USB 主机芯片 CH375 的应用参考 通过 CH375 控制其它 USB 设备 通过 USB 连接两个单片机系统

版本: 1B http://wch.cn

1、概述

USB接口芯片CH375可以工作于主机方式或者设备方式。

在 USB 主机方式下,单片机可以通过 CH375 模仿计算机与其它 USB 设备通讯,例如:模仿计算机从其它 USB 设备中采集数据、模仿计算机控制 USB 打印机、从 USB 存储器中获取数据等。

另外,还可以用 CH375+CH372 (或两个 CH375) 在两个单片机系统之间构成 USB 对连,用于在两个单片机系统之间提供主从式数据通讯。

2、控制 USB 打印机

当前的主流打印机都采用 USB 接口,如果单片机系统需要连接 USB 打印机,就需要通过 CH375 等 USB 主机芯片实现。本节是关于这方面的说明,适用于符合 USB 打印机类规范的各种 USB 打印机。

2.1. 与并口打印机比较

对于单片机而言,操作 USB 打印机与操作并口打印机的主要区别在于:

- ①、USB 打印机需要一个 USB 设备枚举初始化过程(用 CH341 的 USB 打印机可省去该过程)。
- ②、并口打印机的数据输出是以字节为单位逐个输出的,需要 STB、ACK 以及 BUSY 信号的配合,而 USB 打印机的数据输出是以数据块为单位通过 DATA-OUT 事务完成的,一次最多可以写入 8、16、32 或 64 字节(不同打印机其值不同,CH341 是 32),由于 USB 传输本身具有状态应答以及忙状态处理,所以输出数据块的过程已经自动处理应答和忙状态。其中,USB 打印机的 DATA-OUT 事务相当于并口打印机的 STB,DATA-OUT 事务的 ACK 应答相当于并口打印机的 ACK,DATA-OUT 事务的 NAK 应答相当于并口打印机的 BUSY。
- ③、并口打印机的端口状态通过 PEMPTY、SELECT、ERROR 等信号输入,而 USB 打印机通过控制传输 读取状态值。状态值为 1 字节(8位)数据,其中:位 5 (Paper Empty)为 1 说明无纸,位 4 (Select)为 1 说明打印机联机,位 3 (Not Error)为 0 说明打印机出错。
- ④、USB 打印机中的软复位 SOFT-RESET 相当于并口打印机的 INIT 信号, USB 打印机中的枚举初始 化成功相当于并口打印机的 SLCT-IN 信号。

例子 C 语言程序是 CH375PRT. C,该程序可以做到让单片机象并口一样输出数据给 USB 打印机,该程序并未考虑打印格式以及打印描述语言。以下是其中的主要程序:发送、查询、初始化。

2.2. 向打印机输出数据

下面的子程序用于输出不大于 64KB 的数据块给 USB 打印机

void send_data(unsigned short len, unsigned char *buf) { /* 主机发送数据块,一次最多 64KB */ unsigned char l, s;

```
while(len) { /* 连续输出数据块给 USB 打印机 */
toggle_send(tog_send); /* 数据同步 */
```

```
1 = len>endp out size?endp out size:len; /* 单次发送不能超过端点尺寸 */
       wr_usb_data(1, buf); /* 将数据先复制到CH375 芯片中 */
       s = issue_token((endp_out_addr << 4) | DEF_USB_PID_OUT); /* 请求 CH375 输出数据 */
       if (s==USB_INT_SUCCESS) { /* CH375 成功发出数据 */
           tog send = ~ tog send; /* 切换 DATAO 和 DATA1 进行数据同步 */
           len-=1; /* 计数 */
          buf+=1; /* 操作成功 */
       else if (s==USB_INT_RET_NAK) { /* USB 打印机正忙, 正常情况下应该稍后重试*/
/* 如果未执行 SET RETRY 命令则 CH375 自动重试, 所以不会返回 USB INT RET NAK 状态 */
           /* s=get_port_status(); 如果有必要,可以检查是什么原因导致打印机忙 */
       else { /* 操作失败,正常情况下不会失败 */
           clr_stall( endp_out_addr ); /* 清除打印机的数据接收端点,或者 soft_reset_print() */
/*
           soft reset print(); 打印机出现意外错误, 软复位 */
           tog_send = 0; /* 操作失败 */
/* 如果数据量较大,可以定期调用 get_port_status()检查打印机状态 */
```

2.3. 从打印机输入状态

2.4. 初始化打印机

}

```
下面的子程序用于初始化 USB 打印机,分析描述符加载配置
unsigned char init_print() { /* 初始化 USB 打印机,完成打印机枚举 */
#define p_dev_descr ((PUSB_DEV_DESCR) buffer)

#define p_cfg_descr ((PUSB_CFG_DESCR_LONG) buffer)

unsigned char status, len, c;

status=get_descr(1); /* 获取设备描述符 */
```

```
if ( status==USB_INT_SUCCESS ) {
    len=rd_usb_data( buffer ); /* 将获取的描述符数据从 CH375 中读出到单片机中, 返回描述符长度 */
    if ( len<18 || p_dev_descr->bDescriptorType!=1 ) return( UNKNOWN_USB_DEVICE );
    if (p_dev_descr->bDeviceClass!=0) return(UNKNOWN_USB_DEVICE); /* 不符合USB规范*/
    status=set addr(3); /* 设置打印机的 USB 地址 */
    if ( status==USB INT SUCCESS ) {
        status=get_descr(2); /* 获取配置描述符 */
        if ( status==USB_INT_SUCCESS ) { /* 操作成功则读出描述符并分析 */
            len=rd_usb_data( buffer ); /* 将获取的描述符数据读出到单片机中,返回描述符长度 */
            if (pcfg descr->itf descr.bInterfaceClass!=7 /* 不是 USB 打印机或不符合规范 */
                | | p_cfg_descr->itf_descr.bInterfaceSubClass!=1 ) return( UNKNOWN_USB_PRINT );
            endp_out_addr=0;
            c=p_cfg_descr->endp_descr[0].bEndpointAddress; /* 第一个端点的地址 */
            if ((c&0x80)==0) { /* OUT端点*/
                endp out addr=c&0x0f;
                endp_out_size=p_cfg_descr->endp_descr[0].wMaxPacketSize; /* 端点最大长度 */
            else if ( p_cfg_descr->itf_descr.bNumEndpoints>=2 ) { /* 接口有两个以上的端点 */
                c=p cfg descr->endp descr[1].bEndpointAddress; /* 第二个端点的地址 */
                if ( (c&0x80)==0 ) { /* OUT 端点 */
                    endp_out_addr=c&0x0f;
                    endp_out_size=p_cfg_descr->endp_descr[1].wMaxPacketSize;
                }
            }
            if (endp_out_addr==0) return(UNKNOWN_USB_PRINT); /* 不是USB打印机或不符合规范 */
            status=set config(p cfg descr->cfg descr.bConfigurationValue); /* 加载 USB 配置 */
            return(status);
        }
   }
}
```

3、连接两个单片机系统

如果应用系统中有很多地点分散的未连网终端设备,而工作人员又需要定期从终端设备中获取现场数据,那么可以有三个方案:

- ①、终端设备采用单片机和 CH375,平时保存数据在终端内部的存储器中,当工作人员插入 U 盘后,终端设备将数据转存到 U 盘中,完成现场数据收集。
- ②、终端设备采用单片机和 CH375 并配备一个 U 盘,平时直接保存数据到 U 盘中,工作人员定期取 走保存了数据的 U 盘,换上另一个空 U 盘,供终端设备继续保存数据。
- ③、终端设备采用单片机和 CH372,平时保存数据在终端内部的存储器中,工作人员使用手持式数据采集器,采集器由单片机和 CH375 以及存储器构成,采集器中的单片机通过 CH375 模仿计算机从终端设备中获取数据,下面就讨论这种应用,两个单片机通过 USB 交换数据。

以上方案中,终端设备都具有 USB 通讯能力,所以不但可以连接 U 盘或者采集器,也可以直接连接计算机提交数据。

注意: 如果终端设备不是采用 CH37X 芯片,那么表格以及例子中的端点号可能不同。

3.1、建立连接

	说明	在主机端 CH375	在设备端 CH372/CH375		
	上电复位后,	set_usb_mode(5或6)	set_usb_mode(2)		
	设置芯片工作模式	等待 USB 设备连接	等待中断		
	USB 物理连接时	收到设备连接中断			
建		get_descr(1)	CH37X 内置固件自动完成,		
立	模仿标准的 USB 配置,	set_addr(2)	如果不是用 CH37X 芯片,		
连	对于 CH37X 是可选步骤	get_descr(2)	那么可能需要单片机实现		
接		set_config(1)	加公 引 配而 安 平 月 机 头		
	自定义其它初始化	其它初始化 USB 配置			
以下进行正式通讯					

3.2、主机端发送数据

主机端主动发送数据给设备端,设备端在端点2进行数据接收

如果设备端尚未取走前一次接收到的数据,则在主机端执行下一次 ISSUE_TOKEN 时一直等待,主机端不产生操作完成中断,直到设备端准备好接收下一次数据或者通讯错误。

	说明	在主机端 CH375	在设备端 CH372/CH375		
	准备将发送的数据	单片机用 WR_USB_DATA7 将数据写入主机端的 CH375,一次最多 64 字节	等待中断		
奇	奇数次是输出 DATAO	SET_ENDP7 (80H)	子们		
数次	高位 2 指接收端的端点 号,低位 1 启动 0UT 事务	ISSUE_TOKEN(21H)			
发			收到数据后产生中断		
送		当设备端收到数据产生	GET_STATUS 得状态码 02H,		
		中断时, 主机端也会	说明端点2已经收到数据		
		产生操作完成中断	RD_USB_DATA 从 CH372 或		
			CH375 读出数据给单片机		
	准备将发送的另一组数据	WR_USB_DATA7 写入数据			
偶	偶数次是输出 DATA1	SET_ENDP7 (COH)	等待中断		
数	向端点 2 启动 OUT 事务	ISSUE_TOKEN(21H)			
次		当设备端收到数据产生	收到数据后产生中断		
发		中断时,主机端也会	GET_STATUS 得状态码 02H,		
送		产生操作完成中断	说明端点2已经收到数据		
	收到主机端发出的数据) 工术[F767X T 图]	RD_USB_DATA 读出数据		
以上是数据传输的主要过程,以下是辅助过程					
错	如果主机端 ISSUE_TOKEN 操作完成中断返回错误,请按下行处理				
误	复位设备端的端点2接收	CLR_STALL (02H)	内置固件自动完成		

3.3、主机端接收数据

主机端从设备端接收数据,设备端在端点2进行数据发送

如果设备端尚未准备好数据,则在主机端执行 ISSUE_TOKEN 时一直等待,主机端不产生操作完成中断,直到设备端准备好数据或者通讯错误,主机端才产生操作完成中断。为了防止主机端一直等待下去,

通常应该事先通知设备端准备好数据,或者在初始化主机端后执行 SET_RETRY (0XH) 命令,防止在设备端忙时主机端不断重试并且一直等待。

	说明	在主机端 CH375	在设备端 CH372/CH375			
奇数次接收	准备将发送的数据		单片机用 WR_USB_DATA7 将 数据写入设备端的 CH372			
			或 CH375,最多 64 字节			
	奇数次是输入 DATAO	SET_ENDP6 (80H)	等待中断			
	高位 2 指接收端的端点 号,低位 9 启动 IN 事务	ISSUE_TOKEN(29H)				
		收到设备端发出的数据 后产生操作完成中断	当主机端收到数据 产生中断时,设备端也 会产生发出数据中断			
	收到设备端发出的数据	RD_USB_DATA 从主机端的 CH375 读出数据给单片机	GET_STATUS 得状态码 0AH, 说明端点 2 已经发出数据 UNLOCK USB 解除锁定			
	准备将发送的另一组数据		WR_USB_DATA7 写入数据			
偶	偶数次是输入 DATA1	SET_ENDP6 (COH)	等待中断			
数数	向端点 2 启动 IN 事务	ISSUE_TOKEN (29H)				
数次接收		收到设备端发出的数据 后产生操作完成中断	发出数据后产生中断			
	收到设备端发出的数据	RD_USB_DATA 读出数据	GET_STATUS 得状态码 0AH, 说明端点 2 已经发出数据			
			UNLOCK_USB 解除锁定			
6.116	以上是数据传输的主要过程,以下是辅助过程					
错		_TOKEN 操作完成中断返回错				
误	复位设备端的端点2发送	CLR_STALL (82H)	内置固件自动完成			

3.4、实际程序

以 C 语言为例,源文件是 CH375LNK. C。本例中只使用 CH372/CH375 的主端点 2 进行数据收发,没有使用端点 1。

设备端的程序与连接计算机时的处理过程是相同的,当 USB 设备连接到主机端 CH375 芯片时无需特殊处理,除非上位机与下位机另有约定,标明设备端的步骤只是为了配合说明整个数据流程。

3.4.1、基本操作

```
unsigned char wait_complete() { /* 查询方式,主机端等待操作完成,返回操作状态 */
while(CH375_INT_WIRE); /* 查询等待 CH375 操作完成中断(INT#低电平),可参考打印机程序进行超时处理 */
CH375_WR_CMD_PORT(CMD_GET_STATUS); /* 产生操作完成中断,获取中断状态 */
return(CH375_RD_DAT_PORT());
}
unsigned char endp6_mode, endp7_mode;
void set_usb_mode( unsigned char mode) { /* 设置 USB 工作模式 */
CH375_WR_CMD_PORT( CMD_SET_USB_MODE);
CH375_WR_DAT_PORT( mode);
endp6_mode=endp7_mode=0x80; /* 复位 USB 数据同步标志 */
while (CH375_RD_DAT_PORT()!=CMD_RET_SUCCESS);
```

}

3.4.2、数据同步

USB 的数据同步通过切换 DATAO 和 DATA1 实现:在设备端, CH372/CH375 可以自动切换;在主机端, 必须由 SET ENDP6 和 SET ENDP7 命令控制 CH375 切换 DATA0 与 DATA1。

主机端的程序处理方法是为 SET ENDP6 和 SET ENDP7 分别提供一个全局变量, 初始值均为 80H, 每

```
执行一次成功事务后将位6取反,每执行一次失败事务后将其复位为80H。
void set_endp6() {
    CH375_WR_CMD_PORT( CMD_SET_ENDP6 );
    CH375 WR DAT PORT( endp6 mode );
    endp6 mode=0x40;
    delay2us();
void set_endp7() {
    CH375 WR CMD PORT (CMD SET ENDP7);
    CH375_WR_DAT_PORT( endp7_mode );
    endp7 mode=0x40;
    delay2us();
}
3.4.3、数据读写,单片机读写 CH372 或者 CH375 芯片中的数据缓冲区
unsigned char rd_usb_data(unsigned char *buf) { /* 读出数据块 */
    unsigned char i, len;
    CH375 WR CMD PORT ( CMD RD USB DATA );
    len=CH375_RD_DAT_PORT(); /* 后续数据长度 */
    for ( i=0; i!=len; i++ ) *buf++=CH375 RD DAT PORT();
    return( len );
void wr_usb_data( unsigned char len, unsigned char *buf ) { /* 写入数据块 */
    CH375_WR_CMD_PORT( CMD_WR_USB_DATA7 );
    CH375 WR DAT PORT(len); /* 后续数据长度,len不能大于64 */
    while( len-- ) CH375_WR_DAT_PORT( *buf++ );
}
3.4.4、主机操作
unsigned char issue_token(unsigned char endp_and_pid) { /* 执行 USB 事务 */
/* 执行完成后,将产生中断通知单片机,如果是 USB_INT_SUCCESS 就说明操作成功 */
    CH375_WR_CMD_PORT( CMD_ISSUE_TOKEN );
    CH375_WR_DAT_PORT(endp_and_pid); /* 高 4 位目的端点号,低 4 位令牌 PID */
    return(wait complete()); /* 等待CH375操作完成*/
}
void host_send(unsigned char len, unsigned char *buf) { /* 主机发送 */
    wr_usb_data( len, buf );
    set_endp7();
```

if (issue_token(0x21)!=USB_INT_SUCCESS) ERROR();

```
unsigned char host_recv( unsigned char *buf ) { /* 主机接收,返回长度 */
set_endp6();
if ( issue_token( 0x29 )!=USB_INT_SUCCESS ) ERROR();
return( rd_usb_data( buf ) );
}

3. 4. 5、主机端的主程序简单示例
main() {
    unsigned char data_to_send[250], data_by_recv[250];
    unsigned char len; unsigned short i;
    set_usb_mode( 6 ); /* 设置 USB 主机模式,如果设备端是 CH37X,那么 5 和 6 均可 */
    while ( wait_complete()!=USB_INT_CONNECT ); /* 等待设备端连接上来 */
    for ( i=0; i<250; i+=64 ) host_send( 64, &data_to_send[i] ); /* 发送 250 字节的数据给设备端 */
    host_send( 0, NULL ); /* 假定,发送空数据给设备端就能通知设备端发送数据 */
    for ( i=0; i<250; i+=1en ) len=host_recv( &data_by_recv[i] ); /* 从设备端接收 250 字节的数据 */
```