

一、开机上电

STANDARD CABLE			
WIRE TESTER (从右到左流动效果)			
此处为色阶流动效果			
K1	K2	K3	K4
SELF/LEARN	AUTO	RESET	OK/SAVE

二、自动学习

1、长按K1进入学习模式

STANDARD CABLE			
LEARNING (从右到左流动效果)			
001 - 001 (每0.5秒<时间可调>跳一个线序进行检测)			
K1	K2	K3	K4
SELF/LEARN	AUTO	RESET	OK/SAVE

2、学到第N条线

STANDARD CABLE			
LEARNING (从右到左流动效果)			
NNN - NNN			
K1	K2	K3	K4
SELF/LEARN	AUTO	RESET	OK/SAVE

中间包括一连多点

如001-001, 001-002.....

3、最后学习完

STANDARD CABLE			
LEARNING OUTCOME (一直灭亮循环直到按K4确认)			
TOTAL - 008 PAIRS		TOTAL - 16 POINTS	
K1	K2	K3	K4
SELF/LEARN	AUTO	RESET	OK/SAVE

4、按K4确认

STANDARD CABLE			
CONFIRMED (灭亮循环三次)			
TOTAL - 008 PAIRS		TOTAL - 16 POINTS	
K1	K2	K3	K4
SELF/LEARN	AUTO	RESET	OK/SAVE

四、复位

按K3进行复位

STANDARD CABLE			
RESET			
此处为色阶流动效果			
K1	K2	K3	K4
SELF/LEARN	AUTO	RESET	OK/SAVE

五、自动测试

1、按K2进入自动测试模式

STANDARD CABLE			
AUTO TESTING			
001 - 001（每0.1秒<时间可调>跳一个线序进行检测）			
K1	K2	K3	K4
SELF/LEARN	AUTO	RESET	OK/SAVE

一直测试到N条完成为止

2、测试通过时结果显示

STANDARD CABLE			
RESULT		DETAILES	
PASS		TOTAL - 008 PAIRS/16 POINTS	
K1	K2	K3	K4
SELF/LEARN	AUTO	RESET	OK/SAVE

3、测试不通过时

STANDARD CABLE			
RESULT		DETAILES	
NG		001-001（每0.5秒闪一次）	
K1	K2	K3	K4
SELF/LEARN	AUTO	RESET	OK/SAVE

4、在PASS情况下接收到打印信号时

STANDARD CABLE			
WAITING FOR PRINTING			
START PRINTING			
K1	K2	K3	K4
SELF/LEARN	AUTO	RESET	OK/SAVE

5、在执行打印时

STANDARD CABLE			
WAITING FOR PRINTING			
COMPLETE			
K1	K2	K3	K4
SELF/LEARN	AUTO	RESET	OK/SAVE

三、自动检测

单按K1出现以下对照表，实际内部会自动检测每对应的I/O口是否正常，无短路或连接，空即为可以

第一页，每一个25对的只用24对，二组为48对

STANDARD CABLE											
IN001	IN002	IN003	IN004	IN005	IN006	IN007	IN008	IN009	IN010	IN011	IN012
OUT001	OUT002	OUT003	OUT004	OUT005	OUT006	OUT007	OUT008	OUT009	OUT010	OUT011	OUT012
IN013	IN014	IN015	IN016	IN017	IN018	IN019	IN020	IN021	IN022	IN023	IN024
OUT013	OUT014	OUT015	OUT016	OUT017	OUT018	OUT019	OUT020	OUT021	OUT022	OUT023	OUT024
IN025	IN026	IN027	IN028	IN029	IN030	IN031	IN032	IN033	IN034	IN035	IN036
OUT025	OUT026	OUT027	OUT028	OUT029	OUT030	OUT031	OUT032	OUT033	OUT034	OUT035	OUT036
IN037	IN038	IN039	IN040	IN041	IN042	IN043	IN044	IN045	IN046	IN047	
OUT037	OUT038	OUT039	OUT040	OUT041	OUT042	OUT043	OUT044	OUT045	OUT046	OUT047	

第二页，每一个25对的只用24对，二组为48对

STANDARD CABLE											
IN048	IN049	IN050	IN051	IN052	IN053	IN054	IN055	IN056	IN057	IN058	IN059
OUT048	OUT049	OUT050	OUT051	OUT052	OUT053	OUT054	OUT055	OUT056	OUT057	OUT058	OUT059
IN060	IN061	IN062	IN063	IN064	IN065	IN066	IN067	IN068	IN069	IN070	IN071
OUT060	OUT061	OUT062	OUT063	OUT064	OUT065	OUT066	OUT067	OUT068	OUT069	OUT070	OUT071
IN072	IN073	IN074	IN075	IN076	IN077	IN078	IN079	IN080	IN081	IN082	IN083
OUT072	OUT073	OUT074	OUT075	OUT076	OUT077	OUT078	OUT079	OUT080	OUT081	OUT082	OUT083
IN084	IN085	IN086	IN087	IN088	IN089	IN090	IN091	IN092	IN093	IN094	
OUT084	OUT085	OUT086	OUT087	OUT088	OUT089	OUT090	OUT091	OUT092	OUT093	OUT094	