

1. ПАНЕЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЩИТОВ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 0,4 КВ ТИПА ЩО – 0,7

ТУ У 31.2.-34108072-005.2008

1.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Панели распределительных щитов ЩО-07 УЗ предназначены для приёма и распределения электрической энергии трёхфазного тока частотой 50 Гц номинальным напряжением до 0,66 кВ и защиты отходящих линий от перегрузки и токов короткого замыкания.


Панелями ЩО-07 комплектуются закрытые распределительные устройства напряжением до 0,66 кВ трансформаторных подстанций 6/10 кВ и распределительные пункты. Щиты комплектуются из панелей и обслуживаются с фасадной стороны. При двухрядном расположении панелей распределительный щит комплектуется шинным мостом. Расстояние между фасадами панелей 1500 или 2000 мм.

Климатическое исполнение УЗ по ГОСТ 15150-69.

Степень защиты панелей по ГОСТ 14254-96 со стороны фасада IP20.



Структура условных обозначений:





1.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1.1. Технические характеристики ЩО-07 УЗ

Наименование параметра	Значение
Номинальное напряжение, В	380/220
Номинальное напряжение изоляции, В	660
Испытательное напряжение электрической прочности изоляции, В	2500
Частота, Гц	50
Номинальный ток вводов, А	1000, 1600, 2000, 2500
Номинальный ток отходящих линий, А	63, 100, 250
Номинальный ток плавких вставок предохранителей, A	6, 10, 16, 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 300; 400; 630; 1000; 1600
Коэффициенты трансформации трансформаторов тока, А	100/5; 200/5; 300/5; 400/5; 500/5; 600/5; 1000/5; 1500/5; 2000/5; 2500/5.
Номинальный ток отключения предохранителей, кА	50
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 - 75	I
Степень защиты по ГОСТ 14254 – 96 со стороны фасада	IP20
Степень защиты по ГОСТ 14254 – 96 со стороны дна	IP00
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 – 69	У
Категория размещения по ГОСТ 15150 - 69	3
Вид системы заземления	TN - S
Номинальный кратковременно выдерживае- мый ток короткого замыкания, кА	20
Номинальный ударный ток короткого замы- кания сборных шин, кА	40
Габаритные размеры, мм:	1800 (2000)x700x600
Масса, кг:	15-250



1.3. КОНСТРУКЦИЯ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Конструктивно панели представляют собой сборную конструкцию из листосогнутых профилей, с размещёнными внутри на вставной раме коммутационных – защитных аппаратов и электроизмерительных приборов.




Рис. 1.1. Конструкции и габаритные размеры ЩО-07

Таблица 1.2. Вилы панелей IIIO-07

по назначению	по вводу	по току
Вводные	Кабельный и шинный	От 630 до 2 500А
Вводно- распределительные	Кабельный и шинный	630; 1 000
Распределительные	на автоматических выключателях; на рубильниках	
Секционные	с АВР и без	от 630 до 2 500
Специальные		

Тип исполнения панели щитов ЩО-07 определяется схемой главных соединений и номинальными параметрами встраиваемой аппаратуры.

В панелях щитов ЩО-07, в зависимости от схемы главных соединений, могут быть установлены следующие аппараты (панели щитов ЩО-07 по согласованию потребителя с предприятием – изготовителем могут комплектоваться аппаратами, как отечественного, так и импортного производства):

- автоматические выключатели;
- разъединители, предохранители;
- приборы учёта и измерения (амперметры, вольтметры и счётчики электрической энергии).

По согласованию с заказчиком, предприятие – изготовитель может комплектовать ЩО-07 аппаратами как отечественного, так и импортного производства



1.4. ПАНЕЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЩИТОВ ЩО-07 УЗ

1.4.1. ВВОДНЫЕ ПАНЕЛИ

Таблица 1.3. Вводные панели

Тип	Принципиальная схема	Обозна-	Элемент на схеме	Масса, кг,
Панели	первичных соединений	чение	Тип прибора (наименование)	не бо- лее
ЩО-07-1101У ЩО-07-2101УЗ ЩО-07-1101УЗ ЩО-07-2101УЗ	PV PA PA PA TA1 TA2 TA3 QS TA3	PV PA QS TA	Вольтметр Э-3080/500 В Амперметры Э-3080 2000/5А Разъединитель РЕ 19-45 Трансформаторы тока ТШ-0,66 2000/5А	190 220
ЩО-07-1109УЗ ЩО-07-2109УЗ	N	PV PA QS TA	Вольтметр Э-3080/500 В Амперметры Э-3080 2000/5А Разъединитель РЕ 3545/РЕ1945 Трансформаторы тока ТШ-0,66 2000/5А	
ЩО-07-1102УЗ ЩО-07-2102УЗ	PV PA PA PA TA1 TA2 TA3	PV PA QS TA	Вольтметр Э-3080/500 В Амперметры Э-3080 2000/5А Разъединитель РЕ 19 -45 Трансформаторы тока ТШ-0,66 2000/5А	160 195
ЩО-07-1110УЗ ЩО-07-2110УЗ	QS N	PV PA QS TA	Вольтметр Э-3080/500 В Амперметры Э-3080 2000/5А Разъединитель РЕ 3545/РЕ1945 Трансформаторы тока ТШ-0,66 2000/5А	150 180
ЩО-07-1103УЗ		PV PA QF TA QS	Вольтметр Э-3080/500 В Амперметры Э-3080 1000/5А Авт. выключатель ВА5541/1000А Разъединитель РЕ 19-41/1000А Трансформаторы тока ТШ-0,66 1000/5А	145 170
ЩО-07-1105УЗ ЩО-07-2105УЗ	PV PA PA PA QF	PV PA QF TA QS	Вольтметр Э-3080/500 В Амперметры Э-3080 1500/5А Авт. выключатель ВА5543/1600А Разъединитель РЕ 19-44 Трансформаторы тока ТШ-0,66 1500/5А	170 190
ЩО-07-1107УЗ ЩО-07-2107УЗ	QS N	PV PA QF TA QS	Вольтметр Э-3080/500 В Амперметры Э-3080 1000/5А Авт. выключатель ВА55 -41 Разъединитель РЕ 19-41/1000А Трансформаторы тока TШ-0,66 1000/5A	150 180
ЩО-07-1111УЗ ЩО-07-2111УЗ		PV PA QF TA QS	Вольтметр Э-3080/500 В Амперметры Э-3080 1500/5А Авт. выключатель ВА55 -43/1600А Разъединитель РШ2х1000/РЕ1944 Трансформаторы тока ТШ-0,66 1500/5А	



Продолжение Таблицы 1.3.

Тип	Принципиальная схема	Обозна-	Элемент на схеме	Масса, кг,
панели	первичных соединений	чение	Тип прибора (наименование)	не бо- лее
ЩО-07-1104УЗ ЩО-07-2104УЗ		PV PA QF TA QS	Вольтметр Э-3080/500 В Амперметры Э-3080 1000/5А Авт. выключатель ВА55 41/1000А Разъединитель РЕ19411000А Трансформаторы тока ТШ-0,66 1000/5А	145 175
ЩО-07-1106УЗ ЩО-07-2106УЗ	PV PA PA PA OF TA1 TA2 TA2 TA2	PV PA QF TA QS	Вольтметр Э-3080/500 В Амперметры Э-3080 1500/5А Авт. выключатель ВА55 43/1600А Разъединитель РЕ1943/1600А Трансформаторы тока ТШ-0,66 1500/5А	185 215
ЩО-07-1108УЗ ЩО-07-2108УЗ	QS N	PV PA QF TA QS	Вольтметр Э-3080/500 В Амперметры Э-3080 1000/5А Авт. выключатель ВА55 41/1000А Разъединитель РП5-1000А/РЕ1941 Трансформаторы тока ТШ-0,66 1000/5А	150 180
ЩО-07-1108УЗ ЩО-07-2108УЗ		PV PA QF TA QS	Вольтметр Э-3080/500 В Амперметры Э-3080 1500/5А Авт. выключатель ВА55 43/1600А Разъединитель РШ2х1000А/РЕ1945 Трансформаторы тока ТШ-0,66 1500/5А	175 205
ЩО-07-1113УЗ ЩО-07-2113УЗ		PV PA QF TA QS	Вольтметр Э-3080/500 В Амперметры Э-3080 1500/5А Авт. выключатель ВА55 43/1600А Разъединитель РЕ19-45 /2500А Трансформаторы тока ТШ-0,66 1500/5А	180 210
ЩО-07-1115УЗ ЩО-07-2115УЗ	PV PA PA PA QS TA1 TA2	PV PA QF TA QS	Вольтметр Э-3080/500 В Амперметры Э-3080 1000/5А Авт. выключатель ВА55 41/1000А Разъединитель РЕ19- 41/1000А Трансформаторы тока ТШ-0,66 1000/5А	145 175
ЩО-07-1117УЗ ЩО-07-2117УЗ	QF N	PV PA QF TA QS	Вольтметр Э-3080/500 В Амперметры Э-3080 Авт. выключатель ВА59-35 Разъединитель РЕ 19-41/1000А Трансформаторы тока T-0,66	140 170
ЩО-07-1119УЗ ЩО-07-2119УЗ		PV PA QF TA QS	Вольтметр Э-3080/500 В 1500/5А Амперметры Э-3080 1500/5А Авт. выключатель ВА55 43/1600А Разъединитель РЕ1943/1600А Трансформаторы тока ТШ-0,66 2000/5А	



Продолжение Таблицы 1.3.

Тип	Принципиальная схема	Обозна-	Элемент на схеме	Масса, кг,
панели	и первичных соединений	чение	Тип прибора (наименование)	не бо- лее
ЩО-07-1114УЗ ЩО-07-2114УЗ		PV PA QF TA QS	Вольтметр Э-3080/500 В Амперметры Э-3080 1500/5А Авт. выключатель ВА55 43/1600А Разъединитель РЕ19-45 /1500А Трансформаторы тока ТШ-0,66 1500/5А	200 240
ЩО-07-1116УЗ ЩО-07-2116УЗ	PV PA PA PA QS TA1 TA2	PV PA QF TA QS	Вольтметр Э-3080/500 В Амперметры Э-3080 1000/5 А Авт. выключатель ВА5541/1000А Разъединитель РЕ 1941/1000А Трансформаторы тока ТШ-0,66 1000/5А	160 200
ЩО-07-1118УЗ ЩО-07-2118УЗ	QF N	PV PA QF TA QS	Вольтметр Э-3080/500 В Амперметры Э-3080 1000/5А Авт. выключатель ВА59-35 Разъединитель РЕ 19-41/1000А Трансформаторы тока T-0,66 1000/5A	
ЩО-07-1119УЗ ЩО-07-2119УЗ		PV PA QF TA QS	Вольтметр Э-3080/500 В Амперметры Э-3080 3000/5А Авт. выключатель Э25С Разъединитель Р3545/РЕ1945-2500А Трансформаторы тока ТШ-0,66 4000/5А, ТНШ А 3000/5А	



1.4.2. ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ

Таблица 1.4. Вводно-распределительные панели

Тип	Принципиальная схема	Обозна-	Элемент на схеме	Масса, кг,
панели	первичных соединений	чение	Тип прибора (наименование)	не бо- лее
ЩО-07-1201УЗ ЩО-07-2201УЗ	PV PA PA PA FU1 STA1 TA1 TA1 TA2 TA3 OS1	PV PA FU1 QS1 TA QS2,3 FU2,3	Вольтметр Э-3080/500 В Амперметры Э-3080 600/5 А Предохранитель ППН 3239/ПН2-630А Разъединитель РЕ 19 -41/1000А Трансформаторы тока Т-0,66 600/5А Разъединитель РПС-2/250А Предохранитель ППН 32- 35/ПН2-250 А	169 190
ЩО -07-1207УЗ ЩО-07-2207УЗ	FU3 N	PV PA FU1 QS1 TA QS2,3 FU2,3	Вольтметр 3-3080/500 В Амперметры 3-3080 1000/5 А Предохранитель ПП 17/1000А Разъединитель РЕ 19 -41/1000А Трансформаторы тока ТШ-0,66 1000/5А Разъединитель РПС-2/250А Предохранитель ППН 32- 35/ПН2-250 А	180 210
Щ0-07-1202УЗ Щ0-07-2202УЗ	FU1 QS2 TA1 TA2 TA2 TA3 QS1 QS3 FU3	PV PA FU1 QS1 TA QS2,3 FU2,3	Вольтметр Э-3080/500 В Амперметры Э-3080 600/5 А Предохранитель ППН 3239/ПН2-630А Разъединитель РЕ 19 -41/1000А Трансформаторы тока Т-0,66 Разъединитель РПС-2/250А Предохранитель ППН 32-35/ПН2-250А	170 200
ЩО-07-21202УЗ ЩО-07-1202УЗ	FU1 OS2 FU2 TA1 TA2 TA3 OS1 OS3 FU3	PV PA FU1 QS1 TA QS2,3 FU2,3	Вольтметр Э-3080/500 В Амперметры Э-3080 600/5 А Предохранитель ППН 3239/ПН2-630А Разъединитель РЕ 19 -41/1000А Трансформаторы тока Т-0,66 1000/5А Разъединитель РПС-2/250А Предохранитель ППН 32-35/ПН2-250А	170 200
ЩО-07-1208УЗ ЩО-07-2208УЗ		PV PA FU1 QS1 TA QS2,3 FU2,3	Вольтметр Э-3080/500 В Амперметры Э-3080 1000/5 А Предохранитель ПП 17/1000А Разъединитель РЕ 19 -41/1000А Трансформаторы тока ТШ-0,66 1000/5А Разъединитель РПС-2/250А Предохранитель ППН 32-35/ПН2-250А	195 225



Продолжение Таблицы 1.4.

Продолжение Таблицы 1.4.					
Тип панели	Принципиальная схема первичных соединений	Обозна- чение	Элемент на схеме Тип прибора (наименование)	Масса, кг, не бо- лее	
ЩО-07-1203УЗ ЩО-07-2203УЗ	PV PA PA PA FU1 QS2 TA1 TA2 TA2 TA2 TA3 QS1 V	PV PA FU1 QS1 TA QS2 FU2	Вольтметр Э-3080/500 В Амперметры Э-3080 1000/5 А Предохранитель ПП 17/1000А Разъединитель РЕ 19 –41/1000 А Трансформаторы тока ТШ-0,66 1000/5А Разъединитель РПС-2/250А Предохранитель ППН 32-35/ПН2-250А	135 165	
ЩО-07-1204УЗ ЩО-07-2204УЗ	FU1 FU1 OS2 TA1 TA2 TA3 OS2 FU2 N	PV PA FU1 QS1 TA QS2 FU2	Вольтметр Э-3080/500 В Амперметры Э-3080 1000/5А Предохранитель ПП 17/1000 А Разъединитель РЕ 19-41 Трансформаторы тока ТШ-0,66 1000/5А Разъединитель РПС-2/250 А Предохранитель ППН 32-35/ПН2-250А	145 175	
ЩО-07-1215УЗ ЩО-07-2215УЗ	QS1 TA1 QF2 QS1 TA1 QF3 QF3 QF3 N	PV PA QS1 QF1 TA	Вольтметр Э-3080/500 В Амперметры Э-3080 600/5 А Разъединитель РЕ 19 -41/1000А Авт. выключатель ВА 51-39 Трансформаторы тока Т-0,66 600/5А Авт. выключатель ВА 59-35	150 180	
ЩО-07-1217УЗ ЩО-07-2217УЗ		PV PA QS1 QF1 TA QF2,3	Вольтметр Э-3080/500 В Амперметры Э-3080 1000/5А Разъединитель РЕ 19-41/1000А Авт. выключатель ВА5541/1000А Трансформаторы тока Т-0,66 1000/5А Авт. выключатель ВА 59-35	175 205	



Продолжение Таблицы 1.4.

Тип	Тип Принципиальная схема	Обозна-	Элемент на схеме	Масса,
панели	первичных соединений	чение	Тип прибора (наименование)	кг, не более
ЩО-07-1221УЗ ЩО-07-2221УЗ	QS1 QF2 QS1 QF3 QF1 A3 QF3	PV PA FU1 QS1 TA QS2,3	Вольтметр Э-3080/500 В Амперметры Э-3080 600/5 А Предохранитель ПН-2/600А Разъединитель РС-6/630А Трансформаторы тока Т-0,66 600/5А Разъединитель РПС-2/250А	140 170
ЩО-07-1222УЗ ЩО-07-2222УЗ	PV PA PA PA GS2 FU1 GS2 TA1 TA2 TA3 GS1 N	PV PA FU1 QS1 TA QS2,3	Вольтметр Э-3080/500 В Амперметры Э-3080 600/5 А Предохранитель ПН-2/600А Разъединитель РС -6/630А Трансформаторы тока Т-0,66 600/5А Разъединитель РПС -2/250А	145 175
щ0-07-1223УЗ щ0-07-2223УЗ	PV PA PA PA FU1 QS2 FU1 A TA1 TA2 TA3 QS1 N	PV PA FU1 QS1 TA QS2	Вольтметр Э-3080/500 В Амперметры Э-3080 600/5 А Предохранитель ПН-2/600 А Разъединитель РС-6/630 А Трансформаторы тока Т-0,66 600/5А Разъединитель РПС-2/250А	135 165
ЩО-07-1224УЗ ЩО-07-2224УЗ	PV PA PA PA FU1 QS2 FU1 AND AND AND AND AND AND AND AN	PV PA FU1 QS1 TA QS2	Вольтметр Э-3080/500 В Амперметры Э-3080 600/5 А Предохранитель ПН-2/600 А Разъединитель РС-6/630 А Трансформаторы тока Т-0,66 600/5А Разъединитель РПС-2/250А	140 170



1.4.3. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ Таблица 1.5. Распределительные панели

Тип Принц	Принципиальная схема	Обозна-	Элемент на схеме	Масса, кг,
панели	первичных соединений	чение	Тип прибора (наименование)	не бо- лее
ЩО-07-1401УЗ ЩО-07-2401УЗ	PA) PA2 PA3 PA4 OS2 OS3 FU2 FU3 TA2 TA3	PA1, PA4 PA2, PA3 FU1, FU4 FU2, FU3 QS1, QS4 QS2, QS3 TA1, TA4 TA2, TA3	Амперметры Э-3080 200/5 А Амперметры Э-3080 100/5А Предохранитель ПН-2/250 А Предохранитель ПН-2/100А Разъединитель РПС-2/250 А Разъединитель РПС-1/100 А Т-0,66 200/5А Т-0,66 100/5А	140 170
ЩО-07-1402УЗ ЩО-07-2402УЗ	OS1 OS4 FU1 FU4 TA1 TA4 N	PA1, PA4 FU1, FU4 QS1, QS4 TA1, TA4	Амперметры Э-3080 200/5 А Предохранитель ПН-2/250 А Разъединитель РПС-2/250 А T-0,66 200/5A	145 175
ЩО-07-1403УЗ ЩО-07-1403УЗ	PA) PA2 PA3 PA4 GS2 GS3 FU2 FU3 TA2 TA3	PA1, PA4 PA2, PA3 FU1, FU4 FU2, FU3 QS1, QS QS2, QS3	Амперметры Э-3080 400/5 А Амперметры Э-3080 200/5А Предохранитель ПН-2/400 А Предохранитель ПН-2/250А Разъединитель РПС-4~400 А Разъединитель РПС-2~250А Т-0,66 400/5А Т-0,66 200/5А	145 175
ЩО-07-1404УЗ ЩО-07-2404УЗ	OS1 OS4 FU1 FU4 ETA1 ETA4 N	TA1, TA4 TA2, TA3, PA1, PA4 FU1, FU4 QS1, QS4 TA1, TA4	Амперметры Э-3080 400/5 А Предохранитель ПН-2/400 А Разъединитель РПС-4/400 А Т-0,66 400/5А Т-0,66 200/5А	145 175
ЩО-07- 1406УЗ ЩО-07- 2406УЗ	PA1) (PA2) (PA3) (PA4) OS3 OS4 FU3 FU4 OS5 FU2 FU5 FU5 FU6 FU1 FU6 FU6 FU7 FU7 FU7 FU7 FU8 FU7 FU8 FU8	PA1, PA4 FU1,FU2 FU5, FU6 FU3, FU4 QS1, QS2 QS5, QS6 QS3, QS4 TA1-TA4	Амперметры Э-3080 200/5 А Предохранитель ПН-2/250 А Предохранитель ПН-2/250 А Предохранитель ПН-2/100А Разъединитель РПС-2/250 А Разъединитель РПС-2/250 А Разъединитель РПС-1/100 А Т-0,66 200/5А	145 175
ЩО-07- 1408УЗ	PA1 (PA2 (PA3 (PA4) PA4) PA4 PA2 (PA3 (PA4) PA4) PA4 PA3 (PA4) PA4 PA3 (PA4) PA4 PA4 (PA4) PA4	PA1, PA FU1, FU4 QS1, QS4 TA1, TA4	Амперметры Э-3080 600/5 А Предохранитель ПН-2/630A Разъединитель РЕ1941/1000A T-0,66 600/5A	150 180
ЩО-07- 1409УЗ ЩО-07- 2409УЗ	OS1 OS4 FU1 FU4 ETA1 ETA4	PA1, PA4 PA2, PA3 FU1, FU4 FU2, FU3 QS1, QS4 QS2, QS3 TA1, TA4 TA2, TA3	Амперметры Э-3080 600/5 А Амперметры Э-3080 400/5А Предохранитель ПН-2/630 А Предохранитель ПН-2/400А Разъединитель РЕ1941/1000А Разъединитель РПС-4/400А Т-0,66 600/5А Т-0,66 400/5А	165 195



Продолжение Таблицы 1.5.

Тип	Примуниция и мая суома	Обозна-	Элемент на схеме	Масса,
панели	Принципиальная схема первичных соединений	чение	Тип прибора (наименование)	кг, не бо- лее
ЩО-07- 1406УЗ ЩО-07- 2406У 3	OS3 OS4 FU3 FU4 OS2 OS5 FU2 FU5 ETA2 ETA3 OS1 OS6 FU1 FU6 ETA1 FU6 ETA1 FA4 N	PA1, PA4 FU1,FU2 FU5, FU6 FU3, FU4 QS1, QS2 QS5, QS6 QS3, QS4 TA1-TA4	Амперметры Э-3080 200/5 А Предохранитель ПН-2/250 А Предохранитель ПН-2/250 А Предохранитель ПН-2/100А Разъединитель РПС-2/250 А Разъединитель РПС-2/250 А Разъединитель РПС-1/100 А Т-0,66 200/5А	145 175
щ0-07- 1422УЗ щ0-07- 2422УЗ	QS1 QS2 FU1 FU2 TA1 TA2 N	PA1, PA2 FU1, FU2 QS1, QS2 TA1, TA2	Амперметры Э-3080 600/5 А Предохранитель ПН-2/630А Разъединитель РЕ1941/1000А T-0,66 600/5A	140 170
щ0-07- 1407УЗ щ0-07- 2407УЗ	OS2 OS5 FU2 FU5 ETA2 TA3 OS1 OS6 FU1 FU6 ETA1 TA4 N	PA1, PA4 PA2, PA3 FU1, FU6 FU2, FU5 FU3, FU4 QS1, QS6 QS2, QS5 QS3, QS4 TA1, TA4 TA2, TA3	Амперметры Э-3080 400/5 А Амперметры Э-3080 200/5А Предохранитель ПН-2/400 А Предохранитель ПН-2/250А Предохранитель ПН-2/100А Разъединитель РПС-4/400А Разъединитель РПС-2/250А Разъединитель РПС-1/100А Т-0,66 400/5А Т-0,66 200/5А	165 195
щ0-07-1412УЗ щ0-07-2412УЗ	QF3 QF4 QF3 QF5 QF5 QF5 TA2 \$\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	PA1-PA4 QF1-QF6 TA1-TA4	Амперметры Э-3060 200/5А Авт. Выключатель ВА 59-35 Трансформаторы тока T-0,66 200/5A	120 150



Продолжение Таблицы 1.5.

Тип панели	Принципиальная схема первичных соединений	Обозна- чение	Элемент на схеме Тип прибора (наименование)	Масса, кг, не бо- лее
ЩО-07-1420УЗ ЩО-07- 2420УЗ	PA1 PA2 PA4 OF2 OF9 OF6 TA2 FA3 OF1 OF8 OF7 TA1 TA4 N	PA1-PA4 QF1-QF9 TA1-TA4	Амперметры Э-3080 200/5А Авт. выключатель ВА 59-35 Трансформаторы тока T-0,66 200/5А	130 160
ЩО-07-1413УЗ ЩО-07-2413УЗ	QF2 QF3 QF2 QF3 QF1 QF4 TA1 TA4 N	PA1-PA4 QF1-QF4 TA1-TA4	Амперметры Э-3080 600/5А Авт. выключатель ВА 5139/А3794 Трансформаторы тока T-0,66 600/5A	150 190
ЩО-07-1418УЗ ЩО-07-2418УЗ	QF1 QF2 TA1 ETA2 N	PA1-PA2 QS QF1-QF2 TA1-TA2	Амперметры Э-3080 600/5А Разъединитель РЕ 19-41/1000А Авт. выключатель ВА 5139/А3794 Трансформаторы тока T-0,66 600/5A	
ЩО-07-1421УЗ ЩО-07-2421УЗ	PA1 (PA2) (PA3) (PA4) OS1 OS2 OF2 OF3 TA2 TA3 OF1 OF4 TA1 TA4 N	PA1-PA4 QS1 QF1-QF4 TA1-TA4	Амперметры Э-3080 200/5 Разъединитель РЕ 19-41/1000A Авт. выключатель ВА 5139/А3794 Трансформаторы тока T-0,66 200/5A	135 160



Продолжение Таблицы 1.5.

Тип	Принципиальная схема	Обозна-	Элемент на схеме	Масса, кг,
панели	первичных соединений	чение	Тип прибора (наименование)	не бо- лее
ЩО-07-1415УЗ ЩО-07-2415УЗ		PA1-PA4 QS1,QS QF1-QF TA1-TA4	Амперметры Э-3080 200/5А Разъединитель РЕ 1941/1000А Авт. выключатель ВА 59-35 Трансформаторы тока T-0,66 200/5A	140 170
ЩО-07-1423УЗ ЩО-07-2423УЗ	PAI) PA3 PA4) OS1 OS2 OF2 OF3	PA1, PA4 PA2, PA3 QS1, QS2 QF1,QF QF2,QF3 TA1,TA 4 TA2,TA3	Амперметры Э-3080 600/5 А Амперметры Э-3080 200/5 А Разъединитель РЕ19-41/1000А Авт. выключатель ВА 51-39/630 А Авт. выключатель ВА 59-35 Т-0,66 600/5А Т-0,66 200/5А	160 190
ЩО-07- 1424УЗ	QF1 QF4	PA1-PA4 QS1,QS2 QF1-QF4 TA1-TA4	Амперметры Э-3080 600/5 Разъединитель РЕ 19 -41/1000A Авт. выключатель ВА 51-39/630 А Трансформаторы тока T-0,66 600/5A	175 205
ЩО-07- 1419УЗ	PV PA OS1	PA PV QS1 QF1 TA1	Амперметр Э-3080 1000/5A Вольтметр Э-3080 500 В Разъединитель РЕ 19-41/1000A Авт. выключатель ВА 55-41/1000A Трансформаторы тока ТШ-0,66 1000/5A	130 160
ЩО-07- 1425УЗ	QF1 N	PV PA QS1 QF1 TA1	Вольтметр Э-3080 500 В Амперметры Э-3080 1500/5 А Разъединитель РЕ 19 -45/2500А Авт. выключатель ВА 55-43/1600А Трансформаторы тока ТШ-0,66 1500/5А	130 160
ЩО-07-1414УЗ ЩО-07-2414УЗ	QF2 QF5 TA2 \$TA3 QF1 QF6 TA1 \$TA4 N	PA1-PA4 QS1 QF1- QF46 TA1-TA4	Амперметры Э-3080 200/5А Разъединитель РЕ 19 -41/1000А Авт. выключатель ВА 51-39/А3794 Трансформаторы тока T-0,66 200/5А	130 160



Продолжение Таблицы 1.5.

Тип панели	Принципиальная схема первичных соединений	Обозна- чение	Элемент на схеме Тип прибора (наименование)	Масса, кг, не бо- лее
ЩО-07- 1423УЗ ЩО-07- 2423УЗ	QS1 QF1-QF10 N	QS1 QF1- QF10	Разъединитель РЕ 19-41/1000 А Авт. выключатель ВА 59-35	130 160

1.4.4. СЕКЦИОННО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ Таблица 1.6. Секционно-распределительные панели

Тип	Принципиальная схема	Обозна-	Элемент на схеме	Масса, кг,	
панели	нели первичных соединений чение		Тип прибора (наименование)	не бо- лее	
ЩО-07-1501УЗ ЩО-07-2501УЗ		PA1,2 QS1 QS2.3 FU1.2 TA1.2	Амперметры Э-3080/200 А Разъединитель РЕ19-39/630А Разъединитель РПС-2/250 А Предохранитель ПН-2/250 Тр. тока Т-0,66 200/5А	125 155	
ЩО-07-1502УЗ ЩО-07-2502УЗ	PA1) PA2) OS1	PA1, QS1 QS2.3 FU1.2 TA1.2	Амперметры Э-3080/200 А Разъединитель РС-6/630 А Разъединитель РПС-2/250 А Предохранитель ПН-2/250 А Тр. тока Т-0,66 200/5А	130 160	
ЩО-07-1503УЗ	QS2 \ QS3 FU1 FU2 FU2 V N N C V	PA1,2 QS1 QS2.3 FU1.2 TA1.2	Амперметры Э-3080/400 А Разъединитель РЕ 19-41/1000 А Разъединитель РПС-4/400А Предохранитель ПН-2/400 А Тр. тока Т-0,66 400/5А	140 170	
ЩО-07-1504УЗ		PA1,2 QS1 QS2.3 FU1.2 TA1.2	Амперметры Э-3080/600 А Разъединитель РЕ 19-43/1600 А Разъединитель РПС-6/630А Предохранитель ПН-2/630 А Тр. тока Т-0,66 600/5A	150 180	



1.4.5. СЕКЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ Таблица 1.7. Секционные панели

таолица 1.7. секц Тип	Принципиальная	Обозна-	Элемент на схеме	Масса, кг,
панели	схема первичных соединений	чение	Тип прибора (наименование)	не бо- лее
Щ0-07-1301У3	#	QS1.2	Разъединитель РЕ 19-41/1000A	150
Щ0-07-2301У3		QF1	Авт. Выключатель А3794	180
Щ0-07-1302У3	"" "" GS2	QS1.2	Разъединитель РЕ 19-41/1000A	165
Щ0-07-2302У3		QF1	Авт. Выключатель ВА 55-41/1000A	195
Щ0-07-1303У3	QF1	QS1.2	Разъединитель РЕ19-45/2500A	180
Щ0-07-2303У3		QF1	Авт. Выключатель ВА 55-43/1600A	210
Щ0-07-1311У3		QS1.2	Разъединитель PE19-45/2500A	200
Щ0-07-2311У3		QF1	Авт. Выключатель Э25C/2500A	230
Щ0-07-1307У3		QS1.2	Разъединитель РЕ 19-41/1000A	140
Щ0-07-2307У3		QF1	Авт. Выключатель А3794	170
Щ0-07-1308У3	QS1 QS2	QS1.2	Разъединитель РЕ 19-41/1000A	170
Щ0-07-2308У3		QF1	Авт. Выключатель ВА 55-41/1000 A	200
Щ0-07-1309У3	QF1 N	QS1.2	Разъединитель РЕ19-41/2500A	180
Щ0-07-2309У3		QF1	Авт. Выключатель ВА 55-43/1600A	205
Щ0-07-1310У3 Щ0-07-2310У3		QS1.2 QF1	Разъединитель РЕ19-45/2500A Авт. Выключатель Э25C/2500A	210 240
ЩО-07- 1313У3 ЩО-07- 2313У3	QS1	QS1	Разъединитель PE 19-41/1000A	125 150
ЩО-07- 1314У3 ЩО-07- 2314У3	<u>₩ ∞ </u>	QS1	Разъединитель PE 19-43/1600A	175 200



1.4.6. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ

Таблица 1.8. Вспомогательные панели

Обозначение панели	Назначение панели	Устанавлив	Устанавливаемые приборы учета		
IIIO 07 2601V2	Шкаф учёта	PI	Счётчик СА 4У-И672	29	
ЩО -07- 2601У3	электроэнергии	РК	Счётчик СР 4У-И673	29	
Щ0-07-2602У3		PI	Счётчик СА 4У-И672	19	
Щ0-07-1605У3	Торцевая панель правая			17	
Щ0-07-1606У3	Торцевая панель левая			17	

PI – активная мощность

РК - реактивная мощность

Таблица 1.9. Специальные панели

1 40/11/14 1.7.	специальные панели		_	3.6	
Тип	Принципиальная схема	Обозна-	Элемент на схеме	Масса, кг,	
панели	первичных соединений чение		Тип прибора (наименование)	не бо- лее	
Щ0-07-1603УЗ Щ0-07-2603УЗ	FU1-FU3 TA1 \$\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times	FU1-FU3 FU4- FU15 TA1-TA3 KM1.KM2 PI1	Предохранители ППН35- 100/100A/ПН2-100 НПН-2/63 А Трансформаторы тока Т-0,66 100/5A Контактор КТ 6032 (6033) Счетчик СА 4У-И672 (по согласова- нию с заказчиком)	95 120	
ЩО-07-1603УЗ ЩО-07-2603УЗ	QS1 PI1 TA1 Wh TA2 TA3 KM1 QF1-QF4	QS1 TA1-3 QF1-4 PI1	Рубильник ВР32-37/400А Трансформатор тока Т-0,66 400/5А Автомат АЕ 2056 Счетчик СА 4У-И672 (по согласованию с заказчиком)	105 125	

1.4.7. ШИННЫЕ МОСТЫ

Таблица 1.10. Шинные мосты

Обозначение шинного моста	Длина, мм	Номинальный ток, А	Вес, кг
Щ0-07- 1711У3	L=1500 мм	630 A	27
Щ0-07- 1721У3	L=2000мм		32
Щ0-07- 1712У3	L=1500 мм	1000 A	33
Щ0-07- 1722У3	L=2000мм		38
Щ0-07- 1713У3	L=1500 мм	1600 A	40
Щ0-07- 1723У3	L=2000мм		45
Щ0-07- 1714У3	L=1500 мм	2000 A	50
Щ0-07- 1724У3	L=2000мм		53



1.5. БЛАНК ЗАКАЗА ПАНЕЛЕЙ ЩО-07

3	АПРАШИВАЕМЫЕ ДАННЫЕ		OTBET	Ы 3/	<u> К</u> А	<u>зч</u> и	K <u>A</u>		
Порядко	вый номер панели по плану								
Номинал	ьное напряжение, В								
Номинал	ьный ток, А								
Материа.	л и сечение сборных шин								
ечение нуле- водника	Нулевого рабочего проводника (N)								
Материал и сечение нуле- вого проводника	Нулевого защитного проводника (PE)								
Тип пане	ли								
	ьный ток автоматического вы- ля (предохранителя), А								
161 OK CY	Замедленное срабатывание								
Пределы уставок по току	Мгновенное срабатывание								
Ток расце ки), А	епителя автомата (плавкой встав-								
Трансфој	рматор тока /5А								
Амперме	тр, шкала /5А								
	гво и сечение кабелей								
Тип шкас	ра учёта								
Количествых), шт.	гво панелей (в том числе торце-		План	раст	юло	жен	ия п	ане	елей
	Наименование и адрес объек-								
	та		<u> </u>	, [, [_	â
	Наименование и адрес заказ-			1	2	3	4	5	6
Данные	чика чика		<u> </u>	7.					
заказчи	Harrisonanina ir a maa ma			70 4—b	700 (1—1)	700 √1—⊅	700 ⊀î— ▷	700 (1—1)	 -
	Отгрузочные реквизиты]						
	Платёжные реквизиты		1						
			1						
			1						
			J						



1.6. ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ БЛАНКА ЗАКАЗА ЩО-07

ЗАПРАІ	шиваемые данные			ОТВЕТЫ ЗА	КАЗЧИКА			
Порядк по план	ковый номер панели ну	1	2	3	4	5	6	7
Номина В	альное напряжение,							
Номина	альный ток, А							
Матери	ал и сечение сбор-							
ных ши	ІН							
Материал и сечение нулевого проводника	Нулевого рабочего проводника (N)		PV PA PA PA PA TA1 TA2 TA3 OS TA3	OS1 OS2 FU1 FU2	OS1 OS2 FU1 FU2			
ида про	Нулевого защитно-		∨ N	ETA1 ETA2 N	€TA1 €TA2			
ате	ΓΟ			- N	- 1			
Σ	проводника (РЕ)							
Тип паі	нели		ЩО-07- 1103	ЩО-07- 1422	ЩО-07- 1422			
тическ	альный ток автома- ого выключателя хранителя), А		1000	630	630			
елы кок ку, А	Замедленное сра- батывание							
Пределы уставок по току, А	Мгновенное срабатывание							
	сцепителя автомата ой вставки), А		1000	630	630			
Трансф	рорматор тока /5А		1000	600	600			
Амперм	иетр, шкала /5А		1000	600	600			
Количе лей	ество и сечение кабе-							
Тип ш	кафа учёта		Щ0-07- 2601У3					
	ество панелей (в том горцевых), шт.			План располо	жения панел	тей		
	Наименование и адрес объекта		6(2)					
	Наименование и				1 2 3 4	4 5	6	
	адрес заказчика			 L	<u> </u>	· *	ĻĽ	
Даннь	не Наименование и				70 700 700 70	00 700		
заказч	адрес проект-			<u></u> ⊳⊠	-M-M-M-	-M-	Й-Ю́-	_
ка	ции							
	Отгрузочные							
	реквизиты							
	Платёжные ре-							
	квизиты							



2. ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ВРУ – 1 – УЗ

ТУ У 31.2 - 34108072 - 005-2008


2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Вводно-распределительные устройства типа ВРУ –08-УЗ предназначены для приёма, распределения и учёта электроэнергии в сетях 380/220В трёхфазного переменного тока частоты 50 Гц, а также для защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях.

Вводно-распределительные устройства комплектуются из панелей одностороннего обслуживания и могут быть одно панельными и много панельными, предназначены для эксплуатации в жилых, коммунально-бытовых и общественных зданиях и устанавливаются в электрощитовых помещениях.



Структура условных обозначений:





2.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 2.1. Технические характеристики ВРУ - 1 - УЗ

Наименование параметра	Значение
Номинальное напряжение, В	380/220
Номинальное напряжение изоляции, В	660
Испытательное напряжение электрической прочности	
изоляции:	2500
- силовых цепей, В	500
- вторичных цепей, В	300
Частота, Гц	50
Номинальный ток вводов, А	100; 250; 400
Номинальный ток отходящих линий (трёхфазных), А	63; 100; 250
Номинальный ток плавких вставок предохранителей, А	6; 10; 16; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 300; 400
Номинальный ток отключения предохранителей, кА	50
Коэффициенты трансформации трансформаторов тока, А	100/5; 200/5; 300/5; 400/5
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток короткого замыкания, кА	20
Номинальный ударный ток короткого замыкания сборных шин, кA	40
Прочность устройства при коротких замыканиях (действующее значение), кА	10
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007 - 75	I
Степень защиты по ГОСТ 14254 – 80	IP21, IP54
Степень защиты по ГОСТ 14254 – 80 со стороны дна (для напольного исполнения)	IP00
Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69	У
Категория размещения по ГОСТ15150-69	3
Вид системы заземления	TN-S

Номинальный ток вводных и вводно-распределительных ВРУ, соответствует номинальному току вводного аппарата одного из вводов, а номинальный ток распределительных ВРУ, соответствует сумме номинальных токов потребителей с учётом коэффициента одновременности.



Рис. 2.1. Виды шкафов ВРУ-1-УЗ

Тип исполнения шкафа определяется схемой главных соединений и номинальными параметрами встраиваемой аппаратуры.



В шкафах ВРУ, в зависимости от схемы главных соединений устанавливаются следующие аппараты:

- **-** выключатель-разъединитель BP 32-31, 100A;
- **-** выключатель-разъединитель BP 32-35, 250A;
- выключатель-разъединитель ВР 32-37,400А;
- трансформаторы тока Т-0,66;
- предохранители ППН;
- выключатели автоматические ИЭК;
- пускатели магнитные ПМЛ;
- **-** контакторы КТ 6000;
- счётчик электрической энергии трёхфазный (в поставку не входит);
- фотореле или устройство включения освещения типа УВО.

По согласованию с заказчиком, предприятие-изготовитель может комплектовать ВРУ аппаратами как отечественного, так и импортного производства.

2.3. КОНСТРУКЦИЯ ШКАФОВ

Конструктивно шкафы выполняются из гнутого стального листа в едином габарите и двух исполнениях:

- а) с отсеком цепей вторичных коммутаций;
- б) без отсека цепей вторичных коммутаций.

Исполнение «а» (с отсеком цепей вторичной коммутации) используется для вводных, вводно-распределительных и распределительных шкафов. В отсеке цепей вторичной коммутации (верхний отсек) устанавливаются счётчики электроэнергии или блоки управления освещением.

Исполнение «б» (без отсека цепей вторичной коммутации) используются для распределительных шкафов без блоков управления освещением. Шкафы комплектуются двумя видами блоков управления освещением: БУО – блок ручного управления освещением и БА-УО – блок автоматического управления освещением. Шкафы одностороннего обслуживания.

Габаритные размеры шкафов ВРУ




Рис. 2.2. ВРУ с отсеком цепей вторичных коммутаций напольной установки






Рис. 2.3. ВРУ без отсека цепей вторичных коммутаций напольной установки




Рис. 2.4. ВРУ без отсека цепей вторичных коммутаций навесного исполнения



2.4. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЙ ВРУ

Таблица 2.2. Вводные шкафы

Номер	Номи-	Трансфор- маторы тока Т-0,66	0	Отходящие линии		И	
схемы	нальный	Коэффици-	1-фаз		ППН		Схемы главных соединений
шкафа	ток, А	ент транс- форматора	авт.	63	100	250	
1	2	3	4	5	6	7	8
11-10	250	300/5					Harpyaka 1 Harpyaka 2 Pi 1 TA1 TA2 TA3 TA5 FUE FUE FUE GS2 FUE FUE FUE FUE FUE FUE FUE FU
13-20	400	400/5					BBOA 1BBOA 2
12-10	250	300/5					Harpyaka 1 Harpyaka 2 PI 1 TA2 TA2 TA3 FI B
14-20	400	400/5					BBOA 2
17-70	100	100/5					HOLD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18-80	250	250/5					BBOA 1BBOA 2



Таблица 2.3. Вводно-распределительные шкафы

Номер	Номи-	спределителы Трансфор- маторы тока Т-0,66			ие лини	И	Управление освещением	
схемы шкафа	нальный ток, А	Коэффици-	1-фаз		ППН		равл	Схемы главных соединений
	,	ент транс- форматора	авт.	63	100	250	Упј	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21-10	200	200/5	2		4		Нет	PII TAI BEOM I BEOM 2
22-53	200	200/5	14		5		авт. сх.3	QS1 QF1 QF2 FU1FU3 EL1 EL2 FU4FU21 PI1 Wh HAPPU3KA 1 BB0A1BB0A2
22-02	250	300/5 100/5	8		6		авт. сх.3	PII TALE TAS FUMFUZI
22-04	250	300/5 100/5	8		6		авт. сх.4	Harpaska Baoa 1 Baoa 2
22-03	250	300/5	8		6		авт. cx.3	PII TAI ELLO SI TAI TAI TAI TAI TAI TAI TAI TAI TAI TA



Продолжение таблицы 2.3.

Номер	ие таблицы Номи- нальный	Трансфор- маторы тока Т-0,66		Этходящ	ие лини	И	Управление освещением	Cuorus propusos construir
схемы шкафа	ток, А	Коэффици- ент транс- форматора	1-фаз авт.	63	ППН 100	250	Управ, освещ	Схемы главных соединений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22-01	250	300/5	8		6		авт. cx.3	GS1 GF1 FU2 FU3 SEL1 TA2 TA3 FU4FU21 BB0/J
22-56	200		8		5		нет	QS1 QF1 QF2 FU1FU3 EL1 EL2 FU4FU21 PI1 N HAPPU3KA 1 BBOA1BBOA2
23-53	200	200/5	14		5		авт. cx.2	PII TAI BEOM 1 BEOM 2
23-54	200	200/5	14		5		Нет	PII TAI BBOA 2



Таблица 2.4. Распределительные шкафы

Номер схемы	Трансфор- маторы Отходящие линии Номи- нальный Коэффици- 1-фаз ППН		И	Управление освещением	Схемы главных соединений				
шкафа	ток, А	Коэффици- ент транс- форматора	авт.	63	100	250	Упран		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
41-01	200		30			5+5	авт. cx.1	ВВОД 1 ВВОД 2 FU1FU30	
47-00 49-00	200					5+5	нет	HALLARY THE HALLAR	
41-00	200				7+2		нет	ВВОД 1 ВВОД 2 FU1FU27	
44-00	200			7	2		нет	HAPPUSKA 2	
43-00 46-00	200	300/5			7+2		нет	ВВОД 1 ВВОД 2 ТА1 РІ1 ТА2 WT ТА3 ТА3 ТА3 ТА3 ТА3 ТА4	



Продолжение таблицы 2.4.

Продолжение таблицы 2.4.									
Номер	Номи-	Трансфор- маторы тока Т-0,66	Отходящие линии			И	Управление освещением		
схемы			1-фаз ППН				aby III,e	Схемы главных соединений	
шкафа	ток, А	Коэффици- ент транс- форматора	авт.	63	100	250			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
48-03	200		14		5+5		авт. cx.1	ВВОД 1 ВВОД 2 FUIFU30 N НАГРУЗКА 1 НАГРУЗКА 2	
50-01	400		30			4+4	авт. cx.1	ВВОД 1 ВВОД 2 FU1FU24	
50-02	400		30		7+2	4+4	нет	HAPPY3KA 1 HAPPY3KA 2	

Схемы блоков управления освещением




Схема 1. Блок автоматического управления освещением БАУО - 30






Схема 2. Блок ручного управления освещением БРУО -30




Схема 3. Блок автоматического управления освещением БАУО -14




Схема 4. Блок ручного управления освещением БАУО -14



2.5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Поставка производится по заказу на основании опросного листа с указанием типа шкафа и требуемых технических характеристик.

Завод – изготовитель имеет возможность выполнить шкафы с техническими характеристиками по индивидуальному заказу.

2.6. ФОРМА ОПРОСНОГО ЛИСТА

Тип панели		Номи- нальный ток, А	Схем	Схема принципиальная				
	1 1							
	ник	Обозначение						
	Рубильник	Тип						
	Py(Ном. ток, А						
	ра- и	Обозначение						
Ввод	Предохра нители	Тип						
	Пр	Ном. ток пл. вст., А						
	ма- ка	Обозначение						
	Трансформа- торы тока	Тип						
	Тран тор	Коэф. трансформации						
эние	гтели Н	63						
Распределение	Предохранители ПН-2, ППН	100						
Расп	Пред	250						
авле ещен 	ское							
	Автома- тическое							
	10e							
	Ручное							
	Объект							
	-	Заказчик						
		Janas Thr						



3. ЯЩИКИ ВВОДНО УЧЕТНЫЕ ТИПА ЯВУ


ТУ У 31.2 -34108072 - 002.2008.

3.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ящики вводно-учётные типа ЯВУ предназначены для приёма учёта активной электроэнергии напряжением 380 В трёхфазного переменного тока частотой 50 Гц систем с глухо-заземлённой нейтралью, а также для защиты отходящих линий при перегрузках и токах короткого замыкания.

Ящики изготавливаются одностороннего обслуживания и предназначены для эксплуатации в промышленных, общественных, коммунально-бытовых и других объектах энергоснабжения.

Структура условных обозначений:





3.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 3.1. Основные параметры ЯВУ

таолица з.1. Основные параметры яву	2
Наименование параметра	Значение
Номинальное напряжение питающей сети, В	380/220±10%
Номинальное напряжение изоляции, В	660
Испытательное напряжение электрической прочности изоляции: - силовых цепей, В	2500
Частота питающей сети, Гц	50±1%
Номинальный ток вводов, А	100; 250; 400; 630
Номинальный ток отходящих линий (трёхфазных), А	100; 250; 400; 630
Номинальный ток плавких вставок предохранителей, А	6; 10; 16; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 300; 400; 500; 600
Номинальный ток отключения предохранителей, кА	50
Коэффициенты трансформации трансформаторов то- ка, А	100/5; 200/5; 300/5; 400/5; 500/5; 600/5
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток короткого замыкания, кА	20
Номинальный ударный ток короткого замыкания сборных шин, кА	40
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007	I
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP 21,IP54
Климатическое исполнение по ГОСТ15150	У
Категория размещения по ГОСТ15150	
- внутренней установки,	3
- наружной установки;	2
Вид системы заземления	TN-S
Габаритные размеры, мм	90(1000)x600(800)x300(350)
Масса, кг	45-65



Рис. 3.1. Виды шкафов ЯВУ

Тип исполнения шкафа определяется схемой главных соединений и номинальными параметрами встраиваемой аппаратуры. В шкафах ЯВУ, в зависимости от схемы главных соединений устанавливаются следующие аппараты:

- выключатель автоматический ВА 51-35, 250А;
- выключатель автоматический ВА 52-37, 400А;
- выключатель автоматический ВА-51-39, 630А;
- выключатель-разъединитель ВР 32-31, 100А;
- выключатель-разъединитель ВР 32-35, 250А;
- выключатель-разъединитель ВР 32-37,400А;
- трансформаторы тока Т-0,66;
- предохранители ППН;
- счётчики электрической энергии трёхфазные.

По согласованию с заказчиком, предприятие-изготовитель может комплектовать ЯВУ аппаратами как отечественного, так и импортного производства.



3.3. КОНСТРУКЦИЯ ШКАФОВ

Элементы конструкции ЯВУ изготавливаются из стали с защитным покрытием. Конструкция ЯВУ обеспечивает одностороннее обслуживание с фасадной стороны. Органы управления аппаратов располагаются за дверями ЯВУ. Ввод и вывод проводников предусмотрен в нижней части ящика. В ЯВУ отсеки ввода и распределения разделены перегородками.

По виду конструкции ящики выполняются в навесном и напольном исполнении.

Габаритные размеры ящиков вводно-учётных типа ЯВУ




Рис. 3.2. ЯВУ правого исполнения.

Габариты и масса ЯВУ по конструкторской документации, в соответствии с устанавливаемыми аппаратами и согласованию с заказчиком.




Рис. 3.3. ЯВУ левого исполнения.

Габариты и масса ЯВУ по конструкторской документации, в соответствии с устанавливаемыми аппаратами и согласованию с заказчиком.



3.4. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЙ ЯВУ




Рис. 3.4. Схема ЯВУ с разрывным рубильником на вводе




Рис. 3.5. Схема ЯВУ с автоматическим автоматом на вводе




Рис. 3.6. Схема ЯВУ с переключающим рубильником на вводе




Рис. 3.7. Схема ЯВУ с разрывным рубильником на вводе без предохранителей




Рис. 3.8. Схема ЯВУ с автоматическим автоматом на вводе без предохранителей




Рис. 3.9. Схема ЯВУ с переключающим рубильником на вводе без предохранителей



4. ПУНКТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ ПР11


ТУ У 31.2 - 34108072 - 005-2008

4.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Пункты распределительные серии ПР11 предназначены для приёма и распределения электрической энергии, защиты электрических установок напряжением 380/220 В переменного тока частотой 50 Гц при перегрузках и коротких замыканиях, а также нечастых (не более 6 раз в час) включений и отключений электрических цепей и пусков асинхронных электродвигателей.

Шкафы предназначены для установки на промышленных, жилых, бытовых и общественных объектах с односторонним обслуживанием.

Структура условных обозначений:





4.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 4.1. Технические характеристики ПР11

Наименование параметра	Значение		
Номинальное напряжение питающей сети, В	380/220±10%		
Номинальное напряжение изоляции, В	660		
Испытательное напряжение электрической прочности			
изоляции:	2500		
- силовых цепей, В			
Частота питающей сети, Гц	50±1%		
Номинальный ток вводов, А	100; 250; 400, 630		
Номинальный ток отходящих линий (трёхфазных), А	63; 100; 250		
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток короткого замыкания, кА	20		
Номинальный ударный ток короткого замыкания			
сборных шин, кА	40		
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007	I		
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP21, IP54		
Степень защиты по ГОСТ 14254 со стороны дна (для	IP00		
напольного исполнения)	***		
Климатическое исполнение по ГОСТ15150	У		
Категория размещения по ГОСТ15150	3		
- напольного исполнения	2		
- навесного исполнения	TN-S		
Вид системы заземления	1 N-5		
Габаритные размеры, мм:			
- напольного исполнения	1700(1800)x700x450		
- навесного исполнения	1600x800x300(400)		
Масса, кг:	57-150		
- напольного исполнения	38-116		
- навесного исполнения	00 110		



Рис. 4.1. Виды шкафов ПР11



Тип исполнения шкафа определяется схемой главных соединений и номинальными параметрами встраиваемой аппаратуры.

В шкафах ПР11, в зависимости от схемы главных соединений устанавливаются следующие аппараты:

вводные:

- выключатель автоматический ВА 51-35, 250А;
- выключатель автоматический ВА 52-37, 400А;
- выключатель автоматический ВА-51-39, 630A;
- выключатель-разъединитель ВР 32-31, 100А;
- выключатель-разъединитель ВР 32-35, 250А;
- выключатель-разъединитель BP 32-37,400A; линейные (с установкой на DIN-рейку):
- выключатель автоматический ВА 47-29 до 63А;
- выключатель автоматический ВА 47-100 80;100A;
- выключатель автоматический PL 6; PL7 «Moeller» до 63А;
- выключатель автоматический « Multi -9», «Merlin Gerin», до 63А;
- выключатель автоматический BA 63 «Домовой», «Schneider Electric», до63А;
- выключатель автоматический «Ecomat», до 63А;
- выключатель автоматический «Hager», до 63А;
- выключатель автоматический S 200 M «АВВ» до 63А;
- выключатель автоматический S 200 C «ABB»- 80,100,125A;
- выключатель автоматический BA 57-31 16-100A (стационарной установки и установка на DIN-рейку).

По согласованию с заказчиком, предприятие-изготовитель может комплектовать ПР11 аппаратами как отечественного, так и импортного производства.

4.3. КОНСТРУКЦИЯ ШКАФОВ

Пункт состоит из корпуса бескаркасной конструкции. Навесное и напольное исполнение сверху и снизу закрыто съёмными крышками.

В пунктах утопленного исполнения (установка в нише) имеется обрамление, которое крепится к корпусу и позволяет закрыть щели ниши вокруг корпуса.


Дверь уплотняется резиновым шнуром и запирается замком.

В корпусе устанавливается панель с набором оборудования согласно схеме.

Конструкция пунктов позволяет заменить любой выключатель с лицевой стороны. Ввод и вывод питающих и отходящих линий возможен сверху и снизу в любой комбинации через съёмные крышки.





Габаритные размеры пунктов ПР11



]	Масса, кг				
Н	H1	L	L1	В	не более
		650	720	150	38
600	330	800	870	150	40
		000	670	250	55
				150	48
		650	720	250	61
800	530	800	870	150	68
		1000	1070	250	76
				200	80
		650	720	250	66
1000	730	800	870	250	83
1000	730	1000	1070	200	72
		1000	1070	300	108
		800	870	250	98
1200	930		1070	200	82
		1000	10/0	300	116


Рис. 4.2. Пункты распределительные навесного исполнения





	Размеры, мм не более							
Н	H1	L	L1	В	не более			
		650	750	150	40			
600	700	800	900	150	58			
		800	900	200	70			
				150	45			
	900	650	750	200	63			
800	800	650	750	150	50			
	900	800	900	150	58			
				200	75			
1000	4400	650	750	200	68			
1000	1100	800	900	200	88			
1200	1300	800	900	200	88			

Рис. 4.3. Пункты распределительные утопленного исполнения





Разме	Размеры, мм не более						
Н	L	В	не более				
1000	800 1000	200 200	57 71				
1200	1000	200	90				
1400	800	250	96				
1500	1000	200 300	109 131				
1700	1000	300	150				

Рис. 4.4. Пункты распределительные напольного исполнения



4.4. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ ПР11

Таблица 4.1. Распределительные пункты на номинальный ток 250 A на монтажную рейку DIN навесного исполнения

Тип распределительного	Номер	Тип вводн	Кол. фидерн. авт. выкл.		
пункта	схемы	Авт. выкл.	Рубильник	вы 1Ф.	кл. 3 Ф .
ПР11Д-3052-X/21У3 ПР11Д-3052-X/54У3	051	BA 59-35	BP 32-35	12	
ПР11Д-3056-X/21У3 ПР11Д-3056-X/54У3	056	BA 59-35	BP 32-35	6	2
ПР11Д-3058-X/21У3 ПР11Д-3058-X/54У3	058	BA 59-35	BP 32-35	18	
ПР11Д-3060-X/21У3 ПР11Д-3060-X/54У3	060	BA 59-35	BP 32-35		6
ПР11Д-3062-X/21У3 ПР11Д-3062-X/54У3	062	BA 59-35	BP 32-35	12	2
ПР11Д-3064-X/21У3 ПР11Д-3064-X/54У3	064	BA 59-35	BP 32-35	6	4
ПР11Д-3066-X/21У3 ПР11Д-3066-X/54У3	066	066	BP 32-35	24	
ПР11Д-3068-X/21У3 ПР11Д-3068-X/54У3	068	BA 59-35	BP 32-35		8
ПР11Д-3070-X/21У3 ПР11Д-3070-X/54У3	070	BA 59-35	BP 32-35	18	2
ПР11Д-3072-X/21У3 ПР11Д-3072-X/54У3	072	BA 59-35	BP 32-35	12	4
ПР11Д-3074-X/21У3 ПР11Д-3074-X/54У3	074	BA 59-35	BP 32-35	6	6
ПР11Д-3076-X/21У3 ПР11Д-3076-X/54У3	076	BA 59-35	BP 32-35	30	
ПР11Д-3078-X/21У3 ПР11Д-3078-X/54У3	078	BA 59-35	BP 32-35		10
ПР11Д-3080-X/21У3 ПР11Д-3080-X/54У3	080	BA 59-35	BP 32-35	24	2
ПР11Д-3082-X/21У3 ПР11Д-3082-X/54У3	082	BA 59-35	BP 32-35	18	4
ПР11Д-3084-X/21У3 ПР11Д-3084-X/54У3	084	BA 59-35	BP 32-35	12	6
ПР11Д-3086-X/21У3 ПР11Д-3086-X/54У3	086	BA 59-35	BP 32-35	6	8
ПР11Д-3086А-X/21У3 ПР11Д-3086А-X/54У3	086A	BA 59-35	BP 32-35		12



Таблица 4.2. Распределительные пункты на номинальный ток 250A на монтажную DIN рейку утопленного исполнения.

Тип распределительного	Номер схемы	Тип вво	Кол. фидерн. выкл.		
пункта	· [Авт. выкл.	Рубильник	1Ф.	3Ф.
ПР11Д-1056-X/21У3 ПР11Д-1056-X/54У3	056	BA 59-35	BP 32-35	6	2
ПР11Д-1058-X/21У3 ПР11Д-1058-X/54У3	058	BA 59-35	BP 32-35	18	
ПР11Д-1060-X/21У3 ПР11Д-1060-X/54У3	060	BA 59-35	BP 32-35		6
ПР11Д-1062-X/21У3 ПР11Д-1062-X/54У3	062	BA 59-35	BP 32-35	12	2
ПР11Д-1064-X/21У3 ПР11Д-1064-X/54У3	064	BA 59-35	BP 32-35	6	4
ПР11Д-1066-X/21У3 ПР11Д-1066-X/54У3	066	BA 59-35	BP 32-35	24	
ПР11Д-1068-X/21У3 ПР11Д-1068-X/54У3	068	BA 59-35	BP 32-35		8
ПР11Д-1070-X/21У3 ПР11Д-1070-X/54У3	070	BA 59-35	BP 32-35	18	2
ПР11Д-1072-X/21У3 ПР11Д-1072-X/54У3	072	BA 59-35	BP 32-35	12	4
ПР11Д-1074-X/21У3 ПР11Д-1074-X/54У3	074	BA 59-35	BP 32-35	6	6
ПР11Д-1078-X/21У3 ПР11Д-1078-X/54У3	078	BA 59-35	BP 32-35		10
ПР11Д-1080-X/21У3 ПР11Д-1080-X/54У3	080	BA 59-35	BP 32-35	24	2
ПР11Д-1082-X/21У3 ПР11Д-1082-X/54У3	082	BA 59-35	BP 32-35	18	4
ПР11Д-1084-X/21У3 ПР11Д-1084-X/54У3	084	BA 59-35	BP 32-35	12	6
ПР11Д-1086-X/21У3 ПР11Д-1086-X/54У3	086	BA 59-35	BP 32-35	6	8
ПР11Д-1086А-X/21У3 ПР11Д-1086А-X/54У3	086A	BA 59-35	BP 32-35		12

Таблицы 4.3. Распределительные пункты на номинальный ток 400А навесного исполнения.

Тип распределительного	Номер схемы	Тип вводного аппарата		_	фидерн. ыкл.	
пункта		Авт. выкл.	Рубильник	1Ф.	3Ф.	
ПР11-3088-X/21У3 ПР11-3088-X/54У3	088	A 3794	BP 32-37	18		
ПР11-3090-X/21У3 ПР11-3090-X/54У3	090	A 3794	BP 32-37		6	
ПР11-3092-X/21У3 ПР11-3092-X/54У3	092	A 3794	BP 32-37	12	2	
ПР11-3094-X/21У3 ПР11-3094-X/54У3	094	A 3794	BP 32-37	6	4	
ПР11-3096-X/21У3 ПР11-3096-X/54У3	094	A 3794	BP 32-37	24	6	
ПР11-3098-X/21У3 ПР11-3098-X/54У3	096	A 3794	BP 32-37			
ПР11-3100-X/21У3 ПР11-3100-X/54У3	098	A 3794	BP 32-37	18	10	
ПР11-3102-X/21У3 ПР11-3102-X/54У3	100	A 3794	BP 32-37	12	2	
ПР11-3104-X/21У3 ПР11-3104-X/54У3	102	A 3794	BP 32-37	6	4	
ПР11-3106-X/21У3 ПР11-3106-X/54У3	104	A 3794	BP 32-37		6	



Продолжение таблицы 4.3.

Тип распределительного	Номер схемы	Тип вво	Кол. фидерн. выкл.		
пункта	•	Авт. выкл.	Рубильник	1Ф.	3Ф.
ПР11-3108-X/21У3 ПР11-3108-X/54У3	108	A 3794	BP 32-37		10
ПР11-3110-X/21У3		A 3794	BP 32-37	24	2.
ПР11-3110-X/54У3 ПР11-3112-X/21У3	110	A 3794	BP 32-37	24	
ПР11-3112-X/54У3 ПР11-3114-X/21У3	112			18	4
ПР11-3114-Х/54У3	114	A 3794	BP 32-37	12	6
ПР11-3116-X/21У3 ПР11-3116-X/54У3	116	A 3794	BP 32-37	6	8
ПР11-3116A-X/21У3 ПР11-3116A-X/54У3	116A	A 3794	BP 32-37		12

Таблица 4.4. Распределительные пункты на номинальный ток 250,400,630 A с отходящими автоматическими выключателями ВА 51- 35 навесного исполнения

Тип распределительного	Номер схемы	Тип вво	Кол. фидерн. выкл.		
пункта	•	Авт. выкл.	Рубильник	1Ф.	3Ф.
ПР11-3120-X/21У3 ПР11-3120-X/54У3	120	A 3794	BP 32-37	400 A	6
ПР11-3122-X/21У3 ПР11-3122-X/54У3	122	A 3794	BP 32-39	630 A	8

- 1. Фидерные выключатели в шкафах могут быть в любом сочетании по номинальному току расцепителей. При этом, одновременная суммарная нагрузка выключателей не должна превышать предельно допустимый ток шкафа.
- 2. Шкафы по заказу могут изготавливаться с неполным количеством автоматических выключателей, но с ошиновкой, рассчитанной на их полное количество по схеме согласно таблицам.
- 3. Допускается снижать номинальный ток устройств до 20%.




Рис. 4.5. План расположения оборудования пункта распределительного ПР11Д-3078



5. ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ВРУ – М

ТУ У 31.2 - 34108072 - 002.2008

5.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Вводно-распределительные устройства типа ВРУ – М предназначены для приёма, распределения и учёта электроэнергии в сетях 380/220В трёхфазного переменного тока частоты 50 Гц, в сетях с глухозаземлённой нейтралью, также для защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях, для нечастых оперативных включений и отключений. ВРУ - М используется для электроснабжения потребителей по однолучевой схеме с единовременной нагрузкой не более 160 кВА.





Рис. 5.1. Принципиальная схема.

Схемой предусматривается:

- контроль напряжения на вводах;
- АВР при перегрузках, коротких замыканиях на одном из вводах;
- АВР при несимметричности сетевого напряжения;
- -АВР при недопустимом уровне действующего значения фазного/ линейного напряжения.



Шкаф с расположением оборудования серии ВРУ-М






Рис. 5.2. Схема расположения вводного и распределительного оборудования и цепей защиты

Рис. 5.3. Схема с расположением оборудования цепей учета




Рис. 5.4. Конструкция рам для приборов учёта




Рис. 5.5. Общий вид шкафа ВРУ-М со смотровыми окнами приборов учёта

Вводно-распределительные устройства серии ВРУ-М предназначены для установки на жилых, бытовых и общественных объектах с односторонним обслуживанием.



Структура условных обозначений:



5.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 5.1. Основные параметры ВРУ-М

Наименование параметра	Значение
Номинальное напряжение, В	380/220
Номинальное напряжение изоляции, В	660
Испытательное напряжение электрической прочности	
изоляции:	2500
- силовых цепей, В	500
- вторичных цепей, В	300
Частота, Гц	50
Номинальный ток вводов, А	100; 250; 400
Номинальный ток отходящих линий (трёхфазных),А	63; 100; 250
Номинальный ток плавких вставок	50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250;
предохранителей, А	300; 400
Номинальный ток отключения предохранителей, кА	50
Коэффициенты трансформации трансформаторов тока, А	100/5; 200/5; 300/5; 400/5
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток ко-	20
роткого замыкания, кА	20
Номинальный ударный ток короткого замыкания сборных	40
шин, кА	40
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ	I
12.2.007 - 75	1
Степень защиты по ГОСТ 14254 – 80	IP21
Степень защиты по ГОСТ 14254 - 80 со стороны дна (для	IP00
напольного исполнения)	1100
Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69	У
Категория размещения по ГОСТ15150-69	3
Вид системы заземления	TN-S





Рис. 5.6. Виды шкафов ВРУ-М

Тип исполнения шкафа определяется схемой главных соединений и номинальными параметрами встраиваемой аппаратуры.

В шкафах ВРУ-М, в зависимости от схемы главных соединений, устанавливаются следующие аппараты:

вводные:

- выключатели-разъединители ВР 32;
- предохранители ППН;

распределительные:

- выключатели автоматические однополюсные S 201;
- выключатели автоматические трёхполюсные S 203; измерительные цепи и цепи защиты:
- реле напряжения РН ПП;
- трансформаторы тока Т-0,66;
- конденсаторы КЗ;
- вольтметры ЭВО;
- пускатели магнитные ПМЛ;
- счётчики электрической энергии трёхфазные NP.

По согласованию с заказчиком, предприятие-изготовитель может комплектовать ВРУ-М аппаратами как отечественного, так и импортного производства



5.3. КОНСТРУКЦИЯ ШКАФОВ


Конструктивно шкаф ВРУ-М представляют собой сборную конструкцию из листосогнутых профилей и, размещённых внутри стандартных конструкций, приваренных к раме шкафа, на которых осуществляется крепление коммутационно-защитных аппаратов. ВРУ-М состоит из аппаратов, выполняющих три основных функции:

- вводную;
- распределительную;
- учётную.

Вводная и распределительная части расположены внутри шкафа (см. Рис.5.2.) на указанных выше стандартных конструкциях.

Учётная часть установлена на передней двери шкафа, приборы учёта которых установлены в рамах, приваренных к двери шкафа с выходом смотровых окон на внешнюю сторону двери (см. Рис.5.3, 5.4, 5.5).

Габаритные размеры шкафов ВРУ-М





5.4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Поставка производится по заказу с указанием типа шкафа и требуемых технических характеристик.

Завод – изготовитель имеет возможность выполнить шкафы с техническими характеристиками по индивидуальному заказу.



6. ШКАФЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИЛОВЫЕ СПА-77


ТУ У 31.2 - 34108072 - 002.2008

6.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Шкафы распределительные силовые СПА–77 предназначены для распределения электрической энергии трёхфазного переменного тока частотой 50 Гц и применяются в электроустановках промышленных предприятий. Шкафы СПА–77 предназначены для установки в электрощитовых помещениях.

Шкафы имеют рубильник на вводе и автоматические выключатели для защиты отходящих линий.

Структура условных обозначений:






Рис. 6.1. Принципиальная схема



6.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 6.1. Общие характеристики СПА-77

Наименование параметра	Значение
Номинальное напряжение, В	380/220
Номинальное напряжение изоляции, В	660
Испытательное напряжение электрической прочности	
изоляции:	2500
- силовых цепей, В	500
- вторичных цепей, В	
Частота, Гц	50
Номинальный ток вводов, А	250; 400
Номинальный ток отходящих линий (трёхфазных), А	63; 100; 250
Номинальный ток плавких вставок предохранителей, А	63; 100; 160; 250; 400;
Номинальный ток отключения предохранителей, кА	50
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток ко-	20
роткого замыкания, кА	20
Номинальный ударный ток короткого замыкания сборных	40
шин, кА	
Число отходящих линий	2-8
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007 - 75	I
Степень защиты по ГОСТ 14254 – 80	IP21
Степень защиты по ГОСТ 14254 - 80 со стороны дна (для	IP00
напольного исполнения)	У
Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69	•
Категория размещения по ГОСТ15150-69	3
Вид системы заземления	TN-S
Габаритные размеры, мм	
- напольного исполнения	1600x700x300
Масса, кг	
- напольного исполнения	65-105



Рис. 6.2. Виды шкафов СПА-77



Таблица 6.1. Возможные варианты шкафов распределительных силовых СПА - 77

Тип шка-	Вводной рубильник	Тип, номи	нальный ток ческих вын	- Размеры, мм	Масса, кг		
фа	I ном, А	BA51-35 63A	BA51-35 100A	BA551-35 160A	BA51-35 250A	газмеры, мм	Macca, Ki
СПА77-1	250	5				1600X500X300	65
СПА77-2	250	2	3			1600X500X300	70
СПА77-3	250		6			1600X500X300	72
СПА77-4	400				4	1600X700X300	82
СПА77-5	400	8				1600X700X300	87
СПА77-6	400	4	4			1700X700X300	85
СПА77-7	400		8			1700X700X300	90
СПА77-8	400			8		1800X700X300	103
СПА77-9	400			5	2	1800X700X300	105

Тип исполнения шкафа определяется схемой главных соединений и номинальными параметрами встраиваемой аппаратуры.

В шкафах СПА - 77, в зависимости от схемы главных соединений устанавливаются следующие аппараты:

вводные:

- выключатели-разъединители BP 32; распределительные:
- выключатели автоматические ВА 51.

По согласованию с заказчиком, предприятие-изготовитель может комплектовать СПА-77 аппаратами как отечественного, так и импортного производства.





Рис.6.3. Общий вид шкафа распределительного силового СПА-77



Шкаф распределительный силовой СПА - 77 с расположением оборудования






Рис.6.4. Схема расположения вводного и распределительного оборудования с вводным рубильником ком


Рис.6.5. Схема расположения вводного и распределительного оборудования с вводным рубильни-

I ном.=250 A I ном.=400 A

6.3. КОНСТРУКЦИЯ ШКАФОВ

Конструктивно шкаф СПА - 77 представляют собой сборную конструкцию из листосогнутых профилей. К задней стенке шкафа крепится панель с установленным оборудованием.

Габаритные размеры шкафов СПА - 77



6.4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Поставка производится по заказу с указанием типа шкафа и требуемых технических характеристик.

Завод – изготовитель имеет возможность выполнить шкафы с техническими характеристиками по индивидуальному заказу.



7. УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ НА РЕЗЕРВ ARP

ТУ У 31.2 - 34108072 - 002.2008

7.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Устройства автоматического переключения питания на резерв типа АВР предназначены для восстановления питания потребителей путём автоматического включения резервного источника питания при отключении рабочего источника питания, приводящего к обесточиванию электроустановок потребителя напряжением до 660В, переменного тока частотой 50Гц или 60Гц, а также предусматривается для автоматического включения резервного оборудования при отключении рабочего оборудования, приводящем к нарушению нормального технологического процесса.

Устройства ABP изготавливаются одностороннего обслуживания и предназначены для установки на объектах 1 категории электроснабжения.

Устройства обеспечиваются электроэнергией от двух независимых, взаимно резервируемых источников питания. Перерыв в питании нагрузки потребителя при нарушении электроснабжения от одного из источников допускается только на время автоматического переключения на резервное питание, с дальнейшим полным автоматическим восстановлением схемы до аварийного режима питания.

Устройства обеспечиваются дополнительным питанием от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания. В качестве третьего независимого источника питания для особой группы 1 категории электроприёмников могут быть использованы специальные агрегаты бесперебойного питания, дизельные электростанции, аккумуляторные батареи и т.п.

Шкафы устанавливаются на промышленных, жилых, бытовых и общественных объектах с односторонним обслуживанием.



Рис. 7.1. Виды шкафов АВР

Тип исполнения шкафа определяется схемой главных соединений и номинальными параметрами встраиваемой аппаратуры.

В шкафах АВР, в зависимости от схемы главных соединений устанавливаются следующие аппараты:

- выключатели автоматические однополюсные S 201;
- выключатели автоматические трёхполюсные S 203;
- реле напряжения РН ПП;
- трансформаторы тока Т-0,66;
- конденсаторы КЗ;




- вольтметры ЭВО;
- пускатели магнитные ПМЛ;
- счётчики электрической энергии трёхфазные NP (по согласованию с заказчиком).

По согласованию с заказчиком, предприятие-изготовитель может комплектовать АВР аппаратами как отечественного, так и импортного производства.

Структура условных обозначений:

ABP - XXX - X - XXX - X - XX





7.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 7.1. Основные параметры АВР

Наименование параметра	Значение
Номинальное напряжение, В	380/220
Номинальное напряжение изоляции, В	660
Испытательное напряжение электрической прочности	
изоляции:	2500
- силовых цепей, В	500
- вторичных цепей, В	500
Частота, Гц	50
Номинальный ток вводов, А	100; 250; 400;630;
Номинальный ток отходящих линий (трёхфазных), А	63; 100; 250
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007 - 75	I
Степень защиты по ГОСТ 14254 – 80	IP21
Степень защиты по ГОСТ 14254 – 80 со стороны дна (для напольного исполнения)	IP00
Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69	У
Категория размещения по ГОСТ15150-69	3
Вид системы заземления	TN-S

7.3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

В устройстве ABP-100 оперативное автоматическое переключение осуществляется при отсутствии одной, двух или трёх фаз, аварийных режимах короткого замыкания основного, либо же резервного ввода питающей сети.

Устройство АВР состоит из комплекса вводных, силовых коммутационных, распределительных, контролирующих и сигнализирующих аппаратов, расположенных в корпусе с односторонним обслуживанием.




Рис. 7.2. Принципиальная схема АВР-100-X-XXX-XX

Таблица 7.2. Типоразмеры АВР 100

Тип АВР	Ном. ток А	Ном. напр. главной цепи	Тип вводного авт. выкл.	Тип коммут. аппарата	Габаритные размеры	Масса, кг не более
ABP-100-63	63	380 В 50 Гц		ПМЛ 4500	600x400x250	35
ABP-100-100	100	380 В 50 Гц		ПМА 5502	800x600x300	40
АВР-100К-100	100	380 В 50 Гц		КТ 6023		77
ABP-100-160	160	380 В 50 Гц		ПМА 6502	1000x600x300	50
АВР-100К-160	160	380 В 50 Гц		KT 6023		90
ABP-100M-250	250	380 В 50 Гц		KM 2035	1400x600x300	55
ABP-100K-250	250	380 В 50 Гц		KT 6033	1800x800x450	105



В устройстве ABP-200 оперативное автоматическое переключение осуществляется с регулируемой выдержкой времени при изменении чередования фаз, асимметрии фазных напряжений, отсутствии одной и более фаз, симметричном падении напряжения, аварийных режимах короткого замыкания основного и резервного ввода питающей энергосистемы.




Рис. 7.3. Принципиальная схема АВР-200-X-XXX-XX-XX

Таблица 7.3. Типоразмеры АВР-200

Тип АВР	Ном. ток А	Ном. напр. главной цепи	Тип вводного авт. выкл.	Тип коммут. аппарата	Габаритные размеры	Масса, кг не более
ABP-200-63	63	380 В 50 Гц		ПМЛ 4500	700x500x250	35
ABP-200-100	100	380 В 50 Гц		ПМА 5502	800x600x300	40
АВР-200К-100	100	380 В 50 Гц		КТ 6023	1400x600x300	77
ABP-200-160	160	380 В 50 Гц		ПМА 6502	1200x600x300	50
АВР-200К-160	160	380 В 50 Гц		КТ 6023	1400x600x300	90
ABP-200M-250	250	380 В 50 Гц		KM 2035	1400x600x300	55
АВР-200К-250	250	380 В 50 Гц		КТ 6033	1800x800x450	105

В устройстве ABP-300 оперативное автоматическое переключение осуществляется с регулируемой выдержкой времени по рабочему и резервному при изменении чередовании фаз, асимметрии фазных напряжений, отсутствии одной или более фаз, симметричном падении напряжения, аварийных режимах короткого замыкания.




Рис. 7.4. Принципиальная схема АВР-300-X-XXX-XX



Таблица 7.4. Типоразмеры АВР-300

Тип АВР	Ном. ток	Ном. напр.	Тип вводного	Тип коммут.	Габаритные	Масса, кг
ТИП АБР	A	главной цепи	авт. выкл.	аппарата	размеры	не более
ABP-300-63	63	380 В 50 Гц		ПМЛ 4500	1000x600x300	65
ABP-300-100	100	380 В 50 Гц		ПМА 5502	1400x600x300	80
АВР-300К-100	100	380 В 50 Гц		КТ 6023	1600x1200x450	110
ABP-300-160	160	380 В 50 Гц		ПМА 6502	1600x700x300	87
АВР-300К-160	160	380 В 50 Гц		КТ 6023	1600x1200x450	120
ABP-300M-250	250	380 В 50 Гц		KM 2035	1800x800x450	95
ABP-300K-250	250	380 В 50 Гц		КТ 6033	1800x1200x450	145

Устройство ABP-400 выполняет те же функции и контролирует те же параметры питающей сети, что и ABP-200. Отличительной особенностью является более высокий рабочий ток (Iн=250,400A).




Рис. 7.5. Принципиальная схема АВР-400-X-XXX-XX

В устройстве АВР-500 коммутация нагрузок осуществляется с регулируемой выдержкой времени при изменении чередования фаз, отсутствия одной и более фаз, симметричном и асимметричном снижении напряжения питающих вводов, а так же аварийных режимах к.з.

Отличительной особенностью ABP-500 является наличие секционного аппарата между равнозначными энергонезависимыми вводами, с помощью которого осуществляется коммутация нагрузок в параллельную работу вследствие аварии одного из вводов.

Устройство ABP-600 выполняет те же функции и контролирует те же параметры питающих сетей, что и ABP-500. Отличительной особенностью является наличие двух секционных аппаратов.



8. ЩИТКИ ЭТАЖНЫЕ ЩС

ТУ У 31.2-34108072-001:2008

8.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Щитки этажные серии ЩС предназначены для учёта и распределения электрической энергии однофазного переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц и трёхфазного переменного тока напряжением 380/220 В частотой 50 Гц, а также для защиты групповых квартирных линий от перегрузки, токов короткого замыкания и недопустимых токов утечки на землю. Щиток присоединяется к сети трёхфазного переменного тока напряжением 380/220 В частотой 50 Гц с системой заземления типа TN - S по ГОСТ 3033.2 и предназначен для установки на этажных площадках жилых зданий массового и индивидуального строительства.



8.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 8.1. Основные параметры щитков этажных ЩС

Наименование	Значение				
	апряжение, В	380/220			
питающей сети Ча	астота, Гц	50			
Номинальное напряже	ение изоляции, В	660			
Испытательное напрях ции, В	жение электрической прочности изоля-	2500			
Номинальный ток авт тающей сети (стояка),	гоматического выключателя ввода пи- А	250			
Номинальный ток рас ля ввода питающей се	цепителя автоматического выключате- ти (стояка), А	100; 125; 150; 200			
Номинальный ток УЗО	40; 50; 63				
Номинальный отключа	30				
Номинальные токи од	2 x 16 (2 x 25)				
лей групповых кварти	рных линий, А	1 x 25 (1 x 16)			
Номинальные токи тр лей ввода в квартиру,	1x40; 1x50; 1x63				
Число квартир, присое	диняемых к щитку	2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9			
Степень защиты по ГО	СТ 14 254 со стороны фасада:	IP31			
- встраиваемое в нишу	IP31; IP54				
- навесное исполнение					
Степень защиты по ГО	СТ 14 254 со стороны ниши	IP00			
Вид системы заземлен	ия	TN - S			



Структура условных обозначений:

ЩС-Х-ХХ/Х-Х-Х-ХХХХХХ

Обозначение щитка
Наличие аппарата защиты и отключения питающей цепи (стояка) и наличие силовой розетки: 1 - с автоматом защиты и отключения стояка и силовой розеткой; 2 - с местом для последующей установки автомата защиты и отключения стояка потребителем и силовой розеткой;
3 - без автомата защиты и отключения стояка и силовой розетки; 4 - с силовой розеткой; 5 - с автоматом защиты и отключения стояка; 6 - с автоматом защиты и отключения этажа и силовой розеткой; 7 - с автоматом защиты и отключения этажа
Исполнение по виду установки: 01 навесное; 02 - встраиваемое в нишу
Количество квартир: от 2-х до 9-и
Количество однофазных счётчиков*
Количество трёхфазных счетчиков*
Число фаз в групповых квартирных цепях: -однофазные – без обозначения; - 3-х фазные
Наличие аппарата отключения счётчика: - наличие – без обозначения; 1 – без аппарата отключения счётчика
Наличие групповых квартирных автоматов и автомата ввода в квартиру: групповые квартирные автоматы; В – автомат ввода в квартиру
Наличие слаботочного отсека: - наличие – без обозначения; 2 – без слаботочного отсека
Степень защиты по ГОСТ 14254: 31 - IP31 для щитков встраиваемого и навесного исполнения, устанавливаемых в помещении; 54 - IP54 для щитков навесного исполнения наружной установки
УХЛ 4 - климатическое исполнение по ГОСТ 15150 для щитков встраиваемого и навесного исполнения, устанавливаемых в помещении; У2 - климатическое исполнение по ГОСТ 15150 для щитков навесного исполнения, наружной установки

st - обозначения вводятся, если в щитке ЩС устанавливаются однофазные и трёхфазные счётчики одновременно



8.3. КОНСТРУКЦИЯ ЩИТКОВ

Щиток ЩС изготавливается двух типоразмеров:

- без слаботочного отсека;
- со слаботочным отсеком.

В состав щитка входят:

- сильноточный отсек, с располагающимися в нём зажимами проводник питающей сети, счётчиками электрической энергии (комплектуется по согласованию с заказчиком), УЗО и автоматическими выключателями групповых квартирных линий (комплектуются по согласованию с заказчиком), зажимами нулевых рабочих N, и нулевых защитных РЕ проводников, автоматическим выключателем ввода питающей сети (стояка);
- слаботочный отсек, с располагающимися в нём распределительными коробками радиотрансляционных сетей и силовой розеткой напряжением 250 В 10/16 А с заземляющим контактом.

Слаботочный отсек отделен от сильноточной части металлическими перегородками для экранирования слаботочных устройств и их противопожарной защиты.

Слаботочный отсек щитка должен быть оборудован отдельной дверцей, запираемой на ключ.

Щиток, встраиваемый в нишу, имеет обрамление, закрывающее края ниш. Щиток навесного исполнения и встраиваемый в нишу, оборудованы соответствующими конструктивными элементами для их крепления. За дверцей располагается оперативная панель с выведенными на неё органами управления аппаратов, которая в сочетании с другими конструктивными элементами щитка ЩС исключает доступ к его токоведущим частям.

В щитке ЩС для исключения доступа к цепям учёта (от ввода в щиток до ввода в счётчик), предусмотрена оперативная панель с возможностью её опломбирования. На оперативной панели расположены окна из прозрачного материала для снятия показаний счётчиков электрической энергии. Дверцы щитка ЩС запираются на ключ. Конструкция щитка ЩС обеспечивает возможность замены аппаратов и счётчиков без демонтажа щитка.

Для обеспечения возможности применения щитка ЩС в сетях с системой заземления TN-S в щитке имеются контактные зажимы следующих видов:

- а) зажимы для проводников питающей сети:
 - фазных;
 - нулевого рабочего N;
 - нулевого защитного РЕ;
- б) зажимы для проводников ввода в квартиры:
 - нулевого рабочего N;
 - нулевого защитного РЕ.

Конструктивное исполнение по виду установки и степени защиты по ГОСТ 14254:

- встраиваемые в нишу со степенью защиты IP31;
- навесного исполнения со степенью защиты ІР31 (внутренней установки);
- навесного исполнения со степенью защиты ІР54 (наружной установки).

Щитки навесного исполнения и встраиваемые в нишу оборудованы соответствующими конструктивными элементами для их крепления. В корпусе щитка предусматривается четыре распорочных болта для крепления щитка в нише. Встраиваемые в нишу щитки должны быть оборудованы обрамлением, закрывающим края ниши.

Встраиваемая часть встраиваемых щитков должна обеспечивать возможность размещения в нише с размерами $950 \times 900 \times (150-220)$ мм - щитки от двух до четырёх учётов со слаботочным отсеком, щитки – от пяти до девяти учётов – в нише с размерами $1250 \times (150-220)$ мм.



8.4. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ ЩИТКОВ ЭТАЖНЫХ ЩС




Рис. 8.1 Схема щитка на 2 – 9 однофазных учетов с автоматом отключения стояка




Рис. 8.2 Схема щитка на 2 - 9 однофазных учетов






Рис. 8.3 Схема щитка на 2 – 9 однофазных учетов с автоматом защиты




Рис. 8.4 Схема щитка на 2 – 9 однофазных учетов с автоматом защиты и силовой розеткой.






Рис. 8.5 Схема щитка на 2 - 9 однофазных учетов и силовой розеткой




Рис. 8.6 Схема щитка на 2 – 9 однофазных учетов с автоматом отключения стояка и силовая розетка






Рис. 8.7 Схема щитка на 2 – 9 трёхфазных учетов с автоматом отключения стояка




Рис. 8.8 Схема щитка на 2 - 9 трёхфазных учетов






Рис. 8.9 Схема щитка на 2 – 9 трёхфазных учетов с автоматом отключения стояка и с силовой розеткой




Рис. 8.10 Схема щитка на 2 - 9 трёхфазных учетов с силовой розеткой.



Таблица 8.1. Виды щитков этажных ЩС

Таблица 8.1. Виды ш			о защит	ных ап-	арата чётчи-	й ток поче- ов, А	Аппарат защиты питающей цепи	
Тип	Кол. квартир	парато		ртиру и	Наличие аппарата отключения счётчи- ков	Номинальный ток аппарата отключе- ния счетчиков, А	Номиналь- ный ток, А	Номиналь- ный ток рас- цепителя, А
		16	25	50(63)	Н		# #	H H H
ЩС-6-02/2-1В31УХЛ4	2	-	-	+	-	-	250	100(160,200,250)
ЩС-6-02/3-1В31УХЛ4	3	-	-	+	-	-	250	100(160,200,250)
ЩС-6-02/4-1В31УХЛ4	2	-	-	+	-	-	250	100(160,200,250)
ЩС-3-02/2-31УХЛ4	2	2(1)	1(2)	-	+	40(50, 63)	-	-
ЩС-3-02/3-31УХЛ4	3	2(1)	1(2)	-	+	40(50, 63)	-	-
ЩС-3-02/4-31УХЛ4	4	2(1)	1(2)	-	+	40(50, 63)	-	-
ЩС-4-Х/2-31УХЛ4	2	2(1)	1(2)	-	+	40(50, 63)	-	-
ЩС-4-Х/З –З1УХЛ4	3	2(1)	1(2)	-	+	40(50, 63)	-	-
ЩС-4-Х/2 –31УХЛ4	4	2(1)	1(2)	-	+	40(50, 63)	-	-
ЩС- 4-Х/5 – ВЗ1УХЛ4	5	-	_	+	+	63	-	-
ЩС- 4-Х/6 – ВЗ1УХЛ4	6	-	_	+	+	63	-	-
ЩС-6-Х/5 – 1ВЗ1УХЛ4	5	-	-	+	+	40(50,63)	250	100(160,200,250)
ЩС-6-Х/6 – 1ВЗ1УХЛ4	6	-	_	+	+	40(50,63)	250	100(160,200,250)
ЩС-6-Х/7 – 1ВЗ1УХЛ4	7	-	_	+	-	-	250	100(160,200,250)
ЩС-6-Х/8 – 1ВЗ1УХЛ4	8	-	_	+	-	-	250	100(160,200,250)
ЩС-6-Х/9 – 1ВЗ1УХЛ4	9	-	_	+	-	-	250	100(160,200,250)
ЩС-4-Х/7 – ВЗ1УХЛ4	7	-	_	+	+	40(59,63)	-	-
ЩС-4-Х/8 – ВЗ1УХЛ4	8	-	_	+	+	40(59,63)	-	-
ЩС-4-Х/9 – ВЗ1УХЛ4	9	-	-	+	+	40(59,63	-	-
ЩС-6-Х/2 – 31ВУХЛ4	2	-	-	+	-	-	250	100(160,200,250)
ЩС-6-Х/3 – 31ВУХЛ4	3	-	-	+	-	-	250	100(160,200,250)
ЩС-6-Х/2 – 31ВУХЛ4	4	-	-	+	-	-	250	100(160,200,250)
ЩС-6-Х/5 – 31ВУХЛ4	5	-	-	+	-	-	250	100(160,200,250)
ЩС-6-Х/6 – 31ВУХЛ4	6	-	-	+	-	-	250	100(160,200,250)
ЩС-4-Х/5 –31УХЛ4	5	2(1)	1(2)	-	+	40(50, 63)	ЩС-4-X/5- 31УХЛ4	5



Продолжение таблицы 8.1

	ф		Кол-во защитных ап- паратов на квартиру и		арата счёт-	ій ток люче- :0в, А	Аппарат защиты питающей цепи	
Тип	Кол. квартир	паратов на ке в номинальнь			Наличие аппарата отключения счёт- чиков	Номинальный ток аппарата отключе- ния счетчиков, А	Номиналь- ный ток, А	Номиналь- ный ток расцепите- ля, А
	X	16	25	50(63)	Нал	Ном аппа ния	Ном	Ном нь) расі
ЩС-4-Х/6 –31 УХЛ4	6	2(1)	1(2)	-	+	40(50, 63)	ЩС-4-X/6 – 31 УХЛ4	6
ЩС-3-X/5 –31УХЛ4	5	2(1)	1(2)	-	+	40(50, 63)	-	-
ЩС-3-Х/6 – 31УХЛ4	6	2(1)	1(2)	-	+	40(50, 63)	-	-
ЩС-4-Х/7 –31УХЛ4	7	2(1)	1(2)	-	+	40(50, 63)	-	-
ЩС-4-Х/8 –31 УХЛ4	8	2(1)	1(2)	-	+	40(50, 63)	-	-
ЩС-4-Х/9 –31 УХЛ4	9	2(1)	1(2)	-	+	40(50, 63)	-	-
ЩС-3-Х/7 –31УХЛ4	7	2(1)	1(2)	-	+	40(50, 63)	-	-
ЩС-3-Х/8 –31 УХЛ4	8	2(1)	1(2)	-	+	40(50, 63)	-	-
ЩС-3-Х/9 –31 УХЛ4	9	2(1)	1(2)	-	+	40(50, 63)	-	-
ЩС-1-Х/2-1В31УХЛ4	2	-	-	+	-	40(50, 63)	250	100
ЩС-3-02/3-31УХЛ4	3	-	-	+	-	40(50, 63)	250	100
ЩС-3-02/4-31УХЛ4	4	-	-	+	-	40(50, 63)	250	100
ЩС-1-X/5-31В31УХЛ4	5	-	-	+	-	-	250	100(160,200,250)
ЩС-1-Х/6-31В31УХЛ4	6	-	-	+	-	-	250	100(160,200,250)
ЩС-5-X/5-31УХЛ4	5	2(1)	1(2)	-	+	40(50,63)	250	100(160,200,250)
ЩС-5-Х/6-31УХЛ4	6	2(1)	1(2)	-	+	40(50,63)	250	100(160,200,250)
ЩС-5-02/2-31УХЛ4	2	2(1)	1(2)	-	+	40(50, 63)	250	100(160,200,250)
ЩС-5-02/3-31УХЛ4	3	2(1)	1(2)	-	+	40(50, 63)	250	100(160,200,250)
ЩС02/4-31УХЛ4	4	2(1)	1(2)	-	+	40(50, 63)	250	100(160,200,250)
ЩС-5-X/5-31В31УХЛ4	5	-	-	+	-	-	250	100(160,200,250)
ЩС-5-X/6-31ВЗ1УХЛ4	6	-	-	+	-	-	250	100(160,200,250)
ЩС-6-Х/2 – 31ВЗ1УХЛ4	2	-	-	+	-	-	250	100(160,200,250)
ЩС-6-Х/3 – 31ВЗ1УХЛ4	3	-	-	+	-	-	250	100(160,200,250)
ЩС-6-X/2 – 31ВЗ1УХЛ4	4	-	-	+	-	-	250	100(160,200,250)
ЩС-5-Х/7 – 1ВЗ1УХЛ4	7	-	-	+	-	-	250	100(160,200,250)



Продолжение таблицы 8.1

	ф	Кол-во защитных ап-		арата счёт-	й ток поче- ов, А	Аппарат защиты питающей цепи		
Тип	Кол. квартир		ов на ква нальный	ртиру и й ток, А	Наличие аппарата отключения счёт- чиков	Номинальный ток аппарата отключе- ния счетчиков, А	Номиналь- ный ток, А	Номиналь- ный ток расцепите- ля, А
	Γ	16	25	50(63)	Нау	Но _ј апп ни	Ног	Ног ні рас
ЩС-5-Х/8 – 1ВЗ1УХЛ4	8	-	-	+	-	-	250	100(160,200,250
ЩС-5Х/9 – 1ВЗ1УХЛ4	9	-	-	+	-	-	250	100(160,200,250
ЩС-5-Х/4-3-1ВЗ1УХЛ4	4	-	-	+	-	-	250	100(160,200,250)
ЩС-5-X/4-3-1-В31УХЛ4	4	-	-	+	+	40(50,63)	250	100(160,200,250)
ЩС-5-X/2-31В31УХЛ4	2	-	-	+	+	50(63)	250	100(160,200,250)
ЩС-5-Х/3-31В31УХЛ4	3	-	-	+	+	50(63)	250	100(160,200,250)
ЩСХ/4-31В31УХЛ4	4	-	-	+	+	50(63)	250	100(160,200,250)
ЩС-5-Х/7-1ВЗ1УХЛ4	7	-	-	+	+	50(63)	250	100(160,200,250)
ЩС-5-Х/8-1ВЗ1УХЛ4	8	-	-	+	+	50(63)	250	100(160,200,250)
ЩС-5-Х/9-1ВЗ1УХЛ4	9	-	-	+	+	50(63)	250	100(160,200,250)

8.5. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ЩИТКОВ ЭТАЖНЫХ ЩС

Таблица 8.2. Габаритные размеры ЩС

Габаритные размеры, мм:	
- на 2 – 4 учёта без слаботочного отсека	975x796x(150-220)
- на 2 – 4 учёта с слаботочным отсеком	975x952x(150-220)
- на 5 – 6 учётов без слаботочного отсека	975x1144x(150-220)
- на 5 – 6 учётов с слаботочным отсеком	975x1300x(150- 220)
- на 7 – 9 учётов без слаботочного отсека	1350x1144x(150-220)
- на 7 – 9 учётов с слаботочным отсеком	1350x1300x(150-220)
Масса, кг	22 - 65






Рис. 8.11. Щиток на два – четыре учёта без слаботочного отсека




Рис. 8.12. Щиток на два - четыре учёта со слаботочным отсеком






Рис.8.13. Щиток на пять - шесть учётов без слаботочного отсека




Рис. 8.14. Щиток на пять - шесть учётов со слаботочным отсеком






Рис.8.15. Щиток на семь - девять учётов без слаботочного отсека




Рис. 8.16. Щиток на семь - девять учётов со слаботочным отсеком



9. КАМЕРЫ СБОРНЫЕ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КСО-Э 08

ТУ У 31.2-34108072-002:2008

9.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Камеры сборные одностороннего обслуживания типа КСО-Э предназначены для приёма, распределения электрической энергии, защиты электрических установок напряжением 6-10 кВ трёхфазного переменного тока частотой 50 Гц в сетях электроснабжения, с изолированной или заземлённой через дугогасящий реактор нейтралью КСО. Камеры КСО предназначены для установки в распределительных устройствах трансформаторных подстанций 6-10 кВ и отдельно стоящих распределительных пунктах 6-10 кВ.

Принцип работы определяется совокупностью схем главных и вспомогательных цепей камер.

КСО представляет собой набор отдельных камер с коммутационными аппаратами и оборудованием, соединёнными между собой в соответствии со схемой расположения технического задания проектной организации.

По согласованию между потребителем и изготовителем допускается изготовление камер КСО по не типовым схемам главных и вспомогательных цепей. Работоспособность схем – заданий гарантируется разработчиком этих схем.

Тип исполнения камер КСО определяется схемой главных цепей и номинальными параметрами встраиваемой аппаратуры. Сетка схем главных цепей КСО приведена в Таблице 9.1.




Рис. 9.1. Камера КСО – 308. Схема главных соединений 04.

Структура условных обозначений:





Таблица 9.1. Схемы первичных соединений КСО – Э

Таблица 9.1.	Схемы первичны	х соединений К	СО – Э	T	T	T
Схема первичных соединений камер						
№ камеры	01	02	03	04	05	06
№ камеры Номенкла- турное обозначение камеры	01-400 01-630	02-400 02-630	03-200 03-400	04-200 04-400	05-200 05-400	06-200 06-400
Схема первичных соединений камер						
№ камеры	07	08	09	10	11	12
Номенкла- турное обозначение камеры	07-400 07-630	08-400 08-630	09-200 09-400	10-200 10-400	11-200 11-400	12-200 12-400
Схема первичных соединений камер		ţ'-				
№ камеры	13	14	15			
Номенкла- турное обозначение камеры	13-630	14-400	15-400	A300.50,L=2000 M A300.51,L=2500 M A300.52,L=3000 M	A300.53,L=2000 M A300.54,L=2500 M A300.55,L=3000 M	ШМ Р1,L=2000м ШМ Р2,L=2500м ШМ Р3,L=3000м



9.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 9.2. Основные параметры КСО-Э

Наименование параметра	Значение параметра
Номинальное напряжение (линейное), кВ	6; 10
Наибольшее рабочее напряжение (линейное), кВ	7,2; 12
Номинальный ток главных цепей, А	400; 630
Номинальный ток сборных шин, А	630
Номинальный ток отключения выключателя нагрузки, А	630
Ток термической стойкости камер с выключателем нагрузки(кратковременный ток в течение 1 сек.), кА	16
Ток электродинамической стойкости камер с выключате- лем нагрузки, кА	41
Номинальный ток предохранителей, А:	
а) при номинальном напряжении 6 кВ	20; 31,5; 50; 80; 100
б) при номинальном напряжении 10 кВ	20; 31,5; 40; 63: 100
Номинальное напряжение цепей внутреннего освещения камер, В	36
Габаритные размеры КСО:	
- ширина, мм	800
- глубина, мм	800
- высота, мм	1900

Таблица 9.3. Классификация исполнений камер КСО-Э

Наименование показателя классификации	Исполнение
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3	Нормальная
Вид изоляции	Воздушная
Наличие изоляции токоведущих частей	С неизолированными шинами
Система сборных шин	С одной системой сборных шин
Вид линейных высоковольтных присоединений	Кабельные, шинные
Условия обслуживания	С односторонним обслуживанием
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP20 – для наружных оболочек фасада и боковых сторон; IP30 – для боковых стенок крайних в ряду камер; IP00 – для остальной части камер
Вид камер в зависимости от устанавливаемой аппаратуры	 - камеры с выключателями нагрузки ВНА – 10, ВНВ – 10; - камеры с разъединителями - разрядниками или ОПН; - камеры с трансформаторами напряжения; - камеры с шинными вводами сверху; - камеры с кабельными вводами снизу в шкафу
Вид управления	Местное
Вид поставки	Отдельными шкафами или блоками



В КСО, в зависимости от схемы главных соединений могут быть установлены следующие аппараты:

- выключатель нагрузки автогазовый ВНА 10/630 с предохранителями;
- выключатель нагрузки автогазовый ВНА 10/630 без предохранителей;
- выключатель нагрузки автогазовый ВНВ 10/630 с предохранителями;
- выключатель нагрузки автогазовый ВНВ 10/630 без предохранителей;
- разъединитель PB 10/400 (630) с приводом ПР 10;
- разъединитель PB3 10/400 (630) с приводом ПР 10;
- разъединитель РВ Н- 10/400 (630) с приводом ПР 250;
- разъединитель РВНЗ 10/400 (630) с приводом ПР 250;
- трансформаторы напряжения НОЛ, ЗНОЛ;
- ограничители перенапряжений серии ОПН;
- трансформаторы собственных нужд.

КСО комплектуется электрооборудованием на напряжение 10 кВ. Трансформаторы напряжения, трансформаторы собственных нужд, ограничители перенапряжений устанавливаются на напряжение 6 или 10 кВ.

9.3. КОНСТРУКЦИЯ ШКАФОВ

Камеры КСО представляют собой сварную металлоконструкцию из стальных профилей. Внутри камеры размещена аппаратура главных цепей, на фасаде – панель управления с приводом выключателя нагрузки (разъединителя) и приводом заземлителя. Доступ к камере обеспечен через дверь, на которой имеется окно для обзора внутренней зоны. Для обеспечения лучшего обзора внутреннего пространства на фасадной панели с внутренней стороны установлена лампа накаливания (36 В). Вверху КСО по фасаду, имеется открытый с боков короб, в котором прокладываются магистрали вспомогательных цепей, в нём имеется устройство для выполнения ответвлений.

В камерах КСО и шинных мостах выполнены следующие блокировки:

- блокировка, не допускающая включение выключателя нагрузки при включенных заземляющих ножах;
- блокировка, не допускающая включения заземляющих ножей при включенном положении выключателя нагрузки;
- блокировка, не допускающая включения заземляющих ножей при включенных рабочих ножах разъединителей;
- блокировка, не допускающая включение разъединителя при включенных заземляющих ножах;
- блокировка, не допускающая открывания двери при включенном выключателе нагрузки или разъединителя.

На фасаде КСО имеется заземляющий зажим для присоединения переносных заземлителей.



Габаритные размеры камер КСО-Э




Рис. 9.2. Камера КСО – Э – 10(6)/400(630) – 01. Схема главных соединений - 01




Рис. 9.3. Камера КСО – Э – 10(6)/400(630) – 02. Схема главных соединений - 02






Рис. 9.4. Камера КСО – Э – 10(6)/400(630) – 03. Схема главных соединений - 03




Рис. 9.5. Камера КСО – Э – 10(6)/400(630) – 04. Схема главных соединений - 04



На крайних камерах распредустройства устанавливаются торцевые панели.




Рис. 9.6. Торцевая панель с приводами управления разъединителем шинного моста КСО – Э – 10(6)/400(630) – ТП ШМР

Торцевые панели и опора с изоляторами служат для крепления сборных шин и их ограждения с торцов распредустройства. Для двухрядного распредустройства из КСО применяются шинные мосты с разъединителями и без них. Проход между рядами камер должен быть 2000, 2500 или 3000 мм.

Приводы разъединителей, размещаемых на шинном мосту, устанавливаются на торцевых панелях.

Шинный мост с разъединителями может быть установлен только на крайние камеры распредустройства.






Рис. 9.7. Установка шинного моста ШМР - 10(6)/400(630) с разъединителями

Таблица 9.4. Шинные мосты ШМР с разъединителями

Шинный мост	Расстояние между фасадами камер, L, мм
ШМР – 10(6)/400(630) - 2000	2000
ШМР – 10(6)/400(630) - 2500	2500
ШМР – 10(6)/400(630) - 3000	3000




Рис. 9.8. Установка шинного моста ШМ - 10(6)/ 400(630) без разъединителя

Таблица 9.5. Шинные мосты ШМ без разъединителей


Шинный мост	Расстояние между фасадами камер, L, мм
ШМ – 10(6)/400(630) - 2000	2000
ШМ – 10(6)/400(630) - 2500	2500
ШМ – 10(6)/400(630) - 3000	3000



9.4. БЛАНК ЗАКАЗА КАМЕР КСО-Э

	Запрашиваемые данные			аказчика
Поря	дковый номер ка			
Ceanura	Номинальное на	пряжение, кВ		
Сборные шины	Ток, А	Сечение, мм		
C	хема первичных с	оединений		
	Назначение ка	меры		
]	Каталожный номе	ер камеры		
Силовые пре	дохранители	Номинальное напряжение, кВ		
•		Ток, А		
Кличес	тво ячеек (в том ч			
	Объект			
Данные заказчика	Заказчик и его адрес			
	Проектная организация и её адрес			

План расположения камер КСО





10. КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА КРУ


ТУ У 31.2 - 34108072 - 002:2008

10.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Комплектное распределительное устройство КРУ соответствует ГОСТ 14693 - 90 и предназначено для приёма и распределения электрической энергии трёхфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6 и 10 кВ и используется в распределительных устройствах электрических подстанций энергосистем и промышленных предприятий, собственных нужд электростанций.



Структура условного обозначения КРУ:



Структура условного обозначения шкафа КРУ:





Обозначение шкафов КРУ:

ШВВ – комплектный шкаф с выключателем вакуумным ВВ/ТЕL – 10, ВР 3 – 10;

ШТН – комплектный шкаф с трансформатором напряжения 3х3НОЛ.06–6,

3х3НОЛ.06-10; 3х3НОЛП - 6, 3х3НОЛП - 10;

ШТСН – комплектный шкаф с трансформатором собственных нужд;

ШРК – комплектный шкаф с разъёмными контактами;

ШРВ - комплектный шкаф с разрядниками;

ШСБ – комплектный шкаф с кабельными сборками и кабельными перемычками;

ШКА – комплектный шкаф комбинированный, например, с разрядниками и

конденсаторами;

ШПК – комплектный шкаф с силовыми предохранителями;

ШШП – комплектный шкаф с шинными перемычками;

ШСР - комплектный шкаф с секционным разъединителем;

шшв - комплектный шкаф с шинными вводами;

ШНВА – комплектный шкаф с низковольтной аппаратурой;

ОРШ – отдельно стоящий релейный шкаф;

ШБК – комплектный шкаф с конденсаторной батареей.





Рис.10.1. Комплектное распределительное устройство



10.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 10.1. Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Номинальное напряжение, кВ	6,0; 10,0
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	7,2; 12,0
Номинальный ток главных цепей КРУ с выключателями, А	630, 10001600, 2000, 2500, 3150
Номинальный ток сборных шин, А	630, 10001600, 2000, 3150
Номинальный ток отключения выключателя, встроенного в КРУ, к A	20; 31.5; 40
Ток термической стойкости:	
- для главных цепей в течении 3 с, кА;	20; 31,5; 40
- для заземляющих ножей в течении 1 с, кА;	20; 31,5; 40
Ток электродинамической стойкости главных цепей, А	51; 81
Номинальное напряжение вспомогательных цепей:	
- постоянного тока, В	220
- переменного тока, В	220
Степень защиты по ГОСТ 14254 – 96 со стороны фа-	IP20
Степень защиты по ГОСТ 14254 – 96 со стороны дна:	IP00
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 - 69	У
Категория размещения по ГОСТ 15150 - 69:	3
Габаритные размеры, мм:	
- КРУ с током главных цепей 630; 1000 А	2100x750x1000
- КРУ с током главных цепей 1600; 2000; 2500; 3150А	2200x1000x1300
Масса, кг, не более	300

Таблица 10.2. Классификация камер КРУ

Таблица 10.2. Классификация камер КРУ	T
Наименование признаков классифи- кации	Исполнение КСО
Вид КРУ в зависимости от установленной в них аппаратуры и присоединений	- с выключателями высокого напряжения ВВ/ТЕL-630, ВВ/ТЕL-1000, ВВ/ТЕL-1600, ВР 3-2000, ВР 3-2500, ВР 3-3150\$ - с разъёмными контактными соединениями; - с трансформаторами напряжения НОЛ, ЗНОЛ; - с трансформаторами собственных нужд; - с разрядниками; - с силовыми предохранителями; - с о статическими конденсаторами; - с вспомогательным оборудованием и аппаратурой; - с шинными вводами сверху; - с шинными вводами сбоку (вправо, влево); - с кабельными вводами снизу в шкафу; - с кабельными вводами сверху; - комбинированные.
Изоляция по ГОСТ 1516.3 - 96	- КРУ с нормальной изоляцией
Вид изоляции	- воздушная
Наличие изоляции токоведущих шин главных цепей	- КРУ с неизолированными шинами
Наличие выкатных элементов	- с выкатными элементами; - без выкатных элементов.
Вид линейных высоковольтных под- соединений	- кабельные: нижнее, верхнее; - шинные;



Продолжение таблицы 10.2

Наименование признаков классифи- кации	Исполнение КСО
Род установки	- камеры для внутренней установки в электропомещениях
Вид управления	- местное, дистанционное
Условия обслуживания	- КРУ двухстороннего обслуживания

Тип исполнения камер КРУ определяется схемой главных цепей и номинальными параметрами встраиваемой аппаратуры. Сетка схем главных цепей КРУ приведена в таблице 10.3. По согласованию с заводом - изготовителем допускается изготовление шкафов КРУ по схемам заказчика.

В части вспомогательных соединений шкафы КРУ изготовляются по схемам с микропроцессорными устройствами управления и защиты:

- MP3C 05;
- SPAC 800;
- REF 541, REF 543;
- SEPAM 1000+;
- SEPAM 2000.

КРУ представляет собой набор отдельных шкафов с коммутационными аппаратами и оборудованием, приборами и аппаратами измерения, автоматики и защиты, а также управления, сигнализации и другими вспомогательными устройствами, соединёнными между собой в соответствии с электрической схемой; с дуговой защитой предназначенной для защиты отсеков шкафов КРУ от разрушения открытой электрической дугой, с запасными частями, инструментом и принадлежностями.



Встраиваемая в шкафы КРУ аппаратура и присоединения определяют их вид конструктивного исполнения. Присоединения (вводы или выводы) могут быть как кабельными, так и шинными.

В состав КРУ могут входить при необходимости:

- шинные мосты между рядами шкафов КРУ, расположенных в одном помещении;
- шинные вводы в ближний и дальний ряды распределительного устройства;
- навесные релейные шкафы с аппаратурой питания и секционирования шинок вспомогательных цепей;
- с устройствами АЧР, центральной сигнализации, автоматики обогрева релейных шкафов, с групповой защитой от замыканий на землю.

В КРУ, в зависимости от схемы главных соединений могут быть установлены следующие аппараты:

- выключатели вакуумные BB/TEL 10 20/630;
- выключатели вакуумные BB/TEL 10 20/1000;
- выключатели вакуумные BB/TEL 10 20/1600;
- выключатели вакуумные BP 3 10 40/2000;
- выключатели вакуумные BP 3 10 40/2500;
- выключатели вакуумные BP 3 10 40/3150;
- трансформаторы тока ТОЛ 10 I;
- трансформаторы тока нулевой последовательности ТЗЛМ;
- трансформаторы напряжения 3х3НОЛ.06 6, 3х3НОЛ.06 10;
- ограничители перенапряжений серии ОПН КР/ТЕL;
- трансформаторы собственных нужд.

КРУ комплектуется электрооборудованием на напряжение 10 кВ. Трансформаторы напряжения, трансформаторы собственных нужд, ограничители перенапряжений устанавливаются на напряжение 6 или 10 кВ.



ШПК

Обозначение шкафов КРУ:

ШВВ – комплектный шкаф с выключателем вакуумным ВВ/ТЕL – 10, ВР 3 – 10;

ШТН - комплектный шкаф с трансформатором напряжения 3х3НОЛ.06-6,

3х3НОЛ.06-10;

ШТСН – комплектный шкаф с трансформатором собственных нужд;

ШРК – комплектный шкаф с разъёмными контактами;

ШРВ – комплектный шкаф с разрядниками;

ШСБ – комплектный шкаф с кабельными сборками и кабельными перемычками;

ША – комплектный шкаф комбинированный, например, с разрядниками и

конденсаторами, с разрядниками и трансформатором напряжения; – комплектный шкаф с силовыми предохранителями;

шшп - комплектный шкаф с шинными перемычками.


10.3. КОНСТРУКЦИЯ КАМЕР КРУ

Шкаф КРУ представляет собой жесткую металлическую конструкцию, в которую встроены аппараты и приборы совместно с их несущими элементами и электрическими соединениями.

Шкафы КРУ выполняются как со стационарным размещением аппаратов (без выдвижных элементов), так и выкатного типа (с выдвижными элементами).

Шкаф с выдвижным элементом состоит из корпуса шкафа и с релейным шкафом (стационарная часть) и выдвижного элемента.

Корпус шкафа представляет собой металлическую сборно-сварную конструкцию,



включающую аппаратуру, шторки, заземляющие и блокировочные устройства, неподвижные электрические контакты главной цепи. Корпус устанавливается на закладных основаниях, которые укладываются в строительные конструкции распределительного устройства.

Релейный шкаф представляет собой металлическую конструкцию для размещения приборов измерения и учёта, аппаратуры автоматики, защиты, управления, сигнализации и других устройств вспомогательных цепей, включая автоматические устройства обогрева. Релейный шкаф расположен в верхней части шкафа КРУ.

Выдвижной элемент (выключателем, трансформаторами напряжения, силовыми предохранителями,

разъёмными контактами главной цепи) может занимать относительно корпуса шкафа положения: рабочее, контрольное, разобщенное и ремонтное. В рабочем, контрольном и ра-

зобщенном положениях элемент находится в фиксированном положении.

В рабочем положении разъёмные контакты главной и вспомогательной цепей замкнуты, и элемент полностью подключен для выполнения своих функций.

Контрольное положение - это положение выкатного элемента, при котором вспомогательные цепи замкнуты и обеспечивают возможность проведения испытаний выкатного элемента и проверки вспомогательных цепей.

В разобщенном положении разъемные контакты главной цепи разомкнуты, изоляционный промежуток - в

пределах норм установленных конструкторской документацией, а элемент остаётся механически связанным с корпусом шкафа. Состояние вспомогательных цепей не устанавливается.





В ремонтном положении элемент полностью извлечен из корпуса шкафа, разъединяющие контакты главной и вспомогательной цепей разомкнуты; выдвижной элемент может быть подвергнут осмотру и ремонту.

Шкаф КРУ состоит из следующих основных частей: корпуса шкафа, выкатного элемента, релейного шкафа.

Корпус шкафа представляет собой сборно-сварную конструкцию, разделённую рамой на отсеки: выкатного элемента, линейного и отсек сборных шин.

В отсеке выдвижного элемента размещены:

- шторочный механизм;
- привод заземляющего разъединителя с системой рычагов и тяг;
- система устройств фиксации, доводки и заземления выдвижного элемента;
- неподвижные контакты главной цепи;
- провода вспомогательных цепей, защищенных металлическими кожухами или металлорукавом.

Шторочный механизм состоит из следующих основных частей:

- привода, роль которого выполняет выдвижной механизм с установленным на нем лыжей;
 - передаточного механизма, в состав которого входят рычаг с роликом и штоки;
 - исполнительного механизма шторок.

При вкатывании выдвижного элемента лыжа посредством рычага с роликом толкает штоки вверх, которые увлекают шторки за сбой. При выкатывании выдвижного элемента движение рычагов и тяг механизма происходит в обратном порядке, шторки закрываются, исключая доступ к неподвижным контактам.

Заземляющий разъединитель состоит из следующих основных частей:

- привода;
- передаточного механизма, представляющего собой систему рычагов и тяг;
- исполнительных элементов, представляющих собой ламели, установленные на валу заземляющего разъединителя.

Оперирование заземляющими разъединителями в КРУ производится ручными приводами поворотом ручки. Для включения или отключения заземляющего разъединителя следует вывести из зацепления фиксатор, затем повернуть ручку соответственно вверх или вниз.

В отсеке выдвижного элемента находятся направляющие для вкатывания (выкатывания) выдвижного элемента, фиксатор с пазами для его фиксации в рабочем и контрольном положениях, ограничитель, препятствующий опрокидыванию выдвижного элемента при перемещении его внутри шкафа. На вертикальной раме отсека смонтированы шторки и неподвижные контакты (проходные изоляторы).

В линейном отсеке находятся нижние неподвижные контакты, трансформаторы тока, ограничитель перенапряжений, заземляющий разъединитель.


В отсеке сборных шин, отделённом от линейного отсека глухим горизонтальным листом, находятся верхние неподвижные контакты с отпайками от сборных шин, закрепленных на опорных изоляторах.





Габаритные размеры КРУ К НУ – 10 ЦМ (шкафы КРУ на номинальный ток до 1000 A)

Шкаф отходящей линии ШВВ - 10/630 - 06





10.4. ЗАКАЗ КРУ КНУ -10 ЦМ

Заказ КРУ К НУ -10 ЦМ производится согласно опросного листа.

Образец опросного листа заказа КРУ КНУ-10 ЦМ

Oopa	азец опросного листа	<u>заказа кру кпу-1</u>	. О ЦМ			_
№ п/п	Запраг	шиваемые данные				
1	Номинальное напря	жение				
2	Номинальный ток сб	орных шин				
3	Номинальный ток ключателя	отключения вы-		кА		
4	Порядковый номер і		ı			
5	Назначение шкафа					
6	Номер схемы главнь	х цепей				
7	Тип выключателя.					
/	Наличие дополните	т <mark>ьных расцепите</mark> л	ей			
8	Напряжение катуші ключателя (=/≈220 l		ключен	ия вы-		
9	К.т. трансформаторо					
9	Класс точности втор					
10	Тип и коэффициент	трансформации т	рансфо	рмато-		
	ров напряжения					
11	Количество и сечени					
12	Количество и тип т последовательности		тока н	улевой		
13	Тип ограничителя	перенапряжения.	Класс	напря-		
13	жения, кВ/найбол. д			е, кВ		
14	-	Выдвижной элеме				
		Ваземляющий разт				
15	Номер схем вторичн					
	Микропроцессо					
16	Т ип модулей связи или других дополнительных модулей					
	Тип преобразо	вателей тока и				
	(вх./вых. парам		Штамп			
17	Тип счетчиков элект		проектной			
18	Ток плавкой вставк лем)	и (для шкафа с г	предохр	аните-		организации





Таблица 10.3. Сетка схем главных цепей КРУ

Таблица 10).3. Сетка схем г.	лавных цепей К	РУ			
Схема главных цепей						
№ схемы	01	02	03	04	05	06
Номи- нальный ток, А	630; 1000; 1600	630; 1000; 1600	630; 1000; 1600	630; 1000; 1600	630; 1000; 1600	630; 1000; 1600
Макси- мальное количест- во кабе- лей	3(3x240)	3(3x240)	3(3x240)	3(3x240)	3(3x240)	3(3x240)
Обозна- чение шкафа	ШВВ	ШВВ	ШВВ	ШВВ	ШВВ	ШВВ
Назначе- ние шка- фа	Линия; ввод кабельный	Линия; ввод кабельный	Линия; ввод кабельный. Шинный вы- вод влево	Линия; ввод кабельный	Линия; ввод кабельный. Шинный вывод влево	Линия; ввод кабельный
Схема главных цепей		######################################				
№ схемы	07	08	09	010	011	012
Номи- нальный ток, А	630; 1000; 1600	630; 1000; 1600	630; 1000; 1600	630; 1000; 1600	630; 1000; 1600	630; 1000; 1600
Макси- мальное количест- во кабе- лей			3(3x240)	3(3x240)		
Обозна- чение шкафа	ШВВ	ШВВ	ШВВ	ШВВ	ШВВ	ШВВ
Назначе- ние шка- фа	Шинный вы- вод влево	Шинный вы- вод влево	Линия; ввод кабельный. Шинный вы- вод вправо	Линия; ввод кабельный. Шинный вывод вправо	Шинный вывод вправо	Шинный ввод сверху



Продолжен	Продолжение таблицы 10.3.							
Схема главных цепей								
№ схемы	013	014	015	016	017	018		
Номи- нальный ток, А	630; 1000; 1600	630; 1000; 1600	630; 1000; 1600	630; 1000; 1600	630; 1000; 1600	630; 1000; 1600		
Макси- мальное количест- во кабе- лей	3(3x240)	3(3x240)	3(3x240)	3(3x240)	3(3x240)	3(3x240)		
Обозна- чение шкафа	ШВВ	ШВВ	ШВВ	ШВВ	ШВВ	ШВВ		
Назначе- ние шка- фа	Линия; ввод кабельный	Линия; ввод кабельный	Линия; ввод кабельный	Линия; ввод кабельный	Линия; ввод кабельный	Линия; ввод кабельный		
Схема главных цепей					\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		
№ схемы	019	020	021	022	023	024		
Номи- нальный ток, А	630; 1000; 1600; 2000; 2500; 3150	630; 1000; 1600; 2000; 2500; 3150	630; 1000; 1600	630; 1000; 1600	630; 1000; 1600	630; 1000; 1600		
Макси- мальное количест- во кабе- лей Обозна-								
чение шкафа	ШВВ	ШВВ	ШВВ	ШВВ	ШВВ	ШВВ		
Назначе- ние шка- фа	Шинный ввод сверху	Шинный ввод сверху и шин- ный вывод влево	Шинный ввод сверху и шин- ный вывод вле- во	Секциониро- вание. Шин- ный вывод вправо	Шинный ввод сверху и шин- ный вывод вправо	Шинный ввод сверху и шин- ный вывод вправо		



Продолжен	ние таблицы 10.	3.				
Схема главных цепей						★
№ схемы	025	026	027	028	029	030
Номи- нальный ток, А	630;	630; 1000; 1600;	630; 1000; 1600	630; 1000; 1600	2000; 2500; 3150	1000; 1600
Макси- мальное количест- во кабе- лей	2(3x240)	3(3x240)	-	3(3x240)	-	-
Обозна- чение шкафа	ШВВ	ШВВ	ШВВ	ШВВ	ШВВ	ШВВ
Назначе- ние шка- фа	Кабельный вывод	Кабельный ввод или от-ходящая линия. Трансформатор напряжения. Кабельный вывод	Реверс электродвигателя. Шинный вывод вправо с изменением фазировки	Кабельный ввод или от- ходящая ли- ния. Шинный вывод вправо и влево. Ка- бельный вы- вод	Ввод. Шин- ный вывод вправо	Шинный ввод сверху и шин- ный вывод вправо
Схема главных цепей	± ± ±		***************************************			A,B,C
№ схемы	031	032	033	034	035	036
Номи- нальный ток, А	1000; 1600;	2000; 2500; 3150	2000; 2500; 3150	2000; 2500; 3150	2000; 2500; 3150	2000; 2500; 3150
Макси- мальное количест- во кабе- лей	-	-	-	-	-	
Обозна- чение шкафа	ШВВ	ШВВ	ШВВ	ШВВ	ШВВ	ШВВ
Назначе- ние шка- фа	Шинный ввод сверху и шин- ный вывод влево	Секциониро- вание. Шин- ный вывод влево	Секционирова- ние. Шинный вывод влево	Секциониро- вание. Шин- ный вывод вправо	Секциониро- вание. Шин- ный вывод вправо	Трансформа- тор собствен- ных нужд. Шинный ввод сверху и шин- ный вывод вправо



Продолжение	Продолжение таблицы 10.3.							
Схема глав- ных цепей	## \(\frac{A,B,C}{A} \)		######################################	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##		A,B,C		
№ схемы	037	038	039	040	041	042		
Номиналь-	2000; 2500;	2000; 2500;	2000; 2500;	2000; 2500;	2000; 2500;	2000; 2500;		
ный ток, А	3150	3150	3150	3150	3150	3150		
Максималь- ное количе- ство кабелей	-	-	-	-	-			
Обозначение шкафа	ШВВ	ШВВ	ШВВ	ШВВ	ШВВ	ШВВ		
Назначение шкафа	Трансформа- тор собствен- ных нужд. Шинный ввод сверху и шин- ный вывод вправо	Ввод. Секцио- нирование. Шинный вы- вод влево	Ввод. Секцио- нирование. Шинный вы- вод влево	Ввод. Секцио- нирование. Шинный вы- вод вправо	Ввод. Секцио- нирование. Шинный вы- вод вправо	Ввод. Шинный ввод сверху и шинный вывод вправо		
Схема глав- ных цепей		÷						
№ схемы	201	202	203	204	205	206		
Номиналь- ный ток, А	630; 1000	630; 1000	630; 1000	630; 1000	630; 1000	630; 1000		
Максималь- ное количе- ство кабелей	3(3x240)	-	3(3x240)		-	3(3x240)		
Обозначение шкафа	ШТН	ШТН	ШТН	ШТН	ШТН	ШТН		
Назначение шкафа	Трансформатор напряжения, для измерения и учёта электроэнергии, для схем защиты (3х3НОЛП-6 - 10). Шинный вывод влево. Кабельная сборка	Трансформатор напряжения, для измерения и учёта электроэнергии, для схем защиты (3х3НОЛП-6-10)	Трансформатор напряжения, для измерения и учёта электроэнергии, для схем защиты (3х3НОЛП-6-10). Шинный вывод вправо. Кабельная сборка	Трансформатор напряжения, для измерения и учёта электроэнергии, для схем защиты (3х3НОЛП-6-10). Шинный вывод влево	Трансформатор напряжения, для измерения и учёта электроэнергии, для схем защиты (3х3НОЛП-6-10). Шинный вывод вправо	Трансформатор напряжения, для измерения и учёта электроэнергии, для схем защиты (3х3НОЛП-6-10). Шинный вывод влево. Кабельная сборка		



Продолжение	Продолжение таблицы 10.3.							
Схема глав- ных цепей								
№ схемы	207	208	209	210	211	212		
Номиналь-	630; 1000	630; 1000	630; 1000	630; 1000	630; 1000	630; 1000		
ный ток, А Максималь- ное количе- ство кабелей	-	-	3(3x240)	-	-	-		
Обозначение шкафа	ШТН	ШТН	ШТН	ШТН	ШТН	ШТН		
Назначение шкафа	Трансформатор напряжения, для измерения и учёта электроэнергии, для схем защиты (3х3НОЛП-6 - 10). Шинный вывод вправо	Трансформатор напряжения, для измерения и учёта электроэнергии, для схем защиты (3х3НОЛП-6-10). Шинный вывод влево	Трансформатор напряжения, для измерения и учёта электроэнергии, для схем защиты (3х3НОЛП-6-10). Шинный вывод вправо. Кабельная сборка	Трансформатор напряжения, для измерения и учёта электроэнергии, для схем защиты (НОЛ.08	Трансформатор напряжения, для измерения и учёта электроэнергии, для схем защиты (НОЛ.08 - 3 шт.). Шинный вывод вправо	Трансформатор напряжения, для измерения и учёта электроэнергии, для схем защиты (НОЛ.08 - 3 шт.). Шинный вывод влево		
Схема глав- ных цепей	#							
№ схемы	213	214	215	216	217			
Номиналь-	630; 1000; 1600	630; 1000;	630; 1000;	630; 1000;	630; 1000;			
ный ток, А Максималь- ное количе- ство кабелей	3(3x240)	1600 3(3x240)	1600	1600	1600			
Обозначение шкафа	ШТН	ШТН	ШТН	ШТН	ШТН			
Назначение шкафа	Трансформатор напряжения, для измерения и учёта электроэнергии, для схем защиты (НОЛ.08 - 2 шт.). Шинный вывод влево. Кабельная сборка	Трансформатор напряжения, для измерения и учёта электроэнергии, для схем защиты (НОЛ.08 - 2 шт.). Шинный вывод вправо. Кабельная сборка	Трансформатор напряжения, для измерения и учёта электроэнергии, для схем защиты (НОЛ.08 - 2 шт.). Шинный ввод сверху. Шинный вывод вправо	Трансформатор напряжения, для измерения и учёта электроэнергии, для схем защиты (НОЛ.08 - 2 шт.). Шинный ввод сверху. Шинный вывод влево	Трансформатор напряжения, для измерения и учёта электроэнергии, для схем защиты (3х3НОЛП-6-10). Разрядник (РВО – 3 шт.)			



Продолжение таблицы 10.3.							
Схема глав- ных цепей	₩ 						
№ схемы	301	302	303	304	305	306	
Номиналь-	630	630	630	630	630	630	
ный ток, А Максималь-	030					030	
ное количе-	-	2(3x240)	2(3x240)	2(3x240)	2(3x240)	-	
Обозначение шкафа	ШРВ	шпк	шпк	ШПК	шпк	ШКА	
Назначение шкафа	Разрядник (РВО – 3 шт.)	Линия для трансформа- торов собст- венных нужд мощностью 100 – 250 кВА	Линия для трансформа- торов собст- венных нужд мощностью 100 – 250 кВА	Линия для трансфор- маторов собственных нужд мощ-ностью 100 – 250 кВА. Шинный вывод влево	Линия для трансформа- торов собст- венных нужд мощностью 100 – 250 кВА. Шинный вы- вод вправо	Защита вра- щающихся машин	
Схема глав- ных цепей				-			
№ схемы	307	308		401	402	403	
Номиналь- ный ток, А	630	630		630; 1000; 1600; 2000; 2500; 3150	630; 1000; 1600; 2000; 2500; 3150	630; 1000; 1600;	
Максималь- ное количе- ство кабелей	-	-		-	-	3(3x240)	
Обозначение шкафа	Ш БК	Ш БК		ШСР	ШСР	ШСБ	
Назначение шкафа	Компенсация реактивной мощности. Вы- вод шин влево	Компенсация реактивной мощности. Вывод шин вправо		Секционный разъедини- тель. Вывод шин влево.	Секционный разъедини- тель. Вывод шин вправо.	Кабельная сборка для резервного питания. Ка- бельный ввод.	



Продолжение таблицы 10.3.

Продолжение	таблицы 10.3.	T	T	T	T	Ī
Схема глав- ных цепей		# \(\frac{\partial A,B,C}{\partial A,B,C}\)	## \(\frac{\frac{1}{2}}{2} \)	## \(\frac{A,B,C}{} \)	## \(\frac{\lambda}{2} \) A,B,C \\ \frac{1}{2} \]	## \(\frac{A,B,C}{\}
№ схемы	404	405	406	407	408	409
Номиналь- ный ток, А	630; 1000; 1600;	630; 1000; 1600; 2000; 2500; 3150	630; 1000; 1600; 2000; 2500; 3150	630; 1000; 1600; 2000; 2500; 3150	630; 1000; 1600; 2000; 2500; 3150	630; 1000; 1600; 2000; 2500; 3150
Максималь- ное количе- ство кабелей	3(3x240)	-	-	-	-	-
Обозначение шкафа	ШСБ	ШРК	ШРК	ШРК	ШРК	ШРК
Назначение шкафа	Кабельная сборка для резервного питания. Ка- бельный ввод	Шинный ввод сверху. Шинный вывод влево	Шинный ввод сверху. Шин- ный вывод вправо	Шинный ввод сверху. Шинный вывод впра- во	Шинный ввод сверху. Шин- ный вывод влево	Шинный ввод сверху
Схема глав- ных цепей	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	-#			***	
№ схемы	501	502	503	504	505	506
Номиналь- ный ток, А	2000; 2500; 3150	2000; 2500; 3150	2000; 2500; 3150	2000; 2500; 3150	2000; 2500; 3150	2000; 2500; 3150
Максималь- ное количе- ство кабелей	6(3x240)	6(3x240)	6(3x240)	12(3x240)	12(3x240)	12(3x240)
Обозначение шкафа	ШСБ	ШСБ	ШСБ	ШСБ	ШСБ	ШСБ
Назначение шкафа	Кабельная сборка для резервного питания. Ка- бельная сбор- ка до 6-ти кабелей сече- нием 3х240 мм² и шинный вывод влево	Кабельная сборка для ре- зервного пита- ния. Кабельная сборка до 6-ти кабелей сече- нием 3х240 мм ² и шинный вы- вод вправо	Кабельная сборка для резервного питания. Кабельная сборка до 6-ти кабелей сечением 3х240 мм² и шинный вывод вправо и влево	Кабельная сборка для резервного питания. Кабельная сборка до 12-ти кабелей сечением 3х240 мм² и шинный вывод влево	Кабельная сборка для резервного питания. Ка- бельная сбор- ка до 12-ти кабелей сече- нием 3х240 мм² и шинный вывод вправо	Кабельная сборка для резервного питания. Ка-бельная сборка до 12-ти кабелей сечением 3х240 мм² и шинный вывод вправо и влево на ШТН и ШПС



Продолжение	Продолжение таблицы 10.3.								
Схема глав- ных цепей			##						
№ схемы	601	602	603	604	605	606			
Номиналь- ный ток, А	630	630	630; 1000; 1600	630; 1000; 1600	630; 1000; 1600	630			
Максималь- ное количе- ство кабелей	-	2(3x240)	3(3x240)	3(3x240)	3(3x240)	-			
Обозначение шкафа	ШТСН	ШТСН	ШТСН	ШТСН	ШТСН	ШТСН			
Назначение шкафа	Трансформа- тор собствен- ных нужд до 40кВА	Трансформатор собственных нужд до 40кВА. Кабельный ввод до 2-х ка- белей	Трансформатор собственных нужд до 40кВА. Кабельный ввод до 3-х кабелей и шинный вывод влево	Трансформа- тор собствен- ных нужд до 40кВА. Ка- бельный ввод до 3-х кабелей и шинный вывод вправо	Трансформатор собственных нужд до 40кВА. Кабельный ввод до 3-х кабелей и шинный вывод влево и вправо	Заземление нейтрали			
Схема глав- ных цепей	V	ABC	φαcað ABC **	** * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	-+/- — — — — ШНВА			
№ схемы	701	702	703	704	705	801			
Номиналь- ный ток, А	630; 1000; 1600; 2000; 2500; 3150	630; 1000; 1600; 2000; 2500; 3150	630; 1000; 1600; 2000; 2500; 3150	630; 1000; 1600; 2000; 2500; 3150	630; 1000; 1600; 2000; 2500; 3150	-			
Обозначение шкафа	ШШП	ШШВ	ШШВ	ШШВ	ШШВ	ШНВА			
Назначение шкафа	Шинная связь между сек- циями (при двухрядном расположении секций). Шинные перемычки	Ввод на шкафы КРУ располо- женные фаса- дом от стены здания. Шин- ный ввод	Ввод на шка- фы КРУ рас- положенные фасадом к стене здания. Шинный ввод	Ввод через стену здания на шкафы КРУ расположен- ные фасадом от стены зда- ния. Шинный ввод с ИПУ-10	Ввод через стену здания на шкафы КРУ расположен- ные фасадом к стене здания. Шинный ввод с ИПУ-10	Шкаф с низко- вольтной аппа- ратурой			



Контакты:

OOO «Одесский завод «Нептун» 65031, г. Одесса, ул. Промышленная, 28 Тел/факс: +38 (048) 738 41 14;

Email: oooneptun@soyuz-corp.com

Отдел продаж

тел: +38 (048) 738 63 90 тел\факс: +38 (048) 738 63 91

Email: tdneptun@soyuz-corp.com

Как к нам доехать:

От железнодорожного и автовокзала проезд троллейбусом №8 или маршрутным м/автобусом №208 до остановки завод «Нептун». Если Вы добираетесь автотранспортом - мы расположены в одном квартале от трассы Киев-Одесса: