

PC-9800シリーズ テクニカルデータブック

PC-9801/E/F/M/U/UV/VF/VM 対応

アスキー出版局 テクライト編

PC-9800

PC-9800シリーズ

テクニカルデータブック

PC-9801/E/F/M/U/UV/VF/VM 対応

アスキー出版局 テクライト編

PC-9800

アスキー出版局

MS-DOS は米国 Microsoft 社の商標です。
CP/M, CP/M-86 は米国 Digital Research 社の登録商標です。

はじめに

1982年に発表されて以来、PC-9800 シリーズは国産16ビットパーソナルコンピュータのベストセラーの地位を築きました。

使用される台数の増加にともない、PC-9800 シリーズのハードウェア、ソフトウェアを作成するユーザーも増え、PC-9800 シリーズのハード、ソフトの両面に関する詳しいデータが、広く一般にも求められるようになりました。

また PC-9800 シリーズは、幾度もの改良を経て多数の機種が発表されてきましたが、すべての機種を包含した資料はまったく見あたりませんでした。

本書は、PC-9800 シリーズパーソナルコンピュータの機能をより高度に活用するために、ハードウェア、ソフトウェアの両面におけるデータをシリーズ全機種について網羅したものです。

ソフトウェアから見たハードウェアの動作を理解し、基本入出力プログラムを活用することは、より効率的なプログラム開発につながります。そしてハードウェアの動作の理解は、特殊な周辺装置の接続などを可能にし、PC-9800 シリーズを応用した、ユーザーの目的にかなったシステムの構築に役立つものとなるでしょう。

なお本書は、限られたページの中に膨大なデータを記載するために、解説書ではなくデータブックとして作られました。そのため、本書を利用する場合には、ハードウェア、ソフトウェアについて、ある程度以上の知識を必要とします。特にハードウェアにおいては、使用しているデバイスの一般的な解説などは行っていません。必要な場合には、各デバイスのデータシートなど参考にしてください。

本書の内容については、万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記載もれなどがある場合には御容赦願います。また本書に記載してある事項は、特別な条件の下では正確に機能しない場合があるかも知れません。このような場合には責任が負えませんので、使用される場合には、前もって充分な評価を行ってください。

本書中の表記について

■本体の名称

本書では表記の重複を避けるため、特に明記する必要のない場合には、内蔵されているディスクドライブの数による区別(PC-9801F1とPC-9801F2の区別等)を行っていない。原則として、本書中でPC-9800シリーズの本体を指す場合、各機種固有の型名ではなく、その種別を表す一般名称を用いている。

本書中で使用する表記と、それによって示される型名の対応は次のようになる。

本書中の表記	表記によって示される型名
PC-9801	PC-9801
PC-9801E	PC-9801E
PC-9801F	PC-9801F1, F2, F3
PC-9801M	PC-9801M2, M3
PC-9801U	PC-9801U2
PC-9801UV	PC-9801UV2
PC-9801VF	PC-9801VF2
PC-9801VM	PC-9801VM0, VM2, VM4

また、複数の機種を指す場合、2種類目から「PC-9801」の表記を省略し、アルファベットの部分だけをスラッシュで区切って列記している。PC-9801を含む表記に注意すること。

(例)

PC-9801/E/F1 PC-9801, PC-9801E, PC-9801F1 の3機種を指す。

PC-9801F3/M PC-9801F3, PC-9801M1, PC-9801M2, PC-9801M3 の4機種を指す。

■ディスクドライブの名称

ディスクドライブ、ディスクユニットを指す場合、原則として“640KBFD”などの一般名称を用いている。この一般名称によって示されるドライブの固有の品名と型名は次のとおり。

なお、本書の中で、「ディスクユニット」と言った場合は、通常ディスクドライブが2台内蔵されているものを指す。

- 360KB FD

ミニフロッピーディスクユニット（5インチ両面倍密度） PC-80S31K

拡張用ミニフロッピーディスクユニット（5インチ両面倍密度） PC-80S32

● 640KB FD

PC-9801F/VF 内蔵型 (5インチ両面倍密度倍トラック)

PC-9801U 内蔵型 (3.5インチ両面倍密度倍トラック)

ミニフロッピーディスクユニット (5インチ両面倍密度倍トラック)

PC-9831-4W

拡張用ミニフロッピーディスクユニット (5インチ両面倍密度倍トラック)

PC-9832-4W

増設用ドライブユニット (PC-9801F1 内蔵用)

PC-9831-FD4

マイクロフロッピーディスクユニット (3.5インチ両面倍密度倍トラック)

PC-9831-UW2

PC-9831-UW1 (1ドライブのみ実装)

増設用ドライブユニット (PC-9831-UW1 への増設用)

PC-9831-FU

● 1MB FD

PC-9801M 内蔵型 (5インチ高密度)

ミニフロッピーディスクユニット (5インチ高密度)

PC-9831-MW

拡張用ミニフロッピーディスクユニット (5インチ高密度)

PC-9832-MW

8インチ標準フロッピーディスクユニット

PC-9881N (PC-9881K)

拡張用 8インチ標準フロッピーディスクユニット

PC-8882

● 1MB/640KB 両用 FD

PC-9801UV 内蔵型 (3.5インチ)

PC-9801VM 内蔵型 (5インチ)

マイクロフロッピーディスクユニット (3.5インチ)

PC-9831-VW2

増設用ドライブユニット (PC-9801VM0 内蔵用)

PC-98XA-05

目 次

はじめに	(3)
本書中の表記について	(4)

第1部 PC-9800 シリーズシステム構造

第1章 システム概要	3
1.1 システムブロックダイアグラム	3
1.2 システム接続図	4
第2章 ハードウェア概説	7
2.1 本体内ブロック	7
2.2 拡張装置	17
第3章 PC-9800 シリーズ機器仕様一覧	21
第4章 メモリマップ	23
第5章 I/O ポート	25
5.1 I/O ポートアドレス	25
5.2 周辺LSIの連続アクセスについての制限事項	26
第6章 ソフトウェア構造	31
第7章 割り込み	33
7.1 割り込みベクター一覧	33
7.2 ハードウェア割り込みの使用例	34
7.3 ソフトウェア割り込みの使用例	37
7.4 割り込み処理上の注意事項	38

第2部 ハードウェア

第1章 割り込みコントローラ	41
1.1 割り込みコントローラ (PIC) μ PD8259A	41
1.2 I/O アドレスと命令	43
1.3 初期化プログラム	46
1.4 PIC 制御のプログラム例	47
第2章 DMA コントローラ	51
2.1 DMA コントローラ μ PD8237AC-5	51
2.2 I/O アドレスと命令	52
2.3 DMA 制御のプログラム例	57
第3章 タイマ	63
3.1 インターバルタイマ μ PD8253C	63
3.2 I/O アドレスと命令	64
3.3 タイマ設定値	68
3.4 タイマ利用のプログラム例	69
3.5 ピープ音	70
第4章 カレンダ時計	73
4.1 I/O アドレスと命令	73
4.2 使用方法	75
第5章 システムポートとブザー, NMI	77
5.1 I/O アドレスと命令	78
5.2 NMI F/F	80
5.3 ブザーの使用方法	81
5.4 ハードウェアスイッチ	83
第6章 キーボード	85
6.1 キーボードインターフェイス	85
6.2 I/O アドレスと命令	87
6.3 キー配列とキーコード	90

第7章 CRT ディスプレイ	93
7.1 CRT ディスプレイの仕様	93
7.2 CRT インターフェイス	96
7.2.1 テキスト表示	96
7.2.2 グラフィック表示	106
7.3 I/O アドレスと命令	110
7.3.1 テキスト表示制御命令	110
7.3.2 CRT M/S 制御命令	113
7.3.3 グラフィック制御命令	116
7.3.4 キャラクタジェネレータ制御命令	117
7.3.5 ライトペン	119
7.3.6 グラフィックチャージャ	120
7.3.7 スーパーインポーズ	123
7.3.8 プラズマディスプレイ	123
第8章 フロッピーディスクインターフェイス	125
8.1 1MB フロッピーディスク	125
8.1.1 概要	125
8.1.2 I/O アドレスと命令	126
8.2 640KB フロッピーディスク	128
8.2.1 概要	128
8.2.2 I/O アドレスと命令	129
8.3 1MB/640KB 両用フロッピーディスク	132
8.3.1 概要	132
8.3.2 ディップスイッチ	132
8.3.3 I/O アドレスと命令	134
8.4 320KB フロッピーディスク	136
8.4.1 概要	136
8.4.2 I/O アドレスと命令	137
8.4.3 コマンドシーケンス	138

第9章 マウス	139
9.1 マウスインターフェイス	139
9.2 I/O アドレスと命令	141
第10章 プリンタ	143
10.1 セントロニクス プリンタインターフェイス	143
10.2 I/O アドレスと命令	143
第11章 RS-232C	145
11.1 標準 RS-232C インターフェイス	145
11.1.1 概要	145
11.1.2 I/O アドレスと命令	146
11.1.3 RS-232C BIOS とハードウェアの関係	146
11.2 拡張 RS-232C インターフェイス	147
11.2.1 概要	147
11.2.2 ブロック図	147
11.2.3 I/O アドレスと命令	148
第12章 GP-IB	149
12.1 GP-IB インターフェイス	149
12.2 I/O アドレスと命令	149
第13章 サウンド／ジョイスティック	153
13.1 サウンド／ジョイスティックインターフェイス	153
13.2 ブロック図	153
13.3 I/O アドレスと命令	154
13.4 YM-2203 の制御	154
13.5 ジョイスティックインターフェイス	155
13.6 サウンド出力	156

第3部 基本入出力プログラム

第1章 カレンダ時計, タイマ, ブザー	159
1. 1 日付・時刻の読み出し	159
1. 2 日付・時刻の設定	160
1. 3 インターバルタイマ値の設定	161
1. 4 ブザーの起呼	163
1. 5 ブザーの停止	163
第2章 キーボード BIOS	165
2. 1 キーデータの読み出し	165
2. 2 キーデータバッファ状態のセンス	175
2. 3 シフトキー状態のセンス	175
2. 4 キーボードインターフェイスの初期化	176
2. 5 キー入力状態のセンス	177
第3章 CRT BIOS	179
3. 1 CRT モードの設定	179
3. 2 CRT モードのセンス	181
3. 3 テキスト画面の表示開始	182
3. 4 テキスト画面の表示停止	182
3. 5 1つの表示領域の設定	183
3. 6 複数の表示領域の設定	184
3. 7 カーソルタイプの設定	186
3. 8 カーソルの表示	187
3. 9 カーソル表示の停止	188
3. 10 カーソル位置の設定	188
3. 11 フォントパターンの読み出し	189
3. 12 テキスト VRAM の初期化	194
3. 13 ユーザー文字の定義	195
3. 14 KCG アクセスマードの設定	196
3. 15 ライトペン押下状態の初期化	197
3. 16 ライトペン位置の読み出し	197

第4章 グラフ BIOS	199
4. 1 グラフィック画面の表示開始	202
4. 2 グラフィック画面の表示停止	202
4. 3 表示領域の設定	203
4. 4 パレットレジスタの設定	207
4. 5 ボーダーカラーの設定	209
4. 6 ドットの書き込み	210
4. 7 ドットの読み出し	214
4. 8 直線, 矩形の描画	216
4. 9 円弧の描画	220
4. 10 グラフィック文字の描画	223
4. 11 描画モードの設定	227
4. 12 サンプルプログラム	228
第5章 グラフ LIO	239
5. 1 グラフ LIO の初期化	246
5. 2 グラフィック画面のモード設定	248
5. 3 描画領域の指定	251
5. 4 背景色等の指定	253
5. 5 パレット番号と表示色コードの対応	254
5. 6 描画領域の塗りつぶし	254
5. 7 ドットの書き込み	255
5. 8 直線, 矩形の描画	256
5. 9 円, 橢円の描画	258
5. 10 指定色による塗りつぶし	260
5. 11 タイルパターンによる塗りつぶし	261
5. 12 描画情報の格納	265
5. 13 描画情報を格納域から領域へ戻す	268
5. 14 日本語の描画	270
5. 15 描画画面の移動	271
5. 16 ドットに対応するパレット番号の取得	272
5. 17 表示画面のドット情報を格納域へ設定する	273

第6章 ディスク BIOS	277
6.1 DISK BIOS 共通情報	277
6.1.1 DISK BIOS コマンドの一般形式	277
6.1.2 BIOS コマンド一覧	279
6.1.3 ステータス情報一覧	280
6.1.4 システム共通域一覧	281
6.2 1MB フロッピーディスク	285
6.2.1 データの読み出し	285
6.2.2 データの書き込み	289
6.2.3 シークを行う	291
6.2.4 シリンダ0へシークする	292
6.2.5 トランクのフォーマット	293
6.2.6 初期化	295
6.2.7 ベリファイ	296
6.2.8 センス	297
6.2.9 ID の読み出し	298
6.2.10 デリーテッドデータの書き込み	299
6.2.11 デリーテッドデータの読み出し	300
6.2.12 診断のための読み出し	300
6.3 640KB フロッピーディスク	301
6.3.1 データの読み出し	301
6.3.2 データの書き込み	305
6.3.3 シークを行う	307
6.3.4 シリンダ0へシークする	308
6.3.5 トランクのフォーマット	309
6.3.6 初期化	312
6.3.7 ベリファイ	313
6.3.8 センス	313
6.3.9 ID の読み出し	314
6.4 1MB/640KB 両用フロッピーディスク	315
6.4.1 新センス	316
6.4.2 SET OPERATION MODE	317
6.4.3 新INITIALIZE	317

6. 5 固定ディスク	318
6. 5. 1 データの読み出し	320
6. 5. 2 データの書き込み	322
6. 5. 3 リキャリブレイト	323
6. 5. 4 リトラクト	324
6. 5. 5 ID の書き込み	325
6. 5. 6 初期化	327
6. 5. 7 ベリファイ	327
6. 5. 8 センス	328
6. 5. 9 代替トラックの指定	329
6. 5. 10 不良トラックのフォーマット	329
6. 6 320KB フロッピーディスク	331
6. 6. 1 機能一覧	331
6. 6. 2 入力データ一覧	331
6. 6. 3 ステータス一覧	332
第7章 マウス BIOS	333
7. 1 初期化	334
7. 2 カーソルの表示	335
7. 3 カーソルの消去	335
7. 4 カーソル位置の取得	336
7. 5 カーソル位置の設定	336
7. 6 左ボタンの押下情報の取得	337
7. 7 左ボタンの解放情報の取得	337
7. 8 右ボタンの押下情報の取得	338
7. 9 右ボタンの解放情報の取得	338
7. 10 カーソルの形の設定	339
7. 11 マウスの移動距離の取得	340
7. 12 ユーザー定義サブルーチンのコール条件の設定	340
7. 13 ミッキー／ドット比の設定	342
7. 14 水平方向のカーソル移動範囲の設定	342
7. 15 垂直方向のカーソル移動範囲の設定	343
7. 16 カーソル表示画面の設定	343

第8章 プリンタ BIOS	345
8. 1 初期化	345
8. 2 データの出力	345
8. 3 ステータスの取得	346
8. 4 複数バイトデータの出力	347
第9章 RS-232C BIOS	349
9. 1 標準 RS-232C	349
9. 1. 1 初期化	350
9. 1. 2 フロー制御を伴う初期化	354
9. 1. 3 受信データ長の取得	355
9. 1. 4 データの送信	356
9. 1. 5 データの受信	356
9. 1. 6 μ PD8251 へのコマンド出力	357
9. 1. 7 ステータスの取得	358
9. 2 拡張 RS-232C	359
9. 2. 1 初期化	362
9. 2. 2 フロー制御を伴う初期化	366
9. 2. 3 受信データ長の取得	367
9. 2. 4 データの送信	368
9. 2. 5 データの受信	369
9. 2. 6 μ PD8251 へのコマンド出力	370
9. 2. 7 ステータスの取得	370
第10章 GP-IB BIOS	373
10. 1 初期化	378
10. 2 IFC の設定	378
10. 3 REN の設定	379
10. 4 REN のリセット	379

10. 5	データの送信	380
10. 6	データの受信	381
10. 7	シリアルポートの実行	382
10. 8	SRQ の設定	384
10. 9	パラレルポートの実行	384
10. 10	PPR モードの設定	386
10. 11	タイムアウトの設定	386
10. 12	STB のチェック	387
第 11 章 サウンド BIOS		389
11. 1	初期化	393
11. 2	PLAY	394
11. 3	CLEAR	395
11. 4	READ REG	395
11. 5	WRITE REG	396
11. 6	SET TOUCH	396
11. 7	NOTE	397
11. 8	SET LENGTH	399
11. 9	SET TEMPO	399
11. 10	SET PARA BLOCK	400
11. 11	READ PARA	403
11. 12	WRITE PARA	403
11. 13	ALL STOP	404
11. 14	CONT PLAY	404
11. 15	HOLD STATE	405
11. 16	MODU ON	406
11. 17	MODU OFF	406
11. 18	SET INT COND	407
11. 19	SET VOLUME	408

第4部 外部インターフェイス仕様

第1章 拡張用スロットインターフェイス	411
1. 1 外部仕様	411
1. 2 DC 特性	424
1. 3 AC 特性	426
1. 4 タイミングチャート	434
1. 5 ユニバーサルボード外形寸法	440
1. 6 DMA 転送能力	441
第2章 キーボードインターフェイス	443
2. 1 インターフェイス信号とコネクタの形状	443
2. 2 信号の機能	444
2. 3 キーボードの動作	444
2. 4 転送タイミングチャート	446
2. 5 リセット後のタイミングチャート	446
第3章 CRTインターフェイス	447
3. 1 インターフェイス信号とコネクタの形状	447
3. 2 信号の機能	448
3. 3 出力信号とタイミングチャート	449

第4章 フロッピーディスクインターフェイス	451
4.1 1MBFD インターフェイス	451
4.1.1 インターフェイス信号とコネクタの形状	451
4.1.2 信号の機能	452
4.1.3 タイミングチャート	453
4.2 640KBFD インターフェイス	455
4.2.1 インターフェイス信号とコネクタの形状	455
4.2.2 信号の機能	456
4.2.3 タイミングチャート	457
4.3 320KBFD インターフェイス	458
第5章 固定ディスクインターフェイス	459
5.1 インターフェイス信号とコネクタの形状	459
5.2 信号の機能	460
5.3 タイミングチャート	461
第6章 その他のインターフェイス	465
6.1 プリンタインターフェイス	465
6.2 RS-232C インターフェイス	466
6.3 マウスインターフェイス	468
6.4 GP-IB インターフェイス	468
6.5 ジョイスティックインターフェイス	469
索引	471


第1部

PC-9800シリーズシステム構造

第1章


システム概要

1.1 システムブロックダイアグラム




注：機種により、内蔵しているインターフェイス、メモリ容量などが異なる。「第2章 ハードウェア概説」および「第3章 PC-9800シリーズ機器仕様一覧」を参照のこと。

1.2 システム接続図



注：N5913はデジタルRGBでも使用可能



第2章

ハードウェア概説

2.1 本体内ブロック

(1) CPU

- ・ μ PD8086 相当 PC-9801
- ・ μ PD8086-2 相当 PC-9801E/F/M
- ・ μ PD70116 PC-9801U/UV/VF/VM
- ・16ビット マイクロプロセッサ
- ・クロック

PC-9801

5MHz(4.91MHz)

基本クロックサイクル 203ns(4.91MHz)

PC-9801E/F/M

5MHz(4.91MHz)/8MHz(7.99MHz)切り換え

基本クロックサイクル 203ns(4.91MHz)/125.2ns(7.99MHz)

PC-9801U/VF

8MHz(7.99MHz)

基本クロックサイクル 125.2ns(7.99MHz)

PC-9801UV/VM

8MHz(7.99MHz)/10MHz(9.83MHz)切り換え

基本クロックサイクル 125.2ns(7.99MHz)/101.7ns(9.83MHz)

- ・プロセッサバスサイクル 4 クロックサイクル
- ・自動的挿入される WAIT クロックサイクルは次のとおり。

	PC-9801/E/F/M		PC-9801U/UV/VF/VM	
	5MHz	8MHz	8MHz	10MHz
メモリ アクセス	0	1	1	1
I/O アクセス	1	2	2	3

(2) ROM

- ・ N₈₈-BASIC(86) およびモニタ 96K バイト内蔵.

(3) RAM

- ・ 標準実装容量

PC-9801/E/F1/F2/U2 128K バイト

PC-9801F3/M/VF 256K バイト

PC-9801UV/VM 384K バイト

- ・ 増設単位 128K バイト (PC-9801-41 使用時 256K バイト).
- ・ 内蔵 RAM とあわせて最大 640K バイトまで増設可能.
- ・ PC-9801U/VF のメモリを増設する場合、合計 384K バイトまでは、本体内 CPU ボードに付加されている専用コネクタに PC-9801-21K を接続する.
- ・ PC-9801UV は、専用コネクタに PC-9801-21K を 2 個接続することにより、本体内のみで 640K バイトまでの増設が可能.
- ・ PC-9801F3/M は、拡張用スロット #M(メモリスロット)に PC-9801-02L 相当のボード実装済.
- ・ PC-9801U/VF を 384K バイト以上に拡張する場合、および他の機種を拡張する場合は、拡張用スロットに PC-9801-41 または PC-9801-02L, PC-9805K を接続する.
- ・ PC-9801-02L および PC-9805K は、CPU クロック 8MHz 以下ののみ使用可能.
- ・ PC-9801VM を CPU クロック 10MHz にて使用する場合には、増設 RAM ボードとして、PC-9801-41 または PC-9801-31, PC-9801-21K を使用すること.

(4) 漢字 ROM

- ・ 文字構成 16×16 ドット.

- ・ JIS 第一水準

JIS 第一水準漢字 2965 字.

非漢字 グラフィック表示用 885 字、テキスト表示用 609 字.

PC-9801 ではオプション (PC-9801-01 または PC-9801-10, 日本語表示用テキスト VRAM 4K バイト実装、利用者定義文字使用不可).

PC-9801E ではオプション (PC-9801-10, 日本語表示用テキスト VRAM 4K バイト実装、利用者定義文字 63 字).

PC-9801U/F/M では内蔵 (利用者定義文字 63 字).

PC-9801UV/VF/VM では内蔵 (利用者定義文字 188 字).

- ・ JIS 第二水準

JIS 第二水準の漢字 3384 字.

PC-9801/E/F/M ではオプション (PC-9801-12).

PC-9801 では JIS 第一水準漢字 ROM として PC-9801-10 を使用した場合にのみ実装可(利用者定義文字は使用不可).

PC-9801U/UV/VF/VM では内蔵.

- ・拡張漢字 ROM チップ(オプション)

PC-9801-18(PC-9801E/F/M)

PC-9801-28(PC-9801U/UV/VF/VM)

JIS 第一, 第二水準にない漢字388字.

(5) VRAM

- ・キャラクタ VRAM

テキスト VRAM 4K バイト

属性 VRAM 4K バイト

日本語表示用 VRAM 4K バイト (PC-9801/E ではオプションの漢字 ROM ボードに内蔵)

- ・グラフィック VRAM

96K バイト (PC-9801/U)

(PC-9801U では, 16色グラフィックボード使用時, VRAM 128K バイトとなる).

192K バイト (PC-9801E/F/M/VF/VM)

(PC-9801VF/VM では, 16色グラフィックボード使用時, VRAM 256K バイトとなる).

256K バイト (PC-9801UV)

(6) CRT コントローラ(キャラクタ)

- ・GDC μ PD7220A 相当.
- ・キャラクタ VRAM 8K(日本語テキスト表示時 12K)バイト使用.
- ・テキスト表示(画面当たり文字数)

4通りの表示可能

画面当たり行数	行当たり文字数	40文字	80文字
20 行		40×20	80×20
25 行		40×25	80×25

- ・アトリビュート(キャラクタ単位に指定可能)

リバース, ブリンク, シークレット, アンダーライン, パーチカルライン,
カラー 8 色(R,G,B)

- ・日本語テキスト

漢字 ROM 実装時、専用高解像度ディスプレイ装置(640×400 ドット)を接続して表示可能。

(7) CRT コントローラ(グラフィック)

- ・ μ PD7220A 相当。

- ・グラフィック VRAM

96K バイト (PC-9801/U)

192K バイト (PC-9801E/F/M/VF/VM)

256K バイト (PC-9801UV) —— 16色グラフィックボード実装済

16色グラフィックボード使用時

256K バイト (PC-9801VF/VM)

128K バイト (PC-9801U)

- ・分解能(ドット数)と画面数

- PC-9801E/F/M/UV/VF/VM

ドット数	640×400	640×200
カラー	2 画面	4 画面
モノクロ	6(8)画面	12(16)画面

- PC-9801/U

ドット数	640×400	640×200
カラー	1 画面	2 画面
モノクロ	3(4)画面	6(8)画面

注：640×400 ドットは、専用高解像度ディスプレイでのみ表示可能。

モノクロ画面の場合、3画面を1組とした合成表示可能。

カッコ内の数字は、16色グラフィックボード使用時。

- ・カラー表示

ドット単位にカラー 8 色が指定可(PC-9801UV、または PC-9801U/VF/VM に16色グラフィックボード使用時は4096色中16色表示可能)。

パレットによる色指定可能：8 色中 8 色(PC-9801UV、または PC-9801U/VF/VM に16色グラフィックボード使用時は4096色中16色)。

テキスト画面、カラーグラフィック画面の合成表示可。

- ・16色グラフィックボード(オプション)

アナログ RGB 対応のディスプレイが必要。

PC-9801/E/F/M には接続不可。

PC-9801UV には実装済。

PC-9801-24 (PC-9801VF/VM)

16色パレット対応用 VRAM64KB 実装.

PC-9801U-02 (PC-9801U)

16色パレット対応用 VRAM32KB 実装.

グラフィック描画高速処理対応.

(8) ディスク インターフェイス

- 同一タイプのフロッピーディスクドライブを、内蔵のドライブとあわせて最大4ドライブまで制御可能.

- 320KB タイプ

μ PD8255A-5相当.

PC-9801/E/F/M に内蔵.

- 640KB タイプ

μ PD765A相当.

PC-9801F/U/VF に内蔵.

PC-9801/E/M/UV/VM ではオプション.

- 1MB タイプ

μ PD765A相当.

PC-9801/M に内蔵.

PC-9801F/U/VF ではオプション.

- 1MB/640KB 両用タイプ

μ PD765A相当.

PC-9801UV/VM に内蔵.

- 固定ディスク

PC-9801F3/M3/VM4 に内蔵.

その他の機種ではオプション.

(9) ディスクドライブ

- PC-9801/E

内蔵ドライブ無し.

- PC-9801F1

5インチ 640KB タイプディスクドライブを1台内蔵.

本体内に PC-9831-FD4 を1台増設可能.

さらに拡張用 640KB タイプディスクユニットを1台接続可能.

- PC-9801F2

5インチ 640KB タイプディスクドライブを2台内蔵.

さらに拡張用 640KB タイプディスクユニットを1台接続可能.

・ PC-9801F3

5インチ 640KB タイプディスクドライブを1台、および5インチ 10MB 固定ディスクユニットを内蔵。

さらに拡張用 640KB タイプディスクユニットを1台、および拡張用固定ディスクユニットを1台接続可能。

・ PC-9801M2

5インチ 1MB タイプディスクドライブを2台内蔵。

さらに 1MB タイプディスクユニットを1台接続可能。

・ PC-9801M3

5インチ 1MB タイプディスクドライブを1台、および5インチ 20MB 固定ディスクユニットを内蔵。

さらに 1MB タイプディスクユニットを1台、および拡張用固定ディスクユニットを1台接続可能。

・ PC-9801U2

3.5インチ 640KB タイプディスクドライブを2台内蔵。

さらに 640KB タイプディスクユニットを1台接続可能。

・ PC-9801UV2

3.5インチ 1MB/640KB 両用タイプディスクドライブを2台内蔵。

さらに 1MB タイプディスクユニットを1台接続可能。

・ PC-9801VF2

5インチ 640KB タイプディスクドライブを2台内蔵。

さらに 640KB タイプディスクユニットを1台接続可能。

・ PC-9801VM0

標準実装では内蔵ドライブ無し。

本体内に 5インチ 1MB/640KB 両用タイプディスクドライブ(PC-98XA-05)を2台増設可能。

さらに 1MB タイプディスクユニットを1台接続可能。

・ PC-9801VM2

5インチ 1MB/640KB 両用タイプディスクドライブを2台内蔵。

さらに 1MB タイプディスクユニットを1台接続可能。

・ PC-9801VM4

5インチ 1MB/640KB 両用タイプディスクドライブを2台、および3.5インチ 20MB 固定ディスクユニットを内蔵。

さらに 1MB タイプディスクユニットを1台、および拡張用固定ディスクユニットを1台接続可能。

(10) キーボード インターフェイス

- ・ μ PD8251A 相当.
- ・シリアル-パラレル変換.

(11) キーボード

- ・英数カナキー(ANK キー)

JIS 標準配列準拠.

- ・制御キー

[BS], **[XFER]**, **[DEL]**, カーソル移動キー4種(**↑**, **↓**, **←**, **→**), **[ESC]**,
[TAB], **[RET]**, **[SP]**, **[STOP]**, **[COPY]**, **[ROLL UP]**, **[ROLL DOWN]**,
[HOME CLR], **[HELP]**, **[INS]**.

PC-9801U/UV/VF/VM では、以上のキーの他に **[NFER]** キーあり.

- ・プログラムファンクションキー

10種(**f · 1** ~ **f · 10**).

- ・「英数カナキー」を制御するキー

[CTRL], **[CAPS]**, **[SHIFT]**, **[カナ]**, **[GRPH]**.

[CAPS] および **[カナ]** キーにはメカニカルロック機構あり.

- ・テンキー

- ・キーボード リピート開始時間

1秒(PC-9801)

0.5秒(上記を除く全機種)

- ・PC-9801 では、キートップに「{, } , ^, |」の4種の刻印無し.

(12) プリンタ インターフェイス

- ・ μ PD8255A-5 相当.
- ・セントロニクス社仕様に準拠.
- ・PC-PR201HC相当のプリンタが使用可能.

(13) マウス インターフェイス

- ・PC-9801F3/M/U/UV/VF/VM では本体内に実装済.
- ・PC-9801/E/F1/F2 ではオプション(PC-9871).
- ・ μ PC8255A-5 相当.
- ・ボード上のジャンパースイッチにより、割り込みレベル変更可能.

(14) RS-232C インターフェイス

- ・ μ PD8251A 相当, 1 チャンネル.
- ・RS-232C 規格準拠.

- ・同期式半二重、調歩同期式全二重/半二重通信可(ターミナルモードで使用可).
- ・通信速度

 同期式 600~9600BPS 5種

 調歩同期式 75~9600BPS 8種(ターミナルモードで使用可)

(15) システムポートとスピーカー

- ・ μ PD8255A-5相当.
- ・各デバイス用LSIの入出力動作だけでは処理できないシステム内情報の入出力のために使用.

(16) 割り込みコントローラ

- ・ μ PD8259A相当を2個使用.
- ・割り込みレベル15レベル、内8レベルは拡張用スロットバスに割り当てられる.
- ・4レベルはユーザで使用可能.

(17) DMAコントローラ

- ・ μ PD8237A-5相当.
- ・メモリと周辺装置間の高速データ転送を行う.
- ・データ転送幅8ビット(PC-9801では8または16ビット).
- ・アドレス20ビット
- ・4チャンネル
 - メモリリフレッシュ、
 - 1MBタイプフロッピーディスク、
 - 固定ディスク、
 - 640KBタイプフロッピーディスク、に使用.
- ・640KBタイプフロッピーディスク用DMAチャンネルは、他のデバイスと兼用可能.

(18) カレンダ時計

- ・ μ PD1990C相当.
- ・時、分、秒、月、日、曜日のデータを保持(BASICでは、曜日は使用しない).
- ・バッテリによるバックアップ.

(19) タイマ

- ・ μ PD8253-C相当.
- ・カウントレート
 - 500.8ns/1.9968MHz(CPUクロック8MHz時)
 - 406.9ns/2.4576MHz(CPUクロック5/10MHz時)

- ・ 3組の16ビットタイマカウンタ
インターバルタイマ,
スピーカ周波数設定,
RS-232C, に使用.

(20) 拡張用スロット

- ・ PC-9801
5スロット(6スロットのうち, #RにROMを実装済み)
- ・ PC-9801E
6スロット
- ・ PC-9801F1/F2/VF/VM
4スロット
- ・ PC-9801F3/M3
2スロット(3スロットのうち, #MにPC-9801-02L相当のボードを実装済み)
- ・ PC-9801M2
3スロット(4スロットのうち, #MにPC-9801-02L相当のボードを実装済み)
- ・ PC-9801U/UV
2スロット
- ・ 1MBタイプフロッピーディスクインターフェイスボードは, 各機種(PC-9801/Mを除く)とともに, 最大の番号をもつスロットにのみ接続可能.

(21) 電 源

AC100V±10%, 50/60Hz

消費電力 最小構成(オプション無し)/オプションボードをすべて使用時(本体のみ)

PC-9801	70W/141W
PC-9801E	50W/65W
PC-9801F1	60W/80W
PC-9801F2	70W/80W
PC-9801F3	110W/115W
PC-9801M2	72.5W/80W
PC-9801M3	90W/110W
PC-9801U2	65W/75W
PC-9801UV2	100W/120W
PC-9801VF2	100W/120W
PC-9801VM2	100W/120W

(22) 使用条件

気温 10~35°C, 湿度20~80%(ただし結露しないこと)

(23) 外形寸法(突起部を含まず)

- PC-9801

本体 500(W)×400(D)×125(H)mm

キーボード 480(W)×210(D)×63(H)mm

- PC-9801E

本体 420(W)×345(D)×125(H)mm

キーボード 470(W)×195(D)×38(H)mm

- PC-9801U/UV

本体 398(W)×335(D)×87(H)mm

キーボード 435(W)×180(D)×34(H)mm

- PC-9801VM4

本体 470(W)×345(D)×150(H)mm

キーボード 470(W)×195(D)×38(H)mm

- PC-9801F/M/VF/VM0/VM2

本体 420(W)×345(D)×150(H)mm

キーボード 470(W)×195(D)×38(H)mm

(24) 重 量

PC-9801	本体 9.6kg	キーボード 2kg
PC-9801E	本体 7.5kg	キーボード 1.6kg
PC-9801F1	本体 9.4kg	キーボード 1.6kg
PC-9801F2	本体 10.6kg	キーボード 1.6kg
PC-9801F3	本体 10.9kg	キーボード 1.6kg
PC-9801M2	本体 10.0kg	キーボード 1.6kg
PC-9801M3	本体 10.9kg	キーボード 1.6kg
PC-9801U2	本体 5.6kg	キーボード 1.2kg
PC-9801UV2	本体 7.8kg	キーボード 1.2kg
PC-9801VF2	本体 10.3kg	キーボード 1.6kg
PC-9801VM0	本体 8.3kg	キーボード 1.6kg
PC-9801VM2	本体 10.3kg	キーボード 1.6kg
PC-9801VM4	本体 12.5kg	キーボード 1.6kg

2.2 拡張装置

(1) 増設 RAM ボード(PC-9801-02L)

- ・ RAM128K バイトが実装されたメモリボード。
- ・ 拡張用スロットに接続(1スロット当たり最大256K バイト)。
- ・ 増設 RAM128K バイト(PC-9805K)の実装が可能。
- ・ CPU クロック 8MHz 以下ののみ使用可能。
- ・ PC-9801U/VF のメモリを増設する場合、合計 384K バイトまでは、本体内 CPU ボードに付加されている専用コネクタに PC-9801-21K を接続する。
- ・ PC-9801UV/VM を CPU クロック 10MHz にて使用する場合には、増設 RAM ボードとして、PC-9801-41(256K バイト), PC-9801-31(128K バイト)および PC-9801-21K を使用すること。

(2) 1MB タイプ フロッピーディスク インターフェイスボード(PC-9801-15)

- ・ μ PD765A 相当。
- ・ 1MB タイプディスクユニットを最大2台(1ユニットは2ドライブ)まで制御可能。
- ・ 拡張用スロットに接続。
- ・ PC-9801UV/VM では、CPU クロック 8MHz で、本体実装のインターフェイスを 640KB 用に設定した時のみ使用可。
- ・ PC-9801/M では実装不可(同等のインターフェイス内蔵済)。

(3) 1MB タイプ フロッピーディスクユニット

- ・ PC-9801M/UV/VM2/VM4 は、拡張用として、すべての 1MB タイプディスクユニットのうち 1 台が使用可能。
- ・ PC-9801E/F/U/VF に 8 インチ標準ディスクインターフェイスボードを使用した場合、および PC-9801/VM0 では、1, 2 ドライブ用として PC-9881N または PC-9831-MW, PC-9831-VW2 が使用可能。また、3, 4 ドライブ用として、PC-9881N, PC-8882 または PC-9832-MW, PC-9831-VM2 が使用可能。

(4) 640KB タイプ フロッピーディスク インターフェイスボード

PC-9801-08(PC-9801)

PC-9801-09(PC-9801E/M/UV/VM)

- ・ μ PD765A 相当。
- ・ 640KB タイプディスクユニットを最大2台(1ユニットは2ドライブ)まで制御可能。
- ・ 拡張用スロットに接続。
- ・ PC-9801UV/VM では、CPU クロック 8MHz で、本体実装のインターフェイスを 1MB 用に設定した時のみ使用可。

- ・PC-9801F/U/VFでは実装不可(同等のインターフェイス内蔵済).

(5) 640KB タイプ フロッピーディスクユニット

- ・PC-9801F/U/VFは、拡張用として、すべての640KB タイプディスクユニットのうち1台が使用可能.
- ・PC-9801/E/M/UV/VMにミニフロッピーディスクインターフェイスボード(640KB タイプ)を使用した場合、1, 2 ドライブ用としてPC-9831-UW2, PC-9831-VW2またはPC-9831-4Wが使用可能、また、3, 4 ドライブ用として、PC-9831-VW2, PC-9832-4Wが使用可能.

(6) 固定ディスク インタフェイスボード(PC-9801-27)

- ・5インチ固定ディスクユニット(5M/10M/20M/40M バイト)を2台まで制御可能.
- ・拡張用スロットに接続.
- ・PC-9801F3/M3/VM4では実装不可(同等のインターフェイス内蔵済).

(7) 固定ディスクユニット

- ・PC-9801F3/M3/VM4は、拡張用固定ディスクユニット1台が使用可能.
- ・PC-9801/E/F1/F2/M2/U/UV/VM0/VM2に固定ディスクインターフェイスボードを使用した場合、1台目としてPC-98H31, PC-98H33K, PC-98H51, PC-98H53またはPC-98H81が使用可能。また、2台目として、PC-98H32, PC-98H34, PC-98H52、またはPC-98H54が使用可能(PC-98H53, PC-98H54はMS-DOS Ver3.1またはPC-UX Rel 2.0でのみ40MB 単位で使用可能).

(8) 数値データプロセッサ

PC-9806(PC-9801)

PC-9808(PC-9801E/F/M)

PC-9801-22(PC-9801UV/VF/VM)

PC-9801U-01(PC-9801U)

- ・数値計算を高速で行うための副プロセッサ.
- ・本体内専用ソケットに実装.
- ・PC-9801-22は、CPU クロック 8MHz 時のみ使用可能.

(9) マウス(PC-9872)

- ・PC-9801F3/M/U/UV/VF/VMで使用可能.
- ・PC-9801/E/F1/F2では、マウスセット(PC-9871)を使用.

(10) 16色グラフィックボード

PC-9801-24(PC-9801 VF/VM)

PC-9801U-02(PC-9801U)

- ・16色パレット対応用 VRAM 64KB(PC-9801-24)/32KB(PC-9801U-02)実装.
- ・本体内専用コネクタに接続.
- ・アナログ RGB 対応のディスプレイが必要.
- ・PC-9801/E/F/Mには接続不可.
- ・PC-9801UV には実装済.

(11) サウンドボード

PC-9801-26(PC-9801U/UV を除く全機種)

PC-9801U-03(PC-9801U, 本体内専用コネクタに接続)

- ・YM-2203相当.
- ・8オクターブ6重和音のサウンド機能を持つFM音源.
- ・オーディオ出力端子付き.
- ・ジョイスティックインターフェイス搭載(コネクタ2ポート).
- ・PC-9801UV には実装済(ジョイスティックインターフェイスを除く).

(12) GP-IB(IEEE-488)インターフェイスボード(PC-9801-29)

- ・コンピュータまたは計測器との標準的な接続インターフェイス.
- ・拡張用スロットに接続.

(13) スーパーインポーズボード(PC-9801-25)

- ・PC-9801U/UV/VF/VM 専用.
- ・コンピュータの画面とテレビやVTRの画面を合成する.
- ・640×200ドットRGB 8色.
- ・640×200ドットのビデオ入力を持ったディスプレイが必要.
- ・640×400ドットのディスプレイは使用不可.
- ・拡張用スロットに接続.

(14) 68000 ボード(PC-9801-16)

- ・68000(8MHz)を実装したCPUボード.
- ・拡張用スロットに接続.
- ・PC-9801VMでは、CPUクロック8MHz時にのみ実装および動作可能.
- ・PC-9801U/UVには、68000ボード、68000用RAMボードは接続不可.

(15) 68000用増設RAMボード(PC-9801-17)

- ・128Kバイトのメモリを実装したボード。
- ・ボード上にPC-9805Kを実装することにより、256Kバイトまで拡張可能。
- ・拡張用スロットに接続。
- ・PC-9801VMでは、CPUクロック8MHz時にのみ実装および動作可能。
- ・PC-9801U/UVには、68000ボード、68000用RAMボードは接続不可。

(16) ユニバーサルボード(PC-9801-04)

- ・自作回路用汎用ボード。
- ・拡張用スロットに接続。

(17) CMTインターフェイスボード

PC-9801-03(PC-9801)

PC-9801-13(PC-9801E/F/M/U/UV/VF/VM)

- ・オーディオカセットテープ(PC-6081/2等)とのインターフェイス。
- ・μPD8251A相当。
- ・600ポート／1200ポート
- ・拡張用スロットに接続。

(18) 拡張用スロットに接続できる上記以外のボード

- ・PC-9801-14 ミュージックジェネレータボード(4オクターブ8重和音)
- ・PC-9861 RS-232C拡張インターフェイスボード(第2～3回線用)
- ・PC-9862 通信制御アダプタ(3270S日本語エミュレータ)
- ・PC-9863 モデムボード
- ・PC-9864 ネットワークインターフェイスボード
- ・PC-9864-02 ネットワーク用ROM
- ・PC-9873 タッチスクリーン

第3章

PC-9800シリーズ機器仕様一覧


	PC-9801	PC-9801E	PC-9801F1	PC-9801F2	PC-9801F3	PC-9801M2
CPU クロック バスサイクル	μPD8086相当 4.91MHz 203ns	μPD8086-2相当 4.91/7.99MHz 203/125.2ns	μPD8086-2相当 4.91/7.99MHz 203/125.2ns	μPD8086-2相当 4.91/7.99MHz 203/125.2ns	μPD8086-2相当 4.91/7.99MHz 203/125.2ns	μPD8086-2相当 4.91/7.99MHz 203/125.2ns
VRAM 画面数(640×400カラー)	キャラクタVRAM 96K 16色対応 1	8K 192K 不可	12K 192K 不可	12K 192K 不可	12K 192K 不可	12K 192K 不可
RAM	標準実装容量 増設～256K 増設～384K 増設～512K 増設～640K	128K (PC-9801-02L) (PC-9805K) (PC-9801-02L) (PC-9805K)	128K (PC-9801-02L) (PC-9805K) (PC-9801-02L) (PC-9805K)	128K (PC-9801-02L) (PC-9805K) (PC-9801-02L) (PC-9805K)	256K … (PC-9805K) (PC-9801-02L) (PC-9805K)	256K … (PC-9805K) (PC-9801-02L) (PC-9805K)
漢字ROM	JIS第一水準 JIS第二水準 拡張チップ 外字登録	(PC-9801-10) (PC-9801-12) (PC-9801-18) 不可	(PC-9801-10) (PC-9801-12) (PC-9801-18) 63字	内蔵 (PC-9801-12) (PC-9801-18) 63字	内蔵 (PC-9801-12) (PC-9801-18) 63字	内蔵 (PC-9801-12) (PC-9801-18) 63字
ディスクインターフェイス	320KBタイプ 640KBタイプ 1MBタイプ 固定ディスク	内蔵 (PC-9801-08) 内蔵 (PC-9801-27)	内蔵 (PC-9801-09) (PC-9801-15) (PC-9801-27)	内蔵 (PC-9801-15) (PC-9801-15) (PC-9801-27)	内蔵 (PC-9801-15) (PC-9801-15) (PC-9801-27)	内蔵 (PC-9801-09) 内蔵 (PC-9801-27)
内蔵ディスクドライブ	無し	無し	5"640KB1台	5"640KB2台	5"640KB1台 5"10MB	5"1MB2台
マウスインターフェイス マウス	(PC-9871)	(PC-9871)	(PC-9871)	(PC-9871)	内蔵 (PC-9872)	内蔵 (PC-9872)
NFERキー	無し	無し	無し	無し	無し	無し
拡張用スロット使用可能数	5	6	4	4	2	3
消費電力	最小 最大	70W 141W	50W 65W	60W 80W	70W 80W	110W 115W
外形寸法	本体 キーボード	500×400×125 480×210×63	420×345×125 470×195×38	420×345×150 470×195×38	420×345×150 470×195×38	420×345×150 470×195×38
重量	本体 キーボード	9.6kg 2kg	7.5kg 1.6kg	9.4kg 1.6kg	10.6kg 1.6kg	10.9kg 1.6kg
						10.0kg

注：PC-9801/E/F1/F2において、128KBから384KBにRAMを増設する場合、およびPC-9801UVを除き、384KBから640KBにRAMを増設する場合には、PC-9801-41(256KB RAMボード)の使用が可能。

	PC-9801M3	PC-9801U2	PC-9801VF2	PC-9801VM0	PC-9801VM2	PC-9801VM4	PC-9801UV2
CPU	μPD8086-2相当	μPD70116	μPD70116	μPD70116	μPD70116	μPD70116	μPD70116
クロック	4.91/7.99MHz	7.99MHz	7.99MHz	7.99/9.83MHz	7.99/9.83MHz	7.99/9.83MHz	7.99/9.83MHz
バスサイクル	203/125.2ns	125.2ns	125.2ns	125.2/101.7ns	125.2/101.7ns	125.2/101.7ns	125.2/101.7ns
VRAM キャラクタVRAM	12K	12K	12K	12K	12K	12K	12K
グラフィックVRAM	192K	96K	192K	192K	192K	192K	256K
16色対応	不可	(PC-9801U-02)	(PC-9801-24)	(PC-9801-24)	(PC-9801-24)	(PC-9801-24)	標準実装
画面数(640×400カラー)	2	1	2	2	2	2	2
RAM 標準実装容量	256K	128K	256K	384K	384K	384K	384K
増設～256K	...	(PC-9801-21K)
増設～384K	(PC-9805K)	(PC-9801-21K)	(PC-9801-21K)
増設～512K	(PC-9801-02L)	(PC-9801-02L)	(PC-9801-02L)	(PC-9801-31)	(PC-9801-31)	(PC-9801-31)	(PC-9801-21K)
増設～640K	(PC-9805K)	(PC-9805K)	(PC-9805K)	(PC-9801-21K)	(PC-9801-21K)	(PC-9801-21K)	(PC-9801-21K)
漢字ROM JIS第一水準	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
JIS第二水準	(PC-9801-12)	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
拡張チップ	(PC-9801-18)	(PC-9801-28)	(PC-9801-28)	(PC-9801-28)	(PC-9801-28)	(PC-9801-28)	(PC-9801-28)
外字登録	63字	63字	188字	188字	188字	188字	188字
ディスクインターフェイス	320KBタイプ 640KBタイプ 1MBタイプ 固定ディスク	内蔵 内蔵 内蔵 内蔵	不可 内蔵 (PC-9801-15) (PC-9801-27)	不可 内蔵 (PC-9801-15) (PC-9801-27)	不可 (PC-9801-09) 1M/640K両用内蔵 (PC-9801-27)	不可 (PC-9801-09) 1M/640K両用内蔵 (PC-9801-27)	不可 (PC-9801-09) 1M/640K両用内蔵 (PC-9801-27)
内蔵ディスクドライブ	5"1MB1台 5"20MB	3.5"640KB2台	5"640KB2台	無し	5"1M/640K両用2台 3.5"20M	5"1M/640K両用2台	3.5"1M/640K両用2台
マウスインターフェイス	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
マウス	(PC-9872)	(PC-9872)	(PC-9872)	(PC-9872)	(PC-9872)	(PC-9872)	(PC-9872)
NFTRキー	無し	有り	有り	有り	有り	有り	有り
拡張用スロット使用可能数	2	2	4	4	4	4	2
消費電力	最小 最大	90W 110W	65W 75W	100W 120W	100W 120W	130W 160W	100W 120W
外形寸法	本体 キーボード	420×435×150 470×195×38	398×335×87 435×180×34	420×345×150 470×195×38	420×345×150 470×195×38	420×345×150 470×195×38	398×335×87 435×180×34
重量	本体 キーボード	10.9kg 1.6kg	5.6kg 1.2kg	10.3kg 1.6kg	8.3kg 1.6kg	10.3kg 1.6kg	12.5kg 1.2kg

注:()はオプションボードの型番を表す。

第4章 メモリマップ



第5章

I/Oポート

5.1 I/O ポートアドレス

ポートアドレス	装 置 名
7 6 5 4 3 2 1 0	
0 0 0 0 0 × A ₀ 0	割り込みコントローラ μ PD8259A(マスター)
0 0 0 0 1 × A ₀ 0	割り込みコントローラ μ PD8259A(スレーブ)
0 0 0 A ₃ A ₂ A ₁ A ₀ 1	DMA コントローラ μ PD8237A-5
0 0 1 0 × × × 0	カレンダ時計 μ PD1990
0 0 1 0 × A ₁ A ₀ 1	DMA バンク
0 0 1 1 × × A ₀ 0	RS-232C インターフェイス μ PD8251A
0 0 1 1 × A ₁ A ₀ 1	システムポート μ PD8255A-5
0 1 0 0 × A ₁ A ₀ 0	プリンタインターフェイス μ PD8255A-5
0 1 0 0 × × A ₀ 1	キーボードインターフェイス μ PD8251A
0 1 0 1 × × A ₀ 0	NMI
0 1 0 1 × A ₁ A ₀ 1	320KB タイプフロッピーディスクインターフェイス μ PD8255A-5
0 1 1 0 A ₂ A ₁ A ₀ 0	CRT コントローラ μ PD7220(テキスト)
0 1 1 0 × × × 1	予約
0 1 1 1 A ₂ A ₁ A ₀ 0	CRT コントローラ μ PD52611
0 1 1 1 × A ₁ A ₀ 1	タイマコントローラ μ PD8253-5
1 0 0 0 0 A ₁ A ₀ 0	固定ディスクインターフェイス
1 0 0 0 0 × × 1	予約
1 0 0 0 0 A ₁ A ₀ 1	BRANCH4670
1 0 0 0 1 A ₁ A ₀ 0	サウンドボード
1 0 0 1 × A ₁ A ₀ 0	1MB タイプフロッピーディスクコントローラ μ PD765A
1 0 0 1 0 A ₁ A ₀ 1	カセットMT インターフェイス μ PD8251A
1 0 0 1 1 0 A ₀ 1	GPIB スイッチ
1 0 0 1 1 1 0 1	予約
1 0 1 0 A ₂ A ₁ A ₀ 0	CRT コントローラ μ PD7220(グラフ)
1 0 1 0 A ₂ A ₁ A ₀ 1	文字パターン ROM
1 0 1 1 0 A ₁ A ₀ 0	HDLC/SDLC μ PD7201
1 0 1 1 1 × 0	予約
1 0 1 1 × × × 1	HDLC/SDLC 8253/8255
1 1 0 0 0 A ₁ A ₀ 0	プリンタインターフェイス(ODA) μ PD8255A-5
1 1 0 0 1 A ₁ A ₀ 0	640KB タイプフロッピーディスクコントローラ μ PD765A
1 1 0 0 A ₂ A ₁ A ₀ 1	GPIB μ PD7210
1 1 0 1 × A ₁ A ₀ 1	マウスコントロール(A ₁₅ ～A ₈ 要設定)
1 1 0 1 1 0 1 1	内部サウンド周波数設定(A ₁₅ ～A ₈ 要設定)
1 1 0 1 1 A ₁ A ₀ 1	マウス割り込みタイマ設定(A ₁₅ ～A ₈ 要設定)
1 1 1 0 0 0 0 0	キーボード(スキャン方式)
1 1 1 0 1 1 0 0	

注：ユーザーが自由に使用できる I/O ポートアドレスは、D0H, D2H, D4H, D6H, D8H, EDH～F0H のみであり、これらを除いたすべての I/O ポートアドレスは、システムで使用済みか予約されている。

DBH の内部サウンド周波数設定および D9H～DFH のマウス割り込みタイマ設定は PC-9801U/UV/VF/VM でのみ使用。

CPU と関係をもったすべての装置は、それぞれ個有の I/O ポートアドレスをもっている。たとえば割り込みコントローラ、DMA コントローラを制御することも、そこからのステータス情報を得ることも、それぞれの I/O ポートアドレスをアクセスすることによって行われる。

IN/OUT 命令からみると、それぞれのインターフェイス以降で役割りをはたすデータも、プログラマブルな LSI に対する制御情報も、すべて均一なデータとして扱われる。また、IN/OUT 命令と I/O ポートアドレスとで、入出力するデータの意味が確定できるので、I/O ポートアドレスは入出力命令に近い役割りを持つ。

周辺装置を制御するためには、コントローラのコマンド、パラメータなどを、各 I/O ポートアドレスに対して送信することによって行う。たとえば、GDC、FDC などを制御するためには、それぞれのコマンド、パラメータを、定義された I/O ポートアドレスを通して送信することによって行う。

5.2 周辺 LSI の連続アクセスについての制限事項

PC-9800 シリーズでは、CPU から周辺 LSI に対して連続したアクセス(OUT, IN 命令の実行)を行うとき、最初のアクセスに対して周辺 LSI 側の動作が完了しない状態で、CPU から次のアクセスが行われる場合がある。このようなことが起こると正常な動作とならず、結果として誤動作になる。正常な動作を保証するためには、CPU 側で最初の I/O 命令実行直後に必要なクロック数を NOP でとり、周辺 LSI の動作完了を待って次の I/O 命令実行を要求する必要がある。

次に、連続したアクセスに対して遅延させるべきクロック数を保証するための NOP 命令の実行回数を示す。CPU 動作モードによって基本サイクルタイムが異なるので、それぞれのモードによって異なった数の NOP 命令、または同等なクロック数を有する命令を必要回数実行する必要がある。PUSH, POP 命令を使用してもよい。

● PC-9801U/VF/VM


連続アクセスタイプ		IN → IN		OUT → OUT		OUT → IN		IN → OUT	
周辺 LSI	CPU 動作モード	8MHz	10MHz	8MHz	10MHz	8MHz	10MHz	8MHz	10MHz
8237-5 DMAC		0	0	0	0	1NOP	1NOP	0	0
8255A-5 PIO		1NOP	1NOP	1NOP	1NOP	2NOP	3NOP	0	0
8253-5 タイマ		1NOP	2NOP	1NOP	2NOP	2NOP	3NOP	0	0
8251A SIO	モード初期化	0	0	6NOP	6NOP	0	0	0	0
	ライトデータ同期	0	0	20NOP	20NOP	0	0	0	0
	ライトデータ非同期	0	0	9NOP	9NOP	0	0	0	0
8259A PIC	($t_{RV} = 190\text{ns}$)	0	0	0	0	0	0	0	0
765AC FDC		0	0	0	0	0	0	0	0
7210 GPIB		0	0	0	0	0	1NOP	0	0
7220A GDC	標準 CRT	4NOP	5NOP	4NOP	5NOP	5NOP	6NOP	3NOP	4NOP
	高解像 CRT	2NOP	2NOP	2NOP	2NOP	3NOP	3NOP	1NOP	2NOP
7220A GDC テキスト, グラフ 5M	標準 CRT	0	1NOP	0	1NOP	1NOP	2NOP	0	0
	高解像 CRT	0	0	0	0	1NOP	1NOP	0	0
7220A GDC スーパーインポーズ	テキスト	1NOP	2NOP	1NOP	2NOP	2NOP	3NOP	1NOP	1NOP
	グラフ	4NOP	6NOP	4NOP	6NOP	5NOP	7NOP	4NOP	5NOP
7201		0	0	0	0	1NOP	1NOP	0	0

● PC-9801/E/F/M

連続アクセスタイプ		IN → IN		OUT → OUT		OUT → IN		IN → OUT	
周辺 LSI	CPU 動作モード	5MHz	8MHz	5MHz	8MHz	5MHz	8MHz	5MHz	8MHz
8237-5 DMAC		0	0	0	0	0	1NOP	0	0
8255A-5 PIO		0	1NOP	0	1NOP	1NOP	2NOP	0	1NOP
8253-5 タイマ		0	1NOP	0	1NOP	1NOP	2NOP	0	1NOP
8251A SIO	モード初期化	0	0	3NOP	6NOP	0	0	0	0
	ライトデータ同期	0	0	8NOP	16NOP	0	0	0	0
	ライトデータ非同期	0	0	4NOP	8NOP	0	0	0	0
8259A PIC	($t_{RV} = 500\text{ns}$)	0	0	0	0	1NOP	1NOP	0	0
765AC FDC		0	0	0	0	0	0	0	0
7210 GPIB		0	0	0	0	0	1NOP	0	0
7220A GDC グラフ	標準 CRT	0	3NOP	0	3NOP	0	3NOP	0	3NOP
	高解像 CRT	0	2NOP	0	2NOP	0	2NOP	0	2NOP

参考のために、次に PC-9801U/UV/VF/VM における周辺 LSI のリカバリータイムと、CPU が I/O 命令を実行する場合のクロック数を示す。なお、PC-9801/E/F/M では、OUT 命令(ダイレクトモード)は11クロックサイクルで実行される。

●周辺 LSI のリカバリータイム



単位:CPU クロック数

周辺 LSI 名	リカバリータイム (nsec)	IN → IN		OUT → OUT		OUT → IN		IN → OUT	
		8MHz	10MHz	8MHz	10MHz	8MHz	10MHz	8MHz	10MHz
8237-5 DMAC	400	4	4	4	4	4	4	4	4
8255A-5 PIO	850	7	9	7	9	7	9	7	9
8253-5 タイマ	1000	8	10	8	10	8	10	8	10
8251A	モード初期化	(注1)			24	24			
	ライトデータ同期	(注1)			64	64			
	ライトデータ非同期	(注1)			32	32			
	その他	(注3)	1	1			1	1	1
8259A PIC	190	2	2	2	2	2	2	2	2
765AC FDC	(注2) (注3)	1	1	1	1	1	1	1	1
7210 GPIB	250	2	3	2	3	2	3	2	3
7220A	グラフ2.5Mモード	標準 CRT	1740	17	21	17	21	17	21
		高解像 CRT	1020	10	13	10	13	10	13
7220A	テキスト/グラフ 5M モード	標準 CRT	620	7	8	7	8	7	8
		高解像 CRT	260	3	4	3	4	3	4
7220A (注4)	グラフ	2240	18	23	18	23	18	23	18
	テキスト	1120	9	12	9	12	9	12	9
7201		300	3	3	3	3	3	3	3

注1:8251のリカバリータイムは、クロック数により定義される。

注2:765A ステータスの ROM/DIO の指示により I/O 動作を行う限り制限はない。

注3:LSI として制限がないので連続アクセス可である。

注4:スーパーインポーズ時。

● I/O 命令の実行クロック数


単位:CPU クロック数		
実行クロック数	8086	70116
OUT imm	10	8
OUT DX	8	8
IN imm	10	9
IN DX	8	8
NOP	3	3

WAIT 数	8MHz	10MHz
I/O サイクル	2	3
メモリサイクル	1	1

● NOP なしでのアクセス間隔（下図参照）


命令シーケンス	8086		70116	
	8M	10M	8M	10M
IN → IN	6	6	6	6
OUT → OUT	6	6	6	6
OUT → IN	2	2	2	2
IN → OUT	10	10	10	10

(例) 70116-8Mモード



第6章

ソフトウェア構造



PC-9800 シリーズのソフトウェアは、前記の図で示されるような階層構造を構成している。プログラム間での通信はソフトウェア割り込みによって実現され、各論理的境界は異なる論理レベルの命令体系を持つ。これらの命令は、前記の図で上であるほど論理的な体系であり、より高度な機能が実現される。

前記の図において、各BIOSの後ろには、BIOSフィルタが存在している。これはMS-DOS、CP/Mなどのシステムプログラムが動作している場合に機能するもので、システムプログラムが渡すパラメータなどを、BIOSが要求する形式に合致する様に加工、変換するものである。

このフィルタは、システムプログラムの仕様ごとに機能の異なるものが用意され、システムプログラムの一部としてディスクからメモリ上に読み込まれて動作する。したがって、システムプログラムが動作している時点で、システムプログラム側から BIOSを見た場合、この BIOS フィルタを含んだものを BIOSとして認識することになる。

本書の第3部、基本入出力プログラムの解説において各 BIOS の機能を記述しているが、そこで述べられている BIOS とは、PC-9800 シリーズに共通して備っている本来の意味での BIOS であり、(この部分だけを指して、ROM BIOS と呼ぶことがある)、システムプログラムから見たもの、つまり BIOS フィルタではない。

MS-DOSなどのシステムプログラムの上で BIOS 機能を呼び出す場合には、本書の解説はそのまま当てはまるものではないことに注意されたい。

第7章

割り込み

7.1 割り込みベクタ一覧

ベクタアドレス	ベクタ番号	用 途	備 考
0 - 3	0	除算エラー	(注 1)
4 - 7	1	シングルステップ	(注 1)
8 - B	2	NMI	
C - F	3	INT3	(注 1)
10 - 13	4	オーバーフロー	(注 1)
14 - 17	5	ハードコピー(COPY)キー	
18 - 1B	6	STOP キー	
1C - 1F	7	インターバルタイマ	(注 1)
20 - 23	8	タイマ	
24 - 27	9	キーボード	
28 - 2B	A	CRTV(V-SYNC)	(注 2)
2C - 2F	B	拡張バス INT0	(注 2)
30 - 33	C	RS-232C	
34 - 37	D	拡張バス INT1(CMT)	(注 2)
38 - 3B	E	拡張バス INT2(ODA プリンタ)	
3C - 3F	F	システム予約	(注 2)
40 - 43	10	セントロプリンタ	(注 2)
44 - 47	11	拡張バス INT3(HD)	(注 2)
48 - 4B	12	拡張バス INT41(640KBFD)	拡張 ROM
4C - 4F	13	拡張バス INT42(1MBFD)	拡張 ROM
50 - 53	14	拡張バス INT5	(注 2)
54 - 57	15	拡張バス INT6	(注 2)
58 - 5B	16	8087	(注 2)
5C - 5F	17	ノイズ(システム予約)	(注 2)
60 - 63	18	KB, CODE-CRT, GRAPH-CRT	
64 - 67	19	RS-232C	
68 - 6B	1A	カセット, プリンタ	
6C - 6F	1B	DISK/BIOS(1MBFD, 640KBFD, HD)	
70 - 73	1C	カレンダ, インターバルタイマ	
74 - 77	1D	システム予約	
78 - 7B	1E	N ₈₈ -BASIC	N ₈₈ -BASIC
7C - 7F	1F	システム予約	拡張 ROM
80 ~ FF	20 ~ 3F	システム予約	
100 ~ 1FF	40 ~ 7F	ユーザー用	
200 ~ 3FF	80 ~ FF	システム予約	

注 1 : ダミー処理 1 (IRET 命令へのポインタが設定)

注 2 : ダミー処理 2 (ダミー EOI 発行ルーチンへのポインタが設定)

注 3 : ベクタ番号 8~17 はハードウェア割り込みに使用

注 4 : ベクタ番号 E は PC-9801 のみで使用


7.2 ハードウェア割り込みの使用例

ある処理を実行中にハードウェア割り込みが起こると、CPUはそれまでの処理を中断し、そのハードウェア割り込みをサービスする割り込みサービスルーチンへ制御を移行させる。この場合、割り込みサービスルーチンの入口点(エントリポイント)は割り込み原因ごとに異なる割り込みベクタに前もって記憶されていなければならない。

処理中に割り込みベクタの内容を変更するプログラムの例を示す。

この例は、GDCの動作中に、垂直同期信号(バーチカルSYNC)の割り込みサービスルーチンのエントリポイントを、ある制御の間だけ別のサービスルーチンを使用するように制御するプログラムである。

(1) 割り込みベクタの内容を変更する



(2) ハードウェア割り込みを待つ

ハードウェア割り込みが起こったタイミングで一時的に別のサービスルーチンを実行させ、その後エントリポイントに戻す。

```

{
OR      CR_STS_FLAG, 40H
IN      AL, 02H ..... インタラプトマスクレジスタ IMR を読み出す
PUSH    AX
AND     AL, 0FBH ..... CRTV割り込み以外をすべてマスクする
OUT     02H, AL ..... IMRを上の条件でセットする
OUT     64H, AL ..... CRTV割り込みを可能にするためのリセット
LOOP: TEST  CR_STS_FLAG, 40H ..... このループを実行中に V-SYNC 割り込みが起る。
          V-SYNC 割り込みサービスルーチンから戻る
JNZ     LOOP
POP    AX
OUT     02H, AL ..... IMR の状態をもとに戻す
CLI
MOV     AX, CRTV_SSEG ..... CRTV 割り込みサービスルーチンのエントリ
          ポイントをもとに戻す
MOV     CRTV_SEG, AX
MOV     AX, CRTV_SADR
MOV     CRTV_ADR, AX
STI
POP    AX
POP    DS
POP    DI
}
IRET

```

(3) 割り込みサービスプログラム

NEW_EPOINT :

PUSH DS	}	インデックス類をセーブ
PUSH AX		
XOR AX, AX		
MOV DS, AX		
MOV AL, 70H	}	GDCへSCROLLコマンドを出力する
OUT 62H, AL		
MOV AX, V_RAM_ADR	}	GDCのSCROLLコマンドのパラメータ1を出力する(表示開始アドレス下位)
OUT 60H, AL		
MOV AL, AH	}	GDCのSCROLLコマンドのパラメータ2を出力する(表示開始アドレス上位)
OUT 60H, AL		
MOV AX, CRT_RASTER	}	GDCのSCROLLコマンドのパラメータ3を出力する(表示領域ライン数下位)
OUT 60H, AL		
MOV AL, AH	}	GDCのSCROLLコマンドのパラメータ4を出力する(表示領域ライン数上位)
OUT 60H, AL		
AND CR_STS_FLAG, BFH	……主プログラム(2)のLOOPを解く	
MOV AL, 20H	}	割り込み終了信号EOIを割り込み コントローラに送付
OUT 00H, AL		
POP AX	}	インデックス類をもとに戻す
POP DS		
IRET	……	割り込み前の状態に復帰する

7.3 ソフトウェア割り込みの使用例

(1) 日付、時刻の設定

```

MOV AX, DS
MOV ES, AX
MOV BX, OFFSET SYSYY
MOV AH, 1
INT 1CH
{
SYSYY DB 0
SYSMW DB 0
SYSDD DB 0
SYSHH DB 0
SYSMM DB 0
SYSSS DB 0
}
    
```

カレンダ時計に日付・時刻を設定するためのデータを格納しているエリア

(2) インターバルタイマの利用

```

STI .....800ミリ秒でタイムアウトして、TIM-DSP (ES:BX)へジャンプ
MOV CX, 80
MOV AX, CS
MOV ES, AX
MOV BX, OFFSET TIM_DSP
MOV AH, 02H
INT 1CH
}
TIM_DSP: .....タイムアウト時のジャンプ先
PUSH BX
PUSH CX
PUSH DX
{
POP DX
POP CX
POP BX
IRET
}
    
```

7.4 割り込み処理上の注意事項

(1) 必要なスタックエリアの確保

割り込みが起こると、CPUはフラグとCS, IPをスタックにプッシュし、TFとIFをクリアする。1回の割り込みで使用するスタックエリアは6バイトである。

割り込みサービスルーチンに渡る前、INT命令をだす前に、割り込みのネスティングを考えて必要な大きさのスタックを確保する必要がある。

(2) 割り込みサービスルーチン作成上の注意

- ① ハードウェア割り込みを許すためにはSTI命令を実行する。出来る限りハードウェア割り込みを許可する状態で実行しなければならない。
- ② 保存しなくてはいけないレジスタ類をはじめに退避し、戻りの直前にもとに戻す。
- ③ 終りの処理はIRET命令である。

IRET命令は、スタックがこのルーチンにとんだときと同じ状態にあるものと考え、先頭から3ワードIP, CS, フラグをポップし、割り込み前の状態に戻る。

第2部

ハードウェア


第1章

割り込みコントローラ

1.1 割り込みコントローラ(μ PD8259A)

μ PD8259A は割り込みルーチンアドレスを発生するため、割り込み要求デバイスをポーリングすることなく、要求のあった特定の割り込みルーチンへ直接／間接にジャンプすることができる。PC-9800 シリーズでは μ PD8259A を 2 個使用し、ハードウェア割り込みレベル15種(内 1 種システム使用)に対応している。

(1) μ 8259A の各ブロックの機能



① IRR と ISR

IR 入力からの割り込みは、IRR(割り込み要求レジスタ)と ISR(割り込みサービスレジスタ)の 2 つによって操作される。

IRR はサービスを要求しているすべての割り込みレベルを格納するのに用いられ、ISR はサービス中の割り込みレベルを格納するために用いられる。

② 優先決定回路

IRR にセットされたビットの優先順位を決定する。

最高位の優先ビットが選択され、INTA パルス間に ISR の該当ビットをセットする。

③ IMR

IMR(割り込みマスクレジスタ)はマスクすべき割り込みラインのビットを格納している。

IMRのセットされているビットに対応したIR入力の割り込み要求は保留される。

④ データバスバッファ

コマンドワードとステータス情報をデータバスによって転送するための8ビットバッファである。

⑤ リード／ライトコントロールロジック

データバスを介してCPUから書き込まれるコマンドを受け取ったり、8259Aのステータスをデータバスに出力するための制御をする。

⑥ カスケードバッファ／コンパレータ

システム内で用いられる2つの8259AのIDを格納し、比較を行い、マスター／スレーブとしての機能を制御する。

⑦ コマンドレジスタ、CALL発生ロジック

ICW(イニシャライズコマンドワード)レジスタ、OCW(オペレーションコマンドワード)レジスタの2つを含んでおり、これらのコマンドを格納する。

CALL発生ロジックは、CALL命令コードと、あらかじめプログラムされていた割り込みサービスルーチンアドレスをINTAパルスに同期して発生する。

(2) 割り込みレベルとベクタ番号

デバイス名	割り込み要求信号	レベル	割り込み名	データ					ベクタ番号
μ PD8259A (マスター)	IR0	0	タイマ	T ₇ 0	T ₆ 0	T ₅ 0	T ₄ 0	T ₃ 1	0 0 0 0 0 0 0 0 08
	IR1	1	キーボード	0	0	0	0	1	0 0 0 0 0 0 1 09
	IR2	2	CRTV	0	0	0	0	1	0 0 0 0 1 0 1 0 A
	IR3	3	拡張スロット INT0	0	0	0	0	1	0 0 0 0 1 0 1 1 0B
	IR4	4	RS-232C	0	0	0	0	1	1 0 0 0 1 1 0 0 0C
	IR5	5	拡張スロット INT1 (CMT)	0	0	0	0	1	1 1 0 0 1 1 0 1 0D
	IR6	6	拡張スロット INT2	0	0	0	0	1	1 1 1 0 1 1 1 0 0E
	IR7	7	スレーブ	0	0	0	0	1	1 1 1 1 1 1 1 1 0F
μ PD8259A (スレーブ)	IR8	8	セントロプリンタ	T ₇ 0	T ₆ 0	T ₅ 0	T ₄ 1	T ₃ 0	0 0 0 0 0 0 0 0 10
	IR9	9	拡張スロット INT3(固定ディスク)	0	0	0	1	0	0 0 0 0 0 0 1 11
	IR10	10	拡張スロット INT41(640KBFD)(注1)	0	0	0	1	0	0 0 0 0 1 0 1 0 12
	IR11	11	拡張スロット INT42(1MBFD)(注2)	0	0	0	1	0	0 0 0 0 1 1 1 1 13
	IR12	12	拡張スロット INT5	0	0	0	1	0	1 0 0 0 1 0 0 0 14
	IR13	13	拡張スロット INT6 (マウス)	0	0	0	1	0	1 0 0 1 0 0 1 0 15
	IR14	14	NDP	0	0	0	1	0	1 1 1 0 1 1 0 0 16

注1:PC-9801では拡張スロット

#1～#5

PC-9801 E " #1～#5

PC-9801 F1/F2 " #1, #2, #3

PC-9801 F3 " #1

PC-9801 M2 " #1, #2

PC-9801 M3 " #1

PC-9801 U/UV " #1

PC-9801 VF/VM " #1, #2, #3

注2:PC-9801では拡張スロットには存在せず

PC-9801 Eでは拡張スロット #6

PC-9801 F1/F2 " #4

PC-9801 F3 " #3

PC-9801 M2/M3では拡張スロットには存在せず

PC-9801 U/UVでは拡張スロット #2

PC-9801 VF/VM " #4

1.2 I/O アドレスと命令


(1) 割り込みコントローラ PIC_μPD8259A の I/O ポートアドレスとデータ

デバイス名	命 令	READ /WRITE	I/Oポートアドレス	D ₇	D ₆	D ₅	D ₄	—	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀	備 考	
マ ス タ	ICW1	W	00	0	0	0	1	LT	IM	0	S	1		S = 0
	ICW2	W	02	T ₇	T ₆	T ₅	T ₄	T ₃	0	0	0		T ₇ ~T ₃ =00001	
	ICW3	W	02	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ICW4	W	02	0	0	0	SF	NM	B U F	1	0	1		B U = 1 F
	OCW1	W	02	M ₇	M ₆	M ₅	M ₄	M ₃	M ₂	M ₁	M ₀			
	OCW2	W	00	R	S L	E O I	0	0	L ₂	L ₁	L ₀			
	OCW3	W	00	0	ES MM	S M M	0	1	P	R R	R I S			
	ポールモード	R	00	I	X	X	X	X	W ₂	W ₁	W ₀			
	IRR リード	R	00	I R 7	I R 6	I R 5	I R 4	I R 3	I R 2	I R 1	I R 0			
	ISR リード	R	00	I S 7	I S 6	I S 5	I S 4	I S 3	I S 2	I S 1	I S 0			
ス レ ー ブ	IMR リード	R	02	M ₇	M ₆	M ₅	M ₄	M ₃	M ₂	M ₁	M ₀			
	ICW1	W	08	0	0	0	1	LT	IM	0	S	1		S = 0
	ICW2	W	0A	T ₇	T ₆	T ₅	T ₄	T ₃	0	0	0		T ₇ ~T ₃ =0010	
	ICW3	W	0A	0	0	0	0	0	1	1	1	1		
	ICW4	W	0A	0	0	0	SF	NM	B U F	0	0	1		B U = 1 F
	OCW1	W	0A	M ₁₅	M ₁₄	M ₁₃	M ₁₂	M ₁₁	M ₁₀	M ₉	M ₈			
	OCW2	W	08	R	S L	E O I	0	0	L ₂	L ₁	L ₀			
	OCW3	W	08	0	ES MM	S M M	0	1	P	R R	R I S			
	ポールモード	R	08	I	X	X	X	X	W ₂	W ₁	W ₀			
	IRR リード	R	08	I R 15	I R 14	I R 13	I R 12	I R 11	I R 10	I R 9	I R 8			
	ISR リード	R	08	I S 15	I S 14	I S 13	I S 12	I S 11	I S 10	I S 9	I S 8			
	IMR リード	R	0A	M ₁₅	M ₁₄	M ₁₃	M ₁₂	M ₁₁	M ₁₀	M ₉	M ₈			


(2) イニシャライズコマンドワード(ICW)

ICW は μ PD8259A をイニシャライズするためのものである。 μ PD8259A を機能させるためには、このコマンドワードによる設定を行う必要がある。

ICW1




ICW2




ICW3(マスタ)



ICW3(スレーブ)




ICW4



(3) オペレーションコマンドワード(OCW)


イニシャライズの後は、いつでも OCW を書き込み、処理を求めることができる。OCW は、割り込みマスク、割り込み終了、優先回転、割り込みステータスを制御する。

OCW1



インタラプトマスク 1: セット
0: リセット

OCW2




L2	L1	L0	作用されるIRレベル
0	0	0	IR0 IR8
0	0	1	IR1 IR9
0	1	0	IR2 IR10
0	1	1	IR3 IR11
1	0	0	IR4 IR12
1	0	1	IR5 IR13
1	1	0	IR6 IR14
1	1	1	IR7 IR15

R	SL	EOI		
0	0	1	非特殊EOI	割り込み終了
0	1	1	特殊EOI*	
1	0	1	非特殊EOIで回転	
1	0	0	自動EOIモードで回転(SET)	自動回転
0	0	0	自動EOIモードで回転(CLEAR)	
1	1	1	特殊EOIで回転*	特殊回転
1	1	0	優先セットコマンド*	
0	1	0	ノーオペレーション	

* : 作用されるIRレベルを指定

OCW3



RR	RIS
1	IRRリード
1	ISRリード

1: ポールコマンド
0: ノーポールコマンド

ESMM	SMM	
1	0	スペシャルマスクをリセット
1	1	スペシャルマスクをセット

● ポールコマンドに対する読み込みワード



1.3 初期化プログラム


PC-9800 システムでは μ PD8259A に対して次のような初期化を行う。

(1) μ PD8259A マスタ初期化

```

CLI
MOV AL, 11H
OUT 00H, AL .....ICW1 のライト
MOV AL, 08H
OUT 02H, AL .....ICW2 のライト
MOV AL, 80H
OUT 02H, AL .....ICW3 のライト
MOV AL, 1DH
OUT 02H, AL .....ICW4 のライト

```




(2) μ PD8259A スレーブの初期化

```

MOV AL, 11H
OUT 08H, AL .....ICW1 のライト
MOV AL, 10H
OUT 0AH, AL .....ICW2 のライト
MOV AL, 07H
OUT 0AH, AL .....ICW3 のライト
MOV AL, 09H
OUT 0AH, AL .....ICW4 のライト

```



1.4 PIC 制御のプログラム例

yy,xx,xxx はプログラムの目的、飛び先によって変化することを示している。

(1) ISR の読み方(割り込みサービス中の割り込みレベルを確認する)

● マスタ PIC

```
MOV AL, 0BH
OUT 00H, AL .....OCW3 のライト
IN  AL, 00H .....マスタ ISR のリード
TEST AL, yy
JNZ  xxx
```

● スレーブ PIC

```
MOV AL, 0BH
OUT 08H, AL .....OCW3 のライト
IN  AL, 08H .....スレーブ ISR のリード
TEST AL, yy
JNZ  xxx
```

(2) IMR の読み方／書き方(PIC の割り込みマスク状態の確認、設定)

● マスタ PIC

```
IN  AL, 02H .....IMR のリード
TEST AL, yy .....テスト
OR   AL, xxx .....セット
OUT 02H, AL .....OCW1 のライトで IMR をセット
```

● スレーブ PIC

```
IN  AL, 0AH .....IMR のリード
TEST AL, yy .....テスト
OR   AL, xx .....セット
OUT 0AH, AL .....OCW1 のライトで IMR をセット
```

(3) EOI の送り方(割り込み終了を通知し、割り込みサービス状態をリセットする)

●マスタ PIC

```

MOV AL, 20H .....OCW2 のセット(非常殊 EOI コマンド)
OUT 00H, AL .....OCW2 のライトで EOI をセット
(IRET)

```

●スレーブ PIC

```

MOV AL, 20H .....OCW2 のセット(非特殊 EOI コマンド)
OUT 08H, AL .....OCW2 のライトで EOI をセット
MOV AL, 0BH
OUT 08H, AL
IN AL, 08H
TEST AL, 0FFH
JNZ xxx
MOV AL, 20H
OUT 00H, AL
(xxx IRET)

```

} スレーブに割り込みサービス中の割り込みレベル
がないことを確認する

} マスタへ EOI を送る

(4) IRR の読み方(割り込み要求レジスタを読み、要求している割り込みレベルを確認する)

- ・割り込み禁止状態(IF=0)中のプログラムから割り込み要求があるかどうかをチェックする。
- ・割り込みサービスの制御をソフト的に行う。
(IRR を読んで、割り込みベクタを INT でコールするなど)

●マスタ PIC

```

MOV AL, 0AH .....OCW3 によって IRR リード要求をセット
OUT 00H, AL .....要求を PIC へ送出
IN AL, 00H .....IRR をリード
TEST AL, yy .....テスト
JNZ xxx .....次のステップへ

```

(5) ハードウェア割り込みの許可、保留

ハードウェア割り込みの許可、保留は、CPU レベルで制御される。これは割り込み許可フラグ(IF)の状態によって決定される。

① IF=0(割り込み許可フラグをオフにしている)の場合

CPU は PIC からの INT 信号を無視し、次の命令を実行する。

PIC は CPU からの応答があるか、要求の必要がなくなるまで、INT 信号をアクティブの状態のままにしておく。

CLI(Clear Interrupt-enable flag)の命令により IF=0 となる。

② IF=1(割り込み許可フラグをオンにしている)の場合

CPU は割り込みを認め、それを処理する。

CPU は割り込みを受付けるために INTA バスサイクルを 2 つ続けて実行する。最初の INTA で PIC に応答し、PIC はこれに応えてサービスを要求した機器の割り込みレベルを知らせる。0 ~ 255 の 1 バイトデータが PIC から CPU に送られる。

CPU はこれによって、応答する割り込みベクタテーブルのエントリを探し、現在の CS, IP, フラグをスタックエリアに格納し、探し出した CS, IP をそれぞれセットする。セットされた状態で実行をはじめる。

STI(Set interrupt-enable flag)命令で IF=1 となる。

注意：割り込みベクタの内容を変更するとか、現在の割り込みサービスプログラムを急いで処理するとか、ハードウェア割り込みに入られたくない状態がある。この場合は CLI 命令を実行し、できるだけ短時間の割り込み禁止状態にとどめ、必要がなくなれば STI 命令を実行し、割り込み許可状態にすること。

(6) HALT 命令とハードウェア割り込み

CPU が HALT 命令を実行すると、8086 の場合はホールド状態に、70116 の場合はスタンバイ状態に入る。

① HALT 状態の解除(8086の場合)

RESET ラインがアクティブになるか、NMI ライン上のノンマスカブル割り込み要求を受け付けるか、または割り込みイネーブル状態であれば、INTR ライン上のマスカブル割り込みを受けることによって HALT 状態から抜け出す。HALT 命令はプログラムが割り込みを待たなければならない状況において、エンドレス ソフトウェアループの代わりとして用いることができる。

② スタンバイ状態の解除(70116の場合)

8086の場合と同様であるが、割り込みフラグの状態によって動作が異なる。

a) 割り込み禁止状態(DI)

HALT 命令の次の命令からプログラムの実行を再開する。

注意：割り込み禁止状態で、INT 入力によりスタンバイモードを解除する場合、INT 信号は、HALT 命令の次の命令が実行開始されるまで、すなわち15クロック (HALT 命令を実行した状態でキューが空になったときを想定して) の間、ハイレベルに保つ必要がある。また、ウェイトステートを挿入している場合は、その分を付加する必要がある。

b) 割り込み許可状態(EI)

いずれのモードから起動されたスタンバイモードにおいても、ネイティブモードの INT ルーチンが起動されて、スタンバイモードが解除される。INT ルーチンの終りで IRET 命令が実行されると、HALT 命令の次の命令からプログラムが再開される。したがって、70116の場合には8259が INT 出力をアクティブにしている間は、HALT 命令をエンドレス ソフトウェアループの代わりとしては使用できない。

第2章

DMAコントローラ

2.1 DMA コントローラ μ PD8237AC-5

DMA コントローラ μ PD8237AC-5 は、CPU を介さずに、周辺装置とメモリの間のデータ転送を直接行うためのものである。

- ・4つの独立したDMAチャネルを持つ。PC-9800シリーズでは、それぞれ次のように使用している。

チャネル	使用デバイス	優先度
0	固定ディスク	1
1	メモリリフレッシュ	2
2	1MB フロッピーディスク	3
3	640KB フロッピーディスク	4

- ・メモリを直接アドレスできる範囲は64Kバイトである。

DMA バンク制御により20ビットアドレスを可能にしている。しかし、64Kバイト境界をまたぐ転送はできない。

- ・メモリフレッシュは64Kバイト単位で行う。
- ・データ転送幅は8ビットである。
- ・ μ PD8237Aはレジスタの形で344ビットの内部メモリを持っている。

レジスタ名称	大きさ	個数
ベースアドレスレジスタ	16ビット	4
ベースワードカウントレジスタ	16ビット	4
カレントアドレスレジスタ	16ビット	4
カレントワードカウントレジスタ	16ビット	4
テンポラリアドレスレジスタ	16ビット	1
テンポラリワードカウントレジスタ	16ビット	1
ステータスレジスタ	8ビット	1
コマンドレジスタ	8ビット	1
テンポラリレジスタ	8ビット	1
モードレジスタ	6ビット	4
マスクレジスタ	4ビット	1
リクエストレジスタ	4ビット	1

- 640KB FD インターフェイスには DMA Enable/Disable 制御回路が含まれている。640KB FD がデータの読み書き動作を行う時のみ, DMAEnable とし, 他の状態では Disable となるように制御されている。したがって, 640KB FD インターフェイスでの DMA が Disable 状態の時には他の I/O が DMA チャネルを使ってデータ転送を行っても, 640KB FD には影響を与えない。

2.2 I/O アドレスと命令


(1) 命令一覧

命 令	READ /WRITE	I/O ポート アドレス	データ							
			D ₇	D ₆	D ₅	D ₄	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀
ライト コマンド	W	11	K S	D S	W S	P R	T M	C E	A H	M M
ライト モード	W	17	M S 1	M S 0	I D	A T	T R	T R	C S	C S
ライト リクエスト	W	13	—	—	—	—	—	R B 1	C S 0	C S
ライトシングルマスクレジスタビット	W	15	—	—	—	—	—	M K 1	C S 0	C S
ライトオールマスクレジスタビット	W	1F	—	—	—	—	B 3	M B 2	M B 1	M B 0
リードステータス	R	11	R Q 3	R Q 2	R Q 1	R Q 0	T C 3	T C 2	T C 1	T C 0
チャネル0 アドレス	R/W	01	A7 A15	A6 A14	A5 A13	A4 A12	A3 A11	A2 A10	A1 A9	A0 A8
チャネル0 カウント	R/W	03	C7 C15	C6 C14	C5 C13	C4 C12	C3 C11	C2 C10	C1 C9	C0 C8
チャネル1 アドレス	R/W	05	A7 A15	A6 A14	A5 A13	A4 A12	A3 A11	A2 A10	A1 A9	A0 A8
チャネル1 カウント	R/W	07	C7 C15	C6 C14	C5 C13	C4 C12	C3 C11	C2 C10	C1 C9	C0 C8
チャネル2 アドレス	R/W	09	A7 A15	A6 A14	A5 A13	A4 A12	A3 A11	A2 A10	A1 A9	A0 A8
チャネル2 カウント	R/W	0B	C7 C15	C6 C14	C5 C13	C4 C12	C3 C11	C2 C10	C1 C9	C0 C8
チャネル3 アドレス	R/W	0D	A7 A15	A6 A14	A5 A13	A4 A12	A3 A11	A2 A10	A1 A9	A0 A8
チャネル3 カウント	R/W	0F	C7 C15	C6 C14	C5 C13	C4 C12	C3 C11	C2 C10	C1 C9	C0 C8


命 令	READ /WRITE	I/O ポート アドレス	データ							
			D ₇	D ₆	D ₅	D ₄	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀
チャネル0 バンク	W	27	—	—	—	—	A	A	A	A
							19	18	17	16
チャネル2 バンク	W	23	—	—	—	—	A	A	A	A
							19	18	17	16
チャネル3 バンク	W	25	—	—	—	—	A	A	A	A
							19	18	17	16
クリアマスクレジスタ	W	1D	—	—	—	—	M	C	C	
							K	S	S	
							1	1	1	
リードテンポラリレジスタ	R	1B	—	—	—	—	—	—	—	—
クリアバイトポインタフリップフロップ	W	19	—	—	—	—	—	—	—	—
マスク クリア	W	1B	—	—	—	—	—	—	—	—

(2) レジスタの説明

① コマンドレジスタ(カッコ内はシステム設定値を示す)



② モードレジスタ




注: 他のモードを選択した場合の動作は保証できない。


③ リクエストレジスタ使用禁止

④ マスクレジスタ

a) シングルマスクレジスタビット




b) オールマスクレジスタビット



各マスクビットは、その付随するチャネルがオートイニシャライズにプログラムされていなければ、そのチャネルが $\overline{\text{EOP}}$ を発生したときにセットされる。


⑤ ステータス レジスタ



ビット 0-3 は、そのチャネルが TC に到達するごとに、または外部 $\overline{\text{EOP}}$ が入力されるごとにセットされる。これらのビットはリセットまたはステータスリードごとにクリアされる。

ビット4-7は、それらの該当チャネルがサービスを要求すると、いつでもセットされる。

⑥ バンクにセットするアドレスのデータフォーマット



パンクへの書き込みはできるが、パンクの内容の読み出しコマンドはない。

⑦ ソフトウェアコマンド

- a) クリアファースト／ラスト フリップフロップ(クリアバイトポインタ フリップフロップ)

このコマンドは、μPD8237A に対して新しいアドレスまたはワードカウント情報をライトまたはリードするのに先立ち実行される。これによりフリップフロップが既知の状態にイニシャライズされ、その後のアクセスが正しいシーケンスで上位と下位バイトをアドレスするようになる。

- b) マスタクリア

このコマンドは、ハードウェアリセットと同じ効果を持っている。コマンド、ステータス、リクエスト、テンポラリ、そして内部ファースト／ラスト フリップフロップがクリアされ、マスクレジスタがセットされる。 μ PD8237Aはアイドルサイクルに入る。

- c) クリアマスクレジスタ

このコマンドは、4チャネル全部のマスクビットをクリアし、それらがDMA要求を受け付けられるようにする

(3) その他

① 転送モード

PC-9800 シリーズでは、シングルトランスマードのみを使用している。すなわち、デバイスは1回の転送だけを行うようにプログラムされる。各転送後、ワードカウントがデクリメントされ、アドレスがデクリメントまたはインクリメントされる。1回のDMAリクエストに対して1バイトの転送を行う。

② オートイニシャライズ

モードレジスタのビットをプログラムする事により、あるチャネルをオートイニシャライズチャネルとして設定できる。オートイニシャライズに初期設定がされていると、EOPに続いて、カレントアドレスとカレントワードカウントレジスタのもとの値が、そのチャネルのベースアドレスとベースワードカウントレジスタから自動的にリトスアされる。各ベースレジスタには、各カレントレジスタの内容が自動的にロードされ、DMAサービス中保持されている。チャネルがオートイニシャライズに設定されているときは、マスクビットはセットされない。そのためオートイニシャライズの後、有効なDREQが検出されるとすぐ、そのチャネルはCPUの仲介なしにサービスを実行できる。


③ プログラミングの注意点

μ PD8237AC-5のプログラム中は、DMA要求が起きるのを避ける必要がある。このためにプログラム前にコントローラを禁止にする(コマンドレジスタのビット2をセットする)か、またはそのチャネルをマスクする必要がある。プログラム完了後、コントローラをイネーブルし、マスクされない状態にすること。


電源投入後には、すべての内部レジスタ(特にモードレジスタ)には、ある有効な値をロードする必要がある。これは使用されていないチャネルについても行う必要がある。

2.3 DMA制御のプログラム例

(1) DMA制御の概要(1MB FD制御)



(2) DMA 制御の概要(640KB FD 制御)



(3) DMA コントローラを使用するプログラム

① 診断プログラム

```

    OUT  1BH, AL … マスタクリア
    XOR  AL, AL
    OUT  27H, AL … CH 0 のバンクレジスタクリア
    OUT  23H, AL … CH 2 のバンクレジスタクリア
    OUT  25H, AL … CH 3 のバンクレジスタクリア
    MOV  AL, 0FFH

DMC1: MOV  DX, 1
      MOV  CX, 8
      MOV  BL, AL
      MOV  BH, BL

DMC2: OUT  DX, AL …… ベース&カレントアドレスレジスタの LOW をライト, 交互にベー
          ス&カレントカウントレジスタの LOW をライト
      OUT  DX, AL …… ベース&カレントアドレスレジスタの HIGH をライト, 交互にベー
          ス&カレントカウントレジスタの HIGH をライト
      MOV  AX, DX
      IN   AL, DX …… カレントアドレスレジスタの LOW をリード, 交互にカレントワー
          ドカウントレジスタの LOW をリード
      MOV  AH, AL
      IN   AL, DX …… カレントアドレスレジスタの HIGH をリード, 交互にカレントワー
          ドカウントレジスタの HIGH をリード
      CMP  BX, AX …… ライトの内容とリードの内容を比較, 正常なら等しい
      JNZ  DMC3
      INC  DX ..... 01H → 03H → 05H → 07H → 09H → 0BH → 0DH → 0FH
      LOOP DMC2           アドレス カウント      ch0           アドレス カウント      ch1           アドレス カウント      ch2           アドレス カウント      ch3
      OR   AL, AL
      JZ   DMC4
      MOV  AL, 0
      JMP  DMC1

DMC3: HLT .....DMA にエラーがある場合

DMC4:
    }

```

② 初期化プログラム

DMC4 : MOV AL, 0FFH … DMA 1はメモリリフレッシュ用のチャネルとして使用

OUT 07H, AL … DMA 1のベースとカレントカウントの LOW をライト } 64K 個のカ
OUT 07H, AL … DMA 1のベースとカレントカウントの HIGH をライト } ウントセット

MOV AL, 59H

OUT 17H, AL … モードレジスタライト
(ch1 をシングルモード転送にする)

MOV AL, 40H

OUT 11H, AL … コマンドレジスタライト

OUT 17H, AL … モードレジスタライト
(ch0 をシングルモード転送にする)

MOV AL, 42H


OUT 17H, AL … モードレジスタライト (ch2 シングルモード転送)

INC AL

OUT 17H, AL … モードレジスタライト (ch3 シングルモード転送)

MOV AL, 1

OUT 15H, AL … シングルマスクレジスタビットライト (ch1)



③1MB FD READ/WRITE 制御

1MB FD の読み出し、書き込み制御の最初の部分で DMA のセットを行うプログラム。

(DISK BIOS の一部)

```
MOV AL, 4AH ... 4AH の場合は DISK WRITE  
46H の場合は DISK READ  
CALL D8_DMASET
```

D8_DMASET :

```
OUT 19H, AL ... ファースト／ラストフリップフロップのクリア  
OUT 17H, AL ... モードレジスタのセット  
          (ch2 を使用し、メモリから I/O への転送、シングルモード転送)  
OUT 09H, AL ... 出力アドレスのセット(下位アドレス)  
MOV AL, AH  
OUT 09H, AL ... 出力アドレスのセット(上位アドレス)  
OUT 23H, AL ... 最上位 4 ビットをバンクレジスタにセット  
OUT 0BH, AL ... 転送するデータ長のセット(下位データ長)  
XCHG AL, AH  
OUT 0BH, AL ... 転送するデータ長のセット(上位データ長)  
MOV AL, 02H ... マスクビットをクリア  
OUT 15H, AL  
RET
```


第3章 タイマ

3.1 インターバルタイマ μ PD8253C

- ・ 3組の16ビットカウンタにより構成される。
- ・ カウントレートは 8MHz モードの場合 500.8ns(1.9968MHz), 10MHz/5MHz モードの場合 406.9ns(2.4576MHz) を使用する。
- ・ 3種類の動作モード(モード 0, モード 2, モード 3)を使用する。
- ・ それぞれのカウンタは次のように使用する。


● PC-9801/E/F/M

カウンタ 0	インターバルタイマ
カウンタ 1	メモリリフレッシュ
カウンタ 2	RS-232C

● PC-9801U/UV/VF/VM

カウンタ 0	インターバルタイマ
カウンタ 1	スピーカー周波数設定
カウンタ 2	RS-232C

注: カウンタ 1 は方形波出力(モード 3)に初期設定する必要がある。



注: カウンタ #1, #2 の内容は、カウンタ #0 と同種である。

3.2 I/O アドレスと命令

● PC-9801/E/F/M

命 令	READ /WRITE	I/O ポート アドレス	デ 一 タ							
			D ₇	D ₆	D ₅	D ₄	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀
カウンタ 0へのロード	W	71	C ₇							C ₀
			C ₁₅							C ₈
カウンタ 0をリード	R	71	C ₇							C ₀
			C ₁₅							C ₈
カウンタ 1へのロード	W	73	C ₇							C ₀
			C ₁₅							C ₈
カウンタ 1をリード	R	73	C ₇							C ₀
			C ₁₅							C ₈
カウンタ 2へのロード	W	75	C ₇							C ₀
			C ₁₅							C ₈
カウンタ 2をリード	R	75	C ₇							C ₀
			C ₁₅							C ₈
モード 指定	W	77	S C 1	S C 0	R L 1	R L 0	M 2	M 1	M 0	B C D

● PC-9801U/UV/VF/VM


命 令	READ /WRITE	I/O ポート アドレス	デ 一 タ							
			D ₇	D ₆	D ₅	D ₄	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀
カウンタ 0へのロード	W	71	C ₇							C ₀
			C ₁₅							C ₈
カウンタ 0をリード	R	71	C ₇							C ₀
			C ₁₅							C ₈
カウンタ 1へのロード	W	3FDB	C ₇							C ₀
			C ₁₅							C ₈
カウンタ 1をリード	R	3FDB	C ₇							C ₀
			C ₁₅							C ₈
カウンタ 2へのロード	W	75	C ₇							C ₀
			C ₁₅							C ₈
カウンタ 2をリード	R	75	C ₇							C ₀
			C ₁₅							C ₈
モード 指定	W	77または3FDF	S C 1	S C 0	R L 1	R L 0	M 2	M 1	M 0	B C D

注：PC-9801U/UV/VF/VM では、PC-9801E/F/M 相当の電子ブザー音(約 2KHz)を出すため、電源投入後およびリセット後にカウンタ 1に対し、次のように設定する必要がある。

モード：方形波モード……3FDFH
 カウント値：998(8 MHz)……3FDBH
 1229(10MHz)


カウンタを動作させる場合は、OUT 命令によりコントロールワード、カウント数をあらかじめ指定する必要がある。プログラムはカウンタ別に行い、それぞれのカウンタに付属するモードレジスタ、カウントレジスタにロードする。一度プログラムすると、新たにコントロールワ

ードを書き込まない限りはそのモードで動作する。ただしカウント数はカウント動作を行うごとに指定する。



(1) コントロールワード

カウンタの動作モードを指定するためのもので、カウンタのモード指定およびカウントデータのラッチ動作に使用する。



① SC₁～SC₀(セレクト カウンタ)

カウンタ#0, #1, #2のうちの1つを選択する。RL_{1~0}, M_{2~0}, BCD の指定は, SC_{1~0}で選択したカウンタに対して行われる。

② RL₁～RL₀(リード／ロード)

カウントレジスタにロードするカウント数, およびリードするカウントデータのバイト長, (1バイトまたは2バイト)またはカウントデータラッチ動作の指定を行う。RL_{1~0}=01, 10 の場合はそれぞれ下位バイト, 上位バイトの1バイトリード／ロードを指定し, RL_{1~0}=11 の場合は2バイトリード／ロード(下位バイト, 上位バイトの順)を指定する。

③ M₂～M₀(モード)

モード0～5を指定する。

④ BCD

バイナリカウントおよびBCDカウントの選択を行う。

(2) モードの指定

① モード0:カウント終了時の割り込み

指定したカウントが終了するとOUTが1になる。

コントロールワードによりモードを指定するとOUTは0となり, カウント数をロードすると直ちにカウントが開始される。カウントが終了するとOUTは0から1となる。カウント終了後は, 新しいカウント数をロードするまでOUTは1の状態を続ける。なお, OUTが1となつた後もカウンタのデクリメントは続けられる。

カウント中に新たなカウント数をロードすると, 新しいカウント数でカウントを開始する。

カウント数が2バイトの場合は, 下位バイトをロードするとカウントが停止し, 上位バイトをロードすると新しいカウントが開始される。

② モード2:レートジェネレータ

入力クロックのn分周カウンタである。ただし, OUTは1クロックサイクルだけ0となるので, デューティー比は1/nとなる。

コントロールワードによりモード2を指定するとOUT=1となる。カウント数をロードするとカウントを開始し, カウントの最後で1クロックサイクルの期間OUT=0となる。

カウント中に新たなカウント数をロードしても, 実行中のカウントには影響を与えないが, 次のサイクルからは新しいカウント数でカウントが行われる。

③ モード3:方形波レートジェネレータ

モード2と同様, 入力クロックのn分周カウンタである。ただし, カウント数が偶数の場合のデューティー比は1/2である。奇数の場合のデューティー比はn-1/2nで, たとえば, カウント数n=5の時はデューティー比2/5(アクティブロウ)となる。

コントロールワードでモード3を選択するとOUT=1となり, カウント数をロードするとカ

ウントが開始される。カウント数が偶数の時は、カウントの前半 $1/2$ が OUT=1、後半 $1/2$ が OUT=0 となる。奇数の時は、前半 $n+1/2$ が OUT=1、後半 $n-1/2$ が OUT=0 となる。カウント中にカウント数をロードすると、次のサイクルから新しいカウントが開始される。カウント数が偶数の場合はカウンタは 2 ずつデクリメントされ、奇数の場合は OUT=1 のときには最初の 1 クロックで 1 デクリメントされ、2 クロック目からは 2 ずつデクリメントされる。OUT=0 のときには最初の 1 クロックで 3 デクリメントされ、2 クロック目からは 2 ずつデクリメントされる。

(3) 動作に関する注意点

① 書き込み動作

カウント数の書き込みはコントロールワード書き込みの直後に続いて行う必要はなく、コントロールワード書き込み以後、どの時点でも行う事ができる。ただし 2 バイトを指定した場合は下位、上位バイトは切り離せないので、必ず下位バイトの直後に続いて上位バイトを書き込む事が必要である。

② カウント動作

カウント数の指定は 1 バイトのみとすることができますが、カウンタは常に 2 バイトで動作するため、RL_{1~0}で下位バイトを指定すると上位バイトの初期値は 0、上位バイトを指定すると下位バイトの初期値は 0 となる。

③ 読み出し動作

カウント中のカウンタの内容を読み出す場合は、カウンタの内容を一時ストレージレジスタにロードし、それからリード動作を用いてラッチされているデータを読み出す。ラッチは、読み出したい時点に次のようなコントロールワードを書き込むことにより行う。

$$D_7 \ D_6 \ D_5 \ D_4 \ D_3 \ D_2 \ D_1 \ D_0 = \underbrace{SC1, SC0}_{\text{カウンタの選択}}, \underbrace{0, 0, X, X, X, X}_{\text{不定}}$$

コントロールワードの書き込みにより、SC_{1~0}で選択されたカウンタの内容がストレージレジスタにラッチされる。この後カウンタを選択してストレージレジスタにラッチされているデータを読み出す。

3.3 タイマ設定値

(1) #0 インターバルタイマ

割り込みインターバル n ミリ秒に対して、

- ・ 10MHz モードの場合
 $n \times 2457.6$ に近い整数(最大26.666ミリ秒まで可)
- ・ 8MHz モードの場合
 $n \times 1996.8$ に近い整数(最大32.821ミリ秒まで可)

(2) #1 スピーカー周波数発生(PC-9801U/UV/VF/VM)

- ・ 方形波モードでスピーカー周波数を発生する。
- ・ 設定値 n

998(8MHz)

1229(10MHz)

注意:PC-9801/E/F/M では、カウンタ#1 をメモリリフレッシュに使用。

(3) #3 RS-232C

通信速度(ボート)	同期式		調歩同期式 1/16		調歩同期式 1/64	
	5MHz/10MHz	8MHz	5MHz/10MHz	8MHz	5MHz/10MHz	8MHz
9600	256	208	16	13	使用不可	使用不可
4800	512	416	32	26	8	使用不可
2400	1024	832	64	52	16	13
1200	2048	1664	128	104	32	26
600	4096	3328	256	208	64	52
300	8192	6656	512	416	128	104
150	16384	13312	1024	832	256	208
75	32768	26624	2048	1664	512	416

注: PC-9801 は 5MHz のみ

PC-9801U/VF は 8MHz のみ

10MHz は PC-9801UV/VM のみ

3.4 タイマ利用のプログラム例

(1) タイマのセット


```

    }


MOV AL, 36H .....コマンドセット
OUT 77H, AL
MOV AL, 00H
OUT 71H, AL .....LSBのセット
MOV AL, 4EH
OUT 71H, AL .....MSBのセット
IN  AL, 02H .....割り込みマスクレジスタのリード
AND AL, 0FEH.....割り込みマスクレジスタのセット
OUT 02H, AL .....割り込みマスクレジスタのライト
    }

```


コマンド



LSB



MSB



$$10\text{msec} \times 1996.8 = 19968 \\ = 4E00H \text{ (8MHzモード)}$$

または


$$10\text{msec} \times 2457.6 = 24576 \\ = 6000H \text{ (10MHzモード)}$$

(2) タイマのリード

```

        {
MOV AL, 06H
OUT 77H, AL ..... カウンタの内容を読み出すためにストレージレジスタでラッチ
IN   AL, 71H
MOV BL, AL      }
MOV AL, 71H      } LSB, MSB の順にリード(BX にタイマ値が入る)
IN   AL, 71H
MOV BH, AL
}

```



3.5 ピープ音

PC-9801U/UV/VF/VM で音を出すのに次の 2通りの方法がある。

- ① PC-9801E/F/M 相当の電子ブザー音(ピープ音)
- ② サウンド機能

ここではピープ音について説明する。

(1) ピープ音の発生

スピーカの ON/OFF 制御(システムポート C, ビット 3)に加えて、タイマ IC 8253A のカウンタ#1 に対し次の制御が必要である。

- ① 方形波レートジェネレートモードの設定
- ② 周波数の設定


カウント値(n)と周波数(f)の関係は次のとおりである。

$$n = \frac{F(\text{KHz})}{f(\text{KHz})} \quad F = 2457.6\text{KHz}(10\text{MHz}) \\ 1996.8\text{KHz}(8\text{MHz})$$

(2) ソフトウェア上の注意

- ① PC-9801E/F/M との互換を保つため、電源 ON およびリセット押下後、タイマ#1 を方形波 レートジェネレータモードおよび $n = \begin{cases} 998 & (8\text{MHz}) \\ 1229 & (10\text{MHz}) \end{cases}$ に設定すること。
- ② タイマ#1 のモード設定は、I/O ポートの 3FDFH に行う。
- ③ タイマ#1 へのカウント設定は、I/O ポートの 3FDBH に行う。

●PC-9801U/UV/VF/VM 8253A タイマ制御概念図



ビープポート

ポートアドレス		備 考
0 0 1 1 1 1 1 3F	1 1 0 1 1 0 1 1 DB	スピーカー音源（ビープ音設定 タイマコントローラ 8253A カウ ンタ#1 ライト／リード）
0 0 1 1 1 1 1 3F	1 1 0 1 1 1 1 1 DF	タイマコントローラ 8253A コントロール ワードライト

第4章

カレンダ時計


カレンダ時計には、時刻およびカレンダのデータをシリアルに入出力するμPD1990シリアルI/Oカレンダ時計が使用されており、時、分、秒および月、日、曜日を扱うことができる。データは秒、分、時、日、曜日、月の順に読み出される。また月の大小は自動的に判別する。カレンダ時計はバッテリーによってバックアップされているため、電源をOFFしても約2ヶ月間は動作し続けることができる。

4.1 I/Oアドレスと命令


命 命	I/Oポート アドレス	R/W	デ - タ							
			D ₇	D ₆	D ₅	D ₄	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀
セットレジスタ	20	W	×	×	D I	C L	S T	C B	T	C ₂ C ₁ C ₀
リード データ	33	R	×	×	×	×	×	×	×	D O

×印:不定


(1) セットレジスタ



(2) リードデータ



(3) 入出力データ形式



入出力は常に LSB から 1 ビットずつ行われる。


データ形式は BCD であるが、「月」のみ HEXA-DECIMAL である。

曜日は、次のように示される。


MSB	↓	↓ LSB	
0 0 0 0	—	日曜	
0 0 0 1	—	月曜	
0 0 1 0	—	火曜	
0 0 1 1	—	水曜	
0 1 0 0	—	木曜	
0 1 0 1	—	金曜	
0 1 1 0	—	土曜	

4.2 使用方法


(1) コマンドのセット



(2) 時刻の設定



(3) 時刻の読み出し



第5章

システムポートとブザー, NMI

システムポートは、各デバイス用 LSI の入出力動作だけでは処理しきれない情報の入出力を行うために設けられている 3 つのポート (μ PD8255A) である。

システムポートを介して、次のような処理を行う。

- ・プログラムでスピーカーの起呼／停止の制御を行う。
- ・カレンダ時計の読み出しを行う。
- ・CRT ディスプレイのタイプを識別する。
- ・メモリエラーが起こったときの領域(標準, 拡張)を識別する。
- ・NMI 割り込みによってエラーの領域を判定する(PC-9801U では本機能はない)
- ・ディップスイッチの状態を読み出す。

5.1 I/O アドレスと命令

命 命	I/O ポート アドレス	R/W	デ 一 タ D ₇ D ₆ D ₅ D ₄ D ₃ D ₂ D ₁ D ₀	備 考
ライトモード	37	W	1 0 0 1 0 0 1 0	8255のモードセット
ライトポート C	37	W	0 0 0 0 0 0 0 0 / 1	RXRE F/F の ON/OFF 0 : OFF 1 : ON
	37	W	0 0 0 0 0 0 1 0 / 1	TXEE F/F の ON/OFF 0 : OFF 1 : ON
	37	W	0 0 0 0 0 1 0 0 / 1	TXRE F/F の ON/OFF 0 : OFF 1 : ON
	37	W	0 0 0 0 0 1 1 0 / 1	スピーカ F/F の ON/OFF 0 : ON 1 : OFF
	37	W	0 0 0 0 1 0 0 0 / 1	メモリチェック Enable の ON/OFF 0 : Disable, 1 : Enable(注 1)
	37	W	0 0 0 0 1 1 0 0 / 1	プリンタの PSTB 信号マスク F/ F の ON/OFF(注 2) 0 : イネーブル, 1 : マスク
	35	W	^P ^M ^S ^C B T T R × T × K U X X X B E Z R E R M N E E E	PORT C の信号は本命令でも ON/OFF 可
リードポート C (診断用)	35	R	^P ^M ^S ^C B T T R × T × K U X X X B E Z R E R M N E E E	PORT C の状態を読み取る。
リードポート B	33	R	— C — C I C E C I S D T T 0 M D 3 T K T	PORT B を通して各種信号を読 み取る。
リードポート A	31	R	— S — S — S — S — S — S — S W W W W W W W W W 8 7 6 5 4 3 2 1	PORT A を通して各種スイッチ 信号を読み取る。

×印: 不定

注1: メモリチェック Enable (MCKEN)は、PC-9801/E/F/M のみで使用。

注2: プリンタ RST 信号マスク F/F (PSTBM)は、PC-9801 ではポート 94H の D4 ピットを使用。

(1) ポートの入出力信号

① ポート A

ディップスイッチ SW2 の状態を CPU の IN 命令により読み出すことができる。

スイッチオンで “0”，スイッチオフで “1” なので注意が必要である。

データビット	信号名	備考
D ⁷	SW8	未使用
D ⁶	SW7	未使用
D ⁵	SW6	ON:内蔵固定ディスク切り離し OFF:接続(注2)
D ⁴	SW5	ON:メモリスイッチの状態を変化させない。OFF:(注1)
D ³	SW4	ON:25行／画面 OFF:20行／画面
D ²	SW3	ON:80文字／行 OFF:40文字／行
D ¹	SW2	ON:ターミナルモード OFF:BASIC
D ⁰	SW1	常にOFF

注1:メモリスイッチをシステム既定値で初期化する。

注2:PC-9801F3/M3/VM4のみで使用。

② ポートB

ポートに入力される外部信号をCPUのIN命令によって読み出すことができる。

データビット	信号名	備考
D ⁷	CI(RS-232C)	RS-232C CI信号(PC-9801では未使用)
D ⁶	CS(RS-232C)	RS-232C CS信号
D ⁵	CD(RS-232C)	RS-232C CD信号
D ⁴	INT3	固定ディスク INT信号
D ³	CRT TYPE	1:高解像度、0:標準解像度
D ²	内部RAMパリティエラー	標準RAMのパリティエラー(PC-9801のみ)
D ¹	外部RAMパリティエラー	拡張RAMのパリティエラー(PC-9801Uでは未使用)
D ⁰	カレンダ時計の読み出しデータ	

③ ポートC

CPUからのビットセット／リセット命令によってビット単位に制御される。

ポートCはリセット時(電源投入またはリセットキー押下)は入力モードになるので、必ず各制御F/Fを初期設定する必要がある。

データビット	信号名	備考
D ⁷	未使用	
D ⁶	PSTBマスク	プリンタのPSTB信号のマスク
D ⁵	未使用	
D ⁴	メモリチェックEnable	1:エラー登録する(注1), 0:エラー登録しない
D ³	ブザー制御F/F	1:ブザー停止, 0:鳴動
D ²	TXR Enable F/F	RS-232CのTXRDYによる割り込みのEnable (注2)
D ¹	TXE Enable F/F	RS-232CのTXEMPTYによる割り込みのEnable (注2)
D ⁰	RXR Enable F/F	RS-232CのRXRDYによる割り込みのEnable (注2)

注1:ポートBのD¹ビットに登録する(PC-9801/E/F/Mでのみ使用)。


注2:1:対応した信号の割り込みを可能にする。

0:対応した信号が“1”になっても割り込みを発生させない。

④ μ PD8255 のモード設定(ライトモード I/O ポートアドレス 37H)

モード設定の順序により、セントロニクスインターフェイスの PSTB が出て、誤動作することがあるため、モード設定時、PSTB をマスクする必要がある。モード設定は次のいずれかの手順によること。

a) マスクセット不要



b) マスクセット必要



5.2 NMI(Non Maskable Interrupt) F/F

(PC-9801U では本機能はない)

命 令	I/O ポート アドレス	R/W
セット	52	W
リセット	50	W

本 F/F は "1" の時、RAM(拡張ボード)のパリティエラーが起きた場合、NMI を発生させる。本 F/F が "0" ならば、上記パリティエラーが起こっても CPU には割り込みが発生しない。

なお本 F/F とは無関係に、ポート B の D1 ビットを読み出すことにより、拡張 RAM のパリティエラーが起きたかどうかを判別することが出来る(PC-9801/E/F/M では、ポート C の D4 ビットが "1" である時のみ)。

5.3 ブザーの使用方法

- ブザーサブルーチンの例

エントリポイント SOUND

BH: LONG SOUND 数

BL: SHORT SOUND 数

```

    }
MOV  BX, 0201H ; 2 LONG SOUND AND 1 SHORT SOUND
CALL SOUND
    }
```

```

SOUND: PUSHF
      CLI
      PUSH AX
      PUSH CX
      PUSH DX
      OR   BH, BH
      JZ   SSOUND
;.....LONG SOUND.....
LSOUND: MOV  DL, 8 ... 2秒間鳴らすようにセット
        CALL SPEAKER
        DEC  BH
        JNZ  LSOUND
SSOUND: OR   BL, BL
        JZ   ENDSND
SSND:  MOV  DL, 1 ... 0.3秒間鳴らすようにセット
        CALL SPEAKER
        DEC  BL
        JNZ  SSND
END SND: POP  DX
         POP  CX
         POP  AX
```

```
POPF  
RET  
SPEAKER: XOR CX, CX  
        MOV AL, 06H  
        OUT 37H, AL …ブザーの起呼(ポートCを使用)  
SS1:   LOOP SS1  
        DEC DL  
        JNZ SS1  
        MOV AL, 07H  
        OUT 37H, AL …ブザーの停止(ポートCを使用)  
SS2:   LOOP SS2 …0.5秒待つ  
SS3:   LOOP SS3  
        RET
```

5.4 ハードウェアスイッチ

(ディップスイッチ SW1, UV/VM/VF の場合 SW1, SW3)


システムポートから見えるディップスイッチ SW2 の他に、次に示す機能を設定するスイッチがある。ソフトウェアからこれらのスイッチは見えないので意識する必要はないが PC-9800 シリーズハードウェアの使用に際しては、その機能を知っていなければならぬ。

(1) PC-9801/E/E/M

	スイッチ番号	目的	ON	OFF
SW1	1	ディスプレイの種類	専用高解像度ディスプレイ使用	標準ディスプレイ(専用高解像度ディスプレイ以外)の使用
	2	モノクロディスプレイの出力画面選択	グラフィック第1画面だけを表示する	ON にするときは、どれか1つを ON にする。 同時に2つ以上を ON にすることはできない。
	3		グラフィック第2画面だけを表示する	
	4		グラフィック第3画面だけを表示する	
	5		テキスト画面だけを表示する	
	6		テキスト画面とグラフィック第1, 2, 3画面すべての MIX 表示をする	
	7	RS-232C の伝送速度(ボーレート)を決めるためのタイマ選択(注)	本体内のタイマを使用する	本体内のタイマを使用しない
	8		モデムからの受信タイミング(RS232C コネクタの RXC)を使用する	モデムからの受信タイミングを使用しない
	9		本体内のタイマを使用する	本体内のタイマを使用しない
	10		モデムからの送信タイミング2(RS232C コネクタの TXC(2))を使用する	モデムからの送信タイミング2を使用しない

注：スイッチ7と9は同時にON/OFF、スイッチ8と10は同時にON/OFFし、かつスイッチ7, 9とスイッチ8, 10はAlternateにセットすること。

(スイッチ7, 9とスイッチ8, 10を同時にONまたはOFFしてはいけない)



(2) PC-9801U/UV/VF/VM

	スイッチ番号	目的	ON	OFF
SW1	1	ディスプレイの種類	専用高解像度ディスプレイの使用	標準ディスプレイ(専用高解像度ディスプレイ以外)の使用
	2	スーパーインポーズ機能の選択	スーパーインポーズ機能を使用する	スーパーインポーズ機能を使用しない
	3	プラズマディスプレイの使用の指定	使用する	使用しない
	4	フロッピィディスク機能の選択	内蔵フロッピィディスク #3, #4 外付けフロッピィディスク #1, #2	内蔵フロッピィディスク #1, #2 外付けフロッピィディスク #3, #4
	5	RS-232C の伝送速度(ボーレート)を決めるためのタイマ選択	モデムからのタイミングを使用する (同期, SYNC モード)	本体内蔵のタイマを使用する (非同期, ASYNC モード)
	6	未使用		
	7	未使用		
	8	N ₈₈ -BASIC(86)システムにおけるグラフィック機能の選択	拡張グラフィックモードを選択する	基本グラフィックモードを選択する(PC-9801 E/F/M と互換)

	スイッチ番号	目的	ON	OFF
SW3	1	内蔵フロッピィディスクの動作指定	固定モード	自動切換モード
	2		640KB モード	1MB モード
3				
4				
5		未 使用		
6				
7				
8	CPU の指定	8086モード (PC-9801-23 8086ボードが必要)	μPD70116 (V30) モード	

注: SW3 は PC-9801UV/VF/VM のみ, PC-9801UV において SW3 の 8 は無効. PC-9801VF において SW3 の 1, 2 は無効. SW3-2 は, SW3-1 が固定モードの時に有効

なお, PC-9801UV では, 次のスイッチも特別な意味を持つ(これ以外は他機種と同等).

● 同期モードの設定

SW1-5	SW1-6	TXC	RXC	通信方式
OFF	OFF	BCI	BCI	調歩同期モード
ON	OFF	ST2	RT1	同期モード
OFF	ON	BCI/16	RD Clock	同期刻時機構
ON	ON	BCI	RT1	同期モード

● グラフモードの設定

SW2-8	
ON	GDC 5MHz モードを使用する
OFF	GDC 2.5MHz モードを使用する

注: 通常 OFF の状態で使用する

BCI : 8253チャンネル2の出力(ボーレートクロック)

RD Clock : 同期刻時機構による Read Clock

ST2 : モデムより供給される送信エレメントタイミング

RT1 : モデムより供給される受信エレメントタイミング

第6章

キーボード


6.1 キーボードインターフェイス

キーボード(以下 KB と表記)はシステムユニットとは分離した別のユニットで構成されている。KB はシステムユニットの背面(または前面)にあるコネクタとカールケーブルで接続されている。ケーブルには KB とシステムユニット間の制御信号、データ信号の他に KB の+5V 電源が含まれている。KB には μ PD8048 マイクロプロセッサが内蔵されている。KB の100個のキーは大別すると、コントロールキー、プログラム可能なファンクションキー、シフトキー、ANK キーの4つのグループに分けられる。


システムユニット内の KB インターフェイス制御部には、KB からのビットシリアルなデータを受信してバイトパラレルなデータに変換するために μ PD8251A が使用されている。

通信は調歩式(アシンクロナスモード)で行われ、シリアルデータにはキーコードとキー状態(キーが押下されている／キーが離されている)が直接読み出される。転送速度は 19.2KBPS である。


(1) KB インターフェイス ブロック図



(2) シリアルデータのビットフォーマット



(3) データフォーマット




注：メイクはキーが押下された時の割り込みを示し、ブレイクはキーが離された時の割り込みを示す。

6.2 I/O アドレスと命令

命 令	I/O ポート アドレス	R/W	機 能
(モード) ライト (コマンド)	43	W	モードセット コマンドセット
データ リード	41	R	μ PD8251A にロードされた 1 バイトデータを読み出す
ステータス リード	43	R	μ PD8251A のステータスを読み出す

(1) モードライト

μ PD8251A の一般的特性を設定するための動作である。 μ PD8251A の内部または外部のリセット動作後に続く必要がある。モードライト後はコマンドライトが可能になる。



注：*システム既定値 5EH


(2) コマンドライト

コマンドライトはモードライトの後に続ける必要がある。コマンドライトは実際の動作を制御する。送／受信の許可、エラーのリセット、KB 制御等のファンクションは、コマンドライトによって設定される。一度モードライトが行われると、それ以降の制御書き込みはコマンドライトとして受け取られる。内部または外部のリセット動作が行われた直後の制御書き込みのみがモードライトとなる。

μ PD8251A の汎用出力ポートである $\overline{\text{RTS}}$, $\overline{\text{DTR}}$ を用いて, KB 送信ディスエーブル機能, KB インターフェイスのリトライ信号を実現している。また, μ PD8251A から BREAK キャラクタを送出することにより, KB インターフェイスの $\overline{\text{RST}}$ 信号を作っている。したがって,


- ① KB 送信ディスエーブルのセット, リセット
- ② $\overline{\text{RTY}}$ 出力の ON, OFF
- ③ $\overline{\text{RST}}$ 出力 ON, OFF

を行う場合はコマンドライトを行わなければならない。





(3) ステータスリード

μ PD8251A は、動作中ならばいつでも、デバイスのステータスを読み出せる。ステータスの読み出し中はステータスの更新は禁止される。ステータスの更新は、ステータスに影響を与える事象が起こってから最大28クロック周期の遅延があることに注意すること。



(4) 使用方法




注：割り込みから、DATAリードまでの時間が37μs以上になる
必要がある。(KBに対して $\overline{RDY}=1$ のパルス幅が37μs以上必
要となる)


6.3 キー配列とキーコード

(1) キー配列

● 標準のキー配列





● グラフィックシンボルのキー配列



注: PC-9801/F/F/Mは**NFER**キーを持たない。
PC-9801では、キートップに「{, }, ~, !」の4種の刻印が無い。

(2) キーコード





第7章

CRTディスプレイ

7.1 CRT ディスプレイの仕様

CRT コントロール部はモノクロコンポジット出力と TTL RGB 出力、アナログ RGB 出力 (PC-9801U/UV/VF/VM) の 3 つのインターフェイスを持っている。また、オプションとしてライトペン、スーパーインポーズ、プラズマディスプレイ (PC-9801U/UV のみ) が使用可能である。そして CRT コントロール部の機能は次の 3 つに分けられる。すなわち、アルファベットなどの文字を表示するテキスト表示機能と、ドット単位に画像を表示するグラフィック表示機能と、日本語機能である。

(1) テキスト表示

表示文字種類	ANK(英数カナ文字 117字、特殊文字 71字), グラフィック文字56字
表示文字容量	80字×25行, 80字×20行 40字×25行, 40字×20行
表示文字構成 (ドット数 横×縦)	①レターフェイス ・専用高解像度 CRT の場合 (7×13 , 7×13) ^(注1) ・上記以外の CRT の場合 (6×8 , 6×8) ^(注1) ②ボディーフェイス ・専用高解像度 CRT の場合 (8×16 , 8×20) ^(注1) ・上記以外の CRT の場合 (8×8 , 8×10) ^(注1)
表示機能	リバース、ブリンク、シークレット、アンダーライン、バーチカルライン、カラー 8 色(R. G. B) ^(注2) 、モノクロ濃淡、文字単位に色指定可
画面メモリ	・容量 8 KB(テキスト、アトリビュート各 4 KB) ・アクセス方式 CPU による直接 READ/WRITE ・GDC による描画機能なし ・パリティビットなし

注 1 : ()内は、左側が25行モード、右側が20行モードの場合をあらわす。

注 2 : 中間調表示をした場合でも、テキストの RGB は最高輝度になる。

① キャラクタジェネレータ(CG)

VRAM に格納された文字コードと、対応するアトリビュートが GDC によって読み出され、CG 上のマスク ROM にある文字パターンをアトリビュート制御とともにディスプレイに表示する。CG は ANK117 文字、特殊文字 71 文字、グラフィック文字 56 文字、簡易グラフパターン 256 種を発生できる。

② 簡易グラフの表示文字容量

80 字 × 25 行モードの場合では 160 字 × 100 行の簡易グラフの表示が可能。

③ 画面構成

行数、1 行当たりの走査線数は、GDC を直接コントロールすることによって前記以外の値を設定することができる。

(2) グラフィック表示

16 色グラフィックオプション	無		有	
	モノクロ	カラー	モノクロ	カラー
640×200 ドット時画面数	12(6)	4(2)	16(8)	4(2)
640×400 ドット時画面数	6(3)	2(1)	8(4)	2(1)
640×200 時 合成できる画面数	3画面 × 4組 (2組)	—	4画面 × 4組 (2組)	—
色数 8色モード 16色モード		8色／8色 8色／4096色		8色／8色 16色／4096色

注：640×400 ドットは、専用高解像度ディスプレイが必要

16色グラフィックボードは PC-9801U/VF/VM でのみ使用可能

16色モードは PC-9801UV および PC-9801U/VF/VM(16色グラフィックボード使用時)のみ
使用可能(アナログ RGB ディスプレイが必要)
()内は PC-9801/U の場合

● 画面メモリ

容 量	・ 96Kbyte × 2 (32Kbyte / プレーン) (+32KB × 2) ^(注)
アクセス方式	<ul style="list-style-type: none"> ・ GDC7220による描画機能 ・ CPU による直接 R/W ただし GDC 描画中の CPU R/W は不可 ・ グラフィックチャージャによる R/W (PC-9801UV/VF/VM で使用可能、PC-9801U ではオプションにより可能) チャージャモード時 GDC の描画は不可

注：PC-9801UV または PC-9801VF/VM にて 16 色グラフィックボード使用時
PC-9801 U の場合、容量は 96Kbyte (+32KB)

(3) 日本語表示

表示文字種類	出力画面		テキスト画面 グラフィック画面
	字種		
	JIS 第1水準漢字	2,965字	2,965字
	JIS 第2水準漢字	3,384字	3,384字
	非漢字	453字	453字
	ユーザー定義文字	188字(63字)	188字(63字)
表示文字寸法 (横×縦)	半角	456字	219字
	¼角	—	213字
表示機能	リバース, ブリンク, シークレット, アンダーライン, パーチカルライン, カラー, モノクロ濃淡表示 文字単位に色指定可 ブリンク機能は全角文字に対応		
VRAM	テキスト表示用4KB, 日本語表示用4KB, アトリビュート用4KB, 計12KB グラフィックメモリ192KB(PC-9801/Uは96KB)16色グラフィックボード使用時は256KB(PC-9801Uは128KB)		

注：日本語表示には、専用高解像度ディスプレイが必要

PC-9801/Eでは、日本語表示機能はオプション

PC-9801では、ユーザー定義文字は不可

PC-9801/E/F/Mでは、JIS第2水準はオプション

PC-9801E/F/M/Uでは、利用者定義文字63字(PC-9801Eではオプション)

16色グラフィックボードはPC-9801U/VF/VMのみ使用可(PC-9801UVでは実装済)

●日本語キャラクタジェネレータ(KCG)

288KバイトのマスクROMを持ち、JIS第1水準2965字(PC-9801/Eではオプション), JIS第2水準3384字(PC-9801/E/F/Mではオプション), 非漢字453字の文字パターンを発生することができる。また、ユーザーが自由に形を設定できる文字188字(PC-9801E/F/M/Uの場合63字, PC-9801では不可)を発生することができる。さらにオプションを実装することにより、拡張漢字384字も発生することができる。

7.2 CRT インターフェイス


7.2.1 テキスト表示

(1) 文字コード表現

文字コードの設定は次のように行う。


① ANK

漢字を使用しない場合は0



注：PC-9801/Eにおいて漢字オプションを付けていない場合、b₈からb₁₅までは存在しない。

② 簡易グラフ




Mode F/Fbit0=0で
アトリビュートコードの
VL/G=1の時


0	4
1	5
2	6
3	7

キャラクタフェースの
8分割に対応


③ 標準漢字



上記のように漢字の VRAM 上の表現は 4 バイトで行われる。すなわち、次のような形式である（コード表については「ユーザーズ マニュアル」を参照すること）。



④ ユーザー定義文字



⑤ ケイ線

文字列としては以下のケイ線等が使用できる。
ただし、20行モードでは、縦方向の線はつながらない。

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
2B20			"	"	-	-		
2B30	「	」	「	」	」	」	」	」	』	』	』	』	』	』	』	』
2B40	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト
2B50	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト
2B60	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2B70	'	“	‘	”	[]	<	>	《	》	『	』	[]	-	
2C20					-	-		
2C30	「	」	「	」	」	」	」	」	』	』	』	』	』	』	』	』
2C40	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト
2C50	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト	ト
2C60	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

⑥ 表示文字種

a) 第2バイト($b_{15} \sim b_8$)がすべてゼロの場合、次の表の文字が表示される。

	上位4ビット→															
下位4ビット↓	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	D E		0	@	P	`	p				—	タ	ミ	—	X	
1	S H	D I	!	I	A	Q	a	q		.	ア	チ	ム	—	円	
2	S X	D 2	"	2	B	R	b	r		「	イ	ツ	メ	—	年	
3	E X	D 3	#	3	C	S	c	s		」	ウ	テ	モ	—	月	
4	E T	D 4	\$	4	D	T	d	t		、	エ	ト	ヤ	—	日	
5	E Q	N K	%	5	E	U	e	u		・	オ	ナ	ユ	—	時	
6	A K	S N	&	6	F	V	f	v		ヲ	カ	ニ	ヨ	—	分	
7	B L	E B	'	7	G	W	g	w		ア	キ	ヌ	ラ	—	秒	
8	B S	C N	(8	H	X	h	x		イ	ク	ネ	リ	♠		
9	H T	E M)	9	I	Y	i	y		ウ	ケ	ノ	ル	♥		
A	L F	S B	*	:	J	Z	j	z		エ	コ	ハ	レ	♦		
B	H M	E C	+	;	K	[k	}		オ	サ	ヒ	ロ	♣		
C	C L	→	,	<	L	¥	l	l		ヤ	シ	フ	ワ	●		
D	C R	←	-	=	M]	m	}		ユ	ス	ヘ	ン	○		
E	S 0	↑	.	>	N	^	n	~		ヨ	セ	ホ	・	—		
F	S 1	↓	/	?	O	_	o			ツ	ソ	マ	。	—		

b) 第2バイトがゼロでなければ、JIS 2バイトコードにより文字が表示される。

第2バイト		21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A										77 78 79 7A 7B 7C 7D 7E								
メモリ上	JIS	点区	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	87	88	89	90	91	92	93	94
01	21	1																		
02	22	2																		
03	23	3																		
04	24	4																		
05	25	5																		
06	26	6																		
07	27	7																		
08	28	8																		
09	29	9											この部分は半角表示(8×16)となる。その他はすべて全角。							
0A	2A	10																		
0B	2B	11																		
0C	2C	12																		
0D	2D	13																		
0E	2E	14																		
4B	44																			
2C	4C	45																		
2E	4E	46																		
2F	4F	47																		

- ・第1バイトにはJISコードより20Hを引いたコードを格納する。
- ・前記の表のすべての場所に文字が対応しているわけではない。文字のないコードを指定すると、スペースが表示される。
- ・2 byte系全角文字の2つの連続するカラムには同一のコードを格納する。

bit15 = 0 : 左側

= 1 : 右側

- ・JIS非漢字、JIS漢字第1水準、第2水準のコード(全角コード)で、右側のコードは表示には関係しない。
- ・その他の2 byteコード(半角表示: 2 byte半角コード(9, 10, 11区), 全角表示: 2 byte半角コード(12, 13区, 拡張漢字, ユーザー定義))ではこの限りではないが、全角表示半角コードの右側に全角コードを格納すると、全角表示半角コード文字の左半分と全角コード文字の全角が表示される。







	SEL	A	B
半角 コード	全角 コード	半角 コード	全角 コード

ANK ANK

	愛	B
半角 コード	全角コード	ANK

↑ カーソルは半角

(2) 文字構成

CRTタイプ (注1)	標準ディスプレイ(640×200)	専用高解像度ディスプレイ(640×400)
テキストモード	25行モード(8×8)  ANK (注2)	20行モード(8×10) 
		25行モード(8×16) 
		20行モード(8×20) 
		英小文字の時使用 (注3) 
		簡易グラフ 

注1：専用高解像度ディスプレイ／標準ディスプレイの識別は、システムポートによって行う。
ディップスイッチSW1のスイッチ1の状態をシステムポートBのb₃ビットにより読み込む。

システムポートB ビット3	CRT
1	専用高解像度ディスプレイ
0	高解像度及び標準ディスプレイ


注2：文字フォントはモードF/Fで切り換える。

モード F/F ビット3	文字フォント
1	7×13
0	6×8

注3：アンダーラインを表示するために、上に1ライン分のスペースをとる。ただし、ボディーフェイス内の文字位置はプログラマブルなので、アンダーライン表示をしない時は、文字位置をボディーフェイスの先頭に設定してPC-8800と互換性を持たせることができる。

(3) アトリビュート表現




アトリビュートは画面上の1キャラクタを修飾するための8ビットの情報である。




注：簡易グラフを出す時はb4～b7をすべて0にする必要がある。

アトリビュートは画面上のすべての文字に対して8ビットがいつでも有効であるため、その文字の属性を正確に書込む必要がある。たとえば、アンダーラインを継続して表示する場合には、それらの文字全部についてULビット(ビット3)を1にしなければならない。またアトリビュートは各文字に対応しているので、スクロール等で文字を移動させた場合は、それと同じ移動をアトリビュートに対しても施す必要がある。

アトリビュートの機能を次の表に示す。

ビット位置	名 称	機 能
0	シークレット ST	文字を表示しない。 ・UL, VLは影響を受けない。 ・反転時はヌキ文字が消える。
1	ブリンク BL	点滅表示を行う。 ・UL, VLは点滅しない。 ・反転時はヌキ文字が点滅する。
2	リバース RV	反転表示を行う。 ・UL, VLは反転しない。
3	アンダーライン UL	横下線を表示する。    <p>ULは必ず半カラム右にずれる。ただし、80カラム目の右半分はカットされる。 色指定により、その色が出る。</p>

ビット位置	名 称	機 能	
4	バーチカル ライン VL	縦線を表示する。 	
	簡易グラフ パターン BG	簡易グラフパターンを表示する。	
5	ブルー B	カラーCRTの色指定 青	モノクロCRTの濃度指定 2 ⁰
6	レッド R	赤	2 ¹
7	グリーン G	緑	2 ²

(4) カーソル表示


① 形状

カーソルは基本的にはプリンティングブロック形式であるが、GDCに対するプログラムによって自由な形に設定することができる。シークレット領域でもカーソルは表示されて、その領域の色指定に従う。

注: GDC の制約により、画面の第 0 行目では自由な設定ができないことがある。

② 漢字表示時のカーソル表示

全角文字の後半をカーソル位置にすると、後半の部分の 1 カラムのみにカーソル表示される。したがって漢字の時のカーソル移動は 2 カラムずつとする。



(5) テキスト VRAM の使用法

テキスト VRAM は CPU, GDC に対して次に示すようなメモリ空間を持っている。

GDC アドレス	CPU アドレス	HIGH $b_{15} \text{ --- } b_8$	LOW $b_7 \text{ --- } b_0$
0000	A0000	テキスト 文字 1ページ	テキスト 文字 1ページ
0800	A1000	テキスト 文字 2ページ	テキスト 文字 2ページ
1000	A2000		属性文字 1ページ
1800	A3000		属性文字 2ページ

ワードアドレス バイトアドレス メモリは存在しない

GDCとのインターフェイス(表示開始アドレス, カーソル表示位置, ライトペン位置等)はGDCアドレスで行う。

また, CPUがテキストVRAMをアクセスするとき必要なアクセス時間は次のようである。

- 標準CRTは平均 $1.8\mu s$ /バイト(またはワード)
- 専用高解像度CRTは平均 $1.4\mu s$ /バイト(またはワード)

CPUアドレスのA4000~A7FFFの部分にメモリ等を実装することはできない。40字モードの時には、GDCアドレスの偶数アドレスのみが表示されて奇数アドレスは無視される。

	HIGH	LOW	
0	1	0	○
1	3	2	×
2	5	4	○
3	7	6	×
4	9	8	○
5	B	A	×
6	D	C	○

↑ ↑

GDCアドレス CPUアドレス

○印: 40字モード時に使用
×印: 40字モード時は未使用

また、40字モード時の漢字コードは下記の斜線部分のように、GDCアドレスの連続する偶数アドレスに、同じコードを左右に分割して格納する。正しくは「7.2.1 (1)」を参照すること。

	HIGH			LOW			
1	b ₁₅			b ₈	b ₇	b ₀	×
2	0						○ ← 同一漢字コード(左)
3							×
4	1						○ ← (右)
5							×
6							○

↑

GDCアドレス

○印: 40字モード時に使用
×印: 40字モード時は未使用

7.2.2 グラフィック表示

(1) グラフィック VRAM

グラフィック VRAM は次に示すようなメモリ空間を持っており、モードおよびグラフ解像度に応じてメモリの表示画面に対する割り付け方が異なる。

GDC アドレス	CPU アドレス	DATA HIGH DATA LOW b ₁₅ b ₈ b ₇ b ₀	プレーン名			
			200 本 表示		400 本 表示	
			モノクロ モード	カラー モード	モノクロ モード	カラー モード
4 0 0 0	A 8 0 0 0	P00/P01 (注1) (GVRAM0)	PA00 /PA01	PA0 /PA1	PA00	
			PB00 /PB01	PB0 /PB1	/PA01	
8 0 0 0	B 0 0 0 0	P10/P11 (GVRAM1)	PA10 /PA11	PA0 /PA1	PA10	PA0 /PA1
			PB10 /PB11	PB0 /PB1	/PA11	
C 0 0 0	B 8 0 0 0	P20/P21 (GVRAM2)	PA20 /PA21	PA0 /PA1	PA20	
			PB20 /PB21	PB0 /PB1	/PA21	
0 0 0 0 0	E 0 0 0 0	P30/P31 (GVRAM3)	PA30 /PA31	PA0 /PA1	PA30	PA0 /PA1
(注2) オプション			PB30 /PB31	PB0 /PB1		

byte のアドレス [アドレスの最下位により]
H, L byte を切分ける

word のアドレス (H, L byte は同時にアクセス)

注 1：上記空間において、PC-9801/U では P01, P11, P21, P31 は存在しない。


注 2：8 色モードの時はオプションがあってもバッファが Enable にならない。

I/O ポート (42H) bit3=1 の時オプション有。

GDC 経由でデータをリード/ライトする場合には、最初に表示されるドットが LSB になる。なお、PA00, PA10, PA20, PA30 と PA01, PA11, PA21, PA31(同様に PA0 と PA1)との切り替えは I/O ポートアドレス 0A4H(表示時), 0A6H(描画時)に OUT(出力)することによって行う。また、200本モードの P.B についても同様である。「6.3.3 グラフィック制御命令」参照のこと。

(2) CPU, GDC, メモリ, VRAM におけるドットアドレスについて

① CPU, GDC, メモリ, VRAM の関係




② メモリ \leftrightarrow VRAM 間のビット/ドット移送上の注意

メモリ上のビット情報を VRAM 上のドット情報に書き込んだり、逆に読み出したりする方法には、

- a) 直接 CPU からアクセスする方法
- b) GDC 経由でアクセスする方法

の 2 通りがある。この時に b) の場合は a) の場合とビットードット間の対応が逆になる。



- a) 直接アクセスの場合はメモリ上の内容がVRAM上の内容にそのまま対応するように読み書きできる。
- b) GDC 経由でアクセスする場合はビットとドットの対応が逆になる。

(3) 画面モードとハードウェアの関係

各画面モード、使用CRTに応じて、ハードウェア各部を次のように設定する必要がある。

表示状態				設定値					
CRT	グラフィックモード	グラフ解像度	表示プレーン (注3)	GDC L/F	GDC L/R	GDC SAD	Palette Reg	Mode F/F bit 1	Mode F/F bit 4
専用高解像度ディスプレイ	カラー	640 × 200	PAi	400	2	0	各コードのRGB	0	(注2) 1
			PBi			1F40H			
		640 × 400	PAi		1	0			0
	モノクロ	640 × 200	PA0i PA1i PA2i (PA3i)	200		0	(注1)画面合成コード	1	(注2) 1
			PB0i PB1i PB2i (PB3i)		2	1F40H			
		640 × 400	PA0i PA1i PA2i (PA3i)		1	0			0
高解像度及び標準ディスプレイ	カラー	640 × 200	PAi	200		0	各コードのRGB	0	
			PBi			1F40H			
		640 × 200	PA0i PA1i PA2i (PA3i)		1	0			0
	モノクロ	640 × 200	PB0i PB1i PB2i (PB3i)			1F40H	(注1)画面合成コード	1	

()内は、16色グラフィックボード接続時に有効

注1：画面合成コードは次表のように設定する。

注2：1を設定した場合は画面が1本おきの表示になる。

0を設定した場合は画面に2本同じ走査線が表示される。

注3：PAi, PAiのi = 1のとき、I/Oポートアドレス0A4Hに01HをOUTする。

i = 0のとき、I/Oポートアドレス0A4Hに00HをOUTする。

PC-9801/Uの場合、表示プレーンはi = 0のプレーンのみ使用可能

(4) 画面合成コード

画面合成に関する表示プレーンのドットがオン(1)である場合に、指定されるパレットレジスタナンバの内容(値)をオール1(7またはF)もしくは緑(4)にし、他をすべて0(黒)にしたとき、画面合成される。

この表は(PA00, PA10, PA20), または(PA01, PA11, PA21)の合成方法を示している。また、PB系についても同様である。

画面合成に関するプレーンを○印、関係しないプレーンを×印で示す。

● 8色モード

表示プレーン			パレットレジスタの値									
PA0i	PA1i	PA2i	#0	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7		
×	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
×	×	○	0	0	0	0	7	7	7	7	7	7
×	○	×	0	0	7	7	0	0	7	7	7	7
○	×	×	0	7	0	7	0	7	0	7	0	7
×	○	○	0	0	7	7	7	7	7	7	7	7
○	×	○	0	7	0	7	7	7	7	7	7	7
○	○	×	0	7	7	7	0	7	7	7	7	7
○	○	○	0	7	7	7	7	7	7	7	7	7

● 16色モード

表示プレーン				パレットレジスタの値															
PA0i	PA1i	PA2i	PA3i	#0	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#A	#B	#C	#D	#E	#F
×	×	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
×	×	×	○	0	0	0	0	0	0	0	0	F	F	F	F	F	F	F	F
×	×	○	×	0	0	0	0	F	F	F	F	0	0	0	0	F	F	F	F
×	×	○	○	0	0	0	0	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
×	○	×	×	0	0	F	F	0	0	F	F	0	0	F	F	0	0	F	F
×	○	×	○	0	0	F	F	0	0	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
×	○	○	×	0	0	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
○	×	×	×	0	F	0	F	0	F	0	F	0	F	0	F	0	F	0	F
○	×	×	○	0	F	0	F	0	F	0	F	F	F	F	F	F	F	F	F
○	×	○	×	0	F	0	F	F	F	F	F	0	F	0	F	F	F	F	F
○	×	○	○	0	F	0	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
○	○	×	×	0	F	F	F	0	F	F	F	F	0	F	F	0	F	F	F
○	○	○	○	0	F	F	F	F	F	F	F	F	0	F	F	F	F	F	F
○	○	○	○	0	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

7.3 I/Oアドレスと命令

7.3.1 テキスト表示制御命令

テキスト制御用のGDCであるGDC(マスタ) μ PD7220及び各制御回路は、次表に示す命令によって制御される。

命 令	I/Oポート アドレス	R/W	データ D ₇ D ₆ D ₅ D ₄ D ₃ D ₂ D ₁ D ₀	備 考
リードステータス	60	R	GDC ←→ステータスフラグ→	
ライトパラメータ	60	W	←→GDCパラメータ→	
リードデータ	62	R	← GDCデータ → (ライトペン)	
ライトコマンド	62	W	← GDCコマンド →	(注1)
CRT インタラプトリセット	64	W	× × × × × × × ×	(注2)
ライトモードレジスタ(1)	68	W	0 0 0 0 A A A D D D R R R 2 1 0	Mode F/F 右図参照
ライトボーダーカラー	6C	W	ポーダーカラー 0 G R B 0 0 0 0	
ライトモードレジスタ(2)	6A	W	A A A A A A A D D D D D D D R R R R R R R 6 5 4 3 2 1 0	16色／8色モード切り換え (下図参照)

●ライトモードレジスタ(2)

ADR	名 前	DT	
		1	0
0 0 0 0 0 0 0	COLOR SEL	16色モード	8色モード

ハードウェアリセット時0側(8色モード)になる
ADR=0以外をライトすると動作は保証されない。

注1: GDC(M)は描画機能がないので、描画に関するコマンド(描画制御コマンド)は使用出来ない。

注2: スムーススクール制御のためのCRTの垂直同期ごとの割り込みをリセットする。CRTVはパワーオン後1回割り込むが、リセットを出さない限り、その後は割り込まない。

(1) Mode F/F

Mode F/F	名 前	A A A D D D R R R 2 1 0	D T	D T	主として関係 する部分 ^(注1)
			1	0	
0	ATR SEL	0 0 0	ATR7が簡易グラフ	ATR7が パーティカルライン	T
1	GRAPHIC Mode	0 0 1	モノクログラフィックモー ド	カラーグラフィックモード	G
2	Column WIDTH	0 1 0	40字モード	80字モード	T
3	FONT SEL ^(注3)	0 1 1	文字フォントの大きさ 7×13	6×8	T
4	GRP Mode	1 0 0	専用高解像度ディスプレイ を200本モードグラフで使 用する	・専用高解像度400本 ・標準解像度	G
5	KAC Mode	1 0 1	漢字アクセスモード ピットマップ	コードアクセス	K
6	NVMW PERMIT	1 1 0	不揮発メモリへの書き込み PERMIT	INHIBIT	T
7	DISP ^(注2) ENABLE	1 1 1	表示可とする	すべての画面を表示しない	T

注1：T：テキスト，K：漢字，G：グラフ

注2：このF/FはリセットSW押下時に画面を消去する働きをする。リセットSWが押されると，GDCのCLK等が供給されなくなるので，イニシャライズルーチンが立上がるまで画面は不確定となる。GDCのイニシャライズが終ったあと，本F/Fを“1”とすることによって，表示可能な状態となる。

注3：BASICの場合，専用高解像度ディスプレイで640×200ドットで表示すると，PC-8800の場合と少し異なった表示になる。同じようにするには1字を6×8ドットで表示すること。

6×8：out &h68, &h06 7×13：out &h68, &h07

(PC-8800と同じ) (PC-9800の場合)

(2) 不揮発性メモリの使い方(MODE F/F の使い方)

① 書き込み方法

```
MOV AL, 0DH  
OUT 68H, AL ..... 不揮発性メモリを書き込み許可にする  
MOV AX, 0A000H  
MOV DS, AX  
MOV BX, 3FE2H  
MOV BYTE PTR[BX], 48H  
MOV BX, 3FE6H ..... SSW1 (A3FE2) ← 48H  
MOV BYTE PTR[BX], 05H ... SSW2 (A3FE6) ← 05H  
MOV CX, 6  
VOLTM: ADD BX, 4  
MOV BYTE PTR[BX], 00 ..... SSW3 (A3FEA)～SSW7(A3FFF)までを  
すべて0にする。  
LOOP VOLTM  
MOV AL, OCH  
OUT 68H, AL ..... 不揮発性メモリを書き込み不可状態にする.  
{
```

② 読み出し方法

```
{  
MOV AX, 0A000H  
MOV DS, AX  
MOV BX, 3FEAE  
MOV DL,[BX] ..... DL ←(A3FEAH)  
AND DL, 07H ..... 指定メモリサイズのチェックを行う
```

7.3.2 CRT M/S 制御命令

(1) 制御命令

CRT M/S(マスタスライス) μ PD52611は、CG ラインカウンタ出力、アンダーラインのタイミング出力、スムーススクロール機能を実現するためのアドレス加算回路へのタイミング出力等、CRT の垂直方向の制御信号を出力する。

CRT M/S はライトだけが可能なレジスタを持っていて、次の表に示す命令によって制御する。

命 令	I/O ポートアドレス	R/W	データ D ₇ D ₆ D ₅ D ₄ D ₃ D ₂ D ₁ D ₀	備 考
ライト PL	70	W	キャラクタ位置ライン数 (PL) ^(注1)	ラインカウンタの初期値 (ボディーフェイスのうち、キャラクタが表示される位置の上から数えた ライン数の2の補数)
ライト BL	72	W	ボディーフェイスライン 数 (BL) ^(注1)	キャラクタの先頭を0とした時のボ ディーフェイス下端のライン数
ライト CL	74	W	キャラクタライン数 (CL) ^(注1)	キャラクタフェイスのライン数
ライト SSL	76	W	スムーススクロールライ ン数 (SSL) ^(注2)	スクロールエリア内の文字がスクロ ールしているライン数
ライト SUR	78	W	スクロールエリア上辺位 置行数 (SUR) ^(注2)	スクロールエリアの上辺の位置の行 数の2の補数 (この次の行よりスクロールする)
ライト SDR	7A	W	スクロールエリア行数 (SDR) ^(注2)	(スクロールエリアの行数) - 1
ライト MODE REG	7C	W	グラフィックチャージャ モードレジスタ	7.3.6 参照
ライト TILE REG	7E	W	タイルレジスタ	7.3.6 参照

注1：PL, BL, CL の設定値は次のとおり


		25行	20行
PL	専用高解像度 ディスプレイ	00H	1EH
	高解像度及び 標準ディスプレイ	00H	1FH
BL	専用高解像度 ディスプレイ	0FH	11H
	高解像度及び 標準ディスプレイ	07H	08H

注2：次の例を参照


CL	専用高解像度 ディスプレイ	10H
	高解像度及び 標準ディスプレイ	08H

(例)CRT M/S 設定値の例

① PL, BL, CLの設定値




② SUR, SDR, SSLの設定値



(2) スムーススクロール制御

スムーススクロールは主に CRT M/S によって実現される。ソフトウェアは基本的には SUR, SDR をセットし、1画面ごとのタイミングで SSL を増減することによりスムーススクロールアップ、ダウンさせることができる。


次にそのハードウェアについて概説する。



スクロールエリアでは CG へのラインカウンタ出力は SSL だけ加算されて出力される。ただし、ラインカウンタ値を変えただけでは左図の①の部分では、“A”の上の部分が表示されるだけであるので、①の部分に限り、画面メモリの80字(1行)先のコードが、CG に与えられる。M/S からは①の部分であることの信号が出力され、外付の加算回路により画面メモリへのアドレスに80が加算される。

したがってスクロールエリアの終りでは必ず、GDC の SAD が再セットされていなければならない(そうでなければ、下辺の次の行がスクロールさせた時に表示される)。また、スクロールエリアは画面メモリの連続した部分に設定しなければならない(スクロールエリア内で SAD はセットできない)。

●スムーススクロール制御フロー概要



7.3.3 グラフィック制御命令

グラフィック制御用のGDCであるGDC(スレーブ) μ PD7220および各制御回路は、次表に示す命令によって制御される。

命 令	I/Oポート アドレス	R/W	データ D ₇ D ₆ D ₅ D ₄ D ₃ D ₂ D ₁ D ₀	備 考
リードステータス	A0	R	GDC ステータスフラグ	
ライトパラメータ	A0	W	GDCパラメータ	
リードデータ	A2	R	GDCデータ	
ライトコマンド	A2	W	GDCコマンド	
ライト (注1)	表示画面選択 (注2) レジスタ	A4	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	P00, P10, P20, (P30)
				P01, P11, P21, (P31) (注4)
(注1)	描画画面選択 (注3) レジスタ	A6	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	P00, P10, P20, (P30)
				P01, P11, P21, (P31) (注4)
ライトパレット レジスタ	A8	W	パレットREG参照	
ライトパレット レジスタ	AA	W	パレットREG参照	
ライトパレット レジスタ	AC	W	パレットREG参照	
ライトパレット レジスタ	AE	W	パレットREG参照	

注1：リセット時はハードウェアによって0がセットされる。なお、バンク切り替え直後、専用高解像度ディスプレイ使用時は700ns～800ns、標準ディスプレイ使用時は1.2μs、CPUのVRAMアクセスは禁止されている。

注2：GDCから表示アクセス

注3：CPU、GDCからの描画アクセス

注4：PC-9801/Uでは、描画画面選択レジスタとして“00000001”的指定はできない。

●モードレジスタ

命 令	I/Oポート アドレス	R/W	データ D ₇ D ₆ D ₅ D ₄ D ₃ D ₂ D ₁ D ₀	備 考
ライト モードレジスタ	68	W	0 0 0 0 0 0 1 0	カラーグラフィックモード
ライト モードレジスタ	68	W	0 0 0 0 0 0 0 1 1	モノクログラフィックモード
ライト モードレジスタ	68	W	0 0 0 0 1 0 0 1	専用高解像度ディスプレイの200本モード
ライト モードレジスタ	68	W	0 0 0 0 1 0 0 0	高解像度及び標準ディスプレイの200本モードまたは専用高解像度ディスプレイの400本モード
ライト モードレジスタ	6A	W	0 0 0 0 0 0 0 0	8色モード
ライト モードレジスタ	6A	W	0 0 0 0 0 0 0 1	16色モード

●パレットレジスタ

	8色モード ^(注1)							16色モード ^(注1)							
I/Oアドレス	bit 7 6 5 4 3 2 1 0							bit 7 6 5 4 3 2 1 0							
A8	(P0, P1, P2) =110 #3				(P0, P1, P2) =111 #7				パレット write AD REG						
	0 G R B	0 G R B	0 G R B	0 G R B	0 G R B	0 G R B	0 G R B	0 G R B	0 0 0 0	^(注2) (P3) P2 P1 P0					
AA	100 #1				101 #5				パレット GREEN						
	0 G R B	0 G R B	0 G R B	0 G R B	0 G R B	0 G R B	0 G R B	0 G R B	0 0 0 0	G3 G2 G1 G0					
AC	010 #2				011 #6				パレット RED						
	0 G R B	0 G R B	0 G R B	0 G R B	0 G R B	0 G R B	0 G R B	0 G R B	0 0 0 0	R3 R2 R1 R0					
AE	000 #0				001 #4				パレット BLUE						
	0 G R B	0 G R B	0 G R B	0 G R B	0 G R B	0 G R B	0 G R B	0 G R B	0 0 0 0	B3 B2 B1 B0					

注1：パレットレジスタの内容は、モードを切換えるても各モードの内容が保障される

注2：グラフィックオプションがなく、16色モードに設定すると、P3は“1”に固定となる。

またディスプレイの選択は、前述したようにシステムポートBのデータビット3の設定によって行う。

システムポートB ビット3	CRT
1	専用高解像度ディスプレイ
0	標準ディスプレイ

7.3.4 キャラクタジェネレータ制御命令

(1) 制御命令

漢字キャラクタジェネレータ(KCG), ANK キャラクタジェネレータ(ANK-CG)を制御する命令を示す。

命 令	I/Oポート アドレス	R/W	データ D ₇ D ₆ D ₅ D ₄ D ₃ D ₂ D ₁ D ₀	備 考
ライト文字コード 第2バイト	A1	W	← 文字コード 第2バイト →	
ライト文字コード 第1バイト	A3	W	← 文字コード 第1バイト →	
ライトラインカウ ンタ	A5	W	0 0 L R R R R R R 4 3 2 1 0 C C C C C	(注1)
リード文字パターン	A9	R	CG リードパターン ← 左 右 →	(注2)
ライト文字パターン	A9	W	CG ライトパターン ← 左 右 →	(注2)

注1:L/Rは全角漢字左(1), 右(0)を指定する。

RC0～RC4はキャラクタパターンの上から何ラインをか16進数で指定する。ただし、CGのパターンは16ライン固定なのでRC4は0としておく(未定義でよい)。

注2:ライト, リードするパターンは次のようになる。

RRRR CCCC 3 2 1 0 ↓ ↓ ↓ ↓	L/R = 1								L/R = 0							
D ₇ D ₆ D ₅ D ₄ D ₃ D ₂ D ₁ D ₀																
0 0 0 0		■								■						
0 0 0 1			■								■					
0 0 1 0				■								■				
0 0 1 1					■								■			
0 1 0 0		■											■			
0 1 0 1			■										■			
0 1 1 0				■										■		
0 1 1 1					■									■		
1 0 0 0																
1 0 0 1					■									■		
1 0 1 0						■									■	
1 0 1 1							■							■		
1 1 0 0								■								
1 1 0 1									■							
1 1 1 0										■						
1 1 1 1											■					

(2) 漢字コードアクセスモード

CG および CG カウントレジスタ(CG を CPU がアクセスする時にアドレスをセットしておくレジスタ)のアクセス方式の切り替えは、漢字コードアクセスモードの選択によって行う。

① ビットマップの選択………MOV AL, 0BH
OUT 68H, AL

② コードアクセスの選択………MOV AL, 0AH
OUT 68H, AL

ビットマップモードでは CG, CG カウントレジスタのアクセスはいつでも良い。

コードアクセスモードは CG, CG カウントレジスタのアクセスは GDC の VSNC=1 中に行うことが必要である。

ただし、VSNC=1 であることを検出しても、ソフトウェアが CG をアクセスした時はすでに VSNC=0 となっている可能性がある。これを避けるためには VSNC=0 直後の VSNC=1 を検出するか、CRTV の割り込みを利用する。VSNC=1 の時間は最小190μs である。

ANKCG のアクセスは、モードにかかわらず VSNC 中とする。

(3) 漢字 ROM ボードの有無の検出

画面メモリの第2バイトに"00"と"FF"の両極性が読み書きできるか否かにより判定する。

(4) コードアクセス方式の文字構成


		標準CRT	専用高解像CRT
漢字	20行モード	<p>標準CRTでは走査線が画面全体で200本しかないので、コードアクセス、ピットマップのどちらのモードでも画面全体で$200/16 = 12.5$行しか表示されない。</p> <p>ピットマップでは、漢字の表示位置がPUT文によりユーザーレベルで制御可であるので、右の様な図を書くことはできないが、ドットの構成は右図に準ずる。したがって、漢字とコードのANKとでは大きさが2倍違う。</p>	
	25行モード	 <p>標準CRTでも、1行当りの走査線を20(16)とGDCに設定するこのにより、コードアクセス方式で漢字表示することは可能である。しかし、本来のANKとの混在は不可で、漢字CG中のANK文字を使用する。1画面の表示行数は10(12.5)である。</p>	

7.3.5 ライトペン

- (1) ライトペンは40/80字モードにかかわらず、GDCの表示アドレスで報告される。40字モード時は1字にGDCの2つの表示アドレスが対応しているので、そのどちらかが報告される。したがってソフトウェアではアドレスの最下位ビットを無視することにより、文字との対応をとる。
- (2) ライトペンの検出アドレスは、検出部でのリニアな遅延および内部処理でのデジタルな遅延のため、実際の値より4文字以上大きな値をとるので、ソフトウェアで補正する必要がある。

PC-9800シリーズでは-6で処理している。

(3) ライトペンデータの読み込みは次の様なフローで行う。



7.3.6 グラフィックチャージャ

グラフィックチャージャ(GRCG)は、PC-9801U/UV/VF/VM でのみ使用可能(PC-9801U ではオプション)。

(1) コマンド

GRCG は、内部にライトだけが可能なレジスタを 2 つ持つ。

命 令	I/O アドレス	D ₇	D ₆	D ₅	D ₄	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀
ライトモード レジスタ	7 C	CG モード	RMW モード	0	0	$\overline{P3EN}$	$\overline{P2EN}$	$\overline{P1EN}$	$\overline{P0EN}$
ライトタイル レジスタ	7 E	タイルレジスタ 0 ~ 3 ^(注)							

注：モードレジスタにライトを行うと、タイルレジスタ 0 ライトにリセットされる。

その後ライトするたびに、書かれるレジスタはレジスタ 1, レジスタ 2, レジスタ 3, レジスタ 0, と変化する。


ビット名	ビット=1の意味	ビット=0の意味
CG モード	GRCG を有効とする。 CPU の VRAM アクセスをきっかけとして、GRCG が各モードの動作を実行する。	GRCG を無効とする。 CPU の VRAM アクセスは、そのまま VRAM のリード(ライト)となる。
RMW モード	CPU の VRAM ライトにより、RMW モードの動作を行う。 CPU の VRAM リードは無視される。	CPU の VRAM ライトにより TDW モードの動作を行う。 CPU の VRAM リードにより TCR モードの動作を行う。
P3EN, P2EN P1EN, P0EN	該当するプレーンを無効とする。	該当するプレーンを有効とする。 複数ビットの指定が可能。 GRCG は、有効となっているプレーンに対してのみアクセスを行う。

- ・ GRCG 動作中は、CPU に WAIT がかかり、モードレジスタの変更が不可となる。
- ・ GRCG 動作中は、バスが占有されるため DMA 転送レートが低下する。原則として DMA と GRCG は同時に使用しないこと(たとえば、ハードディスクの DMA 転送などと、GRCG に対するストリング命令によるアクセスは同時に行わないようにする必要がある)。

(2) モード

a) TDW モード


VRAM に対して CPU がライトすると、CPU のライトデータは無視され、タイルレジスタの内容が各プレーンにライトされる。



- ・ STRING命令、バイトアクセス可能。
- ・ ワードアクセス時、タイルレジスタパターンはL, Hに拡張される。

b) TCR モード


CG モード設定後、該当アドレスを CPU がリードすると、各プレーンとタイルレジスタの一致をとり、すべてのプレーンで一致のとれたビットを 1 にして CPU にリードデータとして出力する。



- ・SCAN命令、バイトアクセス可能。
- ・ワードアクセス時、タイルレジスタパターンは、H、Lに拡張される。
- ・色の検出ではタイルレジスタをall1かall0にセットする。
- ・アクティブにしないプレーンは無視される。

c) RMW モード

RMW モード設定後、CPU が VRAM にライトすると、ライトデータの 1 のビットはタイルレジスタの内容がライトされ、0 のビットは元のデータが残される。



7.3.7 スーパーインポーズ

スーパーインポーズ機能は、PC-9801U/UV/VF/VM でのみ使用可能(オプション)

本体のディップスイッチ SW1 のビット 2 を ON にすることにより、RGB 出力コネクタ(デジタル)の DOT CLOCK 端子が入力端子となる。スーパーインポーズカードは、リセット時にこの端子の信号によってスーパーインポーズを行うか否かを判定する。

CLOCK 端子	スーパーインポーズモード
出力(DOT CLOCK)	スーパーインポーズを行わない。
入力(ボードから見て常に 1)	スーパーインポーズを行う。

7.3.8 プラズマディスプレイ

プラズマディスプレイは、PC-9801U/UV でのみ使用可能(オプション)。

プラズマディスプレイ使用時は、CLOCK とのスキーを保障した RGB 信号を出力する。そのために、プラズマディスプレイ使用時は、本体のディップスイッチ SW1 のビット 3 を ON にしなければならない。本体は次に示すポートにより、SW1 のビット 3 をセンスする。

命 令	I/O ポート アドレス	データ D ₇ D ₆ D ₅ D ₄ D ₃ D ₂ D ₁ D ₀	
リード プリンタポート B (ビット 4)	42	× × × 1 0 × × × ×	SW1-3 OFF : プラズマディスプレイ不使用 SW1-3 ON : プラズマディスプレイ使用

第8章

フロッピーディスクインターフェイス

8.1 1MB フロッピーディスク

8.1.1 概要

1MB フロッピーディスクインターフェイスは、ディスクドライブを 4 台まで制御することができる。制御は μ PD756A フロッピーディスクコントローラ(FDC)によって行われている。

データ転送は DMA によって行われ、フロッピーディスクに対するデータセット/データ読み取りは DMA コントローラ μ PD8237(DMA #2)によって行われる。また FDC は、READ DATA グループ、WRITE DATA グループのコマンドの処理が終了すると、CPU に対して割り込み(INT 42)を発生し、リザルトステータスおよびパラメータの読み取りを要求する。

1MB フロッピーディスクインターフェイスは、PC-9801/M では本体に標準実装されているが、その他の機種ではオプションの拡張ボード(PC-9801-15)によってサポートされる。

拡張ボード上には、IPL ローダおよび基本入出力プログラム用 ROM が実装されており、ROM アドレスおよび割り込みレベルをディップスイッチによって決定するようになっている。ただし、ディップスイッチの設定はシステム固定されているものであり、むやみに変更すべきものではない。なお、ボード上には ROM の動作を禁止するためのジャンパスイッチも搭載されている。

PC-9801-15 は、回路の構成上、PC-9801UV/VM の 10MHz モードでは動作不可能である。また、PC-9801UV/VM には、1MB/640KB 両用インターフェイスが実装されているため、PC-9801UV/VM に PC-9801-15 を実装する場合には、本体のディップスイッチ 3-1 を固定モードにし、スイッチ 3-2 を 640KB モードにする必要がある。

8.1.2 I/O アドレスと命令

命 令	I/O ポート アドレス	R/W	データ D ₇ D ₆ D ₅ D ₄ D ₃ D ₂ D ₁ D ₀	備 考
ライトコマンド	92	W	← コマンドレジスタ →	μPD765A へコマンドをセットする。
ライトレジスタ	92	W	← パラメータ →	μPD765A へのパラメータをセットする。NON-DMA モード時は FD への書き込みデータもセットする。
リードステータス	90	R	← ステータスレジスタ →	μPD765A からステータスを引き取る。
リードデータ	92	R	← リザルトステータス →	μPD765A からリザルトステータスを引き取る。NON-DMA モード時には FD から読み取ったデータも引き取る。
ライトベース& カレントアドレス	09	W	← アドレス →	DMA コントローラ
リードカレント アドレス	09	R	← アドレス →	DMA コントローラ
ライトベース& カレントカウント	0B	W	← カウント →	DMA コントローラ
リードカレント ワードカウント	0B	R	← カウント →	DMA コントローラ
ライトシングル マスクレジスタビ ット	15	W	0 0 0 0 0 M 1 0	DMA コントローラ M: 1 マスクオン M: 0 マスクオフ
ライトモード レジスタ	17	W	0 1 0 0 m ₁ m ₂ 1 0	DMA コントローラ m ₁ m ₂ : 00 ベリファイ転送 " : 01 メモリライト転送 " : 10 メモリリード転送
クリアバイトポインタ フリップフロップ	19	W	× × × × × × × ×	DMA コントローラ
ライト DMA チャ ネル#2バンク	23	W	× × × × ← バンク →	DMA コントローラ
ライトコントロー ルレジスタ	94	W	R F D S R M T Y A E	μPD765A の外部レジスタへの セット
リードスイッチ/ シグナル	94	R	F F D I I M P N N A S T T C T 1 0 H B	インターフェイスボード上のス イッチの値を読み取る。

注1: DMAE, DMACH ビットは、PC-9801 では無効。

注2: PC-9801 では、プリンタストローブ F/F を、このビットによりコントロールしている。他の機種では 37H にある。

(1) ライトコントロールレジスタ

● D 7 ビット : RST……Reset

μ PD765A の RESET 端子の入力信号となるレジスタであり, μ PD765A を初期化するのに使用する。初期化は μ PD765A へのコマンド, パラメータの転送シーケンスやリザルトステータス転送シーケンスが乱れた時等に使用することができる。なお, 初期化は電源投入直後および RESET スイッチ押下時にハードウェアで行われる。

● D 6 ビット : FRY……Forced Ready

μ PD765A の RDY 端子の入力信号となるレジスタであり, ディスクドライブの RDY 信号と論理和されている。このビットはドライブの接続状態, ドライブの電源投入状態をチェックするために使用される。

ディスクドライブとのインターフェイスには, ドライブが接続されているか否か, 電源が投入されているか否かの状態を直接示す信号線は無い。そこでドライブにリキャリブレイト動作をさせて Track00 信号が返って来たら, そのドライブは接続かつ電源投入状態であると判定する(ドライブはディスクが挿入されていなくてもリキャリブレイト動作を行う)。この際, μ PD765A は RDY 端子が OFF であるとリキャリブレイトコマンドを実行しない。そこで FRY ビットによって強制的に RDY 端子を ON にすることにより, リキャリブレイトコマンドを実行させることができる。

なお通常の Seek や Read/Write コマンド実行時は FRY ビットは OFF にしておくこと。さもないと Not Ready を検出できなくなる。

● D 4 ビット : DMAE……DMA Enable

DMA チャネルを使ってデータ転送を行う時, DMA コントローラからの DRQ 信号, DACK 信号を許可するフリップフロップである。DMA 使用時のみ ON にし, 使用しない時はオフとすること。

(2) リードスイッチ/シグナル

● D 7, D 6 ビット : FINT1, FINT0

1MB フロッピーディスクインターフェイス基板に搭載されているディップスイッチ SW1 の S 7, S 6 ビットの状態を読み取る, システム既定値は, FINT1=0(ON), FINT0=1(OFF) となる。

● D 5 ビット : DMACH

同上のディップスイッチ SW1 の S 3 ビットの状態を読み取る。システム既定値は 0(ON) となる。

8.2 640KB フロッピーディスク

8.2.1 概要

640KB フロッピーディスクインターフェイスは、ディスクドライブを 4 台まで制御することができる。制御は μ PD756A フロッピーディスクコントローラ(FDC)によって行われている。

データ転送は DMA によって行われ、フロッピーディスクに対するデータセット/データ読み取りは DMA コントローラ μ PD8237(DMA #3)によって行われる。また FDC は、READ DATA グループ、WRITE DATA グループのコマンドの処理が終了すると、CPU に対して割り込み(INT 41)を発生し、リザルトステータスおよびパラメータの読み取りを要求する。

640KB フロッピーディスクインターフェイスは、PC-9801F/U/VF では本体に標準実装されているが、その他の機種ではオプションの拡張ボード(PC-9801-09, PC-9801 のみ PC-9801-08)によってサポートされる。

拡張ボード上には、IPL ローダおよび基本入出力プログラム用 ROM が実装されており、ROM アドレスおよび割り込みレベルをディップスイッチによって決定するようになっている。ただし、ディップスイッチの設定はシステムで固定されているものであり、むやみに変更すべきものではない。なお、ボード上には ROM の動作を禁止するためのジャンパスイッチも搭載されている。

PC-9801-09 は、回路の構成上、PC-9801UV/VM の 10MHz モードでは動作不可能である。また、PC-9801UV/VM には、1 MB/640KB 両用インターフェイスが実装されているため、PC-9801VM/UV に PC-9801-09 を実装する場合には、本体のディップスイッチ 3-1 を固定モードにし、スイッチ 3-2 を 1 MB モードにしたうえ、ボード上のジャンパスイッチによりボード上 ROM の動作を禁止する必要がある。

8.2.2 I/O アドレスと命令

命 令	I/O ポート アドレス	R/W	データ D ₇ D ₆ D ₅ D ₄ D ₃ D ₂ D ₁ D ₀	備 考
ライトコマンド	CA	W	← コマンドレジスタ →	μPD765A へコマンドをセットする。
ライトレジスタ	CA	W	← パラメータ →	μPD765A へのパラメータをセットする。 NON-DMA モード時は FD への書き込みデータもセットする。
リードステータス	C8	R	← ステータスレジスタ →	μPD765A からステータスを引き取る。
リードデータ	CA	R	← リザルトステータス →	μPD765A からリザルトステータスを引き取る。NON-DMA モード時には FD から読み取ったデータも引き取る。
ライトベース& カレントアドレス	0D	W	← アドレス →	DMA コントローラ
リードカレント アドレス	0D	R	← アドレス →	DMA コントローラ
ライトベース& カレントカウント	0F	W	← カウント →	DMA コントローラ
リードカレント ワードカウント	0F	R	← カウント →	DMA コントローラ
ライトシングル マスクレジスタビット	15	W	0 0 0 0 0 M 1 1	DMA コントローラ M: 1 マスクオン M: 0 マスクオフ
ライトモード レジスタ	17	W	0 1 0 0 m ₁ m ₂ 1 1	DMA 部のレジスタ m ₁ m ₂ : 00 ベリファイ転送 " : 01 メモリライト転送 " : 10 メモリリード転送
クリアバイトポインタ フリップフロップ	19	W	× × × × × × × ×	DMA コントローラ
ライト DMA チャ ネル#3 バンク	25	W	× × × × ← バンク →	DMA コントローラ
ライトコントロー ル ^(注2)	CC	W	R ^(注1) F ^(注1) A D M T T S R I A M T M × T T Y E E N K O S R G	μPD765A の外部レジスタへのセット
リードスイッチ/ シグナル	CC	R	F F D I I M R N N A D × × × × T T C Y 1 0 H	PC-9801U2 は R 0 1 1 D × × × × となる Y

注1 : FRY, AIE ビットは U 2 タイプでのみ有効。

注2 : PC-9801VF の FDC ボードでは, VM の 640KB モード時と同じになる。

(1) ライトコントロールレジスタ

● D 7 ビット : RST…Reset

μ PD765A の RESET 端子の入力信号となるレジスタであり、 μ PD765A を初期化するのに使用する。初期化は μ PD765A へのコマンド、パラメータの転送シーケンスやリザルトステータス転送シーケンスが乱れた時等に使用することができる。なお、初期化は電源投入直後および RESET スイッチ押下時にハードウェアで行われる。

- D6 ビット:FRY…Forced Ready

μ PD765A の RDY 端子の入力信号となるレジスタであり、ディスクドライブの RDY 信号と論理和されている。このビットはディスクの接続状態、ディスクの電源投入状態をチェックするのに使用される。

ディスクドライブとのインターフェイスには、ディスクが接続されているか否か、電源が投入されているか否かの状態を直接示す信号線は無い。そこでディスクにリキャリブレイト動作をさせて Track00 信号が返ってきたら、そのディスクは接続かつ電源投入状態であると判定する（ドライブは媒体が挿入されていなくてもリキャリブレイト動作を行う）。この際、μPD765A は RDY 端子が OFF であるとリキャリブレイトコマンドを実行しない。そこで FRY ビットにより強制的に RDY 端子を ON することにより、リキャリブレイトコマンドを実行させることができる。

なお、通常の Seek や Read/Write コマンド実行時は FRY ビットは OFFにしておくこと。さもないと Not Ready は検出できなくなる。

- D5 ビット:AIE…Attention Interrupt Enable

アテンションインターラプトを許可するビットである。

ただし、実際の動作は AIE=1 の時 FRY のセット、リセットを可にし、

AIE = 0 の時 " を無効にする。

F R Y	A I E	動 作
0	0	FRYは前の状態のまま
1	0	FRYは前の状態のまま
0	1	FRY = 0 にリセット
1	1	FRY = 1 にセット

● D 4 ビット:DMAE…DMA Enable

DMA チャネルを使ってデータ転送を行う時, DMA コントローラからの DRQ 信号, DACK 信号を許可するフリップフロップである。DMA 使用時のみ ON にし, 使用しない時は OFF とすること。

● D 3 ビット:MTON…MOTOR ON

ディスクドライブの MOTOR ON 端子の入力信号を保持する。

本 FDC ボードで制御されるすべてのディスクドライブのモータを同時に ON/OFF するのに使用する。

● D 2 ビット:TMSK…Timer Interrupt Mask

FDC からのタイマ割り込みをマスクするためのレジスタであり, 本ビットを "0" にすることにより, FDC からのタイマ割り込みはマスクされる。

パワー ON 直後は "0" であり, タイマ未使用時は "0" にしておくこと。

このビットを "1" にしてからタイマをトリガすると, タイムアウト以前に割り込み信号が 1 回出るので注意すること。

● D 0 ビット:TTRG…Timer Trigger

VFO の TRIG IN 端子の入力信号であり, ディスクドライブのモータ ON/OFF 制御の時間設定用タイマのトリガとして使用する。前記 TMSK ビットが "1" で, かつこのビットを "1" にすると, 約100ms 後, 割り込み IR10 が "1" になる(PC-9801UV/VM タイプにおいて; PC-9801-09 を使用した場合は, スイッチで設定された割り込み信号 IR101 が "1" になる)。

このタイマ機能には, トリガ入力後100ms 以内に再びトリガを入力すれば, 後のトリガが有効になるリトリガ機能を持つ。

ディスクドライブのモータを OFF にするためには, 前記 MTON ビットを "0" にすればよい。

(2) リードスイッチ/シグナル

● D 7, D 6 ビット:FINT1, FINT0

640KB フロッピーディスクインターフェイス基板に搭載されているディップスイッチ SW1 の S 7, S 6 ビットの状態を読み取る。システム既定値は, FINT1=0, FINT0=1 となる。

● D 5 ビット:DMACH

同上ディップスイッチ SW1 の S 3 ビットの状態を読み取る。システム既定値は 1 となる。

● D 4 ビット:RDY

ディスクドライブの Redy 端子の状態を読み取る。

ディスクドライブとのインターフェイスには、ドライブが接続されているか否か、電源が投入されているか否かの状態を示す信号線はない。そこでドライブにリキャリブレイト動作をさせて、Track00 信号が返って来たら、そのドライブは接続かつ電源投入状態であると判定する（ドライブはディスクが挿入されていなくてもリキャリブレイト動作を行う）。この際、μPD765A は RDY 端子が OFF であるとリキャリブレイトコマンドを実行しない。そこで、640 KB フロッピーディスクインターフェイスでは（PC-9801U を除き）μPD765A の RDY 端子は “1” に固定してある。このビットは、通常の Seek や Read/Write コマンドを実行する場合にディスクドライブの Ready をチェックするためのものである。

8.3 1MB/640KB 両用フロッピーディスク

8.3.1 概要

1 MB/640KB 両用フロッピーディスクインターフェイスは、PC-9801UV/VM 本体に標準実装されているもので、その他の機種ではサポートされていない。

このインターフェイスは、前述の 1 MB インターフェイスと同等の機能を持った 1 MB モードと、640KB インターフェイスと同等の機能を持った 640KB モードの 2 つのモードを持つ。モードの切り替えは、I/O ポートのアクセスによって行われ、モード切り替えと同時に FDC の I/O アドレスも切り替える。


1 MB/640KB 両用フロッピーディスクコントローラは、ディスクドライブを 4 台まで制御することができる。割り込み、DMA などの制御は、前述のインターフェイスに準じる。

8.3.2 ディップスイッチ


PC-9801UV/VM では、本体前面にあるディップスイッチを、システム構成、増設するフロッピーの種別に応じて設定する必用がある。

スイッチ	設定	意 味	
SW1-4	OFF	内蔵 FDD 2 台に対し番号 #1, #2 外付 " " #3, #4	
	ON	内蔵 FDD 2 台に対し番号 #3, #4 外付 " " #1, #2	
SW3-1	OFF	自動切り替えモード (I/O ポート 0BEH の PORT EXC ビットが有効)	
	ON	固定モード	
SW3-2	ON	640KB モード	上記固定モード時に 2 台の内蔵 FDD に対するモード設定
	OFF	1MB モード	

(1) PC-9801UV/VM2/VM4



(2) PC-9801VM0



増設5"両用FDD 2台のキットにより、PC-9801VM2と同一の構成することも可能。PC-9801VM0のインターフェイスボードは、出荷時前回の構成を意識したジャンパ構成を取っているため、VM2にするためには、ジャンパ設定の変更が必要となる。

VM2になった後は、VM2のFDDシステム構成①～③がサポートされる。

8.3.2 I/O アドレスと命令

命 令	I / O ポート アドレス	R/W	データ								備 考
			D ₇	D ₆	D ₅	D ₄	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀	
ライト モードチェンジ	00BE	W	0	0	0	0	0	0	F D D E X C	P O R T E X C	μPD765Aの外部レジスタ 初期値は00
リード モードステータス	00BE	R	×	×	×	×	D S W	F I X	F D T E X C	P O R T E X C	
ライトコマンド	92 CA	W	←	コマンドレジスタ	→						μPD765Aへコマンドをセットする。
ライトレジスタ	92 CA	W	←	パラメータ	→						μPD765Aへのパラメータをセットする。 NON-DMAモード時はFDへの書き込みデータもセットする。
リードステータス	90 C8	R	←	ステータスレジスタ	→						μPD765Aからステータスを引き取る。
リードデータ	92 CA	R	←	リザルトステータス	→						μPD765Aからリザルトステータスを引き取る。NON-DMAモード時にはFDから読み取ったデータも引き取る。
ライトベース& カレントアドレス	09 0D	W	←	アドレス	→						DMAコントローラ
リードカレント アドレス	09 0D	R	←	アドレス	→						DMAコントローラ
ライトベース& カレントカウント	0B 0F	W	←	カウント	→						DMAコントローラ
リードカレント ワードカウント	0B 0F	R	←	カウント	→						DMAコントローラ
ライトシングル マスクレジスタビット	15 15	W	0	0	0	0	0	M (1)	1 0		DMAコントローラ M: 1マスクオン M: 0マスクオフ
ライトモード レジスタ	17 17	W	0	1	0	0	m ₁ (1)	m ₂ 1	0		DMAコントローラ m ₁ m ₂ : 00ベリファイ転送 " : 01メモリライト転送 " : 10メモリリード転送

命 令	I/O ポート アドレス	R/W	データ D ₇ D ₆ D ₅ D ₄ D ₃ D ₂ D ₁ D ₀	備 考
クリアバイトポイ ンタ フリップフロップ	19	W	× × × × × × × ×	DMA コントローラ
	19			
ライト DMA チャ ネルバンク	23	W	× × × × ← バンク →	DMA コントローラ 1MB : #2 640KB : #3
	25			
ライトコントロール	94	W	R F D S R M T Y A E	
	CC		R F A D M T T S R I M T M × T T Y E A O S R E N K G	
リード スイッチ/シグナル	94	R	0 1 0 0 T T Y P 0 0 1 0	TYPE1 FDD #3/#4 TYPE0 FDD #1/#2 0 : 1 MB FDD 1 : 両用 FDD
	CC		0 1 1 R T T D Y P 0 0 Y P 0 0	

注: I/O ポートアドレス 上段 1 MB インターフェイス
下段 640KB インターフェイス

(1) ライトモードチェンジレジスタ

● D 0 ビット:PORT EXC…Port Exchange

このインターフェイスを、ソフトウェアから見た場合の I/O ポートアドレスを設定する。

1:1 MB インターフェイスと同等のアドレス

0:640KB インターフェイスと同等のアドレス

● D 1 ビット:FDD EXC…FDD Mode Exchange

本制御部に接続される 1 MB/640KB 両用フロッピーディスク装置を、1MB/640KB のどちらのモードで使用するかを設定する。

1:1 MB モード

0:640KB モード

(2) リードモードステータスレジスタ

D 0, D 1 ビットに関しては、(1) ライトモードチェンジレジスタと同意。

● D 2 ビット:FIX…Fix mode

ディップスイッチ SW3-1 の状態。PORT EXC ビットを無効とする固定モードと、有効とする自動切り替えモードの状態を読み取る。

1:固定モード

0:自動切り替えモード

● D 3 ビット:DSW…Dip SWitch

自動切り替えモード時の FDD の立上り状態を読み取る。

1: 1 MB モード

0: 640KB モード

(3) ライトコントロールレジスタ

各ビットの機能は、前述の 1 MB インターフェイスまたは 640KB インターフェイスと同等である。

(4) リードスイッチ/シグナル

● D 4 ビット:RDY

ディスクドライブの Ready 端子の状態を読み取る(640KB インターフェイスと同等)。

● D 3, D 2 ビット:TYP1, TYP0

このインターフェイスに接続されるフロッピーディスクドライブは 4 台までであるが、そのディスクドライブの種別を番号(# 1, # 2, # 3, # 4)に対応させて読み取る。

TYP1 は、# 3, # 4 のディスクドライブの種別

TYP0 は、# 1, # 2 のディスクドライブの種別

1: 1 MB/640KB 両用

0: 1 MB

● VF

TYP1	TYP0	種別
0	0	外付 1MB のみ
1	0	内蔵 両用
0	1	外付 1MB

● VM


TYP1	TYP0	種別
1	0	内蔵 両用
0	1	外付 1MB

8.4 320KB フロッピーディスク

8.4.1 概要

PC-9801/E/F/M には、320KB フロッピーディスクインターフェイスが実装されており、PC-8001, PC-8801 の各シリーズで使用可能な PC-80S31 等を接続する事ができる。なお、PC-9801U/UV/VF/VM では、320KBFD はサポートしていない。

320KBFD は、CPU、および RAM を内蔵したインテリジェントフロッピーディスク装置であり、PC-9800 シリーズとは互いに μ PD8255 を介して接続される。ポート A はデータ受信、ポート B はデータ送信、ポート C は制御線として使用され、制御は 3 線ハンドシェイク方式で行われる。



8.4.2 I/Oアドレスと命令

命 令	I/Oポート アドレス	R/W	データ								備 考
			D ₇	D ₆	D ₅	D ₄	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀	
ライトモード	57H	W	1	0	0	1	0	0	0	1	
ライト シグナル1	57H	W	0	0	0	0	1	0	0	½	FDへのDAV信号のON/OFF D0=0:OFF, D0=1:ON
	57H	W	0	0	0	0	1	0	1	½	FDへのRFD信号のON/OFF D0=0:OFF, D0=1:ON
	57H	W	0	0	0	0	1	0	0	½	FDへのDAC信号のON/OFF D0=0:OFF, D0=1:ON
	57H	W	0	0	0	0	1	1	1	½	FDへのATN信号のON/OFF D0=0:OFF, D0=1:ON
ライト シグナル2	55H	W	A	D	R	D					ATN, DAC, RFD, DAVは本命令でもON/OFF可
ライトデータ	53H	W	W	W	W	W	W	W	W	W	FDへ送るコマンド, パラメータ およびデータ
リードデータ	51H	R	R	R	R	R	R	R	R	R	FDから送られたデータやステータスを読み取る。
リードデータ (診断用)	53H	R	W	W	W	W	W	W	W	W	コード53で8255にセットした WD7~0を読み取る。
リード シグナル2 (一部診断用)	55H	R	A	D	R	D	×	D	R	D	FDから送られたDAC, RFD, DAV信号を引取る。

×印：不定

8.4.3 コマンドシーケンス

コマンド	コード	コマンド シーケンス
イニシャライズ コマンド	00H	INZ
ライト データ コマンド	01H	WRITE, N, DD, TT, SS, Data×N
リード データ コマンド	02H	READ, N, DD, TT, SS
センド データ コマンド	03H	SEND (PC9800 → FD) Data×N (FD → PC9800)…Nは READ コマンドで指定
コピー コマンド	04H	COPY, N, DD, TT, SS, DD, TT, SS ソースドライブ ディスティネーションドライブ
フォーマット コマンド	05H	FORMAT, DD
センド リザルトステータス コマンド	06H	RSTAT(PC9800 → FD) Result Status (FD → PC9800)
センド ドライブステータス コマンド	07H	DSTAT(PC9800 → FD) Drive Status (FD → PC9800)
トランスマット コマンド	11H	XMIT, アドレス, バイトカウント └ 転送バイト数(上位バイト, 下位バイト) └ メモリの読み出し開始アドレス(上位バイト, 下位バイト)
レシーブ コマンド	12H	RCV, アドレス, バイトカウント, Data, ……, Data, └ FD のメモリ格納アドレス
ロード コマンド	14H	LOAD, N, DD, TT, SS, アドレス └ FD のメモリ格納アドレス
セーブ コマンド	15H	SAVE, N, DD, TT, SS, アドレス └ FD のセーブ開始アドレス

N ……転送ブロック数 DD……ドライブ番号
 TT……トラック番号 SS……セクタ番号

第9章 マウス


9.1 マウスインターフェイス

PC-9801F3/M/U/UV/VF/VM はポインティングデバイス「マウス」用インターフェイスを標準で内蔵している(マウスユニットはオプション)。

- 制御用 IC:8255A
- ポート番号:

ビット	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	備 考
	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	A ₁	A ₀	1	データポート	
	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	A ₁	A ₀	1	初期化割り込みタイミングのセット用

- 割り込み周期:8.33mS(120Hz既定値)
- 割り込みレベル:IR131(INT6…既定値)
- マウスの形状およびデータ



- 割り込みレベルはマウスインターフェイスボード上のジャンパスイッチで次のように変更可能である。

ジャンパ番号	割り込み名	8259割り込みレベル
7	INT0	IR 31
6	INT1	IR 51
5	INT2	IR 61
4	INT3	IR 91
3	INT4	IR101
2	INT5	IR121
1	INT6	IR131

- 割り込み周期は、I/Oポート0BFDBHに書き込む値により設定する。

値(16進)	T T 1 0	周波数	時間
00	0 0	120Hz	8 mS
01	0 1	60Hz	16mS
02	1 0	30Hz	34mS
03	1 1	15Hz	67mS

9.2 I/O アドレスと命令

コマンド	I/Oポートアドレス	R/W	データ D ₁₅ D ₁₄ D ₁₃ D ₁₂ D ₁₁ D ₁₀ D ₉ D ₈	備考
ライトリセット	7FDF	W	1 0 0 1 0 0 0 0	8255Aのモードセット
ライトレジスタ	7FDF	W	0 0 0 0 1 0 0 D ₈	割り込み Enable 0 : 割り込み Enable 1 : 割り込み Disable
	7FDF	W	0 0 0 0 1 1 1 D ₈	Clear Count (HC) 0 : クリアしない 1 : クリアする
ライトレジスタ	7FDD	W	0 S S <u>I</u> X H N Y L T 0 0 0 0	レジスタはこの命令でも変更できる
リードレジスタ	7FDD	R	H S S <u>I</u> C X H N × × × × Y L T	レジスタの状態を読み取る
ライトタイマ	BFDB	W	0 0 0 0 0 0 T T 1 0	割り込み周期設定
リードマウス	7FD9	R	L R E I F × M M M M T G D D D D H 3 2 1 0	マウスの状態を読み取る

HC: 1 でマウス用カウンタクリア

INT: 0 でマウスのタイマ割り込みを許可する

SXY
SHL } MD 3 ~ 0 に出力するデータを選択する

LEFT: 0 で左側のスイッチが押されている

RIGHT: 0 で右側のスイッチが押されている

MD 3 ~ 0 : SXY, SHL で選択されたマウス用カウンタのデータ

T 1, T 0 : 割り込み周期選択(前項参照)

SXY	SHL	データ
0	0	X 軸方向 下位 4bit データ
0	1	" 上位 "
1	0	Y 軸方向 下位 "
1	1	" 上位 "

第10章

プリンタ

10.1 セントロニクスプリンタインターフェイス

PC-9800シリーズの各機種は、セントロニクスインターフェイス準拠の8ビットパラレルプリンタインターフェイスを標準で実装している。制御用にμPD8255Aを使用し、ポートAはデータ出力、ポートCはデータストローブ信号(PSTB)と割り込み要求信号(IR8)を発生する。ポートBはプリンタ側からのステータス信号を受けるために使用している。

データバスの16ビットのうち、下位8ビットと接続されている。

10.2 I/O アドレスと命令

命 令	I/O ポート アドレス	R/W	データ D ₇ D ₆ D ₅ D ₄ D ₃ D ₂ D ₁ D ₀	備 考
ライトモード	46	W	1 0 0 0 0 0 1 0	8255Aのモードセット
ライトシグナル1	46	W	0 0 0 0 1 1 1 D ₀	PSTBのON/OFF D ₀ =0:OFF, D ₀ =1:ON
	46	W	0 0 0 0 0 1 1 D ₀	IR8のON/OFF D ₀ =0:OFF, D ₀ =1:ON
ライトシグナル2	44	W	^P _S _T _B 0 0 0 ^I _R ₈ 0 0 0	PSTB, IR8は本命令でもON/OFF可
ライトデータ	40	W	W W W W W W W W D D D D D D D D 8 7 6 5 4 3 2 1	プリンタにデータを送る
リードデータ (診断用)	40	R	W W W W W W W W D D D D D D D D 8 7 6 5 4 3 2 1	コード40で8255Aにセットした WD 8~1を読み込む
リードシグナル	42	R	T T (注2)(注2) C (注2) Y Y M L H B P 機 P P O C G S U 種 1 0 D D C Y タイプ	プリンタの状態を読み込む モードおよびタイプを読み込む
リードシグナル	44	R	^P _S _T _B × × × ^I _R ₈ × × ×	8255AのポートCの状態を読み込む
ライトポート C ^(注1)	37	W	0 0 0 0 1 1 0 D ₀	セントロニクスインターフェース PSTB信号のマスタF/FのON/OFF D ₀ =0:OFF, D ₁ =1:ON

注1: PC-9801では、PSTBはI/Oポートアドレス94H(1MBフロッピーディスクインターフェイスの外付レジスタ)ビット4を使用

注2: PC-9801U/UV/VF/VMでのみ使用、その他の機種では不定
×印: 不定

IR8: プリンタ制御回路から8259への割り込み信号である

(1) リードシグナル(I/O ポートアドレス 42H)

- D 7, D 6 ビット:TYP1, TYP0

システムのタイプを設定するストラップ SW の状態を示す。

TYP1	TYP0	システムタイプ
0	0	PC-9801
0	1	
1	0	PC-9801E/F/M/UV/VF/VM
1	1	PC-9801U

- D 5 ビット:MOD

5 /10または8 MHz のモードを設定する SW の状態を示す。

MOD	モード
0	5 /10MHz
1	8 MHz

- D 4 ビット:LCD

プラズマディスプレイ使用/未使用の状態を示す。LCD=0の時、プラズマディスプレイ使用モードとなる。

- D 3 ビット:HGC

機能拡張状態を示す。HGC=1の時、拡張機能使用を示す。

16色表示機能の使用、高速描画機能の使用等を行っているかの状態表示を行う。

- D 1 ビット:CPUT

CPUT	CPU 種
0	8086-2
1	μ PD70116(V30) U/UV/VF/VM 既定値

- D 0 ビット:機種

機種	タイプ
0	PC-9801UV/VM
1	PC-9801VF

(2) モード設定(ライトモード I/O ポートアドレス 46H)

モード設定の順序により、セントロニクスインターフェイスの \overline{PSTB} が出て、誤動作することがあるため、モード設定時、 \overline{PSTB} をマスクする必要がある。「第5章 5.1 (1) (d) モードセット」参照のこと。

第11章

RS-232C

11.1 標準 RS-232C インターフェイス

11.1.1 概要

標準 RS-232C インターフェイスは制御部に μ PD8251A を使用しており、調歩同期式全二重/半二重、同期式半二重のいずれか 1 チャネルの通信が可能である (PC-9801UV では、同期刻時機構による通信も可能)。

PC-9800 シリーズのターミナルモードでは調歩同期式で使用している。通信速度は μ PD8253 タイマに対する指示により与えられ、調歩同期式の場合は、

75, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600BPS

が選択可能である。

同期式の場合は、

600, 1200, 2400, 4800, 9600BPS

が選択可能である。

また、同期方式の切換は本体のディップスイッチ SW1 で行う。

RS-232C インターフェイスからの割り込みは TXRDY, TXEMPTY, RXRDY の 3 種の原因により発生し、各割り込みはシステムポート (μ PD8255) の PC2, PC1, PC0 (Interrupt Enable F/F) により制御が可能である。MODEM 信号のうち、CS, CD, CI はシステムポートの PB6, PB5, PB7 で読み取る事ができる (PC-9801 では、CI 信号はサポートせず)。他の信号は μ PD8251 のコントロール/ステータスで制御できる。


送受信データはデータバスの下位 8 ビットに乗せられる。

11.1.2 I/O アドレスと命令

命 令	I / O ポート アドレス	R/W	データ D ₇ D ₆ D ₅ D ₄ D ₃ D ₂ D ₁ D ₀	備 考
モード(A)	32	W	S ₂ S ₁ E _P L ₂ L ₁ B ₂ B ₁ P N	μ PD8251 動作モードの設定 (非同期)
モード(B)	32	W	S _C E _S P _E L ₂ L ₁ 0 0 S D N	" (同期)
コマンド	32	W	E _H I _R R _S S _T R _B S _E R _N T _E T _N	
ステータス	32	R	D _R S _Y F _E O _E P _E T _E R _D T _D R N E E E E D Y Y	
データリード	30	R	R _D R _D R _D R _D R _D R _D R _D 8 7 6 5 4 3 2 1	
データライト	30	W	S _D S _D S _D S _D S _D S _D S _D 8 7 6 5 4 3 2 1	
カウンタセット	75	W	C ₇ C ₆ C ₅ C ₄ C ₃ C ₂ C ₁ C ₀ C ₁₅ C ₁₄ C ₁₃ C ₁₂ C ₁₁ C ₁₀ C ₉ C ₈	
カウンタモード	77	W	S _C S _C R _L R _L M ₂ M ₁ M ₀ B _C 1 0 1 0	
マスクセット	35	W	X X X X X T _R T _E R _E E E E E E	
リードシグナル	33	R	\overline{C}_I \overline{C}_S \overline{C}_D X X X X X	\overline{C}_I は PC-9801 では無効

×印：無効

11.1.3 RS-232C BIOS とハードウェアの関連



(数字はI/Oポートアドレスを示す。)

- ① μ PD8251A のモード指定, コマンドの設定, データの送出
- ② μ PD8251A からステータス情報の読み込み, データの受け取り.
- ③ μ PD8253C タイマのカウンタ 2 (RS-232C 用)に対するモード設定(OUT 77H, AL)
カウンタ 2 のロード(OUT 75H, AL)「3.1 インターバルタイマ」参照.
- ④ システムポート Cへの書き込み(割り込みのマスク:OUT 35H, AL)「5.1 システムポート」参照.
- ⑤ システムポート Bからの読み取り(CI, CS, CD 信号の受け取り:IN AL, 33H)「5.1 システムポート」参照.
- ⑥ RXRDY 割り込み(受信データのための割り込み). 割り込みベクタ 0 Cで割り込まれる.
- ⑦ IMR(OCW1)のセット, EOI(OCW2)のセット.
OUT 02H, AL OUT 00H, AL 「第1章 割り込みコントローラ」参照.
- ⑧ IMR の読み取り IN AL, 02H 「第1章 割り込みコントローラ」参照.


11.2 拡張 RS-232C インターフェイス

11.2.1 概要

PC-9800 シリーズにはオプションにより RS-232C インターフェイスを増設することができる。RS-232C インターフェイスを増設する場合, PC-9861(RS-232C 拡張(第2～第3回線用)インターフェイスボード)を拡張スロットに実装する必要がある。これは 5 / 8 / 10MHz 兼用で、切換えて使用できる拡張ボードである。

- チャネル数 2 CH
- ポーレート 75～9600BPS(ディップスイッチによる設定)
- RS-232C インターフェイスは、制御部に μ PD8251A 相当を使用

11.2.2 ブロック図



11.2.3 I/O アドレスと命令

命 令	I/O ポート アドレス		R/W	データ								備 考	
	CH2	CH3		D ₇	D ₆	D ₅	D ₄	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀		
モード(A)	B3	BB	W	S ₂	S ₁	E _P	P _E	L ₂	L ₁	×	×	μPD8251 動作モードの設定 (非同期)	
モード(B)	B3	BB	W	S _C S	E _S D	E _P	P _E	L ₂	L ₁	0	0	" (同期)	
コマンド	B3	BB	W	E _H	I _R	R _S	R _T	S _B	R _N	E _R	T _E		
ステータス	B3	BB	R	D _R	S _Y N	F _E	O _E	P _E	T _E	R _D	T _D		
データリード	B1	B9	R	R _D 8	R _D 7	R _D 6	R _D 5	R _D 4	R _D 3	R _D 2	R _D 1		
データライト	B1	B9	W	S _D 8	S _D 7	S _D 6	S _D 5	S _D 4	S _D 3	S _D 2	S _D 1		
マスクセット	B0	B2	W	×	×	×	×	×	×	T _R	T _X	R _X	
リードシグナル	B0	B2	R	\overline{C}_I	\overline{C}_S	\overline{C}_D	×	×	×	×	×	×	
割り込みレベル センス	B0	B2	R	×	×	×	×	×	×	I _{R1}	I _{R2}		

・割り込みレベル

IR1	IR2	INT レベル	
		CH2	CH3
0	0	INT0	INT0
0	1	INT1	INT4
1	0	INT2	INT5
1	1	INT3	INT6

第12章

GP-IB

12.1 GP-IB インターフェイス


PC-9800 シリーズには IEEE-488 のインターフェイスを持つ各種計測機器や周辺装置と接続できる GP-IB インターフェイスボードが提供されている (PC-9801-29)。
インターフェイス LSI として μ PD7210 が使用されている。

12.2 I/O アドレスと命令

命 令 (μ PD7210 レジスタ名)	I / O ポート アドレス	R/W	D ₇ D ₆ D ₅ D ₄ D ₃ D ₂ D ₁ D ₀	備 考
Data In	C1	R	D D D D D D D D I I I I I I I I 7 6 5 4 3 2 1 0	
Interrupt Status 1	C3	R	C A D E D E D D P P E N E R D O I T T T D C R O I	
Interrupt Status 2	C5	R	I S L R C L R A N R O E O E D T Q K M O K M S I K C C C C C	
Serial Poll Status	C7	R	S P S S S S S S 8 E N 6 5 4 3 2 1 D	
Address Status	C9	R	C \bar{A} S L T M I T P P P L T I C N M A A A A M S S S S S S N	
Command Pass Through	CB	R	C C C C C C C C P P P P P P P P T T T T T T T T 7 6 5 4 3 2 1 0	
Address 0	CD	R	X D D A A A A A T D L 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0	
Address 1	CF	R	E D D A A A A A O T L 5 4 3 2 1 I 1 1 0 0 0 0 0	


命令 (μPD7210 レジスタ名)	I/O ポート アドレス	R/W	D ₇ D ₆ D ₅ D ₄ D ₃ D ₂ D ₁ D ₀	データ	備考					
Byte Out	C1	W	B O 7	B O 5	B O 4	B O 3	B O 2	B O 1	B O 0	
Interrupt Mask 1	C3	W	C P T	A P T	D E D	E N C	D E R	E R O	D D I	
Interrupt Mask 2	C5	W	0 Q I	S R A O I	D M M C O	D M C K C	L O E M C	R E D S C	A D D S C	
Serial Poll Mode	C7	W	S 8	s 6	r 5	s 4	s 3	s 2	s 1	
Address Mode	C9	W	t o n	l o n	T R M	T R M	0 0	A D M	A D M	
Auxiliary Mode	CB	W	C N T 2	C N T 1	C O M	C O M	C O M	C O M	C O M	
Address 0/1	CD	W	A R S	D T L	D D 5	A D 4	A D 3	A D 2	A D 1	
End of String	CF	W	E C 7	E C 6	E C 5	E C 4	E C 3	E C 2	E C 1	E C 0
リードスイッチ	99	R	G I N T 1	G I N S 2	M A 4	M A 3	M A 2	M A 1	M A 0	ポート上のスイッチ
リードIFC	9B	R	— I F C	G I N S 2	M A 4	M A 3	M A 2	M A 1	M A 0	ポート上のレジスタ

(1) リードスイッチ(I/O アドレス 99)におけるデータビットの意味



GINT1	GINT2	割り込み名	バススロット 信号名
0	0	INT 0	IR 31
0	1	INT 4	IR 101
1	0	INT 5	IR 121
1	1	INT 6	IR 131

(2) リードIFC



(3) 初期設定

① ステート移行禁止時間の設定

$$N_F = 5 \quad (F_3 \quad F_2 \quad F_1 \quad F_0 = 0101)$$

② Aux. (B) レジスタ

$B_2 = 1$ ひき続くデータ送出の 2 バイト目以降のハンドシェイクの T_1 として「 T_1 (高速)」を用いる。

$B_3 = 0$ INT 端子のアクティブレベルとして、「INT(アクティブハイ)」を指定。

③ T/R 2, T/R 3(トランスマッタ/レシーバ制御2, 3)端子の機能選択

$$\left. \begin{array}{l} \text{TRM0} = 1 \\ \text{TRM1} = 1 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} \text{T/R 2 = CIC} \\ \text{T/R 3 = PE} \end{array}$$

第13章

サウンド／ジョイスティック


13.1 サウンド／ジョイスティックインターフェイス

この機能は拡張スロット(PC-9801Uは専用スロット)にサウンド／ジョイスティック用インターフェイスカードを実装することにより実現される(PC-9801UVはサウンドインターフェイス標準実装、ジョイスティックは使用不可)。

このカードは、サウンド用LSI兼ジョイスティックインターフェイスとしてYM-2203と、コントロールプログラムを内蔵するROM16KByteを実装している。

また、インターフェイスコネクタとしてジョイスティック用端子を2個と、サウンド用外部端子(モノラル)を持っている。

13.2 ブロック図



13.3 I/O アドレスと命令

命 令	I/O ポート アドレス	R/W	データ								備 考
			D ₇	D ₆	D ₅	D ₄	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀	
ライトアドレス	188	W	A ₇	A ₆	A ₅	A ₄	A ₃	A ₂	A ₁	A ₀	
ライトデータ	18A	W	D ₇	D ₆	D ₅	D ₄	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀	
リードステータス	188	R	B U S Y	×	×	×	×	×	F L A G B	F L A G A	
リードデータ	18A	R	D ₇	D ₆	D ₅	D ₄	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀	ADDRESS は00~0Fに限る

注1：以上のアドレスに対してI/Oコマンドを実行すると、7または8クロック(従来のウェイトも含む)ハードウェアで自動的にウェイトが入る。

注2：ライトアドレスでデータが20H～B2Hの場合、次のライトデータまで43クロック(CPUクロック)以上のソフトウェアでのウェイトが必要。

ただし、リードステータスによりBUSYフラグが0になった事を確認したなら、ウェイトは必要ない。

注3：指定されたアドレスが20H～B2Hでライトデータを実行した場合、次の20H～B2Hに対するライトデータまで208クロック以上のソフトウェアでのウェイトが必要。

注4：「注2、注3」に示したウェイトは分周数が6*の場合でありこの値が“3”になれば、注2では23クロック、注3では105クロックとなる。

* YM-2203にライトデータで設定する。

注5：VM/VFタイプはジャンパスイッチによりポートアドレスを088H、08AHに変更できる。

13.4 YM-2203 の制御

YM-2203のマスタクロックは、3.9936MHzとする。したがって、リセット動作を保証するために、マスタクロックの分周数を6以外に指定してはならない。

(1) ROM

インターフェイス上のROMのアドレスはC8000H～D7FFFH間の16KB(16KB境界に整列)、既定値としてはCC000H～CFFFFHを使用する。またROM機能の禁止スイッチを持つ。

(2) 割り込み

YM-2203出力の割り込み信号は、反転しIR131またはIR121に接続される。

どちらの信号を使用するかはジャンパスイッチにより設定し、ソフトウェアはその設定をYM-2203のI/OポートA(内部アドレス0EH)の最上位ビット(IRST0)により判断する。

“0”的場合がIR131(INT 6), “1”的場合がIR121(INT 5)を使用することを表す。

通常はIR131(INT 6)を使用する(PC-9801U/UVではIRST1は常に“1”でINT4, INT0は使用できない)。

なお、ソフトウェア上の互換を保つため、ソフトウェアは次のように判断する。

IRST0	IRST1	割り込み名	信号名
0	1	INT6	IR131
1	1	INT5	IR121
1	0	INT4	IR101
0	0	INT0	IR31

注1：リセット時、割り込み信号は“L”レベルにあるが、ソフトウェアでサウンド用割り込みを使用しない時は、他の割り込みとの競合を避けるため、割り込み信号を“H”状態に保つ事(フラグをリセットしない)。

注2：将来の拡張性のため、本ポートの割り込み機能をジョイスティックのために使用してはならない。

13.5 ジョイスティックインターフェイス

YM-2203のI/Oポートを使用する。

bitの割り付けを次に示す。

I/O ポート	内部アドレス	データ							
		D ₇	D ₆	D ₅	D ₄	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀
A入力 (出力は禁止)	0E	I R S T 0	I R S T 1	T R G 2	T R G 1	R I G H T	L E F T	D O W N	U P
B出力	0F	O U T E	I N S L	O U T 23	O U T 13	O U T 22	O U T 21	O U T 12	O U T 11

注1：I/OポートAを出力にする事は禁止する。つまり内部アドレス07Hへのライトデータの場合、D6は常に“0”でなければならない。

また、I/OポートBは出力するため、D7は“1”にする。

注2：MSX仕様のジョイスティックを使用する時は、OUT13, 23は“0”にし、ジョイスティックの入力は負論理とする。

IRST0, 1:13.4 「(2) 割り込み」参照

UP, DOWN, LEFT, RIGHT, TRG1, TRG2:ジョイスティックの入力

OUTE:出力イネーブル、“1”でOUT11, 12, 21, 22を“H”状態にする。

ジョイスティックを使用する時は、必ず“1”に保つ。

LNSL:入力セレクト、“0”でジョイスティック1を“1”でジョイスティック2を選択する。

OUT11, 12, 21, 22, 13, 23:汎用入出力ポートの出力。

13.6 サウンド出力

サウンド用外部端子に外部接続用のケーブルを接続すると、本体のスピーカからは、サウンド/ジョイスティックインターフェイスで生成されたサウンドは出力しなくなる（ただし、PC-9801-26 の LINEOUT1 はこの限りではない）。ただし BEEP 音は本体のスピーカから出力される。

この本体のスピーカはボリュームを持つが、サウンド用外部端子の出力レベルは固定である。

第3部

基本入出力プログラム

第1章

カレンダ時計, タイマ, ブザー

●カレンダ時計, タイマ, ブザー機能一覧

(INT 1CH)

AH レジスタ	機能
00H	日付・時刻の読み出し
01H	日付・時刻の設定
02H	インターバルタイマ値の設定

(INT 18H)

AH レジスタ	機能
17H	ブザーの起呼
18H	ブザーの停止

1.1 日付・時刻の読み出し

(1) 機能

現在の日付(年, 月, 曜日, 日), 時刻(時, 分, 秒)の読み出しを行う。

(2) 入力

- 内部割り込みコード ← 1CH
- AH ← 00H
- ES / BX ← 日付, 時刻の通知を受けるデータバッファ(6バイト)のアドレスを指定
(ES ← セグメントベース, BX ← オフセット)

(3) 出力

AX 以外のレジスタはすべて保証される。

(4) 処理

現在の月, 曜日, 日, 時, 分, 秒を μPD1990C より読み出して, データバッファに格納する。

年を不揮発性メモリ(A3FFE 番地)から読み出してデータバッファに格納する。

(5) データバッファ形式



1.2 日付・時刻の設定

(1) 機能

日付を設定する。

(2) 入力

- ・内部割り込みコード←1CH
- ・AH ←01H
- ・ES / BX ←設定する日付・時刻が格納されているデータバッファ(6バイト)のアドレスを指定(ES ←セグメントベース, BX ←オフセット)

(3) 出力

AX以外のレジスタはすべて保証される。

(4) 処理

データバッファに格納されている年, 月, 曜, 日, 時, 分, 秒を, 年は不揮発性メモリ(A3FFE番地)へ, 他はμPD1990Cへ設定し, 時刻の動作を開始する。

(5) データバッファ形式



1.3 インターバルタイマ値の設定

(1) 機能

インターバルタイマ値を設定し、インターバルタイマを起動する。設定値まで時間が経過するとタイムアウトになり、割り込みを発生し、戻り番地(ユーザーのタイマ割り込み処理ルーチン)に制御を移す。

(2) 入力

- ・内部割り込みコード←1CH
- ・AH←02H
- ・CX←インターバルタイマ値n (= t /10)

インターバルタイマ値nは、tミリ秒の経過時間を10ミリ秒の単位で換算した値である。

10秒ミリ ≤ t ≤ 655360ミリ秒(約11分)

CX←0001Hの時10ミリ秒(n = 1)

CX←0000Hの時655360ミリ秒(n = 65536)


- ・ES / BX ←タイムアウトになったときの戻り番地

(3) 出力

AX以外のレジスタはすべて保証される。

(4) 処理

- ① ユーザープログラムから、インターバルタイマ要求の内部割り込みが発行される。
- ② インターバルタイマ処理ルーチンでは、10msecごとにタイマ割り込みが発生するように、インターバルタイマセットルーチンによって、μPD8253C-5を設定する。
- ③ インターバルタイマをセットした後は、一度ユーザープログラムにリターンする。
- ④ 10msec経過後、インターバルタイマはハードウェア割り込みを発生する。
- ⑤ (BIOSの)タイマ割り込みルーチンは、AH=3としたINT 1CHによる内部割り込みを発生し、タイマ処理ルーチンに制御を移す。
- ⑥ タイマ処理ルーチンは、カウンタを1減算し、0でなければ、次の10msecを設定するために、上記③④⑤をくり返す。
- ⑦ 減算の結果、カウンタが0になった場合、ユーザーのタイマ割り込み処理ルーチンに処理を移す。



1.4 ブザーの起呼

(1) 機能

ブザーを鳴らす。

(2) 入力

- ・内部割り込みコード ← 18H
- ・AH ← 17H

(3) 出力

AH を除いたすべてのレジスタを保証する。

(4) 処理

システムポートCのD³ビット(ブザー制御フリップフロップ)を0にすることによってブザーを鳴動させる。ポートアドレス37Hで出力する。

```
MOV AL, 06H
```

```
OUT 37H, AL
```

1.5 ブザーの停止

(1) 機能

鳴動中のブザーを停止させる。

(2) 入力

- ・内部割り込みコード ← 18H
- ・AH ← 18H

(3) 出力

AH を除いたすべてのレジスタを保証する。

(4) 処理

システムポートCのD³ビット(ブザー制御フリップフロップ)を1にすることによってブザーの鳴動を停止させる。ポートアドレス37Hで出力する。

```
MOV AL, 07H
```

```
OUT 37H, AL
```

第2章

キーボード BIOS

●キーボード BIOS 機能一覧 (INT 18H)

AH レジスタ	機能
00H	キーデータの読み出し
01H	キーデータバッファ状態のセンス
02H	シフトキー状態のセンス
03H	キーボード インターフェイスの初期化
04H	キー入力状態のセンス

2.1 キーデータの読み出し

(1) 機能

キーデータバッファの先頭に格納されているキーデータコードを読み出す。キーデータバッファ内にキーデータが格納されていなければ、格納されるまで待つ。

このコマンドが実行された場合、キーデータバッファは更新される。シフトキー状態は変化しない。

(2) 入力

- ・内部割り込みコード ← 18H
- ・AH ← 00H

(3) 出力


- ・読み出したキーデータコード(2バイトから成る)を AX に格納する。
キーデータコードについては「キーデータコード表」を参照のこと。
AH ← スキャンコード
AL ← 内部コード
- ・AX 以外のレジスタはすべて保証される。

(4) 処理

キーデータバッファ内のキーデータがあるかどうかを調べる。なければ、データが入力されるまで調べつづける。あればキーデータバッファのデータコードを AX に格納する。

(5) 参考


① キー入力が内部コードを生成する手順



② キーデータバッファ

スキャンコード、内部コードの2バイトからなるキーデータコードをもつデータを最大16個格納できる環状バッファである。

このバッファを管理するために、先頭のキーデータをポイントするヘッドポインタ、空きの先頭をポイントするテイルポインタ、バッファ内に格納されているキーデータ数を記憶するバッファカウンタがある。



③ キーコードからキーデータコードへのコード変換

3 ア をキーインするとキーコード **03** が入力される。

キーデータコードではシフトキー制御と関連付けを行い、次のようになる。

カナ-Shift	03 A7
カナ	03 B1
Capital Shift	03 23
Capital	03 33
Shift	03 23
ベース	03 33

：#ヶ をキーインするとキーコード が入力される。

キーデータコードではシフトキー制御と関連付けを行い、次のようになる。

Graphic	27 94
カナー Shift	27 B9

〈キー配列とキーコードとの対応表〉

〈キーコードとキーデータコード対応表〉

● Key Code (00H~0FH)

Key Code	Shift State Key	Base		Shift		Capital		Capital Shift		カナ		カナ・ Shift		Graphic		Control	
00	ESC	00	1B	00	1B	00	1B	00	1B	00	1B	00	1B	00	1B		
01	! 1ヌ	01	31	01	21	01	31	01	21	01	C7	01	C7				
02	" 2フ	02	32	02	22	02	32	02	22	02	CC	02	CC				
03	#ア 3ア	03	33	03	23	03	33	03	23	03	B1	03	A7				
04	\$ウ 4ウ	04	34	04	24	04	34	04	24	04	B3	04	A9				
05	%エ 5エ	05	35	05	25	05	35	05	25	05	B4	05	AA	05	F2		
06	&オ 6オ	06	36	06	26	06	36	06	26	06	B5	06	AB	06	F3		
07	'ヤ 7ヤ	07	37	07	27	07	37	07	27	07	D4	07	AC	07	F4		
08	(ユ 8ユ	08	38	08	28	08	38	08	28	08	D5	08	AD	08	F5		
09)ヨ 9ヨ	09	39	09	29	09	39	09	29	09	D6	09	AE	09	F6		
0A	ヲ 0ワ	0A	30	0A	30	0A	30	0A	30	0A	DC	0A	A6	0A	F7		
0B	= -ホ	0B	2D	0B	3D	0B	2D	0B	3D	0B	CE	0B	CE	0B	8C		
0C	八ヘ	0C	5E	0C	5E	0C	5E	0C	5E	0C	CD	0C	CD	0C	8B	0C	1E
0D	() ¥-	0D	5C	0D	7C	0D	5C	0D	7C	0D	B0	0D	B0	0D	F1	0D	1C
0E	BS	0E	08	0E	08	0E	08	0E	08	0E	08	0E	08	0E	08	0E	08
0F	TAB	0F	09	0F	09	0F	09	0F	09	0F	09	0F	09	0F	09	0F	09

● Key Code (10H~1FH)

Key Code	Shift State Key	Base		Shift		Capital		Capital Shift		カナ		カナ・ Shift		Graphic		Control	
		10	Q タ	10	71	10	51	10	51	10	71	10	C0	10	9C	10	11
11	W テ	11	77	11	57	11	57	11	77	11	C3	11	C3	11	9D	11	17
12	イ E イ	12	65	12	45	12	45	12	65	12	B2	12	A8	12	E4	12	05
13	R ス	13	72	13	52	13	52	13	72	13	BD	13	BD	13	E5	13	12
14	T カ	14	74	14	54	14	54	14	74	14	B6	14	B6	14	EE	14	14
15	Y ナ	15	79	15	59	15	59	15	79	15	DD	15	DD	15	EF	15	19
16	U ナ	16	75	16	55	16	55	16	75	16	C5	16	C5	16	F0	16	15
17	I ニ	17	69	17	49	17	49	17	69	17	C6	17	C6	17	E8	17	09
18	O ラ	18	6F	18	4F	18	4F	18	6F	18	D7	18	D7	18	E9	18	0 F
19	P セ	19	70	19	50	19	50	19	70	19	BE	19	BE	19	8D	19	10
1A	(~) @ "	1A	40	1A	7E	1A	40	1A	7E	1A	DE	1A	DE	1A	8A	1A	00
1B	{ } []	1B	5B	1B	7B	1B	5B	1B	7B	1B	DF	1B	A2			1B	1B
1C	□	1C	0D	1C	0D	1C	0D	1C	0D	1C	0D	1C	0D	1C	0D	1C	0D
1D	A チ	1D	61	1D	41	1D	41	1D	61	1D	C1	1D	C1	1D	9E	1D	01
1E	S ト	1E	73	1E	53	1E	53	1E	73	1E	C4	1E	C4	1E	9F	1E	13
1F	D シ	1F	64	1F	44	1F	44	1F	64	1F	BC	1F	BC	1F	E6	1F	04

● Key Code (20H~2FH)

Key Code	Shift State Key	Base		Shift		Capital		Capital Shift		カナ		カナ・ Shift		Graphic		Control	
20	F ハ	20	66	20	46	20	46	20	66	20	CA	20	CA	20	E7	20	06
21	G キ	21	67	21	47	21	47	21	67	21	B7	21	B7	21	EC	21	07
22	H ク	22	68	22	48	22	48	22	68	22	B8	22	B8	22	ED	22	08
23	J マ	23	6A	23	4A	23	4A	23	6A	23	CF	23	CF	23	EA	23	0A
24	K ノ	24	6B	24	4B	24	4B	24	6B	24	C9	24	C9	24	EB	24	0B
25	L リ	25	6C	25	4C	25	4C	25	6C	25	D8	25	D8	25	8E	25	0C
26	+ : レ	26	3B	26	2B	26	3B	26	2B	26	DA	26	DA	26	89		
27	* : ケ	27	3A	27	2A	27	3A	27	2A	27	B9	27	B9	27	94		
28	({})」 コム	28	5D	28	7D	28	5D	28	7D	28	D1	28	A3			28	1D
29	ツ Z ツ	29	7A	29	5A	29	5A	29	7A	29	C2	29	AF	29	80	29	1A
2A	X サ	2A	78	2A	58	2A	58	2A	78	2A	BB	2A	BB	2A	81	2A	18
2B	C ソ	2B	63	2B	43	2B	43	2B	63	2B	BF	2B	BF	2B	82	2B	03
2C	V ヒ	2C	76	2C	56	2C	56	2C	76	2C	CB	2C	CB	2C	83	2C	16
2D	B コ	2D	62	2D	42	2D	42	2D	62	2D	BA	2D	BA	2D	84	2D	02
2E	N ミ	2E	6E	2E	4E	2E	4E	2E	6E	2E	D0	2E	D0	2E	85	2E	05
2F	M モ	2F	6D	2F	4D	2F	4D	2F	6D	2F	D3	2F	D3	2F	86	2F	0D

● Key Code (30H~3FH)

Key Code	Shift State Key	Base		Shift		Capital		Capital Shift		カナ		カナ・ Shift		Graphic		Control	
		30	2C	30	3C	30	2C	30	3C	30	C8	30	A4	30	87		
30	< , ネ	30	2C	30	3C	30	2C	30	3C	30	C8	30	A4	30	87		
31	>。 .ル	31	2E	31	3E	31	2E	31	3E	31	D9	31	A1	31	88		
32	?. / ×	32	2F	32	3F	32	2F	32	3F	32	D2	32	A5	32	97		
33	- □			33	5F			33	5F	33	DB	33	DB			33	1F
34	(SPACE)	34	20	34	20	34	20	34	20	34	20	34	20	34	20	34	20
35	XFER	35	00	A5	00	35	00	A5	00	35	00	A5	00	35	00	B5	00
36	ROLL UP	36	00	36	00	36	00	36	00	36	00	36	00	36	00	36	00
37	ROLL DOWN	37	00	37	00	37	00	37	00	37	00	37	00	37	00	37	00
38	INS	38	00	38	00	38	00	38	00	38	00	38	00	38	00	38	00
39	DEL	39	00	39	00	39	00	39	00	39	00	39	00	39	00	39	00
3A	↑	3A	00	3A	00	3A	00	3A	00	3A	00	3A	00	3A	00	3A	00
3B	←	3B	00	3B	00	3B	00	3B	00	3B	00	3B	00	3B	00	3B	00
3C	→	3C	00	3C	00	3C	00	3C	00	3C	00	3C	00	3C	00	3C	00
3D	↓	3D	00	3D	00	3D	00	3D	00	3D	00	3D	00	3D	00	3D	00
3E	HOME CLR	3E	00	AE	00	3E	00	AE	00	3E	00	AE	00				
3F	HELP	3F	00	3F	00	3F	00	3F	00	3F	00	3F	00	3F	00	3F	00

● Key Code (40H~4FH)

Key Code	Shift State Key	Base		Shift		Capital		Capital Shift		カナ		カナ・ Shift		Graphic		Control	
		40	2D	40	2D	40	2D	40	2D	40	2D	40	2D	40	2D	40	2D
40	-	40	2D	40	2D	40	2D	40	2D	40	2D	40	2D	40	2D	40	2D
41	/	41	2F	41	2F	41	2F	41	2F	41	2F	41	2F	41	2F	41	2F
42	7	42	37	42	37	42	37	42	37	42	37	42	37	42	98	42	37
43	8	43	38	43	38	43	38	43	38	43	38	43	38	43	91	43	38
44	9	44	39	44	39	44	39	44	39	44	39	44	39	44	99	44	39
45	*	45	2A	45	2A	45	2A	45	2A	45	2A	45	2A	45	95	45	2A
46	4	46	34	46	34	46	34	46	34	46	34	46	34	46	E1	46	34
47	5	47	35	47	35	47	35	47	35	47	35	47	35	47	E2	47	35
48	6	48	36	48	36	48	36	48	36	48	36	48	36	48	E3	48	36
49	+	49	2B	49	2B	49	2B	49	2B	49	2B	49	2B	49	E0	49	2B
4A	1	4A	31	4A	31	4A	31	4A	31	4A	31	4A	31	4A	93	4A	31
4B	2	4B	32	4B	32	4B	32	4B	32	4B	32	4B	32	4B	8F	4B	32
4C	3	4C	33	4C	33	4C	33	4C	33	4C	33	4C	33	4C	92	4C	33
4D	=	4D	3D	4D	3D	4D	3D	4D	3D	4D	3D	4D	3D	4D	96	4D	3D
4E	0	4E	30	4E	30	4E	30	4E	30	4E	30	4E	30	4E	9A	4E	30
4F	,	4F	2C	4F	2C	4F	2C	4F	2C	4F	2C	4F	2C	4F	90	4F	3C

● Key Code (50H～5FH)

Key Code	Shift State Key	Base		Shift		Capital		Capital Shift		カナ		カナ・ Shift		Graphic		Control	
50	.	50	2E	50	2E	50	2E	50	2E	50	2E	50	2E	50	9B	50	2E
51	NFER	51	00	A1	00	51	00	A1	00	51	00	A1	00	51	00	B1	00

● Key Code (60H～6FH)

Key Code	Shift State Key	Base		Shift		Capital		Capital Shift		カナ		カナ・ Shift		Graphic		Control	
60	STOP																
61	COPY																
62	f・1	62	00	82	00	62	00	82	00	62	00	82	00			92	00
63	f・2	63	00	83	00	63	00	83	00	63	00	83	00			93	00
64	f・3	64	00	84	00	64	00	84	00	64	00	84	00			94	00
65	f・4	65	00	85	00	65	00	85	00	65	00	85	00			95	00
66	f・5	66	00	86	00	66	00	86	00	66	00	86	00			96	00
67	f・6	67	00	87	00	67	00	87	00	67	00	87	00			97	00
68	f・7	68	00	88	00	68	00	88	00	68	00	88	00			98	00
69	f・8	69	00	89	00	69	00	89	00	69	00	89	00			99	00
6A	f・9	6A	00	8A	00	6A	00	8A	00	6A	00	8A	00			9A	00
6B	f・10	6B	00	8B	00	6B	00	8B	00	6B	00	8B	00			9B	00

備考：STOP, COPY は、内部割り込みを発生する。

● Key Code (70H~7FH)

Key Code	Shift State Key	Base	Shift	Capital	Capital Shift	カナ	カナ・ Shift	Graphic	Control
70	SHIFT								
71	CAPS								
72	カナ								
73	GRPH								
74	CTRL								

備考：SHIFT～CTRL は Shift 状態を設定する。また Shift Keys State を更新する。

<内部コード表>

上位 4 ビット →																
下位 4 ビット ↓	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
	0	D_E		0	@	P	`	p			一	タ	ミ	二	X	
	1	S_H	D_I	!	I	A	Q	a	q		。	ア	チ	ム	三	円
	2	S_X	D_2	"	2	B	R	b	r		「	イ	ツ	メ	四	年
	3	E_X	D_3	#	3	C	S	c	s		」	ウ	テ	モ	五	月
	4	E_T	D_4	\$	4	D	T	d	t		、	エ	ト	ヤ	六	日
	5	E_Q	N_K	%	5	E	U	e	u		・	オ	ナ	ユ	七	時
	6	A_K	S_N	&	6	F	V	f	v		ヲ	カ	ニ	ヨ	八	分
	7	B_L	E_B	'	7	G	W	g	w		ア	キ	ヌ	ラ	九	秒
	8	B_S	C_N	(8	H	X	h	x		イ	ク	ネ	リ	♠	
	9	H_T	E_M)	9	I	Y	i	y		ウ	ケ	ノ	ル	♥	
	A	L_F	S_B	*	:	J	Z	j	z		エ	コ	ハ	レ	♦	
	B	H_M	E_C	+	;	K	[k	{		オ	サ	ヒ	ロ	♣	
	C	C_L	→	,	<	L	¥	l			ヤ	シ	フ	ワ	●	
	D	C_R	←	-	=	M]	m	{		ユ	ス	ヘ	ン	○	
	E	S_O	↑	.	>	N	^	n	~		ヨ	セ	ホ	・	/	
	F	S_I	↓	/	?	O	_	o			ツ	ソ	マ	°		

2.2 キーデータバッファ状態のセンス

(1) 機能

キーデータバッファ内の先頭に格納されているキーデータコードを調べる。もし、バッファ内にキーデータが存在しない場合はその旨を通知する。

このコマンドが実行されてもバッファの更新は行わない。また、シフトキー状態も変化しない。

(2) 入力

- ・内部割り込みコード ← 18H
- ・AH ← 01H

(3) 出力

- ・先頭に格納されているキーデータコードを AX に読み出す。
AH ← スキャンコード
AL ← 内部コード
- ・AX に読み出したデータの状態
BH = 01H ならば有効
BH = 00H ならば無効
- ・AX, BH 以外のレジスタはすべて保証される。

(4) 処理

キーデータバッファのヘッドポインタが示すデータを AX に読み出す。また、バッファカウンタの値が 0 であるかどうかを調べ、BH にその状態をセットする。

(5) 注意

本機能はセンス(sense)のみを行い、バッファの状態を変化させないので、通常は、このコマンドの後に「キーデータの読み出し」コマンドを実行させることになる。

2.3 シフトキー状態のセンス

(1) 機能

現在の押下されているシフトキー状態を調べる。

シフトキーとは次のキーのことを指す。

SHIFT, **CAPS**, **カナ**, **GRPH**, **CTRL**.


これらのシフトキーの状態によって入力(押下)されたキーの対応する内部コードが決まる。

(2) 入力

- ・内部割り込みコード $\leftarrow 18H$
- ・AH $\leftarrow 02H$

(3) 出力

- ・AL にシフトキー状態を格納する。
格納形式は次のとおりである。



当該シフトキーが押下されている状態のとき、対応ビットは1となる。

当該シフトキーが離されている状態のとき、対応ビットは0となる。

- ・AX 以外のレジスタはすべて保証される。

(4) 処理

システム内部には、AL に格納されるシフトキー状態と同じ形式をしたシフトキー状態テーブルが 1 バイトある。これはシフトキーの押下・離脱に対応して起こる割り込み(make, break)を利用し状態が更新される。このコマンドではこのシフトキー状態テーブルを読み出して AL に格納する。

2.4 キーボードインターフェイスの初期化

(1) 機能

KB BIOS が使用しているメモリエリアと、KB インターフェイス μ PD8251A を初期化する。
新たに入力可能状態を作る。

(2) 入力

- ・内部割り込みコード $\leftarrow 18H$
- ・AH $\leftarrow 03H$

(3) 出力

AX以外のレジスタはすべて保証される。

(4) 処理

- ・KB インターフェイス μ PD8251A の初期化を行う。
- ・KB BIOS が使用している次のメモリエリアの初期化を行う。

キーデータバッファ

キーデータバッファ管理テーブル

リトライカウンタ(キーボードからの読み込みエラーのためのリトライ回数)

シフトキー状態テーブル

キー入力状態テーブル

2.5 キー入力状態のセンス

(1) 機能

当該キーコードグループのキー入力状態を調べ、押下されているキーは対応ビットを 1、押下されていないキーは 0 として、その状態を通知する。

キーコードグループは、キーコード(00H~6BH)を、00H~07Hまでを 0 キーコードグループ、08H~0FHまでを 1 キーコードグループ、……のように区分し、16グループある。それぞれのグループは 8 個のキーから成っている。

(2) 入力

- ・内部割り込みコード \leftarrow 18H
- ・AH \leftarrow 04H
- ・AL \leftarrow キーコードグループ番号(00H~0FH)

(3) 出力

- ・AH \leftarrow キーコードグループ内の 8 つのキーの状態を 8 ビットで格納。

(4) 処理

該当するキー入力状態テーブルを読み出し、AH に格納する。

(5) キー入力状態テーブル

キー入力状態テーブルは 16 バイトからなっている。各バイトがそれぞれのキーコードグループに対応し、各ビットがそれぞれのキーに対応している。

●キー入力状態テーブル

キーコード グループ	ビット	b_0	b_1	b_2	b_3	b_4	b_5	b_6	b_7
0	ESC	! 1 ヌ	" 2 フ	# ア 3 ア	\$ ウ 4 ウ	% エ 5 エ	& オ 6 オ	, や 7 や	
1	(ュ 8 ュ) ョ 9 ョ	ヲ 0 ワ	ニ ー ホ	八 ヘ	¥ -	BS	TAB	
2	Q タ	W テ	イ ヨイ	R ス	T カ	Y ナ	U ナ	I ニ	
3	O ラ	P セ	~ @ "	{ [.	□	A チ	S ト	D シ	
4	F ハ	G キ	H ワ	J マ	K ノ	L リ	+	*	: ケ
5	} ッ コム	ツ Z ツ	X サ	C ソ	V ヒ	B コ	N ミ	M モ	
6	< , ネ	> . ル	? / メ	- □	SPACE	XFER	ROLL UP	ROLL DOWN	
7	INS	DEL	↑	←	→	↓	HOME CLR	HELP	
8	-	/	7	8	9	*	4	5	
9	6	+	1	2	3	=	0	,	
A	.	NFER							
B									
C	STOP	COPY	f · 1	f · 2	f · 3	f · 4	f · 5	f · 6	
D	f · 7	f · 8	f · 9	f · 10					
E	SHIFT	CAPS	カナ	GRPH	CTRL				
F									

第3章

CRT BIOS

● CRT BIOS 機能一覧 (INT 18H)

AH レジスタ	機能
0AH	CRT モードの設定
0BH	CRT モードのセンス
0CH	テキスト画面の表示開始
0DH	テキスト画面の表示停止
0EH	1つの表示領域の設定
0FH	複数の表示領域の設定
10H	カーソルタイプの設定
11H	カーソルの表示
12H	カーソル表示の停止
13H	カーソル位置の設定
14H	フォントパターンの読み出し
16H	テキスト VRAM の初期化
1AH	ユーザー文字の定義
1BH	KCG アクセスモードの設定
19H	ライトペン押下状態の初期化
15H	ライトペン位置の読み出し


3.1 CRT モードの設定

(1) 機能

テキスト制御用 GDC(マスタ) μ PD7220 および CRT M/S(マスタスライス)に対してモード設定を行う。

(2) 入力

- ・ 内部割り込みコード $\leftarrow 18H$
- ・ AH $\leftarrow 0AH$
- ・ AL \leftarrow モード設定情報



(3) 出力

すべてのレジスタが保証される。

(4) 処理

指定されたモード設定情報と、システムで一意に定義している情報によって、GDC(マスター)およびCRT M/Sのモード設定を行う。

システムポートBのD3ビットの状態が1ならば専用高解像度ディスプレイ、0ならば標準ディスプレイが接続されている。この処理では、システムポートBの状態を読み出し、これに従って文字フォントを設定する。専用高解像度ならば7×13、標準ならば6×8フォントが使われる。

画面当たりの行数、行当たりの桁数、アトリビュートはこのコマンドによって与えられた条件に従う。なお、画面当たりの行数はCRT M/Sに対してボディーフェイスの大きさを定義することによって決まる。

ディスプレイタイプ	行 数	
	25行	20行
専用高解像度	8×16	8×20
標準	8×8	8×10

KCGアクセスモードにより、漢字(JIS第1水準、第2水準、およびユーザ一定義文字)の表示可能な画面が決定される。コードアクセスを選ぶと、テキスト画面およびグラフィック画面上に漢字が表示できる。ドットアクセスではグラフィック画面しか表示できないが、漢字表示はコードアクセスに比べ速くなる。また、ドットアクセス時に、テキスト画面に漢字コードを設定するとゴミが表示される。

注意: PC-9801では、ドットアクセスはサポートしていない。

3.2 CRT モードのセンス

(1) 機能

接続されている CRT の現在のモードを調べる。

調べられるモードには、次のものがある。


- ・CRT の種類(専用高解像度ディスプレイ, 標準ディスプレイ)
- ・画面当りの行数(25行, 20行)
- ・1 行当りの桁数(80字, 40字)
- ・アトリビュートタイプ(バーチカルライン, 簡易グラフ)

(2) 入力

- ・内部割り込みコード $\leftarrow 18H$
- ・AH $\leftarrow 0BH$

(3) 出力

- ・各モードの状態が次の形式で AL に格納される。



注: PC-9801では無効

(4) 処理

「CRT モードの設定」と逆の処理を行う。BIOS プログラム上では、モードの設定時に格納した CRT ステータステーブル(1 バイト)からの読み出しを行う。

3.3 テキスト画面の表示開始

(1) 機能

テキスト画面表示用 GDC(マスタ)に表示開始要求を行う。

(2) 入力

- ・内部割り込みコード ← 18H
- ・AH ← 0CH

(3) 出力

すべてのレジスタが保証される。

(4) 処理

GDC(マスタ)に対して表示開始要求を行う。まず、GDC(マスタ)内部にあるコマンド／パラメータを蓄積する16バイトからなる FIFO(FIRST IN FIRST OUT)バッファが空白になるまで待つ(これによって GDC が他のコマンドを実行していないことを確認する)。

```

LABEL : IN      AL, 60H  …ステータスフラグの読み込み
        TEST    AL, 04H  …FIFO エンプティのチェック
        JZ     LABEL ……FIFO エンプティになるまで待つ
        MOV     AL, 0DH  …表示開始コマンドのセット
        OUT     62H, AL  …表示開始コマンドの発行

```

次に GDC(マスタ)に表示開始コマンドを送る。GDC はこれによって表示可能状態になる。

3.4 テキスト画面の表示停止

(1) 機能

テキスト画面表示用 GDC(マスタ)に表示停止要求を行う。

(2) 入力

- ・内部割り込みコード ← 18H
- ・AH ← 0DH

(3) 出力

すべてのレジスタが保証される。

(4) 処理


GDC(マスタ)に対して表示停止要求を行う。まず、GDC(マスタ)内部にあるコマンド／パラメータを蓄積する16バイトからなる FIFO バッファが空白になるまで待ち、次に GDC(マスタ)に表示停止コマンドを発行する。

```
LABEL : IN      AL, 60H
        TEST   AL, 04H
        JZ     LABEL
        MOV    AL, 0CH
        OUT    62H, AL
```

3.5 1つの表示領域の設定

(1) 機能

テキスト画面へ表示する領域を1つだけ設定する。領域の定義は、テキスト VRAM 上の開始アドレスを設定することによって行う。



(2) 入力

- ・ 内部割り込みコード $\leftarrow 18H$
- ・ $AH \leftarrow 0EH$
- ・ $DX \leftarrow$ 表示する領域の開始アドレス。テキスト VRAM の CPU アドレス 20 ビットのうち、下位 16 ビットを指定する（上位 4 ビットは $0AH$ に固定されている）。

(3) 出力

DX 以外のレジスタはすべて保証される。

(4) 処理

まず VRAM 上の表示開始アドレスの設定値の D₀ビットを落とす。すなわち 2 で割って GDC アドレスに変換する。これを表示開始アドレスとする。次に、CRT のタイプを調べ、CRT のラスタ数を設定する。専用高解像度ディスプレイならば 400×16、標準ディスプレイならば 200×16 と設定する。これらの値は GDC(マスター)に対する文字モード時の SCROLL コマンドを発行することによって設定される。パラメータは SAD(表示開始アドレス)、SL(画面分割表示領域の大きさを示すライン数)である。

(5) VRAM のアドレス

GDC アドレス (ワード)	CPU アドレス (バイト)	デーティビット	
		D ₁₆ - D ₈	D ₇ - D ₀
0000	A0000	日本語 テキスト表示 1 ページ	ANK／日本語 テキスト表示 1 ページ
0800	A1000	日本語 テキスト表示 2 ページ	ANK／日本語 テキスト表示 2 ページ
1000	A2000		アトリビュート 1 ページ
1800	A3000		アトリビュート 2 ページ


GDC アドレス：GDC から VRAM をみたときのアドレスで、0 番地から
ワード単位にアドレスされている。

CPU アドレス：CPU から VRAM をみたときのアドレスで、A0000 番地
からバイト単位にアドレスされている。

3.6 複数の表示領域の設定


(1) 機能

最大 4 個までの、テキスト画面へ表示する領域を設定するコマンドである。1 つの表示領域の定義は、テキスト VRAM 上の開始アドレスと CRT 上の表示行数によって定義する。4 個までの表示領域を定義するために、メモリ上に次のような形式をしたリスト(表)を作成し、このアドレスを指定する。



(2) 入力

- ・内部割り込みコード $\leftarrow 18H$
- ・AH $\leftarrow 0FH$
- ・BX \leftarrow 表示領域リストのセグメントアドレス
- ・CX \leftarrow 表示領域リストのオフセットアドレス
- ・DH \leftarrow 表示領域リストで最初に定義するエントリの表示領域番号(0~3)
- ・DL \leftarrow 表示領域リストで定義するエントリ個数(1~4)
- ・表示領域リストの形式



テキストVRAM上の開始アドレス(2バイト) : GDCからみたアドレスを指定
(0000H~1000H-1)


CRT表示画面の表示行数(2バイト) : 20行モードの場合(1~20)
25行モードの場合(1~25)

(3) 出力

すべてのレジスタが保証される。

(4) 処理

主に表示領域リストの内容を GDC の SCROLL コマンド用パラメータに変換し、GDC の内部 RAM マップに書き込む。



3.7 カーソルタイプの設定

(1) 機能

カーソルのタイプを設定する。箱形の大きさ、プリント速度はシステムで一意に決めている((4) 参照)。ここでは、カーソルをプリントさせるかどうか設定する。

(2) 入力

- ・ 内部割り込みコード $\leftarrow 18H$
- ・ $AH \leftarrow 10H$
- ・ $AL \leftarrow$ カーソルをプリントにするか否かの指定
 01H……プリントしない。
 00H……プリントする。

(3) 出力

すべてのレジスタが保証される。

(4) 処理

GDCに対し、CSRFORM(カーソル形式設定)コマンド(4BH)を発行する。

カーソルの大きさ、プリンク速度は次のようにシステムで設定している。

CRT タイプ	行モード	縦のライン数	縦の開始・終了位置	プリンク速度
専用高解像度	25行	16	0 ~ 15	12
	20行	20	0 ~ 19	12
標準	25行	8	0 ~ 7	12
	20行	10	0 ~ 9	12

注：横は常に 8 ライン

GDC の CSRFORM コマンドは 3 バイトのパラメータを持ち、次のような情報から組み立てられる。前記表の値等を設定し、CSRFORM コマンドを発行する。


プリンク有無 → BD(1 ビット)

(縦のライン数) - 1 → L/R(5 ビット)

縦の開始アドレス → CST(5 ビット)

縦の終了アドレス → CFI(5 ビット)

プリンク速度 → BL(5 ビット)



注：CSはカーソル表示を行うかどうかを示すものである。カーソル表示コマンドで 1、カーソル表示停止コマンドで 0 にセットする。

3.8 カーソルの表示

(1) 機能

「カーソルタイプの設定」で定義したカーソルを表示する。

(2) 入力

- 内部割り込みコード ← 18H
- AH ← 11H

(3) 出力

すべてのレジスタが保証される。

(4) 処理

GDCに対し、第1パラメータのCS(Display Cursor)ビットをオン(1)にして、CSRFORM(カーソル形式設定)コマンドを発行する。これにより、GDCはカーソル表示を行う。

CSRFORMコマンドで使用する他の3バイトのパラメータは「カーソルタイプの設定」時の情報を維持する。

3.9 カーソル表示の停止

(1) 機能

カーソル表示を停止する。

(2) 入力

- ・内部割り込みコード $\leftarrow 18H$
- ・AH $\leftarrow 12H$

(3) 出力

すべてのレジスタが保証される。

(4) 処理

GDCに対し、第1パラメータのCS(Display Cursor)ビットをオフ(0)にして、CSRFORM(カーソル形式設定)コマンドを発行する。これにより、GDCはカーソル表示を停止する。

CSRFORMコマンドで使用する他の3バイトのパラメータは「カーソルタイプの設定」時の情報を維持する。

3.10 カーソル位置の設定

(1) 機能

表示するカーソルの位置を設定する。

(2) 入力

- ・内部割り込みコード $\leftarrow 18H$
- ・AH $\leftarrow 13H$
- ・DX \leftarrow 表示するカーソルの位置をVRAM上のアドレスで指定。

アドレスはCPUからみたバイトアドレスであり、テキストVRAMのCPUアドレス20ビットのうち、下位16ビットで指定する。

(3) 出力

すべてのレジスタが保証される。

(4) 処理

GDC の描画制御用の CSRW(89H)コマンドを発行し、表示実行アドレスを GDC に指示する。

DX のテキスト VRAM アドレスは CPU アドレス(バイト表現)なので、これを GDC アドレス(ワード表現)に変換し、CSRW コマンドのパラメータとして GDC に渡す。

注意：テキスト VRAM へのアクセスは、GDC(マスタ)からはできない。直接 CPU からアクセスする。

3.11 フォントパターンの読み出し

(1) 機能

指定された英数カナ(ANK)コード、または日本語コード(ユーザ一定義文字を含む)に対応するフォントパターンを、指定のフォントパターンバッファへ読み出す(PC-9801 では、ユーザ一定義文字はサポートされない)。

一般には、読み出したフォントパターンをグラフィック VRAM に移送しディスプレイに表示する。


フォントパターンは、ANK コードの場合、専用高解像度ディスプレイ用 7×13 (横×縦のドット数)、標準ディスプレイ用 6×8 、また日本語コードの場合ディスプレイのタイプには関係なく、全角は 15×16 、半角 7×16 のドット数から成っている。 $\frac{1}{4}$ 角は ANK コードの表示と同じである。

必要なフォントパターンバッファの大きさと、フォントパターンのドット数との関係は次の表のようになっている。

文字 タイプ	フォントパターン (横×縦ドット数)	フォントバッファサイズ (バイト数)	使用する内部コード	
			DH	DL
ANK コード	専用高解像度 CRT	7×13	16 + 2	80 ANK
	標準 CRT	6×8	8 + 2	00 ANK
日本語 コード	全角	15×16	32 + 2	JIS JIS
	半角	7×16	16 + 2	29 20~7 D 2A 20~5 F
	$1/4$ 角	6×8	8 + 2	00 ANK

(2) 入力

- ・内部割り込みコード $\leftarrow 18H$
- ・ $AH \leftarrow 14H$
- ・ $BX \leftarrow$ フォントパターンバッファの先頭アドレス(セグメントアドレス)
- ・ $CX \leftarrow$ フォントパターンバッファの先頭アドレス(オフセットアドレス)



- ・ $DX \leftarrow$ 展開するコードを設定

<ANK コードの場合>


$DL \leftarrow$ 展開するコードを指定

$DH \leftarrow 00H \cdots \cdots$ 標準 CRT(6×7 フォント - 10 バイトバッファ)

$80H \cdots \cdots$ 専用高解像度 CRT(7×13 フォント - 18 バイトバッファ)

例：7×13 フォントで「年」(0F2H) $\Rightarrow DX = 80F2H$

のフォントパターンを読み出す



<日本語コードの場合>


$DX \leftarrow$ 展開するコードを指定

$\frac{1}{4}$ 角の場合は ANK コードと同じである。

例：「漢」(3441H)のフォント

$\Rightarrow DX = 3441H$


パターンを読み出す



$\frac{1}{4}$ 角「@」のフォントパターン

$\Rightarrow DX = 0040H$

を読み出す



注意1：日本語コードの半角については「ユーザーズマニュアル」のコード表に対応する内部コード表を使用すること。内部コードについては次の「文字パターン ROM 内部コード」を参照すること。

注意2：GDCの漢字ROMに対するアクセス方式は、このコマンドを除いてコード方式になっている。このコマンド処理のはじめと終りでは、モードフリップフロップをドットマップ方式にセット、リセットしている。

ドットマップ方式のセット コード方式のセット

MOV AL, 0BH	MOV AL, 0AH
OUT 68H, AL	OUT 68H, AL

注意3： $\frac{1}{4}$ 角の場合、ANKコードと同じコードを使用する。

N₈₈-BASICでは、PC-9800シリーズの「ユーザーズマニュアル」中のコード表「グラフィック画面に表示できる $\frac{1}{4}$ 角文字一覧表」のコードをグラフLIOで「キャラクタコード表」の対応するコードに変換し、これを使ってANK-CGからフォントパターンを読み出す。

グラフィック画面に表示できる半角文字一覧表

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
2920	!	'	#	\$	%	&	'	()	*	+	,	-	.	/		
2930	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	:	<	=	>	?
2940	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
2950	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[¥]	^	-
2960	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	
2970	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{	:)	~	
0080	.	「	」	,	・	を	あ	い	う	え	お	や	ゆ	よ	つ	
0090	—	あ	い	う	え	お	か	き	く	け	こ	さ	し	す	せ	そ
2A20	.	「	」	.	ヲ	ア	イ	ウ	エ	オ	ヤ	ユ	ヨ	ツ		
2A30	—	ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ	ク	ケ	コ	サ	シ	ス	セ	ソ
2A40	タ	チ	ツ	テ	ト	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ	マ
2A50	ミ	ム	メ	モ	ヤ	ユ	ヨ	ラ	リ	ル	レ	ロ	ワ	ン	。	
00E0	た	ち	つ	て	と	な	に	ぬ	ね	の	は	ひ	ふ	へ	ほ	ま
00F0	み	む	め	も	や	ゆ	よ	ら	り	る	れ	ろ	わ	ん	。	

(注)

(注)

注：太線内文字(66文字)は文字パターンKCG ROMには存在しない。

したがって、これらはここで説明した方法で使うことができない。

これらはグラフLIOのROMに内蔵されている。

内蔵されているROMの位置はベクタ番号0ADHの内容(IP,CS)が指している番地の直前から420H番地前のところまでに記憶されている。

1文字16バイト使用しているため、ベクタ番号0ADHの内容がa番地であるとするとa-420H～a-1H番地にある。


(3) 出力

使用したレジスタ(AH, BX, CX, DX)以外のレジスタは保証される。


- ・フォントパターンバッファの出力形式

KCG ROM から読み出したフォントパターンは、次の形式で BX, CX で指定したフォントパターンバッファに書き込まれる。


① ANK(6×8), 日本語1/4角



② ANK(7×13), 日本語半角



(3) 日本語全角



(4) 処理

指定した文字コードのフォントパターンを ROM から読み出す。

- ① 指定した文字コードのフォントタイプの分類を調べ、必要なフォントバッファサイズを計算する。
- ② CRTV インタラプトベクタをフォントパターン読み出しルーチンの先頭にセットしなおし、垂直同期割り込み待ち状態にしておく。また、漢字コードの読み出しが、KCG アクセスマードがドットアクセスならば、垂直同期割り込みを待つことなく、直接読み出し処理に移る(ANK コードを読み出す場合は、コードアクセスを行うため、常に垂直同期割り込みを待つ)。
- ③ 垂直同期割り込みが起こると、フォントパターン読み出しルーチンに制御が移り、読み出し処理を行う。
 - a) 第2文字コード(ポートアドレス 0A1H), 第1文字コード(ポートアドレス 0A3H)を出力する。
 - b) ライトモードレジスタ(ポートアドレス 68H)により、フォントパターンの大きさを指示する。
 - c) ライトラインカウンタ(ポートアドレス 0A5H)により、フォントパターンの読み出す位置を指示する。
読み出し単位は1バイト8ビットである。
 - d) c)によって指示されたフォントパターンの1バイト分を AL に読み出す。そして指定されたフォントパターンバッファに移送する。
 - c), d)の繰り返しを必要な回数行う。たとえば、日本語全角の場合は32回繰り返す。

3.12 テキスト VRAM の初期化

(1) 機能

テキスト VRAM の全領域を指定された文字でクリアする。
 表示エリア、アトリビュートエリアを区別して、クリアする文字を指定することができる。
 ただし、漢字 ROM ボードが実装されている場合には、奇数番地はゼロでクリアされる。

(2) 入力


- ・内部割り込みコード $\leftarrow 18H$
- ・AH $\leftarrow 16H$
- ・DH \leftarrow アトリビュートエリアをクリアする文字(1バイト)
- ・DL \leftarrow 表示エリアをクリアする文字(1バイト)

(3) 出力

使用したレジスタ(AH, DX)を除いて、すべてのレジスタが保証される。

(4) 処理

表示エリア(A0000~A1FFE)を DL で指定されたコードでクリアする。アトリビュートエリア(A2000~A3FFE)を DH で指定されたコードでクリアする。



3.13 ユーザー文字の定義

(1) 機能

ユーザーの作成した文字、記号のフォントパターンを、KCG RAM へ登録する。

このコマンド発行以後、テキスト画面、グラフィック画面への表示が可能になる（このコマンドは CRT に対してユーザー文字定義を行うもので、プリンタのユーザー定義文字とは別なので注意すること）。

ユーザー定義文字	E/F/M/U2	UV/VF/VM
コード	7620～765FH	7620～777FH
登録字数	63文字まで可	188文字まで可
文字の大きさ	全角	全角

注：登録コードのチェックは行わないため、上位ルーチンにてコードチェックを行う必要がある。PC-9801E/F/M/U の場合、7620～765FH 以外のコードを指定した場合の動作は保証されない。また、PC-9801 ではユーザー定義文字はサポートされない。

(2) 入力

内部割り込みコード ← 18H


AH ← 1AH

BX ← フォントパターンバッファの先頭アドレス（セグメントアドレス）

CX ← フォントパターンバッファの先頭アドレス（オフセットアドレス）

DX ← 登録コード

(3) フォントバッファ形式



(4) 出力

使用したレジスタ(AH, BX, CX, DX)以外のレジスタは保証される。

(5) 処理

登録文字のフォントパターンを KCG static RAM に書き込む。

① KCG のアクセスモードがコードアクセスの場合、CRTV インタラプトベクタをフォントパターン書き込みルーチンに設定し、垂直周期の割り込みを待つ。以後書き込み処理はこの垂直周期期間に行う。

アクセスモードがドットアクセスの場合、垂直周期の割り込みを待つことなく直接フォントパターン書き込みルーチンにジャンプする。

② 書き込み処理

- a) 2 バイト文字コードの第 1 バイト(ポートアドレス 0A1H), 第 2 バイト(ポートアドレス 0A3H)を出力する。
- b) ラインカウンタ(ポートアドレス A5H)により、フォントパターンの書き込み位置を指示する。書き込み単位は 1 バイト 8 ビットである。
- c) フォントパターンバッファより書き込むパターンを AL に読み出し、ポート(アドレス 0A9H)を介して指定した位置にパターンを書き込む。
b), c) を 32 回繰り返す。

3.14 KCG アクセスモードの設定

(1) 機能

KCG のアクセスモードをドットアクセス、あるいはコードアクセスに設定する。ドットアクセスを選択すると、テキスト画面への(ユーザー定義文字を含め)漢字表示はできない。テキスト VRAM に漢字コードを設定するとゴミが表示される。しかし、フォント読み出しはコードアクセス選択時よりも速く行える。

コードアクセスを選択すると、テキスト画面の漢字表示が可能になる。

(2) 入力

- ・ 内部割り込みコード ← 18H
- ・ AH ← 1BH
- ・ AL ← 0 : コードアクセス選択
1 : ドットアクセス選択

(3) 出力

使用レジスタ AX を除いてすべてのレジスタが保証される。

(4) 処理

AL の指定に応じて, I/O ポートアドレス 68H を介してハードウェアに対して KCG アクセスモードを設定する。また制御情報として CRT ステータステーブルにアクセスモードを設定する。

3.15 ライトペン押下状態の初期化

(1) 機能

ライトペンが押された状態を検出するための状態表示をクリアする。

ライトペンが押されたことを検出できるタイミングは、このコマンドが発行されてから「ライトペンの位置の読み出し」コマンドが発行されるまでの間である。したがって、「ライトペンの位置の読み出し」コマンドを発行する前に、必ず「ライトペン押下状態の初期化」コマンドを発行しなければならない。

(2) 入力

- ・内部割り込みコード $\leftarrow 18H$
- ・AH $\leftarrow 19H$

(3) 出力

AH を除いたすべてのレジスタが保証される。

(4) 処理

GDC のステータスフラグを読み出し、ライトペン信号の検出の状態(D 7 ビット)を調べる。オフならば処理を終了し、オンならばライトペンの入力された状態をイニシャライズするために、GDC に対して LPEN コマンドを発行してライトペンドレスの空読みを行い、GDC のライトペン入力についての状態を初期化する。

3.16 ライトペン位置の読み出し

(1) 機能

ライトペンが押されているかを通知する。また、ライトペンが押されている場合には、押されている位置を、対応するテキスト VRAM 上のバイトアドレスで知らせる。

(2) 入力

- ・内部割り込みコード $\leftarrow 18H$
- ・AH $\leftarrow 15H$

(3) 出力

- ・ AH ← ライトペンの状態を示す。
 - AH=0 ならば押されている。
 - AH=1 ならば押されていない。
- ・ DX ← ライトペンが押された位置を対応するテキスト VRAM 上のバイトアドレスで示す。
 - AH=1 の場合のみ有効。

(4) 処理

μ PD7220 (GDC) のステータスフラグを読み出し、ライトペン信号が検出 (D 7 ビット) されているかどうかをチェックする。

ライトペン信号が検出されている場合には、GDC の表示制御コマンドの中の LPEN (0C0H) コマンドによってライトペンアドレスを読み出す。読み出したアドレスはワードアドレスなので、アドレス調整 (C-6) を行ったうえ、バイトアドレスに変換する。

第4章

グラフBIOS

N₈₈-日本語 BASIC(86)(Ver. 3.0)でサポートしている PC-9801U/UV/VF/VM 用拡張グラフィック機能(4096色中16色モードのサポートなど)は、本グラフィック BIOS には含まれていない。したがって、必要な場合には、直接ハードウェアを操作しなければならない。ただし、その際に不要意を操作を行うと、グラフィック BIOS コマンドの動作が保証されなくなるので注意すること。

● グラフィック BIOS 機能一覧(INT18H)

AH レジスタ	機能
40H	グラフィック画面の表示開始
41H	グラフィック画面の表示停止
42H	表示領域の設定
43H	パレットレジスタの設定
44H	ボーダーカラーの設定
45H	ドットの書き込み
46H	ドットの読み出し
47H	直線、矩形の描画
48H	円弧の描画
49H	グラフィック文字の描画
4AH	描画モードの設定

●グラフィック BIOS 使用上の注意

グラフィック BIOS を使用する際は、次に挙げる点について注意する必要がある。

① スタックエリア

グラフィック BIOS を使用する場合には、ユーザーは、スタックエリアを30バイト以上確保し、SS, SP をセットしなければならない。

② ステータスフラグ

CPU のステータスフラグのうち、IF, TF ビットを次の状態にしておくこと。

IF : セット(割り込み可)

TF : クリア(シングルステップモードクリア)

③ 制御情報域

グラフィック BIOS を使用するためには、描画などの情報の受け渡し、保存のために、約800 バイトの制御情報域(これを UCW と呼ぶ)を必要とする。ユーザーは、この領域を前もって確保しなければならない。この領域は次のような構成になっている。

オフセット	ラベル	サイズ	オフセット	ラベル	サイズ
0000	GBON_PTN	RB 1	0029	GBFILL	RB 1
0001	GBBCC	RB 1	002A	GBGWK1	RW 1
0002	GBDOTU	RB 1	002C	GBGWK2	RW 1
0003	GBDSP	RB 1	002E	GBGWK3	RW 1
0004	GBCPC	RB 4	0030	GBGWK4	RW 1
0008	GBSX1	RW 1	0032	GBGWK5	RW 1
000A	GBSY1	RW 1	0034	GBGWK6	RW 1
000C	GBLNG1	RW 1	0036	GBGWK7	RW 1
000E	GBWDPA	RW 1	0038	GBGWK8	RW 1
0010	GBRBUF	RW 3	003A	GBGP122	RW 1
0016	GBSX2	RW 1	003C	GBGP34	RW 1
0018	GBSY2	RW 1	003E	GBGP56	RW 1
001A	GBMDOT	RW 1	0040	GBGP78	RW 1
001C	GBCIR	RW 1	0042	GBGP910	RW 1
001E	GBLNG2	RW 1	0044	GBGP1112	RW 1
0020	GBLPTN	RW 1	0046	GBGP1314	RW 1
0020	GBDOTI	RB 8	0048	GBGP1516	RW 1
0028	GBDTYP	RB 1			

注：GBLPTN と GBDOTI は同じオフセットを持つ。

④ 描画方向

矩形、円弧、グラフィック文字などの描画においては、描画開始(終了)点の指定の他、描画方向の指定が必要になる。直線、矩形の描画では、描画開始点、終了点、方向の三つの関係に矛盾の無いよう注意すること。

描画開始 方向ID	直 線	円 弧	グラフィック 文字	矩 形
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

注：ここで示している描画開始点、描画終了点は、それぞれ

(GBSX1, GBSY1),
(GBSX2, GBSY2)

の内容となる。
描画開始方向IDは、GBDSPの内容となる。

●：描画開始点 ○：描画終了点
■：定義域 □：描画域
→：描画開始方向

4.1 グラフィック画面の表示開始

(1) 機能

グラフィック画面の CRT への表示を開始する。テキスト画面の表示状態とは独立して機能する。

(2) 入力

- ・内部割り込みコード $\leftarrow 18H$
- ・AH $\leftarrow 40H$

(3) 出力

すべてのレジスタが保証される。

(4) 処理

GDC に対して表示制御用の START コマンド(0DH)を発行する。FIFO バッファが FULL ではなく、V-SYNC 状態であることを確認した後に次のコマンドが発行される。

```
MOV AL, 0DH  
OUT 0A2H, AL
```

4.2 グラフィック画面の表示停止

(1) 機能

グラフィック画面の CRT への表示を停止する。テキスト画面の表示状態とは独立して機能する。

(2) 入力

- ・内部割り込みコード $\leftarrow 18H$
- ・AH $\leftarrow 41H$

(3) 出力

すべてのレジスタが保証される。

(4) 処理

GDC に対して表示制御用の STOP コマンド(0CH)を発行する。

FIFO バッファが FULL でないことを確認した後に次のコマンドが発行される。

```
MOV AL, 0CH  
OUT 0A2H, AL
```


4.3 表示領域の設定

(1) 機能

表示対象とする描画メモリ領域を設定する。

使用する CRT ディスプレイのモード(モノクロ／カラーのいずれか)と使用するグラフィック VRAM 領域を指定する。グラフィック VRAM 領域の指定方法は、1つの表示画面に対応する VRAM 領域がどのアドレスに対応するかを示すものである。VRAM 上の32Kバイト全体を1つの表示画面とする場合は ALL, 下位16Kバイトを1つの表示画面とする場合は LOWER, 上位16Kバイトを1つの表示画面とする場合は UPPER と呼び、この3つの領域の指定区分のどれかを指定する。


指定された条件に従って、GDC へ表示領域の設定を行う。



(2) 入力

- ・内部割り込みコード $\leftarrow 18H$
- ・AH $\leftarrow 42H$
- ・CH \leftarrow CRT ディスプレイのモード指定, VRAM 領域指定

専用高解像度モード(640×400)の時 ALL, 標準モード(640×200)のとき LOWER または UPPER を指定すること。



注：PC-9801/Uでは、表示バンクの指定は不可、0としておくこと。

(3) 出力

すべてのレジスタが保証される。

(4) 処理

- ① グラフィック関係の情報をモードレジスタにセットする。

グラフィックモードとしてモノクロまたはカラーかをセットする(03H, 02H). 同時に走査線数として200本または400本かをセットする(09H, 08H).

装置タイプ	走査線数	
	200本	400本
専用高解像度	09H	08H
標準	08H	

- ② 1行中の表示ライン数を、GDC に対して CSRFORM コマンドでセットする。

専用高解像度ディスプレイの場合 1 ライン数／行

標準ディスプレイの場合 2 ライン数／行

- ③ 表示開始アドレスおよび画面表示領域の大きさを、GDC に対して SCROLL コマンドでセットする。


指定値	表示開始アドレス
LOWER	0
UPPER	16000(バイトアドレス)
ALL	0

装置タイプ	画面表示領域の大きさ
専用高解像度	400 ライン
標準	200 ライン


注：装置タイプはシステムでセンスした値から識別する。

(5) グラフィック VRAM 領域と描画画面との関係


- ① カラーモード／専用高解像度モード




② カラーモード／標準ディスプレイモード



③ モノクロモード／専用高解像度モード



④ モノクロモード／標準ディスプレイモード



注：モノクロモードにおける画面の選択、合成はパレットによって行う。
 (D₁₁, D₁₂, D₁₃, または D₂₁, D₂₂, D₂₃の合成が可能 i=1, 2)


4.4 パレットレジスタの設定

(1) 機能


パレットレジスタにカラーコードを設定する。

モノクロモードの場合には表示画面の選択、合成の指定を行う。

パレットレジスタの働きを次図に示す。





カラーコードは8色で、次のようにになっている。



(2) 入力

- ・内部割り込みコード $\leftarrow 18H$
- ・AH $\leftarrow 43H$
- ・DS \leftarrow UCW のセグメントアドレス
- ・BX \leftarrow UCW のオフセットアドレス
- ・UCWのGBCPC(オフセット04H, 4 バイト)
 ←パレットレジスタにセットするカラーコード



(3) 出力

すべてのレジスタが保証される。


(4) 処理

制御情報域 UCW 中の 4 バイトから成るカラーコード情報 GBCPC(8 エントリから成り、1 エントリ 4 ビットで構成されている)を、順次パレットレジスタに書き込む。ライトパレットレジスタ(0A8H, 0AAH, 0ACH, 0AEH)により出力が行われる。1 回のパレットレジスタへの書き込みで、2 エントリ分のカラーコードを出力する。

4.5 ボーダーカラーの設定


(1) 機能

標準ディスプレイを使用している場合には、ボーダーカラーを設定することができる。これはボーダーカラーをボーダーカラーレジスタにセットするものである。



(2) 入力

- ・内部割り込みコード $\leftarrow 18H$
- ・AH $\leftarrow 44H$
- ・DS \leftarrow UCW のセグメントアドレス
- ・BX \leftarrow UCW のオフセットアドレス
- ・UCW の GBBCC(オフセット 01H, 1 バイト)
 \leftarrow セットするボーダーカラーコード



(3) 出力

すべてのレジスタが保証される。


(4) 処理

制御情報域 UCW 中の 1 バイトから成るボーダーカラーコード情報 GBBCC を AL に移送し、ライトボーダーカラー(6CH)により出力する。

4.6 ドットの書き込み


(1) 機能

指定された描画画面(G-VRAM)へドット単位の書き込みを行う。P1, P2, P3を個別に書き込む場合とP1/P2/P3の3画面を同時に書き込む場合の指定が可能である。「4.3表示領域の設定」で述べたALL, LOWER, UPPERの指定も必要であり、P4, P5, P6, P4/P5/P6の指定も可能。单一描画への書き込みでは、それ以前の画面の状態と、与えた描画パターンとの間でオペレーション操作(Replace, Complement, Clear, Set)を行い、その結果を書き込むことができる。



(2) 入力

- ・内部割り込みコード←18H
- ・AH←45H
- ・CH←対象とする描画画面の指定



b ₇	b ₆	b ₅	b ₄	描画画面と大きさ
0	0	0	0	P1 (0~16K) 16KB
		0	1	P2 (32K~48K) 16KB
		1	0	P3 (64K~80K) 16KB
		1	1	P1/P2/P3 48KB
0	1	0	0	P4 (16K~32K) 16KB
		0	1	P5 (48K~64K) 16KB
		1	0	P6 (80K~96K) 16KB
		1	1	P4/P5/P6 48KB
1	0	0	0	P1 (0~32K) 32KB
		0	1	P2 (32K~64K) 32KB
		1	0	P3 (64K~96K) 32KB
		1	1	P1/P2/P3 96KB

- ・ES ← 描画パターンバッファのセグメントアドレス
- ・DS ← UCW のセグメントアドレス
- ・BX ← UCW のオフセットアドレス
- ・UCW のコントロールワード

GBON_PTN(1バイト) : 3画面同時書き込み時の描画画面ナンバーと描画オペレーションモード指定

GBDOTU(1バイト) : 描画オペレーションモード指定(单一画面処理時のみ)


GBSX1(2バイト) : 描画開始アドレスX座標(オリジナルスクリーン座標)

GBSY1(2バイト) : " Y座標(")

GBLNG1(2バイト) : 書き込み長さ(ドット数)

GBWDPA(2バイト) : 描画パターンバッファの開始アドレス(オフセット)


① GBON_PTN(オフセット 0H) 3画面同時書き込みの場合に使用する、描画オペレーションモード指定




注：3画面P1, P2, P3(またはP4, P5, P6)に対して同時書き込みを行う場合
 (CHの b₅, b₄が11)に描画オペレーションモードを指定する。




② GBDOTU(オフセット 02H) 単一画面処理の場合に使用する、描画オペレーションモード指定




a) Replace




b) Complement




c) Clear




d) Set




③ GBSX1, GBSY1(オフセット 08H, 0AH) 描画開始アドレスをオリジナルスクリーン座標系を使用して指定する。



④ GBLNG1(オフセット 0CH) 操作する描画画面の長さをドット数で表わす。



⑤ GBWDPA(オフセット 0EH) 描画パターンバッファの開始アドレス



(3) 出力

すべてのレジスタが保証される。

(4) 处理

- ① CH の内容から描画画面を決定する。
 - ② 描画開始アドレスを計算し、最初のビット端数を決定する。
 - ③ 3画面同時書き込みと单一画面書き込みとを区分して、描画パターンと描画画面との描画オペレーション操作(Replace, Complement, Clear, Set)を行い、描画画面への書き込みを行う。最初にビット端数を処理し、次からはバイトごとの処理、最後のビット端数の処理と進む。
3画面同時書き込みについては、同一ビット、またはバイトの処理を3画面について順次アドレスを更新しながら3回ずつの処理をすすめてゆく。
 - ④ 1ドットだけの書き込み処理は、処理を高速に行うために特別な処理が行われる。


4.7 ドットの読み出し

(1) 機能

指定された描画画面(G-VRAM)から、指定したバッファに対しドット単位の読み出しを行う。P 1, P 2, P 3を個別に読み込む場合とP 1/P 2/P 3の3画面を同時に読み込む場合の指定が可能である。「4.3 表示領域の設定」で述べたALL, LOWER, UPPERの指定も必要であり、P 4, P 5, P 6, P 4/P 5/P 6の指定も可能。

(2) 入力

- ・内部割り込みコード←18H
 - ・AH ←46H
 - ・CH ←対象とする描画画面の指定



- ・ DS ← UCW のセグメントアドレス
- ・ BX ← UCW のオフセットアドレス
- ・ ES ← 読み込みバッファ(1～3)のセグメントアドレス
- ・ UCW のコントロールワード

GBSX1(2バイト) : 描画面上の読み込み開始アドレス X 座標(オリジナルスクリーン座標)

GBSY1(2バイト) : Y 座標(〃)

GBLNG1(2バイト) : 読み込み長さ(ドット数)


GBRBUF1(2バイト) : 読み込みバッファ 1 の開始アドレス(オフセットアドレス)

GBRBUF2(2バイト) : 〃 2 〃


GBRBUF3(2バイト) : 〃 3 〃

(バイト境界をもつ読み込みバッファ)


① GBSX1, GBSY1(オフセット 08H, 0AH) 描画面上の読み込みを開始するアドレス



② GBLNG1(オフセット 0CH) 描画画面から読み込むドット長



③ GBRBUF1, GBRBUF2, GBRBUF3(オフセット 10H, 12H, 14H) 描画画面からメモリ上のバッファに読み込むバッファの先頭アドレス



注：GBRBUF1～3はバイト境界をもったバッファの先頭バイトを指すことが必要である。

また、バッファ長はGBLNG1のドット長を8で割ったバイト長(余りを切り上げた)が確保されていることが必要である。

单一画面読み込み処理は GBRBUF1だけを使用する。3画面同時読み込み処理の場合は GBRBUF1 のポイント先からドット長までのバッファに P1 (P4) 画面からの読み込みデータが、GBRBUF2 のポイント先からドット長までのバッファに P2 (P5) 画面からの読み込みデータが、GBRBUF3 のポイント先からドット長までのバッファに P3 (P6) 画面からの読み込みデータがそれぞれ格納される。

(3) 出力

すべてのレジスタが保証される。

(4) 処理

「描画画面へのドット単位の書き込み」と逆の処理を行う。

- ① CH レジスタより描画画面ナンバーを得る。場合によっては3面の同時読み出し処理であることを確認する。
- ② 読み込み開始アドレスを計算し、最初の端数ビットのバッファへの読み出しを行う。バイト単位の転送を行い、最後の端数ビットの処理はバイト境界にそろえ、端数ビット以外のビット領域は不定となる。

4.8 直線、矩形の描画


(1) 機能

指定された描画画面(G-VRAM)に直線(実線、破線等)または矩形を書き込む。このコマンドでは、線種パターンを16ビットのパターンによって指定し、これと前の描画画面の状態との間でオペレーション操作(Replace, Complement, Clear, Set)を行い、その結果が書き込まれる。

描画パターン	0011
描画画面の前の状態	0101
描 画 の 結 果	Replace 0011
	Complement 0110
	Clear 0100
	Set 0111

(2) 入力

- ・ 内部割り込みコード ← 18H
- ・ AH ← 47H
- ・ CH ← 対象とする描画画面の指定



- DS ← UCW のセグメントアドレス

- BX ← UCW のオフセットアドレス

- UCW のコントロールワード

GBON_PTN(1バイト) : 3画面同時書き込み時の描画画面ナンバーと描画オペレーションモードの指定

GBDOTU(1バイト) : 単一画面処理の描画オペレーションモード

GBDSP(1バイト) : 描画開始方向

GBSX1(2バイト) : } 描画開始アドレス X座標, Y座標

GBSY1(2バイト) : } (オリジナルスクリーン座標)


GBSX2(2バイト) : } 描画終了アドレス X座標, Y座標

GBSY2(2バイト) : } (オリジナルスクリーン座標)


GBLPTN(2バイト) : 線種パターン

GBDTYP(1バイト) : 描画タイプ


① GBON_PTN(オフセット 0H) 3画面同時書き込みの場合に使用する描画オペレーションモードの指定



3画面P1/P2/P3 (またはP4/P5/P6)に対して同時書き込みを行う場合 (CHのb₅b₄が11)に描画オペレーションモードは次のような働きをする。線種パターン(16ビット)は16ドット単位で繰り返される。



② GBDOTU(オフセット02H) 単一画面書き込みの場合に使用する描画オペレーションモードの指定




(線種パターン) ⊗ (描画画面の前の状態) → (描画画面への書き込み)





描画オペレーション

③ GBDSP(オフセット03H) 描画方向の指定(00Hから07Hまでの数値を指定)




描画方向の指定方法の「方向」については、章頭の解説を参照。


④ GBSX1, GBSY1(オフセット08H, 0AH) 描画開始アドレス




⑤ GBSX2, GBSY2(オフセット 16H, 18H) 描画終了アドレス



⑥ GBLPTN(オフセット 20H) 線種パターン



⑦ GBDTYP(オフセット 28H) 描画タイプ




(3) 出力

すべてのレジスタが保証される。

(4) 処理

この処理は次の項で説明する円または円弧を描画するルーチンと共通している。


直線、矩形、円、円弧の描画について GDC に対するコマンド指示の概要を示す。



4.9 円弧の描画

(1) 機能

指定された描画画面(G-VRAM 上)に円弧(円は 8 つの円弧の集りとして扱う)を書き込む。書き込みの条件として、直線、矩形の描画と同様に描画オペレーション操作の指定、半径、マスキングドット数、描画総ドット数、描画開始方向等を与える必要がある。



左図のような円弧ABを描画するためには次の条件を与える必要がある。

- ① 半径 : r
- ② 描画開始点 S : (x+r, y)
- ③ マスキングドット数 : N
- ④ 描画開始方向 : AB
- ⑤ 描画総ドット数 : M
- ⑥ 線種パターン
- ⑦ 描画オペレーションモード

(2) 入力

- ・内部割り込みコード $\leftarrow 18H$
- ・AH $\leftarrow 48H$
- ・CH \leftarrow 対象とする描画画面の指定(「4.8」参照)
- ・DS \leftarrow UCW のセグメントアドレス
- ・BX \leftarrow UCW のオフセットアドレス
- ・UCW のコントロールワード

GBON_PTN(1 バイト) : 3 画面同時書き込み時の描画画面ナンバーと描画オペレーションモード指定

GBDOTU(1 バイト) : 単一画面処理の描画オペレーションモード指定

GBDSP(1 バイト) : 描画開始方向

GBSX1(2 バイト) : } 描画開始アドレス x 座標, y 座標
GBSY1(2 バイト) : } (オリジナルスクリーン座標)

GBLNG1(2 バイト) : 描画総ドット数


GBMDOT(2 バイト) : マスキングドット数

GBCIR(2 バイト) : 半径

GBLPTN(2 バイト) : 線種パターン

GBDTYP(1 バイト) : 描画タイプ(円弧 : 04H)

- ① GBON_PTN ('4.8' 参照)
- ② GBDOTU ('4.8' 参照)
- ③ GBDSP ('4.8' 参照)



円弧描画の場合は、 $1/8$ 弧を描画単位としている。描画方向とはどの領域に含まれる $1/8$ 弧であるかを示すためのものである。

GBDSP は前図のような ① ~ ⑦までの領域を対応したコード 0 から 7 で示す。

④ GBSX1, GBSY1(オフセット 08H, 0AH)


円弧描画の描画アドレスは次のように定義する。

描画方向 ①③④⑦ の領域にある中心 $P(x, y)$ 、半径 r の円弧については描画開始アドレスを $(x+r, y)$ と定義する。

GBSX1 の内容が $x+r$ 、GBSY1 の内容が y となる。

また、描画方向 ①②⑤⑥ の領域にある中心 $P(x, y)$ 、半径 r の円弧については描画開始アドレスを $(x, y+r)$ と定義する。

GBSX1 の内容が x 、GBSY1 の内容が $y+r$ となる。




GBSX1, GBSY1 の内容はオリジナルスクリーン座標で表わされ、それぞれ次の範囲となる。

$$0 \leq (\text{GBSX1}) \leq 639$$

$$0 \leq (\text{GBSY1}) \leq 199 \text{ (標準解像度), または } 399 \text{ (専用高解像度)}$$

⑤ GBLNG1(オフセット 0CH, 描画総ドット数), GBMDOT(オフセット 1AH, マスキングドット数)

b15 b0	GBLNG1	m (バイナリ)	m : 描画総ドット数をバイナリで表現した値
b15 b0	GBMDOT	n (バイナリ)	n : マスキングドット数をバイナリで表現した値



左図において、中心(x, y)、描画開始アドレス($x+r, y$)、または($x, y+r$)、描画開始軸からみた開始角 α 、終了角 β としたとき、弧 AB 、または $A'B'$ の描画数ドット数 m 、マスキングドット数 n を次のように定義する。

$$m = r \sin \beta$$

$$n = r \sin \alpha$$

実際にはこのような値の整数値を指定する。ここで、描画開始軸とは弧が存在する領域が①③④⑦の場合は x 軸、①②⑤⑥の場合は y 軸となる。領域①～⑦の意味は「④GBX1, GBSY1」の説明を参照すること。

注：描画数ドット数 m と半径 r との関係は次のようにになっている。
 $0 \leq m \leq [r/\sqrt{2}]$
 $[]$ ：小数点を切り上げた最小の正整数

⑥ GBCIR(半径)

b15 b0	GBCIR	r(バイナリ)	描画する円弧の半径 r をバイナリで表現する。
--------	--------------	----------------	---------------------------

⑦ GBLPTN(「4.8」参照)

⑧ GBDTYP

b15 b0	GBDTYP	0 0 0 0 0 1 0 0	描画タイプは常に円弧(04H)を指定する。
--------	---------------	------------------------	-----------------------

(3) 出力

すべてのレジスタが保証される。

(4) 処理

(「4.8」参照)

(5) 円描画時の注意事項


- ① GDC では 1 回のコマンドで $1/8$ 円弧しか描画することができない。それゆえ、円弧を描画するには、描画開始アドレス、描画開始方向を変更しながら、このコマンドを 8 回使用することによって行う。
- ② このコマンドで描画する円弧(または円)は専用高解像度モードの縦横比で計算を行う。それゆえ、標準解像度モードでは円が橢円として表示される。正円が描けるのは専用高解像度ディスプレイだけである。
- ③ 円を描画するために描画開始方向を指定するには、コマンドを発行する毎に mod 8 で 5 ずつ増分することにより可能である。


(例) $7 \rightarrow 4 \rightarrow 1 \rightarrow 6 \rightarrow 3 \rightarrow 0 \rightarrow 5 \rightarrow 2$

4.10 グラフィック文字の描画

(1) 機能

指定された描画画面(G-VRAM)にグラフィック文字を書く。グラフィック文字の描画は、与えられた基本パターン情報(8×8 ドットまたは 8×8 ドットより小さいもの)によって、与えられた領域に描画オペレーションを行いながら書き込みを行う。描画すべき領域が基本パターン情報よりも大きい場合、基本パターン情報により、繰り返しすべての描画すべき領域に対して操作が行われる。このコマンドは 8×8 ドットより大きな領域を同一の 8×8 ドットのパターンで塗りつぶす場合などに有効である。





(2) 入力

- ・内部割り込みコード ← 18H
- ・AH ← 49H
- ・CH ← 対象とする描画画面の指定(「4.8」参照)
- ・DS ← UCW のセグメントアドレス
- ・BX ← UCW のオフセットアドレス
- ・UCW のコントロールワード

GBON_PTN(1バイト) : 3画面同時書き込み時の描画画面ナンバーと描画オペレーションモード指定

GBDOTU(1バイト) : 単一画面処理の描画オペレーションモード指定

GBDSP(1バイト) : 描画開始方向

GBSX1(2バイト) : } 描画開始アドレス x 座標, y 座標

GBSY1(2バイト) : } (オリジナルスクリーン座標)

GBLNG1(2バイト) : 第1 描画方向ドット数


GBLNG2(2バイト) : 第2 描画方向ドット数

GBDOTI(1バイト) : 基本パターン情報(ドット構成情報)


① GBON_PTN(オフセット 00H) 3画面同時書き込みの場合に使用する。

描画開始アドレス(C₀, r₀), 描画方向(下から上へ)の場合, 描画オペレーションは次のようにして行われる。

- r₀行に対して TX1 の b₀ ~ b₇ を描画オペレーションとして繰り返し使用する。
- 次に r₁ 行に対して TX2 の b₀ ~ b₇ を描画オペレーションとして繰り返し使用する。
このように順次, r₁, r₁+1 と進める。
- r₈ 行, r₉ 行, … になるともう一度 TX1, TX2, … と繰り返し適用する。




- ② GBDOTU(オフセット 02H) 単一画面書き込みの場合に使用する描画オペレーションモードの指定(「4.8」参照)
- ③ GBDSP(オフセット 03H) 描画開始方向の指定(「4.8」参照)
- ④ GBSX1, GBSY1(オフセット 08H, 0AH) 描画開始アドレス X座標, Y座標(「4.8」参照)
- ⑤ GBLNG1(オフセット 04H) 第1描画方向ドット数(x)




- ・ 8×8 ドットの領域に対するグラフィック文字描画の場合は x の値をゼロとする。
- ・ 8×8 ドット以外の領域にグラフィック文字を描画する場合は横方向のドット数を x の値とする。

- ⑥ GBLNG2(オフセット 1EH) 第2描画方向ドット数(y)



- ・ 8×8 ドットの領域に対するグラフィック文字描画の場合は y の値をゼロとする。
- ・ 8×8 ドット以外の領域にグラフィック文字を描画する場合は縦方向の(ドット数-1)を y の値とする。



⑦ GBDOTI(オフセット20H) 基本パターン情報

グラフィック文字描画時に描画領域に対して描画オペレーションを行うためのドットパターンを持つ8バイト情報である。

この8バイト情報はGDCのコマンドである TEXTW コマンドによって、GDC内蔵データ RAM に格納される。

GBDOTI から GBDOTI+7 の順番に GDC 内蔵データ RAM のアドレス TX8 から TX1 へ TEXTW コマンドの 8 個のパラメータによって格納される。

	b ₀	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	b ₅	b ₆	b ₇	
GBDOTI →	0	0	1	0	0	0	1	0	→TX8
GBDOI+1 →	0	0	1	0	0	0	1	0	→ :
GBDOI+2 →	0	0	1	1	0	0	1	0	⋮
GBDOI+3 →	0	1	0	1	0	1	0	0	⋮
GBDOI+4 →	0	1	0	1	0	1	0	0	⋮
GBDOI+5 →	1	0	0	0	1	0	0	0	⋮
GBDOI+6 →	1	0	0	0	1	0	0	0	⋮
GBDOI+7 →	1	0	0	0	1	0	0	0	→TX1

	b ₀	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	b ₅	b ₆	b ₇	
TX8	0	0	1	0	0	0	1	0	
TX7	0	0	1	0	0	0	1	0	
TX6	0	0	1	1	0	0	1	0	
TX5	0	1	0	1	0	1	0	0	
TX4	0	1	0	1	0	1	0	0	
TX3	1	0	0	0	1	0	0	0	
TX2	1	0	0	0	1	0	0	0	
TX1	1	0	0	0	1	0	0	0	

描画時には TX1 から TX8 の順に参照される。

(3) 出力

すべてのレジスタが保証される。

(4) 処理

- GDC に対するコマンド指示は次のとおり。
- ① TEXTW コマンドによって基本パターン情報を GDC に送付する。
 - ② WRITE コマンドによって描画オペレーションモードを設定する。
 - ③ CSRW コマンドによって描画領域を設定する。
 - ④ VECTW コマンドによって描画方向、描画種類を設定する。
 - ⑤ TEXTE コマンドによってグラフィック文字描画の実行を開始する。

4.11 描画モードの設定

(1) 機能

描画画面に対する GDC からの書き込み(描画)タイミングには 2 つのタイミングがある。

- ・ CRT ディスプレイへの表示期間と VRAM メモリリフレッシュ期間を除いた時間を書き込みタイミングとする。……フラッシュレス描画
- ・ CRT ディスプレイへの表示期間でも VRAM への書き込みを可能にする。このために CRT ディスプレイ面上にフラッシュが発生するが、フラッシュレス描画に較べて書き込み時間は約 5 倍速めることができる。……フラッシュ描画(高速書き込みモード)


このコマンドはフラッシュレス描画、またはフラッシュ描画のいずれかを選択するためのものである。

(2) 入力

- ・ 内部割り込みコード $\leftarrow 18H$
- ・ AH $\leftarrow 4AH$
- ・ CH \leftarrow 描画タイミングモードの設定

06H : フラッシュ描画

16H : フラッシュレス描画



(3) 出力

すべてのレジスタが保証される。


(4) 処理

GDC の動作制御のための SYNC コマンドを使用して GDC に指示を行う。

CRT が表示中かどうかを調べ、次のコマンドを実行する。

表示中	表示中でない
MOV AL, 0FH	MOV AL, 0EH
OUT 0A2H, AL	OUT 0A2H, AL
MOV AL, CH(CH は 06H, または 16H)	MOV AL, CH (CH は 06H, または 16H)
OUT 0A0H, AL	OUT 0A0H, AL

参考: SYNC コマンドの第 1 パラメータ



グラフィック BIOS では、グラフィックモード(01), ノンインターレース走査(00), ダイナミック RAM 使用(リフレッシュ動作有: 1)という条件を設定している。

4.12 サンプルプログラム

(2) 環境の設定

```

MOV AX, CS
MOV DS, AX
MOV ES, AX
MOV SS, AX
LEA AX, TP_STACK_BOTTOM
MOV SP, AX
STI
MOV BX, OFFSET TP_DATA
; BX=OFFSET OF INTERFACE DATA
    
```

各 Segment REG と SP, BX を設定

●スタックエリア


```
; *** STACK AREA ***
TP_STACK_TOP      RW 256
TP_STACK_BOTTOM  RW 1
;
```

```
; *** CALL START DISPLAY ***
MOV AH, 40H
INT 18H          } Start Display コマンドの発行
NOP
NOP
MOV AH,42H
MOV CH, 0C0H
INT 18H          } Set Display Area コマンドの発行
NOP
```

(2) 直線と矩形の描画

```
; *** CALL WRITE LINE OR RECTANGLE ***
MOV DI, OFFSET TP_DATA
LEA SI, TP_P3GRON_PTN
MOV CX, 21
REP MOVSB          } コンスタントエリア→データエリアに転送

MOV CH, 0B0H
MOV AH, 47H          } 矩形
INT 18H
MOV TP_GRON_PTN, 03H
MOV TP_GRDTYP, 01H ; LINE
MOV CH, 0B0H
MOV AH, 47H          } 直線
INT 18H
```



画 面

●データエリア

```

; *** TP_DATA ***
TP_DATA :
TP_GRON_PTN    DB   0
TP_GRBCC        DB   0
TP_GRDOTU       DB   0
TP_GRDSP        DB   0
TP_GRCPC        DB   0, 0, 0, 0
TP_GRSX1        DW   0
TP_GRSY1        DW   0
TP_GRLNG1       DW   0
TP_GRWDPA       DW   0
TP_GRRBUF       DW   0, 0, 0
TP_GRSX2        DW   0
TP_GRSY2        DW   0
TP_GRMDOT       DW   0
TP_GRCIR        DW   0
TP_GRLNG2       DW   0
TP_GRLPTN       DW   0
ORG (OFFSET $)-2
TP_GRDOTI       DW   0, 0, 0, 0
TP_GRDTYP       DB   0
TP_GRUNJSE      DB   0
TP_GRWORKS      DW   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
TP_GRGDC_P      DW   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
; *** 3 FOR WRITE LINE OR RECTANGLE ***
TP_P3GRON_PTNDB 01H
TP_P3GRBCC      DB   0
TP_P3GRDOTU     DB   03H
TP_P3GRDSP      DB   0
TP_P3GRCPC      DB   0, 0, 0, 0
TP_P3GRSX1      DW   10
TP_P3GRSY1      DW   10
TP_P3GRLNG1     DW   0

```

```

TP_P3GRWDPA DW 0
TP_P3GRRBUF DW 0, 0, 0
TP_P3GRSX2 DW 629
TP_P3GRSY2 DW 389
TP_P3GRMDOT DW 0
TP_P3GRCIR DW 0
TP_P3GRLNG2 DW 0
TP_P3GRLPTN DW 0FFFFH
    ORG (OFFSET $)-2
TP_P3GRDOTI RW 4
TP_P3GRDTYP DB 02H
TP_P3GRUNUSE DB 0

```


(3) 円の描画

```

; *** CALL WRITE ARC ***
MOV DI,OFFSET TP_DATA
LEA SI, TP_P4GRON_PTN
MOV CX, 21
} コンスタントエリア→データエリアに転送

REP MOVSB
MOV CH, 0B0H
MOV AH, 48H ..... 描画開始方向← 4
INT 18H ; CALL WRITE ARC
MOV TP_GRDSP, 7 ..... 描画開始方向← 7
MOV CH, 0B0H
MOV AH, 48H
INT 18H ; CALL WRITE ARC
MOV TP_GRDSP, 1 ..... 描画開始方向← 1
MOV TP_GRSX1, 395
MOV TP_GRSY1, 169
MOV CH, 0B0H
MOV AH, 48H
INT 18H ; CALL WRITE ARC

```



画 面

```
MOV  TP_GRDSP, 6 ..... 描画開始方向← 6
MOV  CH, 0B0H
MOV  AH, 48H
INT  18H      ; CALL WRITE ARC
MOV  TP_GRDSP, 3 ..... 描画開始方向← 3
MOV  TP_GRSX1, 289
MOV  TP_GRSY1, 275
MOV  CH, 0B0H
MOV  AH, 18H
INT  18H      ; CALL WRITE ARC
MOV  TP_GRDSP, 0 ..... 描画開始方向← 0
MOV  CH, 0B0H
MOV  AH, 48H
INT  18H      ; CALL WRITE ARC
MOV  TP_GRDSP, 5 ..... 描画開始方向← 5
MOV  TP_GRSX1, 395
MOV  TP_GRSY1, 381
MOV  CH, 0B0H
MOV  AH, 48H
INT  18H      ; CALL WRITE ARC
MOV  TP_GRDSP, 2 ..... 描画開始方向← 2
MOV  CH, 0B0H
MOV  AH, 48H
INT  18H      ; CALL WRITE ARC
```

注：データエリアは(2) 参照

●コンスタントエリア

```
; *** 4 FOR WRITE ARC ***
TP_P4GRON_PTN DB 04H
TP_P4GRBCC     DB 0
TP_P4GRDOTU    DB 03H
TP_P4GRDSP     DB 4
TP_P4GRCPC     DB 0, 0, 0, 0
TP_P4GRSX1     DW 501
TP_P4GRSY1     DW 275
TP_P4GRLNG1    DW 75
TP_P4GRWDPA    DW 0
TP_P4GRRBUF    DW 0, 0, 0
TP_P4GRSX2     DW 0
TP_P4GRSY2     DW 0
TP_P4GRMDOT    DW 0
TP_P4GRCIR     DW 106
TP_P4GRLNG2    DW 0
TP_P4GRLPTN    DW 0FFFFH
        ORG (OFFSET $)-2
TP_P4GRDOTTI   RW 4
TP_P4GRDTYP    DB 03H
TP_P4GRUNUSE   DB 0
```

(4) グラフィック文字の描画

```
; *** CALL WRITE GRAPHIC CHARA CTER ***
MOV DI,OFFSET TP_DATA
LEA SI, TP_P5GRON_PTN
MOV CX, 21
REP MOVSB
MOV CH, 0B0H
MOV AH, 49H
INT 18H           ; CALL WRITE GRAPHIC CHARACTER
```


} コンスタントエリア→データエリアに転送

注:データエリアは(2) 参照

●コンスタントエリア

```
; *** 5 FOR WRITE GRAPHIC CHARACTER ***
```

```
TP_P5GRON_PTNDB 02H
TP_P5GRBCC DB 0
TP_P5GRDOTU DB 03H
TP_P5GRDSP DB 0
TP_P5GRCPC DB 0, 0, 0, 0
TP_P5GRSX1 DW 320
TP_P5GRSY1 DW 200
TP_P5GRLNG1 DW 150
TP_P5GRWDPA DW 0
TP_P5GRRBUF DW 0, 0, 0
TP_P5GRSX2 DW 0
TP_P5GRSY2 DW 0
TP_P5GRMDOT DW 0
TP_P5GRCIR DW 0
TP_P5GRLNG2 DW 150
TP_P5GRLPTN DW 0
ORG (OFFSET $)-2
TP_P5GRDOTTI DW 0FFFFH, 0FFFFH, 0FFFFH, 0FFFFH
TP_P5GRDTYP DB 0
TP_P5GRUNUSE DB 0
```



(5) ドットの読み出し／書き込み

```
MOV BP, 40
UPPER :
    MOV DI, OFFSET TP_DATA
    LEA SI, TP_P6
    MOV CX, 11
    REP MOVSB
    MOV DX, 195 ; SET ROLL COUNT
ROLL :
    MOV AH, 46H
    MOV CH, 30H ..... 3面同時読み
```

} コンスタントエリア→データエリアに転送

```

INT 18H ; CALL READ DOT (3 PLANE)
SUB TP_GRSY1,5 ;SY1-5
LEA AX, TP_RBUF1
MOV TP_GRWDPA, AX
MOV AH, 45H
MOV CH, 00H .....Blue 面書き込み
INT 18H ; CALL WRITE DOT (PLANE 1)
ADD TP_GRWDPA, 80
MOV CH, 10H .....Red 面書き込み
INT 18H ; CALL WRITE DOT (PLANE 2)
ADD TP_GRWDPA, 80
MOV CH, 20H .....Green 面書き込み
INT 18H ; CALL WRITE DOT (PLANE 3)
ADD TP_GRSY1,6 ;SY1=SY1+6
SUB DX, 1
JNZ ROLL
MOV TP_GRON_PTN, 00H
MOV TP_GRDSP, 06H
MOV TP_GRSX1, 639
MOV TP_GRSY1, 195
MOV TP_GRLNG1, 640
MOV TP_GRLNG2, 5
MOV TP_GRDOTI, 0FFFFH
MOV TP_GRDOTI+2, 0FFFFH
MOV TP_GRDOTI+4, 0FFFFH
MOV TP_GRDOTI+6, 0FFFFH
MOV CH, 30H
MOV AH, 49H
INT 18H
; CALL WRITE GRAPHIC CHARACTER
SUB BP, 1
JZ NEXT_UPPER
JMP UPPER
NEXT UPPER :
NOP

```

最下行 ROLL UP 後、ROLL UP 幅で最下行以降を CLEAR

注：データエリアは(2) 参照

● RDOT/WDOT 用バッファエリア

```
; RDOT AND WRITE DOT BUFFER
TP_RBUF1 RB 80
TP_RBUF2 RB 80
TP_RBUF3 RB 80
```

● コンスタントエリア

```
; *** 6 FOR READ DOT AND WRITE DOT ***
TP_P6      DB   00H
            DB   0
            DB   00H
            DB   0
            DB   0, 0, 0, 0
            DW   0
            DW   5
            DW   640
            DW   OFFSET_TP RBUF1
            DW   OFFSET_TP RBUF1
            DW   OFFSET_TP RBUF2
            DW   OFFSET_TP RBUF3
```

(6) VRAM のダイレクトアクセス方法

CPU の VRAM への直接アクセスによる描画は、GDC が描画処理を行っていないときに行わなければならない。以降に VRAM を直接アクセスする方法を示す。

① GDC のステータスフラグ

GDC には、次に示す、8種類のステータスフラグが用意されている。ユーザーは、ステータスフラグの状態を判断して、VRAM アクセスを行う。

VRAM へのアクセス(Read/Write)の主体として、CPU と GDC の2者が存在するため、これら2者のアクセスが競合すると期待した描画結果とならない。このため、CPU 側から、VRAM アクセスを行う場合は、GDC のステータスを読み出して、GDC が描画中でない(かつ直後に描画を開始する恐れがない)ことを確認してから行う必要がある。


ビット位置	フラグ名称	機能
b ₇	Light Pen Detect	ライトペン信号によるアドレスの検出が成されたことを示す。
b ₆	Horizontal BLANK	水平消去信号(HBLANK)が発生していることを示す。
b ₅	Vertical SYNC	垂直同期信号(VSYNC)が発生していることを示す。
b ₄	DMA Execute	DMA転送を続行中であることを示す。
b ₃	Drawing	GDCが描画中であることを示す。
b ₂	FIFO Empty	FIFO内容が空であることを示す。
b ₁	FIFO Full	FIFOがデータで満たされたことを示す。
b ₀	DATA Ready	GDCがReadなどの読み出しコマンド実行後、データが読み出し可能な状態になったことを示す。

② GDCステータスの読み出し


GDCステータスは、“IN”命令で読み出す。なお、システムポート番号は0A0Hを使用する。

③ GDCステータスの判断方法

GDCステータスの遷移を右に示す。



④ GDCタイミングチャート



⑤ 実行例

第5章

グラフ LIO

N₈₈-日本語 BASIC (86) (Ver 3.0)でサポートしている PC-9801U/UV/VF/VM 用拡張グラフィック機能(4096色中16色モードのサポートなど)は、BASIC 側でサポートしている機能であり、以降の解説には記載しない。

● グラフ LIO 機能一覧

割り込みコード (N ₈₈ -BASIC)	機能
0A0H	グラフ LIO の初期化 (GINIT)
0A1H	モード設定 (GSCREEN)
0A2H	描画領域の指定 (GVIEW)
0A3H	背景色等の指定 (GCOLOR 1)
0A4H	パレット番号と表示色の対応 (GCOLOR 2)
0A5H	描画領域の塗りつぶし (GCLS)
0A6H	点を打つ (GPSET)
0A7H	直線、矩形の描画 (GLINE)
0A8H	円、橢円の描画 (GCIRCLE)
0A9H	指定色による塗りつぶし (GPAINT 1)
0AAH	タイルパターンによる塗りつぶし (GPAINT 2)
0ABH	描画情報の格納 (GGET)
0ACH	描画情報を戻す (GPUT1)
0ADH	日本語の描画 (GPUT 2)
0AEH	描画画面の移動 (GROLL)
0AFH	指定ドットのパレット番号の取得 (GPOINT 2)
0CEH	ドット情報の格納 (GCOPY)

注：MS-DOS、CP/M-86 上などでグラフ LIO を使用する際は、この表における割り込みコードをユーザーの責任において割り込みベクタにセットしなければならない。

(1) グラフ LIO の位置付け


① グラフ LIO の用途

グラフ LIO は N₈₈-BASIC のグラフィック機能を実現しているモジュールであり、グラフ LIO を呼び出すことにより、CP/M-86, MS-DOS, または N₈₈-BASIC システム上の機械語プログラムからグラフィック機能が使用できるようになる。

② 論理上の位置付け

グラフィック BIOS およびテキスト BIOS は CRT 関係ハードウェアを直接に制御し、より上位のプログラムから使用しやすくするためにある。グラフ LIO はこれらの BIOS を利用して、より論理的なグラフィック処理機能の使用を可能にする。

グラフ LIO は用途に示したように、より上位の機械語プログラムによって使用される。



③ 実際の位置付け

グラフ LIO は ROM 上に存在する。

グラフ LIO は 17 種のコマンドからできており、グラフ LIO の 1 つ 1 つのコマンドは割り込みベクタを介して呼び出される。

グラフ LIO のコマンドに対するエントリポイントは、システムテーブルとして、グラフ LIO モジュールの特定エリアに格納されている。上位プログラムがグラフ LIO を使用する場合は、まずこのエントリテーブルの内容を、使用する割り込みベクタに設定する必要がある。

グラフ LIO コマンドのエントリポイントテーブルは、次の形式でアドレス F9900H 番地からの ROM 上に格納されている。

エントリ数	
F9900H	11
+ 0	A0 A0
+ 4	A1 A1
+ 8	A2 A2
+ 12	A3 A3
+ 16	A4 A4
+ 20	A5 A5
+ 24	A6 A6
+ 28	A7 A7
+ 32	A8 A8
+ 36	A9 A9
+ 40	AA AA
+ 44	AB AB
+ 48	AC AC
+ 52	AD AD
+ 56	AE AE
+ 60	AF AF
+ 64	CE CE
+ 68	00 00
+ 72	00 00
ID情報 エントリポイントの オフセットアドレス	

注1：各コマンドのエントリポイントのセグメントベースは、F9900H(セグメントレジスタへの格納値はF990H)

注2：N88-BASICシステムでの割り込みベクタ番号はA0~AF, CEを使用

(2) グラフLIO の機能概要

① 図形描画機能(論理座標系上の処理)

論理座標系(-32768~32767までの整数を使用したX, Y座標系)で表現した直線, 矩形, 楕円, 領域の塗りつぶし, 点等の図形を描く機能。

② 表示制御機能(表示画面の制御, 表示制御)

ディスプレイ装置に実際に表示するためのG-VRAM上の画面領域(プレーンとも呼ぶ)制御, すなわち, 画面合成, 画面モード(色表示, 解像度)に従って表示画面を制御する。

③ 描画領域制御機能(アクティブ画面上の処理)

G-VRAM上の図形等を描画する領域(ビューポートと呼ぶ)に対する制御を行う機能。

④ 画面情報の退避, 復旧制御

画面情報をメモリ上の別領域に格納したり, そこから戻したりする機能。

(3) グラフ LIO 使用上の概念

① 画面モード

グラフ LIOにおいては、解像度、色の有無により、次図のような4つのモードが存在する。

これらは場合により、解像度または色表示のどちらかの観点からだけで区分する場合もある。

解像度 色表示	モノクロ	カラー
標準	グラフィックモード	カラーグラフィックモード
専用高解像度	専用高解像度ディスプレイモード	専用高解像度カラーディスプレイモード

② グラフ画面

グラフ画面は、上に述べたモードにより、使用できる画面数が異なる。

	グラフィックモード	カラーグラフィック モード	専用高解像度 ディスプレイモード	専用高解像度カラー ディスプレイモード
画面数	(2組の3画面)を2 対→12画面	(2組の1画面)を2 対→4画面	(1組の3画面)を2対 →6画面	(1組の1画面)を2対 →2画面
合 成	組の中の合成可	合成不可	組の中の合成可	合成不可

注：PC-9801/U の場合は1対

③ アクティブ画面とディスプレイ画面


アクティブ画面とは描画する対象の画面の事で、画面番号で指定する。

ディスプレイ画面はディスプレイ装置に表示する画面の事で、单一画面または合成画面を識別コードによって指定する。

④ LIO 論理座標系

-32768~32767内の整数値をとるX, Y座標系で論理的な図形描画を行う。

実際に描画が行われ、表示が可能なのは次図にあるアクティブ画面内である。



⑤ カラー指定

図形描画におけるカラー指定はパレット番号と呼ぶ論理的な色で行う。パレット番号は、0から7までの正整数で表現する。パレット番号は3画面のビット状態で表現される。

モノクロディスプレイへの表示はパレット番号が0ならば黒、0以外であれば白として扱われる。モノクロモードの表示は1画面のビット状態で黒、白が表現される。

⑥ ビューポート

論理座標系のアクティブ画面内の描画領域のことを示す。実際の描画機能はビューポート内にのみ反映され、ビューポートが指定されていない場合は、アクティブ画面全体を描画領域とする。

(4) グラフ LIO 使用のための準備

① ワークエリア

グラフ LIO を使用するためには、各コマンドで使用するワークエリアを確保する必要がある。このエリアは、ユーザーの責任において、GCOPY コマンド以外は1200H バイト、GCOPY コマンド使用時は1400H バイト確保する必要がある。なお、ユーザーは直接このエリアを使用することはできない。

このワークエリアはグラフ LIO コマンド呼び出し時に DS レジスタで指定する。すなわち、データセグメントに位置づけられ、しかもデータセグメント上の相対 0 番地からとられる。

						DS
	未使用域	グラフLIO 共通作業域 128バイト	未使用域	グラフLIO 個別作業域 512バイト	未使用域	GCOPY用 作業域 128バイト
相対アドレス	+0	+620H	+6A0H	+1000H	+1200H	+1380H
						+1400H

注：未使用域を機械語プログラムで使用することは可能であるが、その場合には、他の領域への干渉が起こらないようにする必要がある。

② スタックエリア

グラフ LIO を使用するためには、スタックエリアとして約128バイトのエリアを確保する必要がある。

グラフ LIO 内でのスタック情報のために使用するとともに、グラフ LIO からグラフ BIOS またはテキスト BIOS を使用するために、それぞれの BIOS で使用するスタックエリアを合わせた大きさのエリアが必要である。

グラフ LIO 固有 (64バイト)	グラフ BIOS (30バイト)	テキスト BIOS (約32バイト)
-----------------------	---------------------	-----------------------

③割り込みベクタの設定

グラフ LIO モジュールの先頭には各コマンドのエントリポイントのテーブルがある。グラフ LIO を使用する際には、利用に先だってこの値を割り込みベクタのオフセットアドレスとして設定しておかなければならない。セグメントベースは F990H である。

なお、CP/M-86 や MS-DOS 上で使用する場合には、割り込みベクタが未使用であることを確認した上で、エントリポイントテーブルの ID 情報が、割り込みベクタ番号に対応するよう にベクタの値を設定することが必要である。

以下の LIO コマンドの説明で示している内部割り込みコードは、N₈₈-BASIC システムの場合を示している。

CP/M-86 や MS-DOS 上で使用する場合に、割り込みベクタを他の目的に使用する割り込みベクタと同一にすることもありえる。この場合には、割り込みベクタの設定を行う前に旧割り込みベクタを退避し、使用後には旧割り込みベクタを復旧しておくことが必要である。

④内部割り込みコード 0C5H に対応する割り込み処理ルーチンの作成と登録

グラフ LIO では、比較的時間がかかる描画処理を行っている場合に、描画処理の途中での中断を可能するために、一定処理ごとに、0C5H の内部割り込みによる割り込み処理ルーチンをコールしている。ここでは、中断したときの描画情報の退避や、STOP キーが押下されたときの描画情報の扱いなどに対して、LIO 使用者が必要に応じた対応ができるようになっている。そのため、割り込みベクタ番号 0C5H の割り込みベクタの内容は、対応する割り込み処理ルーチンのエントリポイントを指すように設定する必要がある。


割り込み処理ルーチン作成にあたっては、次の点に注意をすること。

- ・グラフ LIO ルーチンで使用しているレジスタを保証する。
- ・本ルーチンから再びグラフ LIO ルーチンを呼び出してはならない。
- ・グラフ LIO で使用する作業域を保証する。
- ・グラフ LIO で使用するハードウェアおよびソフトウェア制御上のリソースの状態を変更させてはいけない(G-VRAM, G-GDC, グラフ BIO ルーチン等)。

なお、このルーチンは、IRET のみであってもよい。

この内部割り込みコード 0C5H に対応する割り込み処理ルーチンは、STOP キー押下をチェックするために使用することができる。

以下に、STOP キー押下をチェックするための方法を図示する。



<コーディング例>

● STOP 割り込み処理ルーチン

```

PUSH DS
MOV DS, CS : DS_TBL...DS ← DATA SEGMENT
MOV STOP_FLAG, 1
POP DS
IRET

```

- ・ DS_TBL にはプログラムのデータセグメントのベースアドレスを設定しておく。
- ・ STOP_FLAG には STOP キー割り込みが起こったことを示す制御情報を格納する。

● STOP キー押下チェックルーチン

```

PUSH DS
MOV DS, CS : DS_TBL
CMP STOP_FLAG, 0
JE NNN
JMP YYY
NNN:POP DS .....STOP キーは押下されていない
IRET
YYY: .....STOP キーが押下されている
}
MOV STOP_FLAG, 0
}

```

(5) グラフ LIO の使用法

① 初期設定

- ・GINIT(グラフ LIO の初期化)コマンドを呼び出す。
まず、グラフ LIO を使用するにあたって、各種リソースの初期化を行うために、GINIT コマンドを実行する。
- ・DS はグラフ LIO ワークエリアの先頭を相対アドレス 0 として設定する。
- ・SS/SP はグラフ LIO スタックエリアを設定するために使用する。

② グラフ LIO コマンドの呼び出し方法

- ・DS は GINIT コマンドで指定した DS と同じ値を使用する。
- ・パラメータリストはデータセグメント(DS によって示された領域)内に作成する。
- ・パラメータリストの先頭オフセットアドレスは BX で示す。
- ・スタックアドレスを SS/SP で設定する。
- ・内部割り込みによってコマンドを呼び出す(INT 命令)。

③ 注意事項

- ・グラフ LIO コマンド処理中はハードウェア割り込みが可能な状態になっている。

5.1 グラフ LIO の初期化(GINIT)

(1) 機能

グラフ LIO の初期化を行う。

グラフ LIO を使用する場合には、必ず最初にこのコマンドを実行する必要がある。このコマンドを実行することによって、


- ・画面モードはカラーグラフィックモード。
- ・アクティブ画面(描画対象となる領域、ページとも呼ぶ)は 0。
- ・ディスプレイ画面(表示モードに従って表示される領域)は 1。
- ・パレット番号は表示色コード(0 ~ 7 がそれぞれ、黒、青、赤、紫、緑、水色、黄、白に対応)の色に対応。
- ・アクティブ画面全体は初期状態。
- ・フォアグラウンドカラーはパレット番号 7。
- ・バックグラウンドカラーはパレット番号 0。
- ・ボーダカラーはパレット番号 0。
- ・表示モード 0 (640×200)。
- ・表示スイッチ 0 (グラフィック表示有、普通描画^(*))。

に設定される。


注：PC-9801UV では、表示スイッチ 1 (グラフィック表示有、高速描画) となる。

(2) 入力

- ・内部割り込みコード $\leftarrow 0A0H$
- ・DS \leftarrow グラフ LIO ワークエリア(ユーザー UCW)のセグメントベース
グラフ LIO が使用するワークエリアはユーザーが確保する。
 $\begin{cases} \text{グラフ LIO の COPY コマンドを使用しない場合} \cdots \cdots 1200H \text{ バイト} \\ \text{グラフ LIO の COPY コマンドを使用する場合} \cdots \cdots 1400H \text{ バイト} \end{cases}$



- ・SS/SP \leftarrow 利用者が確保するグラフ LIO スタックエリア
グラフ LIO スタックエリアはユーザーが確保する。
グラフ LIO コマンド実行のために使用するスタックエリアは約128バイト(グラフ LIO 用64バイト, グラフ BIOS 用30バイト, テキスト BIOS 用約32バイト)。



(3) 出力

- ・保証されるレジスタは DS, SS, SP の 3 個のレジスタのみ
- ・AH \leftarrow 終了条件
00H : 正常終了

5.2 グラフィック画面のモード設定(GSCREEN)


(1) 機能

画面モード、画面スイッチ、アクティブ画面、ディスプレイ画面を設定する。

本コマンドによって、描画領域はアクティブ画面全体となる。

(2) 入力

- ・内部割り込みコード ← 0A1H
- ・DS ← グラフ LIO ワークエリア(ユーザー UCW)のセグメントベース
グラフ LIO ワークエリアの大きさは1200Hバイト。
- ・SS/SP ← ユーザースタックエリア
グラフ LIO スタックエリアの大きさは約128バイト。
- ・BX ← パラメータリストの先頭オフセットアドレス(パラメータリストはデータセグメント内に設定する)。
- ・パラメータリスト(詳細は(4)を参照)



(3) 出力

- ・保証されるレジスタは DS, SS, SP のみ

- ・AH ← 終了条件

00H : 正常終了

05H : 不正呼び出し(処理しない)

注: 画面モード、アクティブ画面、ディスプレイ画面の組合せが不適当な場合は、処理を行わずエラーリターンする。

(4) パラメータリストの詳細

① 画面モード

画面モードは次の4種類がある。

パラメータ	画面モード名称	分解能	色	画面数 ^(注)	使用装置
00H	カラーグラフィックモード	640×200	カラー	2×2対	標準・専用高解像度
01H	グラフィックモード	640×200	モノクロ	6×2対	同上
02H	専用高解像度ディスプレイモード	640×400	モノクロ	3×2対	専用高解像度
03H	専用高解像度カラーディスプレイモード	640×400	カラー	1×2対	同上
FFH	省略、今までの画面モードを引継ぐ				

注：PC-9801/U の場合は1対

② 画面スイッチ

パラメータ	グラフィック画面の表示有無	高速描画有無
00H	グラフィック画面表示 有	普通描画・高速描画 無
01H	グラフィック画面表示 有	高速描画 有
02H	グラフィック画面表示 無	高速描画 有 ^(注)
03H	グラフィック画面表示 無	高速描画 有
FFH	省略、今までの画面スイッチの状態を引継ぐ	

注：PC-9801U/VF/VM では、画面スイッチに02Hを指定した場合、高速書き込みを行わない。

③ アクティブ画面

画面モード	パラメータ指定範囲		G-VRAM使用法
	PC-9801/U	その他	
カラーグラフィックモード	0～1	0～3	G-VRAMを2つに分割して使用
グラフィックモード	0～5	0～11	G-VRAMを6つに分割して使用
専用高解像度ディスプレイモード	0～2	0～5	G-VRAMを3つに分割して使用
専用高解像度カラーディスプレイモード	0	0～1	G-VRAMすべてを使用

④ ディスプレイ画面

注：PC-9801/U については()の部分は適用されない。

a) カラーグラフィックモード

パラメータ	表示画面
0, 8, (16)	表示しない
1	画面0を表示
2	画面1を表示
(17)	(画面2を表示)
(18)	(画面3を表示)

b) グラフィックモード

パラメータ	表示画面
0, (16)	表示しない
1 (17)	画面 0 (6) を表示
2 (18)	画面 1 (7) を表示
3 (19)	画面 0 (6) と 1 (7) を合成して表示
4 (20)	画面 2 (8) を表示
5 (21)	画面 0 (6) と 2 (8) を合成して表示
6 (22)	画面 1 (7) と 2 (8) を合成して表示
7 (23)	画面 0 (6), 1 (7), 2 (8) を合成
8 (24)	表示しない
9 (25)	画面 3 (9) を表示
10 (26)	画面 4 (10) を表示
11 (27)	画面 3 (9) と 4 (10) を合成して表示
12 (28)	画面 5 (11) を表示
13 (29)	画面 3 (9) と 5 (11) を合成して表示
14 (30)	画面 4 (10) と 5 (11) を合成して表示
15 (31)	画面 3 (9), 4 (10), 5 (11) を合成して表示

c) 専用高解像度ディスプレイモード

パラメータ	表示画面
0, 8, (16)	表示しない
1 (17)	画面 0 (3) を表示
2 (18)	画面 1 (4) を表示
3 (19)	画面 0 (3) と 1 (4) を合成して表示
4 (20)	画面 2 (5) を表示
5 (21)	画面 0 (3) と 2 (5) を合成して表示
6 (22)	画面 1 (4) と 2 (5) を合成して表示
7 (23)	画面 0 (3), 1 (4), 2 (5) を合成して表示

d) 専用高解像度カラーディスプレイモード


パラメータ	表示画面
0, 8, (16)	表示しない
1	画面 0 を表示
(17)	(画面 1 を表示)

5.3 描画領域の指定(GVIEW)

(1) 機能


アクティブ画面内の描画領域(View Port: ビューポート)を指定する。またビューポート内の塗りつぶし、外枠の描画を行う。

このコマンドの実行によって、アクティブ画面への図形描画は、ビューポート内にのみ反映されるようになる。



(2) 入力

- ・内部割り込みコード $\leftarrow 0A2H$
- ・DS \leftarrow グラフ LIO ワークエリア(ユーザー UCW)のセグメントベース
グラフ LIO ワークエリアの大きさは1200Hバイト。
- ・SS/SP \leftarrow LIO スタックエリア
グラフ LIO スタックエリアの大きさは約128バイト。
- ・BX \leftarrow パラメータリストの先頭オフセットアドレス(パラメータリストはデータセグメント内に設定する)
- ・パラメータリスト



注: X1 < X2, Y1 < Y2 の関係をもつこと。
(X1, Y1), (X2, Y2) はアクティブ画面上の座標であること。

(3) 出力

- 保証されるレジスタは DS, SS, SP の 3 個のレジスタのみ。
- $AH \leftarrow$ 終了条件

00H : 正常終了

05H : 不正呼び出し

(4) グラフ LIO で使用する座標系

① 論理座標系


$$\left. \begin{array}{l} X \text{ 軸 } -32768 \leq X \leq 32767 \\ Y \text{ 軸 } -32768 \leq Y \leq 32767 \end{array} \right\} \text{ の整数値で表現}$$

② アクティブ画面領域

$$0 \leq X \leq 639$$

$$0 \leq Y \leq 199 \text{ または } 399$$

③ 実際に描画が行われ、表示が可能な領域はアクティブ画面内である。



(5) カラー指定

① パレット番号

図形描画時のカラー指定は、パレット番号とよぶ論理的な色で行う。パレット番号は 0 から 7 までの正整数の 8 種類がある。パレット番号には、絶対色に対応する表示色コードを指定することによって、パレット番号が表わす色が定まる。

② 表示色コード

表示色コードは表示色を表わし、正整数で表現する。次のように対応している。

- | | | | |
|--------|---------|--------|-------|
| 0 — 黒, | 1 — 青, | 2 — 赤, | 3 — 紫 |
| 4 — 緑, | 5 — 水色, | 6 — 黄, | 7 — 白 |

③ モノクロモードの場合

パレット番号 0 ————— 黒

パレット番号 0 以外 ————— 白

を指定されたものとして、描画が行われる。

5.4 背景色等の指定(GCOLOR 1)

(1) 機能

バックグラウンドカラー, ポーダーカラー, フォアグラウンドカラーを指定する。


バックグラウンドカラーとは、グラフィック画面の地の色のことで、この命令実行後 GCLS 命令によって画面をクリアすると、この色によって画面が塗り替えられる。また、以後 GPSET 命令を色指定なしで実行すると、この色が採用される。

ボーダーカラーとは、グラフ LIO が制御可能なディスプレイ画面の外側の色のことである。ただし、専用高解像度ディスプレイ接続時は意味がない。

フォアグラウンドカラーとは、図形描画においてパレット番号省略時に使用される色のことである。

(2) 入力

- ・ 内部割り込みコード ← 0A3H
 - ・ DS ← グラフ LIO ワークエリアのセグメントベース
グラフ LIO ワークエリア ← 領域の大きさは 1200H バイト
 - ・ SS/SP ← グラフ LIO スタックエリアの指定
グラフ LIO スタックエリア ← 領域の大きさは 約 128 バイト
 - ・ BX ← パラメータリストの先頭オフセットアドレス(パラメータリストはデータセグメント内に設定)
 - ・ パラメータリスト



注：専用高解像度ディスプレイの場合は常に00Hとして扱われる。

(3) 出力

- ・保証されるレジスタは DS, SS, SP の 3 個のレジスタのみ.
 - ・AH \leftarrow 終了条件

00H：正常終了


5.5 パレット番号と表示色コードの対応(GCOLOR 2)

(1) 機能

パレット番号と表示色コードを対応させ、パレット番号で表わす色を定義する。

(2) 入力

- ・内部割り込みコード ← 0A4H
- ・DS ← グラフ LIO ワークエリアのセグメントベース
グラフ LIO ワークエリアの大きさは1200Hバイト
- ・SS/SP ← グラフ LIO スタックエリアの指定
グラフ LIO スタックエリアの大きさは約128バイト
- ・BX ← パラメータリストの先頭オフセットアドレス(パラメータリストはデータセグメント内に設定する)
- ・パラメータリスト



注：1つのパレット番号に複数の表示色コードを指定することはできない。
パレット番号の対応する表示色コードを変更した場合は、すでに描画済
の図形の表示色も、変更した表示色になる。

(3) 出力

- ・保証されるレジスタは DS, SS, SP の 3 個のレジスタのみ。
- ・AH ← 終了条件
00H : 正常終了

5.6 描画領域の塗りつぶし(GCLS)

(1) 機能

アクティブ画面内の描画領域を、バックグラウンドカラーの表示色で塗りつぶす。

(2) 入力

- ・内部割り込みコード ← 0A5H
- ・DS ← グラフ LIO ワークエリアのセグメントベース
グラフ LIO ワークエリアの大きさは1200Hバイト。
- ・SS/SP ← グラフ LIO スタックエリアの指定
グラフ LIO スタックエリアの大きさは約128バイト。

(3) 出力

- 保証されるレジスタは DS, SS, SP の 3 個のレジスタのみ。

- AH ← 終了条件

00H : 正常終了

5.7 ドットの書き込み(GPSET)

(1) 機能

指定の座標に、指定の色で点を打つ(描く)。

色はパレット番号で指定する。

(2) 入力

- 内部割り込みコード ← 0A6H

- DS ← グラフ LIO ワークエリアのセグメントベース


グラフ LIO ワークエリアの大きさは 1200H バイト

- SS/SP ← グラフ LIO スタックエリアの指定

グラフ LIO スタックエリアの大きさは約 128 バイト

- BX ← パラメータリストの先頭オフセットアドレス(パラメータリストはデータセグメント内に設定する)

- パラメータリスト



- AH ← 動作モードの指定

01H : 表示色(パレット番号)省略時、フォアグラウンドカラーのパレット番号を使用する。

02H : 表示色(パレット番号)省略時、バックグラウンドカラーのパレット番号を使用する。

(3) 出力

- 保証されるレジスタは DS, SS, SP の 3 個のレジスタのみ。

- AH ← 終了条件

00H : 正常終了

5.8 直線、矩形の描画(GLINE)


(1) 機能

指定された 2 点を結ぶ線分、または、この線分を対角線とする矩形を描画する。PC-9801 以外の機種では、矩形内を塗りつぶすこともできる。


(2) 入力

- 内部割り込みコード ← 0A7H
- DS ← グラフ LIO ワークエリアのセグメントベース
グラフ LIO ワークエリアの大きさは 1200H バイト
- SS/SP ← グラフ LIO スタックエリアの指定
グラフ LIO スタックエリアの大きさは約 128 バイト
- BX ← パラメータリストの先頭オフセットアドレス(パラメータリストはデータセグメント内に設定する)
 - タイルパターン格納域
 - パラメータリスト

(① PC-9801 の場合)



② PC-9801E/F/M/U/UV/VF/VM の場合



注：特に説明のない部分はPC-9801と同じ

(3) 出力


・保証されるレジスタは DS, SS, SP の 3 個のレジスタのみ。

・AH ← 終了条件

00H : 正常終了

(4) ラインスタイルの表現

BX+11 (Lo), BX+12 (Hi) で表現されるビット位置と、ディスプレイ上に表現 (VRAM 上) されるドット位置との関係を次図に示す。ビットが 1 ならばドットが打たれる。指定がないと、FFFFH とみなす。



5.9 円、橢円の描画(GCIRCLE)

(1) 機能

指定された中心点、X方向半径、Y方向半径をもとに、橢円または円を描画する。


開始点、終了点を指定することにより、円弧、または扇形を描画することができる。

PC-9801以外の機種では、円、橢円、円弧、扇形の内部を塗りつぶすことができる。

(2) 入力

- ・内部割り込みコード ← 0A8H
- ・DS ← グラフ LIO ワークエリアのセグメントベース
グラフ LIO ワークエリアの大きさは1200Hバイト
- ・SS/SP ← グラフ LIO スタックエリア
グラフ LIO スタックエリアの大きさは約128バイト
- ・BX ← パラメータリストの先頭オフセットアドレス(パラメータリストはデータセグメント内に設定する)
- ・タイルパターン格納域
- ・パラメータリスト

① PC-9801 の場合



注: 描画は、アクティブ画面のビューポート内にのみ反映される。

開始点、終了点の指定がない場合は、開始点、終了点を(CX+RX, CY)とみなして処理する。


描画は、開始点から左回りに、終了点まで行われる。

描画する点の座標が整数値で表わせない場合は、その時点でエラーリターンする。

開始点、終了点は、描画する橜円上の点でなくてはいけない。理論的に求めた値を四捨五入した値が座標になる。

CX, CY, RX, RY, SX, SY, EX, EYは整数値である。

② PC-9801E/F/M/U/UV/VF/VM の場合



(3) 出力


- 保証されるレジスタは DS, SS, SP の 3 個のレジスタのみ。
- AH ← 終了条件

00H : 正常終了


06H : 演算オーバーフロー

(4) パラメータの説明


① 楕円(描画開始点、終了点を指定しない場合)



② 開始点S, 終了点E, 開始線分CS, 終了線分CEの意味



③ 弧の描画




5.10 指定色による塗りつぶし(GPAINT1)

(1) 機能

指定した点と境界色で決定される領域を、指定の色(領域色になる)で塗りつぶす。

(2) 入力条件

- ・ 内部割り込みコード $\leftarrow 0A9H$
- ・ DS \leftarrow グラフ LIO ワークエリアのセグメントベース
グラフ LIO ワークエリアの大きさは1200Hバイト。
- ・ SS/SP \leftarrow グラフ LIO スタックエリアの指定
グラフ LIO スタックエリアの大きさは約128バイト。
- ・ BX \leftarrow パラメータリストのオフセットアドレス(パラメータリストはデータセグメント内に設定する)
- ・ パラメータリスト



ペイントのための作業域のアドレス指定はパラメータリストで行う(領域はデータセグメント内にあること)。

注: ワーク域は十分大きくとる必要がある。

GPAINT1でワーク域を使い切ると、使い切った時点で処理を中断し、エラーリターンする。

描画はアクティブ画面のビューポート内にのみ反映される。

(3) 出力

- 保証されるレジスタは DS, SS, SP の 3 個のレジスタのみ。
- AH ← 終了条件

00H : 正常終了

05H : 不正呼び出し

07H : ワーク域不足のため、処理中断

5.11 タイルパターンによる塗りつぶし(GPAINT2)


(1) 機能

指定した点と境界色で決定される領域を、指定のタイルパターンで塗りつぶす。


(2) 入力

- 内部割り込みコード ← 0AAH
- DS ← グラフ LIO ワークエリアのセグメントベース
グラフ LIO ワークエリアの大きさは1200Hバイト。
- SS/SP ← グラフ LIO スタックエリアの指定
グラフ LIO スタックエリアの大きさは約128バイト。


- $BX \leftarrow$ パラメータリストの先頭オフセットアドレス(パラメータリストはデータセグメント内に設定する)
- パラメータリスト



- ペイントのための作業域(ワーク域)のアドレス指定はパラメータリストで行う(領域はデータセグメント内にあること)。



- ・タイルパターン格納域のアドレス指定はパラメータリストで行う。



注：タイルパターン長は画面モードがモノクロモードのとき1以上、
カラー モードのとき3以上必要である。そうでない場合には、処理を行わずエラーリターンする。

(3) 出力

- ・保証されるレジスタは DS, SS, SP の 3 個のレジスタのみ。

- ・AH ← 終了条件

00H : 正常終了

05H : 不正呼び出し

07H : ワーク域不足のため、処理中断

(4) タイルパターンの説明


タイルパターンの格納域に格納するタイルパターン形式は次のようになる。

① 画面モードがカラーの場合

タイルパターンは、横 8 ドットを一組に、縦方向に必要な数量分だけ、横 8 ドットごとに定義したドットの集りからなる。そして、この基本パターンによって、指定されたビューポートの開始点から埋めてゆく。実際の描画は、埋められたパターンの中の指定された領域についてのみ反映される。

カラーの場合は、各ドットごとにパレット番号によって表示色が定義される。各ドットに対応する表示色を定義するパレット番号は次図のようになる。


画面上の横 8 ドットが、次図のように 3 バイトのビットごとに対応し、このビット情報によって対応するドットのパレット番号を表わす。



② 画面モードがモノクロの場合

タイルパターンは、横8ドットの白・黒表示を一組に、縦方向に必要な数量分だけ、横8ドットごとに定義したドットの集りからなる。


(横8ドットの白・黒表示は1バイトの8ビット情報で表わす)




カラーディスプレイに対しては背景色によって白・黒に対応する2色が決まる。

③ タイルパターン格納域のデータ表現(X^R_i : 16進数1桁を表わす)

a) カラーモードの場合



b) モノクロモードの場合



④ タイルパターンの描画位置

タイルをはりつめるのは、ビューポートの基点(左上)から始まる。


5.12 描画情報の格納(GGET)

(1) 機能

指定領域の描画情報を、指定の格納域へ格納する。

(2) 入力条件

- ・ 内部割り込みコード ← 0ABH
- ・ DS ← グラフ LIO ワークエリアのセグメントベース
グラフ LIO ワークエリアの大きさは1200Hバイト
- ・ SS/SP ← グラフ LIO スタックエリアの指定
グラフ LIO スタックエリアの大きさは約128バイト
- ・ BX ← パラメータリストの先頭オフセットアドレス(パラメータリストはデータセグメント内に設定する)
- ・ パラメータリスト



① 指定する座標の条件

$(X_1, Y_1), (X_2, Y_2)$ はアクティブ画面上のビューポート内にあること。

$X_2 \geq X_1, Y_2 \geq Y_1$ であること。

X, Yは整数値。

② 格納域の指定条件(¥: 整数の割り算の商(余り切り捨て), ·: 乗算)


画面モードがカラーの場合

格納域の長さ $\geq ((X_2 - X_1 + 8) \div 8) \cdot (Y_2 - Y_1 + 1) \cdot 3 + 4$

画面モードがモノクロの場合

格納域の長さ $\geq ((X_2 - X_1 + 8) \div 8) \cdot (Y_2 - Y_1 + 1) + 4$

格納域にパラメータリストで定義した領域を確保する。



注：格納する画面モードの種別は、ユーザーが責任をもって管理する必要がある。

(3) 出力

- 保証されるレジスタは DS, SS, SP の 3 個のレジスタのみ。

- $AH \leftarrow$ 終了条件


00H : 正常終了

05H : 不正呼び出し


(4) 格納域の形式

① 画面モードがカラーの場合

- 画面イメージ



- メモリ上の格納域イメージ(バイト表現)



- 格納域イメージのバイトと対応ビットとの関係

$$M_{ij}^{(\ell)} = \left(\begin{array}{c} 2^7\text{ビット}, 2^6\text{ビット}, 2^5\text{ビット} \\ \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\ 7m_{ij}^{(\ell)}, 6m_{ij}^{(\ell)}, 5m_{ij}^{(\ell)}, 4m_{ij}^{(\ell)}, 3m_{ij}^{(\ell)}, 2m_{ij}^{(\ell)}, 1m_{ij}^{(\ell)}, 0m_{ij}^{(\ell)} \\ \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\ s m_{ij}^{(\ell)} = 0 \text{ または } 1 \ (s = 0 \sim 7, i = 1 \sim n, j = 1 \sim k, \ell = 1 \sim 3) \end{array} \right)$$

- 画面イメージのドットと格納域のバイトの対応

$$\underbrace{V_{i1}, V_{i2}, \dots, V_{i7}, V_{i8}}_{\substack{\uparrow \\ 7m_{i1}^{(\ell)}, 6m_{i1}^{(\ell)}, \dots, 1m_{i1}^{(\ell)}, 0m_{i1}^{(\ell)}, 7m_{i2}^{(\ell)}, 6m_{i2}^{(\ell)}, \dots}}, \underbrace{V_{i9}, V_{i10}, \dots}_{\substack{\uparrow \\ 7m_{i2}^{(\ell)}, 6m_{i2}^{(\ell)}, \dots}} \dots \dots \dots \quad (\ell = 1, 2, 3)$$

- 各ドットのカラー表示

あるドットに対応する3列のビット情報($s m_{ij}^{(1)}, s m_{ij}^{(2)}, s m_{ij}^{(3)}$)から、次の式によって計算されるパレット番号が示す表示色で表示される。

$$P = s m_{ij}^{(1)} + 2 \cdot s m_{ij}^{(2)} + 4 \cdot s m_{ij}^{(3)}$$

② 画面モードがモノクロの場合

- 画面イメージ

①と同じ

- メモリ上の格納域イメージ(バイト表現)

	+0	+2	
	X方向 ドット数m	Y方向 ドット数n	
+ (4)	M _{1,1} , M _{1,2} , ..., M _{1,k}		
+ (4+k)	M _{2,1} , M _{2,2} , ..., M _{2,k}		
+ (4+2k)	M _{3,1} , M _{3,2} , ..., M _{3,k}		
⋮	⋮	⋮	⋮
+ (4+(n-1)k)	M _{n,1} , M _{n,2} , ..., M _{nk}		


$k = (X_2 - X_1 + 8) \div 8$

- 格納域イメージのバイトと対応ビットとの関係

$$M_{ij} = (7m_{ij}, 6m_{ij}, 5m_{ij}, 4m_{ij}, 3m_{ij}, 2m_{ij}, 1m_{ij}, 0m_{ij})$$

$$s m_{ij} = 0 \text{ または } 1 \ (s = 0 \sim 7, i = 1 \sim n, j = 1 \sim k)$$

- ・画面イメージのドットと格納域バイトとの対応



- ・各ドットの白黒表示、ドットに対応するビットが1のとき白、0のとき黒。


5.13 描画情報を格納域から領域へ戻す(GPUT1)

(1) 機能

指定格納域内の描画情報を、指定の領域上に戻す。

(2) 入力条件

- ・内部割り込みコード ← 0ACh
- ・DS ← グラフ LIO ワークエリアのセグメントベース
グラフ LIO ワークエリアの大きさは1200Hバイト
- ・SS/SP ← グラフ LIO スタックエリア
グラフ LIO スタックエリアの大きさは約128バイト
- ・BX ← パラメータリストの先頭オフセットアドレス(パラメータリストはデータセグメント内に設定する)
- ・パラメータリスト



<描画モード>

指定領域上の現在の描画パターンを A_0 ,
 格納域の描画パターンを B ,
 格納域の描画パターンによって操作した指定領域上の描画パターンを A_N としたとき, A_0 に対して B で OP 操作を行った結果が A_N となると,


$$A_0 \text{ OP } B \rightarrow A_N$$

描画モード(00H~04H)は次のような操作を表わす。

描画モード	操 作	説 明
00H	$B \rightarrow A_N$	
01H	$\overline{B} \rightarrow A_N$	
02H	$A_0 + B \rightarrow A_N$	論理和
03H	$A_0 \times B \rightarrow A_N$	論理積
04H	$A_0 - B \rightarrow A_N$	排他的論理和

- ・格納域(描画情報)の形式は「5.12 GGET」を参照のこと

注：描画領域左上点(X, Y), 右下点(X+X方向ドット数-1, Y+Y方向ドット数-1)はアクティブページの描画領域内になければならない。そうでないと、処理は行われずエラーリターンする。



カラーモードにおける描画モードのそれぞれの操作は、各ドットのパレット番号を表現する3ビットのビット列に対して、論理演算を行う。

フォアグラウンドカラー、バックグラウンドカラーの指定は画面モードがカラーの時のみ意味をもつ。

(3) 出力

- ・保証されるレジスタは DS, SS, SP の3個のレジスタのみ。

- ・AH ← 終了条件

00H : 正常終了

05H : 不正呼び出し


5.14 日本語の描画(GPUT2)

(1) 機能

指定の日本語(JIS コード)を、指定の領域上に描画する。

(2) 入力

- ・内部割り込みコード ← 0ADH
- ・DS ← グラフ LIO ワークエリアのセグメントベース
グラフ LIO ワークエリアの大きさは1200Hバイト
- ・SS/SP ← グラフ LIO スタックエリアの指定
グラフ LIO スタックエリアの大きさは約128バイト
- ・BX ← パラメータリストの先頭オフセットアドレス(パラメータリストはデータセグメント内に設定する)
- ・パラメータリスト



(3) 描画領域

指定日本語が全角の場合 ——(X, Y) ~ (X + 15, Y + 15)

半角の場合 ——(X, Y) ~ (X + 7, Y + 15)

¼角の場合 ——(X, Y) ~ (X + 7, Y + 7)

上記領域がアクティブページ内の領域でなければならない。そうでないとエラーリターンする。

(4) 出力

- ・保証されるレジスタは DS, SS, SP の 3 個のレジスタのみ。
- ・AH ← 終了条件

00H : 正常終了

05H : 不正呼び出し

5.15 描画画面の移動(GROLL)


(1) 機能

アクティブ画面全体の描画情報を、指定ドット数分上下または左右方向へ移動する。ただし、PC-9801 の場合は上方向にだけ移動できる。

(2) 入力

- ・内部割り込みコード ← 0AEH
- ・DS ← グラフ LIO ワークエリアのセグメントベース
グラフ LIO ワークエリアの大きさは1200Hバイト。
- ・SS/SP ← グラフ LIO スタックエリアの指定
グラフ LIO スタックエリアの大きさは約128バイト。
- ・BX ← パラメータリストの先頭オフセットアドレス(パラメータリストはデータセグメント内に設定する)
- ・パラメータリスト

① PC-9801 の場合



② PC-9801E/F/M/U/UV/VF/VM の場合



(3) 出力

- ・保証されるレジスタは DS, SS, SP の3個のレジスタのみ。

- ・AH ← 終了条件

00H：正常終了

05H：不正呼び出し

(4) 注意事項

PC-9801 以外の機種に対して次の注意事項がある。なお、PC-9801 についてはこれに準じた注意事項が適用される。

- ① 描画情報移動後の残りの領域には、クリアフラグに従い、パレット番号 0 またはバックグラウンドカラーの表示色が設定される。
- ② 表示モードが標準 CRT の場合には、上下ドット数の指定は -199~199 の範囲になければならない。そうでない場合、処理は行われずエラーリターンする。
- ③ 上下ドット数が正の場合には上方向、負の場合には下方向へ、左右ドット数が正の場合には左方向、負の場合には右方向へ描画情報を移動する。
- ④ 左右方向への移動を行う場合、実際に移動するドット数は、その絶対値以下で最も近い 8 の倍数分である。


5.16 ドットに対応するパレット番号の取得(GPOINT2)

(1) 機能

指定座標のドットのパレット番号を取得する。

(2) 入力

- ・内部割り込みコード $\leftarrow 0AFH$
- ・DS \leftarrow グラフ LIO ワークエリアのセグメントベース
グラフ LIO ワークエリアの大きさは 1200H バイト
- ・SS/SP \leftarrow グラフ LIO スタックエリアの指定
グラフ LIO スタックエリアの大きさは約 128 バイト
- ・BX \leftarrow パラメータリストの先頭オフセットアドレス(パラメータリストはデータセグメント内に設定する)
- ・ES \leftarrow DS
- ・パラメータリスト



(3) 出力

- 保証されるレジスタは DS, SS, SP の 3 個のレジスタのみ。

- $AH \leftarrow$ 終了条件

00H : 正常終了

- $AL \leftarrow$ 指定されたドットのパレット番号

AL の値	内 容
FFH	指定座標がアクティブ画面のビューポート以外
00H～07H	画面モードがカラーの場合： 指定座標のパレット番号を示す。
00H または 01H	画面モードがモノクロの場合： 00H－黒, 01H－白

5.17 表示画面のドット情報を格納域へ設定する(GCOPY)

(1) 機能


ディスプレイ画面に表示されている表示画面上の指定領域におけるドット状態を、指定の格納域へ設定する。

ここで「ドット状態」とは、次のような形式で表現される。

- 画面モードがカラーモードの場合は、表示中のドットのパレット番号が 0 のときは 0、それ以外のときは 1
- 画面モードがモノクロモードの場合は、画面の合成を含めて、表示中のドットが黒のときは 0、白のときは 1

(2) 入力

- 内部割り込みコード \leftarrow 0CEH
- $DS \leftarrow$ グラフ LIO ワークエリアのセグメントベース
グラフ LIO ワークエリアの大きさは 1400H バイト
- $SS/SP \leftarrow$ グラフ LIO スタックエリアの指定
グラフ LIO スタックエリアの大きさは約 128 バイト
- $AX \leftarrow$ 指定領域左上点 X 座標 (0000H～027FH)
- $BX \leftarrow$ 指定領域左上点 Y 座標 (0000H～018FH)
- $CL \leftarrow$ 指定領域 X 方向ドット数 (00H～FFH) (dx)
- $CH \leftarrow$ 指定領域 Y 方向ドット数 (02H／82H, 04H／84H, 08H) (dy)
- $DI \leftarrow$ 格納域オフセットアドレス (0000H～FFFFH)
- $ES \leftarrow$ 格納域セグメントベース (0000H～FFFFH) (DS と同じ)



<X, Y, dx, dyについての注意事項>

① X, dxについて




- ・X, dxは8の倍数であること
- ・ $X + dx - 1 \leq 027FH$ をみたすこと

② Y, dyについて




- ・画面モードが標準モードの場合(640×200)
 $Y \leq 00C7H$
 $Y + dy - 1 \leq 00C7H$ をみたすこと
- ・画面モードが専用高解像度モードの場合(640×400)
 $Y \leq 018FH$
 $Y + dy - 1 \leq 018FH$ をみたすこと

<表示画面上の格納する領域とメモリ上の格納領域との対応>


① DY=2, または82Hの場合



② DY=4, または84Hの場合



③ DY=8



〈表示ドットと格納領域ビットとの関係〉

①画面モードがカラーの場合

ドットのパレット番号が 0 → ビット表現 $d_i = 0$

ドットのパレット番号が 0 以外 → " " $d_i = 1$

②画面モードがモノクロの場合

ドットが黒 → $d_i = 0$

ドットが白 → $d_i = 1$

(3) 出力

- 保証されるレジスタは DS, SS, SP の 3 個のレジスタのみ。
- AH は不定となる。

第6章

ディスクBIOS

6.1 DISK BIOS 共通情報

6.1.1 DISK BIOS コマンドの一般形式

この項はディスク全般の共通事項であり 1MBFD, 640KBFD, 320KBFD, 固定ディスクの各 BIOS コマンド各項とあわせて読むこと。

(1) 内部割り込みコード

1MBFD, 640KBFD, 320KBFD, 固定ディスクの場合(PC-9801 の固定ディスクを除く)


INT 1BH

PC-9801 固定ディスク

INT 0B1H (PC-9801E/F でも動作可)

(2) 入力

- AH ← BIOS コマンド識別コード (BIOS コマンド一覧参照)
- AL ← デバイスタイプ識別コード (DA : Device Address) / ユニット番号 (UA : Unit Address)



- ・ BX ← データ長(DTL)
 - ・ CH ← セクタ長(N)
 - ・ CL ← シリング番号(C)
 - ・ DH ← ヘッド番号(H)
 - ・ DL ← セクタ番号(R)
 - ・ ES ← データバッファ領域先頭アドレス(セグメントアドレス)
 - ・ BP ← データバッファ領域先頭アドレス(オフセットアドレス)
- これらをあわせて ID 情報と呼ぶ(略称 IDR).

(3) 出力

- ・ CF ← 終了条件
 - 0 : 正常終了
 - 1 : 異常終了
- ・ AH ← ステータス情報(ステータス情報一覧参照)
- ・ 出力情報として使用されるレジスタ、およびフラグ以外はすべて保証される。
- ・ システム共通域中 DISK_RESULT(564H～583H)の8バイトエントリ、または F2DD_RESULT(5D0H～5DFH)の16バイトエントリに FDC からのリザルトステータス情報 を格納。

(4) BIOS コマンド使用上の注意

① コマンドコードでないコードの扱い

AH レジスタでコマンドコードを指定するが、コマンドに該当しないコードが指定された場合は正常終了($CF = 0$)する。

② データバッファ領域の指定条件

a) データバッファはバンクにまたがって定義してはいけない(DMA を使用する装置 - 1MBFD、固定ディスク、640KBFD の場合)。

この条件が守られていない場合は DB(DMA boundary) エラーとなる。

b) データバッファの大きさは物理セクタ長の整数倍であること(ハードディスクの時のみ)。

6.1.2 BIOS コマンド一覧

コマンド名	機能	コマンドコード AH		
		1MBFD / 640KBFD	320KBFD	固定ディスク
READ DATA	ディスク上のデータを読み取る。	MM _S TF _E 0 1 1 0 _K	0 0 0 0 0 1 1 0 (06H)	$\times \times \bar{r} \times 0 1 1 0$
WRITE DATA	ディスク上にデータを書き込む。	MM _S TF _E 0 1 0 1 _K	0 0 0 0 0 1 0 1 (05H)	$\times \times \bar{r} \times 0 1 0 1$
SEEK	指定された物理番号のシリンダヘアームを移動し、ヘッドを選択する。	0 0 _r 1 0 0 0 0 (10H)		
RECALIBRATE	物理番号のシリンダ0へアームを移動する。	0 0 _r 0 0 1 1 1 (07H)		$\times \times \bar{r} \times 0 1 1 1$
FORMAT DRIVE	ディスクのフォーマットを行う。		0 0 0 0 1 1 0 1 (0CH)	1 $\times \bar{r} \times 1 1 0 1$
INITIALIZE	コントローラのイニシャライズを行う。	0 0 0 0 0 0 1 1 (03H)	0 0 0 0 0 0 1 1 (03H)	0 0 0 0 0 0 1 1 (03H)
VERIFY	ディスク上のデータを読み取るが、主記憶には転送しない。	MM _S TF _E 0 0 0 1 _K	0 0 0 0 0 0 0 1 (01H)	$\times \times \bar{r} \times 0 0 0 1$
SENSE	デバイスの状態、または属性を読み取る。	0 0 0 0 0 1 0 0 (04H)	0 0 0 0 0 1 0 0 (04H)	0 0 0 0 0 1 0 0 (04H)
READ ID	トラック上のエラーのないIDを読み取る。	0 M _S F _E 1 0 1 0 _K		
WRITE DELETED DATA	DDAM (Deleted Data Address Mark)付データを書き込む。	MM _S TF _E 1 0 0 1 _K (注)		
FORMAT TRACK	1トラック分のセクタフォーマットを行う。	0 M _S F _E 1 1 0 1 _K		0 $\times \bar{r} \times 1 1 0 1$
ASSIGN ALTERNATE TRACK	代替トラックを指定する。			0 0 0 0 1 0 0 0 (08H)
FORMAT BAD TRACK	不良トラックに代替トラックを割り当てる。			0 0 0 0 1 0 1 1 (0BH)
SET OPERATION MODE	片面アクセスモードか、両面アクセスモードかを指定する。		0 0 0 0 1 1 1 0 (0EH)	
READ DELETED DATA	DDAM付データを読み取る。	MM _S TF _E 1 1 0 0 _K (注)		
READ DIAGNOSTIC	ID/DATA部のエラーが検出されても読み取りを続行する。	0 M _S F _E 0 0 1 0 _K (注)		
RETRACT	ヘッドを不使用シリンダへ移動する(CSSゾーン)			$\times \times \bar{r} \times 1 1 1 1$

注：1MBFDのみ

$(MT\ 1 : マルチトラック指定)$	$(MF\ 1 : 倍密度指定)$	$(SEEK\ 1 : SEEK動作を伴う)$
$0 : シングルトラック$	$0 : 単密度$	$0 : SEEK動作なし$
$(\bar{r}\ 1 : リトライ指定)$	$(\times : 0 または 1)$	
$0 : リトライなし$	$どちらでもよい$	

6.1.3 ステータス情報一覧

CF	AH		説 明		FDC STATUS との対応	
	16進表示	ビット	略称	内 容	ST1~3	D ₀ ~D ₆
0	00H	0 0 0 0 ××××	NT	Normal end		
0	00H		RY	Ready (Sense コマンド)	ST3	D 5
0	10H	0 0 0 1 ××××	CM	Control Mark (1MBFD)	ST2	D 6
0	10H		WP	Write Protect (Sense コマンド)	ST3	D 6
1	20H	0 0 1 0 ××××	DB	DMA Boundary		
1	30H	0 0 1 1 ××××	EN	END of cylinder	ST1	D 7
1	40H	0 1 0 0 ××××	EC	Equipment Check	ST0	D 4
1	50H	0 1 0 1 ××××	OR	OverRun	ST1	D 4
1	60H	0 1 1 0 ××××	NR	Not Ready	ST0	D 3
1	70H	0 1 1 1 ××××	NW	Not Writable	ST1	D 1
1	80H	1 0 0 0 ××××	ER	ERror		
1	90H	1 0 0 1 ××××	TO	TimeOut		
1	A0H	1 0 1 0 ××××	DE	DataError (ID)	ST1 ST2	D 5 D 5
1	B0H	1 0 1 1 ××××	DD	DataError (Data)	ST1 ST2	D 5 D 5
1	C0H	1 1 0 0 ××××	ND	No Data	ST1	D 2
1	D0H	1 1 0 1 ××××	BC	Bad Cylinder	ST2	D 1
1	E0H	1 1 1 0 ××××	MA	Missing Address mark (ID)	ST1 ST2	D 0 D 0
1	F0H	1 1 1 1 ××××	MD	Missing Address mark (Data)	ST1 ST2	D 0 D 0
0	01H	××× 0 0 0 1		両面媒体がセットされ ている	ST3	D 3
1	08H	0 0 0 0 1 ×××	CD	Corrected Data		
1	78H	0 0 1 1 1 ×××	IA	Illegal disk Address		
1	88H	1 0 0 0 1 ×××		Direct access an alter- nate track		
1	B8H	1 0 1 1 1 ×××		Data Error		
1	C8H	1 1 0 0 1 ×××		Seek error		
1	D8H	1 1 0 1 1 ×××		代替トラックが読めな い		


固定ディスク
拡張ステータス

6.1.4 システム共通域一覧

システム共通域 シンボル名・絶対番地	用 途	備 考
DISK_RESET (492H)	<ul style="list-style-type: none"> 各ユニットのbitがONの時、次のアクセスでリキャリブレイトを実行する。リキャリブレイト実行後OFFにする。 <p>• リキャリブレイト実行条件</p> <ul style="list-style-type: none"> ① Time Outが発生し、FDCがリセットされた時。 ② 両用タイプドライブでアクセスモードを変更した時。 	<p>BIOSのStatus情報にTime Outが通知された時、および上位ソフトウェアがアクセスモードを変更した時リセットが行われる。</p> <p>リセットされるとカレントシリニアドレスが失われるため、シークbit offでのアクセスは注意が必要である。</p>
F2HD_MODE (493H)	<ul style="list-style-type: none"> 両用タイプFDが1MBモードであるときのオペレーションモードの情報を格納する。 	初期値は、2DD／両面モード(0FFH)である。
DISK_EQUIP2 (494H)	<ul style="list-style-type: none"> 両用タイプインターフェースが640KBモードとなっているときに、接続されているFDDの状態を示す。 <p>1 : 接続されている 0 : 接続されていない</p>	両用タイプIFに接続される1MB-FDは、両用タイプIFが640KBインターフェースとなっている時、DA/UA=9×Hではアクセスできない。また、DISK_EQUIPにもセットされない。このドライブは、DISK_EQUIP2がセットされ、DA/UA=F×Hである時のみ、アクセス可能である。
DISK_EQUIP (55CH・55DH)	<ul style="list-style-type: none"> 各装置タイプ毎のINITIALIZEを行うと、接続ユニットの状態がセットされる。 <p>1 : 接続されている 0 : 接続されていない</p>	ここにセットされるFD装置は両用タイプの場合があり、Senseコマンドで確認が必要。

システム共通域 シンボル名・絶対番地	用 途	備 考
DISK_INT (55EH・55FH)	<p>・割り込みのあったユニットに対応するビットをオン(1)にし、上位にその結果を通知したときオフ(0)にする。</p>	
DISK_TYPE(560H)	<p>・接続されている320KBFDのデバイスタイプを示す。</p>	<p>・PC-9801/E/F/Mのみ</p>
DISK_MODE(561H)	<p>・接続されている320KBFDのデバイスタイプが両面タイプのとき、使用しているオペレーションモードを示す。</p>	<p>・PC-9801/E/F/Mのみ</p>
DISK_TIME (562H・563H) 2バイトワード形式	<p>・タイムアウトカウンタ(1 msec単位)</p> <p>①0以外の値が設定されたとき； このカウンタをインクリメントしながらI/O終了を待ち、 値が0になってもI/Oが終了しないとき、TIME OUT ステータスの通知を行う。</p> <p>②0が設定されたとき； I/O終了まで待つ。</p>	<p>・PC-9801/E/F/Mのみ</p> <p>・320KBFDブート処理のとき、 TIME OUT処理を行う。 POWER ON/RESETのとき約 35秒、NEW ON 1のとき約15 秒に設定している。</p>

システム共通域 シンボル名・絶対番地	用 途	備 考									
DISK_RESULT (564H～583H)	<ul style="list-style-type: none"> FDCから通知されるリザルトステータス情報を格納する。 各デバイス毎に8バイトエントリを持っている。4デバイス(ユニット)分ある。 <p>+24 +16 +8 b₇ b₆ b₅ b₄ b₃ b₂ b₁ b₀ +0 I I S E N H U U C C E C R D S S 1 0 E R 0 N N M +1 E 0 D O 0 N N M N E R D W A +2 0 C D N S S B M M D C H N C D +3 0 ~ 76 +4 0 ~ 1 +5 1 ~ 26 +6 00H ~ 03H +7 0 ~ 76</p>	<p>ST0</p> <p>ST1 (注)</p> <p>ST2</p> <p>C (シリンド#)</p> <p>H (ヘッド#)</p> <p>R (セクタ#)</p> <p>N (セクタ内のデータ長)</p> <p>NCN (現在のシリンド#)</p> <p>注: ST0のSE=0 のときのみST1として、SE=1のときPCN(プリゼントシリンドナンバ)として使用。</p>									
DISK_SENSE (586H～589H)	<ul style="list-style-type: none"> 固定ディスクのRequest Senseコマンドで通知されるSense Status Bytesを格納する。 <p>b₇ b₀</p> <table border="1"> <tr><td>0</td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td>00</td></tr> <tr><td>2</td><td>論理アドレス(M)</td></tr> <tr><td>3</td><td>論理アドレス(L)</td></tr> </table> <p>センスバイト</p> <p>論理アドレス</p>	0		1	00	2	論理アドレス(M)	3	論理アドレス(L)		
0											
1	00										
2	論理アドレス(M)										
3	論理アドレス(L)										
F2DD_MODE (5CAH)	<ul style="list-style-type: none"> オペレーションモード指定 このエリアはシステム初期化後FFHとなる。 <p>b₇ b₆ b₅ b₄ b₃ b₂ b₁ b₀</p> <table border="1"> <tr><td>W</td><td>W</td><td>W</td><td>W</td><td>W</td><td>W</td><td>W</td><td>W</td><td>W</td></tr> </table> <p>UNIT# → {b7, b6, b5, b4, b3} {b2, b1, b0} ← UNIT#</p> <p>0 : 48tpi 0 : 片面モード 1 : 96tpi 1 : 両面モード</p>	W	W	W	W	W	W	W	W	W	
W	W	W	W	W	W	W	W	W			
F2DD_COUNT (5CBH)	<ul style="list-style-type: none"> 640KBFDのモータをoffにするための初期カウンタ値。単位は約100ms システム初期化、または640KBFDの初期化コマンド実行後、このエリアの値は150₁₀(約15秒)に設定される。 <p>b₇ b₆ b₅ b₄ b₃ b₂ b₁ b₀</p> <table border="1"> <tr><td>01H</td><td>~</td><td>0FFH</td></tr> </table>	01H	~	0FFH							
01H	~	0FFH									

システム共通域 シンボル名・絶対番地	用 途	備 考																																																								
F2DD_POINTER (5CCH)	<ul style="list-style-type: none"> コマンドのNバイト(セクタ長 : CHレジスタで指定する)に対応するIDのNバイト, EOT, Read/Write時のGPLおよびFormat時のGPLを与えるTableへのポインタ。 システム初期化後, このポインタは640KBFD BIOSルーチン内注のテーブルを指している。 <p>BIOSが持つテーブルの値は次とおりである。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">MFM</th> <th colspan="4">FM</th> </tr> <tr> <th colspan="2">R/W</th> <th colspan="2">Format</th> <th colspan="2">R/W</th> <th colspan="2">Format</th> </tr> <tr> <th>EOT</th> <th>GPL</th> <th>EOT</th> <th>GPL</th> <th>EOT</th> <th>GPL</th> <th>EOT</th> <th>GPL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>10</td> <td>07</td> <td>10</td> <td>1B</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>0E</td> <td>10</td> <td>33^{*1}</td> <td>09</td> <td>0E</td> <td>09</td> <td>2A</td> </tr> <tr> <td>09</td> <td>2A</td> <td>09</td> <td>50^{*2}</td> <td>05</td> <td>1B</td> <td>05</td> <td>3A</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>35</td> <td>05</td> <td>74</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>– : 未定義 * 1 : DISK-BASIC * 2 : MS-DOS その他 : IBM 8" FD 準拠</p> 	MFM				FM				R/W		Format		R/W		Format		EOT	GPL	EOT	GPL	EOT	GPL	EOT	GPL	-	-	-	-	10	07	10	1B	10	0E	10	33 ^{*1}	09	0E	09	2A	09	2A	09	50 ^{*2}	05	1B	05	3A	05	35	05	74	-	-	-	-	注: 640KB FD BIOSルーチンは D6000Hから使用されている。 ←N = 0 ←N = 1 ←N = 2 ←N = 3
MFM				FM																																																						
R/W		Format		R/W		Format																																																				
EOT	GPL	EOT	GPL	EOT	GPL	EOT	GPL																																																			
-	-	-	-	10	07	10	1B																																																			
10	0E	10	33 ^{*1}	09	0E	09	2A																																																			
09	2A	09	50 ^{*2}	05	1B	05	3A																																																			
05	35	05	74	-	-	-	-																																																			
F2DD_RESULT (5D0H) ↓ (5DFH)	<ul style="list-style-type: none"> 640KBFD用リザルトステータス格納域 <table border="1"> <tr> <td>005D0H</td> <td>ST₀</td> <td>Read/Write系コマンド, リザルトステータスがセットされる</td> </tr> <tr> <td>ST₁</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ST₂</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>H</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>R</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>N</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>モータオフカウンタ</td> <td></td> <td>I/O終了後, F2DD_COUNTの値をここへコピーし, タイマイネーブルにし, タイマINT毎にデクリメントする。0になったときモータオフし, タイマをディスエーブルする</td> </tr> <tr> <td>005D8H</td> <td>ST₀</td> <td>シーケ/リキャリブレイトコマンドのリザルトステータスがセットされる</td> </tr> <tr> <td>PC1₀</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ST₁</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PCN₁</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ST₂</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PCN₂</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ST₃</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PCN₃</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	005D0H	ST ₀	Read/Write系コマンド, リザルトステータスがセットされる	ST ₁			ST ₂			C			H			R			N			モータオフカウンタ		I/O終了後, F2DD_COUNTの値をここへコピーし, タイマイネーブルにし, タイマINT毎にデクリメントする。0になったときモータオフし, タイマをディスエーブルする	005D8H	ST ₀	シーケ/リキャリブレイトコマンドのリザルトステータスがセットされる	PC1 ₀			ST ₁			PCN ₁			ST ₂			PCN ₂			ST ₃			PCN ₃			PC-9801UVでは, ST0について, 次の操作を行う。 (1) MOTOR OFF時の処理 MOTOR OFF時にシステム共通域の各ユニット毎の情報(STQ)のNRビット(Not Ready…D3)をすべてONにする。 (2) MOTOR ON時の処理 MOTOR OFFタイマカウンタをチェックする前に, 上記のNRビットをチェックしONの時, Waitループを実行する(実行後NRビットはOFFにする)。								
005D0H	ST ₀	Read/Write系コマンド, リザルトステータスがセットされる																																																								
ST ₁																																																										
ST ₂																																																										
C																																																										
H																																																										
R																																																										
N																																																										
モータオフカウンタ		I/O終了後, F2DD_COUNTの値をここへコピーし, タイマイネーブルにし, タイマINT毎にデクリメントする。0になったときモータオフし, タイマをディスエーブルする																																																								
005D8H	ST ₀	シーケ/リキャリブレイトコマンドのリザルトステータスがセットされる																																																								
PC1 ₀																																																										
ST ₁																																																										
PCN ₁																																																										
ST ₂																																																										
PCN ₂																																																										
ST ₃																																																										
PCN ₃																																																										

6.2 1MB フロッピーディスク

6.2.1 データの読み出し(READ DATA)

(1) 機能

指定されたデバイス種別・ユニット番号(DA/UA=90H~93H)を持つデバイスの、指定された実行開始セクタ(ID情報；シリングダ番号(C), ヘッド番号(H), セクタ番号(R), セクタ長(N))から、指定されたメモリ領域(データバッファ領域の先頭アドレス)へ、指定された長さ(DTL)のデータを読み出す。

現在選択されているシリングダ位置のトラックから読み出す場合と、シーク動作を行い、トラックの選択を行ってから読み出す場合との選択が可能である。

このコマンドはシングルトラック／マルチトラックの読み出し選択指定(MT-Multi Track)および、単密度(FM モード)／倍密度(MFM モード)の読み出し選択指定(MF-Multiple Frequency modulation)が可能である。また、エラー発生時に、8回のリトライを行う(\bar{r} ビット = 0 の場合)、リトライをしない指定(\bar{r} ビット = 1)も可能である。

(2) 入力

- 内部割り込みコード $\leftarrow 1BH$
- $AH \leftarrow$ BIOS コマンド識別コード

b ₇	b ₆	b ₅	b ₄	b ₃	b ₂	b ₁	b ₀
M T	M F	\bar{r}	S E K	0	1	1	0

8 4 1 1

b₇(MT) : シングルトラック (0)／マルチトラック (1) *の読み出し指定

(*同一シリングダの両面トラックのみ)

b₆(MF) : 単密度 (0)／倍密度 (1) の読み出し指定

b₅(\bar{r}) : 8回リトライする (0)／リトライなし (1) の指定

b₄(SEEK) : シーク動作が必要 (1)／現在のトラック位置 (0) からの読み出し指定

- $AL \leftarrow$ デバイス種別・ユニット番号(DA/UA)(90H~93H)

b ₇	b ₆	b ₅	b ₄	b ₃	b ₂	b ₁	b ₀
1	0	0	1	0	0	x ₂	x ₁



接続ディスク装置のドライブに対応
(00←0~11←3)

- ・ BX ←データ長(DTL)(バイト単位)
 - ・ CL ←シリンド番号(C)(0～76)
 - ・ DH ←ヘッド番号(H)(0～1)
 - ・ DL ←セクタ番号(R)(1～26)
 - ・ CH ←セクタ長(N)(00H～03H)
- これらをあわせて ID 情報と呼ぶ(略称 IDR)

CH	00	01	02	03
セクタ長(バイト／セクタ)	128	256	512	1024

- ・ ES / BP ←データバッファ領域の先頭アドレス

(3) 出力

- ・ CF ←終了条件
 - 0 : 正常終了
 - 1 : 異常終了
- ・ AH ←ステータス情報

AH の内容	略称	ステータス呼称	内 容
0 0 0 1 ×××× (10H)	CM	Control Mark	DDAM (Deleted Data Address Mark)を検出した。 そのセクタを読みだした後、正常終了する。
0 0 1 0 ×××× (20H)	DB	DMA Boundary	メモリアドレスがバンクにまたがるか、奇数番地 から始まるように指定した場合の異常終了ステー タス。
0 0 1 1 ×××× (30H)	EN	End of Cylinder	1回の動作の転送容量を越えてデータ長(DTL)を 指定した場合の異常終了ステータス。
0 1 0 0 ×××× (40H)	EC	Equipment Check	デバイスが異常か、リキャリブレイトコマンド実 行時に、一定時間内にトラック 0 信号を確認でき なかった場合の異常終了ステータス。
0 1 0 1 ×××× (50H)	OR	Over Run	セクタのデータをメモリに転送しているとき、一 定時間内にデータ転送が終了できなかった場合の 異常終了ステータス。
0 1 1 0 ×××× (60H)	NR	Not Ready	ユニットがノットレディ状態の場合の異常終了ス テータス。
1 0 1 0 ×××× (A0H)	DE	Data Error	ID 読み出し時に CRC エラーが発生した場合の異 常終了ステータス。
1 1 0 0 ×××× (C0H)	ND	No Data	トラック内に、指定されたセクタが見つからなか った場合の異常終了ステータス。
1 1 1 0 ×××× (E0H)	MA	Missing Address mark	トラック内に、指定されたセクタが見つからず、か つ ID が 1 個もなかった場合の異常終了ステータ ス。 <small>(注)</small>

注：指定されたセクタの ID を検出した後、データ部のアドレスマークを一定時間内(1ms/8MHz)に検出できな
かった場合にも MA で異常終了する。

- ・ システム共通域(DISK_RESULT 564H～583H の 8 バイトエントリ)
 ← FDC からのリザルトステータス情報を格納

(4) 処理

① DA/UA に対応するシステム共通域 DISK_RESULT の内容を調べる。

② SEEK ビットが 1 (オン)かどうかを判定する。

オンならばシリンド番号 C によってシーク動作を行う。シーク動作が終了したか、または SEEK ビットがオフ(0)ならば③の処理を行う。

③ DMA を起動する。

DMA バウンダリの正当性をチェックする。不正なら AH に 20H をセットして終了する。正当ならば DMA を起動する。BX, ES, BP を送る。(「第2部 2.3 DMA 制御のプログラミング」を参照)

④ FDC に READ コマンドを発行する。

(マルチトラック MT, MFM モードは BIOS コマンドに従う。DDAM(Deleted Data Address Mark)を検出した場合は、そのセクタの読み取り後、コマンドの実行を正常終了する。)

● FDC コマンド発行制御

a) FDC ステータスを READ し、FDC が BUSY 状態かどうかチェックし、BUSY 状態ならば BUSY 状態が解けるまで待つ。

```
AAA : IN    AL, 90H
      TEST  AL, 10H
      JNZ   AAA
```

b) FDC がデータを受け取れるかどうか、FDC ステータスをチェックする。データが受け取れる状態になるまで待つ。

```
BBB : IN    AL, 90H
      TEST  AL, 80H
      JZ    BBB
```

c) FDC ステータスによって、FDC がデータを受信できる状態であることを確認し、コマンド(またはパラメータ)を発行する。

```
      OUT 92H, AL
```

⑤ FDC に対して、READ コマンドのパラメータを順次送出する。

C(シリンド#), H(ヘッド#), R(セクタ#), N(セクタ長)

⑥ EOT(トラック上の最終セクタ), GPL(GAP3 の長さ), DTL(処理すべきセクタ当りのデータ長)は次の表のとおりである。

- DTL ← 256(FFH)

注：この DTL は FDC のパラメータとして一意的に(FFH)指定するもので、BIOS コマンドの BX とは関係ない。

- EOT, GPL

MF ビット	セクタ内の データ長N	セクタ当たりの密度 (バイト/セクタ)	EOT (トラック上の 最終セクタ)	GPL (GAP レンジス)
FM モード (単密度)	00H	128	1AH	07H
	01H	256	0FH	0EH
	02H	512	08H	1BH
MFM モード (倍密度)	01H	256	1AH	0EH
	02H	512	0FH	1BH
	03H	1024	08H	35H

⑦割り込み信号の入力を待つ。

入力処理の終了を待ち、リザルトステータス情報を読み出し(ST0, ST1, ST2), 実行終了セクタのID情報(C, H, R, N)の読み出しを行い、システム共通域のRESULT_DATA, BIOSコマンド出力条件の設定を行う。

⑧DMAチャネルを閉じる。

(5) その他

a) 1回の動作の転送容量はMT(マルチトラック)ビット, MF(倍密度指定)ビット, N(セクタ長)に関係する。

MT	MF	N	転送容量(バイト)	最終セクタ
0	0	00H	1~128×n	n=1~26 ヘッド0のセクタ26または ヘッド1のセクタ26
	1	01H	1~256×n	
1	0	00H	1~128×n	n=1~52 ヘッド1のセクタ26
	1	01H	1~256×n	
0	0	01H	1~256×n	n=1~15 ヘッド0のセクタ15または ヘッド1のセクタ15
	1	02H	1~512×n	
1	0	01H	1~256×n	n=1~30 ヘッド1のセクタ15
	1	02H	1~512×n	
0	0	02H	1~512×n	n=1~8 ヘッド0のセクタ8または ヘッド1のセクタ8
	1	03H	1~1024×n	
1	0	02H	1~512×n	n=1~16 ヘッド1のセクタ8
	1	03H	1~1024×n	

注: nの値はプログラマブルで、EOTの値で定義される。

b) BIOSコマンド実行を正常に終了したときに、システム共通域のRESULT_DATAに設定されるIDR(C, H, R, N)の状態は次表のようになる。

MT	EOT	最終バイトの転送 に関したセクタ	IDR の 状 態			
			C	H	R	N
0	1AH 0FH 08H	ヘッド 0 のセクタ 1 ~ 25 " 1 ~ 14 " 1 ~ 7	もとのまま	もとのまま	R + 1	もとのまま
		ヘッド 0 のセクタ 26 " 15 " 8	C + 1	もとのまま	R = 01 ^(注)	もとのまま
		ヘッド 1 のセクタ 1 ~ 25 " 1 ~ 14 " 1 ~ 7	もとのまま	もとのまま	R + 1	もとのまま
	1AH 0FH 08H	ヘッド 1 のセクタ 26 " 15 " 8	C + 1	もとのまま	R = 01 ^(注)	もとのまま
		ヘッド 0 のセクタ 1 ~ 25 " 1 ~ 14 " 1 ~ 7	もとのまま	もとのまま	R + 1	もとのまま
		ヘッド 0 のセクタ 26 " 15 " 8	もとのまま	下 1 ビット を反転する	R = 01 ^(注)	もとのまま
	1AH 0FH 08H	ヘッド 1 のセクタ 1 ~ 25 " 1 ~ 14 " 1 ~ 7	もとのまま	もとのまま	R + 1	もとのまま
		ヘッド 1 のセクタ 26 " 15 " 8	C + 1	下 1 ビット を反転する	R = 01 ^(注)	もとのまま

注：ヘッドの選択状態(ST0 の HD ビットも含む)は最終バイトの転送に関係したセクタに属するトラックのままである。

6.2.2 データの書き込み(WRITE DATA)

(1) 機能


指定されたデバイス種別・ユニット番号(DA/UA=90H~93H)を持つデバイスの、指定された実行開始セクタ(ID情報：シリンド番号(C), ヘッド番号(H), セクタ番号(R), セクタ長(N))から、指定されたメモリ領域(データバッファ領域の先頭アドレス)の、指定された長さ(DTL)のデータを書き込む。

現在選択されているシリンド位置のトラックへ書き込む場合と、シーク動作を行い、トラックの選択を行ってから書き込む場合との選択が可能である。また、単密度(FM モード)／倍密度(MFM モード)の書き込み選択指定(MF-Multiple Frequency modulation)も可能である。

注：マルチトラック指定は使用しないこと。

(2) 入力

- 内部割り込みコード ← 1BH
- AH ← BIOS コマンド識別コード



注: MTビットは0で使用すること

- AL ←デバイス種別・ユニット番号(DA/UA)(90H～93H)
- BX ←データ長(DTL)(バイト単位)
- CH ←セクタ長(N)(00H～03H)(「6.2.1」参照)
- CL ←シリンド番号(C)(0～76)
- DH ←ヘッド番号(H)(0～1)
- DL ←セクタ番号(R)(1～26)
- ES/BP ←データバッファ領域の先頭アドレス

(3) 出力

- CF ←終了条件
 - 0 : 正常終了
 - 1 : 異常終了
- AH ←ステータス情報(次表参照)

AHの内容	略称	ステータス呼称	内 容
20H	DB	DMA Boundary	「6.2.1」参照
30H	EN	End of Cylinder	「6.2.1」参照
40H	EC	Equipment Check	データの書き込み時、デバイスのFAULT状態を検出した場合の異常終了ステータス。
50H	OR	Over Run	セクタのデータ部にメモリからデータ転送をしているとき、一定時間内にデータを転送できなかった場合の異常終了ステータス。そのセクタを書き込み後、ORとなる。
60H	NR	Not Ready	「6.2.1」参照
70H	NW	Not Writable	コマンド実行開始時、WRITE PROTECTED信号がオンの場合の異常終了ステータス。
A0H	DE	Data Error	1セクタのIDを読み取るごとにCRCバイトをチェックし、いずれかのセクタでCRCエラーが生じた場合の異常終了ステータス。
C0H	ND	No Data	「6.2.1」参照
E0H	MA	Missing Address mark	「6.2.1」参照

- ・システム共通域(DISK_RESULT 564H～583H の 8 バイトエントリ)
 - ← FDC からのリザルトステータス情報を格納

(4) 処理

「6.2.1」と同様の処理を行う。

注：データ長(DTL)で示すバイト数のデータの書き込みがセクタの途中で終了した場合は、そのセクタの残りのバイトには00Hを書き込んで正常終了する。

6.2.3 シークを行う(SEEK)

(1) 機能

指定されたデバイス種別・ユニット番号(DA/UA)に対して、指定されたシリンド物理番号(C)までシークさせる。

なお、読み出し(READ)／書き込み(WRITE)用の BIOS コマンドには、シーク動作を同時に行うことが可能になっている。それぞれの BIOS コマンド識別コードの b₄ビット(10H)をオン(1)にするとシーク動作を伴い、オフ(0)にすると現在のシリンドを対象とした動作を行う。

(2) 入力

- ・内部割り込みコード ← 1BH
- ・AH ← 10H(BIOS コマンド識別コード)
- ・AL ← シークを行うデバイス種別・ユニット番号(DA/UA)(90H～93H)
- ・CL ← シークを行うシリンド番号(C)(0～76)

(3) 出力

- ・CF ← 終了条件
 - 0 : 正常終了
 - 1 : 異常終了
- ・AH ← ステータス情報
 - 40H : Equipment Check (EC)
デバイスから Fault 信号を受取ったとき、EC による異常終了となる。
 - 60H : Not Ready (NR)
FDC がシークコマンドを開始する時、またはデバイスがシーク動作実行中、デバイスがノットレディ状態であると、NR による異常終了となる。
- ・システム共通域 DISK_RESULT(564H～586H)の 8 バイトエントリ
 - ← 現在のシークアドレス(シリンド番号)を PCN として格納。

(4) 処理

- ① FDC にシークコマンド(0FH)を送出する。
- ② FDC にシークコマンドに対するパラメータを送出する。
シークを行うユニット番号、ヘッド番号を渡す。
- ③ シーク動作の終了を待つ。
- ④ シーク動作が終了すると出力のステータス情報を読み出す。

6.2.4 シリンダ 0 ヘシークする(RECALIBRATE—リキャリブレイト)**(1) 機能**

シリンド物理番号 0 (デバイスから、トラック 0 信号を検出するまで) ヘシークさせる。

シーク動作は、シリンド物理番号 0 の方向へ 1 シリンダずつを行い、デバイスからのトラック 0 信号を検出するまでくり返す。

(2) 入力

- ・内部割り込みコード ← 1BH
- ・AH ← 07H (BIOS コマンド識別コード)

b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
0	0	r	0	0	1	1	1

- ・AL ← デバイス種別・ユニット番号(DA/UA) (90H～93H)

(3) 出力

- ・CF ← 終了条件
 - 0 : 正常終了
 - 1 : 異常終了
- ・AH ← ステータス情報

40H : Equipment Check (EC)

デバイスからのトラック 0 信号がオン (1) になるまで一定時間くり返すが、
検出できなかった場合、EC による異常終了となる。

60H : Not Ready (NR)

「6.2.3」参照

(4) 処理

- ① FDC に、リキャリブレイトコマンド(07H)を送出する。
- ② 次のシーク動作のために約20msec 待つ。

6.2.5 トラックのフォーマット (FORMAT TRACK)

(1) 機能


指定されたセクタ長(N), トラック当たりのセクタ数(SC), ギャップ長(GPL), データ部に書き込むデータパターン(D)などに従って1トラック分フォーマット書き込みを行う。

セクタの ID 部にデータを書き込むときには、指定されたデータバッファ領域の内容(C, H, R, N の 4 バイト × セクタ数)を使用する。したがって、セクタシークエンス ID や不良シリンド ID なども書き込むことが可能である(C, H, R, N の指定による)。

各セクタのデータ部には、1バイトのデータDをNで指定される長さ分だけくり返し書き込む。

(2) 入力

- ・内部割り込みコード ← 1BH
 - ・AH ← BIOS コマンド識別コード



- AL ← デバイス種別・ユニット番号(DA/UA) (90H～93H)
 - BX ← データ長(DTL) (バイト単位)
 - CH ← セクタ長(N) (00, 01, 02, 03)
 - CL ← シリンダ番号(C) (0～76) (AH の SEEK ビットが 1 のとき有効)
 - DH ← ヘッド番号(H) (0～1)
 - DL ← データ部への書き込みデータパターン(D)
 - ES / BP ← データバッファ領域の先頭アドレス

(3) 出力

- CF \leftarrow 終了条件
 - 0 : 正常終了
 - 1 : 異常終了
 - AH \leftarrow ステータス情報

AH の内容	略称	ステータス呼称	内 容
20H	DB	DMA Boundary	「6.2.1」参照
40H	EC	Equipment Check	書き込み終了時に Fault 状態を検出した。
50H	OR	Over Run	セクタの ID 部に書き込み時、一定時間内にデータ転送ができなかった。
60H	NR	Not Ready	デバイスがノットレディ状態になった。
70H	NW	Not Writable	「6.2.2」参照

(4) 処理

- ① DA/UA で指定されるユニットの、現在選択されているシリンドの H バイトで示されるヘッドの面にあるトラックにフォーマットを書き込む。
- ② セクタの ID 部の書き込みは、指定されているデータバッファ領域の先頭アドレス(ES:BP)から、BX のデータ長までのデータバッファ上に、セクタの ID 部ごとの C, H, R, N の 4 バイトエントリをトラックのセクタ数分だけ展開しておき、これを書き込む(5) を参照)。
- ③ セクタのデータ部の書き込みは、指定された DL(データパターン D) の内容を、指定された CH(セクタ長 N) の長さ分だけセクタごとに繰り返す。


(5) セクタの ID 部をフォーマットするための準備

- ① パラメータの指定方法

指定方法		指定内容		トラック 当りのセ クタ数 SC	ギャップ 長 GPL	ID フォーマ ット用データ バッファ長 (DTL)	備 考
MF ビット	セクタ長 N	密度	セクタ当り のバイト数				
0	00	単密度 FM モード	128	1AH (26)	1BH	104	N ₈₈ -BASIC (シリンド 0, HEAD0) MS-DOS(8"1S)
	01		256	0FH (15)	2AH	60	
	02		512	08H (8)	3AH	32	
1	01	倍密度 MFM モード	256	1AH (26)	36H	104	N ₈₈ -BASIC (シリンド 0, HEAD0 以外)
	02		512	0FH (15)	54H	60	
	03		1024	08H (8)	74H	32	MS-DOS

注：DTL は上表の値以上であればよい。255をとるようにする。

② データバッファの内容



③ セクタシーケンスに従った論理セクタ番号

a) 26セクタ／トラックの場合

物理セクタ セクタ シーケンス	番号
00.01 (CP/M, MS-DOS)	01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A
0 D (BASIC)	01 0E 02 0F 03 10 04 11 05 12 06 13 07 14 08 15 09 16 0A 17 0B 18 0C 19 0D 1A

注：初期の BASIC ではセクタシーケンス 00, 01 のものもある。

b) 8セクタ／トラックの場合

物理セクタ セクタ シーケンス	番号
00.01 (MS-DOS)	01 02 03 04 05 06 07 08

6.2.6 初期化(INITIALIZE)

(1) 機能

1MB フロッピーディスク装置全体の初期化を行う。

次の操作を行う。

- ・ FDC μ PD765A の初期化。
- ・ システム共通域の初期化(DISK_EQUIP, DISK_INT, DISK_RESULT)。
- ・ FDC に対し、SPECIFY コマンドを発行(FDC の動作モードの設定)。
- ・ 各装置にリキャリブレイトコマンドを発行(装置の接続状況と動作確認)。

(2) 入力

- ・内部割り込みコード ← 1BH
- ・AH ← 03H (BIOS コマンド識別コード)
- ・AL ← デバイス種別・ユニット番号(DA/UA) (90H ~ 93H)

(3) 出力

- ・CF ← 終了条件
 - 0 : 正常終了
 - 1 : 異常終了
- ・AH ← ステータス情報(00H)

(4) 処理

① FDC μ PD765A の初期化

ライトコントロールレジスタを使用。

② システム共通域の初期化

③ FDC に対して初期値の設定(SPECIFY コマンド発行)。

- ・HUT (Head Unload Time)の設定。

リード／ライトコマンド実行後, アンロード状態にするまでの時間を指定する。—160msec

- ・SRT (Step Rate Time)の設定。

シーク動作時デバイスへ送る STEP 信号の間隔時間を指定する。—5 msec

- ・HLT (Head Load Time)の設定。

リード／ライトコマンドの実行開始時, ヘッドがアンロード状態であればロードさせるが,

ロードした後ヘッドが安定状態になるまでの待ち時間を指定する。—50msec

- ・DMA モードに設定する。

④ 各ユニットに対してリキャリブレイトコマンドによるチェックを行う。

6.2.7 ベリファイ(VERIFY)

(1) 機能

指定されているデバイス種別・ユニット番号(DA/UA)のディスク装置の, 指定されたセクタのデータを読み取る。ただし, メモリへの転送は行わない。

指定条件は, データの読み出し(READ DATA)コマンドとほとんど同じである。

(2) 入力

- ・内部割り込みコード ← 1BH
- ・AH ← BIOS コマンド識別コード

b ₇	b ₆	b ₅	b ₄	b ₃	b ₂	b ₁	b ₀
M T	M F	— E	S E K	0	0	0	1

他は「6.2.1 データの読み出し(READ DATA)」と同じである。参照すること。

(3) 出力

「6.2.1 データの読み出し(READ DATA)」参照。

注：DDAM(Deleted Data Address Mark)を検出しても、そのセクタをスキップして、処理を続行する。

(4) 処理

読み取ったデータをメモリに転送しないことを除いて「6.2.1」と同じである。

6.2.8 センス(SENSE)

(1) 機能

指定したデバイスの状態を調べる。

(2) 入力

- ・内部割り込みコード ← 1BH
- ・AH ← 04H (BIOS コマンド識別コード)
- ・AL ← デバイス種別・ユニット番号(DA/UA)(90H～93H)

(3) 出力

- ・CF ← 終了条件

0：正常終了

1：異常終了

- ・AH ← ステータス情報

AH の内容	略称	ステータス呼称	内 容
10H	WP	Write Protect	媒体がセットされているが、ライトプロテクトの状態である。
60H	NR	Not Ready	媒体がセットされていない。
ビット 0			0：片面媒体がセットされている。 1：両面媒体がセットされている。

(4) 処理

FDCへSENSEコマンドを送り、デバイスの状態を得、これを編集してAHにセットする。


6.2.9 IDの読み出し(READ ID)

(1) 機能

指定されたデバイス種別・ユニット番号(DA/UA)のディスク装置の、指定されたトラック上の正常なIDを読み取り、IDR(C, H, R, N)に格納する。

(2) 入力

- 内部割り込みコード ← 1BH
- AH ← BIOSコマンド識別コード



- AL ← デバイス種別・ユニット番号 DA/UA (90H～93H)
- CL ← シリンダ番号(C) (0～76) (AHのSEEKビットが1のとき意味をもつ)
- DH ← ヘッド番号(H) (0～1)

(3) 出力

- CF ← 終了条件
 - 0 : 正常終了
 - 1 : 異常終了
- AH ← ステータス情報

AHの内容	略称	ステータス呼称	内 容
40H	EC	Equipment Check	「6.2.1」参照
60H	NR	Not Ready	「6.2.1」参照
C0H	ND	No Data	1トラック分の読み取りを行っても、正しいIDがみつからない状態で異常終了。
E0H	MA	Missing Address Mark	正しいIDがみつからず、しかもIDアドレスマークが1回も検出されなかった。

- ・ CH ←セクタ長(N)
 - ・ CL ←シリンド番号(C)
 - ・ DH ←ヘッド番号(H)
 - ・ DL ←セクタ番号(R)
- 正常な ID の IDR


(4) 処理

指定されたトラックで、最初に正常に読み取れた ID を IDR へ格納する。

6.2.10 デリートデータの書き込み(WRITE DELETED DATA)

(1) 機能

セクタのデータフィールドの Data Address Mark の代りに Deleted Data Address Mark を書き込むことを除いて、Write Data コマンド(「6.2.2」)と同じ機能を持つ。



(2) 入力

- ・ 内部割り込みコード ← 1BH
- ・ AH ← BIOS コマンド識別コード

b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
M T	M F	— r	S E K	1	0	0	1

他は「6.2.2 Write Data」と同じ。

(3) 出力

「6.2.2 Write Data」と同じ。

(4) 処理

「6.2.2 Write Data」と同じ。

6.2.11 デリーテッドデータの読み出し(READ DELETED DATA)

(1) 機能

セクタのデータフィールドにある Data Address Mark の代りに Deleted Data Address Mark を扱うことを除いて、Read Data コマンド(「6.2.1」)と同じ機能を持つ。

(2) 入力

- ・内部割り込みコード ← 1BH
- ・AH ← BIOS コマンド識別コード

b ₇	b ₆	b ₅	b ₄	b ₃	b ₂	b ₁	b ₀
M T	M F	— r	S E K	1	1	0	0

他は「6.2.1 Read Data」と同じ。

(3) 出力

「6.2.1 Read Data」と同じ。

(4) 処理

「6.2.1 Read Data」と同じ。

6.2.12 診断のための読み出し(READ DIAGNOSTIC)

(1) 機能

インデックスマークの直後から読み取りを開始し、ID のエラー、およびデータ部のエラーが検出されても読み取りを続行することを除いて、Read Data コマンドと同じ機能である。

(2) 入力

- ・内部割り込みコード ← 1BH
- ・AH ← BIOS コマンド識別コード

b ₇	b ₆	b ₅	b ₄	b ₃	b ₂	b ₁	b ₀
0	M F	— r	S E K	0	0	1	0

他は「6.2.1 Read Data」と同じ。

(3) 出力

「6.2.1 Read Data」と同じ。

(4) 処理

インデックスマークの直後から読み取りを開始する。

次の相違点を除いて Read Data コマンドと同じである。

- ① ID またはデータ部の CRC エラーが検出されても読み取りを続ける。
- ② 読み取った ID と IDR の比較を行うが、それらが異なっていてもステータスに ND (No Data) をセットするだけで、そのセクタのデータを処理する。
- ③ Deleted Data Address Markのあるセクタを検出しても、コマンド実行の終了条件にはならない。

6.3 640KB フロッピーディスク

6.3.1 データの読み出し(READ DATA)

(1) 機能

指定されたデバイス種別・ユニット番号(DA/UA=70H～73H)を持つデバイスの、指定された実行開始セクタ(ID 情報；シリンド番号(C), ヘッド番号(H), セクタ番号(R), セクタ長(N))から、指定されたメモリ領域(データバッファ領域の先頭アドレス)へ、指定された長さ(DTL)のデータを読み出す。

現在選択されているシリンド位置のトラックから読み出す場合と、シーク動作を行い、トラックの選択を行ってから読み出す場合との選択が可能である。

このコマンドはシングルトラック／マルチトラックの読み出し選択指定(MT-Multi Track)および、単密度(FM モード)／倍密度(MFM モード)の読み出し選択指定(MF-Multiple Frequency modulation)が可能である。

(2) 入力

- ・内部割り込みコード ← 1BH
- ・AH ← BIOS コマンド識別コード

b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
M T	M F	̄r	S E E K	0	1	1	0

b₇(MT) : シングルトラック (0) / マルチトラック (1)*の読み出し指定


(*同一シリンドの両面トラックのみ)

b₆(MF) : 単密度 (0) / 倍密度 (1) の読み出し指定

b₅(̄r) : 8 回リトライする (0) / リトライなし (1) の指定

b₄(SEEK) : シーク動作が必要 (1) / 現在のトラック位置 (0) からの読み出し指定

- AL ← デバイス種別・ユニット番号(DA/UA) (70H～73H)



- BX ← データ長(DTL)(バイト単位)

- CL ← シリング番号(C)(0～79)
 - DH ← ヘッド番号(H)(0～1)
 - DL ← セクタ番号(R)(1～16)
 - CH ← セクタ長(N)(00H～03H)
- } これらをあわせて ID 情報と呼ぶ(略称 IDR)

CH	00	01	02	03
セクタ長(バイト／セクタ)	128	256	512	1024

- ES / BP ← データバッファ領域の先頭アドレス

(3) 出力

- CF ← 出力条件

0 : 正常終了

1 : 異常終了

- AH ← ステータス情報

AH の内容	略称	ステータス呼称	内 容
0 0 0 1 × × × × (10H)	CM	Control Mark	DDAM (Deleted Data Address Mark)を検出した。 そのセクタを読みだした後、正常終了する。
0 0 1 0 × × × × (20H)	DB	DMA Boundary	メモリアドレスがバンクにまたがるか、奇数番地から始まるように指定した場合の異常終了ステータス。
0 0 1 1 × × × × (30H)	EN	End of Cylinder	1回の動作の転送容量を越えてデータ長(DTL)を指定した場合の異常終了ステータス。
0 1 0 0 × × × × (40H)	EC	Equipment Check	デバイスが異常か、リキャリブレイトコマンド実行時に、一定時間内にトラック 0 信号を確認できなかった場合の異常終了ステータス。
0 1 0 1 × × × × (50H)	OR	Over Run	セクタのデータをメモリに転送しているとき、一定時間内にデータ転送が終了できなかった場合の異常終了ステータス。
0 1 1 0 × × × × (60H)	NR	Not Ready	ユニットがノットレディ状態の場合の異常終了ステータス。
1 0 1 0 × × × × (A0H)	DE	Data Error	ID 読み出し時に CRC エラーが発生した場合の異常終了ステータス。
1 1 0 0 × × × × (C0H)	ND	No Data	トラック内に、指定されたセクタが見つからなかった場合の異常終了ステータス。

AH の内容	略称	ステータス呼称	内 容
1 1 1 0 × × × × (E0H)	MA	Missing Address mark	トラック内に、指定されたセクタが見つからず、かつ ID が 1 個もなかった場合の異常終了ステータス。 ^(注)

注：指定されたセクタの ID を検出した後、データ部のアドレスマークを一定時間以内(1ms/8MHz)に検出できなかった場合にも MA で異常終了する。

- ・システム共通域(F2DD RESULT 5D0~5DF の16バイトエントリ)
 - ← FDC からのリザルトステータス情報を格納

(4) 処理

- ① DA/UA に対応するシステム共通域 F2DD_RESULT の内容を調べる。
- ② SEEK ビットが 1 (オン)かどうかを判定する。

オンならばシリンド番号 C によってシーク動作を行う。シーク動作が終了したか、または SEEK ビットがオフ(0)ならば③の処理を行う。

- ③ DMA を起動する。

DMA バウンダリの正当性をチェックする。不正なら AH に 20H をセットして終了する。正当ならば DMA を起動する。BX, ES, BP を送る。(「第2部 2.3 DMA 制御のプログラミング」を参照)

- ④ FDC に READ コマンドを発行する。

マルチトラック MT, MFM モードは BIOS コマンドに従う。DDAM (Deleted Data Address Mark)を検出した場合は、そのセクタの読み取り後、コマンドの実行を正常終了する。

● FDC コマンド発行制御

- a) FDC ステータスを READ し、FDC が BUSY 状態かどうかをチェックし、BUSY 状態ならば BUSY 状態が解けるまで待つ。

```

AAA : IN     AL, 0C8H
      TEST AL, 10H
      JNZ   AAA

```

- b) FDC がデータを受け取れるかどうか、FDC ステータスをチェックする。データが受け取れる状態になるまで待つ。

```

BBB : IN     AL, 0C8H
      TEST AL, 80H
      JZ    BBB

```

- c) FDC ステータスによって、FDC がデータを受信できる状態であることを確認し、コマンド(またはパラメータ)を発行する。

```
OUT  0CAH, AL
```

- ⑤ FDC に対して、READ コマンドのパラメータを順次送出する。

C(シリンド#), H(ヘッド#), R(セクタ#), N(セクタ長)

⑥ EOT(トラック上の最終セクタ), GPL(GAP3の長さ), DTL(処理すべきセクタ当りのデータ長)は次の表のとおりである。

- DTL ← 255(FFH)

注：このDTLはFDCコマンドのパラメータとして一意的に(FFH)指定されるもので、BIOSコマンドのBXとは直接関係はない。

- EOT, GPL

MF ビット	セクタ内の データ長N	セクタ当りの密度 (バイト/セクタ)	EOT (トラック上の 最終セクタ)	GPL (GAP レンジス)
FM モード (単密度)	00H	128	10H	07H
	01H	256	09H	0EH
	02H	512	05H	1BH
MFM モード (倍密度)	01H	256	10H	0EH
	02H	512	09H	1BH
	03H	1024	05H	35H

⑦ 割り込み信号の入力を待つ。

入力処理の終了を待ち、リザルトステータス情報を読み出し(ST0, ST1, ST2), 実行終了セクタのID情報(C, H, R, N)の読み出しを行い、システム共通域のRESULT_DATA, BIOSコマンド出力条件の設定を行う。

⑧ DMAチャネルを閉じる。

(5) その他

a) 1回の動作の転送容量はMT(マルチトラック)ビット, MF(倍密度指定)ビット, N(セクタ長)に関係する。

MT	MF	N	転送容量(バイト)	最終セクタ
0	0	00H	1 ~ 128 × n	n = 1 ~ 16 ヘッド0のセクタ16または ヘッド1のセクタ16
	1	01H	1 ~ 256 × n	
1	0	00H	1 ~ 128 × n	n = 1 ~ 32 ヘッド1のセクタ16
	1	01H	1 ~ 256 × n	
0	0	01H	1 ~ 256 × n	n = 1 ~ 9 ヘッド0のセクタ9または ヘッド1のセクタ9
	1	02H	1 ~ 512 × n	
1	0	01H	1 ~ 256 × n	n = 1 ~ 18 ヘッド1のセクタ9
	1	02H	1 ~ 512 × n	
0	0	02H	1 ~ 512 × n	n = 1 ~ 5 ヘッド0のセクタ5または ヘッド1のセクタ5
	1	03H	1 ~ 1024 × n	
1	0	02H	1 ~ 512 × n	n = 1 ~ 10 ヘッド1のセクタ5
	1	03H	1 ~ 1024 × n	

注：nの値はプログラマブルで、EOTの値で定義される。

b) BIOS コマンド実行を正常に終了したときに、システム共通域の RESULT_DATA に設定される IDR(C, H, R, N)の状態は次表のようになる。

MT	EOT	最終バイトの転送 に関係したセクタ	IDR の 状 態			
			C	H	R	N
0	10H	ヘッド 0 のセクタ 1 ~ 15				
	09H	" 1 ~ 8	もとのまま	もとのまま	R + 1	もとのまま
	05H	" 1 ~ 4				
	10H	ヘッド 0 のセクタ 16				
	09H	" 9	C + 1	もとのまま	R = 01 ^(注)	もとのまま
	05H	" 5				
1	10H	ヘッド 1 のセクタ 1 ~ 15				
	09H	" 1 ~ 8	もとのまま	もとのまま	R + 1	もとのまま
	05H	" 1 ~ 4				
	10H	ヘッド 1 のセクタ 16				
	09H	" 9	C + 1	もとのまま	R = 01 ^(注)	もとのまま
	05H	" 5				

注：ヘッドの選択状態(ST0 の HD ビットも含む)は最終バイトの転送に関係したセクタに属するトラックのままである。

6.3.2 データの書き込み(WRITE DATA)

(1) 機能


指定されたデバイス種別・ユニット番号(DA/UA=70H～73H)を持つデバイスの、指定された実行開始セクタ(ID 情報；シリング番号(C), ヘッド番号(H), セクタ番号(R), セクタ長(N))から、指定されたメモリ領域(データバッファ領域の先頭アドレス)の、指定された長さ(DTL)のデータを書き込む。

現在選択されているシリング位置のトラックへ書き込む場合と、シーク動作を行い、トラックの選択を行ってから書き込む場合との選択が可能である。また、単密度(FM モード)／倍密度(MFM モード)の書き込み選択指定(MF-Multiple Frequency modulation)も可能である。

注：マルチトラック指定は使用しないこと。

(2) 入力

- ・内部割り込みコード $\leftarrow 1BH$
- ・AH \leftarrow BIOS コマンド識別コード



注：MTビットは0で使用すること

- ・AL \leftarrow デバイス種別・ユニット番号(DA/UA)(70H~73H)
- ・BX \leftarrow データ長(DTL)(バイト単位)
- ・CH \leftarrow セクタ長(N)(00H~03H)(「6.3.1」参照)
- ・CL \leftarrow シリンド番号(C)(0~79)
- ・DH \leftarrow ヘッド番号(H)(0~1)
- ・DL \leftarrow セクタ番号(R)(1~16)
- ・ES/BP \leftarrow データバッファ領域の先頭アドレス

(3) 出力

- ・CF \leftarrow 終了条件
 - 0 : 正常位置
 - 1 : 異常終了
- ・AH \leftarrow ステータス情報(次表参照)
- ・システム共通域(F2DD_RESULT 5D0H~5DFHの16バイトエントリ)
 - \leftarrow FDCからのリザルトステータス情報を格納

AH の内容	略称	ステータス呼称	内 容
20H	DB	DMA Boundary	「6.3.1」参照
30H	EN	End of Cylinder	「6.3.1」参照
40H	EC	Equipment Check	データの書き込み時、デバイスの FAULT 状態を検出した場合の異常終了ステータス。
50H	OR	Over Run	セクタのデータ部にメモリからデータ転送をしているとき、一定時間内にデータを転送できなかった場合の異常終了ステータス。そのセクタを書き込み後、OR となる。
60H	NR	Not Ready	「6.3.1」参照
70H	NW	Not Writable	コマンド実行開始時、WRITE PROTECTED 信号がオンの場合の異常終了ステータス。
A0H	DE	Data Error	1 セクタの ID を読み取るごとに CRC バイトをチェックし、いずれかのセクタで CRC エラーが生じた場合の異常終了ステータス。
C0H	ND	No Data	「6.3.1」参照
E0H	MA	Missing Address mark	「6.3.1」参照

(4) 処理

「6.3.1」と同様の処理を行う。

注：データ長(DTL)で示すバイト数のデータの書き込みがセクタの途中で終了した場合は、そのセクタの残りのバイトには00Hを書き込んで正常終了する。

6.3.3 シークを行う(SEEK)

(1) 機能

指定されたデバイス種別・ユニット番号(DA/UA)に対して、指定されたシリンド物理番号(C)までシークさせる。

なお、読み出し(READ)／書き込み(WRITE)用の BIOS コマンドには、シーク動作を同時に行うことが可能になっている。それぞれの BIOS コマンド識別コードの b₄ビット(10H)をオン(1)にするとシーク動作を伴い、オフ(0)にすると現在のシリンドを対象とした動作を行う。

(2) 入力

- ・ 内部割り込みコード ← 1BH
- ・ AH ← 10H (BIOS コマンド識別コード)
- ・ AL ← シークを行うデバイス種別・ユニット番号(DA/UA) (70H ~ 73H)
- ・ CL ← シークを行うシリンド番号(C) (0 ~ 79)

(3) 出力

- CF ← 終了条件

0 : 正常終了

1 : 異常終了

- AH ← ステータス情報

40H : Equipment Check (EC)

デバイスから Fault 信号を受取ったとき, EC による異常終了となる。

- システム共通領域 F2DD_RESULT (5D0H ~ 5DFH) の 16 バイトエントリ

← 現在のシークアドレス (シリンド番号) を PCN として格納。

(4) 処理

- ① FDC にシークコマンド (0FH) を送出する。
- ② FDC にシークコマンドに対するパラメータを送出する。
シークを行うユニット番号, ヘッド番号を渡す。
- ③ シーク動作の終了を待つ。
- ④ シーク動作が終了すると出力のステータス情報を読み出す。

6.3.4 シリンダ 0 へシークする (RECALIBRATE—リキャリブレイト)

(1) 機能

シリンド物理番号 0 へ (デバイスから, トランク 0 信号を検出するまで) シークさせる。

シーク動作は, シリンダ物理番号 0 の方向へ 1 シリンダずつを行い, デバイスからのトランク 0 信号を検出するまでくり返す。

(2) 入力

- 内部割り込みコード ← 1BH
- AH ← 07H (BIOS コマンド識別コード)

b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
0	0	—	0	0	1	1	1

- AL ← デバイス種別・ユニット番号 (DA/UA) (70H ~ 73H)

(3) 出力

- CF ← 終了条件

0 : 正常終了

1 : 異常終了

- ・AH ←ステータス情報

40H : Equipment Check (EC)

デバイスからのトラック 0 信号がオン (1) になるまで一定時間くり返すが、検出できなかった場合、EC による異常終了となる。

(4) 処理

FDC は77回 0 シリングに向ってシークするが、シリング数は80なので FDC に対して 2 回リキャリブレイトコマンドを実行する。

6.3.5 トラックのフォーマット(FORMAT TRACK)

(1) 機能


指定されたセクタ長(N), トラッカ当りのセクタ数(SC), ギャップ長(GPL), データ部に書き込むデータパターン(D)などに従って 1 トラッカ分フォーマット書き込みを行う。

セクタの ID 部にデータを書き込むときには、指定されたデータバッファ領域の内容(C, H, R, N の 4 バイト × セクタ数)を使用する。したがって、セクタシーケンス ID や不良シリンド ID なども書き込むことが可能である(C, H, R, N の指定による)。

各セクタのデータ部には、1 バイトのデータ D を N で指定される長さ分だけくり返し書き込む。

(2) 入力

- ・内部割り込みコード ← 1BH
- ・AH ← BIOS コマンド識別コード



- ・AL ← デバイス種別・ユニット番号(DA/UA)(70H～73H)
- ・BX ← データ長(DTL)(バイト単位)
- ・CH ← セクタ長(N)(00, 01, 02, 03)
- ・CL ← シリング番号(C)(0～79)(AH の SEEK ビットが 1 のとき有効)
- ・DH ← ヘッド番号(H)(0～1)
- ・DL ← データ部への書き込みデータパターン(D)
- ・ES/BP ← データバッファ領域の先頭アドレス

(3) 出力

- CF ← 終了条件

0 : 正常終了

1 : 異常終了

- AH ← ステータス情報

AHの内容	略称	ステータス呼称	内 容
20H	DB	DMA Boundary	「6.3.1」参照
40H	EC	Equipment Check	書き込み終了時に Fault 状態を検出した。
50H	OR	Over Run	セクタの ID 部に書き込み時、一定時間内にデータ転送ができなかった。
60H	NR	Not Ready	デバイスがノットレディ状態になった。
70H	NW	Not Writable	「6.3.1」参照

(4) 処理

- DA/UA で指定されるユニットの、現在選択されているシリンドラの H バイトで示されるヘッドの面にあるトラックにフォーマットを書き込む。
- セクタの ID 部の書き込みは、指定されているデータバッファ領域の先頭アドレス(ES:BP)から、BX のデータ長までのデータバッファ上に、セクタの ID 部ごとの C, H, R, N の 4 バイトエントリをトラックのセクタ数分だけ展開しておき、これを書き込む(5)を参照)。
- セクタのデータ部の書き込みは、指定された DL(データパターン D) の内容を、指定された CH(セクタ長 N) の長さ分だけセクタごとに繰り返す。


(5) セクタの ID 部をフォーマットするための準備

- パラメータの指定方法

指定方法		指定内容		トラック 当りのセ クタ数 SC	ギャップ 長 GPL	ID フォーマ ット用データ バッファ長 (DTL)	備 考
MF ビット	セクタ長 N	密度	セクタ当り のバイト数				
0	00	単密度 FM モード	128	10H (16)	1BH	64	
	01		256	09H (9)	2AH	36	
	02		512	05H (5)	3AH	20	
1	01	倍密度 MFM モード	256	10H (16)	33H	64	N _{ss} -BASIC
	02		512	09H (9)	50H	36	IBM の 8 セクタ/トラックとするときは 32 バイトにする
	03		1024	05H (5)	74H	20	

注: DTL は上表の値以上であればよい。255 をとるようにする。

② データバッファの内容



③ セクタシーケンスに従った論理セクタ番号

a) 16セクタ／トラックの場合

物理セクタ セクタ シーケンス	番号	01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10
00,01 (CP/M, MS-DOS)		物理セクタ番号と同じ
08 (BASIC)		01 09 02 0A 03 0B 04 0C 05 0D 06 0E 07 0F 08 10

b) 8セクタ／トラックの場合

物理セクタ セクタ シーケンス	番号	01 02 03 04 05 06 07 08
00,01 (MS-DOS)		物理セクタ番号と同じ

c) 9セクタ／トラックの場合

物理セクタ セクタ シーケンス	番号	01 02 03 04 05 06 07 08 09
00,01 (MS-DOS)		物理セクタ番号と同じ

(6) 例

① DL に格納するデータパターン(D)について

- ・ BASIC の場合 : 40H
- ・ CP/M-86 の場合 : E5H
- ・ MS-DOS の場合 : E5H

② データバッファの大きさ

- ・ 26セクタ／トラックの場合 : 4 バイト × 26
- ・ 8セクタ／トラックの場合 : 4 バイト × 8

6.3.6 初期化(INITIALIZE)

(1) 機能

640KB フロッピーディスク装置全体の初期化を行う。

次の操作を行う。

- ・FDC μ PD765A の初期化。
- ・システム共通域の初期化(DISK_EQUIP, DISK_INT, F2DD_RESULT)。
- ・FDC に対し、SPECIFY コマンドを発行(FDC の動作モードの設定)
- ・各装置にリキャリブレイトコマンドを発行(装置の接続状況と動作確認)。

(2) 入力

内部割り込みコード \leftarrow 1BH

- ・AH \leftarrow 03H (BIOS コマンド識別コード)
- ・AL \leftarrow デバイス種別・ユニット番号(DA/UA) (70H ~ 73H)

(3) 出力

- ・CF \leftarrow 終了条件
 - 0 : 正常終了
 - 1 : 異常終了
- ・AH \leftarrow ステータス情報(00H)

(4) 処理

① FDC μ PD765A の初期化

ライトコントロールレジスタを使用。

② システム共通域の初期化

③ FDC に対して初期値の設定(SPECIFY コマンド発行)。

- ・HUT (Head Unload Time)の設定。

リード／ライトコマンド実行後、アンロード状態にするまでの時間を指定する——
192msec

- ・SRT (Step Rate Time)の設定。

シーク動作時デバイスへ送る STEP 信号の間隔時間を指定する——4msec

- ・HLT (Head Load Time)の設定。

リード／ライトコマンドの実行開始時、ヘッドがアンロード状態であればロードさせるが、
ロードした後ヘッドが安定状態になるまでの待ち時間を指定する——50msec

- ・DMA モードに設定する。

④ 各ユニットに対してリキャリブレイトコマンドによるチェックを行う。

6.3.7 ベリファイ(VERIFY)

(1) 機能

指定されているデバイス種別・ユニット番号(DA/UA)のディスク装置の、指定されたセクタのデータを読み取る。ただし、メモリへ転送は行わない。

指定条件は、データの読み出し(READ DATA)コマンドとほとんど同じである。

(2) 入力

- ・内部割り込みコード←1BH
- ・AH ← BIOS コマンド識別コード

b ₇	b ₆	b ₅	b ₄	b ₃	b ₂	b ₁	b ₀
M T	M F	— r	S E K	0	0	0	1

他は「6.3.1 データの読み出し(READ DATA)」と同じである。参照すること。

(3) 出力

「6.3.1 データの読み出し(READ DATA)」参照。

注：DDAM (Deleted Data Address Mark)を検出しても、そのセクタをスキップして、処理を続行する。

(4) 処理

読み取ったデータをメモリに転送しないことを除いて「6.3.1」と同じである。

6.2.8 センス(SENSE)

(1) 機能

指定したデバイスの状態を調べる。

(2) 入力

- ・内部割り込みコード←1BH
- ・AH ←04H(BIOS コマンド識別コード)
- ・AL ←デバイス種別・ユニット番号(DA/UA)(70H～73H)

(3) 出力

- ・CF ←終了条件
 - 0 : 正常終了
 - 1 : 異常終了
- ・AH ←ステータス情報

AH の内容	略称	ステータス呼称	内 容
10H	WP	Write Protect	媒体がセットされているが、ライトプロテクトの状態である。
60H	NR	Not Ready	媒体がセットされていない。
ビット 0			0 : 片面モード 1 : 両面モード (注)
ビット 2			0 : 40シリングモード 1 : 80シリングモード (注)

注：Set Operation Mode コマンドで設定した値が UNIT 每に通知される。

(4) 処理

FDC へ SENSE コマンドを送り、デバイスの状態を得、これを編集して AH にセットする。


6.3.9 ID の読み出し(READ ID)

(1) 機能

指定されたデバイス種別・ユニット番号(DA/UA)のディスク装置の、指定されたトラック上の正常な ID を読み取り、IDR (C, H, R, N)に格納する。

(2) 入力

- 内部割り込みコード ← 1BH
- AH ← BIOS コマンド識別コード



- AL ← デバイス種別・ユニット番号(DA/UA) (70H ~ 73H)
- CL ← シリンダ番号(C) (0 ~ 76) (AH の SEEK ビットが 1 のとき意味をもつ)
- CH ← ヘッド番号(H) (0 ~ 1)

(3) 出力

- CF ← 終了条件
 - 0 : 正常終了
 - 1 : 異常終了
- AH ← ステータス情報

AH の内容	略称	ステータス呼称	内 容
40H	EC	Equipment Check	「6.3.1」参照
60H	NR	Not Ready	「6.3.1」参照
C0H	ND	No Data	1 トラック分の読み取りを行っても、正しい ID がみつからない状態で異常終了。
E0H	MA	Missing Address Mark	正しい ID がみつからず、しかも ID アドレスマークが 1 回も検出されなかった。

- CH ←セクタ長(N)
 - CL ←シリンド番号(C)
 - DH ←ヘッド番号(H)
 - DL ←セクタ番号(R)
- 正常な ID の IDR

(4) 処理

指定されたトラックで、最初に正常に読み取れた ID を IDR へ格納する。

6.4 1MB/640KB 両用フロッピーディスク

1MB/640KB 両用タイプインターフェイスは、1MB インターフェイスと 640KB インターフェイスの 2 つの動作モードがある(本モードは PC-9801UV/VM でのみサポートされる)。

このうち、640KB インターフェイスモードは、PC-9801/E/F/M/U2/VFにおける 640KB インターフェイスと同等の機能を実現するもので、デバイス種別として、70H～73Hを使用する。

また、1MB インターフェイスモードは、PC-9801/E/F/M/U2/VFにおける 1MB インターフェイスの機能を含んだうえに、640KB FD をアクセスする機能も持っている。このモードの場合は、デバイス種別として、次のような値を使用する。

- 1MB FD アクセス90H～93H
- 640KB FD アクセス10H～13H

1MB/640KB 両用インターフェイスは、リセット後、ディップスイッチに従ってどちらかのモードに初期化される。

ここでは、1MB/640KB 両用タイプインターフェイスに特有なコマンドを述べる。両用タイプインターフェイスでは、以下のコマンドの他、アクセスモードに応じて、「6.2 1MB フロッピーディスク」および「6.3 640KB フロッピーディスク」で述べたコマンドが使用可能である。

6.4.1 新センス(COMMAND/STATUS)

(1) 機能

指定したデバイスの状態を調べる。

(2) 入力

- ・内部割り込みコード ← 1BH
- ・AH ← 84H (BIOS コマンド識別コード)
- ・AL ← デバイス種別・ユニット番号(DA/UA) (70H～73H, 90H～93H, 10H～13H)

(3) 出力

- ・CF ← 終了条件

0 : 正常終了


1 : 異常終了

- ・AH ← ステータス情報

a) 1MB インターフェイスモード時



b) 640KB インターフェイスモード時



注：エラー発生時は、b₃～b₀のうち両用タイプビット(b₃)のみ有効。


6.4.2 SET OPERATION MODE(1MB インターフェイスモード時のみ)

(1) 機能

両用ドライブを 1MB インターフェイスモードにて使用する際、640KB FD をアクセスする場合の動作(モード)を指定する。

(2) 入力

- ・ 内部割り込みコード $\leftarrow 1\text{BH}$
- ・ $AH \leftarrow 0\text{EH}$ または 8EH
- ・ $AL \leftarrow 1 \times H$



$AH = 0\text{E}$ の時、左記各Unitのbitは

- 0 : 片面モード
- 1 : 両面モード

$AH = 8\text{E}$ の時、左記各Unitのbitは

- 0 : 48tpiモード
- 1 : 96tpiモード

注：各ビットの初期状態は全て“1”である。
これらの指定は、 $DA = 1 \times H$ のコマンドに対して有効となる。

(3) 出力

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ・ $CF \leftarrow 0$ ・ $AH \leftarrow 0$ | <ul style="list-style-type: none"> $CF \leftarrow 1$ $AH \leftarrow 40\text{H}$ |
|--|---|
- 正常終了 異常終了

注：新センスコマンドで上記の状態を確認できる。

PC-9801E/F/M では $AH = 40\text{H}$, $CF = 1$ となり、エラーとなる。

6.4.3 新 INITIALIZE(640KB インターフェイスモード時のみ)

(1) 機能

640KB インターフェイスモード時、AI(アテンションインタラプト)を検出するよう初期化する。

AI なしに戻すことはできない。

(2) 入力

- ・ 内部割り込みコード $\leftarrow 1\text{BH}$
- ・ $AH \leftarrow 83\text{H}$
- ・ $AL \leftarrow 7 \times H$ または $F \times H$

×はユニット番号

(3) 出力

$\cdot CF \leftarrow 0$ } 正常終了 $CF \leftarrow 1$ } 異常終了
 $\cdot AH \leftarrow 0$ } $AH \leftarrow 40H$

注：AIが有効かどうかは、このコマンドの出力または新Senseコマンドで確認すること。

PC-9801E/F/Mでは、AL=7×Hの時、正常終了となるので、AL=F×Hで本コマンドを実行するのが望ましい。

6.5 固定ディスク

●固定ディスク BIOS 基本事項

(1) 内部割り込みコード1BH(N₈₈-BASICの場合、INT 0B1Hでも使用可)

(2) 入力データ一覧

レジスタ名	AH	AL	BX	CX	DH	DL	ES	BP
レジスタの 用途 BIOS コマンド名	コマンド 識別コード (注1)	DA/UA (80H-81H)	データ サイズ 256×n バイト	シリンド番号 5 MB 0～152 10MB 0～309 20MB 0～307	ヘッド番号 5, 10MB (0～3) 20MB (0～7)	セクタ番号 (0～32)	データバッ ファ 先頭アドレス セグメント ベース	データバッ ファ 先頭アドレス オフセット
READ DATA	α6H	○	○	○	○	○	○	○
WRITE DATA	α5H	○	○	○	○	○	○	○
RECALI- BRATE	α7H	○						
RETRACT	αFH	○						
FORMAT TRACK/ DRIVE	βDH	○	BH インタリ ーブファ クタ (1～16)	○	○	○		
INITIALIZE	03H	DA (8×H)						
VERIFY	α1H	○	○	○	○	○	○	○
SENSE	04H	○						
ASSIGN ALTERNATE TRACK	08H	○	○	○	○	○	○(注2)	○(注2)
FORMAT BAD TRACK	0BH	○	○	○	○	0 (ゼロ)	○(注2)	○(注2)

注1：AHの上位4ビット $\alpha(b_7 b_6 b_5 b_4) = \times \times \overline{r} \times \overline{r}$: リトライ指定ビット

AHの上位4ビット $\beta(b_7 b_6 b_5 b_4) = d \times \overline{r} \times \overline{d}$: フォーマット単位指定ビット

注2：代替トラックアドレスを読み込む4バイトバッファを指定する。

(3) ステータス

CF (注1)	AH		説明	
	16進表示	ビット(注2)	略称	内容
0	00H	0 0 0 0 × × × ×	NT	Normal end
0	00H		RY	Ready (Sense コマンド)
0	10H	0 0 0 1 × × × ×	CM	Control Mark
0	10H		WP	Write Protect (Sense コマンド)
1	20H	0 0 1 0 × × × ×	DB	DMA Boundary
1	30H	0 0 1 1 × × × ×	EN	END of cylinder
1	40H	0 1 0 0 × × × ×	EC	Equipment Check
1	50H	0 1 0 1 × × × ×	OR	OverRun
1	60H	0 1 1 0 × × × ×	NR	Not Ready
1	70H	0 1 1 1 × × × ×	NW	Not Writable
1	80H	1 0 0 0 × × × ×	ER	ERror
1	90H	1 0 0 1 × × × ×	TO	TimeOut
1	A0H	1 0 1 0 × × × ×	DE	DataError (ID)
1	B0H	1 0 1 1 × × × ×	DD	DataError (Data)
1	C0H	1 1 0 0 × × × ×	ND	No Data
1	D0H	1 1 0 1 × × × ×	BC	Bad Cylinder
1	E0H	1 1 1 0 × × × ×	MA	Missing Address mark (ID)
1	F0H	1 1 1 1 × × × ×	MD	Missing address mark (Data)
1	08H	0 0 0 0 1 × × ×	CD	Corrected Data
1	78H	0 0 1 1 1 × × ×	IA	Illegal disk Address
1	88H	1 0 0 0 1 × × ×		Direct access an alternate track
1	B8H	1 0 1 1 1 × × ×		Data Error
1	C8H	1 1 0 0 1 × × ×		Seek error
1	D8H	1 1 0 1 1 × × ×		代替トラックが読めない

注1 : CF=0 : 正常終了, CF=1 : 異常終了

注2 : AH レジスタの内容で×になっているビット値は無視する(チェックする必要がない). 16進表示ではゼロとみなしている.

(4) エラーリトライ処理


エラー発生時のリトライ(コマンド識別コードのリトライビット(r)による再試行以外の再試行)は上位プログラムで行う。

エラーステータス情報			リトライ処理
略称	内容	AHの内容	
DB	DMA Boundary	0 0 1 0 × × × ×	コマンド使用上に誤りがある
EN	END of cylinder	0 0 1 1 × × × ×	
EC	Equipment Check	0 1 0 0 × × × ×	
OR	Over Run	0 1 0 1 × × × ×	再試行する
NR	Not Ready	0 1 1 0 × × × ×	
NW	Not Writable	0 1 1 1 × × × ×	
DE	Data Error	1 0 1 0 × × × ×	
ND	No Data	1 1 0 0 × × × ×	Recalibrate → Seek
MA	Missing Address mark	1 1 1 0 × × × ×	→リード/ライト系コマンド

(5) 相対アドレスによるアクセス

固定ディスクにアクセスする場合、ボリューム上の相対セクタアドレスによってアクセスすることができる。使い方は次のとおり。

- ① デバイス種別・ユニット番号(DA/UA)←00H～01H
 - ② 相対アドレスの指定



- ### ③相対セクタアドレスと絶対セクタアドレスとの関係

相対セクタアドレス S = 33(4 x₃ + x₂) + x₁

絶対セクタアドレス(x_3 , x_2 , x_1)

シリンド番号 x_3 : (0 ~152または 0 ~309または 0 ~307)

ヘッド番号 x_2 : (0 ~ 3 または 0 ~ 7)

セクタ番号 x₁ : (0 ~ 32)

- ④ IDR を指定するコマンドに適応される。


6.5.1 データの読み出し(READ DATA)

(1) 機能

指定されたデバイスの指定されたディスクアドレス(セクタ)から、指定された長さのデータを、メモリ上の指定されたデータバッファへ読み出す。

(2) 入力

- ・内部割り込みコード ← 1BH
 - ・AH ← BIOS コマンド識別コード



- AL ← デバイス種別・ユニット番号(DA/UA) (80H～81H)
 - BX ← データの長さ(256×n バイト)
 - CX ← ディスクアドレス(シリンド番号)

5MB : 0 ≈ 152

10MB : 0 ≈ 309

20MB : 0 ≈ 307

- ・ DH ←ディスクアドレス(ヘッド番号)
 - 5,10MB : 0 ~ 3
 - 20MB : 0 ~ 7
- ・ DL ←ディスクアドレス(セクタ番号)(0 ~ 32)
- ・ ES / BP ←バッファアドレス
 - バッファの先頭アドレスを示す

(3) 出力

- ・ CF ←終了条件
 - 0 : 正常終了
 - 1 : 異常終了
- ・ AH ←ステータス情報

(4) 処理

AL で指定されたデバイス種別・ユニット番号(DA/UA)のデバイス上の、指定されたディスクアドレス IDR (CX, DH, DL)から、指定されたデータ長(BX)のデータを読み取り、主記憶上の指定されたデータバッファ(先頭アドレス ES : BP から BX で指定された長さ)へ転送する。ハードウェア上の動作は次のようになる。

- ① 1 セクタ分のデータ転送終了後、指定されたセクタ分のデータが転送されていなければ、次のセクタを処理する。
- ② 指定されたセクタ数のデータが、トラック、またはシリングにまたがっていた場合、自動的にトラック、またはシリングを切り替えて処理を続ける。
- ③ 指定されたセクタ数だけのデータを転送したら正常終了する。

コマンド実行中にエラーを検出したときは、その内容をステータス情報として AH にセットし、異常終了する。ただし、BIOS コマンド識別コードの \bar{r} ビットがゼロのとき、エラーを通知するまでに 8 回の再試行を実行する。


6.5.2 データの書き込み(WRITE DATA)

(1) 機能

メモリ上の指定されたデータバッファから、指定されたデバイスの指定されたディスクアドレス(セクタ)へ、指定された長さのデータを書き込む。

(2) 入力

- ・内部割り込みコード ← 1BH
- ・AH ← BIOS コマンド識別コード



- ・AL ← デバイス種別・ユニット番号(DA/UA)(80H～81H)
- ・BX ← データの長さ(256×n バイト)
- ・CX ← ディスクアドレス(シリンド番号)
 - 5MB : 0～152
 - 10MB : 0～309
 - 20MB : 0～307
- ・DH ← ディスクアドレス(ヘッド番号)
 - 5, 10MB : 0～3
 - 20MB : 0～7
- ・DL ← ディスクアドレス(セクタ番号)(0～32)
- ・ES/BP ← メモリ上のバッファアドレス
 - バッファの先頭アドレスを示す

(3) 出力

- ・CF ← 終了条件
 - 0 : 正常終了
 - 1 : 異常終了
- ・AH ← ステータス情報

(4) 処理

メモリ上の指定されたデータバッファの先頭アドレス(ES:BP)から、指定された長さ(BX)($256 \times n$ バイト)のデータを、ALで指定したデバイスのディスクアドレス IDR(CX, DH, DL)へ書き込む。

ハードウェア上の動作、エラー検出等の制御は「6.5.1」と同様である。ディスクからメモリへの書き込み動作である点だけが異なる。

6.5.3 リキャリブレイト(RECALIBRATE)

(1) 機能

指定されたデバイスのアームをシリンド0へシークさせる。

(2) 入力

- ・内部割り込みコード $\leftarrow 1BH$
- ・AH \leftarrow BIOS コマンド識別コード

b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
x	x	r	x	0	1	1	1

- ・AL \leftarrow デバイス種別・ユニット番号(DA/UA)(80H~81H)

(3) 出力

- ・CF \leftarrow 終了条件
 - 0 : 正常終了
 - 1 : 異常終了
- ・AH \leftarrow ステータス情報

(4) 処理

AHで指定されたデバイスのアームを物理シリンド0へ移動する。

エラーリトライ制御は「6.5.1」と同様である。


6.5.4 リトラクト(RETTRACT)

(1) 機能

デバイス種別・ユニット番号(DA/UA)で指定されるデバイスに対して、アームを不使用シリンドへ移動する。

(2) 入力条件

- ・内部割り込みコード $\leftarrow 1BH$
- ・ $AH \leftarrow$ BIOS コマンド識別コード



- ・ $AL \leftarrow$ デバイス種別・ユニット番号(DA/UA) ($80H \sim 81H$)

(3) 出力

- ・ $CF \leftarrow$ 終了条件
 - 0 : 正常終了
 - 1 : 異常終了
- ・ $AH \leftarrow$ ステータス情報

(4) 処理

デバイス種別・ユニット番号(DA/UA)で指定されるデバイスのアームを、意味のないシリンド位置に移動する(データを書き込まない「不使用シリンド」が設けられている)。

コマンド実行中にエラーを検出したときは、そのエラーステータス情報を AH にセットし、異常終了する。ただし、コマンド識別コードの \bar{r} ビット(b_5)が 0 のときは、エラーが通知する前に 8 回の再試行を実行する。もし、再試行が成功すれば、エラーを通知せずに正常終了する。

(5) 使用上の注意

電源をオフにする前には必ずリトラクトコマンドを発行し、アームを不使用シリンドに位置づけなければならない。

6.5.5 ID の書き込み(FORMAT TRACK/DRIVE)


(1) 機能

デバイス種別・ユニット番号(DA/UA)で指定されるデバイスに対して、トラック単位、またはデバイス単位にセクタフォーマットを行う。

ID 部にはインタリープファクタに従ったセクタ番号が書き込まれ、データ部には E5H が書き込まれる。

(2) 入力

- ・内部割り込みコード $\leftarrow 1BH$
- ・AH \leftarrow BIOS コマンド識別コード



- ・AL \leftarrow デバイス種別・ユニット番号(DA/UA) (80H~81H)
- ・BH \leftarrow インタリープファクタ(1~16)
- ・CX \leftarrow トラック単位にフォーマットする場合のシリング番号(注)
- ・DH \leftarrow トラック単位にフォーマットする場合のヘッド番号(注)
- ・DL $\leftarrow 0$

注：デバイス単位にフォーマットする場合には CX $\leftarrow 0$, DH $\leftarrow 0$ とする。

(3) 出力

- ・CF \leftarrow 終了条件
 - 0 : 正常終了
 - 1 : 異常終了
- ・AH \leftarrow ステータス情報

(4) 処理

正常処理についての動作は「(1) 機能」のとおり。

コマンド実行中にエラーを検出したときは、その内容をステータス情報として AH に格納して異常終了する。ただし、BIOS コマンド識別コードの \bar{r} (入力条件 AH の b₇)が 0 のとき、すなわちリトライ要求がある場合には、エラーを通知する前に 8 回の再試行が行われる。エラーの種類に応じてリキャリブレイト、再シークが行われる。なお、再試行が成功すればエラーを通知せず正常終了する。このリトライ処理はハードウェアで行うものである。

(5) インタリープファクタについて

指定されたフォーマット単位によって、それぞれのトラックをセクタごとにフォーマットする。

ID部のセクタアドレス(シリンド番号、ヘッド番号、セクタ番号)にはインタリープファクタに従った論理セクタ番号が書き込まれる。物理的なセクタシークエンスとID部に書き込まれる論理セクタ番号は次のような関係になる。

インタリーブファクタ (16進)	物理セクタ番号 (16進)																																
	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	1A	1B	1C	1D	1E	1F	20
	論理セクタ番号 (16進)																																
01	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	1A	1B	1C	1D	1E	1F	20
02	00	02	04	06	08	0A	0C	0E	10	12	14	16	18	1A	1C	1E	20	01	03	05	07	09	0B	0D	0F	11	13	15	17	19	1B	1D	1F
03	00	03	06	09	0C	0F	12	15	18	1B	1E	01	04	07	0A	0D	10	13	16	19	1C	1F	02	05	08	0B	0E	11	14	17	1A	1D	20
04	00	04	08	0C	10	14	18	1C	20	01	05	09	0D	11	15	19	1D	02	06	0A	0E	12	16	1A	1E	03	07	0B	0F	13	17	1B	1F
05	00	05	0A	0F	14	19	1E	01	06	0B	10	15	1A	1F	02	07	0C	11	16	1B	20	03	08	0D	12	17	1C	04	09	0E	13	18	1D
06	00	06	0C	12	18	1E	01	07	0D	13	19	1F	02	08	0E	14	1A	20	03	09	0F	15	1B	04	0A	10	16	1C	05	0B	11	17	1D
07	00	07	0E	15	1C	01	08	0F	16	1D	02	09	10	17	1E	03	0A	11	18	1F	04	0B	12	19	20	05	0C	13	1A	06	0D	14	1B
08	00	08	10	18	20	01	09	11	19	02	0A	12	1A	03	0B	13	1B	04	0C	14	1C	05	0D	15	1D	06	0E	16	1E	07	0F	17	1F
09	00	09	12	1B	01	0A	13	1C	02	0B	14	1D	03	0C	15	1E	04	0D	16	1E	05	0E	17	20	06	0F	18	07	10	19	08	11	1A
0A	00	0A	14	1E	01	0B	15	1F	02	0C	16	20	03	0D	17	04	0E	18	05	0F	19	06	10	1A	07	11	1B	08	12	1C	09	13	1D
0B	00	0B	16	01	0C	17	02	0D	18	03	0E	19	04	0F	1A	05	10	1B	06	11	1C	07	12	1D	08	13	1E	09	14	1F	0A	15	20
0C	00	0C	18	01	0D	19	02	0E	1A	03	0F	1B	04	10	1C	05	11	1D	06	12	1E	07	13	1F	08	14	20	09	15	0A	16	0B	17
0D	00	0D	1A	01	0E	1B	02	0F	1C	03	10	1D	04	11	1E	05	12	1F	06	13	20	07	14	08	15	09	16	0A	17	0B	18	0C	19
0E	00	0E	1C	01	0F	1D	02	10	1E	03	11	1F	04	12	20	05	13	06	14	07	15	08	16	09	17	0A	18	0B	19	0C	1A	0D	1B
0F	00	0F	1E	01	10	1F	02	11	20	03	12	04	13	05	14	06	15	07	16	08	17	09	18	0A	19	0B	1A	0C	1B	0D	1C	0E	1D
10	00	10	20	01	11	02	12	03	13	04	14	05	15	06	16	07	17	08	18	09	19	0A	1A	0B	1B	0C	1C	0D	1D	0E	1E	0F	1F

N₈₈-BASIC(86)ではインタリープファクタ5を選択している。

(6) 使用上の注意

- ① 同一ポリューム上に異なるインタリーブファクタのトラックを持つことはできない。コントローラは最初のアクセスでインタリーブファクタを記憶する。
- ② 出荷時の不良トラックは、不良トラックフラグを立て不良トラック扱いにしている。それゆえ、フォーマットを行うときにはこのトラックの先頭セクタを読み、不良トラックでないことを確認してからフォーマットしなければならない。

6.5.6 初期化(INITIALIZE)

(1) 機能

接続されている固定ディスク装置・インターフェイス、および BIOS 情報の初期設定を行う。

(2) 入力

- ・ 内部割り込みコード ← 1BH
- ・ AH ← BIOS コマンド識別コード(03H)
- ・ AL ← デバイス識別(DA)(8×H)

ただし、×はチェックの対象にしない。どんな値でもよい。

(3) 出力

- ・ CF ← 0
- ・ AH ← 00H

(4) 処理

このコマンドにより、次の操作が行われる。

- ・ ディスクコントローラ初期化。
- ・ ユニットの接続状態をチェックし、READY 状態の装置に対応するシステム共通情報の Equipment Flag (DISK_EQUIP 55CH～55DH)を 1 (オン)にする。
- ・ 5 インチ固定ディスクボード上のディップスイッチの状態を読み取り、その情報をコントローラに通知する(接続デバイスのディスク容量)。
- ・ リトラクト (RETRACT) 処理を行い、アームを不使用シリンドへ退避する。

6.5.7 ベリファイ(VERIFY)

(1) 機能

デバイス種別・ユニット番号(DA/UA)で指定されたデバイスの、指定されたディスクアドレスからデータを読み取り、読み取り動作ができるることを確認する。

(2) 入力

- ・内部割り込みコード ← 1BH
- ・AL ← BIOS コマンド識別コード

b ₇	b ₆	b ₅	b ₄	b ₃	b ₂	b ₁	b ₀
×	×	—r	×	0	0	0	1

他は「6.5.1 データの読み取り(READ DATA)」と同じ。

(3) 出力

「6.5.1 データの読み取り(READ DATA)」と同じ。

(4) 処理

ディスク上の書き込んだデータが読み取れることを確認する。

6.5.8 センス(SENSE)

(1) 機能

指定されたデバイスの状態を通知する。

(2) 入力

- ・内部割り込みコード ← 1BH
- ・AH ← BIOS コマンド識別コード 04H
- ・AL ← デバイス種別・ユニット番号(DA/UA)(80H～81H)

(3) 出力

- ・CF ← 終了条件
 - 0 : 正常終了
 - 1 : 異常終了
- ・AH ← ステータス情報

b ₇	b ₆	b ₅	b ₄	b ₃	b ₂	b ₁	b ₀
d ₇	d ₆	d ₅	d ₄				

↓	↓	↓	↓	0	0	0	0	— 5 MB 接続されているデバイスの容量を通知する
				0	0	0	1	— 10MB
				0	0	1	1	— 20MB

d₇ d₆ d₅ d₄については「ステータス一覧」を参照。

6.5.9 代替トラックの指定(ASSIGN ALTERNATE TRACK)

(1) 機能

デバイス種別・ユニット番号(DA/UA)で指定されたデバイスの代替トラックアドレスを指定する。次のFORMAT BAD TRACK コマンドによって不良トラックの代替トラック処理が行われる。

(2) 入力

- ・内部割り込みコード ← 1BH
- ・AH ← BIOS コマンド識別コード(08H)
- ・AL ← デバイス種別・ユニット番号(DA/UA)(80H～81H)
- ・BX ← データ長(04H)
- ・CX ← 代替トラックのシリンド番号
- ・DH ← 代替トラックのヘッド番号
- ・DL ← 0(ゼロ)
- ・ES / BP ← 代替トラックアドレスを格納する4バイトバッファのアドレス

(3) 出力

- ・CF ← 0
- ・AH ← 00H

(4) 処理

デバイス種別・ユニット番号(DA/UA)で指定されるデバイスの、代替トラックアドレスをディスクコントローラに通知する。

指定されたアドレスを指定された4バイトバッファに格納し、正常終了する。

6.5.10 不良トラックのフォーマット(FORMAT BAD TRACK)

(1) 機能

デバイス種別・ユニット番号(DA/UA)で指定されたデバイスに対して、指定された不良トラックの代替トラックを割り付ける。

代替トラックは、直前に代替トラック指定(ASSIGN ALTERNATE TRACK)コマンドによって指定されたトラックである。

不良トラックに代替トラックを割り付ける方法は次のようにして行う。まず、不良トラックの全セクタのID部に代替トラック有りのフラグを立てる。データ部には、直前の代替トラック指定コマンドで指定されたトラックアドレスを書き込む。

一方、代替トラックには、代替フラグを全セクタのID部に立て、データ部にはE5Hを書き込む。

(2) 入力

- ・内部割り込みコード ← 1BH
- ・AH ← BIOS コマンド識別コード(0BH)
- ・AL ← デバイス種別・ユニット番号(DA/UA)(80H～81H)
- ・BX ← データ長(4バイトバッファ長-0004H)
- ・CX ← 不良トラックのシリング番号
- ・DH ← 不良トラックのヘッド番号
- ・DL ← 0
- ・ES / BP ← 代替トラックアドレスが格納されている4バイトバッファのアドレス

注：(ES : BP)は直前の ASSIGN ALTERNATE TRACK コマンドで指定した領域と同じでなくてはならない。

(3) 出力

- ・CF ← 終了条件
 - 0 : 正常終了
 - 1 : 異常終了
- ・AH ← ステータス情報

(4) 処理

「(1) 機能」の後半の処理を行う。

(5) 注意

「不良トラックのフォーマット」を行った後の代替トラック、不良トラックのREAD/WRITE/VERIFY コマンドの処理については次のようになる。

- ・不良トラックへの READ/WRITE/VERIFY コマンド
自動的に代替トラックをアクセスする。
- ・代替トラックへの READ/WRITE/VERIFY コマンド
エラーとなる。

6.6 320KB フロッピーディスク

320KB フロッピーディスクは、PC-9801/E/F/M でのみ使用可能であり、PC-9801U/UV/VF/VM ではサポートされていない。

6.6.1 機能一覧

コマンド名	機能
READ DATA	DA/UA で指定されるデバイスに対して、IDR で指定されるセクタのデータを読み取り、メモリへ転送する。
WRITE DATA	DA/UA で指定されるデバイスに対して、IDR で指定されるセクタにメモリ上のデータを書き込む。
FORMAT DRIVE	DA/UA で指定されるデバイスに装着されている媒体をフォーマットする。
INITIALIZE	DA で指定されるコントローラの初期設定を行う。UA の指定は必要がない。この Initialize を行わないと、他のコマンドは起動できない。
SENSE	DA/UA で指定されるデバイスの状態をステータスとし通知する。
VERIFY	DA/UA で指定されるデバイスに対して、IDR で指定されるセクタのデータを読み取る。メモリへの転送は行わない。
SET OPERATION MODE	両面装置に対して Operation Mode(片面アクセス／両面アクセス)を指示する。

6.6.2 入力データ一覧

レジスタ名 レジスタの 用途 BIOS コマンド名	AH	AL	BX	CL	DH	DL	ES	BP
READ DATA	06H	○	○	○	○	○	○	○
WRITE DATA	05H	○	○	○	○	○	○	○
FORMAT DRIVE (注2)	0DH	○						
INITIA- LIZE (注3)	03H	DA/モード (注1)						
SENSE	04H	○						
VERIFY	01H	○	○	○	○	○	○	○
SET OPERA- TION MODE	0EH	DA/モード (注1)						


○は当該コマンドを使用する上で、レジスタ指定が必要なことを示す。

注1：「DA / モード」の指定方法は次図のとおり。

ただし、両面装置においてのみ有効。

注2：FORMAT DRIVE コマンドを使用すると、ID のセクタシーケンスは 01H、データ部はすべて FFH を書き込む。

注3：システム初期化時(コールド／ウォームスタート)は、無条件に両面モードでイニシャライズされる。



6.6.3 ステータス一覧

CFの内容	0				1			
AHの内容	b ₀	b ₁	1 ×	8 ×	9 ×	2 ×	4 ×	
BIOS コマンド名	略称 その他 0 : 片面アクセス モード 1 : 両面アクセス モード	0 : 片面 装置 1 : 両面 装置	WP (Write Protect)	ER (Error)	TO (Time out)	DB (Dma boundary)	EC (Equipment Check)	
READ DATA				○	○	○	○	
WRITE DATA				○	○	○	○	
FORMAT DRIVE				○			○	
INITIALIZE								
SENSE	○	○	○				○	
VERIFY				○	○	○	○	
SET OPERA- TION MODE							○	

(1) BIOS コマンドが正常終了すると、フラグレジスタの CF ビットが 0 になる。このとき、SENSE コマンドだけは AH レジスタに意味のある内容がセットされる。

BIOS コマンドが異常終了すると、フラグレジスタの CF ビットが 1 になる。このとき、AH レジスタに意味のある内容がセットされる。ただし、INITIALIZE コマンドでは全くステータスを表示しない。

(2) 上記の表において、AH の内容は、たとえば、4 ×ならば下位 4 ビットは意味がなく、上位 4 ビットが $\{ b_7, b_6, b_5, b_4 \}$ となることを示している。

第7章

マウスBIOS

マウス BIOS(ソフトウェアドライバ)は、アプリケーションプログラムの要求によって、以下の16種類の機能(ファンクション)を実行することができる。

● マウス BIOS 機能一覧

機能コード	機能
0	初期化処理
1	カーソル表示
2	カーソル消去
3	カーソル位置の取得
4	カーソル位置の設定
5	左ボタンの押下情報の取得
6	左ボタンの解放情報の取得
7	右ボタンの押下情報の取得
8	右ボタンの解放情報の取得
9	カーソルの形の設定
11	マウスの移動距離の取得
12	ユーザー定義サブルーチンのコール条件の設定
15	ミッキー/ドット比の設定
16	水平方向のカーソル移動範囲の設定
17	垂直方向のカーソル移動範囲の設定
18	カーソルの表示画面の設定

機能コード10, 13, 14は存在しない

マウスを制御するためには、以下のソフトウェアドライバが必要である。

mouse.cod(N₈₈-日本語 BASIC(86)の場合)

MOUSE.SYS(MS-DOSの場合)

N₈₈-日本語 BASIC(86)ではマウスを使用する前に、以下の作業が必要となる。

①ソフトウェアドライバのロード

約4Kバイトの領域を確保したうえ、BLOAD コマンドなどによりメモリに読み込む。

②環境の試験と初期化

AX レジスタに、グラフィック画面の解像度(3 : 640×400, 0 : 640×200)を代入したうえ、ソフトウェアドライバの相対100H番地に格納されているエントリをコールする。

これにより、ハードウェア環境がチェックされ、マウスが存在しない場合は AX レジスタにゼロが返される。また、マウスが使用可能であれば、INT 33H の割り込みベクタにマウス BIOS のエントリアドレスがセットされる。

③エントリアドレスのセット

BASIC から使用する場合には、CALL 文のために上記 INT 33H のベクタより、ファンクションのエントリアドレスを抽出する。

MS-DOS において、マウスを使用する場合は、CONFIG.SYS ファイルの記述により MOUSE.SYS をデバイスドライバとして組み込み、INT 33H によりファンクションを実行する。

N₈₈-日本語 BASIC(86)(MS-DOS 版)では、インタプリタ内にマウス BIOS に相当する機能があるため、MOUSE.SYS は不要。

7.1 初期化

(1) 入力

- ・ AX ← 0 (機能コード)

(2) 出力

AX ← 環境状態

0 : マウスを使用できない環境

- 1 : マウスを使用できる環境

(3) 説明

カーソルの表示、カーソルの形、カーソルの中心点、ミッキー／ドット比、マウスの割り込み周期等の環境を初期化する。

ソフトウェアドライバは機能コード 0 の実行により、次の様にマウス環境を初期設定する。

- ・ カーソル表示：表示しない
- ・ カーソル位置：スクリーンの中心の位置

高分解能カラーモード：(319, 199)

カラーモード : (319, 99)

- ・ カーソルの形：左上向きの矢印
- ・ カーソルの表示画面：プレーン 2
- ・ カーソルの中心点：(0, 0)

- ・カーソル移動範囲：スクリーン全体
 - 水平方向：0 ~ 639
 - 垂直方向：高分解能カラーモード：0 ~ 399
 - カラーモード：0 ~ 199
- ・ミッキー／ドット比：水平方向、垂直方向ともに 8
- ・マウスの割り込み周期：8 ms

7.2 カーソルの表示

(1) 入力

- ・AX ← 1 (機能コード)

(2) 出力

なし

(3) 説明

カーソルをスクリーン上に表示させる。一度この機能を実行すると、カーソルの消去を実行するまで、カーソルがマウスの動きに従ってスクリーン上を動く。

7.3 カーソルの消去

(1) 入力

- ・AX ← 2 (機能コード)

(2) 出力

なし

(3) 説明

スクリーン上に表示されているカーソルを消す。カーソルは、一度消されるとカーソル表示を実行するまで、スクリーンには表示されない。しかし、カーソルは表示されていない間も、マウスを動かすことによってカーソルはスクリーン上で常に移動している。

7.4 カーソル位置の取得

(1) 入力

- ・AX ← 3 (機能コード)

(2) 出力

- ・AX ← 左ボタンの状態

0 : 離されている

-1 : 押されている

- ・BX ← 右ボタンの状態

0 : 離されている

-1 : 押されている

- ・CX ← カーソルの位置の水平座標 (0 ~ 639)

- ・DX ← カーソルの位置の垂直座標

0 ~ 199 : カラー モード

0 ~ 399 : 高分解能カラー モード

(3) 説明

現在のカーソルの位置を得る。カーソルの位置は、水平座標、垂直座標で得られ、それはカーソルの移動範囲内の値である。また、この時のマウスの右ボタン、および左ボタンの状態(押されているか、押されていない)も得ることができる。

7.5 カーソル位置の設定

(1) 入力

- ・AX ← 4 (機能コード)

- ・CX ← カーソルの新しい位置の水平座標 (0 ~ 639)

- ・DX ← カーソルの新しい位置の垂直座標

0 ~ 199 : カラー モード

0 ~ 399 : 高分解能カラー モード

(2) 出力

なし

(3) 説明

カーソルの位置を指定の位置に設定する。アプリケーションプログラムが、希望の水平座標、垂直座標を指定して、このファンクションを実行すると、カーソルはその位置に移動する。希望の位置がカーソル移動範囲外の場合には、移動範囲内の端にカーソルが移動する。

7.6 左ボタンの押下情報の取得

(1) 入力

- ・AX ← 5 (機能コード)

(2) 出力

- ・AX ← 左ボタンの状態

0 : 離されている

- 1 : 押されている

- ・BX ← 左ボタンが押された回数

- ・CX ← 最後に左ボタンが押された時の、カーソル位置の水平座標

- ・DX ← 最後に左ボタンが押された時の、カーソル位置の垂直座標

(3) 説明

マウスの左ボタンの押下(押されること)に関する各種の情報を取得する。取得できる情報は、次のものである。

- ・左ボタンの現在の状態。
- ・このファンクションが最後に実行されてから、今回実行されるまでに左ボタンが押された回数。
- ・最後に左ボタンが押された時のカーソルの位置(水平座標、垂直座標)。

7.7 左ボタンの解放情報の取得

(1) 入力

- ・AX ← 6 (機能コード)

(2) 出力

- ・AX ← 左ボタンの状態

0 : 離されている

- 1 : 押されている

- ・BX ← 左ボタンが離された回数

- ・CX ← 最後に左ボタンが離された時の、カーソル位置の水平座標

- ・DX ← 最後に左ボタンが離された時の、カーソル位置の垂直座標

(3) 説明

マウスの左ボタンの解放(離されること)に関する各種の情報を取得する。次の情報が取得できる。

- ・左ボタンの現在の位置.
- ・このファンクションが最後に実行されてから、今回実行されるまでに左ボタンが離された回数.
- ・最後に左ボタンが離された時のカーソルの位置(水平座標、垂直座標)

7.8 右ボタンの押下情報の取得

(1) 入力

- ・AX ← 7 (機能コード)

(2) 出力

- ・AX ← 右ボタンの状態
 - 0 : 離されている
 - 1 : 押されている
- ・BX ← 右ボタンが押された回数
- ・CX ← 最後に右ボタンが押された時の、カーソル位置の水平座標
- ・DX ← 最後に右ボタンが押された時の、カーソル位置の垂直座標

(3) 説明

マウスの右ボタンの押下に関する各種の情報を取得する。次の情報が取得できる。

- ・右ボタンの現在の状態.
- ・このファンクションが最後に実行されてから、今回実行されるまでに右ボタンが押された回数.
- ・最後に右ボタンが押された時のカーソルの位置(水平座標、垂直座標).

7.9 右ボタンの解放情報の取得

(1) 入力

- ・AX ← 8 (機能コード)

(2) 出力

- ・AX ← 右ボタンの状態
 - 0 : 離されている
 - 1 : 押されている
- ・BX ← 右ボタンの離された回数
- ・CX ← 最後に右ボタンが離された時の、カーソル位置の水平座標
- ・DX ← 最後に右ボタンが離された時の、カーソル位置の垂直座標

(3) 説明

マウスの右ボタンの解放に関する各種の情報を取得する。次の情報が取得できる。

- ・右ボタンの現在の状態。
- ・このファンクションが最後にコールされてから、今回コールされるまでに右ボタンが離された回数。
- ・最後に右ボタンが離された時のカーソルの位置(水平座標、垂直座標)。

7.10 カーソルの形の設定

(1) 入力

- ・AX \leftarrow 9 (機能コード)
- ・BX \leftarrow カーソルの中心点の水平座標(0 ~ 15)
- ・CX \leftarrow カーソルの中心点の垂直座標
 - 0 ~ 15 : カラーモード
 - 0 ~ 31 : 高分解能カラーモード
- ・ES/DX \leftarrow カーソルの形を決定するデータのアドレス
 - データの形式は、カラーモードでは 16×16 ビット
 - 高分解能カラーモードでは 16×32 ビット


(2) 出力

なし

(3) 説明

カーソルの形や中心点を設定する。カーソルの形は、四角形のカーソルのうちの、どのドットを表示するかによって決まる。つまり、表示されたドットの集合がカーソルとして見える。たとえば、四角形のカーソルのドットをすべて表示するように指定すると、カーソルの形は四角形になる。

- ・カーソルの形を決定するデータの形式は次のとおり



カーソルの中心点は、カーソルの左上角のドットを(0, 0)とした座標系の位置で与える。

7.11 マウスの移動距離の取得

(1) 入力

- ・AX ←11(機能コード)

(2) 出力

- ・CX ←マウスの水平方向の移動距離(-32768~32767)
- ・DX ←マウスの垂直方向の移動距離(-32768~32767)

(3) 説明

マウスの移動距離を取得する。このファンクションが最後に実行された時のマウスの位置から、今回実行した時点でのマウスの位置までの、水平方向および垂直方向の相対的な距離を通知される。水平方向では右の向きが正であり、垂直方向では、手前の向きが正となる。距離の単位はミッキーで、その範囲は-32768から32767となる。

7.12 ユーザー定義サブルーチンのコール条件の設定

(1) 入力

- ・AX ←12(機能コード)
- ・CX ←コール条件

ビット 0 : カーソル位置の変化

ビット 1 : 左ボタンが押される

ビット 2 : 左ボタンが離される

ビット 3 : 右ボタンが押される

ビット 4 : 右ボタンが離される

ビット 5 ~15 : 未使用

(最下位ビットをビット 0 として、各ビットが 1 の時はコールし、0 の時はコールしない)

- ・ES/DX ←ユーザー定義サブルーチンのアドレス

(2) 出力

なし

(3) 説明

ユーザーが定義したサブルーチンを、ソフトウェアドライバがコールする条件と、そのサブルーチンのアドレスを設定する。ソフトウェアドライバは、次の 5 つの現象が発生した時に、サブルーチンをコールすることができる。

- ・カーソルの位置が変わった場合
- ・左ボタンが押された場合
- ・左ボタンが離された場合
- ・右ボタンが押された場合
- ・右ボタンが離された場合

これらの現象のうち、どれが発生した時にサブルーチンをコールするかをこのファンクションによって設定する。コール条件は5つの現象のうち重複して指定でき、そのうちの1つでも発生すれば、サブルーチンがコールされる。

ソフトウェアドライバは次の手順でサブルーチンをコールする。

- ①マウスから割り込みが発生すると、制御がソフトウェアドライバに移る。
- ②ソフトウェアドライバは、コール条件が満たされているかどうかを調べる。
- ③満足されていない場合には、そのまま次の動作に移るが、満足されている場合にはCALL FAR-PROC命令によってサブルーチンに制御を移す。

したがってサブルーチンからソフトウェアドライブに制御を戻すためには、RET FAR-PROC命令を使用しなければならない。

また、サブルーチンをコールする時には、各レジスタには次の情報が格納されている。

- ・AX ← コールの原因となった現象
 - 1 : カーソルの位置が変わった
 - 2 : 左ボタンが押された
 - 4 : 左ボタンが離された
 - 8 : 右ボタンが押された
 - 16 : 右ボタンが離された
- ・BL ← 左ボタンの状態
 - 0 : 離されている
 - 1 : 押されている
- ・BH ← 右ボタンの状態
 - 0 : 離されている
 - 1 : 押されている
- ・CX ← カーソルの位置の水平座標
- ・DX ← カーソルの位置の垂直座標

7.13 ミッキー／ドット比の設定

(1) 入力

- ・AX ←15(機能コード)
- ・CX ←水平方向のミッキー／ドット比
- ・DX ←垂直方向のミッキー／ドット比

(2) 出力

なし

(3) 説明

マウスの移動距離と、それに対応するカーソルの移動距離との比を設定する。水平方向及び垂直方向に、カーソルが8ドット移動するのに要するマウスの水平方向及び垂直方向の移動距離(ミッキー／ドット比)を単位として設定する(ミッキー値)。これにより、マウスを少し動かしただけでカーソルが大きく移動したり、逆にマウスをかなり動かしてもカーソルは少ししか移動しないというように、マウスの感度を変えることができる。

7.14 水平方向のカーソル移動範囲の設定

(1) 入力

- ・AX ←16(機能コード)
- ・CX ←カーソルの水平方向の移動範囲の最小値(0～639)
- ・DX ←カーソルの水平方向の移動範囲の最大値(0～639)

(2) 出力

なし

(3) 説明

カーソルの水平方向の移動範囲を設定する。移動範囲は、その最小値および最大値を設定することにより決定される。カーソルの中心点がこの範囲内を移動することができる。CX レジスタの値が DX レジスタの値より大きい場合には、DX レジスタの値が最小値、CX レジスタの値が最大値となる。

7.15 垂直方向のカーソル移動範囲の設定

(1) 入力

- ・AX ← 17(機能コード)
- ・CX ← カーソルの垂直方向の移動範囲の最小値
 - 0 ~ 199 : カラーモード
 - 0 ~ 399 : 高分解能カラーモード
- ・DX ← カーソルの垂直方向の移動範囲の最大値
 - 0 ~ 199 : カラーモード
 - 0 ~ 399 : 高分解能カラーモード

(2) 出力

なし

(3) 説明

カーソルの垂直方向の移動範囲を設定する。移動範囲は、その最小値及び最大値を設定することにより決定される。カーソルの中心点がこの範囲内を移動することができる。CX レジスタの値が DX レジスタの値より大きい場合には、DX レジスタの値が最小値、CX レジスタの値が最大値となる。

水平方向のカーソル移動範囲内の設定、垂直方向のカーソル移動範囲の設定によってカーソルの移動範囲が変更され、カーソルの位置が移動範囲外になった場合には、ソフトウェアドライバがカーソルを移動範囲内の端に移動させる。

7.16 カーソル表示画面の設定

(1) 入力

- ・AX ← 18(機能コード)
- ・BX ← カーソルの表示画面
 - 0 : プレーン 0 へ表示
 - 1 : プレーン 1 へ表示
 - 2 : プレーン 2 へ表示
 - 3 : プレーン 3 へ表示

(2) 出力

なし

(3) 説明

カーソルの表示画面を設定する。カーソルの色は表示画面のパレットで設定された色となる。プレーン 3 が実装されていない場合に、カーソルの表示画面がプレーン 3 に設定された時は、前回の表示画面へカーソルを表示する。

各画面の初期値は、次のとおり。

プレーン 0 : 青

プレーン 1 : 赤

プレーン 2 : 緑

プレーン 3 : 灰

第8章

プリンタ BIOS

● プリンタ BIOS 機能一覧(INT 1AH)

AH レジスタ	機能
10H	初期化
11H	データの出力
12H	センス ステータス
30H	複数バイトデータの出力

8.1 初期化(INITIALIZE)

(1) 機能


μ PD8255A の初期化、ステータス情報エリアの初期化を行う。

(2) 入力

- ・ 内部割り込みコード \leftarrow 1AH
- ・ AH \leftarrow BIOS コマンド識別コード(10H)

(3) 出力

- ・ AH \leftarrow ステータス情報



先のステータスは BIOS 内部のものであり、ユーザーには関係がない。

8.2 データの出力(OUTPUT 1BYTE DATA)

(1) 機能


セントロニクス仕様プリンタへ 1 バイトのデータを出力する。

(2) 入力

- ・内部割り込みコード $\leftarrow 1AH$
- ・ $AH \leftarrow$ BIOS コマンド識別コード($11H$)
- ・ $AL \leftarrow$ 出力する 1 バイトのデータ(JIS 8 ビット形式)

(3) 出力

- ・ $AH \leftarrow$ ステータス情報



(4) 注意

- ① プリンタへデータ出力を行う時, プリンタのディセレクト状態, ハードウェアエラー等が発生するとデータ出力はされず, タイムアウトのステータス情報のみ通知される。
- ② 用紙残少または用紙切れが発生するとデータは出力されず, タイムアウトのステータス情報のみ通知される。
- ③ プリンタの電源がオフの場合は, タイムアウトとはならず, データ出力終了のステータス情報を通知する。

8.3 ステータスの取得(SENSE STATUS)

(1) 機能


現在のプリンタのステータス情報の通知を要求し, その通知を受ける。

(2) 入力

- ・内部割り込みコード $\leftarrow 1AH$
- ・ $AH \leftarrow$ BIOS コマンド識別コード($12H$)

(3) 出力

- ・ $AH \leftarrow$ ステータス情報



8.4 複数バイトデータの出力(OUTPUT DATA)

(1) 機能

指定したデータバッファ上の、指定したデータ長のデータを出力する。


(2) 入力

- ・内部割り込みコード $\leftarrow 1AH$
- ・AH \leftarrow BIOS コマンド識別コード(30H)
- ・ES/BX \leftarrow データバッファの先頭アドレス
- ・CX \leftarrow 出力データ長

注：データバッファはセグメント境界をまたがってはならない。

(3) 出力

- ・AH \leftarrow ステータス情報(データ出力終了状態を示す)



- ・BX \leftarrow タイムアウト時の出力データアドレス：

タイムアウトになったデータバイトの、データバッファ上のアドレスを示す(オフセットアドレスで示す)。


- ・CX \leftarrow 未出力データ長；

処理終了時の未出力データの長さを示す。

正常終了時は00Hとなる。

(4) 処理

処理の概要は次図の通り。「8.2 データ出力」の BIOS コマンドを繰り返し使用し、所定のバイト数の出力をを行う。



(5) 注意

① 再試行によって、正常終了する場合がある。

最初の異常終了時の出力条件で得たデータ(BX, CX)を入力データとして設定しなおし、この BIOS コマンドを使用すると正常終了する場合がある。

② 処理終了時のステータス情報が02H(AH の内容)の場合、次のような状態である。

- ・ディセレクト状態
- ・トップカバーオープン
- ・用紙残少、または用紙切れ
- ・ハードウェアエラー

③ プリンタの電源断の場合はステータス情報が00Hとなる。

第9章

RS-232C BIOS

9.1 標準 RS-232C

(1) RS-232C BIOS 機能一覧

AH レジスタ	コマンド名	機能
00H	INITIALIZE ①	・ RS-232C(μPD8251)のモードセットを行う。 ・ RS-232C からの受信割り込みを可能状態にする。 ・ 受信バッファを定義する。
01H	INITIALIZE ②	INITIALIZE ①に加えて、受信バッファのフロー制御を定義する。
02H	GET DTL	受信バッファ上の有効データ長を得る。
03H	SEND DATA	1 バイトのデータを RS-232C へ出力する。
04H	RECEIVE DATA	受信バッファ上のデータ 1 バイトと、そのステータス情報 1 バイトとを得る(合せて 2 バイト)。
05H	COMMAND OUT	RS-232C(μPD8251)へコマンドバイトを出力する。
06H	STATUS	RS-232C(μPD8251 とシステムポート)のステータス情報を得る。

(2) RS-232C BIOS コマンド使用上の注意

- ・ RS-232C BIOS では μPD8251A を同期式として制御する機能を装備していない。
- ・ システムポート C への書き込みによって割り込み可能状態にする事象は RXRDY の場合だけで、 TXE, TXRDY を割り込み可能にすることはしていない。
- ・ システムポート B の入力によって回線状態(CS, CD, CI)を知ることができるが、 RS-232C BIOS では参照していない。
注：PC-9801 では、 CI はサポートされていない。
- ・ スタック情報の大きさは最低 22 バイトを確保する必要がある。
- ・ BIOS コマンド識別コードの値が 08H より大きい値を設定した場合は、何もしないで正常終了する。
- ・ RS-232C BIOS では、 BREAK キャラクタの送信、受信については制御していない。必要な場合には、コマンド情報「9.1.1 (2)」およびステータス情報「9.1.7 (3)」によって BREAK キャラクタの送信または受信(検出)を行わなければならない。
- ・ フロー制御「9.1.2」で使用する CTRL-S/CTRL-Q コードもデータであるので、 TXEN 状態でないと出力されない。フロー制御を行う場合には、ユーザーが TXEN 状態にしておかないと、 BIOS 内でフロー制御の処理ができず、受信バッファがオーバーフローしてしまう場合が起こる。

9.1.1 初期化(INITIALIZE ①)

(1) 機能

RS-232C を初期化する。初期化する内容は次のとおりである。

- ・ μ PD8251A のモード設定。
- ・タイマ μ PD8253C のカウンタ 2 の設定。
- ・受信バッファの設定。
- ・割り込み可能状態の設定。
- ・N₈₈-BASIC 割り込み制御フラグの初期化。


(2) 入力

- ・内部割り込みコード $\leftarrow 19H$
- ・AH \leftarrow BIOS コマンド識別コード (00H)
- ・AL \leftarrow トランスマレート


トランスマレート(AL)	00H	01H	02H	03H	04H	05H	06H	07H
伝送速度(ポーレート)(bps)	75	150	300	600	1200	2400	4800	9600

注：AL に 08H 以上の値を設定した場合は 1200bps とみなされる。

- ・CH \leftarrow μ PD8251A モード設定情報(非同期モード)



- CL $\leftarrow \mu\text{PD}8251\text{A}$ コマンド指定



- ES/DI \leftarrow 受信バッファの先頭アドレス

(ES: セグメントベースアドレス, DI: オフセットアドレス)

「(5) 受信バッファ形式」参照

- DX \leftarrow 受信バッファサイズ(バイト単位)

「(5)受信バッファ形式」参照

- BH \leftarrow 送信時タイムアウト時間(TXRDY ステータスの待ち時間)を指定。

指定する値は、500msec 単位の16進数表現。デフォルト値02H(1秒)。注

- BL \leftarrow 受信時タイムアウト時間(RXRDY 割り込みの待ち時間)を指定。

指定する値は、500msec 単位の16進数表現。デフォルト値1EH(15秒)。注

注：指定可能範囲 01H(500msec)～FFH(127.5秒)

00Hのとき、デフォルト値を採用

(3) 出力


- AH \leftarrow リターンコード

00H: 正常終了

- 入力のレジスタ以外は保証される。

(4) 処理

- ・ タイマ μ PD8253 のモード設定(0B6H)



- ・ μ PD8253 カウンタセット
(AL と CH の b₁ b₀ よりカウンタ値を算出)
- ・ μ PD8251 のモード設定(CH)
- ・ μ PD8251 へコマンド(CL)を送出
- ・ 受信バッファの設定, ポインタ／カウンタの初期化(ES : DI, DX)
- ・ μ PD8251 へ送出したコマンド(CL)の IR ビット, RXE ビットの内容によって, INIT 濟フ
ラグの ON/OFF, RXRDY 割り込みのイネーブル／ディスエーブルの設定を行う。
- ・ システム共通域 RS_S_FLAG(055BH)の b₇が 1 のとき, 受信 SI/SO 制御を行う。
7 ビットコード形式データを 8 ビットコード形式データに変換し, 変換後のデータを受信
バッファに格納する. SI (0FH)/SO (0EH)コードは取りのぞかれる。
- ・ 受信 DEL (7FH/FFH)コード制御は, システム共通域 RS_D_FLAG (05C1H) の b₀が 1 の
とき, メモ里斯イッチ SW3 の b₇の指示に従う。
SW3 の b₇ : 0 のとき DEL コードとして扱う。
SW3 の b₇ : 1 のとき NULL コードとして扱う。

(5) 受信バッファ

- ① 受信バッファ形式(次頁参照)

- ② バッファ制御方法

a) 領域の定義

- ・ ES:DI で示されるメモリアドレスを先頭アドレスとする。
- ・ 最初の 2 バイトは BIOS と他のプログラムとのインターフェイス領域として使用す
る。
- ・ (ES:DI) + 2H ~ + 13H の 18 バイトが「受信バッファコントロールブロック領域」であ
る。
- ・ (ES:DI) + 14H 番地から「受信バッファ領域」となる。
受信バッファの大きさとは, この領域の長さになる。
- ・ DX は X * 2 バイトを格納する(「d」)の図参照)

	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	
ES : DI →	I N T	0	0	0	0	0	0	0	Interface Field : INT { 1 : データ受信の割り込みが発生した 0 : していない }
+ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	未使用
+ 2	I N T	B F L	B O V	X O N	X F F	0	0	0	FLAG : RS-232C BIOS用 内部フラグフィールド (注)
+ 3	/ R	I T S	R E R	S B R	R X E	D T R	T E N	X	CMD : コマンド情報セーブ領域
+ 4									STIME : 送信時のTXRDY待ち時間(500ms単位) セーブ領域
+ 5									RTIME : 受信時の割込み待ち時間(500ms単位) セーブ領域
+ 6									XOFF : Bufferの格納可能データ長の1/4の値
+ 7									XON : Bufferの格納可能データ長の3/4の値
+ 8									HEADP : Bufferの先頭アドレス
+ 9									TAILP : Bufferの最後尾 + 1 番地のアドレス
+ 0A									CNT : Buffer内の有効データ長(ワード単位)
+ 0B									PUTP : Bufferの空エリアの先頭ポインタ
+ 0C									GETP : Buffer内の有効データの先頭ポインタ
+ 0D									
+ 0E									
+ 0F									
+ 10									
+ 11									
+ 12									
+ 13									
+ 14								データ	
+ 15								ステータス	
+ 16								データ	
+ 17								ステータス	
+ 18									

注：FLAG : RS-232C BIOS用内部フラグフィールドの内容

INIT : RS-232C インターフェイス (μ PD8251) の初期化済

BFULL : 受信バッファが FULL

BOVF : 受信バッファオーバーフローが発生

XON : XON処理(CTRL-S出力)を行う (3/4)

XOFF : XOFF処理(CTRL-Q出力)を行う (1/4)


b) 管理方法

FIFO 形式で管理する。

c) データエントリ

データ 1 バイトとそのステータス情報 1 バイトの 2 バイトエントリである。

d) 「バッファコントロールブロック」と「受信バッファ領域」との関係



9.1.2 フロー制御を伴う初期化(INITIALIZE ②)

(1) 機能

「9.1.1 RS-232C 初期化」の機能に加えて、Xパラメータ(受信バッファのフロー制御)の処理を行うことを指定する。

Xパラメータの処理では、次の処理が行われる。

- ・データ受信割り込み時(RXRDY—割り込み番号 0CH)に、受信バッファの有効データ長がバッファの大きさの $\frac{3}{4}$ 以上になったとき、送信側に CTRL-S コード(13H)を出力し、送信を停止することを要求する。
- ・受信データの読み込み(RECEIVE コマンド)処理時に、受信バッファの有効データ長がバッファの大きさの $\frac{1}{4}$ 以下になったとき、送信側に CTRL-Q コード(11H)を出力し、送信停止状態を解き、送信を再開することを要求する。

(2) 入力

- ・内部割り込みコード←19H
 - ・AH ← BIOS コマンド識別コード(01H)
- 他は「9.1.1 (2)」と同じ。

(3) 出力条件

「9.1.1 (3)」と同じ。

(4) 処理

バッファコントロールブロックの初期設定条件として、FLAG(+2)のXONビットを1にセットする。
他は「9.1.1 (4)」と同じ。

9.1.3 受信データ長の取得(GET DTL)**(1) 機能**

受信バッファ内の有効データ長を得る。

(2) 入力

- ・内部割り込みコード←19H
- ・AH ← BIOS コマンド識別コード(02H)

(3) 出力

- ・AH ← リターンコード
 - 00H：正常終了。
 - 01H：RS-232C の初期化がされていない。
 - 02H：受信バッファがオーバーフローした。
- ・CX ← 受信データ長(データのワード数)

データ・ステータスの2バイトで1ワードを構成している。
- ・AX, CX 以外のレジスタはすべて保証される。

(4) 処理

- ・バッファコントロールブロック内のCNT領域の情報をCXレジスタにセットする。

9.1.4 データの送信(SEND DATA)

(1) 機能

μ PD8251 にデータを 1 バイト出力する。

(2) 入力

- ・内部割り込みコード $\leftarrow 19H$
- ・AH \leftarrow BIOS コマンド識別コード (03H)
- ・AL \leftarrow 送信データ

(3) 出力

- ・AH \leftarrow リターンコード
 - 00H : 正常終了。
 - 01H : RS-232C インターフェイスの初期設定が行われていない。
 - 02H : 受信割り込み処理において、受信バッファがオーバーフローした。
 - 03H : 送信、受信処理において、 μ PD8251 からの送信可、受信可のステータスを引き取れなかった。
- ・AX 以外のレジスタはすべて保証される。

(4) 処理

- ・タイムアウトカウンタの設定を行う。
- ・TXRDY ステータスをチェックする。
- ・TXRDY になると、AL の内容を μ PD8251 へ出力する。
- ・TXRDY ステータスが検出できずにタイムアウトになると、その旨をリターンコードとして AH に設定し動作終了する。

(5) 注意

RS-232C BIOS では、データを送信するときに参照するステータスは μ PD8251 の TXRDY のみである。

RS-232C 規格で定義される信号(CS, DTR, CD, DSR, RTS, CI)についてはユーザーが独自に操作、参照しなければならない。

9.1.5 データの受信(RECEIVE DATA)

(1) 機能

受信バッファ内の、受信データとステータスの 1 組(2 バイト)を受け取る(受信バッファが空きでない場合)。


受信バッファが空きのとき、タイムアウトのカウンタを設定し、RXRDY の割り込み発生を待つ。

(2) 入力

- ・内部割り込みコード←19H
- ・AH ← BIOS コマンド識別コード(04H)

(3) 出力

- ・AH ← リターンコード「9.1.4 (3)」と同じ
- ・CH ← 受信データ
- ・CL ← 受信データの受信時ステータス



- ・AX, CX 以外のレジスタは保証される。

(4) 処理

- ・受信バッファが空きでない場合、受信データ(1バイト)と受信時のステータス(1バイト)をバッファより引き取り、CX にセットする。
- ・バッファコントロールブロックの GET ポインタ、CNT(カウンタ)を更新し、カウンタの内容がバッファサイズの $\frac{1}{4}$ 以下になると、すでに相手側に CTRL-S 出力済みならば CTRL-Q コードを相手側に出力し、通信を再開する(INITIALIZE ②コマンド発行済みの場合)。
- ・受信バッファが空きのとき、タイムアウトカウンタを設定し、RXRDY 割り込みを待つ。タイムアウト以前にデータを受信できれば、これを CH に設定する。タイムアウトになっても割り込みが発生しない場合、リターンコードにその旨をセットする。

9.1.6 μPD8251 へのコマンド出力(COMMAND OUT)

(1) 機能

μPD8251 へコマンド情報を出力する。

(2) 入力

- ・内部割り込みコード←19H
- ・AH ← BIOS コマンド識別コード(05H)
- ・AL ← μPD8251 へ出力するコマンド情報(「9.1.1 (2)」参照)

(3) 出力

- ・AH ← リターンコード
 - 00H : 正常終了
 - 01H : RS-232C インターフェイスの初期設定が行われていない。
 - 02H : 受信バッファがオーバーフローした。
- ・AX 以外のレジスタはすべて保証される。

(4) 処理

- ・AL のコマンド情報を μ PD8251 に出力する。
- ・コマンド情報で IR(内部リセット)の指示があれば、バッファコントロールブロック(+2) FLAG の INIT ビットをリセットし、以後 INITIALIZE コマンド待ちになる。これによってバッファへのポインタ類を初期化し、バッファに残っている受信データはすべてられる。
- ・コマンド情報の RXE ビットの値により、RXRDY 割り込みをイネーブル/ディスエーブルにセットする。

9.1.7 ステータスの取得(STATUS)

(1) 機能

μ PD8251 とシステムポートのステータスを得る。

(2) 入力

- ・内部割り込みコード ← 19H
- ・AH ← BIOS コマンド識別コード(06H)

(3) 出力

- ・AH ← リターンコード(「9.1.6 (3)」)と同じ。
- ・CH ← μ PD8251 ステータス情報。

ビット	略 称	1	0
b ₇	DSR	Data Set Ready ON	Data Set Ready OFF
b ₆	SYNDET	ブレーク状態検出あり	ブレーク状態検出なし
b ₅	FE	フレーミングエラー発生	フレーミングエラーなし
b ₄	OE	オーバーランエラー発生	オーバーランエラーなし
b ₃	PE	パリティエラー発生	パリティエラーなし
b ₂	TXE	送信バッファエンプティ	送信バッファフル
b ₁	RXRDY	受信レディ	受信ビジー
b ₀	TXRDY	送信レディ	送信ビジー

- CL ← システムポートステータス

ビット	略 称	1	0
b ₇	CI	着呼なし	着呼あり
b ₆	CS	送信不可	送信可
b ₅	CD	受信キャリア検出なし	受信キャリア検出
b ₄	—		
b ₃	—		
b ₂	—		
b ₁	—		
b ₀	—		

注：PC-9801 では、CI はサポートされていない。

- AX, CX 以外のレジスタは保証される。

9.2 拡張 RS-232C

(1) 概要

本 BIOS は拡張 RS-232C ボードのハードウェアを制御し、RS-232C インターフェイスに接続される各種周辺機器またはコンピュータとのデータ授受を容易にするためのものである。拡張 RS-232C 用 BIOS は次の機能を提供する。

- ① 拡張 RS-232C 用ハードウェアの初期設定並びに、拡張 RS-232C BIOS とユーザー間のインターフェイスの初期設定を行う。
- ② RS-232C 制御機能
8251に対するモードセット、コマンドセットを制御する。
- ③ データ送受信機能
RS-232C 接続機器間でのデータ送受信を行う。

(2) ユーザーとのインターフェース

拡張 RS-232C BIOS と、ユーザー間の情報の受渡しは、各レジスタ、パラメータおよび拡張 BIOS 初期設定時にユーザーから指定される制御情報通知域を通して行う。

(3) 使用する作業域

- システム共通域

拡張 RS-232C BIOS では、システム共通域に CH2, CH3 の受信バッファアドレス格納のため、8 バイトを使用している。

アドレス	説 明
5F0H 5F2H	オフセット } CH2 受信バッファエリア セグメント } のアドレス
5F4H 5F6H	オフセット } CH3 受信バッファエリア セグメント } のアドレス

・拡張 RS-232C ワークエリア(インタプリタ域内)

フィールド名	バイト数	フィールドの説明
JPTC6	11	INT 0C6H の処理外ジャンプテーブル
COM2F	1	COM2 オープンフラグ(00H 未使用, 01H 使用中)
COM3F	1	COM3 オープンフラグ(00H 未使用, 01H 使用中)
COMI2	4	COM2 トランプ情報
COMI3	4	COM3 トランプ情報
COMIDM	4	ダミートランプ情報
COMSTAK	10	KEY トランプ時のスタック操作エリア
COM2FL COM2BF	20 512	COM2 用受信バッファ
COM3FL COM3BF	20 512	COM3 用受信バッファ

(4) 使用上の前提条件

拡張 RS-232C BIOS 使用時、本ルーチンを介さず直接拡張 RS-232C ハードウェアを制御した場合、動作は保証されない。

(5) 使用方法

① INT ベクタの初期設定

拡張 RS-232C BIOS の各機能の呼び出しは、内部 INT コールによるが、ユーザーはこのための INT ベクタを当 BIOS 利用前に設定しなければならない。

INT ベクタ設定のための情報は、実メモリアドレス D0800H に次の形式で格納されている。

D0800H + 0	02H (エントリ数)		
+ 4	D4H	00H	COM2 BIOS エントリオフセット
+ 8	D5H	00H	COM3 BIOS エントリオフセット
+ C	COM2 の割り込みエントリオフセット	COM3 の割り込み エントリオフセット	

ユーザーは、セグメントアドレスを D080H、オフセットアドレスを COM2, COM3 の各エントリオフセットとして、適当な INT 番号に値を設定しなければならない(N₈₈-BASIC (86)では D4H,D5H が拡張 RS-232C BIOS 用 INT 番号となっている)。

なお、拡張 RS-232C 各チャネルからのデータ受信等で使用される割り込みに関しては、ユーザーが関知する必要はない。拡張 RS-232C BIOS が INITIALIZE 機能実行時に、拡張ハードウェア上のディップスイッチを参照して必要な INT ベクタを設定する。

② 初期設定

拡張 RS-232C BIOS の使用にあたっては、各種リソースの初期設定が必要であり、ユーザーは必ず INITIALIZE 機能(AH=00H)を呼び出さなければならない。

③ 呼び出し方法

拡張 RS-232C BIOS を呼び出す時には、必要なパラメータを各レジスタに設定し、①で設定した INT 番号をもとに、内部 INT でコールする。このとき、SS, SP には、拡張 RS-232C BIOS で使用可能なスタックアドレスを設定しておかなければならない。

④ リターン条件

拡張 RS-232C BIOS からのリターン時、保証されるレジスタは以降の各 BIOS の出力条件を参照のこと。

拡張 RS-232C BIOS での処理結果は AH レジスタにセットされる。

⑤ 注意事項

拡張 RS-232C BIOS 処理中は、外部割り込み可となっている。

(6) 拡張 RS-232C BIOS 機能一覧

AH レジスタ	コマンド	機能
00H	INITIALIZE ①	<ul style="list-style-type: none"> ・ RS-232C(μPD8251)のモードセットを行う。 ・ RS-232C からの受信割り込みを可能状態にする。 ・ 受信バッファを定義する。
01H	INITIALIZE ②	INITIALIZE ①に加えて、受信バッファのフロー制御を定義する。
02H	GET DTL	受信バッファ上の有効データ長を通知する。
03H	SEND DATA	1 バイトのデータを RS-232C へ出力する。
04H	RECEIVE DATA	受信バッファ上のデータ 1 バイトと、そのステータス情報 1 バイトとを得る(合せて 2 バイト)。
05H	COMMAND OUT	RS-232C(μPD8251)へコマンドバイトを出力する。
06H	STATUS	RS-232C(μPD8251)のステータス情報を得る。

(7) RS-232C BIOS コマンド使用上の注意

- ・ RS-232C BIOS では μPD8251A を同期式として制御する機能を装備していない。
- ・ スタック情報の大きさは最低22バイトを確保する必要がある。
- ・ BIOS コマンド識別コードの値が07Hより大きい値を設定した場合は何もしないで正常終了する。
- ・ RS-232C BIOS では、BREAK キャラクタの送信、受信については制御していない。必要な場合には、コマンド情報「9.2.1 (2)」およびステータス情報「9.2.7 (3)」によって BREAK キャラクタの送信または受信(検出)を行わなければならない。

- ・フロー制御「9.2.2」で使用する CTRL-S/CTRL-Q コードもデータであるので、TXEN 状態でないと出力されない。フロー制御を行う場合には、ユーザーが TXEN 状態にしておかないと、BIOS 内でフロー制御の処理ができず、受信バッファがオーバーフローしてしまう場合が起こる。

9.2.1 初期化(INITIALIZE ①)


(1) 機能

RS-232C を初期化する。初期化する内容は次のとおりである。


- ・ μ PD8251A のモード設定
- ・タイマ μ PD8253C のカウンタ 2 の設定。
- ・受信バッファの設定。
- ・割り込み可能状態の設定。
- ・N₈₈-BASIC 割り込み制御フラグの初期化。

(2) 入力

- ・内部割り込みコード \leftarrow 0D4H (CH2), 0D5H (CH3)
- ・AH \leftarrow BIOS コマンド識別コード (00H)
- ・CH \leftarrow μ PD8251A モード設定情報(非同期モード)



- CL $\leftarrow \mu\text{PD}8251\text{A}$ コマンド指定



- ES/DI \leftarrow 受信バッファの先頭アドレス

(ES: セグメントベースアドレス, DI: オフセットアドレス)

「(5) 受信バッファ形式」参照

- DX \leftarrow 受信バッファサイズ(バイト単位)

「(5)受信バッファ形式」参照

- BH \leftarrow 送信時タイムアウト時間(TXRDY ステータスの待時間)を指定.

指定する値は、500msec 単位の16進数表現。デフォルト値02H(1秒)。注

- BL \leftarrow 受信時タイムアウト時間(RXRDY 割り込みの待ち時間)を指定.

指定する値は、500msec 単位の16進数表現。デフォルト値1EH(30秒)。注

注：指定可能範囲 01H(500msec)～FFH(127.5秒)

00Hのとき、デフォルト値を採用

(3) 出力

- AH \leftarrow リターンコード

00H: 正常終了

- 入力のレジスタ以外は保証される。

(4) 処理

- $\mu\text{PD}8251$ のモード設定(CH)

- $\mu\text{PD}8251$ へコマンド(CL)を送出

- ・受信バッファの設定、ポインタ／カウンタの初期化(ES : DI, DX)
- ・μPD8251 へ送出したコマンド(CL)の IR ビット, RXE ビットの内容によって、INIT 済フラグの ON/OFF, RXRDY 割り込みのイネーブル／ディスエーブルの設定を行う。
- ・システム共通域 RS_S_FLAG (055BH)の下表のビットが 1 のとき、受信 SI/SO 制御を行う。
7 ビットコード形式データを 8 ビットコード形式データに変換し、変換後のデータを受信バッファに格納する。SI (0FH)/SO (0EH)コードは取りのぞかれる。

チャンネル	SI/SO による コード変更指定	シフト状態	備 考
CH1	BIT 7	BIT 4	BIT7 が 1 のとき、制御する
CH2	BIT 6	BIT 3	BIT6 "
CH3	BIT 5	BIT 2	BIT5 "

- ・受信 DEL (7FH/FFH)コード制御は、システム共通域 RS_D_FLAG (05C1H)の各 CH 対応 $b_0 \sim b_2$ が 1 のとき、メモリスイッチ SW3 の b_7 の指示に従う。
SW3 の b_7 : 0 のとき DEL コードとして扱う。
SW3 の b_7 : 1 のとき NULL コードとして扱う。

チャンネル	対応 BIT
CH1	BIT0
CH2	BIT1
CH3	BIT2

(5) 受信バッファ

① 受信バッファ形式(次頁参照)

② バッファ制御方法

a) 領域の定義

- ・ES : DI で示されるメモリアドレスを先頭アドレスとする。
- ・最初の 2 バイトは BIOS と他のプログラムとのインターフェイス領域として使用する。
- ・(ES : DI) + 2H ~ + 13H の 18 バイトが「受信バッファコントロールブロック領域」である。
- ・(ES : EI) + 14H 番地から「受信バッファ領域」となる。
受信バッファの大きさとは、この領域の長さになる。
- ・DX は X * 2 バイトを格納する(「d」の図参照)

	b ₇	b ₆	b ₅	b ₄	b ₃	b ₂	b ₁	b ₀	
ES : DI →	I N T	0 0 0	Interface Field : INT { 1 : データ受信の割り込みが発生した 0 : していない }						
+ 1	B F L G	0 0 0 0	BFLG : { 1 : BASICで使用 0 : BASICで使用していない } (注)						
+ 2	I N T L	B U V L	B O N F	X O F F	X R B X	X R S T	D T E T	T X E N	FLAG : RS-232C BIOS用 内部フラグフィールド
+ 3	/ R S	I T R S	R E R K	S B R E	R D X T	R D E R	T X E N	T X E N	CMD : コマンド情報セーブ領域
+ 4									STIME : 送信時のTXRDY待ち時間(500ms単位) セーブ領域
+ 5									RTIME : 受信時の割込み待ち時間(500ms単位) セーブ領域
+ 6									XOFF : Bufferの格納可能なデータ長の1/4の値
+ 7									XON : Bufferの格納可能なデータ長の3/4の値
+ 8									HEADP : Bufferの先頭アドレス
+ 9									TAILP : Bufferの最後尾+1番地のアドレス
+ 0A									CNT : Buffer内の有効データ長(ワード単位)
+ 0B									PUTP : Bufferの空エリアの先頭ポインタ
+ 0C									GETP : Buffer内の有効データの先頭ポインタ
+ 0D									
+ 0E									
+ 0F									
+ 10									
+ 11									
+ 12									
+ 13									
+ 14									データ
+ 15									ステータス
+ 16									データ
+ 17									ステータス
+ 18									

バッファ
コントロール
ブロック

受信バッファ
領 域

注 : BFLG : BASIC FLAG
(COM1用バッファには適用されない)
FLAG : RS-232C BIOS用内部フラグフィールド
の内容

INIT : RS-232C インターフェイス
(μPD8251)の初期化済
BFULL : 受信バッファがFULL
BOVF : 受信バッファオーバーフローが発生
XON : XON処理(CTRL-S出力)を行う
(3/4)
XOFF : XOFF処理(CTRL-Q出力)を行う
(1/4)


b) 管理方法

FIFO 形式で管理する。

c) データエントリ

データ 1 バイトとそのステータス情報 1 バイトの 2 バイトエントリである。

d) 「バッファコントロールブロック」と「受信バッファ領域」との関係



9.2.2 フロー制御を伴う初期化(INITIALIZE ②)

(1) 機能

「9.2.1 RS-232C 初期化」の機能に加えて、Xパラメータ(受信バッファのフロー制御)の処理を行うことを指定する。

Xパラメータの処理では、次の処理が行われる。

- ・データ受信割り込み時(RXRDY)に受信バッファの有効データ長がバッファの大きさの $\frac{3}{4}$ 以上になったとき、送信側に CTRL-S コード(13H)を出力し、送信を停止することを要求する。
- ・受信データの読み込み(RECEIVE コマンド)処理時に、受信バッファの有効データ長がバッファの大きさの $\frac{1}{4}$ 以下になったとき、送信側に CTRL-Q コード(11H)を出力し、送信停止状態を解き、送信を再開することを要求する。

(2) 入力

- ・内部割り込みコード ← 0D4H (CH2), 0D5H (CH3)
 - ・AH ← BIOS コマンド識別コード (01H)
- 他は「9.2.1 (2)」と同じ。

(3) 出力

「9.2.1 (3)」と同じ。

(4) 処理

バッファコントロールブロックの初期設定条件として、FLAG (+2) の XON ビットを 1 にセットする。

他は「9.2.1 (4)」と同じ。

9.2.3 受信データ長の取得(GET DTL)**(1) 機能**

受信バッファ内の有効データ長さを得る。

(2) 入力

- ・内部割り込みコード ← 0D4H (CH2), 0D5H (CH3)
- ・AH ← BIOS コマンド識別コード (02H)

(3) 出力

- ・AH ← リターンコード
 - 00H : 正常終了。
 - 01H : RS-232C の初期化がされていない。
 - 02H : 受信バッファがオーバーフローした。
- ・CX ← 受信データ長(データのワード数)

データ・ステータスの 2 バイトで 1 ワードを構成している。
- ・AX, CX 以外のレジスタはすべて保証される。

(4) 処理

- ・バッファコントロールブロック内の CNT 領域の情報を CX レジスタにセットする。

9.2.4 データの送信(SEND DATA)

(1) 機能

μ PD8251 にデータを 1 バイト出力する。

(2) 入力

- ・内部割り込みコード \leftarrow 0D4H (CH2), 0D5H (CH3)
- ・AH \leftarrow BIOS コマンド識別コード (03H)
- ・AL \leftarrow 送信データ

(3) 出力

- ・AH \leftarrow リターンコード
 - 00H : 正常終了。
 - 01H : RS-232C インターフェイスの初期設定が行われていない。
 - 02H : 受信割り込み処理において、受信バッファがオーバーフローした。
 - 03H : 送信、受信処理において、 μ PD8251 からの送信可、受信可のステータスを引き取れなかった。
- ・AX 以外のレジスタはすべて保証される。

(4) 処理

- ・タイムアウトカウンタの設定を行う。
- ・TXRDY ステータスをチェックする。
- ・TXRDY になると、AL の内容を μ PD8251 へ出力する。
- ・TXRDY ステータスが検出できずにタイムアウトになると、その旨をリターンコードとして AH に設定し動作終了する。

(5) 注意

RS-232C BIOS では、データを送信するときに参照するステータスは μ PD8251 の TXRDY のみである。

RS-232C 規格で定義される信号(CS, DTR, CD, DSR, RTS, CI)についてはユーザーが独自に操作、参照しなければならない。

9.2.5 データの受信(Receive Data)

(1) 機能

受信バッファ内の、受信データとステータスの1組(2バイト)を受け取る(受信バッファが空きでない場合)。


受信バッファが空きのとき、タイムアウトのカウンタを設定し、RXRDY の割り込み発生を待つ。

(2) 入力

- 内部割り込みコード ← 0D4H (CH2), 0D5H (CH3)
- AH ← BIOS コマンド識別コード (04H)

(3) 出力

- AH ← リターンコード 「9.2.4 (3)」と同じ
- CH ← 受信データ
- CL ← 受信データの受信時ステータス



- AX, CX 以外のレジスタは保証される。

(4) 処理

- 受信バッファが空きでない場合、受信データ(1バイト)と受信時のステータス(1バイト)をバッファより引き取り、CX にセットする。
- バッファコントロールブロックの GET ポインタ、CNT(カウンタ)を更新し、カウンタの内容がバッファサイズの $\frac{1}{4}$ 以下になると、すでに相手側に CTRL-S 出力済みならば CTRL-Q コードを相手側に出力し、通信を再開する(INITIALIZE ② コマンド発行済みの場合)。
- 受信バッファが空きのとき、タイムアウトカウンタを設定し、RXRDY 割り込みを待つ。タイムアウト以前にデータを受信できれば、これを CH に設定する。タイムアウトになつても割り込みが発生しない場合、リターンコードにその旨をセットする。

9.2.6 μ PD8251へのコマンド出力(COMMAND OUT)

(1) 機能

μ PD8251へコマンド情報を出力する。

(2) 入力

- ・内部割り込みコード ← 0D4H (CH2), 0D5H (CH3)
- ・AH ← BIOS コマンド識別コード (05H)

(3) 出力

- ・AH ← リターンコード
 - 00H : 正常終了。
 - 01H : RS-232C の初期化がされていない。
 - 02H : 受信バッファがオーバーフローした。
- ・AX 以外のレジスタはすべて保証される。

(4) 処理

- ・CL のコマンド情報を μ PD8251 に出力する。
- ・コマンド情報で IR(内部リセット)の指示があれば、バッファコントロールブロック(+2) FLAG の INIT ビットをセットし、以後 INITIALIZE コマンド待ちになる。これによって バッファへのポインタ類を初期化し、バッファに残っている受信データはすべてられる。
- ・コマンド情報の RXE ビットの値により、RXRDY 割り込みを ENABLE/DISABLE にセットする。

9.2.7 ステータスの取得(STATUS)

(1) 機能

μ PD8251とシステムポートのステータスを得る。

(2) 入力

- ・内部割り込みコード ← 0D4H (CH2), 0D5H (CH3)
- ・AH ← BIOS コマンド識別コード (06H)

(3) 出力

- ・AH ← リターンコード(「9.2.4 (3)」)と同じ。
- ・CH ← μ PD8251 ステータス情報

ビット	略 称	1	0
b ₇	DSR	Data Set Ready ON	Data Set Ready OFF
b ₆	SYNDET	ブレーク状態検出あり	ブレーク状態検出なし
b ₅	FE	フレーミングエラー発生	フレーミングエラーなし
b ₄	OE	オーバーランエラー発生	オーバーランエラーなし
b ₃	PE	パリティエラー発生	パリティエラーなし
b ₂	TXE	送信バッファエンプティ	送信バッファフル
b ₁	RXRDY	受信レディ	受信ビジー
b ₀	TXRDY	送信レディ	送信ビジー

- CL ← μPD8251 シグナル情報

ビット	略 称	1	0
b ₇	CI	着呼なし	着呼あり
b ₆	CS	送信不可	送信可
b ₅	CD	受信キャリア検出なし	受信キャリア検出
b ₄	—		
b ₃	—		
b ₂	—		
b ₁	—		
b ₀	—		

- AX, CX 以外のレジスタは保証される。

第10章

GP-IB BIOS

● GP-IB BIOS 機能一覧

AH レジスタ	機能
00H	初期化
01H	IFC の設定
02H	REN の設定
03H	REN のリセット
04H	データの送信
05H	データの受信
06H	シリアルポートの実行
07H	SRQ の設定
08H	パラレルポートの実行
09H	PPR モードの設定
0AH	タイムアウトの設定
0BH	STB のチェック

(1) 概要

GP-IB BIOS は PC-9801-29 GP-IB インターフェイスボード上のハードウェアを制御し、GP-IB に接続される各種周辺機器またはコンピュータとのデータの授受を行うためのものである。

GP-IB BIOS は、次の機能を提供する。

① 初期設定

GP-IB 用ハードウェアの初期設定および、GP-IB BIOS とユーザー間のインターフェイスの初期設定を行う。

② GP-IB 制御機能

インターフェイスクリア、リモートイネーブル、シリアル／パラレルポート等 GP-IB 接続機器の制御を行う。

③ データ送受信機能

GP-IB 接続機器間でのデータの送受信を行う。

④ GP-IB 監視機能

データ送受信における、時間監視を行う。

(2) ユーザーインターフェイス

GP-IB BIOS と、ユーザー間の情報の受け渡しは、各種レジスタ、パラメータリストおよび GP-IB 初期設定時に指定される制御情報通知域を通して行う。

(3) 使用する作業域

GP-IB BIOS では、システム共通域 4 バイトおよび制御情報通知域の一部を作業域として使用する。また、GP-IB BIOS は割り込み処理ルーチンを含んでおり、割り込み処理中のレジスター退避等のため、スタックを使用する。GP-IB BIOS で使用するスタックの大きさは、64 バイトである。

(4) GP-IB BIOS の機能

GP-IB BIOS は、複数の GP-IB を制御することは出来ない。また、本ルーチンでサポートする GP-IB 規定の機能サブセットは次のものである。

種別	意味
SH1	SH 全機能
AH1	AH 全機能
T6	基本的トーカ、シリアルポール、MLA によるトーカ解除
TE0	TE 機能なし
L4	基本的リスナ、MTA によるリスナ解除
LE0	LE 機能なし
SR1	SR 全機能
RL1	RL 全機能
PP1	リモートメッセージによる構成
DC1	DC 全機能
DT1	DT 全機能
C1	システムコントローラ
C2	IFC 送信、コントローラ インチャージ
C3	REN 送信
C4	SRQ に対する応答
C26	インターフェイスメッセージ送信、パラレルポール

(5) 使用方法


GP-IB BIOS の機能を利用するにあたっての、使用方法および制約事項等を次に述べる。

① INT ベクタの設定

GP-IB BIOS の各機能の呼び出しは、内部 INT コールによるが、ユーザーはこのための INT ベクタを GP-IB BIOS 利用前に設定しなければならない。INT ベクタ設定のための情報は、実メモリアドレス=D5400H より次に示す形式で格納されている。

ユーザーは、セグメントアドレスを D540H、オフセットアドレスを GP-IB BIOS のエントリオフセットとして、適当な INT 番号に値を設定しなければならない (N_{88} -BASIC インタプリタでは 0D1H が GP-IB BIOS 用 INT 番号となっている)。

なお、GP-IB からのデータ受信等で使用される割り込みに関しては、ユーザーが関知する必要はない。GP-IB BIOS が、INITIALIZE 機能実行時に、ハードウェア上のディップスイッチを参照して、必要な INT ベクタを設定する。



② 初期設定

GP-IB BIOS 使用にあたっては、各種リソースの初期設定が必要であり、ユーザーは必ず INITIALIZE 機能 (AH-00H) を呼び出さなければならない。また、ユーザーが GP-IB コントローラの機能も必要とする場合には、INITIALIZE 後、SET IFC 機能を呼び出さなければならない (GP-IB コントローラがアクティブな状態となる)。

③ 呼び出し方法

GP-IB BIOS を呼び出す時には、パラメータを各レジスタに設定し、①で設定した INT 番号をもとに、内部 INT でコールする。このとき、SS, SP には、GP-IB BIOS で使用可能なスタックアドレスを設定しておかなければならない。

④ リターン条件

GP-IB BIOS からのリターン時、保証されるレジスタは、DS, SS, SP の 3 個のレジスタのみである。

GP-IB BIOS での処理結果は、AH レジスタに設定される。

AH レジスタの内容	意 味
00H	処理正常終了。 RECEIVE DATA 時のデリミタ受信(EOI なし)による終了。 EXECUTE SERIAL POLL 時の RQS ビット 1 の STB 受信による終了(EOI 受信なし)。
01H	RECEIVE DATA 時のデリミタ+EOI 受信による終了。 EXECUTE SERIAL POLL 時の RQS ビット 1 かつ EOI 受信ありの STB 受信による終了。
02H	RECEIVE DATA 時の EOI 受信(デリミタなし)による終了。
80H	条件付正常終了。 RECEIVE DATA 時の受信データ格納域不足(デリミタ未受信)。 EXECUTE SERIAL POLL 時の RQS ビット 1 の STB 受信なし。
FFH	不正呼び出し。
FEH	時間監視による強制終了(タイムアウト)。
FCH	エラー検出(GP-IB 規定違反検出)。
F8H	IFC 受信による強制終了(スレーブ時)。

⑤ 注意事項

- ・ GP-IB BIOS 処理中は、外部割り込み可となっている。
- ・ 「10.1～10.11」で述べるパラメータの指定値以外の値をパラメータとして指定した場合、結果は保証されない。

⑥ 中断処理ルーチン

GP-IB BIOS では、処理中での中断を可能とするため、一定処理ごとに INT 番号 0C5H で内部 INT コールを行っている。このため、ユーザーは INT 番号 0C5H に何らかの対応するルーチン(IRET のみでも可)のアドレスを設定しておかなければならぬ。このとき INT 番号 0C5H に登録されるルーチンは、次の制限を守ること。

- ・ セグメントレジスタも含め、全レジスタを保証しなくてはならない。
- ・ ルーチンより、再び GP-IB BIOS を呼び出してはならない。

ただし、GP-IB BIOS の処理続行が不要な場合には、制御を戻す必要はない。

⑦ データ形式

GP-IB BIOS が送受信するデータは、マルチライン上の 8 ビットのデータである(8 ビット → 7 ビット等の変換は GP-IB BIOS では行わない)。


⑧ EOS コード

GP-IB BIOS の処理上、μPD7210(GP-IB コントローラ)に設定する EOS(End of String)コードは、7 ビットとして指定する(PC-8001/8801 シリーズ用 GP-IB インターフェイスボード、PC-8097/PC-8897 との互換性のため)。

⑨ 制御情報通知域の再利用

GP-IB BIOS をひとたび INITIALIZE した後、GP-IB の使用を中止する等の理由で、制御情報通知域としていたメモリ領域を他の用途に使用するときは、GP-IB(μPD7210 からの)割り込みが発生しないことを保証して^(a)から行う必要がある(割り込みが発生すると制御情報通知域であったメモリが書換えられる)。

注：μPD8259 で割り込みをマスクする等

(6) 制御情報通知域

制御情報通知域	ビット位置	意味
モードおよび MA	b ₇ b ₆ b ₅ (モード) b ₄ ~b ₀	0 : 拡張 INT0 使用 1 : 拡張 INT 4 / 5 / 6 使用 0 : IFC 未受信 1 : IFC 受信 0 : マスタモード 1 : スレーブモード マイアドレス
Address Status	b ₇ (CIC) b ₆ (ATN) b ₅ (SPMS) b ₄ (LPAS) b ₃ (TPAS) b ₂ (LA) b ₁ (TA) b ₀ (MJMN)	0 : コントローラ インアクティブ 1 : コントローラ アクティブ 未使用(常に 0) 0 : シリアルポール実行中ではない 1 : シリアルポール実行中である 未使用(常に 0) 未使用(常に 0) 0 : リスナとしてアドレスされていない 1 : リスナとしてアドレスされている 0 : トーカとしてアドレスされていない 1 : トーカとしてアドレスされている 未使用(常に 0)
Interrupt Status 1	b ₇ (CPT) b ₆ (APT) b ₅ (DET) b ₄ (END) b ₃ (DEC) b ₂ (ERR) b ₁ (DO) b ₀ (DI)	未使用(常に 0) 未使用(常に 0) 0 : デバイストリガ受信なし 1 : デバイストリガ受信あり GP-IB BIOS ワーク 0 : デバイスクリア受信なし 1 : デバイスクリア受信あり 0 : 送信正常終了 1 : 送信異常終了(アクティブなリスナが存在しない。) 0 : データ送信要求なし 1 : データ送信要求あり 0 : データ送信なし 1 : データ送信あり
Interrupt Status 2	b ₇ (INT) b ₆ (SRQI) b ₅ (LOK) b ₄ (REM) b ₃ (CO) b ₂ (LOCK) b ₁ (REMC) b ₀ (ADSC)	未使用(常に 0) 0 : SRQ 受信なし 1 : SRQ 受信あり 0 : ロックアウト状態でない 1 : ロックアウト状態である 0 : リモート状態でない 1 : リモート状態である GP-IB BIOS ワーク 0 : LOK ビット変化なし 1 : LOK ビット変化あり 0 : REM ビット変化なし 1 : REM ビット変化あり 0 : Address Status の CIC, LA, TA ビットの変化なし 1 : Address Status の CIC, LA, TA ビットのいずれか変化あり

10.1 初期化(INITIALIZE)

(1) 機能

GP-IB 用ハードウェアの初期設定を行う。また、GP-IB BIOS とユーザー間の情報受渡しの窓口ともなる制御情報通知域を初期設定する。

(2) 入力

- ・AH ← 00H (機能コード)
- ・ES ← 制御情報通知域のセグメントアドレス (0000H~FFFFH)

(3) 注意事項

- ① GP-IB BIOS 利用に際しては、必ず本機能を呼び出さなければならない。
- ② 制御情報通知域に設定される情報の種類と形式は前述のとおり。
- ③ 制御情報通知域の情報は、ERR, DET, DEC ビット (Interrupt Status 1 内) を除いて、未使用も含めすべて GP-IB BIOS が更新する。ユーザーが更新してはならない。
- ④ Interrupt Status 1 内 ERR, DET, DEC ビットは、GP-IB BIOS ではオン(1)を設定するだけであり、これらのフラグのオフ(0)はユーザーが行わなければならぬ(ただし、初期設定時はオフ(0)となっている)。
- ⑤ モードおよび MA 内 IFC 受信表示ビット (b_6 ビット) は、GP-IB BIOS ではオン(1)を設定するだけであり、このフラグのオフ(0)はユーザーが行わなければならぬ。
- ⑥ 制御情報通知域は制御情報通知域ベースのオフセット 0 になければならぬ。
- ⑦ アドレスステータス内 SPMS ビットはコントローラから STB 送出要求が行われた場合に設定され、GP-IB BIOS ではオン(1)を設定するだけであり、このフラグのオフ(0)はユーザーが行わなければならぬ。

10.2 IFC の設定(SET IFC)

(1) 機能

IFC ラインを指定の期間アクティブにする。INITIALIZE 後、本機能を呼び出すことにより、GP-IB コントローラの機能がアクティブとなる。

(2) 入力

- ・AH ← 01H (機能コード)
- ・BH ← 01H~0FFH

指定値×100μSec の間 IFC ラインをアクティブにする。

(3) 注意事項

- ① 本機能は、GP-IB ハードウェア上のディップスイッチがマスタモードとなっている場合に限り使用可能である。スレーブモードとなっている場合にはエラーリターンする。
- ② INITIALIZE 後の IFC ラインはインアクティブとなっている。

10.3 REN の設定(SET REN)**(1) 機能**

REN ラインをアクティブにする。

(2) 入力

·AH ← 02H (機能コード)

(3) 注意事項

- ① 本機能は、GP-IB コントローラ アクティブの状態でのみ使用可能である。インアクティブ状態の場合はエラーリターンする。
- ② INITIALIZE 後の REN ラインはインアクティブとなっている。

10.4 REN のリセット(RESET REN)**(1) 機能**

REN ラインをインアクティブにし、約 100μSec 待つ。

(2) 入力

·AH ← 03H (機能コード)

(3) 注意事項

- ① 本機能は、GP-IB コントローラ アクティブの状態でのみ使用可能である。インアクティブ状態の場合はエラーリターンする。
- ② INITIALIZE 後の REN ラインはインアクティブとなっている。

10.5 データの送信(SEND DATA)

(1) 機能

GP-IB 上に、コマンドおよびデータを送信する。データ送信の際、指定によっては、データ送信後デリミタ(CR, LF, CR+LF、または EOI)も送信する。

(2) 入力

- ・AH ← 04H(機能コード)
- ・ES ← コマンドおよびデータ格納域セグメントベース
- ・SI ← コマンド格納域オフセット
- ・BX ← コマンド格納域長
- ・DI ← データ格納域オフセット
- ・CX ← データ格納域長
- ・AL ← デリミタ指定

パラメータ	指 定 値	意 味
コマンドおよびデータ格納域セグメントベース	0000H ～FFFFH	送信すべきコマンドおよびデータが格納されている領域のセグメントアドレス
コマンド格納域オフセット	0000H ～FFFFH	送信すべきコマンドが格納されている領域のオフセットアドレス
コマンド格納域長	0000H ～FFFFH	送信すべきコマンドが格納されている領域の長さ(バイト単位)
データ格納域オフセット	0000H ～FFFFH	送信すべきデータが格納されている領域のオフセットアドレス
データ格納域長	0000H ～FFFFH	送信すべきデータが格納されている領域の長さ(バイト単位)
デリミタ指定	00H	デリミタ送信不要
	01H	デリミタ送信要 デリミタは CR+LF
	02H	デリミタ送信要 デリミタは CR
	03H	デリミタ送信要 デリミタは LF
	80H	デリミタ送信要 デリミタは EOI
	81H	デリミタ送信要 デリミタは CR+LF かつ EOI
	82H	デリミタ送信要 デリミタは CR かつ EOI
	83H	デリミタ送信要 デリミタは LF かつ EOI

(3) 注意事項

- ① コマンドの送信は GP-IB コントローラ アクティブの状態でのみ可能である。インアクティブ状態の場合はエラーリターンする。
- ② 送信データが無い(データ格納域長=0)場合、デリミタ指定を 80H とする事は出来ない。指定した場合、デリミタ指定は無視される。
- ③ 送信するコマンドおよびデータの内容のチェックは行わない。
- ④ コマンド送信指定がある場合、GP-IB バスは直ちにコマンドモードとなる。なお、データ送受信の完了にかかわらずコマンドモードとなる。

10.6 データの受信(RECEIVE DATA)

(1) 機能

GP-IB 上にコマンドを送信後、トーカからのデータを受信する。

(2) 入力

- ・AH ← 05H (機能コード)
- ・ES ← コマンドおよびデータ格納域セグメントベース
- ・SI ← コマンド格納域オフセット
- ・BX ← コマンド格納域長
- ・DI ← データ格納域オフセット
- ・CX ← データ格納域長
- ・AL ← デリミタ指定

パラメータ	指 定 値	意 味
コマンドおよびデータ格納域セグメントベース	0000H ～FFFFH	送信すべきコマンドおよび受信したデータの格納域セグメントアドレス
コマンド格納域オフセット	0000H ～FFFFH	送信すべきコマンドが格納されている領域のオフセットアドレス
コマンド格納域長	0000H ～FFFFH	送信すべきコマンドが格納されている領域の長さ(バイト単位)
データ格納域オフセット	0000H ～FFFFH	受信したデータが格納される領域のオフセットアドレス
データ格納域長	0001H ～FFFFH	受信したデータが格納される領域の長さ(バイト単位)
デリミタ指定	81H	受信データ最終は CR+LF または、EOI
	82H	受信データ最終は CR または EOI
	83H	受信データ最終は LF または EOI
	80H	受信データ最終は EOI

(3) 注意事項

- ① 本機能の完了は、デリミタ受信時またはデータ格納域へのデータ設定が不可となった時である。どちらの条件で完了したかは、リターンコードにより識別可能である。
- ② データ設定域へのデータ設定不可による完了の場合、さらに RECEIVE DATA(コマンド送信なし)を呼び出すことにより、後続のデータを受信することが出来る。
- ③ デリミタは、データ格納域には設定されない。
- ④ データ格納域に設定された受信データの長さは、DX レジスタにより通知する。デリミタのみ受信時は DX=0 となる。
- ⑤ コマンドの送信は GP-IB コントローラ アクティブの状態でのみ可能である。インアクティブ状態の場合はエラーリターンする。
- ⑥ データ格納域長を 0 とすることは出来ない。
- ⑦ 送信するコマンドの内容のチェックは行わない。
- ⑧ コマンド送信指定がある場合、GP-IB バスは直ちにコマンドモードとなる。なお、データ送受信の完了にかかわらず、コマンドモードとなる。

10.7 シリアルポールの実行(EXECUTE SERIAL POLL)

(1) 機能

指定のトーカに対するシリアルポールを行う。


(2) 入力

- ・AH ← 06H(機能コード)
- ・ES ← トーカ情報リスト セグメントベース
- ・DI ← トーカ情報リスト オフセット
- ・CX ← トーカ情報リスト内エントリ数

パラメータ	指 定 値	意 味
トーカ情報リスト セグメントベース	0000H ～FFFFH	トーカ情報リストのセグメントアドレス
トーカ情報リスト オフセット	0000H ～FFFFH	トーカ情報リストのオフセットアドレス
トーカ情報リスト内 エントリ数	0001H ～FFFFH	トーカ情報リスト内のエントリ数 (トーカ数)

(3) 注意事項

① トーカ情報リストの形式を次に示す。



- ② トーカ情報リスト内トーカアドレスは、呼び出し元で設定する必要があり、下位5ビットをトーカアドレスとして使用する。
- ③ トーカ情報リスト内 STB は GP-IB BIOS で設定する。STB の設定は、STB 内 RQS ビットが1のトーカアドレスに対応するエントリまでであり、以降のエントリの STB は GP-IB BIOS では設定しない。
- ④ 本機能の完了は、RQS ビットが1の STB 受信時または、全エントリの STB を設定した時である。RQS ビットが1の STB を受信したかどうかは、リターンコードにより識別可能である。
- ⑤ RQS ビットが1の STB を受信した場合、DX レジスタにそのエントリ番号(1～トーカ情報内エントリ数の値)が設定される。
- ⑥ 時間監視による異常終了(STB 受信タイムオーバー)の場合には、DX レジスタに STB 送信を行わなかったトーカアドレスのエントリ番号が設定される。
- ⑦ 本機能の呼び出しは、GP-IB コントローラ アクティブの状態でのみ可能である。そうでない場合はエラーリターンする。
- ⑧ 制御情報通知域内 SRQI ビット (Interrupt Status 2) は RQS ビットがオンで、かつ STB 受信時ののみオフとなる。
- ⑨ トーカアドレスのチェックは行わない。
- ⑩ 本機能呼び出しにより、GP-IB バスは直ちにコマンドモードとなる。なお、データ送受信の完了にかかわらずコマンドモードとなる。

10.8 SRQ の設定(SET SRQ)

(1) 機能

GP-IB 上に SRQ を送信し, GP-IB コントローラからのシリアルポートによって, STB を送信する。

(2) 入力

- AH ← 07H (機能コード)
- BH ← STB コード
- BL ← EOI 指定

パラメータ	指定値	意味
STB コード	00H~FFH	シリアルポート時に送信する STB の値
EOI 指定	00H	STB 送信時 EOI を送信しない
	01H	STB 送信時 EOI を送信する

(3) 注意事項

- ① STB コード中の RQS ビット (b_6 ビット) が 0 の場合, GP-IB 上への SRQ の送信は行わない。この場合は, STB の値および EOI 指定を保持するのみである (コントローラからのシリアルポートによって, 保持している STB が送信される)。
- ② 初期設定後に保持している STB は 00H, EOI 指定は 00H である。
- ③ 本機能の呼び出しは GP-IB コントローラインアクティブの状態でのみ可能である。アクティブの場合はエラーリターンする。
- ④ 本機能はシリアルポートに対する STB を保持することで終了する。コントローラからシリアルポートが行われたかどうかは, 後述の CHECK STB 機能により判別しなければならない。ただし, SRQ 送信を行わなかった場合には, CHECK STB 機能によりコントローラからシリアルポートが行われたかどうか判別することはできない。
- ⑤ SRQ 送信中, コントローラからのシリアルポート完了以前に RQS ビットが 0 の STB を指定して本機能を呼び出した場合, SRQ の送信は停止する。

10.9 パラレルポートの実行(EXECUTE PARALLEL POLL)

(1) 機能

パラレルポートのライン割り付けおよびパラレルポートの起動, PPR の受信を行う。


(2) 入力

- AH ← 08H (機能コード)
- ES ← リスナ情報リスト セグメントベース
- DI ← リスナ情報リスト オフセット
- CX ← リスナ情報リスト内エントリ数
- BH ← パラレルポール起動指定
- BL ← PPU 指定

パラメータ	指 定 値	意 味
リスナ情報リスト セグメントベース	0000H ～FFFFH	リスナ情報リストのセグメントアドレス
リスナ情報リスト オフセット	0000H ～FFFFH	リスナ情報リストのオフセットアドレス
リスナ情報リスト内 エントリ数	0000H ～FFFFH	リスナ情報リスト内のエントリ数 (リスナ数)
パラレルポール起動指定	00H	パラレルポール起動不要
	01H	パラレルポール起動要
PPU 指定	00H	パラレルポールのライン割り付け前に PPU を送信しない
	01H	パラレルポールのライン割り付け前に PPU を送信する

(3) 注意事項

- ① パラレルポール起動要を指定した場合、受信した PPR は DH レジスタに設定される。
- ② リスナ情報リストの形式を次に示す。



- ③ リスナ情報リストは呼び出し元で設定する必要があり、リスナアドレスは下位 5 ビットを使用する。
- ④ 本機能の呼び出しは、GP-IB コントローラ アクティブの状態でのみ可能である。インアクティブの場合はエラーリターンする。
- ⑤ リスナ情報リスト内エントリ数 0, パラレルポール起動要, PPU 送信要の組合せは不可である。ただし、GP-IB BIOS においてチェックは行わない。
- ⑥ リスナ情報リストの内容のチェックは行わない。
- ⑦ 本機能呼び出しにより、GP-IB バスは直ちにコマンドモードとなる。なお、データの送受信完了にはかかわらない。

10.10 PPR モードの設定(SET PPR MODE)

(1) 機能

GP-IB コントローラからのパラレルポートに対する応答(PPR)のモードを設定する。

(2) 入力

- ・AH ← 09H(機能コード)
- ・BH ← PPR モード

パラメータ	指 定 値	意 味
PPR モード	00H	PPR は 0
	01H	PPR は 1
	02H	PPR は、 SRQ 送信時は 1, SRQ 未送信時は 0

(3) 注意事項

- ① 初期設定後の PPR モードは 00H である。
- ② 本機能の呼び出しは GP-IB コントローラ インアクティブの状態でのみ可能である。アクティブの場合はエラーリターンする。

10.11 タイムアウトの設定(SET TIME OUT)

(1) 機能

GP-IB がハングアップしたかどうかを監視するタイムアウトチェックの時間を指定する。

(2) 入力

- ・AH ← 0AH(機能コード)
- ・BH ← TIME OUT 値

パラメータ	指 定 値	意 味
TIME OUT 値	00H	タイムアウトチェックを行わない
	01H~FFH	タイムアウトチェック時間(単位:秒)

(3) 注意事項

- ① 初期設定後の TIME OUT 値は 00H(タイムアウトチェックなし)である。

10.12 STB のチェック(CHECK STB)

(1) 機能

現在保持している STB の値、および EOI 指定を通知する。

(2) 入力

·AH ← 0BH(機能コード)

(3) 注意事項

- ① 現在保持している STB の値を DH レジスタに、EOI 指定を DL レジスタに設定する。設定形式は、SET SRQ 機能での指定値と同一形式である。
- ② SET SRQ 機能により SRQ の送信を行った後、コントローラからシリアルポールが行われると、本機能で通知する STB 値の RQS ビットが 0 となる。その他のビットおよび EOI 指定は、シリアルポールの有無にかかわらずそのまま保持される。
- ③ 本機能の呼び出しは、GP-IB コントローラ インアクティブの状態でのみ可能である。アクティブの場合はエラーリターンする。

第11章

サウンド BIOS

●サウンド BIOS 機能一覧

AH レジスタ	機能
00H	初期化
01H	PLAY
02H	CLEAR
10H	READ REG
11H	WRITE REG
12H	SET TOUCH
13H	NOTE
14H	SET LENGTH
15H	SET TEMPO
16H	SET PARA BLOCK
17H	READ PARA
18H	WRITE PARA
19H	ALL STOP
1AH	CONT PLAY
1EH	HOLD STATE
1BH	MODU ON
1CH	MODU OFF
1DH	SET INT COND
1FH	SET VOLUME

(1) 概要

本 BIOS は、サウンドボード PC-9801-26(または PC-9801U-03) を利用するための機能を提供するものである。

本 BIOS で提供する機能は、次のとおりである。

- ① 初期化
- ② 演奏
- ③ 演奏の終了
- ④ OPN パラメータの設定／読み出し

⑤割り込みプロセスの設定

⑥その他演奏補助機能

音楽の演奏はハードウェアからの割り込みにより実行されるので、他のプログラムと並行して実行できる。サウンド BIOS は、MUSIC BIOS(ミュージックジェネレータボード：PC-9801-14 用 BIOS)と排他的に存在する。


(2) ユーザーインターフェイス

サウンド BIOS と上位プログラムとのインターフェイスは、各種レジスタ、共通制御情報通知域、パラメータリストによって行われる。

(3) 使用する作業域

本 BIOS では、次の作業域を必要とする。

- ・システム共通域(0000:05E0H)の4バイト
- ・制御情報通知域 256 バイト
- ・ローカル作業域 512 バイト
- ・スタック領域 96 バイト



次に共通制御情報域の詳細を示す。

相対アドレス	フィールド名	サイズ	説明
00H	BUF_SEG_n	2	PLAY バッファのセグメントベース (Initialize 時に設定要)
02H	BUF_OFS_n	2	PLAY バッファのオフセットアドレス()
04H	BUF_LNG_n	2	PLAY バッファサイズ ()
06H	BUF_PTR_n	2	PLAY バッファ内ポインタ
08H	BUF_VDL_n	2	PLAY バッファ有効バイト数(バッファ残量)
0AH	BUF_INTC_n	2	PLAY バッファエンプティ割り込み条件 bit15= $\begin{cases} 0: \text{未設定} & \text{bit14~0: 割り込み発生有効バイト数} \\ 1: \text{割り込み Enable} & (\text{bit15}=0 \text{ のときは無意味}) \end{cases}$
0CH	BUF_INT_OFS_n	2	PLAY バッファエンプティ割り込みプロセス オフセット
0EH	BUF_INT_SEG_n	2	PLAY バッファエンプティ割り込みプロセス セグメントベース
10H	KY_n	1	カレント Key-No. 現在発音中の Key-No. 0~60H : 発音中 それ以外 : 発音していない

相対アドレス	フィールド名	サイズ	説明
11H	LN_n	1	デフォルト音長 SET LENGTHにより設定された音長
12H	TCH_n	1	カレントタッチ SET TOUCHにより設定されたG/S値
13H	PLY_n	1	演奏中フラグ 概当チャンネルで演奏中である事を示す 0: 非演奏中 FF: 演奏中
14H~1FH	SB_WK_1_n	12	サウンドワークエリア1 サウンド BIOSが使用(ユーザー利用不可)
20H~BFH	n=2~6	160	相対アドレス0~1FまでをCH 2~6に関して確保
C0H	TP	1	テンポ数 SET TEMPOにより設定したテンポ数
C1H	SAV_KYS	1	Keyステータスセーブエリア ALL STOPによりセーブされたKeyステータス
C2H ↓ FFH ↓ 2FFH	SB_WK_2 SB_WK_3	48 512	サウンドワークエリア2, 3 サウンド BIOSが使用(ユーザー利用不可)

(4) BIOS 各機能共通仕様

サウンド BIOSにおける機能は次の2種の形態で提供される。

- ・リアルタイム機能：実行要求後、すぐに実行される形態。
- ・ディレイド機能：PLAYコマンドのデータとして与えられ、演奏につれて実行される形態。

ディレイド機能はリアルタイム機能の一部を含んでおり、実行形態の違いや情報の受け渡し方法を除けば同一機能を持つ。

また、次の様な条件におけるサウンド BIOSの動作については保証しない。


- ・本章で説明する以外の機能コードやパラメータを与えた場合。
- ・サウンド BIOSを介さず直接ハードウェアを使用した場合。
- ・サウンド BIOSの動作を制御するOPNのレジスタを不正な値に書き換えた場合。
(たとえば、インターバルタイマレジスタにWRITE REGで値を書いた場合等)

(5) 使用方法

サウンド BIOSの機能を利用するにあたっての、使用方法および制約事項等を次に述べる。

① INTベクタの設定

サウンド BIOSの各機能の呼び出しが、内部INTコールによるが、ユーザーはこのためのINTベクタをサウンド BIOS利用前に設定しなければならない。INTベクタ設定のための情報は、実メモリアドレスCEE00Hより次に示す形式で格納されている。



ユーザーは、セグメントアドレスを CEE0H、オフセットアドレスをサウンド BIOS のエントリオフセットとして、適当な INT 番号に値を設定しなければならない(N₈₈-BASIC インタプリタでは 0D2H がサウンド BIOS 用 INT 番号となっている)。

なお、サウンド演奏のために使用される割り込みに関しては、ユーザーが関知する必要はない。サウンド BIOS が、INITIALIZE 機能実行時に、ハードウェア上のディップスイッチを参照して、必要な INT ベクタを設定する。

② 初期設定

サウンド BIOS 使用にあたっては、各種リソースの初期設定が必要であり、ユーザーは必ず INITIALIZE 機能(AH-00H)を呼び出さなければならない。

③ 呼び出し方法

サウンド BIOS を呼び出す時には、パラメータを各レジスタに設定し、①で設定した INT 番号をもとに、内部 INT でコールする。このとき、SS, SP には、サウンド BIOS で使用可能なスタックアドレスを設定しておかなければならない。

④ リターン条件

特に規定のないものについてはすべて保証する。

⑤ 注意事項

サウンド BIOS 処理中においては、外部割り込み可となっている。

(6) 割り込み処理概要

サウンド BIOS は、OPN 内タイマレジスタ A, B を使用し、割り込みによって処理を行う。一つは演奏の進行を制御するためのテンポクロックとして使用され、もう一方は、LFO 効果等のハードウェアを制御するためのクロックとして使用される。

テンポクロック割り込みもハード制御割り込みも同一 INT ベクタを使用するが、どちらの割り込みによるものかはタイマレジスタのフラグにより判別する。

① テンポクロック割り込み

テンポクロック割り込みは、Step time ごとに発生し、その間隔は設定されているテンポ数により変わる(最少 5msec)。

この割り込みで扱われるのは、Step time 単位の処理である。

次に手順を示す。

a) 各チャネルの発音時間を Keep する。

1 回の割り込みごとに Step time をカウントしていく、各チャネルの Key-ON/OFF を制御する。

b) PLAY バッファより、ディレイド機能を取り出して処理する。

指定時間を過ぎた(Step Time カウントが終了した)ら、PLAY バッファからディレイド機能を取り出して処理する。

ただし、Step Time をパラメータとして持たないコマンドは、同一チャネルで次々と実行されていく。

このため、Step Time のないコマンドを同一チャネルにあまり長く連続しておくと、テンポが狂うことがある。

c) PLAY バッファの更新およびPLAY バッファエンプティ割り込みの処理。

ディレイド機能の実行ごとに PLAY バッファを更新していく、バッファエンプティ割り込みが設定されていれば、その処理を行う。

以上を 1~6CH について行う。

② ハード制御割り込み

ハード制御割り込みは主として LFO 効果等のハード側処理のために発生する。

割り込み間隔は 4msec で固定されている。

ハード制御割り込みでの処理は次の通りである。

- ・LFO 効果の制御…LFO 動作そのものおよびその ON/OFF
- ・ALL STOP/CONT PLAY の制御
- ・その他、音楽演奏自体よりも下位レベルの処理

11.1 初期化(INITIALIZE)

(1) 機能

サウンドボードおよびサウンド BIOS の初期設定、共通制御域の設定を行う。

(2) 入力

- ・AH ← 00H (機能コード)
- ・ES ← サウンド BIOS 作業域セグメントベース(0000H~FFFFH)

(3) 注意事項

- ① サウンド BIOS 利用時には必ず最初に本コマンドを実行しなければならない。
- ② サウンド BIOS が使用する共通制御情報域のサイズは256バイトで、その後にサウンド BIOS のローカルワークエリアとして512バイトを必要とする。
- ③ ユーザーは、本コマンド呼び出し前に PLAY バッファを確保しておき、そのロケーション、長さを BUF_OFF n, BUF_SEG n, BUF_LNG n フィールドに格納しておかなければならぬ(PLAY バッファ長は 2 の倍数のこと)。
- ④ ユーザーは、サウンド機能の使用終了まで、共通制御情報域およびサウンド BIOS ローカル作業域の内容を保証しなければならない。

⑤ INITIALIZE コマンド実行時の各値の初期状態を次に示す。

音 長：48 step

テンポ：120 (48step/min)

Gate time/Step time : 8

CH1～3 パラメータ : 不定

CH4～6 パラメータ : 不定

各音源のパラメータは不定のため、INITIALIZE 後に設定を行う必要がある。

11.2 PLAY

(1) 機能

与えられたディレイド機能・データ列を実行する。

(2) 入力

- AH ← 01H (機能コード)

- ES/BX ← パラメータリストロケーション

(3) 注意事項

① 本コマンドは、ES:BX でユーザーにより与えられたパラメータリストに従い、各チャネルの演奏を開始する。

パラメータリストは、各チャネルのデータブロックのロケーション、長さを情報として持つ 28 バイトのデータである。

② 本コマンドは、各チャネルのデータブロックより PLAY バッファにデータを転送した時点で終了し、以降の演奏はインターバルタイマからの割り込みによる演奏ルーチンが行う。パラメータリストは次の形式をもつ。

ES : BX + 0	データブロックセグメントベース	(未使用)
+4	データブロック 1 オフセット	データブロック 1 データ長
+8	データブロック 2 オフセット	データブロック 2 データ長
+C	データブロック 3 オフセット	データブロック 3 データ長
+10	データブロック 4 オフセット	データブロック 4 データ長
+14	データブロック 5 オフセット	データブロック 5 データ長
+18	データブロック 6 オフセット	データブロック 6 データ長
+1C		

③ 各データブロックは、ディレイド機能からなるメモリブロックである。

データブロック中にディレイド機能以外のデータがあった場合の動作は保証しない。

④ データブロックは、INITIALIZE 時に設定したバッファの空きエリアよりも短くなければならぬ。バッファの空きエリアよりも大きなデータブロックを与えた場合の動作は保証しない。

- ⑤ ユーザーが各チャネルの演奏の終了を判定するには、バッファエンプティ割り込みを利用するか、共通制御情報域を参照して有効バイト数を見る必要がある。

11.3 CLEAR

(1) 機能

現在の演奏を中止し、PLAY バッファをクリアする。

(2) 入力

- ・AH ← 02H(機能コード)

- ・AL ← 処理指定

00H：演奏の中止、バッファクリア。

01H：演奏の中止、バッファクリアと共に制御情報域を初期化する。

(3) 注意事項

- ① サウンド BIOS の利用を終了する場合には、必ず本コマンドを呼び出さなければならない。
- ② 本コマンド実行後、共通制御情報域およびサウンド BIOS ローカルワークエリアを保証する必要はないが、INITIALIZEコマンドの実行なしに、サウンド BIOS を使用する場合は保証しなくてはならない。

11.4 READ REG

(1) 機能

指定されたOPN レジスタの内容を読み出す。

(2) 入力

- ・AH ← 10H(機能コード)

- ・AL ← レジスタ番号(00～FFH)

(3) 出力

- ・BH ← 00H

- ・BL ← レジスタ内容(00～FFH)

(4) 注意事項

- ① OPN レジスタのうち、特に FM 音源関係のレジスタは読み出し不可能なため、本コマンドと WRITE REG コマンドを使用しなければならない。
- ② 本コマンドで保証するのは WRITE REG コマンドにより書き込んだ値についてのみであり、ハードウェアに対し直接書き込んだ場合には保証しない。

11.5 WRITE REG

(1) 機能

指定された OPN レジスタに値を書き込む。

(2) 入力

- ・AH ← 11H (機能コード)
- ・AL ← レジスタ番号 (00~FFH)
- ・BL ← 設定値 (00~FFH)

(3) ディレイド機能フォーマット

- ・第1バイト ← 81H
- ・第2バイト ← レジスタ番号 (00~FFH)
- ・第3バイト ← 設定値 (00~FFH)

(4) 注意事項

- ① サウンド BIOS を利用する時は、必ず本コマンドによってレジスタの内容を変更すること。
READ REG コマンドは、本コマンドとの併用において保証される。
- ② 本コマンドは、OPN の全レジスタについて書き込みを許可しているが、インターバルタイマ等サウンド BIOS の基本動作を規定するレジスタを変更する場合、それ以降の動作については保証しない。
- ③ 本コマンドは、できるだけ各音源のパラメータの一時的変更の目的に使用すること。

11.6 SET TOUCH

(1) 機能

Gate time/Step time 値を設定する。

(2) 入力


- ・AH ← 12H (機能コード)
- ・AL ← 指定チャネル (00~05H : CH1~6 に対応)
- ・BL ← G/S 値 (00~07H : 1 / 8 ~ 8 / 8 に対応)

(3) ディレイド機能フォーマット

- ・第1バイト ← 82H
- ・第2バイト ← G/S 設定値 (00~07H)

(4) 注意事項

- ① NOTE コマンド実行時の Gate time / Step time (G/S 値) を設定する。以後の NOTE コマンド実行時は、本コマンドの設定値で ON / OFF される。



- ② 本コマンドは、音長の時間(Step Time)に対し、実際に音を出している時間(Gate Time)を規定する。しかし、Step Time が 12 以下の音長に対しては BIOS 内部で適当に分割するため、必ずしも G/S 値で指定した比率とはならない(近い比率にはなる)。

また、エンベロープ形状の設定状態によっては、小さい G/S 値に設定した際、発音しても聞きとれない場合がある。

注：Step Time について

サウンド BIOS では音長を Step Time で指定する。

テンポ設定は、この Step Time 48 に対する 1 分間の演奏回数で設定される。

通常の演奏は 1 小節あたり 96 Step Time で十分である。余裕をみて 1 小節 192 Step Time とすればほとんどの演奏には不自由はない。

1 小節を 192 Step time とすれば、48 Step time は 4 分音符に相当する。

よって、テンポ設定コマンド (SET TEMPO) は 楽符表記の $\text{♩} = n$ における n の値を設定するものとみてよい。次に 1 小節あたりの Step Time と各音長の Step time を示す。

音長 I II	全 音 符 = 192			全 音 符 = 96		
	通常	付点	3連	通常	付点	3連
2 分音符	96	144	64	48	72	32
4 分 " "	48	72	32	24	36	16
8 分 " "	24	36	16	12	18	8
16分 " "	12	18	8	6	9	4
32分 " "	6	9	4	3	*	2
64分 " "	3	*	2	*	*	1

* 整数値では設定不可

11.7 NOTE

(1) 機能

音程、音長を設定する。

(2) 入力

AH ← 13H(機能コード)

AL ← 指定チャネル (00 ~ 05H : CH1~6 に対応)

BH ← Key NO.

00~60H : Key NO. 0~96 に対応

80H : 休符

BL ← 音長

00H : 省略(既定値)

01~FFH : 音長(Step Time)

(3) ディレイド機能フォーマット

第1バイト←Key NO.

00~60H : Key NO.

80H : 休符

第2バイト←音長

00H : 省略(既定値)

01~FFH : 音長(Step Time)


(4) 注意事項

- ① 音程、音長の指定に従って発音する。G/S値は、SET TOUCH で設定された値をとる。
- ② NOTE コマンドで使用される Key NO. (0~96) と発音音程の対応は次表のとおりである。
- ③ リアルタイム機能において、指定チャネル発音中に実行した場合、前の音が切れて新しい音が発音される。
- ④ NOTE コマンドは、特別な用法以外ディレイド機能として使用した方が望ましい。

Key NO. と音程の対応 (16進)

	O 1	O 2	O 3	O 4	O 5	O 6	O 7	O 8	O 9
C	0	C	18	24	30	3C	48	54	60
C [#] (D ^b)	1	D	19	25	31	3D	49	55	
D	2	E	1A	26	32	3E	4A	56	
D [#] (E ^b)	3	F	1B	27	33	3F	4B	57	
E	4	10	1C	28	34	40	4C	58	
F	5	11	1D	29	35	41	4D	59	
F [#] (G ^b)	6	12	1E	2A	36	42	4E	5A	
G	7	13	1F	2B	37	43	4F	5B	
G [#] (A ^b)	8	14	20	2C	38	44	50	5C	
A	9	15	21	2D	39	45	51	5D	
A [#] (B ^b)	A	16	22	2E	3A	46	52	5E	
B	B	17	23	2F	3B	47	53	5F	

[例] 発音タイミングの例



- a) 発音チャネルの Key を OFF する。
- b) 発音周波数(F-number)をセットして Key を ON する(休符の場合 skip)
- c) G/S 値により規定される時間経過後, Key を OFF する。
- d) 音長で規定される時間までさらに待つ。

11.8 SET LENGTH

(1) 機能

既定値音長を設定する。

(2) 入力

- AH ← 14H (機能コード)
- AL ← 指定チャネル (00 ~ 05H : CH1~CH6 に対応)
- BL ← 音長 (01 ~ FFH : Step Time で指定)

(3) ディレイド機能フォーマット

- 第1バイト ← 83H
- 第2バイト ← 音長 (01~FFH : Step Time で指定)

(4) 注意事項

NOTE, HOLDSTATE における既定値音長設定用である。

11.9 SET TEMPO

(1) 機能

テンポ(音数)を設定する。

(2) 入力

- AH ← 15H (機能コード)
- BL ← テンポ数 (01~FFH : 48 Step/min 単位で指定)

(3) ディレイド機能フォーマット

- ・第1バイト ← 84H
- ・第2バイト ← テンポ数(01～FFH : 48 Step/min 単位で指定)

(4) 注意事項

- ① 全チャネル共通にテンポを設定する。テンポ数の単位は1分間に48 Step time のNOTEコマンドを実行できる回数である(全音符を192 Step time とすれば、48 Step time は4分音符に相当する。よって、"J = n" のnと考えてよい)。
- ② あまり速いテンポ数を設定すると、演奏が乱れることがあるので注意すること。

11.10 SET PARA BLOCK

(1) 機能

各チャネルのパラメータをまとめて設定する。

(2) 入力

- ・AH ← 16H(機能コード)
- ・AL ← 指定チャネル (00～05H : CH1～6に対応)
- ・ES/BX ← 設定パラメータブロック開始ロケーション
- ・DL ← パラメータブロックの形式
 - 00 : WORD
 - 01 : byte

(3) ディレイド機能フォーマット

- ・第1バイト ← 85H
- ・第2バイト ← パラメータブロックの形式
 - 00 : WORD
 - 01 : byte
- ・第3, 4バイト ← 設定パラメータブロック開始オフセット
- ・第5, 6バイト ← "セグメント"] —Low byte-High byteの順

(4) 注意事項

- ① 本コマンドはFM音源チャネルに対し音色パラメータをブロック設定する。
サウンド BIOS は、本コマンドを与えられると指定チャネルの発音を停止し、上位によって示されるアドレスより存在する、100または51バイトのパラメータブロックを指定チャネルに対して設定する。

- ②音色パラメータ設定直後は、LFO効果はONになっている。
 - ③指定チャネルがFM音源でなかった場合は無視される。

相対アドレス (16進)		パラメータ No.	サ イ ズ	フィールド名	説 明	FM / SSG
Word	Byte	(10進)				
32	1A	25	B	P_MOD_LFO	LFO 効果のピッチ変調深さ 80H～0～7FH -128～0～127 (逆相)大～小～(正相)大	F/S
34 3A	1B 1E	26 29	B	OP_L_1	各オペレータの出力レベル 0～7FH 小 大	F
3C	1F	30	B	A_MOD_LFO	LFO 効果振幅変調深さ 80H～0～7FH -128～0～127 (逆相)大～小～(正相)大	F
3E 44	20 23	31 34	B	KEYSCL_1 4	KEY スケーリング深さ 0～3 浅 深	F
46	24	35	B	P_MOS_LFO	LFO 効果ピッチ変調深さ(粗調整) 0～0FH 小 大	F/S
48 4E	25 28	36 39	B	MULT_1 4	各オペレータのマルチプル 0～0FH ½～15倍	F
50	29	40	B	(Rfu)	予約	
52 58	2A 2D	41 44	B	DETUN_1 4	各オペレータのデチューンレート 0FCH～0～03H -4～0～3	F
5A	2E	45	B	(Rfu)	予約	
5C 62	2F 32	46 49	B	A_MOS_LFO_1 4	LFO 効果振幅変調深さ(粗調整) 0～0FH 小 大	F
64	33	50	B	INT_KY_SAV	内部作業用 Key ステータスセーブエリア OPN レジスタ#28に送られたもののコピーが各チャンネル毎に SAVE されている。 (内部ワークに保持)	

11.11 READ PARA

(1) 機能

各チャネルの各パラメータの値を読む。

(2) 入力

- ・AH ← 17H (機能コード)
- ・AL ← 指定チャネル (00~05H : CH1~6 に対応)
- ・BL ← パラメータ番号 (00~31H : パラメータ No. 0~49 に対応)

(3) 出力

- ・BX ← 設定されている値 (0000~FFFFH)

(4) 注意事項

指定チャネルの音色パラメータの内容を読む。パラメータがバイトの場合、BX の上位バイトはクリアされる。SSG 音源について、FM 音源のパラメータを指定した場合に返される値は不定である。

11.12 WRITE PARA

(1) 機能

各チャネルのパラメータを設定する。

(2) 入力

- ・AH ← 18H (機能コード)
- ・AL ← 指定チャネル (00~05H : CH1~6 に対応)
- ・BL ← パラメータ番号 (00~31H : パラメータ No. 0~49 に対応)
- ・DX ← 設定値 (0000~FFFFH)

(3) ディレイド機能フォーマット

- ・第 1 バイト ← 86H
- ・第 2 バイト ← パラメータ番号 (00~31H : パラメータ No. 0~49)
- ・第 3, 4 バイト ← 設定値 (0000~FFFFH : Low, High の順)

(4) 注意事項

- ① パラメータがバイトの場合、DL または第 3 バイトの値がセットされる。
- ② SSG 音源について、FM 音源のパラメータを設定した場合の動作は保証しない。

11.13 ALL STOP

(1) 機能

演奏を一時中断する。

(2) 入力

·AH ← 19H (機能コード)

(3) 注意事項

- ① すべてのチャネルの ON/OFF 状態はセーブされ、CONT PLAY コマンド実行に備える。
本コマンドは、インターバルタイマよりの割り込みを禁止するもので、再び割り込みをスタートさせるには PLAY コマンドか CONT PLAY コマンドを実行する。
- ② 本コマンドによる停止は、ハードウェア制御割り込み単位で行われる。
- ③ CONT PLAY で再開する場合、共通制御情報域およびサウンド BIOS ローカルエリアは保証しなければならない。

11.14 CONT PLAY

(1) 機能



ALL STOP により中断した演奏を再開する。

(2) 入力

·AH ← 1AH (機能コード)

(3) 注意事項

- ① ALL STOP によりセーブされた各チャネルの ON/OFF 状態は復旧され、割り込みが再開される。
- ② ALL STOP が行われないのに CONT PLAY を行った場合は、BIOS の動作には何も影響を与えない。
- ③ 一時停止→再開のタイミング



- ④エンベロープはサウンド BIOS では直接制御できないため、Key-ON のタイミングで START する。ALL STOP の後、再び再開する必要がなければ、いかなるマクロを実行してもよい。

11.15 HOLD STATE

(1) 機能

Key ON/OFF の状態を維持する。

(2) 入力

- ・AH ← 1EH(機能コード)
- ・AL ← 指定チャネル(00~05H : CH1~6 に対応)
- ・BL ← 維持する長さ

00H : 省略…既定値

01~FFH : ステップ Time

(3) ディレイド機能フォーマット

- ・第1バイト ← 89H
 - ・第2バイト ← 維持する長さ
- 00H : 省略…既定値
- 01~FFH : ステップ Time

(4) 注意事項

- ①本コマンドは Key-ON/OFF の状態を維持したまま指定時間待つ。

WRITE REG コマンドにより、Key-ON/OFF の状態を変更した後に一定時間その状態を保つ場合、本コマンドを使用する。

- ②NOTE コマンドにより休符を指定した場合には、最初に Key-OFF を行うため本コマンドのようには使えない。

NOTE コマンドの後に本コマンドを使用すれば、休符と同じ効果となる。

11.16 MODU ON

(1) 機能

LFO効果をONにする。

(2) 入力

- AH ← 1BH (機能コード)
- AL ← 指定チャネル (00~05H : CH1~6に対応)

(3) ディレイド機能フォーマット

- 第1バイト ← 87H

(4) 注意事項

本コマンドは、LFOパラメータの設定値が何であっても影響なく実行される。

つまり、本来LFO効果のない音色であってもLFO効果をつけようとする（実際に設定されているLFOパラメータがすべて0ならば効果はあらわれない）。

11.17 MODU OFF

(1) 機能

LFO効果をOFFにする。

(2) 入力

- AH ← 1CH (機能コード)
- AL ← 指定チャネル (00~05 : CH1~6に対応)

(3) ディレイド機能フォーマット

- 第1バイト ← 88H

11.18 SET INT COND

(1) 機能


PLAY バッファエンプティ割り込みの条件を設定する。

(2) 入力

- ・AH \leftarrow 1DH (機能コード)
- ・AL \leftarrow 指定チャネル(00~05 : CH1~6 に対応する)
- ・ES/BX \leftarrow 割り込みプロセスエントリ
- ・CX \leftarrow 有効バッファ長
 - bit15 { 0 : 割り込み Disable
1 : 割り込み Enable }
 - bit14~0 : 有効バッファ長

(3) 注意事項

- ① 指定チャネルの有効バイト数が指定値以下になった時, 割り込みプロセスを FAR-CALL する。
- ② 有効バイト数指定値の bit15 が 0 の時は, bit14~0 の値は意味をもたない。
- ③ 割り込みプロセスは, INTERRUPT FLAG が OFF の状態で CALL される。
割り込みのタイミングは次のとおりである。



- ④ 割り込みプロセス中では, 外部割り込みは不可にしておくこと。

割り込みプロセスの実行時間はできるだけ短いこと。あまり長いとテンポが狂う等の障害が起こる場合がある。

- ⑤ 割り込みプロセスエントリー時のレジスタ内容は次のとおりである。

AX : 割り込み発生チャネル NO.

BX : 有効バイト数

それ以外のレジスタについては不定であるが, ユーザーが割り込みプロセス内で保証する必要はない。

11.19 SET VOLUME

(1) 機能

FM 音源の VOLUME を設定する。

(2) 入力

- AH ← 1FH (機能コード)
- AL ← 指定チャネル (00~02H : CH1~3 に対応)
- BL ← 設定値 (0~7FH)

(3) ディレイド機能フォーマット

- 第1バイト ← 8AH
- 第2バイト ← 設定値 (0~7FH)

(4) 注意事項

- ① 設定値は増加値表現で、0 が最小、7FH(127)が最大である。
- ② 本コマンドは、コマンド実行時に対応するチャネルのパラメータフィールド(FB_ALG)を参照し、キャリアオペレータ(最も出力に近いオペレータ)の音量を操作する。

第4部

外部インターフェイス仕様

第1章

拡張用スロットインターフェイス

1.1 外部仕様

(1) 物理的なバスコネクタの信号名と形状

① バススロット信号

端子番号	信号名	方向	機能	端子番号	信号名	方向	機能
A 1	GND			B 1	GND		
A 2	V1			B 2	V1		
A 3	V2			B 3	V2		
A 4	AB001	I/O	アドレスバス	B 4	DB001	I/O	データバス
A 5	AB011	"	"	B 5	DB011	"	"
A 6	AB021	"	"	B 6	DB021	"	"
A 7	AB031	"	"	B 7	DB031	"	"
A 8	AB041	"	"	B 8	DB041	"	"
A 9	AB051	"	"	B 9	DB051	"	"
A 10	AB061	"	"	B 10	DB061	"	"
A 11	GND			B 11	GND		
A 12	AB071	I/O	アドレスバス	B 12	DB071	I/O	データバス
A 13	AB081	"	"	B 13	DB081	"	"
A 14	AB091	"	"	B 14	DB091	"	"
A 15	AB101	"	"	B 15	DB101	"	"
A 16	AB111	"	"	B 16	DB111	"	"
A 17	AB121	"	"	B 17	DB121	"	"
A 18	AB131	"	"	B 18	DB131	"	"
A 19	AB141	"	"	B 19	DB141	"	"
A 20	AB151	"	"	B 20	DB151	"	"
A 21	GND			B 21	GND		
A 22	AB161	I/O	アドレスバス	B 22	+12V		
A 23	AB171	"	"	B 23	+12V		
A 24	AB181	"	"	B 24	IR31	I	INT0
A 25	AB191	"	"	B 25	IR51	I	INT1
A 26	AB201	"	"	B 26	IR61	I	INT2
A 27	AB211	"	"	B 27	IR91	I	INT3(固定ディスク)

端子番号	信号名	方向	機能	端子番号	信号名	方向	機能
A28	AB221	"	"	B28	IR101/IR111	I	INT41/INT42(1)
A29	AB231	"	"	B29	IR121	I	INT5
A30	INT0	O		B30	IR131	I	INT6
A31	GND			B31	GND		
A32	IOCHK0	I	外部 NMI(3)	B32	-12V		
A33	IOR0	I/O	コマンド	B33	-12V		
A34	IOW0	I/O	"	B34	RESET0	O	RESET
A35	MRC0	I/O	"	B35	DACK00	O	固定ディスク
A36	MWC0	I/O	"	B36	DACK30/DACK20	O	AUX(1)
A37	S00	I/O	S 0	B37	DRQ00	I	固定ディスク
A38	S10	I/O	S 1	B38	DRQ30/DRQ20	I	AUX(1)
A39	S20	I/O	S 2	B39	WORD0	I	
A40	LOCK0	I/O		B40	CPKILL0	I	
A41	GND			B41	GND		
A42	CPUENB10	O		B42	RQGT0	I	バスの解放要求
A43	RFSH0	O		B43	DMATC0	O	END OF PROCESS
A44	BHE0	I/O		B44	NMI0	O	
A45	IORDY1	I		B45	MWE0	O	
A46	SCLK1	O	システムクロック(2)	B46	HLDA00	O	
A47	S18CLK1	O	307.2KHz	B47	HRQ00	I	
A48	POWER0	O	電確信号	B48	DMAHLD0	I	
A49	+5V			B49	+5V		
A50	+5V			B50	+5V		


注1：バススロットのB28、B36、B38番端子は、機種のスロット番号により、2種の異なる信号が接続されている。

PC-9801	#1～#5	該当なし
PC-9801 E	#1～#5	#6
PC-9801 F1/F2/VF/VM	#1～#3	#4
PC-9801 M2	#1～#3	該当なし
PC-9801 M3	#1, #2	該当なし
PC-9801 F3/U/UV	#1	#2

↓	↓	
B28	IR101-INT41	IR111-INT42
B36	DACK30	DACK20
B38	DRQ30	DRQ20


注2：システムクロックの周波数は次のとおり。

5MHzモード	8MHzモード	10MHzモード
4.9152MHz	7.9872MHz	9.8304MHz




注3：A32端子(IOCHK0)はPC-9801Uでは未使用。

② ピンコネクション




③ 拡張用スロット位置


ⓐ PC-9801 背面図




ⓑ PC-9801E 背面図




© PC-9801F1/F2背面図




④ PC-9801M2 背面図




④ PC-9801VF2 背面図




⑤ PC-9801VM0/VM2 背面図



(g) PC-9801U2 背面図





(h) PC-9801UV2 背面図



(2) 信号の概要

① AB001～AB191 アドレスバス

アドレスバスは AB001～AB191 の 20 ビットで構成されており、最大 1M バイトのアドレス空間を持つ。アドレスの発生は、16 ビットの汎用レジスタと、4 ビット左にシフトされたセグメントレジスタの加算により行われる。




CPU はアドレスをバス上に時分割で(T1 の間だけ)乗せるため、LS373 により T2-T4 の間保持する。

② BHE0 バスハイ イネーブル

データバスの上位半分にデータを出力することを許可したり、上位半分の側に接続されているデバイスを CPU がアクセスすることを示す信号である。下位半分側に対しては AB001 が同様の働きをする。

③ DB001～DB151 データバス

データバスは DB001～DB151 の 16 ビットで構成されており、LS245 でバッファされる。基本ボードに含まれる 8 ビット系のコントローラは、ローカルデータバスで接続され、LS245 を介してデータバスと接続されている。



④ IOR0 IO リード

IO アクセスのリードストローブ信号である。I/O をリードするサイクルに Low になる。

⑤ IOW0 IO ライト

IO アクセスのライトストローブ信号である。I/O にデータを出力するサイクルに Low になる。

⑥ MRC0 メモリリード

メモリアクセスのリードストローブ信号である。メモリをリードするサイクルに Low になる。

⑦ MWC0 メモリライト

メモリアクセスのライトストローブ信号である。メモリにデータを書き込むサイクルに Low になる。

⑧ MWE0 メモリライトイネーブル

拡張メモリに対して D-RAM の書き込みタイミングを供給する。


⑨ RFSH0 リフレッシュ

バスがリフレッシュのために占有されていることを示す信号である。

⑩ IR31, IR51, IR61, IR91, IR101, IR111, IR121, IR131 割り込み要求信号。

要求信号のポジティブエッジによって、CPU に対してマスカブル割り込みをかけることができる。拡張スロットから接続される入出力装置からの割り込みには次表のものがある。

IR51, IR91, IR101, IR111, IR131 は次に示すデバイス用にリザーブされている。



注：拡張用スロットのB28端子は、機種、スロット番号により、IR101またはIR111のどちらかが接続されている（「1.1(1)①バススロット信号」参照のこと）。

信号名	接続装置	備考
IR 31		INT 0
IR 51	カセット磁気テープ	INT 1
IR 61		INT 2
IR 91	固定ディスク	INT 3
IR101	640KB フロッピーディスク	INT41
IR111	1MB フロッピーディスク	INT42
IR121		INT 5
IR131	マウス	INT 6

⑪ IOCHK0 ノンマスカブルインタラプト信号

本信号のネガティブエッジにより、CPUにノンマスカブルの割り込みをかけることができる。

ノンマスカブルインタラプトはソフトウェアからのマスク制御ができないハードウェアからの割り込みである。PC-9800シリーズではメモリパリティエラー検出時に使用しており、かつNMI-F/Fのセット／リセットによりこの割り込みを許可／禁止できる様になっている(注：PC-9801Uではパリティエラー検出を行っていない)。

コマンド	機能
OUT 52	NMI F/F のセット(許可)
OUT 50	" リセット(禁止)

なお、システムポート(μ PD8255A)のMCKENが“1”的時には(NMI F/Fの1, 0にかかわらず)同じシステムポートをリードすることによりEMCK1が1であることをチェックすることができる。

⑫ INT0 (マスカブル) インタラプト

インタラプトコントローラ μ PD8259AのINT出力信号である。

各割り込み要求に μ PD8259Aが応答した時にアクティブになる。

⑬ NMI0 (ノンマスカブル) インタラプト

ノンマスカブル割り込みがあった時にアクティブになる信号である。

⑭ SCLK1 System clock

- 9.8304MHz (10M モード)
- 7.9872MHz (8M モード)
- 4.9152MHz (5M モード)

⑮ S18CLK1 (307.2KHz)

クロックはSCLK(9.8304/7.9872/4.9152MHz)とS18CLK1(307.2KHz)が供給される。

⑯ POWER0 電源確定信号

⑰ RESET0 リセット信号

RESET0 は+DC5V 電源が4.75V になるか、本体のRESET-SW の押下で有効になる。

⑱ DRQ00, DRQ20, DRQ30, (DMA Request) DMA 要求信号

⑲ DACK00, DACK20, DACK30(DMA Acknowledge) DMA アクノリッジ信号

DRQ00 と DACK00 は固定ディスクのために使われる。

DRQ20 と DACK20 は1MB フロッピーディスクのために使われ、PC-9801E では#6, PC-9801F1/F2/VF/VM では#4, PC-9801F3/U/UV では#2 の拡張スロットにのみ用意されている。

DRQ30 と DACK30 は640KB フロッピーディスクのために使われ、前記以外のスロットに用意されている。

ただし PC-9801F/U/VF は内蔵ドライブ用として640KB インターフェイスを持っている。

⑳ WORD0 ワード／バイト

未使用であるが、この信号に入力することはできない。

㉑ DMATC0 DMA ターミナルカウント

DMA 転送の際に、最終ワード／バイトの時“L”となる。

㉒ DMAHLD0 DMA ホールド

内部 DMA の要求をすべてインアクティブにし、内部 DMA が動作しないようにする信号である。主として外部 DMA がバスを占有するために使用する。

DMAHLD0 は、RAM のリフレッシュを止めるので、長時間(約140クロック以上)アクティブにしてはならない。

㉓ HRQ00 ホールドリクエスト信号

CPU のホールドを要求する信号である。CPU はホールド要求されると Wait の状態になる。

CPU を確実にホールドするためには、内部の S4 から S0 まで HRQ00 をアクティブにする必要がある。

㉔ HLDA00 ホールドアクノリッジ信号

CPU のホールドアクノリッジ信号である。

㉕ CPUENB10 CPU イネーブル信号

CPU がバスを使用しているときにローインアクティブとなる。

㉖ IORDY1 IO レディ

CPU のバスサイクルを T₃から T₄に進めて良い時に“H”にする信号である。“L”的時、CPU は Wait Cycle に入る。


CPU がI/O をアクセスする時、システム内部で自動的にWait*が入る。このバスサイクルで長さが十分であれば、デバイス側で本信号を操作する必要はない。

* 10M モード 3wait, 8M モード 2wait, 5M モード 1wait

㉗ S00, S10, S20 CPU ステータス信号

S00, S10, S20 は CPU の Maximum モードにおける S0, S1, S2 のステータス信号が直接出力されている。

$\overline{S2}$	$\overline{S1}$	$\overline{S0}$	CPU ステータス
0	0	0	インタラプト アクノリッジ
0	0	1	リード I/O ポート
0	1	0	ライト I/O ポート
0	1	1	ホールド
1	0	0	コード アクセス
1	0	1	リード メモリ
1	1	0	ライト メモリ
1	1	1	受動




㉘ RQ/GT0 リクエスト／グラント信号

CPU の Maximum モードの RQ/GT 信号である。NDP 未実装、あるいは PC-9801UV/VM の 8MHz(PC-9801E/F/M では 5MHz) モードの時は $\overline{RQ/GT1}$ (PC-9801E/F/M では CPU の $\overline{RQ/GT0}$) 端子に直接接続され、PC-9801UV/VM の NDP 10MHz(PC-9801E/F/M では 8MHz) 時は NDP の $\overline{RQ/GT1}$ 端子を介して CPU と接続される(ストラップによる)。

• PC-9801

• PC-9801E/F/M

• PC-9801VF/VM/U/UV



②⁹ LOCK0 ロック信号

CPU の LOCK 信号である。

③⁰ CPKILL0

CPU のアドレス／データバッファをディスエーブルにして、CPU をバスから切離す。

③¹ AB201～AB231 システム予備用

future use のためのアドレス線である。現在は N.C. である。

③² GND：グランド

③³ +5V : +5V 電源ライン

③⁴ +12V : +12V 電源ライン

③⁵ -12V : -12V 電源ライン

③⁶ V1, V2 : オプション用電源ライン

このラインには、PC-9800 シリーズ本体から電源は供給されていない。

1.2 DC 特性

(1) DC 特性

信 号 名	1スロット当たりの最大入力電流		外部ロジックがドライブする時の最小出力電流(注)	
	I_{IL} (mA)	I_{IH} (μ A)	I_{OL} (mA)	I_{OH} (mA)
AB001～AB191				
BHE0				
DB001～DB151				
IOR0	-0.8	40	12	-1.2
IOW0				
MRC0				
MWC0				
MWE0			不 可	
RFSH0	全スロットで-0.8	全スロットで40	12	-1.2
IR31～IR131	-	-	8	-0.4
IOCHK0	-	-		
INT0				
NMI0				
SCLK1	-0.8	40	不 可	
S18CLK1				
POWER0				
RESET0				
DRQ00, DRQ30	-	-	8	-0.4
DACK00, DACK30	全スロットで-1.6*	全スロットで80*	不 可	
WORD0	-	-	不 可	
DMATC0	全スロットで-1.6*	全スロットで80*	8	-0.4
DMAHLD0	-	-		
HRQ00	-	-		
HRDA00	-0.8	40	不 可	
CPUENB10				
IORDY0	-	-	8	-0.4
S00, S10, S20	全スロットで-0.4	全スロットで20		
RQ/GT0	-	-		
LOCK0	全スロットで-0.4	全スロットで20		
CPKILL0	-	-		

注：外部ドライブ回路は IR31～IR131, DRQ00, DRQ30 を除きトライステート出力である。

トライステート ハイインピーダンス時のリーク電流は 20 μ A 以下とする。

* PC-9801 では、 I_{IL} -0.8mA, I_{IH} 40 μ A

(2) 電源容量

PC-9800 シリーズの電源ユニットは、スロットバスのために次に示す容量の負荷をドライブする能力を持っている。スロットバスに実装するインターフェイスボードを設計する場合は、1スロット当りの容量値以内で動作することにする。この容量値をオーバーするインターフェイスボードを作成した場合、ボードの組合せ方によって、合計の許容値をこえてしまい、オーバーロードとなる可能性がある。

・ PC-9801

DC	変動率	1スロット当りの容量	5スロット合計の最大容量
+ 5 V	± 5 %以内	0.5 A	2.5 A
+ 12V	± 10%以内	0.06A	0.30A
- 12V	± 10%以内	0.07A	0.35A

・ PC-9801E

DC	変動率	1スロット当りの容量	6スロット合計の最大容量
+ 5 V	± 5 %以内	0.5 A	3.0 A
+ 12V	± 10%以内	0.06A	0.36A
- 12V	± 10%以内	0.07A	0.42A

・ PC-9801F1/F2

DC	変動率	1スロット当りの容量	4スロット合計の最大容量
+ 5 V	± 5 %以内	0.5 A	2.0 A
+ 12V	± 10%以内	0.06A	0.24A
- 12V	± 10%以内	0.07A	0.28A

・ PC-9801M2

DC	変動率	1スロット当りの容量	3スロット合計の最大容量
+ 5 V	± 5 %以内	0.5 A	1.5 A
+ 12V	± 10%以内	0.06A	0.18A
- 12V	± 10%以内	0.07A	0.21A

・ PC-9801F3/M3

DC	変動率	1スロット当りの容量	2スロット合計の最大容量
+ 5 V	± 5 %以内	0.5 A	1.0 A
+ 12V	± 10%以内	0.06A	0.12A
- 12V	± 10%以内	0.07A	0.14A

• PC-9801VF/VM

DC	変動率	1スロット当りの容量	4スロット合計の最大容量
+ 5 V	± 5 %以内	0.5 A	2.0 A
+12V	±10%以内	0.05A	0.20A
-12V	±10%以内	0.07A	0.28A

• PC-9801U/UV

DC	変動率	1スロット当りの容量	2スロット合計の最大容量
+ 5 V	± 5 %以内	0.5 A	1.0 A
+12V	±10%以内	0.05A	0.10A
-12V	±10%以内	0.07A	0.14A

1.3 AC 特性

ここに記載した数値は、場合により異なることがある。参考として利用すること。

(1) System clock

• PC-9801

Symbol	Parameter	ns	
t _{CY}	SCLK Cycle Time	203.45	
Symbol	Parameter	Min. (ns)	Max. (ns)
t _{CH}	SCLK High Time	70	84
t _{CL}	SCLK Low Time	120	134
t _{CS}	SI8CLK Delay Time		49

• PC-9801E/F/M

Symbol	Parameter	8Mmode (ns)		5Mmode (ns)	
		Min. (ns)	Max. (ns)	Min. (ns)	Max. (ns)
t _{CY}	SCLK Cycle Time	125.20		203.45	
t _{CH}	SCLK High Time	43	57	70	84
t _{CL}	SCLK Low Time	68	82	120	134
t _{18Y}	S18CLK Cycle Time	307.200(Hz)		307.200(Hz)	
t _{CS}	S18CLK Delay Time	83	133	19	67

• PC-9801U/UV/VF/VM

Symbol	Parameter	8Mmode (ns)		10Mmode (ns)	
t _{CY}	SCLK Cycle Time	125.20		101.73	
Symbol	Parameter	Min. (ns)	Max. (ns)	Min. (ns)	Max. (ns)
t _{CH}	SCLK High Time	46	79	38	64
t _{CL}	SCLK Low time	56	69	46	56
t _{I8Y}	S18CLK Cycle Time	307.200(Hz)		307.200(Hz)	
t _{CS}	S18CLK Delay Time	— (* 1)		—	

* 1 : 規定しない

(2) CPU IO/Memory Read Cycle

• PC-9801

Symbol	Parameter	Min. (ns)	Max. (ns)
t _{CLRL}	Command Active Delay	0	35
t _{CLRH}	Command Inactive Delay	0	35
t _{CLAV}	ADDRESS Valid Delay		128
t _{CLAX}	ADDRESS Hold Time	10	
t _{YLCL} (**)	IORDY Inactive Setup	87	
t _{YHCH}	IORDY Active Setup	102	
t _{DVCL}	Read DATA Setup Time	54	
t _{CLDX}	Read DATA Hold Time	10	

• PC-9801E/F/M

Symbol	Parameter	8Mmode		5Mmode	
		Min. (ns)	Max. (ns)	Min. (ns)	Max. (ns)
t _{CLMRL}	MRD Active Delay	0	35	0	35
t _{CLMRH}	MRD Inactive Delay	0	35	0	35
t _{CLAV}	ADDRESS Valid Delay		78		128
t _{CLAX}	ADDRESS Hold Time	0		0	
t _{DVCL}	Read DATA Setup Time	40		54	
t _{CLDX}	Read DATA Hold Time	10		10	
t _{MRLH} (*)	MRD Pulse Width	376 (3T)		407 (2T)	
t _{IRLH} (*)	IOR Pulse Width	501 (4T)		610 (3T)	
t _{CLIRL}	IOR Active Delay	80	138	14	74
t _{CLIRH}	IOR Inactive Delay	14	74	14	74
t _{YLCL} (**)	IORDY Inactive Setup	159		237	
t _{YHCH}	IORDY Active Setup	116		168	

• PC-9801U/UV/VF/VM

Symbol	Parameter	8Mmode		10Mmode	
		Min. (ns)	Max. (ns)	Min. (ns)	Max. (ns)
tCLMRL	MRD Active Delay	-45	38	-45	38
tCLMRH	MRD Inactive Delay	0	35	0	35
tCLAV	ADDRESS Valid Delay		78		68
tCLAX	ADDRESS Hold Time	0		0	
tDVCL	Read DATA Setup Time	38		28	
tCLDX	Read DATA Hold Time	10		10	
tMRLH ^(*)	MRD Pulse Width	376 (3T)		305 (3T) ^(***)	
tIRLH ^(*)	IOR Pulse Width	361 (4T)		392 (5T)	
tCLIRL	IOR Active Delay	-47	50	-47	50
tCLIRH	IOR Inactive Delay	0	35	0	35
tYLCL ^(**)	IORDY Inactive Setup				
tYHCH	IORDY Active Setup	60		43	

* : CPU 外部から Wait をかけない時
 ** : IORDY はバスに対して非同期で良い。本規格値内でクロックに対して変化させれば、次の Cycle の動作が保証される。
 *** : オプション ROM のアドレス空間では407(4T)となる。

(3) CPU IO/Memory Write Cycle

• PC-9801

Symbol	Parameter	Min. (ns)	Max. (ns)
tCLWL	MWC Active Delay	0	35
tCLWH	MWC Inactive Delay	0	35
tCLIL	IOW Active Delay	-70	75
tCLIH	IOW Inactive Delay	15	75
tCLDV	Write Data Valid Delay		122
tCHDX	Write Data Hold Time	10	
tCLEL	MWE Active Delay	114	211
tCLEH	MWE Inactive Delay	40	130

- PC-9801E/F/M

Symbol	Parameter	8Mmode		5Mmode	
		Min. (ns)	Max. (ns)	Min. (ns)	Max. (ns)
tCLWL	MWC Active Delay	0	35	0	35
tCLWH	MWC Inactive Delay	0	35	0	35
tCLIL	IOW Active Delay	-43	74	-70	74
tCLIH	IOW Inactive Delay	14	74	14	74
tCLDV	Write Data Valid Delay		72		122
tCHDX	Write Data Hold Time	10		10	
tCLEL	MWE Active Delay (CPU)	11	37	11	37
tCLEH	MWE Inactive Delay (CPU)	19	65	19	65

- PC-9801U/UV/VF/VM

Symbol	Parameter	8Mmode		10Mmode	
		Min. (ns)	Max. (ns)	Min. (ns)	Max. (ns)
tCLWL	MWC Active Delay	-45	38	-45	38
tCLWH	MWC Inactive Delay	0	35	0	35
tCLIL	IOW Active Delay	14	100	14	100
tCLIH	IOW Inactive Delay	0	35	0	35
tCLDV	Write Data Valid Delay		78		68
tCHDX	Write Data Hold Time	10		10	
tCLEL	MWE Active Delay (CPU)		69		41
tCLEH	MWE Inactive Delay (CPU)		120		34

(4) DMA, DRQ, DACK, WORD0, DMATC0

- PC-9801

Symbol	Parameter	Min. (ns)	Max. (ns)
tQS	DRQ Setup Time	20	
tAKS	DACK Active Delay		71
tAB	WORD Active Setup	66	
tKHWX	WORD Hold	0	
tCHTL	DMATC Active Delay		200
tCHTH	DMATC Inactive Delay		130
tCHAV	AB Valid Delay		206
tCHAX	AB Hold	0	

• PC-9801E/F/M

Symbol	Parameter	8Mmode		5Mmode	
		Min. (ns)	Max. (ns)	Min. (ns)	Max. (ns)
	DMACLK (NO SIGNAL IN BUS)	250.4		203.45	
t _{QS}	DRQ Setup Time	-2	80	-76	32
t _{AKS}	DACK Active Delay		177		312
t _{CHTL}	DMATC Active Delay		107		107
t _{CHTH}	DMATC Inactive Delay		177		177
t _{CHAV}	AB Valid Delay		198		198
t _{CHAX}	AB Hold	0	0	0	0

• PC-9801U/UV/VF/VM

Symbol	Parameter	8Mmode		10Mmode	
		Min. (ns)	Max. (ns)	Min. (ns)	Max. (ns)
	DMACLK (NO SIGNAL IN BUS)	250.4		203.45	
t _{QS}	DRQ Setup Time	18		18	
t _{AKS}	DACK Active Delay		187		187
t _{CHTL}	DMATC Active Delay		118		118
t _{CHTH}	DMATC Inactive Delay		188		188
t _{CHAV}	AB Valid Delay		215		215
t _{CHAX}	AB Hold	0		0	

(5) DMA IOR/IOW Cycle

• PC-9801

Symbol	Parameter	Min. (ns)	Max. (ns)
t _{YLSH}	IORDY Inactive (DMA) Setup	30	
t _{YHSH}	IORDY Active (DMA) Setup	45	
t _{CHRL}	IOR Active Delay (DMA)		220
t _{CHRH}	IOR Inactive Delay (DMA)		220
t _{DVCH}	IO Read Data Setup	-16	
t _{RHDX}	IO Read Data Hold	5	
t _{CHWL}	IOW Active Delay		220
t _{CHWH}	IOW Inactive Delay		160
t _{CHDV}	IO Write Delay		338
t _{DVWH}	IO Write Setup	250	
t _{WHDX}	IO Write Data Hold	12	

• PC-9801E/F/M

Symbol	Parameter	8Mmode		5Mmode	
		Min. (ns)	Max. (ns)	Min. (ns)	Max. (ns)
tYLSH	IORDY Inactive (DMA) Setup	39		39	
tYHSH	IORDY Active (DMA) Setup	42		42	
tCHRL	IOR Active Delay (DMA)		218		218
tCHRH	IOR Inactive Delay (DMA)		218		218
TDVCH	IO Read Data Setup	-123		-72	
TRHDX	IO Read Data Hold	5		5	
tCHWL	IOW Active Delay		218		218
tCHWH	IOW Inactive Delay		158		158
tCHDV	IO Write Data Delay		246		293
TDVWH	IO Write Data Setup	390		250	
TWHDX	IO Write Data Hold	12		12	
tCLEL	MWE Active Delay (DMA)	82	168	4	112
tCLEH	MWE Inactive Delay (DMA)	82	168	4	112

• PC-9801U/UV/VF/VM

Symbol	Parameter	8Mmode		10Mmode	
		Min. (ns)	Max. (ns)	Min. (ns)	Max. (ns)
TYHSH-V	IORDY Active (DMA) Setup	38		38	
TYHSH-U	IORDY Active (DMA) Setup	33		33	
tCHRL	IOR Active Delay (DMA)		218		218
tCHRH	IOR Inactive Delay (DMA)		218		218
TDVCH	IO Read Data Setup	-123		-72	
TRHDX	IO Read Data Hold	5		5	
tCHWL	IOW Active Delay		218		218
tCHWH	IOW Inactive Delay		158		158
tCHDV	IO Write Data Delay		246		293
TDVWH	IO Write Data Setup	390		250	
TWHDX	IO Write Data Hold	12		12	
tCLEL	MWE Active Delay (DMA)		75	61	75
tCLEH	MWE Inactive Delay (DMA)		219		219

(6) HRQ00, DMAHLD0, HLDA00, CPUENB10, S0, S1, S2, LOCK0

• PC-9801

Symbol	Parameter	Min. (ns)	Max. (ns)
t_{RLCH} t_{RHCH}	HRQ Setup		50
t_{HLCL} t_{HHCL}	DMAHLD Setup		93
t_{CLAL}	HLDA Active Delay		70
t_{RHAH}	HLDA Inactive Delay		75
t_{CHBL} t_{CHBH}	CPUENB Delay		42
t_{CHSV}	Status Active Delay		110
t_{CLSH}	Status Inactive Delay		130
t_{CLLV}	LOCK Delay		110

• PC-9801E/F/M

Symbol	Parameter	8Mmode		5Mmode	
		Min. (ns)	Max. (ns)	Min. (ns)	Max. (ns)
t_{RLCH} t_{RHCH}	HRQ Setup	24		50	
t_{HLCL} t_{HHCL}	DMAHLD Setup	21		93	
t_{CLAL}	HLDA Active Delay		35		70
t_{RHAH}	HLDA Inactive Delay		35		75
t_{CHBL} t_{CHBH}	CPUENB Delay		32		42
t_{CHSV}	Status Active Delay		60		110
t_{CLSH}	Status Inactive Delay		70		130
t_{CLLV}	LOCK Delay		60		110

• PC-9801U/UV/VF/VM

Symbol	Parameter	8Mmode		10Mmode	
		Min. (ns)	Max. (ns)	Min. (ns)	Max. (ns)
t_{RLCH} t_{RHCH}	HRQ Setup	24		24	
t_{HLCL} t_{HHCL}	DMAHLD Setup	21		21	
t_{CLAL}	HLDA Active Delay		35		35
t_{RHAH}	HLDA Inactive Delay		35		35
t_{CHBL} t_{CHBH}	CPUENB Delay		54		54
t_{CHSV}	Status Active Delay		60		55
t_{CLSH}	Status Inactive Delay		65		55
t_{CLLV}	LOCK Delay		60		50

(7) RQGT0, CPKILL0, IOCHK0, NMI0, IR31～IR131, INT0

• PC-9801

Symbol	Parameter	Min. (ns)	Max. (ns)
t _{GVCH}	RQ Setup	42	
t _{CHGX}	RQ Hold	52	
t _{CLGL}	GT Active Delay	-12	85
t _{KLAX}	AB, DB Invalid Delay		55
t _{KHAV}	AB, DB Valid Delay		70
t _{HLNL}	NMI Delay		60
t _{JHIH}	INT Delay		370

• PC-9801E/F/M


Symbol	Parameter	8Mmode		5Mmode	
		Min. (ns)	Max. (ns)	Min. (ns)	Max. (ns)
t _{GVCH}	RQ Setup	22		42	
t _{CHGX}	RQ Hold	38		52	
t _{CLGL}	GT Active Delay	-8	50	-12	85
t _{KLAX}	AB, DB Invalid Delay		57		57
t _{KHAV}	AB, DB Valid Delay		70		70
t _{HLNL}	NMI Delay		30		60
t _{JHIH}	INT Delay		370		370

• PC-9801U/UV/VF/VM

Symbol	Parameter	8Mmode		10Mmode	
		Min. (ns)	Max. (ns)	Min. (ns)	Max. (ns)
t _{GVCH}	RQ Setup	20		17	
t _{CHGX}	RQ Hold	33		22	
t _{CLGL}	GT Active Delay	-10	50	-8	40
t _{KLAX}	AB, DB Invalid Delay		57		57
t _{KHAV}	AB, DB Valid Delay		70		70
t _{HLNL}	NMI Delay		30		30
t _{JHIH}	INT Delay		370		370

1.4 タイミングチャート

(1) System clock




(2) CPU IO/Memory Read Cycle

a) PC-9801/E/F/M

*I/O リード 5MHz-1wait 8MHz-2wait


メモリリード 5MHz-No wait 8MHz-1wait



b) PC-9801U/UV/VF/VM

*I/O リード 8MHz-2wait 10MHz-3wait


メモリリード 8MHz-1wait 10MHz-1wait



(3) CPU IO/Memory Write Cycle

*I/O ライト 5MHz-1wait 8MHz-2wait 10MHz-3wait

メモリライト 5MHz-No wait 8MHz-1wait 10MHz-1wait




(4) DMA DRQ, DACK, DMATC0

a) 5MHz モード

* DMAC 8237 のクロックは直接拡張バスからは見えない。


** [] の領域で変化させてはいけない。



b) 8MHz モード / 10MHz モード


* DMAC 8237 のクロックは直接拡張バスからは見えない。

** [] の領域で変化させてはいけない。




(5) DMA IOR/IOW Cycle


a) PC-9801/E/F/M 5MHz モード




b) PC-9801/E/F/M 8MHz モード




c) PC-9801U/UV/VF/VM 8MHz モード／10MHz モード




(6) HRQ00, DMAHLD0, HLDA00, CPUENB10, S0, S1, S2, LOCK0, RQGT0



(7) CPKILL0, IOCHK0, NMI0, IR31~IR131, INT0



1.5 ユニバーサルボード外形寸法



1.6 DMA 転送能力

DMA チャンネルは 3 チャンネル用意されているが、これらのチャンネルは同時に動作できるとは限らない。複数の DMA チャンネルを動作させる際には、次の 4 つの項目について考慮しなければならない。

- ① 3 チャンネル分の転送能力には限りがあるので、優先順位の低い DMA チャンネルの転送レートが低下する。
- ② 優先順位の低い DMA チャンネルの、一つの DMA 転送から次の DMA 転送までの時間が長くなる。
- ③ CPU のバスアクセスのうち、特にバスサイクルの長い場合(たとえばグラフィック チャージャをアクセスする場合)も、①項、②項の問題が発生する。
- ④ チャンネル 1 をメモリ リフレッシュに使用しているため、特にチャンネル 0 を使用する場合は上記①②③によりメモリ リフレッシュが不十分となり、プログラムの暴走につながる恐れがある。

以上を考慮すると、9800 シリーズにおいては次の配慮が必要である。

- a) ファイル系の DMA 転送は同時に行わない(固定ディスク、1MBFD, 640KBFD)。
- b) グラフィック チャージャに対するリピート命令によるアクセス中は、ファイル系の DMA 転送を行わない。


第2章

キーボードインターフェイス


2.1 インターフェイス信号とコネクタの形状

〈キーボード用コネクタ〉

- ・PC-9801

端子番号	信号名	ピンコネクション
1	$\overline{\text{RST}}$	
2	GND	
3	$\overline{\text{RDY}}$	
4	RXD	
5	$\overline{\text{RTY}}$	
6	NC	
7	NC	
8	+ 5 V	

- ・PC-9801E/F/M/U/UV/VF/VM

端子番号	信号名	ピンコネクション
1	$\overline{\text{RST}}$	
2	GND	
3	$\overline{\text{RDY}}$	
4	RXD	
5	$\overline{\text{RTY}}$	
6	NC	
7	NC	
8	+ 5 V	

2.2 信号の機能


信号名 略号	信号方向 PC9800 ↔ KB	機能
RXD	←	シリアルデータ
RDY	→	コントローラ側のシリアルデータ引き取り可能、不可能状態を示す記号。 $\overline{\text{RDY}} = 0$ ……引き取り可能状態 $\overline{\text{RDY}} = 1$ ……引き取り不可能状態 注：8251AC の RD バッファに CPU が引き取るべきデータがある時、 $\overline{\text{RDY}} = 1$ となる。CPU がデータを引き取り、新たに、8251AC の RD バッファにデータがセットされるまでの間、 $\overline{\text{RDY}} = 0$ となる。
RTY	→	本信号により、KB 側が直前に転送したシリアルデータを再度転送する。 $\overline{\text{RTY}} = 0$ で有効 注：8251AC に対するコマンドでセット、リセットする必要がある。 $\overline{\text{RTY}}$ 信号を出すタイミングに注意すること。
RST	→	本信号により、KB を初期状態にする。 $\overline{\text{RST}} = 0$ で有効 注：8251AC に対するコマンドでセット、リセットする必要がある。 $13\mu\text{s}$ 以上 $\overline{\text{RST}} = 0$ にする必要がある。

2.3 キーボードの動作

- ① KB インターフェイスの DATA ラインは、KB リセット後、 $18\mu\text{s}$ 以上経過しないと確定しない。
- ② KB は $\overline{\text{RST}} = 0$ で初期状態にセットされる。ただし、 $13\mu\text{s}$ 以上 $\overline{\text{RST}} = 0$ にする必要がある。
- ③ KB は、 $\overline{\text{RDY}} = 0$ の時、8251AC にシリアルデータを送信可能である。8251AC が、KB からの 1 キャラクタ分のデータを RD バッファに引き取ると、 $\overline{\text{RDY}} = 1$ となる。CPU が、8251AC から、1 キャラクタ分のデータを引き取ると、 $\overline{\text{RDY}} = 0$ となる。KB は、この様な($\text{RDY} = 1 \rightarrow \overline{\text{RDY}} = 0$)シーケンスを認識した後に、次の 1 キャラクタ分のデータを、8251AC に転送して来る。
 KB に対するコマンドの KBDE(KB 送信ディスエーブル)をセットすることにより、 $\overline{\text{RDY}} = 1$ となり、KB からのデータ送信は禁止される。
- ④ KB は、 $\overline{\text{RDY}} = 0$ かつ次に示す条件の時、次の動作をする。

条件		動作
$\overline{\text{RDY}} = 0$	$\overline{\text{RTY}} = 0$	直前に転送したシリアルデータと同じデータを、再度転送する。
	$\overline{\text{RTY}} = 1$	新らしいシリアルデータを転送する。

⑤ キー入力時のリピート機能は、キーボード側が行う。キーが押下されて、Make データを発生した後、約 0.5 秒後までにそのキーが離されない場合、キーボードはそのキーの Break データと Make データを発生する。その後、キーが離されるまで、60ms ごとに 1 度、Break, Make データを発生する。60ms たなないうちにキーが離された場合、Break データのみ発生される。




⑥ キー入力方式および Make, Break データ, 発生タイミング


キー入力方式は、N キーロールオーバーとする。

キー押下と Make, Break 発生のタイミングは次に示すようになる。

例 1




例 2



注1：リピートの対象は、より後に押されたKeyに移る。ただし、後に押されたKeyがリピート対象外のKeyの場合は、リピートの対象は移動しない。

注2：リピート対象キーが離されると、新たにリピート対象キーが押されるまで、リピートは発生しない。

2.4 転送タイミングチャート




- ① KBインターフェイス部の8251Aに、1バイト分のデータがロードされると、 $\overline{\text{RDY}}$ が立ち上がる。 $\overline{\text{RDY}}$ の立ち上がりで、CPUに対して割り込みを発生する。
- ② CPUは、割り込みによって、まずデータ転送の異常の有無を確認するためにステータスを引きとりに行く。ステータスに異常があった場合、 $\overline{\text{RTY}} = 0$ にセットした後、データを8251Aから引き取る。8251Aからデータ引き取りを行うことによって、 $\overline{\text{RDY}}$ が立ち下がるので、データが正しくなくても、引き取る必要がある。ステータスに異常がなかった場合は、 $\overline{\text{RTY}} = 1$ にするコマンドをセットした後、データを8251Aから引き取る。

	Min	Max
T ₁	15μs	—
T ₂	13μs	—

注) $\overline{\text{RTY}}, \overline{\text{RST}}$ は8251Aに対するコマンドによって、セット、リセットされる。
CPUへの割り込みが発生してから、8251Aのデータを引き取るまでの時間は、15μS以上必要となる
(KBに対する $\overline{\text{RDY}} = 1$ のパルス幅は15μS以上となる)。

2.5 リセット後のタイミングチャート



- リセット後T₂の間、DATAラインは不確定なので、8251Aに対する受信のイネーブル(RXE=1)は、リセット後、T₂以上経過した後に行うこと。さもないと、8251Aがキーインデータ以外のものを受信する可能性がある。
- キーボードに対する送信イネーブル(KBDE=0)は、リセット後、T₂以上経過した後に行うこと。
- KBDB=0セット後、最初のデータがKBから送られてくるまでにRXE=1になっていなければならない。
8251Aが1度でもデータを取りこぼすと、KBはストールする。したがって、RXE=1, KBDE=0セットを同時にを行うか、RXE=1セット後KBDE=0セットすること。

	Min	Max
T ₁	13μs	—
T ₂	—	18μs

	T ₃	T ₅
T ₂ <T ₄ <12.5msの場合	Min 13ms, Max 16ms	T ₃ -T ₄
12.5ms≤T ₄ の場合	T ₄ +T ₅	Min 100μs, Max 3.5ms


第3章

CRTインターフェイス

3.1 インターフェイス信号とコネクタの形状


(1) アナログRGBディスプレイ用コネクタ

端子番号	信号名	ピンコネクション
1	AR	
2	GND	
3	AG	
4	GND	
5	AB	
6	GND	
7	YS	
8	GND	
9	SYNC	
10	AUDOL	
11	AUDOR	
12	GND	
13	AV	
14	<u>HSYNC</u>	
15	<u>VSYNC</u>	




(2) デジタルRGBディスプレイ用コネクタ

端子番号	信号名	ピンコネクション
1	+12V	
2	GND	
3	CLOCK	
4	<u>HSYNC</u>	
5	<u>VSYNC</u>	
6	R	
7	G	
8	B	



(3) モノクロディスプレイ用コネクタ


端子番号	信号名	ピンコネクション
1	+12V	
2	GND	
3	VIDEO	
4	NC	
5	LPEN	

3.2 信号の機能


信号名	方 向 PC9800 ←→ CRT	機 能
HSYNC	→	カラーディスプレイ用の水平同期信号
VSYNC	→	カラーディスプレイ用の垂直同期信号
R	→	カラーディスプレイの赤の映像信号
G	→	カラーディスプレイの緑の映像信号
B	→	カラーディスプレイの青の映像信号
CLOCK	→	14.318MHz のクロック出力
VIDEO	→	モノクロディスプレイのコンポジット映像信号 水平、垂直同期信号が含まれている
LPEN	←	ライトペンの入力信号
AR	→	アナログRGBディスプレイの赤の映像信号
AG	→	" 緑 "
AB	→	" 青 "
YS	→	ハイレベル出力
SYNC	→	複合同期信号
AUDIOL	→	音声信号
AUDIOR	→	音声信号
AV	→	映像・音声信号群の切換信号

3.3 出力信号とタイミングチャート

(1) カラーディスプレイ(アナログRGB, デジタルRGB)



(2) モノクロディスプレイ



タイミング	ディスプレイタイプ	専用高解像度ディスプレイ	標準ディスプレイ
H		40.28μs	62.58μs
HDISP		30.4μs	44.70μs
HFP		3.04μs	4.47μs
HS		3.04μs	4.47μs
HBP		3.8μs	8.94μs
V		17.72ms(440H)	16.33ms(261H)
VDISP		16.11ms(400H)	12.52ms(200H)
VFP		0.28ms(7 H)	0.94ms(15 H)
VS		0.32ms(8 H)	0.50ms(8 H)
VBP		1.01ms(25 H)	2.38ms(38 H)

注：モノクロ、カラーCRTでのタイムチャートに変化はない。


第4章

フロッピーディスクインターフェイス

4.1 1MBFDインターフェイス

4.1.1 インターフェイス信号とコネクタの形状

端子番号	信号名	端子番号	信号名	ピンコネクション
1	WID	26	GND	
2	MFM	27	GND	
3	RDT	28	GND	
4	PRT	29	GND	
5	TK0	30	GND	
6	WGT	31	GND	
7	WDT	32	GND	
8	STP	33	GND	
9	DIR	34	GND	
10	DS4	35	GND	
11	DS3	36	GND	
12	DS2	37	GND	
13	DS1	38	GND	
14	SYC	39	GND	
15	RDY	40	GND	
16	IDX	41	GND	
17	HLD	42	GND	
18	NC	43	GND	
19	SSL	44	GND	
20	NC	45	GND	
21	TSD	46	GND	
22	NC	47	GND	
23	FUS	48	GND	
24	FLR	49	GND	
25	LWC	50	GND	



4.1.2 信号の機能

信号名	方 向 PC9800 ↔ FD	機 能
WID (Window)	←	VFO 回路から出力されるデータとクロックの弁別を行う。本信号と RDT 信号の位相合わせは μ PD765A で行う。
MFM (MFM Mode)	→	MFM 記録方式のデータの読み出し、書き込みを行うことを指定する(アクティブルーベルは Low)。
RDT (Read Data)	←	媒体から読み出したデータ信号。VFO 回路によって WID 信号と同期した信号でなければならない。
PRT (Write Protect)	←	媒体への書き込みが禁止状態であることを示す(アクティブルーベルは Low)。
TK0 (Trccck 00)	←	ヘッドが00トラック上にあることを示す。
WGT (Write Gate)	→	Low レベルの時媒体への書き込みを、High レベルの時媒体からの読み出しを指示する。
WDT (Write Data)	→	媒体に書き込むデータを供給するパルス信号。
STP (Step)	→	DIR 信号により指定した方向へ Read/Write ヘッドを移動させるパルス信号。
DIR (Direction Select)	→	Read/Write ヘッドの移動方向を指定する。本信号が High レベルの時外周トラック方向、Low レベルの時内周トラック方向を指定する。
DS1~4 (Drive Select 1~4)	→	デバイスを選択する。DS1~4 の内いずれか 1 つを Low レベルにすることにより、対応するデバイスが選択され、その他の入出力信号線が有効となる。
SYC (VFO Sync)	→	VFO の動作モードを指定する。本記号が Low レベルの時、媒体の読み出しデータへの同期動作を指示する。非読み出し時は High レベルとする。
RDY (Ready)	←	デバイスが動作可能状態であることを示す(アクティブルーベルは Low)。
IDX (Index)	←	媒体上の起点を示す。媒体が 1 回転するごとに 1 回出力するパルス信号である。
HLD (Head Load)	→	媒体面に Read/Write ヘッドをロードすることを指定する(アクティブルーベルは Low)。
SSL (Side Select)	→	書き込み／読み出しに使用する媒体面を選択する。High レベルの時は媒体の "0" 面側のヘッドを選択し、Low レベルの時は媒体の "1" 面側のヘッドを選択する。
TSD (Two Sided)	←	装着されている媒体の種類を示す。両面媒体が装着されている時は Low レベル、片面媒体が装着されている時は High レベルとなる。
FUS (File Unsafe)	←	デバイスが動作異常となる条件が発生したことを示す(アクティブルーベルは Low)。
FLR (File Unsafe Reset)	→	File Unsafe 状態をリセットすることを指定する(アクティブルーベルは Low)。


信号名	方 向 PC9800 ←→ FD	機 能
LWC (Low Write Current)	→	媒体の内外周の電磁気特性の相違を補償するため、書き込み時磁気ヘッドの書き込み電流を切換えることを指定する。外周シリンド(0~42)では High レベル、内周シリンド(43~76)では Low レベルとなる。
NC (No Connection)		未使用
GND	—	Ground

DC電源用コネクタ(PC-9801のみ)


端子番号	信号名	ピンコネクション
1	GND	
2	GND	
3	+5V	
4	-5V	
5	+24V	
6	FG	
7	NC	

4.1.3 タイミングチャート


(1) シーク系タイミング



(2) リードデータ系タイミング



(3) ライトデータ系タイミング



4.2 640KBFD インターフェイス

4.2.1 インターフェイス信号とコネクタの形状

端子番号	信号名	端子番号	信号名	ピンコネクション
1	GND	19	NC	
2	GND	20	HLD	
3	GND	21	DS4	
4	GND	22	IDX	
5	GND	23	DS1	
6	GND	24	DS2	
7	GND	25	DS3	
8	GND	26	MTR	
9	GND	27	DIR	
10	GND	28	STP	
11	GND	29	WDT	
12	GND	30	WGT	
13	GND	31	TK0	
14	GND	32	PRT	
15	GND	33	RDT	
16	GND	34	SSL	
17	GND	35	RDY	
18	NC	36	NC	

4.2.2 信号の機能


信号名	方 向 PC9800 ←→ FD	機 能
GND	—	Ground
NC (No Connection)		未使用
HLD (Head Load)	→	媒体面に Read/Write ヘッドをロードすることを指定する(アクティブレベルは Low).
IDX (Index)	←	媒体上の起点を示す. 媒体が 1 回転するごとに 1 回出力するパルス信号.
DS1~4 (Drive Select 1~4)	→	デバイスを選択する. DS1~4 の内いずれか 1 つを Low レベルにすることにより、対応するデバイスが選択され、その他の入出力信号線が有効となる.
MTR (Motor on)	→	スピンドルモータを回転させる(アクティブレベルは Low).
DIR (Direction Select)	→	Read/Write ヘッドの移動方向を指定する. 本信号が High レベルの時外周トラック方向、Low レベルの時内周トラック方向を指定する.
STP (Step)	→	DIR 信号により指定した方向へ Read/Write ヘッドを移動させるパルス信号.
WDT (Write Data)	→	媒体に書き込むデータを供給するパルス信号.
WGT (Write Gate)	→	Low レベルの時媒体への書き込みを、High レベルの時媒体からの読み出しを指示する.
TK0 (Track 00)	←	ヘッドが 00 トラック上にあることを示す. (アクティブレベルは Low).
PRT (Write Protect)	←	媒体への書き込みが禁止状態であることを示す(アクティブレベルは Low).
RDT (Read Data)	←	媒体から読出したデータ信号. VFO 回路によって WID 信号と同期した信号でなければならない.
SSL (Side Select)	→	書き込み／読み出しに使用する媒体面を選択する. High レベルの時は媒体の "0" 面側のヘッドを選択し、Low レベルの時は媒体の "1" 面側のヘッドを選択する.
RDY (Ready)	←	デバイスが動作可能状態であることを示す(アクティブレベルは Low).

4.2.3 タイミングチャート


(1) シーク系タイミング

1MBFD の場合と同じ

(2) リードデータ系タイミング



(3) ライトデータ系タイミング



4.3 320KBFD インターフェイス


端子番号	信号名	端子番号	信号名	ピンコネクション
1	PB0	19	PA0	
2	PB1	20	PA1	
3	PB2	21	PA2	
4	PB3	22	PA3	
5	PB4	23	PA4	
6	PB5	24	PA5	
7	PB6	25	PA6	
8	PB7	26	PA7	
9	GND	27	PC4	
10	GND	28	PC5	
11	GND	29	PC6	
12	GND	30	PC7	
13	GND	31	PC0	
14	GND	32	PC1	
15	GND	33	PC2	
16	GND	34	PC3	
17	GND	35	<u>RESET</u>	
18	GND	36	GND	

第5章

固定ディスクインターフェイス

5.1 インターフェイス信号とコネクタの形状

端子番号	信号名	端子番号	信号名	ピンコネクション
1	GND	26	DT0	
2	GND	27	DT1	
3	GND	28	DT2	
4	GND	29	DT3	
5	GND	30	DT4	
6	GND	31	DT5	
7	GND	32	DT6	
8	GND	33	DT7	
9	GND	34	—	
10	GND	35	—	
11	GND	36	—	
12	GND	37	—	
13	GND	38	—	
14	GND	39	—	
15	GND	40	—	
16	GND	41	—	
17	GND	42	—	
18	GND	43	BSY	
19	GND	44	ACK	
20	GND	45	RST	
21	GND	46	MSG	
22	GND	47	SEL	
23	GND	48	CXD	
24	GND	49	REQ	
25	GND	50	IXO	



注：ケーブル上ではすべての信号は負論理であり、インターフェイスボードで正論理に変換される。

5.2 信号の機能


固定ディスクユニットのインターフェイス信号を H/A バス信号と呼ぶ。H/A バス信号は、データ信号と制御信号に大別される。

- 1) データ信号は、8本のデータ信号で構成され、バイト単位のデータが転送される。
データ転送の制御は後述の REQ/ACK 信号を用いた、ハンドシェーク方式による。
- 2) 制御信号は次に示す8本がある。


信号名	方 向 PC9800 ↔ HD	機 能
BSY (Busy)	←	H/A バスが動作中であることを示す。
ACK (Acknowledge)	→	REQ/ACK 信号を用いたハンドシェーク方式によるデータ転送の際の応答信号。ACK は IDR をリードしたとき、または ODR にライトしたときハードウェアによりセットされ、REQ 信号がオフになるときにセッタされる。
RST (Reset)	→	CCR の RST bit を "1" から "0" にした時オンになり、コントローラをセットする。
MSG (Message)	←	コントローラの出力信号で、REQ/ACK ハンドシェークによるデータ転送が、「動作完了状態」(Message State)にあり、情報が「ポストステータスバイト」(Message byte)であることを示す。
SEL (Select)	←	コントローラを選択するときオンにする。SEL がオン時のデータ信号は、選択すべきコントローラ番号で 01H とする。
CXD (Control/Data)	←	コントローラが出力する信号で、REQ/ACK ハンドシェークによるデータ転送の情報が、制御(Control)情報であるか、データ(Data)情報であるかを区別する。
REQ (Request)	←	REQ/ACK ハンドシェーク方式によるデータ転送の際の要求信号としてコントローラが出力する信号。
IXO (Input/Output)	←	IXO はコントローラが出力する信号で、REQ/ACK ハンドシェークによるデータ転送の方向を区別する。IXO がオンのときは、コントローラから H/A への転送方向である。

5.3 タイミングチャート


(1) Reset




(2) Selection Phase




(3) Command Phase




(4) Data Phase(DMA mode)




(5) Data Phase(Program I/O Mode)






(6) Completion Phase & Message Phase



第6章

その他のインターフェイス


6.1 プリンタインターフェイス

端子番号	信号名	ピンコネクション
1	PSTB	
2	PDB0	
3	PDB1	
4	PDB2	
5	PDB3	
6	PDB4	
7	PDB5	
8	PDB6	
9	PDB7	
10	NC	
11	BUSY	
12	NC	
13	NC	
14	GND	

信号名	意味
PDB0 ～PDB8	プリンタの8ビットの送信データ。
PSTB	データをプリンタ側が引取るための同期用信号。
BUSY	プリンタがデータ受信不可能(BUSY中)である事を示す。 ・プリンタ側の受信データバッファがフルになった時, ・プリンタがセレクト状態でない時,
GND	Ground

6.2 RS-232C インターフェイス

端子番号	信号名	ピンコネクション
1	GND	
2	TXD	
3	RXD	
4	RTS	
5	CTS	
6	DSR	
7	GND	
8	DCD	
9	NC	
10	NC	
11	GND	
12	NC	
13	GND	
14	GND	
15	TXC(2)	
16	NC	
17	RXC	
18	NC	
19	NC	
20	DTR	
21	NC	
22*	RI	
23	NC	
24	TXC(1)	
25	NC	




(1)送信エレメントタイミング1 (2)送信エレメントタイミング2

*PC-9801 では、22番ピン RI は NC となっている。

●参考


- ・PC-9801U/VF/VMでの回路図



- 注：
1. PC-9801/E/F/Mでは、クロックと切り換えを、ディップスイッチSW1の7, 8, 9, 10の4ビットにより行っている。
 2. PC-9801には、CI信号の回路が無い。
 3. PC-9801UVでは、クロックの選択が4種になり、同期刻時機構が使用可能。

6.3 マウスインターフェイス


端子番号	信号名	ピンコネクション
1	+5V	
2	XA	
3	XB	
4	YA	
5	YB	
6	LEFT	
7	NC	
8	RIGHT	
9	GND	



信号名	説明
XA, XB YA, YB	MS マウスからのエンコーダ入力
LEFT RIGHT	MS マウス上にあるボタンの入力 ボタンを押すと 0 になる。
NC	未接続


6.4 GP-IB インターフェイス

端子番号	信号名	ピンコネクション
1	DIO1	
2	DIO2	
3	DIO3	
4	DIO4	
5	EOI	
6	DAV	
7	NRFD	
8	NDAC	
9	IFC	
10	SRQ	
11	ATN	
12	シールド	
13	DIO5	
14	DIO6	
15	DIO7	
16	DIO8	
17	REN	
18	GND	
19	GND	
20	GND	
21	GND	
22	GND	
23	GND	
24	ロジック GND	



6.5 ジョイスティックインターフェイス

端子番号	信号名	ピンコネクション
1	FWD	
2	BACK	
3	LEFT	
4	RIGHT	
5	+ 5 V	
6	TRG1	
7	TRG2	
8	OUTPUT	
9	GND	



端子番号	信号名	方向	機能
1	FWD	I	ジョイスティックレバー上方向からの入力信号
2	BACK	I	ジョイスティックレバーアンダーフラップからの入力信号
3	LEFT	I	ジョイスティックレバーレフターフラップからの入力信号
4	RIGHT	I	ジョイスティックレバーハンドルからの入力信号
5	+ 5 V		電源
6	TRG1 (OUT1)	I/O	トリガボタン 1 からの入力信号
7	TRG2 (OUT2)	I/O	トリガボタン 2 からの入力信号
8	OUTPUT (OUT3)	O	ジョイスティックのコモン出力
9	GND		Ground

索引

数字

16色グラフィックボード	19
1990	73
1MB/640KB 両用 FD	315
1MB FD	17, 285, 451
320KB FD	331, 458
48TPI	316
52611	113
640KB FD	17, 301, 455
68000	19, 20
7210	149
7220	110, 116
765	125, 128
8048	85
8237	51, 125, 128
8251	85, 145, 357, 370
8253	63
8255	77, 137, 139, 143
8259	41, 43
96TPI	316
9800シリーズ	21

A

AC 特性	426
AI	317
ALL	203
ALL STOP	404
ALTERNATE TRACK	329
ATN	137

B

BAD TRACK	329
BIOS	31, 32
BREAK キャラクタ	349
BREAK データ	445

C

CHECK STB	387
CLEAR	395
CMT インターフェイスボード	20
COMMAND OUT	357, 370

COMMAND PHASE	461
COMPLETION PHASE	463
CONT PLAY	404
CPKILL0	433, 439
CPU	7, 21, 22
CPUENB10	432, 439
CPU アドレス	105
CRT BIOS	179
CRT M/S	113
CRT インターフェイス	447
CRT コントローラ	9, 10
CRT ディスプレイ	93
CRT モード	179, 181
CSRFORM コマンド	187, 188, 204
CSRW コマンド	189, 219, 227
D	
DA	277
DAC	137
DACK	429, 436
DAM	297, 299, 306, 313
DATA PHASE	462
DAV	137
DC 特性	424
DDAM	297, 299, 306, 313
DMA	429, 436
DMA CYCLE	430, 437
DMAHLD0	432, 439
DMATC0	429, 436
DMA コントローラ	14, 51
DMA 制御	57, 58
DMA 転送能力	441
DMA ホールド	421
DRQ	429, 436
DTR	87
E	
EOI	48
EOT	284

F

FORMAT TRACK 293, 309, 325

G

G/S 値 397

GATE TIME 397

GCIRCLE 258

GCLS 254

GCOLOR1 253

GCOLOR2 254

GCOPY 273

GDC 105, 237

GET DTL 355, 367

GGET 265

GINIT 246

GLINE 256

GP-IB 19, 149, 373, 468

GPAINT1 260

GPAINT2 261

GPL 284

GPOINT2 272

GPSET 255

GPUT1 268

GPUT2 270

GRCG 120

GROLL 271

GSCREEN 248

GVIEW 251

H

HALT 49

HLDA00 432, 439

HLT 296, 312

HOLD STATE 405

HRQ00 432, 439

HUT 296, 312

I

I/O アドレス

RS-232C 146, 148

CRT M/S 113

GP-IB 149

キーボード 87

キャラクタジェネレータ 117

グラフィックチャージャ 120

サウンド/ジョイスティック 154

システムポート 78

ディスク 126, 129, 134, 137

パレットレジスタ 117

プリンタ 143

マウス 141

マスター GDC 110

8237 52

8253 64

8259 43

カレンダ時計 73

スレーブ GDC 116

I/O ポートアドレス 25

I/O ライト 418

I/O リード 418

I/O レディー 421

ICW 42, 44

IDR 278, 289, 305

ID 情報 244, 278

ID の書き込み 325

ID の読み出し 298, 314

IFC の設定 378

IMR 42, 47

INITIALIZE 295, 312, 327, 345, 378, 393

INITIALIZE 1 350, 362

INITIALIZE 2 354, 366

INT0 433, 439

INT ベクタ 360, 374, 391

IOCHK0 433, 439

IR31～IR131 433, 439

IRR 41, 48

ISR 41, 47

J

JIS コード 98

K

KBDE 444

KCG アクセスマード 196

L

LIO 論理座標系 242

LOCK0 432, 439

LOWER 203

M			
MAKE データ	445	RTS	87
MESSAGE PHASE	463	RTY	87
MODU OFF	406	RXRDY	349, 351, 356, 358, 370
MODU ON	406	S	
N		S0, S1, S2	432, 439
NDP	18	SCROLL	184, 186, 204
NMI	77, 80	SEEK	291, 307
NMI0	433, 439	SELECTION PHASE	461
NOTE	397	SERIAL POLL	382
O		SEND DATA	356, 368, 380
OCW	42, 45	SENSE	297, 313, 328, 346
OUTPUT 1BYTE DATA	345	SET IFC	378
OUTPUT DATA	347	SET INT COND	407
P		SET LENGTH	399
PARALLEL POLL	384	SET OPERATION MODE	317
PIC	41, 47	SET PARA BLOCK	400
PLAY	394	SET PPR MODE	386
PPR モード	386	SET REN	379
R		SET SRQ	384
RAM	8, 21, 22, 23	SET TEMPO	399
RAM ボード	17	SET TIME OUT	386
READ CYCLE	427, 434	SET TOUCH	396
READ DATA	285, 301, 320	SET VOLUME	408
READ DELETED DATA	306	SI/SO 制御	352, 364
READ DIAGNOSTIC	306	SPECIFY	295, 312
READ ID	298, 314	SRQ	384
READ PARA	403	SRT	296, 312
READ REG	395	START	202
RECALIBRATE	292, 308, 323	STATUS	358
RECEIVE DATA	356, 369, 381	STB	387
REN	379	STEP TIME	397
RESET	461	STOP	202
RESET REN	379	STOP 割り込み	245
RETRACT	324	SYNC	228
RFD	137	SYSTEM CLOCK	420, 426, 434
RMW	122	T	
ROM	8, 23	TCR	122
ROM BIOS	32	TDW	121
RQGT0	433, 439	TEXTW	219, 227
RS-232C	13, 145, 349, 466	TXE	349
RST	87	TXEN	349
		TXRDY	349, 351, 356

U	音程 398
UA 277	
UCW 200, 247	
UNIT ADDRESS 277	
UPPER 203	
V	
VECTE 219, 227	
VECTW 219, 227	
VERIFY 296, 313, 327	
VRAM 9, 21, 22, 23, 238	
W	
WORD0 429, 436	
WRITE CYCLE 428, 435	
WRITE DATA 289, 305, 322	
WRITE DELETED DATA 299	
WRITE PARA 403	
WRITE REG 396	
WRITE 219, 227	
X	
X パラメータ 354	
Y	
YM2203 153	
ア	
アクセス間隔 29	
アクセスモード 317	
アクティブ画面 242, 249, 252	
アテンションインターラプト 317	
アトリビュート 101	
アドレスバス 415	
アナログ RGB 447	
インターバルタイマ 37, 63, 68, 161	
インターリープファクタ 326	
インターラプト 420	
インデックスマーク 306	
ウェイトサイクル 7	
エラーリトライ 319	
円, 楕円の描画 220, 231, 258	
エントリポイント 35, 240	
オーバーランエラー 358, 372	
オペレーション操作 210	
オペレーションモード 281, 282	
音長 394	
カ	
カーソル位置 188, 336	
カーソル移動範囲 342, 343	
カーソルタイプ 186	
カーソルの形 339	
カーソル消去 188, 335	
カーソル表示 103, 187, 335	
カーソル表示 103	
カーソル表示画面 343	
カウントレート 63	
拡張 RS-232C 359	
拡張装置 17	
拡張用スロット 15, 21, 22, 411	
カラーコード 207	
カラー指定 243	
カレンダ時計 14, 73, 159	
簡易グラフ 96	
漢字 ROM 8, 21, 22	
外形寸法 16, 21, 22	
画面合成 109	
画面スイッチ 249	
画面モード 108, 242, 249	
キーコード 91, 166	
キーコードグループ 178	
キーデータ 165	
キーデータコード 166, 168	
キーデータバッファ 166, 175	
キー入力状態 177	
キー配列 90	
キーボード 13, 85	
キーボード BIOS 165	
キーボードインターフェイス 13, 176	
キーボード用コネクタ 443	
キャラクタジェネレータ 94, 117	
クロックサイクル 7, 21, 22	
グラフ BIOS 199	
グラフ LIO 239, 246	
グラフィック VRAM 106	
グラフィック画面 202, 242, 248	
グラフィック制御 116	
グラフィックチャージャ 120	

グラフィック表示	106	スピーカー	14
グラフィック文字の描画	223, 233	スムーススクロール	115
野線	97	スレープ GDC	116
コードアクセス	118	制御情報域	200
高速描画	249	セクタ ID	294, 310
固定ディスク	18, 318, 459	セクタシーケンス	295, 311, 326
コマンドシーケンス	138	セクタ長	278
コマンドレジスタ	53	セクタ番号	278
コントロールワード	65	センス	297, 313, 328
サ		絶対セクタアドレス	320
サウンド	153	相対セクタアドレス	320
サウンド BIOS	389	ソフトウェアドライバ	333
サウンドボード	19	ソフトウェア割り込み	37
シーク	291, 307	増設 RAM	23
シーク系タイミング	453, 457	増設 RAM ボード	17
システム共通域	281, 359	タ	
システムクロック	420	タイマ	14, 159
システム構造	3	タイマ設定値	68
システム接続図	4	タイムアウト	386
システムタイプ	143	タイルパターン	256, 263
システムテーブル	240	代替トラック	329
システムブロックダイアグラム	3	直線, 矩型の描画	216, 229, 256
システムポート	14, 77163	テキスト VRAM	104, 194
シフトキー状態	175	テキスト画面	182
消費電力	15, 21, 22	転送モード	56
初期化	46, 60, 295, 312, 327, 334, 345, 350, 362, 378, 393	転送容量	288, 304
使用条件	16	テンポ	394
シリアルポール	382	テンポクロック	392
シリンドラ 0	292, 308	データ長	278
シリンドラ番号	278	データの書き込み	289, 305, 322
仕様一覧表	21	データ出力	345
新 INITIALIZE	317	データ受信	356, 369, 381
新センス	315	データ送信	356, 368, 380
診断読み出し	306	データの読み出し	285, 301, 320
実行クロック数	29	データバス	418
重量	16, 21, 22	ディスク BIOS	277, 279
受信データ長	355, 367	ディスクインターフェイス	11, 21, 22
ジョイスティック	153, 469	ディスクドライブ	(5), 11, 21, 22
スーパーインポーズ	19, 123	ディスクユニット	(5)
数値演算プロセッサ	18	ディスプレイ	93
ステータス	55, 87, 280, 346, 358, 371, 422	ディスプレイ画面	242, 249
		ディップスイッチ	77, 83, 132

- ディレイド機能 391
 デジタル RGB 447
 デバイス種別 277
 デバイスタイプ 282
 デリーテッドデータ 299, 306
 電源 14
 電源確定信号 421
 電源容量 425
 トランクのフォーマット 293, 309
 トランスファレート 350
 ドットアドレス 106
 ドットの書き込み 210, 234, 255
 ドットの読み出し 214, 234
ナ
 日本語の描画 270
 塗りつぶし 254, 260, 261
 ノンマスカブルインタラプト 420
ハ
 ハードウェアスイッチ 83
 ハードウェア割り込み 34, 49, 162
 背景色 253
 背面図 413
 パスサイクル 21, 22
 パススロット 411
 パスハイイネーブル 418
 バックグラウンドカラー 253
 バックポーチ 449
 バッファ制御 352, 364
 パラレルポート 384
 パリティーエラー 79, 358, 372
 パレット番号 252, 254, 272
 パレットレジスタ 117, 207
 日付, 時刻 37, 160, 159
 左ボタン 337
 表示画面のドット情報 273
 表示色コード 252
 表示スイッチ 246
 標準 RS-232C 349
 表示領域の設定 183, 184, 203
 ピープ音 70
 ピットマップモード 118
 ビューポート 241, 243, 251
 描画オペレーション 210
 描画画面 204, 271
 描画情報 265, 268
 描画方向 201
 描画モード 227, 269
 描画領域 251
 ピンコネクション 413, 443~469
 フォアグラウンドカラー 253
 フォントパターン 189
 不揮発性メモリ 112
 複数バイトデータの出力 347
 フラッシュ描画 227
 フラッシュレス描画 227
 不良トラック 329
 フレーミングエラー 358, 372
 フロー制御 349, 354, 366
 フロッピーディスクインターフェイス 125
 フロントポーチ 449
 ブザー 77, 82, 159, 163
 物理セクタ番号 295, 311, 326
 ブロックダイアグラム 3
 プラズマディスプレイ 123
 プリンタ 143
 プリンタ BIOS 345
 プリンタインターフェイス 13, 465
 プレーン 241
 ヘッド番号 278
 ベリファイ 296, 313, 327
 ホールドアクノリッジ 421
 ホールドリクエスト 421
 ボーダーカラー 209, 253
 ボーレート 350
マ
 マウス 18, 139
 マウス BIOS 333
 マウスインターフェイス 13, 21, 22, 468
 マウスの移動距離 340
 マスカブルインタラプト 420
 マスタ GDC 110
 マスタスライス 113
 右ボタン 338
 ミッキー/ドット比 334, 342

- メモリエラー 77
 メモリマップ 23
 メモリライト 419
 メモリライトイネーブル 419
 メモリリード 419
 モード F/F 111
 モード指定 66
 モードレジスタ 53
 文字コード 96
 文字構成 100
ヤ
 ユーザー定義サブルーチン 340
 ユーザー定義文字 97, 195
 ユニット番号 277
 ユニバーサルボード 20, 440
ラ
 ライトデータ系タイミング 454, 457
 ライトペン 119, 197
 ラインスタイル 257
 リードデータ系タイミング 454, 457
 リアルタイム機能 391
 リカバリータイム 28
 リキャリブレイト 283, 292, 308, 323
 リクエスト/グラント 422
 リクエストレジスタ 54
 リザルトステータス 278, 282
 リセット 421
 リトラクト 324
 リピート機能 445
 リフレッシュ 419
 ロック 423
 論理座標系 252
 論理セクタ番号 295, 311, 326
ワ
 ワード/バイト 421
 割り込みコントローラ 14, 41
 割り込みベクタ 33, 34

PC-9800シリーズ テクニカルデータブック

1986年8月15日 初版発行
1988年8月1日 第1版第7刷

定価 6,000円

編集 アスキー出版局テクライト
発行者 塚本慶一郎
発行所 株式会社アスキー
〒107-24 東京都港区南青山6-11-1 スリーエフ南青山ビル
振替 東京4-161144
電話 03-486-7111(代表)
情報電話 03-498-0299(ダイヤルイン)
出版営業部 03-486-1977(ダイヤルイン)

© NEC Corporation

本書の一部または全部について、許諾を得ずに無断で複写、複製することは禁じられています。

編集担当 永島智二
制作担当 古屋佳子
CTS 福田工芸株式会社
制作 株式会社ガロ
印刷 壮光舎印刷株式会社

ISBN4-87148-423-8 C3055 ¥6000E

■PC-9800シリーズ

- PC-9801
- PC-9801E
- PC-9801F1
- PC-9801F2
- PC-9801F3
- PC-9801M2
- PC-9801M3
- PC-9801U2
- PC-9801UV2
- PC-9801VF2
- PC-9801VM0
- PC-9801VM2
- PC-9801VM4