

Manuel utilisateur Manuel d'installation du pilote

TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction	
Démarrage du programme d'installation	3
Utilitaires et pilotes d'impression fournis sur le CD-ROM	5
Pilotes d'impression	£
Pilote TWAIN	7
Lecteur LAN-Fax	8
Font Manager	9
Pour les utilisateurs de Mac OS X	10
2. Installation du pilote d'impression	
Confirmation de la méthode de connexion	11
Connexion réseau	11
Connexion locale	12
Installation rapide	12
Installation du pilote d'impression pour une connexion réseau	15
Installation du pilote d'impression pour le type sélectionné	
Utilisation en tant qu'imprimante réseau	
Installation du pilote d'impression pour une connexion locale	29
Connexion USB	29
Connexion parallèle	33
Connexion Bluetooth	34
Configuration des paramètres d'option de l'imprimante	38
Conditions pour les communications bidirectionnelles	38
Si la communication bidirectionnelle est désactivée	39
Installation de Font Manager	41
3. Installation du pilote du scanner	
Installation du pilote TWAIN	43
Installation d'une application compatible TWAIN sur le même ordinateur client	43
4. Installation du pilote de télécopie	
Installation du lecteur LAN-Fax	
Spécification du même port que le pilote d'impression	45
Spécification du port lors de l'installation du pilote LAN-FAX	
Activation de la fonction empêchant l'envoi de la transmission au mauvais destinataire	
Édition du fichier de configuration	18

Installation du pilote LAN-FAX dans « Ajouter une imprimante »	49
Définition des propriétés du lecteur LAN-Fax	51
Définition des propriétés d'impression	51
Paramétrage des options du fax	52
5. Dépannage	
Messages affichés au cours de l'installation du pilote d'impression	55
En cas d'échec de la connexion USB	57
6. Installation du pilote d'impression sous Mac OS X	
Installation des fichiers PPD	59
Enregistrement de l'imprimante	60
Connexion USB	60
Connexion réseau	61
Paramétrage des options de l'imprimante sous Mac OS X	64
7. Annexe	
Mise à jour ou suppression du pilote	67
Mise à jour du pilote	67
Suppression du pilote	68
Marques commerciales	71
INDEX	73

1. Introduction

Ce chapitre traite des logiciels inclus sur le CD-ROM fourni.

Démarrage du programme d'installation

Pour pouvoir connecter cet appareil à un ordinateur client et ainsi tirer parti de ses fonctions d'impression, de numérisation et de télécopie, les logiciels inclus sur le CD-ROM fourni doivent être installés sur l'ordinateur client.

Le programme d'installation se lance automatiquement lorsque vous insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD-ROM d'un ordinateur client exécutant Windows ou Windows Server. Vous pouvez ensuite installer les différents logiciels inclus sur le CD-ROM.

Le contenu (élément d'affichage) du programme d'installation est le suivant :

Installation rapide

Installez le pilote d'impression PCL 6 et configurez le port TCP/IP standard de façon à établir une connexion avec une imprimante réseau.

Pour plus d'informations, voir P. 14 "Installation rapide".

PCL Printer Drivers

Installe les pilotes d'impression PCL 6 et/ou PCL 5e.

Pour plus d'informations sur l'installation du pilote, voir P. 15 "Installation du pilote d'impression pour une connexion réseau" ou P. 29 "Installation du pilote d'impression pour une connexion locale".

Pilote d'impression PostScript 3

Installe le pilote d'impression PostScript 3.

Pour plus d'informations sur l'installation du pilote, voir P. 15 "Installation du pilote d'impression pour une connexion réseau" ou P. 29 "Installation du pilote d'impression pour une connexion locale".

Lecteur LAN-Fax

Ce logiciel vous permet de faxer directement des documents à partir de l'ordinateur. Carnet d'adresses et Editeur de pages de couverture LAN-Fax seront également installés.

Pour plus d'informations sur l'installation du pilote, voir P. 45 "Installation du lecteur LAN-Fax".

TWAIN Driver

Ce logiciel vous permet d'utiliser les données provenant d'autres applications compatibles avec le protocole TWAIN.

Pour plus d'informations sur l'installation du pilote, voir P. 43 "Installation du pilote TWAIN".

Font Manager

Ce logiciel vous permet d'utiliser des polices d'écran.

1

Pour plus d'informations sur l'installation du logiciel, voir P. 41 "Installation de Font Manager".

Sélection de la langue

Cette option permet de modifier la langue de l'interface.

Parcourir ce CD-ROM

Cette option permet de parcourir le contenu du CD-ROM.

Quitter

Cette option permet de quitter le programme d'installation.



- L'autorisation Gérer les imprimantes est requise pour installer le pilote. Ouvrez une session en tant que membre du groupe des Administrateurs.
- L'exécution automatique peut ne pas fonctionner avec certains paramètres du système d'exploitation. Si tel est le cas, double-cliquez sur SETUP.EXE, dans le répertoire racine du CD-ROM, ou cliquez sur [Exécuter SETUP.EXE] dans la boîte de dialogue [Exécution automatique].
- Si vous souhaitez annuler l'exécution automatique, maintenez la touche [Maj] ([Shift]) de gauche enfoncée lorsque vous insérez le CD-ROM. Conservez la touche [MAJ] enfoncée jusqu'a l'ordinateur cesse de lire le contenu du CD-ROM.

1

Utilitaires et pilotes d'impression fournis sur le CD-ROM

Cette section traite du CD-ROM de logiciels et d'utilitaires, fourni avec cet appareil.



- Pour obtenir les informations les plus récentes concernant le système d'exploitation correspondant, reportez-vous au fichier Readme.txt qui se trouve dans le dossier DRIVERS.
- Pour obtenir les informations les plus récentes sur le service Windows Terminal Server, Citrix
 Presentation Server et Citrix Xen App, reportez-vous au site Web du fabricant.

Pilotes d'impression

L'impression nécessiste l'installation d'un pilote d'impression pour votre système d'exploitation. Les pilotes d'impression sont inclus sur le CD-ROM.

	Langage d'impression		
Système d'exploitation*1	PCL 5e	PCL 6	PostScript 3
Windows XP *2	ОК	ОК	OK
Windows Vista *3	ОК	ОК	OK
Windows 7 *4	ОК	ОК	OK
Windows Server 2003 *5	ОК	ОК	OK
Windows Server 2008 *6	ОК	ОК	OK
Mac OS X *7	_	_	OK

- * 1 Le système d'exploitation Windows prend en charge les deux versions (32/64 bits)
- *2 Microsoft Windows XP Professionnel/Microsoft Windows XP Édition familiale
- *3 Microsoft Windows Vista Édition Intégrale/Microsoft Windows Vista Entreprise/Microsoft Windows Vista Professionnel/Microsoft Windows Vista Édition Familiale Premium/Microsoft Windows Vista Édition Familiale Basique
- *4 Microsoft Windows 7 Édition Familiale Premium/Microsoft Windows 7 Professionnel/Microsoft Windows 7 Édition Intégrale / Microsoft Windows 7 Entreprise
- *5 Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition/Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition/ Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition/Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition

- *6 Microsoft Windows Server 2008 Standard/Microsoft Windows Server 2008 Enterprise/Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard/Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise
- *7 Mac OS X 10.2 ou version ultérieure (mode Natif). Les versions de Mac OS X postérieures à la version 10.6 ne sont pas prises en charge.

Pilotes d'impression PCL

Deux types de pilotes d'impression PCL (PCL 5e et PCL 6) sont inclus. Ces pilotes permettent à votre ordinateur de communiquer avec cet appareil par le biais d'un langage d'impression.

Pilote d'impression Adobe® PostScript® et fichiers PPD

Le pilote d'impression Adobe PostScript permet à votre ordinateur de communiquer avec cet appareil par le biais d'un langage d'impression. Les fichiers PPD permettent au pilote d'impression d'activer des fonctions spécifiques de l'imprimante.

En fonction de l'appareil que vous utilisez, l'unité PostScript 3 doit être installée.



- Certaines applications peuvent requérir l'installation du pilote d'impression PCL 5e. Dans ce cas, vous pouvez installer PCL 5e sans devoir installer PCL6.
- Pour plus d'informations sur l'installation du pilote, voir P. 15 "Installation du pilote d'impression pour une connexion réseau" ou P. 29 "Installation du pilote d'impression pour une connexion locale".

Langues prises en charge

Les pilotes d'impression prennent en charge les langues suivantes :

Langues prises en	Langage d'impression			
charge	PCL 5e *1	PCL 6 *2	PostScript 3 *2	PPD (Mac OS X)
Anglais	0	0	0	0
Allemand	0	0	0	0
Français	0	0	0	0
Italien	0	0	0	0
Espagnol	0	0	0	0
Néerlandais	0	0	0	0
Suédois	0	0	0	0
Norvégien	0	0	0	0

Langues prises en	Langage d'impression			
charge	PCL 5e *1	PCL 6 *2	PostScript 3 *2	PPD (Mac OS X)
Danois	0	0	0	0
Finnois	0	0	Δ	Δ
Hongrois	0	0	Δ	Δ
Tchèque	0	0	Δ	Δ
Polonais	0	0	Δ	Δ
Portugais	0	0	Δ	Δ
Russe	0	0	Δ	Δ
Catalan	0	0	Δ	Δ
Turque	0	0	Δ	Δ
Portugais brésilien	Δ	0	Δ	Δ
Grec	Δ	0	Δ	Δ

O: pris en charge

 Δ : pris en charge, mais l'affichage de l'imprimante est en anglais.

- * 1 Le pilote d'impression PCL 5e ne prend pas en charge le portugais brésilien et le grec. Utilisez dans ce cas la version anglaise du pilote.
- *2 Les pilotes d'impression PCL 6 et PostScript 3 utilisent dans leur interface la même lanque que celle du système d'exploitation. L'imprimante PostScript 3 s'affichera toutefois en anglais si le système d'exploitation utilise l'une des langues suivantes : finnois, hongrois, tchèque, polonais, portugais, russe, catalan, turc, portugais brésilien ou grec.

Pilote TWAIN

Ce pilote doit être installé pour numériser un original à l'aide d'un scanner. Pour utiliser l'appareil en tant que scanner TWAIN réseau, le pilote doit être installé.

Chemin du fichier

Le pilote est contenu dans le dossier suivant du CD-ROM :

\X86\DRIVERS\TWAIN

Configuration système requise

Matériel

Appareils compatibles PC/AT qui supportent correctement le système d'exploitation suivant

Système d'exploitation * 1

Windows XP/Vista/7

Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2

- * 1 Le scanner TWAIN fonctionne sous un système d'exploitation 64 bits, mais n'est pas compatible avec les applications 64 bits. Utilisez-le avec des applications 32 bits.
- Résolution de l'affichage
 800 × 600 pixels, 256 couleurs ou supérieur

Langues prises en charge

La langue de l'interface du pilote TWAIN correspond à la langue du système d'exploitation.



• Pour plus d'informations sur l'installation du pilote, voir P. 43 "Installation du pilote TWAIN".

Lecteur LAN-Fax

Ce pilote doit être installé pour utiliser les fonctions LAN-Fax.

Chemin du fichier

Le pilote est contenu dans le dossier suivant du CD-ROM :

• Pilote 32 bits

\X86\DRIVERS\LAN-FAX\XP_VISTA

• Pilote 64 bits

\X64\DRIVERS\LAN-FAX\X64

Configuration système requise

Matériel

Appareils compatibles PC/AT qui supportent correctement le système d'exploitation suivant

• Systèmes d'exploitation

Windows XP/Vista/7

Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2

Écran

VGA 640 x 480 pixels ou plus

Langues prises en charge

La langue de l'interface correspond à la langue spécifiée lors de l'installation du pilote.



Pour plus d'informations sur l'installation du pilote, voir P. 45 "Installation du lecteur LAN-Fax".

Font Manager

Pour l'installation de nouvelles polices d'écran ou l'organisation et la gestion des polices se trouvant déjà dans le système. Pour plus d'informations sur Font Manager, reportez-vous au manuel figurant sur le CD-ROM.

Chemin du fichier

Le logiciel est contenu dans le dossier suivant du CD-ROM :

\FONTMAN\DISK1



• Pour plus d'informations sur l'installation du logiciel, voir P. 41 "Installation de Font Manager".

Pour les utilisateurs de Mac OS X

Sous Mac OS X, les restrictions suivantes s'appliquent à chacune des fonctions :

- Le pilote TWAIN ne peut être utilisé lorsque vous utilisez la fonction de numérisation.
- Le lecteur LAN-Fax ne peut être utilisé lorsque vous utilisez la fonction de télécopie.
- Le pilote d'impression pour Mac OS X ne peut être utilisé lorsque vous utilisez la fonction d'impression.

Pour plus d'informations, voir P. 59 "Installation du pilote d'impression sous Mac OS X".

1

2. Installation du pilote d'impression

Ce chapitre explique comment installer et configurer les pilotes d'impression pour une utilisation sur un système d'exploitation Windows.

Confirmation de la méthode de connexion

Cet appareil prend en charge les connexions réseau et locales.

Avant l'installation du pilote d'impression, vérifiez comment la machine est connéctée. Suivez la procédure d'installation du pilote d'impression correspondant à la méthode de connexion.

Connexion réseau

Cet appareil peut être utilisé en tant que port d'impression Windows ou imprimante réseau.

Utilisation du port d'impression Windows

Les connexions réseau sont possibles en Ethernet et LAN sans fil.

Les ports disponibles sont déterminés en fonction de la version du système d'exploitation Windows et de la méthode de connexion utilisée.

Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2

Méthode de connexion	Ports disponibles	
• Ethernet	Port TCP/IP standard	
• LAN sans fil	Port IPP	
	Port LPR	
	Port SmartDeviceMonitor for Client	

Windows Vista/7, Windows Server 2008/2008 R2

Méthode de connexion	Ports disponibles
Ethernet LAN sans fil	Port TCP/IP standardPort IPP
	Port LPR
	Port WSDPort SmartDeviceMonitor for Client

2

♣ Remarque

 Pour de plus amples informations sur l'installation du pilote d'impression pour chaque type de port, voir P. 15 "Installation du pilote d'impression pour le type sélectionné".

Utilisation comme imprimante réseau

Cet appareil peut être utilisé en tant qu'imprimante à distance à l'aide de la fonction de serveur d'impression Windows ou NetWare.

OS client	Serveur à utiliser
 Windows XP 	Serveur d'impression Windows XP
 Windows Server 2003/2003 R2 	Serveur d'impression Windows Vista
	 Serveur d'impression Windows 7
	 Serveur d'impression Windows Server 2003/2003 R2
	 Serveur d'impression Windows Server 2008/2008 R2
	 Serveur d'impression NetWare (uniquement avec le protocole IPv4)
	 Serveur de fichiers NetWare (uniquement avec le protocole IPv4)
Windows Vista	Serveur d'impression Windows XP
• Windows 7	Serveur d'impression Windows Vista
• Windows Server 2008/2008 R2	 Serveur d'impression Windows 7
	 Serveur d'impression Windows Server 2003/2003 R2
	 Serveur d'impression Windows Server 2008/2008 R2



• Pour de plus amples informations sur l'installation du pilote d'impression sur le serveur d'impression, voir P. 24 "Utilisation en tant qu'imprimante réseau".

Connexion locale

Les connexions locales peuvent être établies via une connexion USB, parallèle ou Bluetooth.



 Pour de plus amples informations sur l'installation du pilote d'impression pour chacune de ces méthodes de connexion, voir P. 29 "Installation du pilote d'impression pour une connexion locale".

Installation rapide

Vous pouvez installer aisément les pilotes d'impression à l'aide du CD-ROM fourni avec cet appareil.

Avec installation rapide, le pilote d'impression PCL 6 est installé dans l'environnement réseau, et le port TCP/IP standard est défini.



- L'autorisation Gérer les imprimantes est requise pour installer les pilotes. Ouvrez une session en tant que membre du groupe des Administrateurs.
- Fermez toutes les applications (excepté l'application vous permettant de consulter le présent manuel).
- 2. Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur CD-ROM de l'ordinateur.

Si la boîte de dialogue [Exécution automatique] apparaît, cliquez sur [Exécuter AUTORUN.EXE].

3. Sélectionnez une langue pour l'interface, puis cliquez sur [OK].

Pour de plus amples informations sur les langues prises en charge par les pilotes d'impression, voir P. 6 "Langues prises en charge".

- 4. Cliquez sur [Installation rapide].
- Le contrat de licence du logiciel s'affiche dans la boîte de dialogue [Contrat de licence].
 Après avoir lu le contrat, cliquez sur [J'accepte les termes du contrat.], puis sur [Suivant].
- 6. Sélectionnez le modèle d'appareil que vous voulez utiliser dans la boîte de dialogue [Sélection de l'imprimante].
- 7. Cliquez sur [Installer].
- 8. Configurez le code utilisateur, l'imprimante par défaut et l'imprimante partagé si nécessaire.
- 9. Cliquez sur [Continuer].

L'installation démarre.

Si la boîte de dialogue [Contrôle de compte d'utilisateur] apparaît, cliquez sur [Oui] ou [Continuer].

10. Cliquez sur [Terminer].

Quand il vous est demandé de redémarrer votre ordinateur, redémarrez-le en suivant les instructions affichées.

 Cliquez sur [Quitter] dans la première fenêtre du programme d'installation, puis retirez le CD-ROM.

2

Installation du pilote d'impression pour une connexion réseau

Cette section traite de la procédure d'installation des pilotes d'impression pour une connexion réseau.



 L'autorisation Gérer les imprimantes est requise pour installer le pilote. Ouvrez une session en tant que membre du groupe des Administrateurs.

U Remarque

- Si la boîte de dialogue [Contrôle de compte d'utilisateur] apparaît au cours de la procédure d'installation des pilotes, cliquez sur [Oui] ou [Continuer].
- Si la boîte de dialogue [Sécurité de Windows] apparaît au cours de la procédure d'installation des pilotes, cliquez sur [Installer ce pilote quand même].
- Un message apparaît si une version plus récente du pilote d'impression a déjà été installée. Le cas échéant, il vous est impossible d'installer le pilote par l'Auto Run (exécution automatique). Si toutefois vous désirez installer ce pilote, faites-le via [Ajout d'imprimante]. Reportez-vous à P. 55 "Messages affichés au cours de l'installation du pilote d'impression".

Installation du pilote d'impression pour le type sélectionné

Cette rubrique traite de la procédure d'installation des pilotes pour chaque port d'impression. Reportezvous à la procédure d'installation correspondant au port d'impression que vous utilisez.

 Pour utiliser le port SmartDeviceMonitor for Client, il vous faut d'abord télécharger SmartDeviceMonitor for Client depuis le site Web du fabricant et l'installer sur l'ordinateur. Contactez votre distributeur local pour en savoir plus sur le téléchargement de SmartDeviceMonitor for Client. Pour plus d'informations sur SmartDeviceMonitor for Client, reportez-vous au manuel Prise en main.

Type de port	Type de pilote d'impression	Référence
Port TCP/IP standard	PCL PS3	P. 16 "Utilisation du port TCP/IP standard"
Port IPP	PCL PS3	P. 17 "Utilisation du port IPP"
Port LPR	PCL PS3	P. 18 "Utilisation du port the LPR"
Port WSD	PCL PS3	P. 19 "Utiliser le port WSD"

Type de port	Type de pilote d'impression	Référence
Port SmartDeviceMonitor for Client	PCL PS3	P. 22 "Utilisation du port SmartDeviceMonitor for Client"

Utilisation du port TCP/IP standard

PCL PS3

- Fermez toutes les applications (excepté l'application vous permettant de consulter le présent manuel).
- 2. Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur CD-ROM de l'ordinateur.
 Si la boîte de dialogue [Exécution automatique] apparaît, cliquez sur [Exécuter AUTORUN.EXE].
- 3. Sélectionnez une langue pour l'interface, puis cliquez sur [OK].

Pour de plus amples informations sur les langues prises en charge par les pilotes d'impression, voir P. 6 "Langues prises en charge".

- 4. Cliquez sur [Pilote d'impression PCL] ou [Pilote d'impression PostScript 3].
- 5. Le contrat de licence du logiciel s'affiche dans la boîte de dialogue [Contrat de licence]. Après avoir lu le contrat, cliquez sur [J'accepte les termes du contrat.], puis sur [Suivant]. Si vous installez le pilote d'impression PostScript 3, passez à l'étape 7.
- 6. Sélectionnez le pilote d'impression que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur [Suivant].
- 7. Cochez la case du fabricant et modèle d'appareil que vous souhaitez utiliser.
- 8. Double-cliquez sur le nom de l'imprimante pour afficher les paramètres de l'imprimante.
- Cliquez sur [Port:], puis cliquez sur [Ajouter] dans le champ [Changez les paramètres de 'Port'].
- 10. Cliquez sur [Port TCP/IP standard], puis sur [OK].

Si [Port TCP/IP standard] ne s'affiche pas, consultez l'aide de Windows, puis définissez les paramètres.

- 11. Cliquez sur [Suivant].
- 12. Indiquez le nom de l'appareil ou son adresse IP et cliquez ensuite sur [Suivant]. Lorsque l'écran de sélection du type de périphérique s'affiche, sélectionnez RICOH Network Printer C model.
- 13. Cliquez sur [Terminer].
- 14. Vérifiez que le port de l'imprimante sélectionnée est affiché dans le champ [Port :].
- Configurez le code utilisateur, l'imprimante par défaut et l'imprimante partagé si nécessaire.

16. Cliquez sur [Continuer].

L'installation démarre.

17. Cliquez sur [Terminer].

Sélectionnez l'une des options pour redémarrer l'ordinateur maintenant ou plus tard, puis cliquez sur [Terminer].

Utilisation du port IPP



- Pour imprimer via IPP-SSL, utilisez le port SmartDeviceMonitor for Client.
- L'installation du certificat est particulièrement nécessaire pour les utilisateurs souhaitant imprimer via IPP-SSL à partir de Windows Vista/7 ou Windows Server 2008/2008 R2. Pour de plus amples détails, consultez votre administrateur.
- Si une autorité de certification émet un certificat devant être authentifié par une autorité de certification intermédiaire, et si le certificat est installé sur cet appareil, un certificat intermédiaire doit être installé sur l'ordinateur client. Sinon, la validation par l'autorité de certification ne sera pas effectuée correctement.
- En cas de validation incorrecte, un message vous informant que l'installation n'est pas possible
 risque d'apparaître lorsque vous essayez d'ajouter une imprimante à l'aide d'un port IPP -SSL sous
 Windows Vista/7 ou Windows Server 2008/2008 R2. Pour activer l'authentification à partir de
 l'ordinateur client, installez le certificat intermédiaire sur l'ordinateur client, puis établissez à
 nouveau la connexion.
- Les certificats intermédiaires ne peuvent pas être installés sur cet appareil.
- Fermez toutes les applications (excepté l'application vous permettant de consulter le présent manuel).
- 2. Dans le menu [Démarrer], cliquez sur [Périphériques et imprimantes].
- 3. Cliquez sur [Ajouter une imprimante].
- 4. Cliquez sur [Ajouter une imprimante réseau, sans fil ou Bluetooth].
- 5. Cliquez sur [L'imprimante que je recherche n'est pas dans la liste].
- 6. Dans le champ [Sélectionner une imprimante partagée par nom], saisissez « http://(nom d'hôte ou adresse IP de l'imprimante)/imprimante (ou ipp) » comme adresse de l'imprimante, puis cliquez sur [Suivant].
- 7. Cliquez sur [Disque fourni...].
- 8. Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur CD-ROM de l'ordinateur.
 - Si la boîte de dialogue [Exécution automatique] apparaît, cliquez sur [Fermer].

9. Cliquez sur [Parcourir...], puis précisez un emplacement pour le fichier INF.

Si la lettre attribuée au lecteur CD-ROM est D, les fichiers sources du pilote d'impression se trouvent à l'emplacement suivant :

PCL 5e

Pilote 32 bits D:\X86\DRIVERS\PCL5E\XP_VISTA\(Langue)\DISK1
Pilote 64 bits D:\X64\DRIVERS\PCL5E\X64\(Langue)\DISK1

• PCL 6

Pilote 32 bits D:\X86\DRIVERS\PCL6\XP_VISTA\MUI\DISK1
Pilote 64 bits D:\X64\DRIVERS\PCL6\X64\MUI\DISK1

• PostScript 3

Pilote 32 bits D:\X86\DRIVERS\PS\XP_VISTA\MUI\DISK1
Pilote 64 bits D:\X64\DRIVERS\PS\X64\MUI\DISK1

Pour de plus amples informations sur les langues prises en charge par les pilotes d'impression, voir P. 6 "Langues prises en charge".

- 10. Cliquez sur [Ouvrir].
- 11. Cliquez sur [OK] pour fermer la fenêtre [Installation depuis un disque].
- 12. Sélectionnez le constructeur et le modèle de l'appareil que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur [Suivant].

l'installation démarre.

- 13. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Modifiez les paramètres, tels que le nom de l'imprimante et la configuration par défaut de l'imprimante, au besoin. Vous pouvez également imprimer une page de test.
- 14. Cliquez sur [Terminer].

Si une case pour la définition de l'appareil comme imprimante par défaut apparaît, faites les configurations nécessaires.

Utilisation du port the LPR

PCL PS3

- Fermez toutes les applications (excepté l'application vous permettant de consulter le présent manuel).
- 2. Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur CD-ROM de l'ordinateur.

Si la boîte de dialogue [Exécution automatique] apparaît, cliquez sur [Exécuter AUTORUN.EXE].

3. Sélectionnez une langue pour l'interface, puis cliquez sur [OK].

Pour de plus amples informations sur les langues prises en charge par les pilotes d'impression, voir P. 6 "Langues prises en charge".

- 4. Cliquez sur [Pilote d'impression PCL] ou [Pilote d'impression PostScript 3].
- 5. Le contrat de licence du logiciel s'affiche dans la boîte de dialogue [Contrat de licence]. Après avoir lu le contrat, cliquez sur [J'accepte les termes du contrat.], puis sur [Suivant]. Si vous installez le pilote d'impression PostScript 3, passez à l'étape 7.
- 6. Sélectionnez le pilote d'impression que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur [Suivant].
- 7. Cochez la case du modèle d'appareil que vous souhaitez utiliser.
- 8. Double-cliquez sur le nom de l'imprimante pour afficher les paramètres de l'imprimante.
- Cliquez sur [Port:], puis cliquez sur [Ajouter] dans le champ [Changez les paramètres de 'Port'].
- 10. Cliquez sur [Port LPR], puis sur [OK].
 - Si [Port LPR] ne s'affiche pas, consultez l'aide Windows et procédez à son installation.
- 11. Saisissez le nom de l'appareil ou son adresse IP dans le champ [Nom ou adresse du serveur fournissant le lpd :].
- 12. Saisissez « lp » dans la boîte de dialogue [Nom de l'imprimante ou de la file d'attente sur ce serveur :], puis cliquez sur [OK].
- 13. Vérifiez que le port de l'imprimante sélectionnée est affiché dans le champ [Port :].
- Configurez le code utilisateur, l'imprimante par défaut et l'imprimante partagé si nécessaire.
- 15. Cliquez sur [Continuer].

L'installation démarre.

16. Cliquez sur [Terminer].

Sélectionnez l'une des options pour redémarrer l'ordinateur maintenant ou plus tard, puis cliquez sur [Terminer].

Utiliser le port WSD





- Le port WSD peut être utilisé uniquement sous Windows Vista/7 ou Windows Server 2008/2008
 R2.
- Vous ne pouvez connecter l'imprimante que si l'imprimante et l'ordinateur sont sur le même segment de réseau ou si la fonction de « Découverte de réseau » est activée. Pour plus d'informations, consultez le fichier d'aide de Windows.

Windows Vista, Windows Server 2008

 Fermez toutes les applications (excepté l'application vous permettant de consulter le présent manuel).

- 2. Dans le menu [Démarrer], cliquez sur [Réseau].
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'appareil, puis cliquez sur [Installer].
- 4. Cliquez sur [Rechercher et installer logiciel (Recommandé)].
- 5. Cliquez sur [Parcourir mon ordinateur pour trouver le pilote (avancé)].
- 6. Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur CD-ROM de l'ordinateur.

Si la boîte de dialogue [Exécution automatique] apparaît, cliquez sur [Fermer].

7. Cliquez sur [Parcourir...], puis précisez l'emplacement du fichier INF.

Si la lettre attribuée au lecteur CD-ROM est D, les fichiers sources du pilote d'impression se trouvent à l'emplacement suivant :

PCL 5e

Pilote 32 bits D:\X86\DRIVERS\PCL5E\XP_VISTA\(Langue)\DISK1 Pilote 64 bits D:\X64\DRIVERS\PCL5E\X64\(Langue)\DISK1

PCI 6

Pilote 32 bits D:\X86\DRIVERS\PCL6\XP_VISTA\MUI\DISK1
Pilote 64 bits D:\X64\DRIVERS\PCL6\X64\MUI\DISK1

PostScript 3

Pilote 32 bits D:\X86\DRIVERS\PS\XP_VISTA\MUI\DISK1
Pilote 64 bits D:\X64\DRIVERS\PS\X64\MUI\DISK1

Pour de plus amples informations sur les langues prises en charge par les pilotes d'impression, voir P. 6 "Langues prises en charge".

- 8. Cliquez sur [Suivant].
- 9. Cliquez sur [Fermer].

Si l'installation est réussie, l'icône de l'imprimante connectée au port WSD apparaîtra dans la fenêtre de configuration des imprimantes.

→ Remarque

- Le nom de port qui suit « WSD » utilise des chaînes de caractères aléatoires. Il ne peut être modifié librement.
- Pour interrompre l'installation, cliquez sur [Annuler] avant la fin de l'installation. Lors de la réinstallation du port WSD, faites un clic droit sur l'icône de l'imprimante dans la fenêtre [Réseau], puis cliquez sur [Désinstaller].

Windows 7, Windows Server 2008 R2

 Fermez toutes les applications (excepté l'application vous permettant de consulter le présent manuel).

- 2. Dans le menu [Démarrer], cliquez sur [Ordinateur].
- 3. Cliquez sur [Réseau].
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'appareil, puis cliquez sur [Installer].
- 5. Dans le menu [Démarrer], cliquez sur [Périphériques et imprimantes].
- 6. Cliquez sur [Ajouter une imprimante].
- 7. Cliquez sur [Ajouter une imprimante locale].
- 8. Cochez la case [Utiliser un port existant:], puis sélectionnez le port WSD.
- 9. Cliquez sur [Suivant].
- 10. Cliquez sur [Disque fourni...].
- 11. Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur CD-ROM de l'ordinateur.

Si la boîte de dialogue [Exécution automatique] apparaît, cliquez sur [Fermer].

12. Cliquez sur [Parcourir...], puis précisez l'emplacement du fichier INF.

Si la lettre attribuée au lecteur CD-ROM est D, les fichiers sources du pilote d'impression se trouvent à l'emplacement suivant :

PCL 5e

Pilote 32 bits D:\X86\DRIVERS\PCL5E\XP_VISTA\(Langue)\DISK1
Pilote 64 bits D:\X64\DRIVERS\PCL5E\X64\(Langue)\DISK1

PCL 6

Pilote 32 bits D:\X86\DRIVERS\PCL6\XP_VISTA\MUI\DISK1
Pilote 64 bits D:\X64\DRIVERS\PCL6\X64\MUI\DISK1

PostScript 3

Pilote 32 bits D:\X86\DRIVERS\PS\XP_VISTA\MUI\DISK1
Pilote 64 bits D:\X64\DRIVERS\PS\X64\MUI\DISK1

Pour de plus amples informations sur les langues prises en charge par les pilotes d'impression, voir P. 6 "Langues prises en charge".

- 13. Cliquez sur [Ouvrir].
- 14. Cliquez sur [OK] pour fermer la fenêtre [Installation depuis un disque].
- Sélectionnez le constructeur et le modèle de l'appareil que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur [Suivant].
- 16. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Modifiez les paramètres tels que le nom de l'imprimante, l'imprimante par défaut et la configuration du partage d'imprimante si nécessaire. Vous pouvez également imprimer une page de test.

17. Cliquez sur [Terminer].

Si l'installation est réussie, l'icône de l'imprimante connectée au port WSD apparaîtra dans la fenêtre de configuration des imprimantes.

→ Remarque

 Pour interrompre l'installation du pilote sélectionné, cliquez sur [Annuler] avant la fin de l'installation. Si vous ré-installez le port WSD, effectuez un clic droit sur l'icône de l'appareil dans la fenêtre [Réseau] puis cliquez sur [Désinstaller].

Utilisation du port SmartDeviceMonitor for Client



Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord télécharger SmartDeviceMonitor for Client sur le site Web du fournisseur et l'installer sur votre ordinateur. Contactez votre distributeur local pour en savoir plus sur le téléchargement de SmartDeviceMonitor for Client.

- Fermez toutes les applications (excepté l'application vous permettant de consulter le présent manuel).
- 2. Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur CD-ROM de l'ordinateur.
 - Si la boîte de dialogue [Exécution automatique] apparaît, cliquez sur [Exécuter AUTORUN.EXE].
- 3. Sélectionnez une langue pour l'interface, puis cliquez sur [OK].

Pour de plus amples informations sur les langues prises en charge par les pilotes d'impression, voir P. 6 "Langues prises en charge".

- 4. Cliquez sur [Pilote d'impression PCL] ou [Pilote d'impression PostScript 3].
- 5. Le contrat de licence du logiciel s'affiche dans la boîte de dialogue [Contrat de licence]. Après avoir lu le contrat, cliquez sur [J'accepte les termes du contrat.], puis sur [Suivant]. Si vous installez le pilote d'impression PostScript 3, passez à l'étape 7.
- 6. Sélectionnez le pilote d'impression que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur [Suivant].
- 7. Cochez la case du modèle d'appareil que vous souhaitez utiliser.
- 8. Double-cliquez sur le nom de l'imprimante pour afficher les paramètres de l'imprimante.
- Cliquez sur [Port:], puis cliquez sur [Ajouter] dans le champ [Changez les paramètres de 'Port'].
- 10. Cliquez sur [SmartDeviceMonitor] puis cliquez sur [OK].
- Pour configurer les paramètres du port via TCP/IP, cliquez sur [TCP/IP], puis sur [Rechercher].

Pour configurer les paramètres du port via IPP, passez à l'étape 13.

12. Sélectionnez l'appareil que vous voulez utiliser et cliquez sur [OK].

Seuls les appareils qui répondent à une diffusion de l'ordinateur apparaissent. Pour utiliser un appareil qui ne figure pas dans la liste, cliquez sur [Spécifier adresse] et saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte de l'appareil.

Passez à l'étape 18.

- 13. Pour configurer les paramètres du port via IPP, cliquez sur [IPP].
- 14. Dans la zone [URL Imprimante], saisissez « http://adresse IP de l'appareil/imprimante » comme adresse de l'appareil.

Si l'authentification du serveur a été émise, saisissez "https:// adresse IP de l'appareil/imprimante" afin d'activer SSL (protocole de communication cryptée). Exemple d'adresse IP : 192.168.15.16

http://192.168.15.16/imprimante

https://192.168.15.16/imprimante

Vous pouvez saisir « http://adresse IP de l'appareil/ipp » comme adresse de l'appareil.

 Saisissez un nom pour identifier l'appareil dans le champ [Nom port IPP]. Ce nom doit être différent de celui utilisé pour des ports déjà existants.

Si vous ne définissez aucun nom, l'adresse saisie dans la boîte de dialogue [URL de l'imprimante] devient le nom du port IPP.

16. Cliquez sur [Paramètres détaillés] pour apporter les modifications nécessaires.

Pour plus de détails sur les paramètres, consultez le fichier d'aide de SmartDeviceMonitor for Client.

- 17. Cliquez sur [OK].
- 18. Vérifiez que le port de l'imprimante sélectionnée est affiché dans le champ [Port :].
- Configurez le code utilisateur, l'imprimante par défaut et l'imprimante partagé si nécessaire.
- 20. Cliquez sur [Continuer].

L'installation démarre.

21. Cliquez sur [Terminer].

Sélectionnez l'une des options pour redémarrer l'ordinateur maintenant ou plus tard, puis cliquez sur [Terminer].

Modification des paramètres du port pour SmartDeviceMonitor for Client

Exécutez la procédure suivante pour modifier les paramètres de SmartDeviceMonitor for Client, comme le protocole TCP/IP.

Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2

1. Dans le menu [Démarrer], cliquez sur [Imprimantes et télécopieurs].

- 2. Cliquez sur l'icône de l'appareil que vous souhaitez utiliser. Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Propriétés].
- Cliquez sur l'onglet [Ports], puis sur [Configurer le port].
 La fenêtre [Configuration du port :] s'affiche.

Windows Vista, Windows Server 2008:

- 1. Dans le menu [Démarrer], cliquez sur [Panneau de configuration].
- 2. Cliquez sur [Imprimante].
- 3. Faites un clic droit sur l'icône de l'appareil que vous voulez utiliser, puis cliquez sur [Propriétés].
- 4. Cliquez sur l'onglet [Ports], puis sur [Configurer le port].

 La fenêtre [Configuration du port :] s'affiche.

Windows 7, Windows Server 2008 R2:

- 1. Dans le menu [Démarrer], cliquez sur [Périphériques et imprimantes].
- Cliquez à l'aide du bouton droit sur l'icône de l'appareil que vous voulez utiliser, puis cliquez sur [Propriétés de l'imprimante].
- Cliquez sur l'onglet [Ports], puis sur [Configurer le port].
 La fenêtre [Configuration du port :] s'affiche.

◆ Remarque

- Pour IPP, vous pouvez définir l'utilisateur, le serveur proxy et le délai de temporisation.
- Pour plus de détails sur ces paramètres, voir l'aide de SmartDeviceMonitor for Client.

Utilisation en tant qu'imprimante réseau

Cette rubrique traite de la procédure d'installation des pilotes pour chacun des serveurs d'impression. Reportez-vous à la procédure d'installation correspondant au serveur d'impression que vous utilisez.



Si vous utilisez NetWare, une unité NetWare facultative est requise.

OS de serveur	OS client	Type de pilote d'impression	Référence
Windows Server	Windows	PCL PS3	P. 25 "Utilisation du serveur d'impression Windows"

OS de serveur	OS client	Type de pilote d'impression	Référence
NetWare	Windows	PCL PS3	P. 26 "Utilisation du serveur d'impression NetWare"

Utilisation du serveur d'impression Windows

PCL PS3

- Fermez toutes les applications (excepté l'application vous permettant de consulter le présent manuel).
- 2. Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur CD-ROM de l'ordinateur.
 - Si la boîte de dialogue [Exécution automatique] apparaît, cliquez sur [Exécuter AUTORUN.EXE].
- 3. Sélectionnez une langue pour l'interface, puis cliquez sur [OK].
 - Pour de plus amples informations sur les langues prises en charge par les pilotes d'impression, voir P. 6 "Langues prises en charge".
- 4. Cliquez sur [Pilote d'impression PCL] ou [Pilote d'impression PostScript 3].
- 5. Le contrat de licence du logiciel s'affiche dans la boîte de dialogue [Contrat de licence]. Après avoir lu le contrat, cliquez sur [J'accepte les termes du contrat.], puis sur [Suivant]. Si vous installez le pilote d'impression PostScript 3, passez à l'étape 7.
- Sélectionnez le pilote d'impression que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur [Suivant].
- 7. Cochez la case du modèle d'appareil que vous souhaitez utiliser.
- 8. Double-cliquez sur le nom de l'imprimante pour afficher les paramètres de l'imprimante.
- Cliquez sur [Port :], puis cliquez sur [Ajouter] dans le champ [Changez les paramètres de 'Port'].
- 10. Cliquez sur [Imprimante réseau], puis sur [OK].
- 11. Cliquez deux fois sur le nom de l'ordinateur à utiliser en tant que serveur d'impression dans la fenêtre [Rechercher une imprimante].
- 12. Sélectionnez l'appareil que vous voulez utiliser, puis cliquez sur [OK].
- 13. Vérifiez que le port de l'imprimante sélectionnée est affiché dans le champ [Port :].
- Configurez le code utilisateur, l'imprimante par défaut et l'imprimante partagé si nécessaire.
- 15. Cliquez sur [Continuer].

L'installation démarre.

16. Cliquez sur [Terminer].

Sélectionnez l'une des options pour redémarrer l'ordinateur maintenant ou plus tard, puis cliquez sur [Terminer].

◆ Remarque

- Si vous réalisez des impressions avec un serveur d'impression connecté à l'appareil par le port SmartDeviceMonitor for Client, l'ordinateur client ne peut utiliser l'impression alternative et l'impression parallèle.
- Si vous imprimez avec un serveur d'impression sous Windows Vista/7 ou Windows Server 2008, il est possible que l'ordinateur client ne dispose pas des fonctions de notification de SmartDeviceMonitor.

Utilisation du serveur d'impression NetWare

PCL PS3

- Fermez toutes les applications (excepté l'application vous permettant de consulter le présent manuel).
- 2. Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur CD-ROM de l'ordinateur.

Si la boîte de dialogue [Exécution automatique] apparaît, cliquez sur [Exécuter AUTORUN.EXE].

3. Sélectionnez une langue pour l'interface, puis cliquez sur [OK].

Pour de plus amples informations sur les langues prises en charge par les pilotes d'impression, voir P. 6 "Langues prises en charge".

- 4. Cliquez sur [Pilote d'impression PCL] ou [Pilote d'impression PostScript 3].
- 5. Le contrat de licence du logiciel s'affiche dans la boîte de dialogue [Contrat de licence]. Après avoir lu le contrat, cliquez sur [J'accepte les termes du contrat.], puis sur [Suivant]. Si vous installez le pilote d'impression PostScript 3, passez à l'étape 7.
- 6. Sélectionnez le pilote d'impression que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur [Suivant].
- 7. Cochez la case du modèle d'appareil que vous souhaitez utiliser.
- 8. Double-cliquez sur le nom de l'imprimante pour afficher les paramètres de l'imprimante.
- Cliquez sur [Port:], puis cliquez sur [Ajouter] dans le champ [Changez les paramètres de 'Port'].
- 10. Cliquez sur [Imprimante réseau], puis sur [OK].
- Double-cliquez sur le nom du serveur de fichiers NetWare dans l'arborescence du réseau.
 La file d'attente créée s'affiche.
- 12. Sélectionnez la file d'attente d'impression, puis cliquez sur [OK].
- 13. Vérifiez que le port de l'imprimante sélectionnée est affiché dans le champ [Port :].

14. Cliquez sur [Continuer].

L'installation démarre.

- 15. Cliquez sur [Terminer] dans la boîte de dialogue [Sélection du programme].
- 16. Une fois l'installation terminée, sélectionnez une des options pour redémarrer l'ordinateur (maintenant ou ultérieurement), puis cliquez sur [Terminer].

Redémarrez l'ordinateur pour terminer l'installation.

- 17. Après avoir redémarré l'ordinateur, dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Imprimantes et télécopieurs].
- 18. Cliquez à l'aide du bouton droit sur l'icône de l'appareil, puis cliquez sur [Propriétés].
- 19. Cliquez sur l'onglet [Paramètres NetWare].
- 20. Désactivez les cases [Form Feed] (Saut de page) et [Enable Banner] (Activer la bannière).

Ne cochez pas ces cases : elles sont automatiquement sélectionnées par le pilote d'impression. Si vous le faites, il se peut que l'imprimante fonctionne de façon incorrecte.

21. Cliquez sur [OK].



 Le protocole est défini comme inactif par défaut. Activez le protocole dans le panneau de configuration, à l'aide de Web Image Monitor, SmartDeviceMonitor ou telnet.

Remarques concernant l'utilisation de NetWare

Alimentation papier

N'utilisez pas NetWare pour configurer les sauts de page. Le saut de page est contrôlé par le pilote d'impression sous Windows. Si les sauts de page NetWare sont configurés, l'imprimante ne fonctionnera peut-être pas correctement.

Suivez la procédure ci-après pour désactiver l'alimentation papier conformément au système d'exploitation utilisé :

 Décochez la case [Ejecter page] de l'onglet [Paramètres NetWare] de la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante.

Page de garde

N'utilisez pas NetWare pour configurer la page bannière.

Suivez la procédure ci-après pour désactiver la page bannière conformément au système d'exploitation utilisé :

 Décochez la case [Activer page d'en-tête] de l'onglet [Paramètres NetWare] de la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante.

En utilisant le pilote d'impression PostScript 3

Procédez comme suit pour configurer le pilote d'impression PostScript 3

- 1. Sélectionnez [Imprimantes et télécopieurs] dans le menu [Démarrer].
- 2. Cliquez à l'aide du bouton droit sur l'icône de l'imprimante, puis cliquez sur [Propriétés].
- 3. Cliquez sur l'onglet [Paramètres périphérique].
- 4. Sélectionnez [Non] dans [Envoyer CTRL-D avant chaque tâche :] et [Envoyer CTRL-D après chaque tâche :] puis cliquez sur [Appliquer].
- 5. Cliquez sur [OK].

Impression après recomposition de l'imprimante

Le rétablissement de la connexion entre l'imprimante et le serveur d'impression prend 30 à 40 secondes après la réinitialisation de l'imprimante. Pendant cette période, les travaux sont acceptés (en fonction de la configuration NetWare), mais pas imprimés.

Pour effectuer une impression après la réinitialisation de l'imprimante en imprimante distante, vérifiez sur le serveur d'impression que l'imprimante distante est déconnectée, ou attendez deux minutes avant d'essayer d'imprimer.

2

Installation du pilote d'impression pour une connexion locale

Cette section traite de la procédure d'installation des pilotes d'impression pour les connexions USB, en parallèle ou Bluetooth.



• L'autorisation Gérer les imprimantes est requise pour installer le pilote. Ouvrez une session en tant que membre du groupe des Administrateurs.

Remarque

- Si la boîte de dialogue [Contrôle de compte d'utilisateur] apparaît, cliquez sur [Oui] ou [Continuer].
- Si la boîte de dialogue [Sécurité de Windows] apparaît au cours de la procédure d'installation des pilotes, cliquez sur [Installer ce pilote quand même].
- Un message apparaît si une version plus récente du pilote d'impression a déjà été installée. Le cas échéant, il vous est impossible d'installer le pilote par l'Auto Run (exécution automatique). Si toutefois vous désirez installer ce pilote, faites-le via [Ajout d'imprimante]. Reportez-vous à P. 55 "Messages affichés au cours de l'installation du pilote d'impression".

Connexion USB

Cette section traite de l'installation des pilotes d'impression pour une connexion USB.

Avant l'installation, vérifiez que seul le système d'exploitation est en cours d'exécution sur l'ordinateur et qu'aucun travail d'impression n'est en cours.

Si le pilote d'impression a déjà été installé et que la fonction plug and play est activée, l'icône de l'imprimante connectée au port « USB » est ajoutée à la fenêtre [Imprimantes], [Imprimantes et télécopieurs] ou [Périphériques et Imprimantes].

Si le pilote d'impression n'est pas installé, suivez les instructions « plug-and-play » de l'imprimante pour l'installer à l'aide du CD-ROM qui vous est fourni.

→ Remarque

 Pour désactiver la fonction d'exécution automatique, appuyez sur la touche Maj lorsque vous insérez le CD-ROM dans le lecteur, et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'ordinateur ait terminé de lire le CD-ROM.

Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2

- Fermez toutes les applications (excepté l'application vous permettant de consulter le présent manuel).
- 2. Vérifiez que l'imprimante n'est pas sous tension.
- 3. Connectez l'appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.

Connectez le câble USB correctement.

4. Mettez l'imprimante sous tension.

L'Assistant Ajout de nouveau matériel détecté démarre et le support d'impression USB est installé automatiquement.

- 5. Sélectionnez [Non, pas pour cette fois], puis cliquez sur [Suivant].
- 6. Cliquez sur [Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié (utilisateurs expérimentés)] et ensuite sur [Suivant].
- 7. Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur CD-ROM de l'ordinateur.

Si Auto Run démarre, cliquez sur [Annuler] puis sur [Quitter].

- 8. Cochez la case [Rechercher dans les médias amovibles (disquette, CD-ROM...)] sous [Rechercher le meilleur pilote dans ces emplacements], puis cliquez sur [Suivant].
- 9. Sélectionnez le nom de l'appareil dont vous voulez installer le pilote.

Recherchez l'emplacement des fichiers source du pilote d'impression.

Si la lettre attribuée au lecteur CD-ROM est D, les fichiers source du pilote d'impression se trouvent aux emplacements suivants :

PCL 5e

Pilote 32 bits D:\X86\DRIVERS\PCL5E\XP_VISTA\(Langue)\DISK1
Pilote 64 bits D:\X64\DRIVERS\PCL5E\X64\(Langue)\DISK1

PCL 6

Pilote 32 bits D:\X86\DRIVERS\PCL6\XP_VISTA\MUI\DISK1
Pilote 64 bits D:\X64\DRIVERS\PCL6\X64\MUI\DISK1

PostScript 3

Pilote 32 bits D:\X86\DRIVERS\PS\XP_VISTA\MUI\DISK1
Pilote 64 bits D:\X64\DRIVERS\PS\X64\MUI\DISK1

Pour de plus amples informations sur les langues prises en charge par les pilotes d'impression, voir P. 6 "Langues prises en charge".

10. Cliquez sur [Suivant].

L'installation démarre.

11. Cliquez sur [Terminer].

Si le pilote d'impression a déjà été installé et que la fonction plug and play est activée, l'icône de l'imprimante connectée au port « USB001 » est ajoutée à la fenêtre [Imprimantes], [Imprimantes et télécopieurs] ou [Périphériques et Imprimantes].

Le chiffre situé après « USB » varie selon le nombre d'imprimantes connectées.

Windows Vista, Windows Server 2008

- Fermez toutes les applications (excepté l'application vous permettant de consulter le présent manuel).
- 2. Vérifiez que l'imprimante n'est pas sous tension.
- 3. Connectez l'imprimante à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.

Connectez le câble USB correctement.

4. Mettez l'imprimante sous tension.

L'Assistant Ajout de nouveau matériel détecté démarre et le support d'impression USB est installé automatiquement.

- Dans la fenêtre [Assistant Matériel détecté], cliquez sur [Rechercher et installer le pilote logiciel (recommandé)].
- 6. Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur CD-ROM de l'ordinateur.

Si la boîte de dialogue [Exécution automatique] apparaît, cliquez sur [Fermer].

7. Sélectionnez le nom de l'appareil dont vous voulez installer le pilote.

Recherchez l'emplacement des fichiers source du pilote d'impression.

Si la lettre attribuée au lecteur CD-ROM est D, les fichiers source du pilote d'impression se trouvent aux emplacements suivants :

PCL 5e

 $Pilote 32 \ bits \ D:\X86\DRIVERS\PCL5E\XP_VISTA\(\Langue)\DISK1$ $Pilote 64 \ bits \ D:\X64\DRIVERS\PCL5E\X64\(\Langue)\DISK1$

PCL 6

Pilote 32 bits D:\X86\DRIVERS\PCL6\XP_VISTA\MUI\DISK1
Pilote 64 bits D:\X64\DRIVERS\PCL6\X64\MUI\DISK1

PostScript 3

Pilote 32 bits D:\X86\DRIVERS\PS\XP_VISTA\MUI\DISK1
Pilote 64 bits D:\X64\DRIVERS\PS\X64\MUI\DISK1

Pour de plus amples informations sur les langues prises en charge par les pilotes d'impression, voir P. 6 "Langues prises en charge".

8. Cliquez sur [Suivant].

L'installation démarre.

9. Cliquez sur [Fermer].

Si le pilote d'impression a déjà été installé et que la fonction plug and play est activée, l'icône de l'imprimante connectée au port « USB001 » est ajoutée à la fenêtre [Imprimantes], [Imprimantes et télécopieurs] ou [Périphériques et Imprimantes].

Le chiffre situé après « USB » varie selon le nombre d'imprimantes connectées.

Windows 7, Windows Server 2008 R2

- Fermez toutes les applications (excepté l'application vous permettant de consulter le présent manuel).
- 2. Vérifiez que l'imprimante n'est pas sous tension.
- 3. Connectez l'imprimante à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.

Connectez le câble USB correctement.

4. Mettez l'imprimante sous tension.

L'Assistant Ajout de nouveau matériel détecté démarre et le support d'impression USB est installé automatiquement.

- 5. Cliquez sur [Périphériques et imprimantes] dans le menu [Démarrer].
- Cliquez deux fois sur l'icône de l'imprimante que vous souhaitez utiliser dans la catégorie [Non spécifié].
- 7. Cliquez sur l'onglet [Matériel].
- 8. Cliquez sur [Propriétés].
- 9. Cliquez sur l'onglet [Général].
- 10. Cliquez sur [Modifier les paramètres].
- 11. Cliquez sur l'onglet [Pilote].
- 12. Cliquez sur [Mettre à jour le pilote...].
- 13. Cliquez sur [Rechercher un pilote sur mon ordinateur].
- 14. Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur CD-ROM de l'ordinateur.

Si la boîte de dialogue [Exécution automatique] apparaît, cliquez sur [Fermer].

15. Cliquez sur [Parcourir], puis sélectionnez l'emplacement du pilote d'impression.

Si la lettre attribuée au lecteur CD-ROM est D, les fichiers sources du pilote d'impression se trouvent à l'emplacement suivant :

PCL 5e

Pilote 32 bits D:\X86\DRIVERS\PCL5E\XP_VISTA\(Langue)\DISK1

Pilote 64 bits D:\X64\DRIVERS\PCL5E\X64\(Langue)\DISK1

PCL 6

Pilote 32 bits D:\X86\DRIVERS\PCL6\XP_VISTA\MUI\DISK1
Pilote 64 bits D:\X64\DRIVERS\PCL6\X64\MUI\DISK1

PostScript 3

Pilote 32 bits D:\X86\DRIVERS\PS\XP_VISTA\MUI\DISK1
Pilote 64 bits D:\X64\DRIVERS\PS\X64\MUI\DISK1

Pour de plus amples informations sur les langues prises en charge par les pilotes d'impression, voir P. 6 "Langues prises en charge".

16. Cliquez sur [Suivant].

L'installation démarre.

17. Cliquez sur [Fermer].

Si le pilote d'impression a déjà été installé et que la fonction plug and play est activée, l'icône de l'imprimante connectée au port « USBOO1 » est ajoutée à la fenêtre [Imprimantes], [Imprimantes et télécopieurs] ou [Périphériques et Imprimantes].

Le chiffre situé après « USB » varie selon le nombre d'imprimantes connectées.

Connexion parallèle

Pour utiliser une imprimante connectée par le biais d'une interface parallèle, cliquez sur [LPT1] lors de l'installation du pilote d'impression.

- Fermez toutes les applications (excepté l'application vous permettant de consulter le présent manuel).
- 2. Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur CD-ROM de l'ordinateur.

Si la boîte de dialogue [Exécution automatique] apparaît, cliquez sur [Exécuter AUTORUN.EXE].

3. Sélectionnez une langue pour l'interface, puis cliquez sur [OK].

Pour de plus amples informations sur les langues prises en charge par les pilotes d'impression, voir P. 6 "Langues prises en charge".

- 4. Cliquez sur [Pilote d'impression PCL] ou [Pilote d'impression PostScript 3].
- 5. Le contrat de licence du logiciel s'affiche dans la boîte de dialogue [Contrat de licence]. Après avoir lu le contrat, cliquez sur [J'accepte les termes du contrat.], puis sur [Suivant]. Si vous installez le pilote d'impression PostScript 3, passez à l'étape 7.
- 6. Sélectionnez le pilote d'impression que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur [Suivant].
- 7. Cochez la case du modèle d'appareil que vous souhaitez utiliser.
- 8. Double-cliquez sur le nom de l'imprimante pour afficher les paramètres de l'imprimante.

- 9. Cliquez sur [Port:].
- 10. Sélectionnez [LPT1:] dans la liste déroulante [Changez les paramètres de 'Port'].
- Configurez le code utilisateur, l'imprimante par défaut et l'imprimante partagé si nécessaire.
- 12. Cliquez sur [Continuer].

L'installation démarre.

13. Cliquez sur [Terminer].

Sélectionnez l'une des options pour redémarrer l'ordinateur maintenant ou plus tard, puis cliquez sur [Terminer].

Connexion Bluetooth



• Il n'est pas possible d'utiliser l'unité Bluetooth et l'unité LAN sans fil en option simultanément.

Profils pris en charge et restrictions

Profils pris en charge

- SPP (Serial Port Profile)
- HCRP (Hardcopy Cable Replacement Profile)
- BIP (Basic Imaging Profile)

Restrictions relatives aux profils SPP, HCRP

- Il est possible, au maximum, de connecter simultanément deux adaptateurs Bluetooth ou deux ordinateurs équipés d'une interface Bluetooth : un par SPP, un autre par HCRP.
- Lorsque plusieurs ordinateurs équipés d'adaptateurs Bluetooth ou de dispositifs Bluetooth sont connectés simultanément, le premier qui établit la connexion est sélectionné. Pour sélectionner la connexion à d'autres périphériques, il est nécessaire d'annuler la première connexion établie.
- La connexion SPP ne prend pas en charge la communication bidirectionnelle.
- La connexion HCRP prend en charge la communication bidirectionnelle.
- Selon les appareils, une option imprimante supplémentaire peut être requise pour l'utilisation de SPP et HCRP. Pour vérifier si votre appareil requiert l'option imprimante supplémentaire, consultez le manuel fourni avec l'appareil.

Restrictions relatives au profil BIP

 Il est nécessaire d'installer PosctScript 3 sur l'imprimante pour se connecter via BIP. Pour plus d'informations sur PostScript 3, consultez le manuel fourni avec l'imprimante.

- Seul un adaptateur ou un ordinateur Bluetooth peuvent se connecter via BIP.
- Seules des images JPEG peuvent être imprimées à l'aide du BIP.
- Les codes utilisateur sont désactivés pour BIP.
- Vous ne pouvez pas imprimer si les fonctions d'impression sont limitées.
- Certaines imprimantes ne prennent pas en charge BIP.

Les instructions figurant dans ce manuel concernent l'impression par l'intermédiaire de HCRP. Pour imprimer via SPP ou BIP, consultez l'Aide fournie avec l'adaptateur Bluetooth que vous utilisez ou le site Internet de Microsoft.

Ajout d'une imprimante Bluetooth

Si votre ordinateur tourne sous la version SP1 ou une version antérieure de Windows XP, il faut installer des applications supplémentaires. Pour plus de détails à ce sujet, consultez l'Aide fournie avec votre périphérique Bluetooth.

Mportant (

• Pour connecter une imprimante Bluetooth, votre ordinateur doit être équipé d'un périphérique Bluetooth. Veillez à ce qu'un périphérique Bluetooth soit installé sur votre ordinateur.

Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2

- Fermez toutes les applications (excepté l'application vous permettant de consulter le présent manuel).
- 2. Dans le menu [Démarrer], cliquez sur [Imprimantes et télécopieurs].
- 3. Cliquez sur [Ajouter une imprimante].
- 4. Cliquez sur [Suivant].
- 5. Cliquez sur [Imprimante Bluetooth], puis sur [Suivant].

L'ordinateur se met à rechercher les imprimantes Bluetooth disponibles.

Si une nouvelle imprimante est découverte, la fenêtre [Assistant Découverte de nouveau matériel] s'ouvre. Pour ignorer un périphérique découvert et poursuivre la recherche, cliquez sur [Annuler]. L'ordinateur continue à rechercher d'autres imprimantes Bluetooth disponibles.

- Cliquez sur [Non, ne pas établir de connexion à Internet pour l'instant], puis sur [Suivant].
- Cliquez sur [Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié (utilisateurs expérimentés)], puis sur [Suivant].
- Insérez le CD-ROM fourni avec l'appareil dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur, cochez la case [Rechercher dans les médias amovibles (disquette, CD-ROM...)] et cliquez sur [Suivant].
- 9. Si la fenêtre [Installation de matériel] apparaît, cliquez sur [Continuer].

- 10. Si l'installation réussit, cliquez sur [Terminer].
- 11. Sélectionnez [Test d'impression] et cliquez sur [Suivant].
- 12. Cliquez sur [Terminer].



- Le fonctionnement de l'imprimante Bluetooth dépendra de votre périphérique Bluetooth et/ou du système Bluetooth installé sur votre ordinateur. Pour de plus amples détails, reportez-vous aux manuels fournis avec le périphérique Bluetooth ou l'ordinateur équipé d'un dispositif Bluetooth.
- Après avoir imprimé la page de test, vérifiez-la puis cliquez sur [Fermer] pour fermer la fenêtre.
- En cas de problème avec la page de test, cliquez sur [Dépannage] dans la fenêtre d'essai d'impression.

Windows Vista, Windows Server 2008

- Fermez toutes les applications (excepté l'application vous permettant de consulter le présent manuel).
- 2. Dans le menu [Démarrer], cliquez sur [Panneau de configuration].
- 3. Dans la zone « Matériel et son », cliquez sur [Imprimantes].
- 4. Dans la partie supérieure de la fenêtre, cliquez sur [Ajouter une imprimante].
- Dans la fenêtre [Ajout Imprimante], sélectionnez [Ajouter une imprimante réseau, sans fil ou Bluetooth], puis cliquez sur [Suivant].
 - L'ordinateur commence à chercher des périphériques Bluetooth disponibles.
- 6. Dans la liste des périphériques découverts, sélectionnez l'appareil que vous voulez utiliser et cliquez sur [Suivant].
 - Toutes les imprimantes connectées par réseau sans fil apparaissent dans la liste des imprimantes découvertes, pas seulement les imprimante Bluetooth.
 - Assurez-vous de sélectionner une imprimante Bluetooth.
- Insérez le CD-ROM fourni avec cet appareil dans le lecteur CD-ROM de votre ordinateur et cliquez sur [Parcourir mon ordinateur pour trouver le pilote d'impression (Avancé)] dans l'écran [Nouveau matériel détecté].
- 8. Dans la fenêtre [Nouveau matériel détecté], sélectionnez le pilote d'impression que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur [Suivant].
 - L'installation démarre.
- 9. Si la fenêtre [Sécurité Windows] apparaît, cliquez sur [Installer ce pilote malgré tout].
- 10. Cliquez sur [Fermer].
- Pour modifier le nom de l'imprimante, saisissez le nouveau nom dans la fenêtre [Paramètres nom imprimante].

12. Pour imprimer une page de test, cliquez sur [Imprimer une page de test] sur la page « Test d'impression ».

Sinon, cliquez sur [Terminer].

◆ Remarque

- Si vous imprimez une page de test, vérifiez-la et cliquez sur [Fermer] pour fermer la fenêtre d'impression de la page de test.
- En cas de problème sur la page de test, cliquez sur [Dépannage des problèmes d'imprimante] dans la fenêtre d'essai d'impression.

Windows 7, Windows Server 2008 R2

- Fermez toutes les applications (excepté l'application vous permettant de consulter le présent manuel).
- 2. Dans le menu [Démarrer], cliquez sur [Périphériques et imprimantes].
- 3. Cliquez sur [Ajouter une imprimante].
- 4. Cliquez sur [Ajouter une imprimante réseau, sans fil ou Bluetooth].
 L'ordinateur commence à chercher des périphériques Bluetooth disponibles.
- 5. Dans la liste des périphériques découverts, sélectionnez l'appareil que vous voulez utiliser et cliquez sur [Suivant].
- 6. Pour modifier le nom de l'imprimante, saisissez le nouveau nom dans [Nom imprimante :], puis cliquez sur [Suivant].
- 7. Pour partager l'imprimante, configurez les paramètres nécessaires, puis cliquez sur [Suivant].
- Pour imprimer une page de test, cliquez sur [Imprimer une page de test] sur la page « Test d'impression ».

Sinon, cliquez sur [Terminer].

♣ Remarque

- Si vous imprimez une page de test, vérifiez-la et cliquez sur [Fermer] pour fermer la fenêtre d'impression de la page de test.
- En cas de problème sur la page de test, cliquez sur [Obtenir de l'aide pour l'impression] dans la fenêtre d'essai d'impression.

Configuration des paramètres d'option de l'imprimante

Avec la communication bidirectionnelle, votre ordinateur reçoit automatiquement de l'imprimante des informations sur les paramètres de format papier et d'alimentation papier. Elle vous permet également de vérifier l'état de l'appareil.

Lorsque la communication bidirectionnelle est désactivée, vous devez définir manuellement sur votre ordinateur les paramètres d'option, de format papier et d'alimentation papier.

Conditions pour les communications bidirectionnelles

Pour une prise en charge de la transmission bidirectionnelle, les conditions suivantes doivent être respectées :

Pour des connexions avec des câbles parallèles

- L'ordinateur doit prendre en charge la transmission bidirectionnelle.
- Le câble d'interface doit prendre en charge la communication bidirectionnelle.
- L'appareil doit être connecté à l'ordinateur via des câbles et connecteurs parallèles standard.

En cas de connexion au réseau

- Le port TCP/IP standard doit être utilisé.
- Outre les conditions ci-dessus, une des conditions suivantes doit également être remplie :
 - Le protocole TCP/IP ou le protocole IPP est utilisé. Lorsque vous utilisez le protocole IPP, le nom du port IPP doit inclure l'adresse IP.

En connexion USB

- L'appareil doit être connecté au port USB de l'ordinateur via le câble d'interface USB.
- L'ordinateur doit prendre en charge la transmission bidirectionnelle.
- La case [Activer la gestion du mode bidirectionnel] doit être cochée, et la case [Activer le pool d'imprimante] ne doit pas être cochée sur l'onglet [Ports] du pilote d'impression.

◆ Remarque

- Les pilotes d'impression PCL 6 et PostScript 3 prennent en charge la communication bidirectionnelle et les mises à jour automatiques de l'état de l'imprimante.
- Pour obtenir automatiquement les informations sur l'imprimante automatiquement à l'aide de la fonction de communication bidirectionnelle du pilote d'impression PCL 6 ou PostScript 3, vous devez cocher la case [Mettre à jour automatiquement les informations sur l'imprimante] dans l'onglet [Accessoires] de la fenêtre des propriétés du pilote d'impression.
- Le pilote d'impression PCL 5c prend en charge la communication bidirectionnelle. Vous pouvez mettre à jour l'état de l'imprimante manuellement.

Si la communication bidirectionnelle est désactivée.

Cette section décrit comment définir manuellement sur votre ordinateur les paramètres d'option, de format papier et d'alimentation papier.

- L'autorisation Gérer les imprimantes est requise pour modifier les propriétés de l'imprimante.
 Ouvrez une session en tant que membre du groupe des Administrateurs.
- 1. Ouvrez la fenêtre de l'imprimante.
 - Windows XP, Windows Server 2003 :
 Sélectionnez [Imprimantes et télécopieurs] dans le menu [Démarrer].
 - Windows Vista, Windows Server 2008 :
 Sélectionnez [Panneau de configuration] dans le menu [Démarrer] et cliquez ensuite sur [Imprimantes] dans la catégorie [Matériel et audio].
 - Windows 7, Windows Server 2008 R2 :
 Cliquez sur [Périphériques et imprimantes] dans le menu [Démarrer].
- 2. Ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante.
 - Windows XP/Vista, Windows Server 2003/2008:
 Cliquez à l'aide du bouton droit sur l'icône de l'appareil, puis cliquez sur [Propriétés].
 - Windows 7, Windows Server 2008 R2 :
 Cliquez à l'aide du bouton droit sur l'icône de l'appareil, puis cliquez sur [Propriétés de l'imprimante].
- 3. Cliquez sur l'onglet [Accessoires].

Si les options de l'onglet [Accessoires] sont désactivées, la connexion bidirectionnelle est activée. Le cas échéant, aucune modification n'est nécessaire pour définir les options.

- Sélectionnez les options installées dans la zone [Options] puis définissez les paramètres requis.
- 5. Cliquez sur [Modif.para.mag.alimentato...].
- 6. Dans [Magasin:] sélectionnez les magasins à utiliser, puis dans [Format papier:] sélectionnez le format du papier que vous souhaitez charger dans chaque magasin.

Cliquez sur [Modifier Magasin/Format papier] pour appliquer le paramètre à chacun des magasins.

- 7. Cliquez sur [OK].
- 8. Cliquez sur [OK] pour fermer la fenêtre des propriétés de l'imprimante.



• Pour de plus amples informations sur le paramétrage des options de l'appareil sous Mac OS X, voir P. 64 "Paramétrage des options de l'imprimante sous Mac OS X".

Installation de Font Manager

- L'autorisation Gérer les imprimantes est requise pour installer Font Manager. Ouvrez une session en tant que membre du groupe des Administrateurs.
- Les systèmes d'exploitation compatibles avec Font Manager sont Windows XP/Vista.
- Fermez toutes les applications (excepté l'application vous permettant de consulter le présent manuel).
- Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur CD-ROM de l'ordinateur.
 Si la boîte de dialogue [Exécution automatique] apparaît, cliquez sur [Exécuter AUTORUN.EXE].
- 3. Sélectionnez une langue pour l'interface, puis cliquez sur [OK].
- 4. Cliquez sur [Font Manager].
- 5. Suivez les instructions s'affichant à l'écran.

3. Installation du pilote du scanner

Ce chapitre traite de l'installation du pilote TWAIN sur un ordinateur client.

Installation du pilote TWAIN

Pour utiliser le scanner TWAIN en réseau, vous devez installer le pilote TWAIN sur un ordinateur client.

- Fermez toutes les applications (excepté l'application vous permettant de consulter le présent manuel).
- 2. Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur CD-ROM de l'ordinateur.
 - Si la boîte de dialogue [Exécution automatique] apparaît, cliquez sur [Exécuter AUTORUN.EXE].
- 3. Sélectionnez une langue pour l'interface, puis cliquez sur [OK].
 Pour de plus amples informations sur les langues prises en charge par le pilote TWAIN, voir P. 7
 "Pilote TWAIN".
- 4. Cliquez sur [Pilote TWAIN].
- 5. Le programme d'installation du pilote TWAIN démarre. Suivez les instructions.

→ Remarque

- Avant de démarrer l'installation, vérifiez la configuration requise pour le pilote TWAIN. Pour plus d'informations sur la configuration requise, reportez-vous à P. 5 "Utilitaires et pilotes d'impression fournis sur le CD-ROM".
- Une fois l'installation terminée, un message peut éventuellement vous inviter à redémarrer l'ordinateur client. Dans ce cas, redémarrez l'ordinateur client.
- Une fois l'installation terminée, un dossier avec le nom de la machine utilisée est ajouté dans [Programmes] ou [Tous les programmes] du menu [Démarrer]. Vous pouvez obtenir de l'aide ici.
- Des remarques sur l'utilisation du scanner TWAIN en réseau sont disponibles dans le fichier Readme.txt. Veillez à les lire avant toute utilisation.

Installation d'une application compatible TWAIN sur le même ordinateur client

Pour utiliser cet appareil comme un scanner TWAIN en réseau, une application compatible TWAIN, telle que DeskTopBinder, doit être installée sur l'ordinateur client.

Vous pouvez télécharger DeskTopBinder à partir du site Web du fabricant, puis l'installer sur l'ordinateur client. Pour de plus amples informations sur DeskTopBinder, voir le manuel Prise en main.

4. Installation du pilote de télécopie

Ce chapitre traite de l'installation et de la configuration du lecteur LAN-Fax sur un ordinateur client.

Installation du lecteur LAN-Fax

Carnet d'adresses et Editeur de pages de couverture LAN-Fax sont installés avec le pilote LAN-Fax. Carnet d'adresses vous permet de modifier les destinataires des transmissions LAN-Fax. Editeur de pages de couverture LAN-Fax vous permet de modifier les pages de couverture LAN-Fax.



- L'autorisation Gérer les imprimantes est requise pour installer les pilotes. Ouvrez une session en tant que membre du groupe des Administrateurs.
- Vous ne pouvez pas utiliser le port TCP/IP standard dans un environnement IPv6. Utilisez le port SmartDeviceMonitor for Client.

Activation de la fonction pour éviter les transmissions aux mauvais destinataires

La fonction suivante est disponible afin d'empêcher la transmission d'un document au mauvais destinataire même si le destinataire incorrect a été saisi. Pour activer cette fonction, éditez le fichier de configuration avant d'installer le pilote.

- Invitez l'utilisateur à saisir à nouveau plusieurs fois le numéro du destinataire.
- Invitez l'utilisateur à vérifier que le numéro de destination est correct.
- Permettez à l'utilisateur de sélectionner le destinataire uniquement à partir de la liste des destinataires, et interdisez la saisie manuelle du destinataire.

Pour plus d'informations, voir P. 48 "Activation de la fonction empêchant l'envoi de la transmission au mauvais destinataire".

Spécification du même port que le pilote d'impression

Si un nom de port identique à un nom de port déjà utilisé par le pilote existant est spécifié, il est possible que l'installation du pilote LAN-FAX échoue. Si le pilote d'impression est déjà installé, assurez-vous que les numéros de port du pilote LAN-Fax et du pilote d'impression correspondent.

Pour plus d'informations, voir P. 45 "Spécification du même port que le pilote d'impression".

Spécification du même port que le pilote d'impression

- Fermez toutes les applications (excepté l'application vous permettant de consulter le présent manuel).
- 2. Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur CD-ROM de l'ordinateur.
 - Si la boîte de dialogue [Exécution automatique] apparaît, cliquez sur [Exécuter AUTORUN.EXE].

3. Sélectionnez une langue pour l'interface, puis cliquez sur [OK].

Pour plus d'informations sur les langues prises en charge par le pilote LAN-Fax, voir P. 8 "Lecteur LAN-Fax".

- 4. Cliquez sur [Pilote LAN-Fax].
- Le contrat de licence du logiciel s'affiche dans la boîte de dialogue [Contrat de licence].
 Après avoir lu le contrat, cliquez sur [J'accepte les termes du contrat.], puis sur [Suivant].
- 6. Cliquez sur [Suivant].
- 7. Cliquez deux fois sur [Nom de l'imprimante : <LAN-Fax M(numéro)>].
- 8. Cliquez sur [Port:].
- Sélectionnez le même port que celui sélectionné dans le pilote d'impression à partir de la liste déroulante ['Changez les paramètres de 'Port'].
- 10. Cliquez sur [Continuer].

L'installation démarre.

11. Cliquez sur [Terminer].

Sélectionnez l'une des options pour redémarrer l'ordinateur maintenant ou plus tard, puis cliquez sur [Terminer].

Spécification du port lors de l'installation du pilote LAN-FAX

Pour spécifier un port différent du pilote d'impression lors de l'installation du pilote LAN-FAX, reportezvous à la procédure d'installation du pilote d'impression.

Si les endroits pour la procédure ou la description sont différents en fonction du pilote à installer, remplacez la procédure correspondante ou la description en conséquence, puis installez le pilote.

Procédures d'installation	Éléments correspondants à remplacer
P. 16 "Utilisation du port TCP/IP standard"	1, 2, 4
P. 17 "Utilisation du port IPP"	3
P. 18 "Utilisation du port the LPR"	1, 2, 4
P. 19 "Utiliser le port WSD"	3
P. 22 "Utilisation du port SmartDeviceMonitor for Client"	1, 2, 4

Liste des éléments à remplacer

N°	Éléments à remplacer	Procédure/description dans le pilote d'impression	Procédure/description dans le pilote LAN-Fax	
1	Le nom du bouton qui lance la procédure d'installation	Cliquez sur [Pilote d'impression PCL] ou [Pilote d'impression PostScript 3].	Cliquez sur [Pilote LAN-Fax].	
2	Les procédures dans la boîte de dialogue [Installez le pilote d'imprimante]	 Cochez la case du modèle d'appareil que vous souhaitez utiliser. Double-cliquez sur le nom de l'imprimante pour afficher les paramètres de l'imprimante. 	Cliquez deux fois sur [Nom de l'imprimante : <lan-fax M(numéro)>].</lan-fax 	
3	Le dossier de destination dans lequel les fichiers du pilote sont stockés	Le dossier de destination est inscrit dans la description.	Le pilote LAN-FAX est installé dans le dossier suivant : • Pilote 32 bits X86\DRIVERS\LAN- FAX\XP_VISTA\ (Language)\DISK1 • Pilote 64 bits X64\DRIVERS\LAN- FAX\X64\(Language)\ DISK1	
4	Disponibilité du paramètre code utilisateur	Peut être spécifié.	Ne peut pas être spécifié.	

Activation de la fonction empêchant l'envoi de la transmission au mauvais destinataire

Pour activer la fonction permettant d'empêcher la transmission au mauvais destinataire, éditez le fichier de configuration avant d'installer le pilote. Cette section explique comment éditer le fichier de configuration et installer le pilote LAN-Fax à l'aide du fichier de configuration modifié.

Édition du fichier de configuration

- Fermez toutes les applications (excepté l'application vous permettant de consulter le présent manuel).
- 2. Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur CD-ROM de l'ordinateur.

Si la boîte de dialogue [Exécution automatique] apparaît, cliquez sur [Fermer].

3. Copiez le pilote LAN-FAX du CD-ROM sur le disque dur de votre ordinateur.

Si la lettre du lecteur de CD-ROM est « D: », copiez l'un des dossiers suivants. Sélectionnez la version 32 bits ou 64 bits selon l'environnement que vous utilisez. Ne copiez pas les fichiers sur le bureau ou dans un répertoire dont le nom d'accès contient des caractères à plusieurs octets.

- Pilote 32 bits D:\X86\DRIVERS\LAN-FAX
- Pilote 64 bits D:\X64\DRIVERS\LAN-FAX
- 4. Ouvrez le fichier « IfxShLnk.ini » qui a été copié sur votre ordinateur à l'aide d'un éditeur de texte.
- 5. Éditez les éléments liés à la fonction de prévention.

Éditez les trois éléments suivants :

ConfirmFAXNo

Syntaxe: ConfirmFAXNo=0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10

Description : Spécifiez le nombre de fois où la boîte de dialogue de confirmation de saisie du numéro du destinataire apparaîtra. Saisissez le nombre de fois où l'utilisateur sera invité à saisir à nouveau le destinataire (de 0 à 10).

Exemple: ConfirmFAXNo=1

ConfirmAddress

Syntaxe: ConfirmAddress=ON/OFF

Description : Lorsque ce paramètre est défini sur « ON », la boîte de dialogue de confirmation du destinataire apparaît.

Exemple: ConfirmAddress=ON

ProhibitDirectAddress

Syntaxe: ProhibitDirectAddress=ON/OFF

Description : Lorsque ce paramètre est défini sur « ON », le destinataire ne peut pas être saisi manuellement.

Exemple: ProhibitDirectAddress=ON

6. Enregistrez le fichier de configuration qui a été édité.

Installation du pilote LAN-FAX dans « Ajouter une imprimante »

Installez le pilote LAN-FAX après l'édition du fichier de configuration.

- 1. Ouvrez la fenêtre de l'imprimante.
 - Windows XP, Windows Server 2003 :
 Sélectionnez [Imprimantes et télécopieurs] dans le menu [Démarrer].
 - Windows Vista, Windows Server 2008 :

Sélectionnez [Panneau de configuration] dans le menu [Démarrer] et cliquez ensuite sur [Imprimantes] dans la catégorie [Matériel et audio].

- Windows 7, Windows Server 2008 R2 :
 Cliquez sur [Périphériques et imprimantes] dans le menu [Démarrer].
- 2. Cliquez sur [Ajouter une imprimante] ou [Ajout d'imprimante].
- 3. Cliquez sur [Ajouter une imprimante locale].
- 4. Sélectionnez le port.
 - Pour utiliser le même port que le pilote d'impression :
 - 1. Cliquez sur [Utiliser un port existant :].
 - Sélectionnez le même port que celui sélectionné dans le pilote d'impression à partir de la liste [Utiliser un port existant :].
 - 3. Cliquez sur [Suivant].
 - Pour utiliser un autre port TCP/IP standard :
 - 1. Cliquez sur [Créer un nouveau port:].
 - 2. Sélectionnez [Port TCP/IP standard] dans la liste [Type de port :].
 - 3. Cliquez sur [Suivant].
 - 4. Saisissez le nom de l'appareil ou l'adresse IP dans le champ [Nom d'hôte ou adresse IP :].
 - 5. Cliquez sur [Suivant].
- Sélectionnez le constructeur et le modèle de l'appareil que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur [Suivant].

- 6. Modifiez le nom de l'appareil si vous le souhaitez, puis cliquez sur [Suivant].
 L'installation démarre.
- 7. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Modifiez les paramètres tels que l'imprimante par défaut et la configuration du partage d'imprimante si nécessaire. Vous pouvez également imprimer une page de test.
- 8. Cliquez sur [Terminer].

Quand il vous est demandé de redémarrer votre ordinateur, redémarrez-le en suivant les instructions affichées.

Définition des propriétés du lecteur LAN-Fax

◆ Remarque

- Les autorisations permettant d'administrer les imprimantes sont requises pour définir les propriétés du lecteur LAN-Fax. Ouvrez une session en tant que membre du groupe des Administrateurs.
- La méthode de sélection du lecteur LAN-FAX varie en fonction du système d'exploitation. Pour plus d'informations, consultez le fichier d'aide de Windows.

Définition des propriétés d'impression

Cette section décrit comment définir des paramètres, tels que le format du document ou la résolution.

- 1. Ouvrez la fenêtre de l'imprimante.
 - Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2 :
 Sélectionnez [Imprimantes et télécopieurs] dans le menu [Démarrer].
 - Windows Vista, Windows Server 2008 :
 - Sélectionnez [Panneau de configuration] dans le menu [Démarrer] et cliquez ensuite sur [Imprimantes] dans la catégorie [Matériel et audio].
 - Windows 7, Windows Server 2008 R2 :
 Cliquez sur [Périphériques et imprimantes] dans le menu [Démarrer].
- 2. Ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante.
 - Windows XP/Vista, Windows Server 2003/2003 R2/2008:
 Cliquez à l'aide du bouton droit sur l'icône [LAN-Fax M(numéro)], puis cliquez sur [Propriétés].
 - Windows 7, Windows Server 2008 R2 :
 Cliquez à l'aide du bouton droit sur l'icône [LAN-Fax M(numéro)], puis cliquez sur [Propriétés de l'imprimante].
- 3. Définissez les propriétés suivantes.
 - Format papier
 - Orientation
 - Magasin
 - Résolution
- 4. Cliquez sur [OK].

Paramétrage des options du fax

- 1. Ouvrez la fenêtre de l'imprimante.
 - Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2 :
 Sélectionnez [Imprimantes et télécopieurs] dans le menu [Démarrer].
 - Windows Vista, Windows Server 2008 :
 Sélectionnez [Panneau de configuration] dans le menu [Démarrer] et cliquez ensuite sur [Imprimantes] dans la catégorie [Matériel et audio].
 - Windows 7, Windows Server 2008 R2 :
 Cliquez sur [Périphériques et imprimantes] dans le menu [Démarrer].
- 2. Ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante.
 - Windows XP/Vista, Windows Server 2003/2003 R2/2008 :
 Cliquez à l'aide du bouton droit sur l'icône [LAN-Fax M(numéro)], puis cliquez sur [Propriétés].
 - Windows 7, Windows Server 2008 R2 :
 Cliquez à l'aide du bouton droit sur l'icône [LAN-Fax M(numéro)], puis cliquez sur [Propriétés de l'imprimante].
- 3. Cliquez sur l'onglet [Accessoires], puis configurez les options.
- 4. Cochez les cases correspondant aux unités en option installées.
- Cliquez sur [Appliquer].
 Les paramètres de configuration des options sont terminés.
- 6. Cliquez sur [OK].

Onglet [Accessoires]

L'onglet [Accessoires] contient les éléments suivants en plus des éléments de configuration des options.

- Activer e-mail
 - Cochez ceci lorsque vous utilisez Fax Internet avec la fonction LAN-Fax.
- IP-Fax

Cochez cette option lorsque vous utilisez la fonction IP-Fax.

Une fois cette option cochée, choisissez un protocole en cliquant sur le bouton radio.

→ Remarque

 Si les options de cet appareil ne sont pas configurées comme dans les instructions, les fonctions LAN-Fax risquent de ne pas fonctionner.

• Si cet appareil est connecté à un réseau et que SmartDeviceMonitor for Client est installé sur votre ordinateur, la configuration des options installées sur l'appareil s'effectuera automatiquement. Si les paramètres ne correspondent pas aux options installées, cliquez sur [Télécharger à partir du périphérique].

5. Dépannage

Ce chapitre traite des problèmes de connexion USB et d'installation de pilote.

Messages affichés au cours de l'installation du pilote d'impression

Cette section explique la marche à suivre si un message apparaît lors de l'installation du pilote d'impression.

Le message numéro 58 ou 34 indique que le pilote d'impression ne peut pas être installé à l'aide de la fonction d'exécution automatique. Installez le pilote d'impression à l'aide de l'Assistant Ajout d'imprimante.

Le message numéro 58 apparaît si une version plus récente du pilote d'impression est déjà installée.

- 1. Ouvrez la fenêtre de l'imprimante.
 - Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2 :
 Sélectionnez [Imprimantes et télécopieurs] dans le menu [Démarrer].
 - Windows Vista, Windows Server 2008 :
 Sélectionnez [Panneau de configuration] dans le menu [Démarrer] et cliquez ensuite sur [Imprimantes] dans la catégorie [Matériel et audio].
 - Windows 7, Windows Server 2008 R2 :
 Cliquez sur [Périphériques et imprimantes] dans le menu [Démarrer].
- 2. Cliquez sur [Ajouter une imprimante].
- 3. Suivez les instructions de l'Assistant Ajout d'imprimante.

Si la lettre attribuée au lecteur CD-ROM est D, les fichiers sources du pilote d'impression se trouvent à l'emplacement suivant :

PCL 5e

Pilote 32 bits D:\X86\DRIVERS\PCL5E\XP_VISTA\(Langue)\DISK1
Pilote 64 bits D:\X64\DRIVERS\PCL5E\X64\(Langue)\DISK1

PCL 6

Pilote 32 bits D:\X86\DRIVERS\PCL6\XP_VISTA\MUI\DISK1
Pilote 64 bits D:\X64\DRIVERS\PCL6\X64\MUI\DISK1

PostScript 3

Pilote 32 bits D:\X86\DRIVERS\PS\XP_VISTA\MUI\DISK1
Pilote 64 bits D:\X64\DRIVERS\PS\X64\MUI\DISK1

Pour de plus amples informations sur les langues prises en charge par les pilotes d'impression, voir P. 6 "Langues prises en charge".

4. Définissez un port.



• Les ports disponibles varient selon votre système d'exploitation ou le type d'interface. Pour plus d'informations, voir P. 11 "Confirmation de la méthode de connexion".

En cas d'échec de la connexion USB

Cette section explique la marche à suivre pour résoudre un problème lié à une connexion USB.

Problème	Causes	Solutions
L'appareil n'est pas automatiquement reconnu.	Le câble USB n'est pas branché correctement.	Déconnectez le câble USB de l'ordinateur, puis mettez l'appareil hors tension. Remettez l'appareil sous tension. Lorsque l'appareil est bien démarré, reconnectez le câble USB.
Windows a déjà configuré les paramètres USB.	Vérifiez que l'ordinateur n'a pas identifié l'appareil en tant que périphérique non pris en charge.	Ouvrez le Gestionnaire de périphériques dans Windows, puis sous [Contrôleurs de bus USB], supprimez tous les périphériques en conflit. Une icône [!] ou [?] se trouve à côté des périphériques en conflit. Veillez à ne pas enlever par accident des périphériques requis. Pour plus d'informations, consultez le fichier d'aide de Windows.
L'appareil ne reconnaît pas la connexion USB même si la fiche du câble USB est insérée.	Si vous connectez la fiche du câble USB alors que l'appareil est hors tension, il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas la connexion USB.	Appuyez sur la touche marche/arrêt, puis déconnectez la fiche du câble USB de l'ordinateur. Une fois l'appareil prêt, reconnectez la fiche du câble USB.

6. Installation du pilote d'impression sous Mac OS X

Ce chapitre explique la procédure d'installation et de configuration des pilotes d'impression pour utilisation sur le système d'exploitation Mac OS X.

Installation des fichiers PPD

Installez les fichiers PPD afin de pouvoir imprimer en utilisant les fonctions spécifiques à l'imprimante sous Mac OS X.

Mportant ...

- Mac OS X 10.2 ou version ultérieure est requis.
- Cette opération nécessite un nom et un mot de passe (phrase) administrateur. Pour plus d'informations, consultez votre administrateur réseau.
- Pour obtenir les informations les plus récentes concernant le système d'exploitation correspondant, reportez-vous au fichier Readme.txt se trouvant dans le dossier DRIVERS.
- Fermez toutes les applications (excepté l'application vous permettant de consulter le présent manuel).
- 2. Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur CD-ROM de l'ordinateur.
- 3. Double-cliquez sur l'icône du lecteur de CD-ROM.
- 4. Double-cliquez sur le dossier [Mac OS X].
- 5. Double-cliquez sur le dossier [(nom de la marque)].
- 6. Double-cliquez sur le dossier [MAC OS X 10.2 ou ultérieure] ou [MAC OS X 10.5 ou ultérieure], en fonction de votre système d'exploitation.
- 7. Double-cliquez sur le dossier [MacOSX PPD Installer].
- 8. Double-cliquez sur l'icône du fichier du package.
- 9. Suivez les instructions à l'écran.

Remarque

- Les fichiers PPD sont automatiquement installés dans l'emplacement suivant :
 - Mac OS X 10.2 10.4:

\Library\Printers\PPDs\Contents\Resources\(code de la langue *1).lproj

- * 1 da=Danois, de=Allemand, en=Anglais, es=Espagnol, fr=Français, it=Italien, nl=Néerlandais, no=Norvégien, sv=Suédois
- Mac OS X 10.5 10.6 :

\Library\Printers\PPDs\Contents\Resources\

Enregistrement de l'imprimante

L'imprimante doit être enregistrée dans la liste des imprimantes pour pouvoir être utilisée.

Assurez-vous que l'ordinateur et l'appareil sont connectés et sous tension, et effectuez ensuite la procédure suivante.

Pour de plus amples informations sur la connexion de l'appareil à l'ordinateur, voir Connexion de l'appareil/Paramètres système.



• En fonction de l'appareil que vous utilisez, l'unité PostScript 3 doit être installée.

U Remarque

- Lorsque vous imprimez via une connexion USB à partir d'un ordinateur Macintosh, le langage de l'imprimante n'est pas modifié automatiquement. Utilisez le panneau de commande de l'appareil pour modifier le langage de l'imprimante sur [Détection auto] ou [PS] avant d'imprimer.
- Sous Mac OS X, la procédure d'utilisation diffère en fonction de la version du système d'exploitation. Consultez la procédure décrite dans le présent manuel et effectuez les paramétrages nécessaires en fonction du manuel de la version du système d'exploitation.

Connexion USB



- Vérifiez au préalable que l'ordinateur et l'appareil sont connectés à l'aide d'un câble USB et que les deux dispositifs sont mis sous tension.
- USB2.0 est utilisable uniquement avec Mac OS X 10.3.3 ou une version ultérieure.

Mac OS X 10.2-10.3

- Lancez le Centre d'impression ou Configuration d'imprimante dans Applications \Utilitaires.
- 2. Cliquez sur [Configurer les imprimantes].

En fontion du système d'exploitation de votre ordinateur, il est possible que [Configurer les imprimantes] ne s'affiche pas.

- 3. Cliquez sur [Ajouter].
- 4. Sélectionnez [USB] dans le menu déroulant.
- 5. Sélectionnez l'appareil.

6. Sélectionnez l'appareil que vous utilisez dans le menu déroulant [Modèle d'imprimante :].

Si l'appareil n'apparaît pas dans le menu [Modèle d'imprimante :], sélectionnez son fabricant ou [Autre...] dans le menu déroulant et sélectionnez ensuite le fichier PPD correspondant à l'appareil. Pour de plus amples informations sur l'emplacement des fichiers PPD, voir P. 59 "Installation des fichiers PPD".

- 7. Cliquez sur [Choisir].
- 8. Cliquez sur [Ajouter].

Si les options doivent être paramétrées, voir P. 64 "Paramétrage des options de l'imprimante sous Mac OS X".

9. Fermez le Centre d'impression ou Configuration d'imprimante.

Mac OS X 10.4 - 10.6

- 1. Lancez les Préférences système.
- 2. Cliquez sur [Imprimer & Fax].
- 3. Cliquez sur le bouton [+].
- 4. Cliquez sur [Navigateur par défaut] ou [Par défaut].
- Sélectionnez l'appareil comportant l'indication « USB » dans la colonne [Connexion] ou [Type].
- 6. Sélectionnez l'appareil que vous utilisez dans le menu déroulant [Imprimer via :].

Si l'appareil que vous utilisez n'apparaît pas dans le menu [Imprimer via :], sélectionnez son fabricant, [Sélectionner un pilote à utiliser...] ou [Sélectionner le logiciel de l'imprimante...] dans le menu déroulant et sélectionnez ensuite le fichier PPD de l'appareil. Pour de plus amples informations sur l'emplacement des fichiers PPD, voir P. 59 "Installation des fichiers PPD".

7. Cliquez sur [Ajouter].

Si les options doivent être paramétrées, cliquez sur [Configurer...] dans la boîte de dialogue qui apparaît et configurez ensuite les paramètres des options.

8. Quittez les préférences système.

Connexion réseau

Mac OS X 10.2-10.3

 Lancez le Centre d'impression ou Configuration d'imprimante dans Applications \Utilitaires. 2. Cliquez sur [Configurer les imprimantes].

En fontion du système d'exploitation de votre ordinateur, il est possible que [Configurer les imprimantes] ne s'affiche pas.

- 3. Cliquez sur [Ajouter].
- Sélectionnez [Services de répertoire] dans le menu déroulant et sélectionnez ensuite [Rendezvous].
- 5. Sélectionnez l'appareil.

Si le nom de l'appareil ne s'affiche pas, sélectionnez l'icône qui correspond à votre environnement réseau (TCP/IP, etc.).

6. Sélectionnez l'appareil que vous utilisez dans le menu déroulant [Modèle d'imprimante :].

Si l'appareil n'apparaît pas dans le menu [Modèle d'imprimante :], sélectionnez son fabricant ou [Autre...] dans le menu déroulant et sélectionnez ensuite le fichier PPD correspondant à l'appareil. Pour de plus amples informations sur l'emplacement des fichiers PPD, voir P. 59 "Installation des fichiers PPD".

- 7. Cliquez sur [Choisir].
- 8. Cliquez sur [Ajouter].

Si les options doivent être paramétrées, voir P. 64 "Paramétrage des options de l'imprimante sous Mac OS X".

9. Fermez le Centre d'impression ou Configuration d'imprimante.

Mac OS X 10.4 - 10.6

- 1. Lancez les Préférences système.
- 2. Cliquez sur [Imprimer & Fax].
- 3. Cliquez sur le bouton [+].
- 4. Cliquez sur [Navigateur par défaut] ou [Par défaut].
- 5. Sélectionnez l'appareil comportant l'indication « Bonjour » dans la colonne [Type].

Si le nom de l'appareil ne s'affiche pas, sélectionnez l'icône qui correspond à votre environnement réseau (TCP/IP, etc.).

6. Sélectionnez l'appareil que vous utilisez dans le menu déroulant [Imprimer via :].

Si l'appareil que vous utilisez n'apparaît pas dans le menu [Imprimer via :], sélectionnez son fabricant, [Sélectionner un pilote à utiliser...] ou [Sélectionner le logiciel de l'imprimante...] dans le menu déroulant et sélectionnez ensuite le fichier PPD de l'appareil. Pour de plus amples informations sur l'emplacement des fichiers PPD, voir P. 59 "Installation des fichiers PPD".

7. Cliquez sur [Ajouter].

Si les options doivent être paramétrées, cliquez sur [Configurer...] dans la boîte de dialogue qui apparaît et configurez ensuite les paramètres des options.

8. Quittez les préférences système.

Paramétrage des options de l'imprimante sous Mac OS X

Cette section traite de la configuration du pilote d'impression.

Mac OS X 10.2 - 10.3

- Lancez le Centre d'impression ou Configuration d'imprimante dans Applications \Utilitaires.
- 2. Cliquez sur [Configurer les imprimantes].
 - En fontion du système d'exploitation de votre ordinateur, il est possible que [Configurer les imprimantes...] ne s'affiche pas.
- Sélectionnez l'appareil que vous utilisez, puis cliquez sur [Afficher les informations] dans le menu [Imprimantes].
- 4. Sélectionnez [Options installables] dans le menu déroulant, puis définissez les paramètres requis.
- Cliquez sur [Appliquer les changements], puis fermez la boîte de dialogue [Informations de l'imprimante].
- 6. Fermez le Centre d'impression ou Configuration d'imprimante.

Mac OS X 10,4

- 1. Lancez les Préférences système.
- 2. Cliquez sur [Imprimer & Fax].
- 3. Sélectionnez l'appareil que vous utilisez, puis cliquez sur [Configuration d'imprimante...].
- Sélectionnez [Options installables] dans le menu déroulant, puis définissez les paramètres en fonction de vos besoins.
- Cliquez sur [Appliquer les changements], puis fermez la boîte de dialogue [Informations de l'imprimante].
- 6. Quittez les préférences système.

Mac OS X 10.5 - 10.6

- 1. Lancez les Préférences système.
- 2. Cliquez sur [Imprimer & Fax].
- 3. Sélectionnez l'appareil que vous utilisez, puis cliquez sur [Options & Fournitures...].
- 4. Cliquez sur [Pilote], puis définissez les paramètres en fonction des besoins.
- 5. Cliquez sur [OK].
- 6. Quittez les préférences système.

Mac OS X 10.5 - 10.7

- 1. Lancez les Préférences système.
- 2. Cliquez sur [Impression & Fax] ou [Impression & Numérisation].
- 3. Sélectionnez l'imprimante que vous utilisez, puis cliquez sur [Options & Fournitures...].
- 4. Cliquez sur [Pilote], puis définissez les paramètres en fonction des besoins.
- 5. Cliquez sur [OK].
- 6. Quittez les préférences système.

◆ Remarque

 Si l'option que vous souhaitez sélectionner n'apparaît pas, il se peut que le fichier PPD ne soit pas configuré correctement. Pour mener la configuration à bien, vérifiez le nom du fichier PPD s'affichant dans la boîte de dialogue.

7. Annexe

Mise à jour ou suppression du pilote

- La mise à jour ou la suppression du pilote utilisé requiert l'autorisation de l'administrateur. Ouvrez une session en tant que membre du groupe des Administrateurs.
- Pour les mises à jour du pilote, sélectionnez un pilote qui est compatible avec le type d'imprimante et de pilote que vous utilisez. Une erreur peut se produire si vous sélectionnez un pilote qui n'est pas compatible avec le type d'imprimante et le type de pilote.

→ Remarque

- Si la boîte de dialogue [Contrôle du compte utilisateur] apparaît, cliquez sur [Oui] ou [Continuer].
- Si la boîte de dialogue [Sécurité Windows] apparaît, cliquez sur [Installer ce pilote quand même].

Mise à jour du pilote

Pilote d'impression/Lecteur LAN-Fax

Vous pouvez télécharger la version la plus récente du pilote sur le site Web du fabricant. Téléchargez le pilote le plus récent, puis exécutez la procédure suivante.

- 1. Ouvrez la fenêtre de l'imprimante.
 - Windows XP, Windows Server 2003 :
 Sélectionnez [Imprimantes et télécopieurs] dans le menu [Démarrer].
 - Windows Vista, Windows Server 2008 :
 Sélectionnez [Panneau de configuration] dans le menu [Démarrer] et cliquez ensuite sur [Imprimantes] dans la catégorie [Matériel et audio].
 - Windows 7, Windows Server 2008 R2 :
 Cliquez sur [Périphériques et imprimantes] dans le menu [Démarrer].
- 2. Ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante.
 - Windows XP/Vista, Windows Server 2003/2008:
 Cliquez à l'aide du bouton droit sur l'icône de l'appareil, puis cliquez sur [Propriétés].
 - Windows 7, Windows Server 2008 R2 :
 Cliquez à l'aide du bouton droit sur l'icône de l'appareil, puis cliquez sur [Propriétés de l'imprimante].

- 3. Cliquez sur l'onglet [Avancé].
- 4. Cliquez sur [Nouveau pilote...], puis sur [Suivant].
- 5. Cliquez sur [Disque fourni...].
- 6. Cliquez sur [Parcourir...], puis sélectionnez l'emplacement du pilote.
- 7. Cliquez sur [OK].
- Sélectionnez le modèle de l'appareil, puis cliquez sur [Suivant].
 La mise à jour du pilote démarre.
- 9. Cliquez sur [Terminer].
- 10. Cliquez sur [OK] pour fermer la fenêtre des propriétés de l'imprimante.
- 11. Redémarrez votre ordinateur.

Fichiers PPD (Mac OS X), pilote TWAIN

Vous pouvez télécharger la version la plus récente des pilotes sur le site Web du fabricant.

Supprimez au préalable la version antérieure du pilote, puis installez le nouveau pilote. Pour de plus amples informations sur la suppression du pilote, voir P. 68 "Suppression du pilote".

Suppression du pilote

Pilote d'impression/Lecteur LAN-Fax

Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2

- 1. Dans le menu [Démarrer], cliquez sur [Imprimantes et télécopieurs].
- 2. Cliquez à l'aide du bouton droit sur l'icône de l'appareil que vous voulez supprimer, puis cliquez sur [Supprimer].
- 3. Cliquez sur [Propriétés du serveur] dans le menu [Fichier].
- 4. Cliquez sur l'onglet [Pilotes].
- 5. Sélectionnez le pilote que vous voulez supprimer, puis cliquez sur [Supprimer].
- 6. Cliquez sur [Oui].
- 7. Cliquez sur [Fermer] pour fermer la fenêtre des propriétés du serveur d'impression.

Windows Vista, Windows Server 2008

1. Sélectionnez [Panneau de configuration] dans le menu [Démarrer] et cliquez ensuite sur [Imprimantes] dans la catégorie [Matériel et audio].

- Cliquez à l'aide du bouton droit sur l'icône de l'appareil que vous voulez supprimer, puis cliquez sur [Supprimer].
- 3. Dans le menu [Fichier], pointez sur [Exécuter en tant qu'administrateur], puis cliquez sur [Propriétés du serveur...].
- 4. Cliquez sur l'onglet [Pilotes].
- 5. Sélectionnez le pilote que vous voulez supprimer, puis cliquez sur [Supprimer...].
- 6. Sélectionnez [Supprimer le pilote et le package de pilotes], puis cliquez sur [OK].
- 7. Cliquez sur [Oui].
- 8. Cliquez sur [Supprimer].
- 9. Cliquez sur [OK].
- 10. Cliquez sur [Fermer] pour fermer la fenêtre des propriétés du serveur d'impression.

Windows 7, Windows Server 2008 R2

- 1. Dans le menu [Démarrer], cliquez sur [Périphériques et imprimantes].
- 2. Cliquez à l'aide du bouton droit sur l'icône de l'appareil que vous voulez supprimer, puis cliquez sur [Supprimer le périphérique].
- 3. Cliquez sur [Oui].
- 4. Cliquez sur l'icône d'un appareil, puis sur [Propriétés du serveur d'impression].
- 5. Cliquez sur l'onglet [Pilotes].
- Cliquez sur le bouton [Modifier les paramètres de pilote] si celui-ci est affiché.
- 7. Sélectionnez le pilote que vous voulez supprimer, puis cliquez sur [Supprimer...].
- 8. Sélectionnez [Supprimer le pilote et le package de pilotes], puis cliquez sur [OK].
- 9. Cliquez sur [Oui].
- 10. Cliquez sur [Supprimer].
- 11. Cliquez sur [OK].
- 12. Cliquez sur [Fermer] pour fermer la fenêtre des propriétés du serveur d'impression.

Fichiers PPD (Mac OS X)

- 1. Lancez les Préférences système.
- 2. Cliquez sur [Impression & Fax] ou [Impression & Numérisation].
- 3. Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez supprimer et cliquez sur le bouton [-].

Pilote TWAIN

- 1. Démarrez le programme de désinstallation.
 - Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2:

Cliquez sur [Panneau de configuration] dans le menu [Démarrer], puis cliquez sur [Ajout/ Suppression de programmes].

• Windows Vista/7, Windows Server 2008 R2:

Cliquez sur [Panneau de configuration] dans le menu [Démarrer], puis cliquez sur [Désinstaller un programme].

• Windows Server 2008 :

Dans le menu [Démarrer], sélectionnez le [Panneau de configuration], puis cliquez deux fois sur [Programmes et fonctionnalités].

- 2. Supprimez le pilote TWAIN.
 - Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2:
 - 1. Sélectionnez [(type de modèle) TWAIN Driver Ver.4].
 - 2. Cliquez sur [Modifier/Supprimer].
 - Windows Vista/7, Windows Server 2008/2008 R2:
 - 1. Sélectionnez [(type de modèle) TWAIN Driver Ver.4].
 - 2. Cliquez sur [Désinstaller/Modifier].
- 3. Quittez le programme de désinstallation.

Marques commerciales

Adobe, PageMaker et PostScript sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Macintosh et Mac OS sont des marques déposées d'Apple Inc, enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.

IPS est une marque commerciale ou une marque déposée de Zoran Corporation et/ou ses filiales, aux États-Unis ou dans d'autres pays.

Microsoft[®], Windows[®], Windows Server[®] et Windows Vista[®] sont soit des marques déposées, soit des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Monotype est une marque déposée de Monotype Imaging, Inc.

Netware, IPX et IPX/SPX sont soit des marques déposées, soit des marques commerciales de Novell,

PCL® est une marque déposée de Hewlett-Packard Company.

D'autres noms de produits sont mentionnés ici dans un souci d'identification uniquement ; il peut s'agir des marques de leurs sociétés détentrices respectives. Nous ne détenons aucun droit vis-à-vis de ces marques.

Les appellations exactes des systèmes d'exploitation Windows sont les suivantes :

• Les noms de produits pour Windows XP sont les suivants :

Microsoft® Windows® XP Professionnel Edition

Microsoft® Windows® XP Édition familiale

• Les noms de produits pour Windows Vista sont les suivants :

Microsoft® Windows VistaTM Édition Intégrale

Microsoft® Windows Vista® Professionnel

Microsoft® Windows Vista® Édition Familiale Premium

Microsoft® Windows Vista® Édition Familiale Basique

Microsoft® Windows Vista® Entreprise

• Les noms de produits pour Windows 7 sont les suivants :

Microsoft® Windows® 7 Édition Familiale Premium

Microsoft® Windows® 7 Professionnel

Microsoft® Windows® 7 Édition Intégrale

Microsoft® Windows® 7 Entreprise

• Les noms de produits pour Windows Server 2003 sont les suivants :

Microsoft® Windows Server® 2003 Standard Edition

Microsoft® Windows Server® 2003 Enterprise Edition

• Les noms de produits pour Windows Server 2003 R2 sont les suivants :

Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Standard Edition

Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Enterprise Edition

• Les noms de produits pour Windows Server 2008 sont les suivants :

Microsoft® Windows Server® 2008 Standard

Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise

• Les noms de produits pour Windows Server 2008 R2 sont les suivants :

Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard

Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Enterprise

INDEX

В	М
BIP34	Mac OS X 10
Bluetooth34	Marques commerciales
С	message affiché au cours de l'installation du pilote d'impression55
CD-ROM5	message d'erreur55
communication bidirectionnelle	mise à jour67
Confirmation de la méthode de connexion 11	N
connexion en parallèle14	
connexion locale29	NetWare24, 27
Connexion locale12	P
connexion parallèle33	paramétrage des options52, 64
connexion réseau15	paramètre d'option38
Connexion réseau11, 61	PCL
connexion USB57	pilote d'impression
Connexion USB29, 60	pilote TWAIN
D	Pilote TWAIN
désinstallation	port d'impression, type de
DeskTopBinder	port IPP
Desk Topbinder43	Port LPR18
E	port SmartDeviceMonitor for Client23
échec de la connexion57	Port SmartDeviceMonitor for Client22
Empêcher l'envoi au mauvais destinataire 48	Port TCP/IP standard10
enregistrement de l'imprimante	Port WSD19
F	PostScript 3
	PostScript 315
fax	PPD
Font Manager9, 41	profils pris en charge et restrictions34
H	Programme d'installation
HRCP	Programme de lancement
	propriétés d'impression, définition des5
	S
imprimante Bluetooth35	
imprimante réseau24	scanner
Imprimante réseau12	Serveur d'impression NetWare
Installation rapide14	Serveur d'impression Windows
L	suppression
Langue prise en charge6	U
lecteur LAN-Fax45	als. •
Lecteur LAN-Fax8	utilitaire
lecteur LAN-Fax, propriétés du51	

logiciel.....5

Windows Server.....24

MEMO

MEMO