

簡易取扱い注意事項

- 旋回範囲・作業範囲に人を入れない
- 荷の吊り上げなど用途外の使用をしない
- 作業前に必ず点検する
- 降車時はバケットを接地しキーを抜く

見本：システム表示確認用（実際の書類ではありません）