

レンタル機 安心ファイル

安全マニュアル 油圧ショベル 20tクラス

機番	SK200-0001
QR番号	QR-000123
所属	東海支社（見本）
版	第1版（見本）

この資料について

本書は「重機QR 安全マニュアル管理」の表示確認用に作成した**見本**です。実機の取扱説明書ではありません。数値・内容は説明用であり、実際の機械の操作・点検には、必ずメーカーの取扱説明書に従ってください。

1. 能力・仕様（見本値）

労働安全衛生規則 第666条第2号の「能力」に相当する記載の見本です。数値は説明用です。

機械の種類	油圧ショベル（クローラ式）
運転質量	約 20 t（見本値）
バケット容量	約 0.8 m ³ （見本値）
最大掘削深さ	約 6.5 m（見本値）
最大掘削半径	約 9.9 m（見本値）
後端旋回半径	約 2.9 m（見本値）
燃料	軽油
必要な資格	車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）運転技能講習 修了 ほか

2. 安心ファイルの同封物

書類	この機械
取扱説明書	同封
レンタル機総合サポート制度のご案内	同封
出庫前点検表	同封
質量一覧（本体・アタッチメント）	同封
簡易取扱い注意事項	同封
特定自主検査記録表（任意）	同封

保管場所：シート背面のポケット（機種ごとに異なります）

3. 使用上の注意（見本）

第666条第2号の「特性その他その使用上注意すべき事項」に相当する記載の見本です。

危険 旋回範囲に人を入れない

運転中は旋回範囲・作業範囲への立入りを禁止し、誘導者を配置してください。

危険 用途外の使用をしない

荷のつり上げなど、主たる用途以外の使用は行わないでください。

注意 作業前に必ず点検する

始業前に、ブレーキ・旋回ロック・警報装置・油漏れ・亀裂の有無を確認してください。

注意 傾斜地・軟弱地盤

転倒・転落のおそれがある場所では、地盤の補強や誘導者の配置を行い、シートベルトを着用してください。

注意 降車時

バケットを地面に下ろし、エンジンを止め、キーを抜いて保管してください。

4. 出庫前点検表（見本）

第666条第1号「あらかじめ点検」の記録の見本です。システムでは、整備担当がQRを読んで同じ項目を入力します。

点検項目		結果
エンジンオイル・作動油・冷却水の量		良
油圧ホース・配管の漏れ、損傷		良
ブレーキ・旋回ロックの作動		良
警報装置・ライト・ミラー		良
履帯の張り、ブーム・アームの亀裂		良
バケット・ツースの摩耗		良
安心ファイルの搭載（保管場所に6種そろっているか）		済

点検日時	2026年10月5日 9:12（見本）
点検者	整備担当（見本）

5. お問い合わせ（見本）

故障・異常に気づいたときは、使用を中止し、出庫した支社へご連絡ください。