

Agua que queda almacenada en los estanques

Matriz ESVAL llena el estanque inferior. La salida del inferior llena el estanque superior.
Etapa N°5 y Etapa 1 al 4 son la salida del superior. Lo que entra y no sale queda almacenado.

Estanque inferior: entran 1.271,28 m³ y salen 1.100,10 m³. Quedan 171,18 m³, un 13,5 % de la Matriz.

Estanque superior: entran 1.100,10 m³ y salen 921,18 m³. Quedan 178,92 m³, un 16,3 % de la salida del inferior.

Día	Entra al inferior Matriz ESVAL	Sale del inferior	Queda en el inferior	Sale del superior Etapa 5 + 1 al 4	Queda en el superior
23-09 desde 17:00	24,17	18,26	5,91	8,91	9,35
24-09	161,76	142,11	19,65	100,99	41,12
25-09	148,61	128,52	20,09	103,24	25,28
26-09	112,95	98,81	14,14	63,46	35,35
27-09	95,09	82,17	12,92	71,42	10,75
28-09	127,82	109,52	18,30	91,53	17,99
29-09	137,71	120,97	16,74	134,79	-13,82
30-09	191,16	170,73	20,43	158,77	11,96
01-10	194,63	158,20	36,43	133,59	24,61
02-10 hasta 07:00	77,38	70,81	6,57	54,48	16,33
Total	1.271,28	1.100,10	171,18	921,18	178,92

m³ que quedan en cada estanque, por día

El 29-09 el superior entrega 13,82 m³ de lo almacenado. El 01-10 es el día que más queda en el inferior (36,43 m³). El 24-09 es el que más queda en el superior (41,12 m³).

