```
Déclaration des 
variables
                                                                Configuration des
E/S
                                                                                                                                                      Programme principal
                                                                                                                                                                                       Afficher mode manuel
                                                           Afficher mode Auto
                                                                                                                                                                                                            Button
bas
appuié
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  I.Lum. LED >
I.Lum désirée
(Potentiomètre)
                                                                                                                                                                                                                                                     I.Lum. LED <
I.Lum désirée
(Potentiomètre)
                                                    Mesure de l'intensité lumineus
courante
                                                       Afficher l'intensité courante
                                                   Lire l'intensité lumineuse désiré
                                                        Afficher l'intensité désirée
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Décrementer l'intensité de la
LED
                                                             Courante
            ncrémenter l'intensité
de la LED
                                                                                                                 Baisser le store
                                                           Relever le store
Afficher l'ouverture du store en %
```