```
Début
                                                                  Déclaration des 
variables
                                                                 Configuration des
E/S
                                                                                                                                                     Programme principal
                                                                                                                                                                                       Afficher mode manuel
                                                           Afficher mode Auto
                                                                                                                                                                                                           Button
bas
appuié
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                I.Lum. LED >
I.Lum désirée
(Potentiomètre)
                                                                                                                                                                                                                                                    I.Lum. LED <
I.Lum désirée
(Potentiomètre)
                                                    Mesure de l'intensité lumineus
courante
                                                      Afficher l'intensité courante
                                                  Lire l'intensité lumineuse désiré
                                                        Afficher l'intensité désirée
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Décrementer l'intensité de la
LED
                                                             Courante
            ncrémenter l'intensité
de la LED
                                                                                                                Baisser le store
                                                          Relever le store
Afficher l'ouverture du store en %
```