Bedienungsanleitung OMRON Temperaturregler E5CC

Hinweis die Regler können ohne seperate Spannungsversorgung parametriert werden via USB Schnittstelle. Programm befindet sich auf dem Laptop EW. Anschluss laut Schaltplan

Grundsätzliche Änderungen der Temperatur sind über die Pfeiltasten ˅ ^ rechts möglich.

AUTOTUNNING

1.Taste □ ganz links kurz betätigen. Es erscheint LAdJ 3014

2.Taste ↵ 2. Von links 1 mal kurz betätigen es erscheint At off

3.Taste^ kurz betätigen um das Autotune zu starten OFF springt auf ~~ON~~ → Tune At 1 oder At 2 ?

Hinweis die erste Temperatur ist auf 210°C voreingestellt um eine Überhitzung während des Tunings zu vermeiden. Ausgang 910 (Umschaltung Temperatur 1 Temperatur 2) darf nicht gesetzt sein .

Dauer Autotuning ca.20min

4. Taste□ kurz betätigen um zur Betriebsebene zurückzukehren. Während des Autotune leuchtet Tune im Display.

Nach Beendigung Temperatur manuelle über die Pfeiltasten ˅ ^ auf 265°C einstellen.

SOLL IST WERT

1. Taste□ ganz links kurz betätigen es erscheint LAdJ 3014
2. Taste ↵ 2. Von links 8 mal kurz betätigen es erscheint iNs
3. Mit den Pfeiltasten ˅^ gewünschte Abweichung einstellen, die grüne Zahl blinkt der Wert wird automatisch gespeichert
4. Taste □ betätigen um den Modus zu verlassen die aktuelle Temperatur wird angezeigt.

TASTENSPERRE

Nachdem Autotune , Soll Ist Wert Anpassung und Temperatureinstellung abgeschlossen sind ist es notwendig eine Tastensperre einzurichten um ein Verstellen durch den Bediener zu vermeiden.

1. Taste□ und Taste ↵ zeitgleich drücken, Temperaturanzeige beginnt zu blinken. Für ca. 5 Sekunden gedrückt halten. Es erscheint ōAPt
2. Taste ↵ 2 mal kurz betätigen es erscheint WtPt
3. Taste^ betätigen um ON auszuwählen. Speicherung erfolgt automatisch
4. Taste□ und Taste ↵ zeitgleich für ca. 2 Sekunden betätigen um zur Betriebsebene zurück zu kehren. Im Display leuchtet ein Schlüsselsymbol.

Um die Tastensperre aufzuheben Schritt 1 und 2 wiederholen mit Taste˅ OFF auswählen. Speicherung erfolgt automatisch. Schritt 4 ausführen um zur Betriebsebene zurückzukehren.

Allgemein: Aufgrund eines Tasks im SPS Programm kann der Ausgang 910 in der Wartung nicht manuell zurückgesetzt werden. Jet Sym W öffnen und Programm stoppen.