

WizFi360

Quick Start Guide

Version 1.1.3

WIZnet Co.,Ltd

Copyright© 2019



History

Ver	Date	Description
1.0.0	Aug.2019	Initial version
1.1.0	Sep.2019	Modified environment setting
1.1.1	Sep.2019	Fixed Typo
1.1.2	Oct.2019	Fixed Typo
		Modified Section 1 description
1.1.3	Oct.2019	Modified the Environment setting and the Example




Contents

1.	Environment setting	4
2.	TCP Client Example	6




1. Environment setting

WizFi360-EVB-Shield 또는 WizFi360-EVB-Mini를 사용한다. UART를 통해 AT command를 전송하여 WizFi360을 제어한다. WizFi360-EVB-Shield와 WizFi360-EVB-Mini 는 Micro USB를 연결하여 UART1을 사용한다.




WizFi360-EVB-Shield의 경우 Arduino와 Pin compatible하다. 따라서 두가지 경우로 UART를 사용한다. Micro USB 를 사용하는 경우, SW1을 ON시키고 Micro USB를 연결한다. Arduino H/W compatible pin을 사용하는 경우, SW1을 OFF 시키고 jumper cap을 사용하여 Arduino를 위한 RXD/TXD pin을 선택한다. 아래 그림을 참고한다.





WizFi360-EVB-Shield 또는 WizFi360-EVB-Mini를 PC에 Mini USB Cable로 연결하였을 경우, PC에서 UART 통신을 위한 Serial 프로그램을 실행한다. Serial Program에서 Port를 Open한 후에 AT를 입력한다. WizFi360이 OK를 return 한 경우, AT Command 사용이 가능하다.





2. TCP Client Example

다음은 WizFi360을 single connection mode에서 Station Mode로 TCP Client를 구현할 때 사용되는 AT Command의 예제를 보여준다.

다른 모드의 AT command 의 Example 이 필요하다면, <u>AT command examples</u> 문서를 참고한다.

1. WiFi Station mode 설정

Request	AT+CWMODE_CUR=1 //Station mode 로 설정한다. AT+CWMODE_DEF 의 경우 flash 에
	저장된다.
Response	OK

2. Single Connection mode 설정

Request	AT+CIPMUX=0
Response	OK

3. DHCP enable 설정

Request	AT+CWDHCP_CUR=1,1	//Station mode 에서 DHCP enable
Response	OK	

4. 연결가능한 WiFi AP List 확인

Request	AT+CWLAP	
Response	+CWLAP:(3,"ssid",-57,"mac address",1,1)	//encryption method, ssid, rssi, mac address,
		channel, wps

5. WiFi AP 에 연결

Request	AT+CWJAP_CUR="ssid","password"
Response	WIFI CONNECTED
	WIFI GOT IP
	OK

6. WizFi360 device 의 IP address 확인

Request	AT+CIPSTA_CUR?
Response	+CIPSTA_CUR:ip:"192.168.10.13"
	+CIPSTA_CUR:gateway:"192.168.10.1"
	+CIPSTA_CUR:network:"255.255.255.0"
	ОК



7. WizFi360 이 연결되어 있는 AP 와 같은 AP 에 연결된 PC 에서 TCP Server Open.

- Ex) IP: 192.168.10.100 Port: 5000

8. WizFi360 connects to the TCP Server as a TCP Client

Request	AT+CIPSTART="TCP","192.168.10.100",5000 //protocol, server IP, port
Response	CONNECT
	ОК

9. WizFi360 sends data to the TCP Server

Request	AT+CIPSEND=10 //data length(10 byte) 설정
Response	ОК
	> //WizFi360 에서 serial data 의 수신을 시작하기위해 >를 return 한다.
Request	1234567890 //data 를 입력한다.
Response	Recv 10 bytes
	SEND OK

🚹 Notice :

normal transmission mode 에서 data 를 전송하기위한 3 가지 command 가 있다. 자세한 사항은 <u>AT</u> Instruction set 문서를 참고하라.

- 1. AT+CIPSEND
- 2. AT+CIPSENDBUF
- 3. AT+CIPSENDEX

AT+CIPSEND 와 AT+CIPSENDEX 에서 Data 가 설정된 길이를 초과하여 입력될 경우 :

- WizFi360 은 먼저 입력된 Data 를 전송하며 초과하여 입력된 Data 는 삭제한다.

AT+CIPSENDBUF 에서 Data 가 설정된 길이를 초과하여 입력될 경우:

- WizFi360 은 busy 를 return 하고 먼저 입력된 Data 를 전송한다.
- 초과하여 입력된 Data 는 삭제된다.

10. When WizFi360 received data from TCP Server, it will prompt message below:

Response	+IPD,10:1234567890
----------	--------------------



11. End the TCP Connection

Request	AT+CIPCLOSE
Response	CLOSED
	OK