

WizFi360

W600-SDK User Guide

Version 0.0.1

WIZnet Co.,Ltd

Copyright© 2019



History

Ver	Date	Description
0.0.1	Oct.2019	Initial version



Contents

1.	Overview			
2.	SDK Download			
3.	Compile			
4.	Binary Download			
		KEIL Debug		
		TeraTerm XMODEM		
5.	Demo			
	5.1	Demo for SoftAP	13	
	5.2	Demo for Wi-Fi Join AP	13	
	5.3	Demo for TCP Client	14	
	5.4	Demo for TCP Server	14	
	5.5	Demo for UART1	14	




1. Overview

WizFi360은 1MB flash가 내장된 ARM Cortex-M3 기반의 W600 Chip과 freeRTOS kernel 기반 모듈이다. 사용자는 W600-SDK를 이용하여 Source Level에서 개발가능 하다. IDE는 Keil을 지원하며 SDK에는 Wi-Fi Join, APSTA, TCP Client, TCP Server, UDP등의 Demo를 포함하고 있다.

2. SDK Download

WizFi360 SDK는 Github를 통해 Release되며 Contact¹된 사용자에 한에 사용 가능하다. Chip Vendor의 Official SDK는 무료 공개하며, <u>WIZwiki/W600-SDK</u>² 에서 Download 가능하다.




¹ wifi@wiznet.io

https://wizwiki.net/wiki/doku.php/products:wizfi360:board:wizfi360sdk:start WizFi360 SDK User Guide




3. Compile

WizFi360 SDK는 KEIL IDE에서 Compile 할 수 있다. KEIL uvision Project 경로는 /Tools/Keil/Project/WizFi360.uvproj 이다.




KEIL IDE에서 Project를 열고 Build를 통해 binary를 생성한다.





Build된 결과는 /Bin 에 생성된다. 사용자는 .FLS 또는 .img를 WizFi360에 Download할 수 있다. .img는 Secboot Mode에서 Download할 수 있고, .FLS는 secboot.img를 포함하는 binary로 ROM Boot mode에서 Download할 수 있다. 일반적으로 Secboot Mode에서 .img를 Download 한다.







4. Binary Download

4.1 KEIL Debug

KEIL IDE 에서 Debugger 를 통해 Download 할 수 있다. 먼저 WizFi360 의 W600 Chip 의 Flash Driver 를 추가한다.





/Doc/W60X_QFLASH_Driver_for_SWD/W60X_QFlash 를 사용자 PC 에 설치한 KEIL IDE 경로 아래에 복사해서 붙여 넣는다.





W60X_QFlash.uvproj 를 열고 build 하여 W60X_QFlash.FLM 을 생성한다.






KEIL IDE 에서 Project -> Options for Target -> Utilities -> Settings -> Flash Download 에서 Add 를 통해 Winner Micro 1M Flash V2.0 을 추가 하고, RAM for Algorithm 에서 Start 와 Size 를 수정한다.


Start: 0x20000000

Size: 0x2000





끝으로 사용자의 Debugger 를 선택하고 설정 후 KEIL IDE 에서 Binary 를 Download 하거나, Debugging 할 수 있다. 사용하는 Debugger 의 매뉴얼을 참조하여 Debugger 를 설정 한다.







4.2 TeraTerm XMODEM

Serial 통신을 통해 Binary 를 Download 할 수 있다. UARTO 또는 UART1 을 PC 와 연결하고, TeraTerm 을 실행하여 Port 를 Open 한다.

Baudrate: 115200 Data: 8bit Parity: None Stop: 1bit Flow control: none




PC Keyboard ESC 를 누른 상태에서 WizFi360 을 Reset 하면 SecBoot Mode 로 진입하여 대기 상태가 된다. 대기 상태에서 XMODEM 으로 WizFi360_gz.img 를 전송한다.




WizFi360 SDK User Guide





WizFi360_gz.img 이외 파일을 선택하지 않도록 주의한다.



완료되면 WizFi360 을 Reset 하여 실행할 수 있다.





5. Demo

WizFi360 SDK 에는 기본적인 기능의 Demo 가 있으며, 사용자가 사용할 Demo 를 Enable 하고 Compile 하여 Download 함으로써 사용할 수 있다. 위치는 Demo\wm_demo.h 이며, DEMO_CONSOLE 을 DEMO_ON 으로 설정하고 각 Demo 를 DEMO_ON 으로 정의하고 Compile 한다.

5.1 Demo for SoftAP

- 1. DEMO_SOFT_AP 를 DEMO_ON 으로 설정한다.
- 2. Compile 후 Download 한다.
- 3. UARTO 를 통해 t-softap("softap1s","1234567890",6,4,1)를 전송한다.
- 4. 다른 Device 에서 SSID 가 softap1s 인 AP 를 Scan 할 수 있고, 접속할 수 있다.

5.2 Demo for Wi-Fi Join AP

- 1. DEMO_CONNECT_NET 를 DEMO_ON 으로 설정한다.
- 2. Compile 후 Download 한다.
- 3. t-connect
 - a. 수동으로 AP 정보를 입력하여 접속한다.
 - b. UARTO 를 통해 t-connect("TEST_AP","1234567890")를 전송한다.
- 4. t-oneshot
 - a. Airkiss App 을 통해 AP 정보를 수신한다.
 - b. UARTO 를 통해 t-oneshot 를 전송한다.
 - c. Airkiss App 을 실행하여 AP 정보를 보낸다.
 - d. 자세한 내용은 Smart-Config³를 참조한다.
- 5. t-webcfg
 - a. UARTO 를 통해 t-webcfg 를 전송한다.
 - b. Mobile 에서 Softap XXXX(XXXX is the last 4 numbers of MAC) 에 접속한다.
 - c. Browser 에서 192.168.1.1 에 접속하고 SSID 와 비밀번호를 입력하고 저장한다.

³ https://wizwiki.net/wiki/doku.php/products:wizfi360:wizfi360ds:start



5.3 Demo for TCP Client

- 1. DEMO_CONNECT_NET 를 과 DEMO_STD_SOCKET_CLIENT 를 DEMO_ON 으로 설정한다.
- 2. Compile 후 Download 한다.
- 3. AP 연결 후 동일한 AP 에 연결된 PC 에서 TCP Server 를 Open 한다
- 4. UARTO 를 통해 t-sockc(PORT, IP)를 전송한다.
- 5. UARTO 를 통해 t-skcsnd(0,1)를 전송한다.
- 6. UART1 를 통해 TCP Server 에 Data 를 전송하고, 수신할 수 있다.

5.4 Demo for TCP Server

- 1. DEMO_CONNECT_NET 를 과 DEMO_STD_SOCKET_SERVER 를 DEMO_ON 으로 설정한다.
- 2. Compile 후 Download 한다.
- 3. AP 연결 후 UARTO 를 통해 t-socks(PORT) 을 전송하여 TCP Server 를 연다.
- 4. 동일한 AP 에 연결된 PC 에서 TCP Client 를 Open 하고 접속한다
- 5. UARTO 를 통해 t-skssnd(1,0,1)를 전송한다.
- 6. UART1 를 통해 TCP Client 에 Data 를 전송하고, 수신할 수 있다.

5.5 Demo for UART1

- 1. DEMO UARTx 를 DEMO ON 으로 설정한다.
- 2. Compile 후 Download 한다.
- 3. UARTO 를 통해 t-uart(115200,0,0)를 전송한다.
- 4. UART1 으로 수신한 Data 를 다시 전송한다. UART1 은 baudrate 115200, parity none, data 8bit, stop 1bit, flow control none 으로 설정된다.