

Абонентский терминал «Автоскан-A200Т» - многофункциональное навигационнокоммуникационное бортовое оборудование системы мониторинга и управления транспортом «Автоскан», функционирующее с использованием навигационных сигналов ГЛОНАСС/GPS или GPS. Терминал выполнен в штатном корпусе (пенале) для тахографа АТОЛ Drive 5 и встраивается непосредственно в него.



Абонентский терминал «Автоскан-A200Т» по своим электрическим характеристикам соответствует требованиям Приказа Министерства транспорта РФ №285 «Об утверждении требований к средствам навигации, функционирующим с использованием навигационных сигналов системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и предназначенным для обязательного оснащения транспортных средств категории М, используемых для коммерческих перевозок пассажиров, и категории N, используемых для перевозки опасных грузов»

### Назначение

Абонентский терминал «Автоскан-A200Т» предназначен для установки на транспортное средство и передачи по сотовым каналам GSM (GPRS) на телематический сервер и диспетчерские центры пользователей мониторинговой информации и данных, полученных от подключенных к нему периферийных устройств, а также обеспечения двухсторонней связи между транспортным средством и диспетчерскими центрами пользователей.

Набор передаваемой мониторинговой информации:

- идентификационный номер абонентского терминала;
- координаты местоположения транспортного средства;
- скорость движения транспортного средства;
- > путевой угол транспортного средства;
- > время и дату фиксации местоположения транспортного средства;
- > признак тревожного события;
- данные с карт водителей, вставленных в тахограф АТОЛ Drive 5;
- ▶ ddd-файлы с тахографа ATOЛ Drive 5.

### Функциональные возможности

- > Определение и передача на сервер местоположения, скорости движения, ускорения, курса.
- Прием, обработка и передача на сервер данных с аналоговых и цифровых датчиков, установленных на транспортном средстве.
- Передача на сервер и диспетчерский пульт сигнала тревоги (Тревожная кнопка)
- > Определение и передача на сервер информации о прибытии и убытии с территории заданного объекта.
- Определение движения, перемещения, наклона транспортного средства по информации от встроенного акселерометра. Это позволяет избежать возможных скачков координат, когда автомобиль не движется;
- > Подключение высокоточного датчика уровня топлива (аналогового или цифрового);
- > Обеспечение двухсторонней громкой связи между водителем и диспетчером;
- Обеспечение записи событий в энергонезависимую память: «черный ящик»;
- ▶ Подключение к терминалу дополнительного оборудования по интерфейсам: RS232. RS485. CAN. 1-Wire.
- Подключение терминала к транспортному средству по интерфейсам:
   CAN. K-Line.
- Поддержка диагностических протоколов:
   ISO 9141-2, ISO 15765-4, J1939.

# **Технические характеристики** Напражение питания В

1 схни ческие хириктеристики	
Напряжение питания, В	
Максимальный потребляемый ток:, мА	150
Встроенный аккумулятор резервного питания 1000 мА/ч	
Количество универсальных (аналоговых/дискретных) входов	8
Количество дискретных выходов (открытый коллектор)	4
Максимальный ток выхода, мА	200
Вход «тревожная кнопка»	есть
Голосовой интерфейс	есть
Интерфейс 1-Wire	есть
Интерфейс RS232	есть
Интерфейс RS485,	есть
Интерфейс CAN,	есть
Интерфейс USB	есть
Температурный диапазон	от -40 до +85 °C
Защита от обратной полярности питающего напряжения	есть
Защита от нестабильности напряжения б/сети,	есть
Защита от импульсных помех,	есть
Защита по току выходов	
Защита от проникновение посторонних тел и воды	опционально
Навигационный приёмник, применяемый в терминале GPS/ГЛОНАСС	MGGS2217*
Время «холодного» и «теплого» старта, сек	30
Время «горячего» старта, сек	3
Точность получения навигационных параметров, м	2,5
Частотные диапазоны GSM-модема, МГц	800, 900, 1800, 1900
Канал передачи данных	GPRS
Тип антенн (GPS, GSM)	Внешние

#### **4** Автоскан-A200T

Внутренняя энергонезависимая память, количество записей	
Температурный диапазон	
Средний срок службы, лет	
Габаритные размеры, мм	77 x 86 x 33
Масса, не более, кг	0,200
Материал корпуса	Пластик АВС
*	

<sup>\* -</sup> возможна замена на аналог

### Комплект поставки

Терминал	1 шт.	Li-Ion аккумулятор 1000 мА/ч	опция
Антенна GPS/ГЛОНАСС	1 шт.	Комплект громкой связи	опция
Антенна GSM	1 шт.	Тревожная кнопка	опция
Жгут монтажный	1 шт.	Паспорт	1 шт.
Предохранитель	1 шт.	Индивидуальная упаковка	1 шт.

# Назначение входов/выходов терминала

**Универсальные входы.** Абонентский терминал имеет 8 универсальных входов, каждый из которых может быть настроен в качестве дискретного или аналогового.

Назначение и функциональность универсальных входов определяется настройками. Настройка входов осуществляется удаленно из **Программы мониторинга Автоскан** .

**Дискретные выходы** — служат для управления различными внешними исполнительными устройствами. Терминал имеет 4 дискретных выхода типа «открытый коллектор».

### Назначение светодиодных индикаторов

Светодиодные индикаторы отображают состояние терминала:

- Индикатор питания (красный) горит постоянно при наличии напряжения питания.
- > Индикатор GPS сигнала (желтый) горит постоянно при видимости спутников.
- ▶ Индикатор GSM сигнала (зеленый) имеет 3 режима индикации:
  - кратковременная однократная вспышка GSM сигнал отсутствует
  - кратковременная серия вспышек GSM сигнал есть, подключения к серверу нет, (кол-во вспышек показывает мощность GSM сигнала).
  - постоянно горит с кратковременными гашениями подключение к Серверу есть, (кол-во вспышек показывает мощность GSM сигнала).

# Подготовка к работе и монтаж терминала в ТС

Перед размещением терминала на транспортное средство необходимо установить в него SIM-карту. Слот держателя SIM-карты находится под крышкой с обратной стороны корпуса.

Внимание: Блокировка SIM (ввод PIN кода) должна быть отключена. Это можно сделать с помощью любого сотового телефона, установив в него SIM карту, предназначенную для терминала. Обязательно проверьте новую SIM-карту и убедитесь, что услуги GPRS / SMS / USSD / Голосовая связь подключены и работают, а баланс лицевого счета больше нуля и достаточен для нормального функционирования услуг и сервисов.

**Подключение питания к терминалу** осуществляется с помощью кабеля, поставляемого в комплекте. При подключении следует соблюдать правила техники безопасности, предусмотренные правилами выполнения ремонтных работ на автотранспорте. Все соединения должны обеспечивать надежный контакт и быть тщательно

изолированы. В случае недостаточной длины нужного провода его можно нарастить проводом сечением не менее  $0.5~{\rm km}^2$ . Вход питания терминала рассчитан на напряжение бортовой сети от  $10~{\rm do}~34~{\rm bonbt}$ .

### Назначение контактов монтажного жгута

	Pa	зъе	ж М	кгут	а те	ерм	ина	ала	
20	19	18	17	16	15	14	13	12	11
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

№	цвет провода	Наименование цепи		
контакта	цвет провода	паименование цепи		
1	Черный	«Масса» (минус АКБ)		
2	Розовый	K-Line		
3	Оранжевый	Импульсный датчик скорости		
4	Белый	Тахометр (обороты двигателя)		
5	Голубой	Аналоговый датчик уровня топлива (ДУТ)		
6	Желтый	Дополнительный вход №3		
7	Зеленый	Дополнительный вход №1		
8	Коричневый	Дополнительный вход №2		
9	Фиолетовый	iBUTTON		
10	Оранжево-Черный	Динамик минус		
11	Красный	Питание (+ 12/24 В АКБ)		
12	Голубо-Зеленый	Дополнительный выход №1		
13	Голубо-Зеленый	Дополнительный выход №2		
14	Желто-Зеленый	Универсальный вход/выход №3		

15	Желто-Зеленый	Универсальный вход/выход №4
16	Голубо-Красный	RS 485 - A
17	Голубо-Коричневый	RS 485 - B
18	Желто-Коричневый	CAN-L
19	Желто-Красный	CAN-H
20	Голубо-Белый	Динамик плюс

#### Общие требования к прокладке кабеля в транспортном средстве:

- Радиус изгиба кабеля не должен быть меньше 5 см.
- Не допускается прокладывать кабель вблизи движущихся частей, источников электромагнитных помех (стартера, генератора, катушки зажигания, высоковольтных проводов).
- При выборе мест для прокладки необходимо избегать прилегания кабеля к острым краям элементов автомобиля.
- После монтажа убедитесь, что все соединения надежны и хорошо заизолированы.
- При необходимости наращивать длину проводов используйте провод сечением не менее 0,5 мм.

#### Установка и подключение ГЛОНАСС/GPS антенны:

- ГЛОНАСС/GPS антенна должна располагаться в горизонтальной плоскости. Необходимо обеспечить максимальную открытость небосводу активной поверхности антенны.
- Расположение антенны вне салона транспортных средств (на крыше кабины и пр.) допускается в местах, обеспечивающих защиту от механического повреждения или обрыва антенны (при соприкосновении с нависающими ветвями деревьев и пр.).

#### Установка и подключение GSM антенны:

• GSM антенну можно установить под панелью приборов или на лобовом стекле.

# Настройка терминала с помощью SMS-команд

- Убедитесь, что терминал находится на связи, позвонив на номер установленной в него SIM карты. В нормальном состоянии терминал должен сбросить вызов сразу или после нескольких длинных гудков.
- Для настройки следует послать SMS-команду, содержащую пароль доступа к Серверу и команду установки. По умолчанию пароль доступа = 123456789.

### Список SMS-команд (регистр имеет значение):

LOGPAS=	Установка логина и пароля. Логин и пароль через пробел (см. пример)
LOGPAS?	Проверка логина и пароля
GADR=	Установка адреса (номера) терминала
	<b>Внимание!</b> Номера терминалов всегда начинаются с 5-го номера.
GADR?	Проверка адреса терминала
APN=	Установка точки доступа. Если требуется имя пользователя и пароль, то они пишутся без пробелов через запятую. (По умолчанию APN=internet)
APN?	Проверка точки доступа
gsm?	Получение мощности GSM-сигнала
dataclr	Очистка памяти данных терминала
IPA=	Установка ІР-адреса сервера
IPA?	Проверка IP-адреса сервера
IPP=	Установка ІР-порта сервера
IPP?	Проверка ІР-порта сервера
ReConnecT	Рестарт терминала после команд LOGPAS= IPA= IPP=

### Примеры:

Смена логина и пароля
123456789 LOGPAS=login password

(теперь: Логин – login, Пароль – password)

Смена номера терминала

password GADR=50

(теперь текущий номер терминала – 50)

*Точки доступа* для основных операторов (могут отличаться для регионов):

**Beeline :** internet.beeline.ru,beeline,beeline

MTS: internet.mts.ru,mts,mts

Megafon: internet

Точку доступа для других операторов необходимо уточнить в службе поддержки оператора сотовой связи.

 Добавьте новый автомобиль в список ТС в Программе Мониторинга в соответствии с инструкцией к программе. Об успешном подключении к Серверу системы и регистрации терминала на нем, свидетельствует постоянное свечение с кратковременными гашениями индикатора GSM на корпусе терминала.

# Настройка терминала с ПК через USB-порт

- Скопируйте и сохраните на ПК необходимый для настройки терминала драйвер (файл Драйвер Автоскан-А200, раздел «Скачать» сайта www.auto-scan.ru);
- Разархивируйте файл и установите на ПК;
- Подключите терминал к USB порту своего ПК;
- Запустите в Программе Мониторинга программатор и выполните настройку (пропишите логин, пароль, номер терминала и точку доступа).
- По окончании процедуры настройки отключите терминал от USB порта компьютера.

# Ресурс и гарантийный срок эксплуатации

Срок службы абонентского терминала «Автоскан-А200» 7 лет при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня продажи.

# Условия транспортирования и хранения

Условия транспортирования - группа II по ГОСТ 15150-69 с ограничением воздействия пониженной температуры до минус 40  $^{\circ}$  C.

Условия хранения на складах - группа II по ГОСТ 15150-69 с ограничением воздействия пониженной температуры до минус  $40\,^{\circ}$  C.

### Изготовитель

Абонентский терминал «Автоскан-А200» разработан и произведен ООО «НПО Микро Лайн»

Адрес изготовителя: Россия, 607600, Нижегородская обл., Богородский р-н, п.Кудьма, Кудьминская

промышленная зона, тер. 2

www.auto-scan.ru

Тел/факс: (831) 220-76-76 e-mail: support@microline.ru

Прибор изготовлен в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и нормативных документов: ГОСТ 28279-89, ГОСТ 30429-96, ГОСТ 50829-95, ГОСТ Р 51318.14.2-99, ГОСТ Р 52456-2005, ГОСТ Р 54024-2010, проверен и признан годным для эксплуатации.

Декларация о соответствии ТС № RU Д-RU.A.Л16.В.45586 ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"