Абонентский терминал «**Автоскан-A200»** - многофункциональное навигационно-коммуникационное бортовое оборудование системы мониторинга и управления транспортом «**Автоскан»**, функционирующее с использованием навигационных сигналов ГЛОНАСС/GPS или GPS.



Абонентский терминал **«Автоскан-А200»** по своим электрическим характеристикам соответствует требованиям Приказа Министерства транспорта РФ №285 «Об утверждении требований к средствам навигации, функционирующим с использованием навигационных сигналов системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и предназначенным для обязательного оснащения транспортных средств категории M, используемых для коммерческих перевозок пассажиров, и категории N, используемых для перевозки опасных грузов»

Назначение

Абонентский терминал «**Автоскан-A200**» предназначен для установки на транспортное средство и передачи по сотовым каналам GSM (GPRS) на телематический сервер и диспетчерские центры пользователей мониторинговой информации и данных, полученных от подключенных к нему периферийных устройств, а также обеспечения двухсторонней связи между транспортным средством и диспетчерскими центрами пользователей. Набор передаваемой мониторинговой информации:

- идентификационный номер абонентского терминала;
- координаты местоположения транспортного средства;
- > скорость движения транспортного средства;
- > путевой угол транспортного средства;
- время и дату фиксации местоположения транспортного средства;
- > признак тревожного события;

Функциональные возможности

- Определение и передача на сервер местоположения, скорости движения, ускорения, курса.
- Прием, обработка и передача на сервер данных с аналоговых и цифровых датчиков, установленных на транспортном средстве.
- Передача на сервер и диспетчерский пульт сигнала тревоги (Тревожная кнопка)
- Определение и передача на сервер информации о прибытии и убытии с территории заданного объекта.
- Определение движения, перемещения, наклона транспортного средства по информации от встроенного акселерометра. Это позволяет избежать возможных скачков координат, когда автомобиль не движется;
- Подключение высокоточного датчика уровня топлива (аналогового или цифрового);
- Обеспечение двухсторонней громкой связи между водителем и диспетчером;
- Обеспечение записи событий в энергонезависимую память: «черный ящик»;
- Подключение к терминалу дополнительного оборудования по интерфейсам: RS232.

RS485,

CAN,

1-Wire

Подключение терминала к транспортному средству по интерфейсам:

CAN,

K-Line

Поддержка диагностических протоколов:

ISO 9141-2,

ISO 15765-4,

J1939.

Технические характеристики

Напряжение питания, В	. 10-34
Максимальный потребляемый ток:, мА	. 150
Встроенный аккумулятор резервного питания 1000 мА/ч	опционально
Количество универсальных (аналоговых/дискретных) входов	8
Количество дискретных выходов (открытый коллектор)	4
Максимальный ток выхода, мА	200
Вход «тревожная кнопка»	есть
Голосовой интерфейс	есть
Интерфейс 1-Wire	есть
Интерфейс RS232	
Интерфейс RS485,	есть
Интерфейс CAN,	есть
Интерфейс USB	есть
Температурный диапазон	от -40 до +85 °C
Защита от обратной полярности питающего напряжения	есть
Защита от нестабильности напряжения б/сети,	есть
Защита от импульсных помех,	есть
Защита по току выходов	есть
Защита от проникновение посторонних тел и воды	
Навигационный приёмник, применяемый в терминале GPS/ГЛОНАСС	MGGS2217**
Время «холодного» и «теплого» старта, сек	30
Время «горячего» старта, сек	. 3

Автоскан-А200

Точность получения навигационных параметров, м	800, 900, 1800, 1900 GPRS Внешние 150.000 50 .от -40 до +85 °С 7 .77 x 86 x 33 0,200
Масса, не более, кг	

^{* -} при подключении дополнительного адаптера; **- возможна замена на аналог.

Комплект поставки

Nominican nochtaka			
Терминал	1 шт.	Пыле-влагозащитный чехол (опция)	2 шт.
Антенна GPS/ГЛОНАСС	1 шт.	Крепежное основание	1 шт.
Антенна GSM	1 шт.	Комплект громкой связи (опция)	1 шт.
Жгут монтажный	1 шт.	Тревожная кнопка (опция)	1 шт.
Предохранитель	1 шт.	Паспорт	1 шт.
Li-Ion аккумулятор 1000 мА/ч (опция)	1 шт.	Индивидуальная упаковка	1 шт.

Назначение входов/выходов терминала

Универсальные входы. Абонентский терминал имеет 8 универсальных входов, каждый из которых может быть настроен в качестве дискретного или аналогового.

Назначение и функциональность универсальных входов определяется настройками. Настройка входов осуществляется удаленно из Программы мониторинга «Автоскан GPS/ГЛОНАСС».

Дискретные выходы — служат для управления различными внешними исполнительными устройствами Терминал оснащен 4 дискретными выходами типа «открытый коллектор».

Назначение светодиодных индикаторов

Светодиодные индикаторы отображают состояние терминала:

- Индикатор питания (красный) горит постоянно при наличии напряжения питания.
- > Индикатор GPS сигнала (желтый) горит постоянно при видимости спутников.
- **Индикатор GSM сигнала (зеленый)** имеет 3 режима индикации:
 - кратковременная однократная вспышка GSM сигнал отсутствует
 - кратковременная серия вспышек GSM сигнал есть, подключения к серверу нет, (кол-во вспышек показывает мощность GSM сигнала).
 - постоянно горит с кратковременными гашениями подключение к Серверу есть, (кол-во вспышек показывает мощность GSM сигнала).

Подготовка к работе и монтаж терминала в ТС

Перед размещением терминала на транспортное средство необходимо установить в него SIM-карту. Слот держателя SIM-карты находится под крышкой с обратной стороны корпуса.

Внимание: Блокировка SIM (ввод PIN кода) должна быть отключена. Это можно сделать с помощью любого сотового телефона, установив в него SIM карту, предназначенную для терминала. Обязательно проверьте новую SIM-карту и убедитесь, что услуги GPRS / SMS / USSD / Голосовая связь подключены и работают, а баланс лицевого счета больше нуля и достаточен для нормального функционирования услуг и сервисов.

Подключение питания к терминалу осуществляется с помощью кабеля, поставляемого в комплекте. При подключении следует соблюдать правила техники безопасности, предусмотренные правилами выполнения ремонтных работ на автотранспорте. Все соединения должны обеспечивать надежный контакт и быть тщательно изолированы. В случае недостаточной длины нужного провода его можно нарастить проводом сечением не менее 0,5 мм². Вход питания терминала рассчитан на напряжение бортовой сети от 10 до 34 вольт.

Назначение контактов монтажного жгута



№ контакта	цвет провода Наименование цепи			
1	Черный	«Масса» (минус АКБ)		
2	Розовый	K-Line		
3	Оранжевый	Импульсный датчик скорости		
4	Белый	Тахометр (обороты двигателя)		
5	Голубой	Аналоговый датчик уровня топлива (ДУТ)		
6	Желтый	Дополнительный вход №3		
7	Зеленый	Дополнительный вход №1		
8	Коричневый	Дополнительный вход №2		
9	Фиолетовый	iBUTTON		
10	Оранжево-Черный	Динамик минус		
11	Красный	Питание (+ 12/24 В АКБ)		
12	Голубо-Зеленый	Дополнительный выход №1		
13	Голубо-Зеленый	Дополнительный выход №2		
14	Желто-Зеленый	Универсальный вход/выход №3		
15	Желто-Зеленый	Универсальный вход/выход №4		
16	Голубо-Красный	RS 485 - A		
17	Голубо-Коричневый	RS 485 - B		
18	Желто-Коричневый	CAN-L		
19	Желто-Красный	CAN-H		
20	Голубо-Белый	Динамик плюс		

Общие требования к прокладке кабеля в транспортном средстве:

- Радиус изгиба кабеля не должен быть меньше 5 см.
- Не допускается прокладывать кабель вблизи движущихся частей, источников электромагнитных помех (стартера, генератора, катушки зажигания, высоковольтных проводов).
- При выборе мест для прокладки необходимо избегать прилегания кабеля к острым краям элементов автомобиля.
- После монтажа убедитесь, что все соединения надежны и хорошо заизолированы.
- При необходимости наращивать длину проводов используйте провод сечением не менее 0,5 мм2.
 Соединение проводов осуществляйте методом скрутки или с использованием клеммников.

Установка терминала в транспортном средстве:

- Место установки терминала должно быть выбрано, исходя из его габаритных (77х86х33 мм) и установочных размеров, а также с учетом обеспечения требуемого пространства для удобного подключения разъемов.
- Место установки должно обеспечивать надежное крепление терминала к корпусу транспортного средства.
- Запрещено устанавливать терминал в местах, где его корпус или разъемы могут соприкасаться с движущимися частями или неизолированными электрическими контактами.
- При выборе места для установки терминала необходимо учитывать допустимые условия его эксплуатации (температурный диапазон -40 +85C, степень защиты от проникновения посторонних тел и воды IP52). Запрещено устанавливать терминал в моторном отсеке и др. местах, где возможны брызги или струи воды.

Установка и подключение ГЛОНАСС/GPS антенны:

- ГЛОНАСС/GPS антенна должна располагаться в горизонтальной плоскости. Необходимо обеспечить максимальную открытость небосводу активной поверхности антенны.
- Расположение антенны вне салона транспортных средств (на крыше кабины и пр.) допускается в местах, обеспечивающих защиту от механического повреждения или обрыва антенны (при соприкосновении с нависающими ветвями деревьев и пр.).

Установка и подключение GSM антенны:

• GSM антенну можно установить под панелью приборов или на лобовом стекле.

Настройка терминала с помощью SMS-команд

- Убедитесь, что терминал находится на связи, позвонив на номер установленной в него SIM карты. В нормальном состоянии терминал должен сбросить вызов сразу или после нескольких длинных гудков.
- Для настройки следует послать SMS-команду, содержащую пароль доступа к Серверу и команду установки. По умолчанию пароль доступа = 123456789.

Список SMS-команд (регистр имеет значение):

LOGPAS=	Установка логина и пароля. Логин и пароль через пробел (см. пример)				
LOGPAS?	Проверка логина и пароля				
GADR=	Установка адреса (номера) терминала				
	Внимание! Номера терминалов всегда начинаются с 5-го номера.				
GADR?	Проверка адреса терминала				
APN=	Установка точки доступа. Если требуется имя пользователя и пароль, то они				
	пишутся без пробелов через запятую. (По умолчанию APN=internet)				

APN?	Проверка точки доступа
gsm?	Получение мощности GSM-сигнала
dataclr	Очистка памяти данных терминала
IPA=	Установка IP-адреса сервера
IPA?	Проверка IP-адреса сервера
IPP=	Установка ІР-порта сервера
IPP?	Проверка ІР-порта сервера
ReConnecT	Принудительное переподключение терминала после команд LOGPAS= IPA= IPP=

Примеры:

Смена логина и пароля

123456789 LOGPAS=login password (теперь: Логин – login, Пароль – password)

Смена номера терминала password GADR=50

(теперь текущий номер терминала – 50)

Точки доступа для основных операторов (могут отличаться для регионов):

Beeline: internet.beeline.ru.beeline.beeline

MTS: internet.mts.ru,mts,mts

Megafon: internet

Точку доступа для других операторов необходимо уточнить в службе поддержки оператора сотовой связи.

• Добавьте новый автомобиль в список ТС в Программе Мониторинга в соответствии с инструкцией к программе. Об успешном подключении к Серверу системы и регистрации терминала на нем, свидетельствует постоянное свечение с кратковременными гашениями индикатора GSM на корпусе терминала.

Настройка терминала с ПК через USB-порт

- Скопируйте и сохраните на ПК необходимый для настройки терминала драйвер (файл *Драйвер Автоскан-А200*, раздел «*Скачать*» сайта www.auto-scan.ru);
- Разархивируйте файл и установите на ПК;
- Подключите терминал к USB порту своего ПК;
- Запустите в Программе Мониторинга программатор и выполните настройку (пропишите логин, пароль, номер терминала и точку доступа).
- По окончании процедуры настройки отключите терминал от USB порта компьютера.

Ресурс и гарантийный срок эксплуатации

Срок службы абонентского терминала «Автоскан-A200» 7 лет при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня продажи.

Условия транспортирования и хранения

Условия транспортирования - группа II по ГОСТ 15150 - 69 с ограничением воздействия пониженной температуры до минус 40 $^{\circ}$ C.

Условия хранения на складах - группа II по ГОСТ 15150-69 с ограничением воздействия пониженной температуры до минус $40\,^{\circ}$ C.

Изготовитель

Абонентский терминал «Автоскан-А200» разработан и произведен ООО «НПО Микро Лайн»

Адрес изготовителя: Россия, 607600, Нижегородская обл., Богородский р-н, п.Кудьма, Кудьминская

промышленная зона, тер. 2 www.auto-scan.ru

Тел/факс: (831) 220-76-76 e-mail: support@microline.ru

Прибор изготовлен в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и нормативных документов: ГОСТ 28279-89, ГОСТ 30429-96, ГОСТ 50829-95, ГОСТ Р 51318.14.2-99, ГОСТ Р 52456-2005, ГОСТ Р 54024-2010, проверен и признан годным для эксплуатации.

Сертификат соответствия РОСС RU. AГ27.H00072.

Идентификационные данные абонентского терминала Автоскан - А200

Заполняет изготовитель	
Серийный номер	
UIN (универсальный идентификационный номер)	
Версия ПО	
Рабочие частоты, МГц	800, 900, 1800, 1900
IP-адрес в системе мониторинга	5.9.71.181
Заполняет абонент (интегратор)	
Марка, модель ТС	
Гос. регистрационный знак	
Логин	
Пароль	
Порядковый номер в системе	

Свидетельство о приемке и упаковке

Абонентский терминал	«Автоскан-А200»	изготовлен	в соответствии	с обя	зательными	требования	ми
государственных стандар	тов, действующей	технической	документации,	прошел	технические	испытания	И
признан годным для экспл	іуатации.						
Начальник ОТК:							
личная подпись		расшифрон	вка подписи				
МΠ							
Упакован							
упакован	ГС	од, месяц, числ	10				
Vкпалчик-упаковии	ик						

личная подпись

расшифровка подписи

Гарантийный талон на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие:	Абонентский терминал «Автоскан-A200»	
Номер и дата выпуска		
	заполняется заводом-изготовителем	
Приобретен		
	дата, подпись и штамп торгующей организации	
Введен в эксплуатацию		
-	дата и подпись	
Принят на гарантийное обсл	гуживание ремонтным	
предприятием		
	города	
Подпись и печать руководи	теля	
ремонтного предприятия		
ремонтного предприятия		
П		
Подпись и печать руководи		
учреждения владельца		