GEN 2.5 LISTA DE RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN

BELICE

ID	NOMBRE DE LA ESTACIÓN	INSTALACIÓN	FINALIDAD	NOMBRE DE LA ESTACIÓN	INSTALACIÓN	ID	FINALIDAD
BZE	BELICE	DVOR/DME	AE	BELICE	DVOR/DME	BZE	AE
IBZE	BELIZE	ILS LOC	A	BELIZE	ILS LOC	IBZE	A

COSTA RICA

ID	NOMBRE DE LA ESTACIÓN	INSTALACIÓN	FINALIDAD	NOMBRE DE LA ESTACIÓN	INSTALACIÓN	ID	FINALIDAD
TIO	EL COCO	DVOR/DME	AE	EL COCO	DVOR/DME	TIO	AE
IOCO	N/A	ILS/DME	A	N/A	ILS/DME	IOCO	A
IGUA	N/A	ILS/DME	A	N/A	ILS/DME	IGUA	A
LIB	LIBERIA	VOR/DME	AE	LIBERIA	VOR/DME	LIB	AE
LIO	LIMON	VOR/DME	AE	LIMON	VOR/DME	LIO	AE

AIM-COCESNA LATEST DRAFT

EL SALVADOR

ID	NOMBRE DE LA ESTACIÓN	INSTALACIÓN	FINALIDAD	NOMBRE DE LA ESTACIÓN	INSTALACIÓN	ID	FINALIDAD
CUS	LOC 07	ILS LOC	A	LOC 07	ILS LOC	CUS	A
LAN	AMATECAMPO	NDB	AE	AMATECAMPO	NDB	LAN	AE
TAR	RADAR	RADAR	AE	RADAR	RADAR	TAR	AE
CAT	EL SALVADOR	VOR/DME	AE	EL SALVADOR	VOR/DME	CAT	AE
YSV	ILOPANGO	VOR/DME	AE	ILOPANGO	VOR/DME	YSV	AE

GUATEMALA

ID	NOMBRE DE LA ESTACIÓN	INSTALACIÓN	FINALIDAD	NOMBRE DE LA ESTACIÓN	INSTALACIÓN	ID	FINALIDAD
AUR	LA AURORA	DVOR/DME	AE	LA AURORA	DVOR/DME	AUR	AE
SJO	SAN JOSE	DVOR/DME	AE	SAN JOSE	DVOR/DME	SJO	AE
ITKL	N/A	ILS GS	A	N/A	ILS GS	ITKL	A
IAAI	-	ILS LOC	A	-	ILS LOC	IAAI	A
ITKL	N/A	ILS LOC	A	N/A	ILS LOC	ITKL	A
TKL	MUNDO MAYA	NDB	AE	MUNDO MAYA	NDB	TKL	AE
POP	POPTUN	NDB	A	POPTUN	NDB	POP	A
XLA	QUETZALTENANGO	NDB	A	QUETZALTENANGO	NDB	XLA	A
TIK	MUNDO MAYA	VOR/DME	AE	MUNDO MAYA	VOR/DME	TIK	AE
IOS	PUERTO BARRIOS	VOR/DME	AE	PUERTO BARRIOS	VOR/DME	IOS	AE
RAB	RABINAL	VOR/DME	Е	RABINAL	VOR/DME	RAB	Е

LATEST DRAFT AIM-COCESNA

HONDURAS

ID	NOMBRE DE LA ESTACIÓN	INSTALACIÓN	FINALIDAD	NOMBRE DE LA ESTACIÓN	INSTALACIÓN	ID	FINALIDAD
IRVM	SAN PEDRO SULA	ILS LOC 22	A	SAN PEDRO SULA	ILS LOC 22	IRVM	A
ВТО	BONITO	VOR/DME	AE	BONITO	VOR/DME	BTO	AE
LMS	LA MESA	VOR/DME	AE	LA MESA	VOR/DME	LMS	AE
ROA	ROATAN	VOR/DME	AE	ROATAN	VOR/DME	ROA	AE
TNT	TONCONTIN	VOR/DME	AE	TONCONTIN	VOR/DME	TNT	AE
ESC	SOTO CANO	VORTAC	M	SOTO CANO	VORTAC	ESC	M

NICARAGUA

ID	NOMBRE DE LA ESTACIÓN	INSTALACIÓN	FINALIDAD	NOMBRE DE LA ESTACIÓN	INSTALACIÓN	ID	FINALIDAD
CIS	CORN ISLAND	DME	AE	CORN ISLAND	DME	CIS	AE
BLU	BLUEFIELDS	DVOR/DME	AE	BLUEFIELDS	DVOR/DME	BLU	AE
MGA	MANAGUA	DVOR/DME	AE	MANAGUA	DVOR/DME	MGA	AE
IMGA	MANAGUA	ILS/DME	A	MANAGUA	ILS/DME	IMGA	A
CIS	CORN ISLAND	NDB	AE	CORN ISLAND	NDB	CIS	AE
PZA	PUERTO CABEZA	VOR/DME	AE	PUERTO CABEZA	VOR/DME	PZA	AE

Finalidad

A: Aeródromo

E: Servicios de ayuda en ruta

AE: Servicios de ayuda en ruta y aeródromo

AIM-COCESNA LATEST DRAFT