

Fuel Gauge Battery ZCV Table Test SOP

MSZ_ACS1_BB2

Revision History

Revision	Date (mm/dd/yyyy)	Author	Comments
V1.0	07/16/2012	Lijian/Ricky	First version for customer.
V1.1	04/28/2016	Zhangshuai zhang	
V1.2	05/22/2017	Zhongneng Wen	



Agenda


- Battery ZCV table test system equipment list
- ZCV table test method
- BAT760 Testing System User Manual
- Row data process



BATTERY TEST SYSTEM EQUIPMENT LIST



Test system(设备清单)



Test system(设备清单)

- ✓1 电脑: 控制充放电设备, 记录测试数据
- ✓ 2 温箱: 电池环境温度控制, fuel gauge 测试5种温度条件下的ZCV table 数据, -10 度/0度/10度/25度/50度(GM3.0需要5个温度, GM2.0及以前的gauge方案需要4个温度), 温箱必须可以设置以上五种温度。
- ✓3 Li-ion电池充/放电自动测试主机:可以对电池进行充放电,控制充放电时间,记录充放电时电池的电压
- ----MTK 使用的设备为BAT-760



Li-ion 充、放电自动测试主机【BAT-760B】

- ➤. 8 Channel 独立测试
- ▶. 充电定电流、定电压源
- ▶. 放电定电流源、定功率
- \triangleright . CC: 0.1 mA ~1999 mA; 1 mA ~ 5999 mA
- >. CV: 0.1 ~ 4.5 Vdc



Li-ion 充、放电自动测试主机【BAT-760B】 Vendor Information


- BAT-760B
- MSZ采购价: BAT-760B-6A 8channel USD 4820 美元 人民币: 30607 元
- BAT-760B
- 佳优科技股份有限公司
- 地址: 台北县中和市建一路179号9楼
- Tel: 886-2-2228-7016 张常松
- Fax: 886-2-2228-7036
- E-Mail:sales@acutechsys.com



ZCV TABLE TEST METHOD



ZCV curve measured **SOP**



ZCV curve measured SOP

- Battery Full charge state(红色字体部分需按实际设定)
 - Vbat=4.2V lbat<150mA (4.2V battery)</pre>
 - Vbat=4.35V (4.4V) Ibat<150mA
 - (4.35/4.4V HV battery)
- Battery Low charge state
 - OCV) Vbat<3.2V

- 放电时间T的设定
 - 每次放电电量△ = 400mA *T = 50mAH
 - T=50/400h=450S



放电 Δ mah Step select


Battery capacity(mAh)	step (mAh)
< 1500	20
1500 ~ 2200	30
> 2500	50

Note: 循环次数 N > battery capacity/ △ mAh 以保证经过N次放电以后(OCV) Vbat<2.8V

(静置30分钟以后的电压)



Battery Voltage Measure




- Record Voltage :
- OCV开路电压 (V2) CV闭路电压(V1)
- R_battery= (V2-V1)/400mA



Battery test method

■ 1 使用BAT_760 可以从MTK 取得测试profile文件将测试程序导入即可



■ 2 其他Li-ion 充、放电测试设备客户需要自行根据以上测试指导编写测试程序(部分客户充放电设备不是BAT 760,测试流程参考P9 流程图)



Battery test method

X a Micro

Microsoft Excel Comma Separ...
5.25 KB



Microsoft Excel Comma Separ...

-10d Microsoft Excel Comma Separ... 5,25 KB



Microsoft Excel Comma Separ...



Microsoft Excel Comma Separ...
5.26 KB

Step	Action	e+t	2 Ktal	ue Status	Data	Init mV 1	Max	mV1	Final mV	1 Final mA	Step mAH	Acc mAH	Time (S)
	1 Discharge	يال		00 Pass		3979		3979	3199	1000	1991	1991	7168
	2 Discharge			00 Pass		3449		3449	3199	499	33	2023	235
	3 Charge	CC	10	00 Pass		3317		4349	4349	1000	2664	2664	9595
	4 Charge	CV	43	50 Pass		4364		4364	4359	60	397	3061	4500
	5 Discharge	CC	4	00 Pass		4344		4344	4266	400	50	50	450
	6 Discharge	CC	4	00 Pass		4317		4317	4244	400	50	100	450
	7 Discharge	CC	4	00 Pass		4294		4294	4223	400	50	150	450
	8 Discharge	CC	4	00 Pass	1	4274		4274	4203	400	50	200	450

Step	Action	Mode	Set Value S	Status Data	a /	Init mV 1	Max mV 1	. Final mV 1	Final mA	Step mAH	Acc mAH	Time (S)
6.	5 Discharge	CC	400 F	Pass		353	3530	3276	400	50	3047	450
6	6 Discharge	CC	400 F	Pass		336	1 3361	2792	400	30	3077	268
6	7 Discharge	CC	400 F	Pass		313	3139	2786	400	4	3081	41
6	B Discharge	CC	400 F	Pass		309	1 3091	2783	400	3	3084	25
6	9 Discharge	CC	400 F	Pass		305	3058	2765	400	2	3086	18
7	Discharge	cc	400 F	Pass		303	2 3032	2787	400	1	3087	13
7.	1 Discharge	CC	400 F	Pass		301	3019	2783	400	1	3088	11
7.	2 Discharge	CC	400 F	Pass		300	3008	2793	400	1	3089	9

记录测量数据,判断测试结果:

25度情况下测试结束VBAT 开路电压<3.4V,否则需要增加放电循环次数N低温情况下电池内阻过大VBAT开路电压可能无法降低到3.4V,测试循环次数N以25度情况为准




BAT760 Testing System User Manual

Outline


- Fuel Gauge 数据测试方法
- Fuel Gauge 测试数据的处理与填写




■ 1:点击Dock的下拉图标,选择DOCK 01,进入独立测试channel显示。



- 2: 打开 "Test Procedure Designer"之后,如下图所示。Test Procedure Designer 主要是用于测试程序的编写,然后进行程序自动化测试。
- 3: 也可将测试程序直接通过"Import"导入,然后进行测试。




4: 对于测试channel的程序选择。点击对于channel的下拉图标,会弹出该channel所能选择的测试程序,选择你需要进行测试的容量对应的程序。






■ 5: 点击channel的图标,会弹出指令执行框,点击 "Download"对应的测试程序就下载到测试仪器中。






• 6:程序下载完成后,点击"Channel"的图标,弹出执行指令,此时点击"Start"图标,会弹出"Start Test"的选项对话框,对话框中的设置项不用修改,直接点击"OK"按扭开始测试自动测试。




■ 7: 在Status的窗口下,我们可以看到每一个测试的 step的状态和测试的进度。





■ 8: 在对应channel的"Status"窗口下面,点"Save"图标,会弹出保存对话框,勾选图示选项,然后点击"Save"按钮进行保存。








2017/8/18

■ 1: 从仪器导出的原始数据如下,文件的格式为.CSV,可以直接用Excel 打开。测试数据包含五个温度,即-10度,0度,10度,25度,50度,所以测试数据一共有五份。





■ 2: 打开原始数据如下。

												步测试时的		测试时的		电池扫	九行单
						当前:	测试的	当前	测试的		7	刀始电压	/ 终	止电压		│─────────────────────────────────────	寸间
					/	/ 步数	/	模式				电池	2开始改	电池	也完成改	h :il	乙累计充
					/		当前步骤	的	当前测试	461		步测	山武中的	步》	则试时的	// \	2.京月元 2.电量
						/	可以 <i>为</i> 测试	" /	参数设定			电压	最大值	/ 终」	上电流		七里
A	Α	В	С	D	Ę	 	G	H		0.1	K	L	M	N	0	P	Q
1	Cell	StepID	Cycle	Loop	Step	Action	Mode	Set Valu	e Status	Data	Init mV 1	Max mV 1	inal mV	Final mA	Step mAH	Acc mAH	Time (M)
2	1	1	1	1 0	1	Discharge	CC	60	Pass 🙏		3300	3300	3177	600	0	0	0
3	1	2	1	1 0	2	Discharge	CC	20	0 Pass		3285	3285	3199	201	3	3	0.9
4	1	3	1	1 0	3	Charge	CC	60	0 Pass		3254	4199	4199	599	1321	1321	132.3
5	1	4	1	1 0	4	Charge	CV	420	0 Pass		4199	4200	4200	60	150	1471	39.2
6	1	5	1	1 0	5	Discharge	CC	40	0 Pass		4181	4181	4096	400	20	20	3
7	1	6	1	1 0	6	Discharge	CC	40	0 Pass		4163	4163	4080	400	20	40	3
8	1	7	1	1 0	7	Discharge	cc	40	0 Pass		4147	4147	4065	400	20	60	3
9	1	8	1	1 0	8	Discharge	CC	40	0 Pass		4132	4132	4051	400	20	80	3
10	1	9		1 0	9	Discharge	CC	40	Pass		4117	4117	4037	400	20	100	3
11	1	10		1 0		Discharge		40	Pass		4104	4104	4023	400	20	120	3
12	1	11	1	1 0	11	Discharge	CC	40	Pass		4091	4091	4010	400	20	140	3
13	1	12	1	1 0		Discharge		40	Pass		4079	4079	3998	400	20	160	3
14	1	13	1	1 0		Discharge		40	Pass		4066	4066	3986	400	20	180	3
15	1	14		1 0	14	Discharge	CC .	40	Pass		4055	4055	3974	400	20	200	3
16	1	15		1 0		Discharge		40	Pass		4043	4043	3962	400	20	220	3
17	1	16		1 0		Discharge		40	Pass		4032	4032	3950	400	20	240	3
18	1	17		1 0	17	Discharge	CC	40	Pass		4020	4020	3939	400	20	259	3
19	1	18		1 0		Discharge		40	Pass		4010	4010	3928	400	20	279	3
20	1	19	1	1 0		Discharge		40	Pass		3999	3999	3918	400	20	299	3
21	1	20		1 (Discharge		40	Pass		3989	3989	3907	400	20	319	3
22	1	21		1 0		Discharge		40	Pass		3979	3979	3897	400	20	339	3
23	1	22	1	1		Discharge		40	Pass		3969	3969	3887	400	20	359	3
24	1	23		1 0		Discharge			Pass		3961	3961	3877	400	20	379	3
25	1	24	1	1 / 0	24	Discharge	CC	40	Pass		3952	3952	3868	400	20	399	3

■ 3: 打开数据模板, 该模板用于数据的集合





• 4:数据模板对应列的含义,通常我们填写 OCV, VC,

mAh,Qmax的数据。

R(battery),DOD, R(x1000)的数据会

自动生成。

		10	1					
		Vo	ltage)开路	电压	电池	的内阻		
				_				
					- 1		DoD:	放电电
		7	VC (volta	ge of close	2d		/ 深度	
	1 2		circuit)闭题			(计放电容)		
		于测/	Cucair) [4]	谷电压	量		/	
		的温			/ ' ^里	/		
	/ 度	数据		/	1	/		
	A	AB	С	Ø	Е	F	G	
1	50度	Ocv	VC	mAh	R(battery)	DOD	R(x1000)	
2		4189		0	0.135	0	135	
3	/ /	4175	4121	20	0.135	1	135	
4		4161	4107	40	0.135	3	135	
5		4148	4092	60	0.14	4	140	
6		4136	4081	80	0.1375	5	138	
7		4125	4069	100	0.14	7	140	
8		4111	4056	120	0.1375	8	138	
9		4099	4044	140	0.1375	9	138	
10		4088	4032	160	0.14	11	140	
11		4077	4019	180	0.145	12	145	
12		4066	4007	200	0.1475	13	148	
13	,	4054	3997	220	0.1425	15	143	
14	y	4044	3985	240	0.1475	16	148	
15		4031	3974	259	0.1425	17	143	
16		4021	3964	279	0.1425	19	143	
17		4011	3954	299	0.1425	20	143	
18		4002	3944	319	0.145	21	145	
19		3993	3934	339	0.1475	23	148	
20		3984	3922	359	0.155	24	155	
21		3973	3913	379	0.15	25	150	
22		3965	3906	399	0.1475	27	148	
23		3956	3897	419	0.1475	28	148	
24		3948	3888	439	0.15	29	150	

■ 5: 清空模板内原始的OCV, VC, mAh 列对应的数据, 如下以50度数据为例。

	Α	В	С	D	Е	F	G
1	50度	OCV	VC	mAh	R(battery)	DOD	R(x1000)
2						Ó	
3					0	0	0
4					0	0	0
5					0	0	0
6					0	0	0
7					0	0	0
8					0	0	0
9					0	0	0
10					0	0	0
11					0	0	0
12					0	0	0
13					0	0	0
14				7	0	0	0
15					0	0	0



• 6: 将原始数据Init mV1列的数据复制到模板的OCV 列,注意从第2行填写,复制的电压数据是从原始数据的第5行 Discharge 对应的电压开始。

1 50€ OCV VC mAh R(battery) DOD R(x1000) 2 4181						_			7 -	E					1/		
1 SUBE OCC				С	_	_							Chatus	Data	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	May mal/ 1	
2	1	50度	OCV	VC	mAh	R(battery)	DOD	R(x1000)	step					Data			
10	2		4181				(_							
4	3		4163			10.4075	0	10408		_							
5 4132 10.33 0 10550 5 Discharge CC 400 Pass 4181 4181 409 6 4117 10.2925 0 10293 6 Discharge CC 400 Pass 4163 408 7 4104 10.26 0 10268 8 Discharge CC 400 Pass 4147 406 8 4091 10.2275 0 10228 9 Discharge CC 400 Pass 4117 4117 403 9 4079 10.1975 0 10198 10 Discharge CC 400 Pass 4117 4117 4014 402 10 4066 10.165 0 10165 11 Discharge CC 400 Pass 4104 4104 402 11 4055 10.1375 0 10138 12 Discharge CC 400 Pass 4079 4079 399 12 4043 10.1075 0 10108 13 Discharge CC 400 Pass 4066 4066 398 13 4032 1	4		4147			10 2675) (10368									
6 4117 10.2925 0 10293 6 Discharge CC 400 Pass 4163 4163 408 408 10.26 0 10260 7 Discharge CC 400 Pass 4147 4147 406 81 4091 10.2275 0 10228 8 Discharge CC 400 Pass 4117 4117 403 91 4079 10.1975 0 10198 10 Discharge CC 400 Pass 4117 4117 403 10 Discharge CC 400 Pass 4117 4117 403 10 Discharge CC 400 Pass 4117 4117 403 10 Discharge CC 400 Pass 4104 4104 402 10.1375 0 10138 12 Discharge CC 400 Pass 4079 4079 399 12 Discharge CC 400 Pass 4075 4075 397 397 3989 12 Discharge CC 400 Pass 4070 4070 399 12 Discharge CC 400 Pass 3099 3999 399 399 391 391 3960 3960 3960 3960 3961 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960	5		4132			10.33		10330								1	
7 4104 10.26 0 10260 7 Discharge CC 400 Pass 4147 4147 406 8 4091 10.2275 0 10228 8 Discharge CC 400 Pass 4132 4132 405 9 4079 10.1975 0 10198 10 Discharge CC 400 Pass 4117 4117 403 10 4066 10.165 0 10165 11 Discharge CC 400 Pass 4091 4091 401 402 11 4055 10.1375 0 10138 12 Discharge CC 400 Pass 4091 4093 4092 4092 4092 <t< td=""><td></td><td></td><td>4117</td><td></td><td></td><td>10.2925</td><td></td><td>10293</td><td></td><td>6 Discharge</td><td>-</td><td>400</td><td>Pass</td><td></td><td>4163</td><td>4163</td><td>4080</td></t<>			4117			10.2925		10293		6 Discharge	-	400	Pass		4163	4163	4080
8						A						400	Pass		4147	4147	4065
9 4079 10.1975 0 10198 10 Discharge CC 400 Pass 4117 4117 403 10 Discharge CC 400 Pass 4104 4104 4020 10.1375 0 10108 13 Discharge CC 400 Pass 4066 4066 398 13 Discharge CC 400 Pass 4055 4055 4055 397 14 4020 10.005 0 10050 16 Discharge CC 400 Pass 4055 4055 397 15 Discharge CC 400 Pass 4055 4055 397 15 Discharge CC 400 Pass 4055 4055 397 15 Discharge CC 400 Pass 4055 4055 397 16 3999 9 9.975 0 9998 18 Discharge CC 400 Pass 4020 4020 393 18 3979 9 9.9475 0 9948 20 Discharge CC 400 Pass 3999 3999 3999 19 9.925 0 9923 21 Discharge CC 400 Pass 3999 3999 3999 3999 3999 3999 3999 3	-						7			8 Discharge	CC	400	Pass		4132	4132	4051
10 4066										9 Discharge	CC	400	Pass		4117	4117	4037
11 4055	_									10 Discharge	CC	400	Pass		4104	4104	4023
12 4043 10.1075 0 10108 13 Discharge CC 400 Pass 4066 4066 398 13 4032 10.08 0 10080 14 Discharge CC 400 Pass 4055 4055 397 14 4020 10.05 0 10050 15 Discharge CC 400 Pass 4043 4043 396 15 4010 10.025 0 10025 17 Discharge CC 400 Pass 4032 4032 395 16 3999 9.9975 0 9998 18 Discharge CC 400 Pass 4020 4020 393 17 3989 9.9725 0 9973 19 Discharge CC 400 Pass 3999 3999 399 18 3979 9.9475 0 9948 20 Discharge CC 400 Pass 3989 3999 3999 399 19 3969 9.9225 0 9923 21 Discharge CC 400 Pass 3979 389 20 3961 9.9025 0 9903 22 Discharge CC 400 Pass 3961						A		7		11 Discharge	CC	400	Pass		4091	4091	4010
13 4032 10.08 0 10080 14 Discharge CC 400 Pass 4055 4055 397 14 4020 10.05 0 10050 15 Discharge CC 400 Pass 4043 4043 396 15 4010 10.025 0 10025 16 Discharge CC 400 Pass 4032 4032 395 16 3999 9.9975 0 9998 18 Discharge CC 400 Pass 4010 4010 392 17 3989 9.9725 0 9973 19 Discharge CC 400 Pass 3999 399 399 391 18 3979 9.9475 0 9948 20 Discharge CC 400 Pass 3989 399 399						10.1375	0	10138		12 Discharge	CC	400	Pass		4079		
14			4043			10.1075	(10108									
15 4010 10.025 0 10025 17 Discharge CC 400 Pass 4032 4032 395 17 Discharge CC 400 Pass 4010 4010 392 17 3989 9.9725 0 9973 19 Discharge CC 400 Pass 3999 3999 399 391 18 3979 9.9475 0 9948 20 Discharge CC 400 Pass 3989 399 399 391 19 3969 9.9225 0 9923 21 Discharge CC 400 Pass 3979 3979 389 20 3961 9.9025 0 9903 22 Discharge CC 400 Pass 3969 3969 388 20 Discharge CC 400 Pass 3969 3969 388 22 Discharge CC 400 Pass 3969 3969 388 22 Discharge CC 400 Pass 3969 3969 388 22 Discharge CC 400 Pass 3961 3961 387 22 Discharge CC 400 Pass 3961 3961 387 22 Discharge CC 400 Pass 3992 3992 386 22 Discharge CC 400 Pass 3993 3993 3993 390 290 20 20 Discharge CC 400 Pass 3969 3969 388 22 Discharge CC 400 Pass 3961 3961 387 22 Discharge CC 400 Pass 3961 3961 3961 387 29 Discharge CC 400 Pass 3992 3992 3992 386 29 Discharge CC 400 Pass 3993 3993 3993 390 290 290 290 290 290 290 290 290 290 2	13		4032	4		10.08		10080									
15 4010 10.025 0 10025 17 Discharge CC 400 Pass 4020 4020 393 18 Discharge CC 400 Pass 4010 4010 392 17 3989 9.9725 0 9973 19 Discharge CC 400 Pass 3999 3999 399 391 18 3979 9.9475 0 9948 20 Discharge CC 400 Pass 3989 3989 399 399 391 19 3969 9.9225 0 9923 21 Discharge CC 400 Pass 3979 3979 389 20 3961 9.9025 0 9903 22 Discharge CC 400 Pass 3969 3969 388 21 Discharge CC 400 Pass 3969 3969 388 22 Discharge CC 400 Pass 3961 3961 387 21 3952 9.88 0 9880 24 Discharge CC 400 Pass 3952 3952 386 22 Discharge CC 400 Pass 3993 3993 391 391 391 391 391 391 391 3	14		4020		7	10.05	(10050									
16 3999 9998 9998 18 Discharge CC 400 Pass 4010 4010 392 19 Discharge CC 400 Pass 3999 3999 399 399 399 399 399 399 399	15		4010			10.025	Ć	10025		-							
17 3989 9.9725 0 9973 19 Discharge CC 400 Pass 3999 3999 399 391 18 3979 9.9475 0 9948 20 Discharge CC 400 Pass 3989 3989 3989 399 <td< td=""><td></td><td></td><td>3999</td><td>,</td><td>/7 /</td><td>9,9975</td><td>(</td><td>9998</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>			3999	,	/7 /	9,9975	(9998									
18 3979 9.9475 0 9948 20 Discharge CC 400 Pass 3989 3989 399 19 3969 9.9225 0 9923 21 Discharge CC 400 Pass 3979 3979 389 20 3961 9.9025 0 9903 22 Discharge CC 400 Pass 3969 3969 388 21 3952 9.88 0 9880 24 Discharge CC 400 Pass 3952 3952 3961 3961 387 22 3942 9.855 0 9855 25 Discharge CC 400 Pass 3942 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9 9725</td> <td>Ċ</td> <td></td>						9 9725	Ċ										
19 3969 9.9225 0 9923 21 Discharge CC 400 Pass 3979 3979 389 20 3961 9.9025 0 9903 22 Discharge CC 400 Pass 3969 3969 388 21 3952 9.88 0 9880 23 Discharge CC 400 Pass 3961 3961 387 22 3942 9.855 0 9855 25 Discharge CC 400 Pass 3942 3942 3942 23 3935 9.8375 0 9838 26 Discharge CC 400 Pass 3935 3935 3935 3935						100	,			_							
20 3961 9.9025 0 9903 22 Discharge CC 400 Pass 3969 3969 388 21 3952 9.88 0 9880 23 Discharge CC 400 Pass 3961 3961 387 22 3942 9.855 0 9855 25 Discharge CC 400 Pass 3952 3952 386 23 0 3935 9.8375 0 9838 26 Discharge CC 400 Pass 3935 3935 384										_							
21 3952 9.88 0 9880 23 Discharge CC 400 Pass 3961 3961 387 22 3942 9.855 0 9855 25 Discharge CC 400 Pass 3952 3952 386 23 0 3935 9.8375 0 9838 26 Discharge CC 400 Pass 3935 3935 384																	
21 3952 9,88 0 9880 24 Discharge CC 400 Pass 3952 3952 386 22 3942 9,855 0 9855 25 Discharge CC 400 Pass 3942 3942 385 23 3935 9,8375 0 9838 26 Discharge CC 400 Pass 3935 3935 384						7	(_							
22 3942 9.855 0 9855 25 Discharge CC 400 Pass 3942 385 23 3935 0 9838 26 Discharge CC 400 Pass 3935 3935 384				7			C										
23 3935 9.8375 0 9838 26 Discharge CC 400 Pass 3935 3935 384			3942	7		9.855	(9855									
24 3927 9.8175 0 9818 27 Discharge CC 400 Pass 3927 3927 384	23		3935	(9.8375	C	9838		_		400	Pass		3935	3935	3849
	24		3927			9.8175	C	9818		27 Discharge	CC	400	Pass		3927	3927	3840

■ 7: 将原始数据Final mV1列的数据复制到模板的VC列, 注意从第3行填写,复制的电压数据是从原始数据的 第5行 Discharge 对应的电压开始。

								./
	Α	В	С	D	E	F	G	
1	50度	OCV	VC	mAh	R(battery)	DOD	R(x1000)	
2		4181				0		
3		4163	4096		0.1675	0	168	
4		4147	4080		0.1675	0	168	
5		4132	4065		0,1075	0	168	1
6		4117	4051		0.165	, 0	165	Г
7		4104	4037		0.1675	4 0	168	
8		4091	4023		0.17	0	170	
9		4079	4010		0.1725	0	173	
10		4066	3998		0.17	0	170	
11		4055	3986		0.1725	0	173	
12		4043	3974		0.1725	0	173	
13		4032	3962		0.175	0	175	
14		4020	3950		0.175	0	175	
15		4010	3939		0.1775	7 0	178	
16		3999	3928		0.1775	0	178	
17		3989	3918	/	0.1775	0	178	
18		3979	3907		0.18	0	180	
19		3969	3897		0.18	0	180	
20		3961	3887		0.185	0	185	
21		3952	3877		0.1875	0	188	
22		3942	3868		0.185	0	185	
23		3935	3859		0.19	0	190	
24		3927	3849		0.195	0	195	
25		3918	3840	Y	0.195	0	195	

	E	F	G	Н	1	J	K	L	M	N
	Step	Action	Mode	Set Value	Status	Data	Init mV 1	Max mV 1	Final mV 1	Final mA
	1	Discharge	CC	600	Pass		3300	3300	3177	600
	2	Discharge	CC	200	Pass		3285	3285	3199	201
	3	Charge	CC	600	Pass		3254	4199	4199	599
	4	Charge	CV	4200	Pass		4199	4200	4200	60
1	5	Discharge	CC	400	Pass		4181	4181	4096	400
	6	Discharge	CC	400	Pass		4105	1150	4080	400
	7	Discharge	CC	400	Pass		4147	4147	4065	400
	8	Discharge	CC	400	Pass		4132	4132	4051	400
	9	Discharge	CC	400	Pass		4117	4117	4037	400
	10	Discharge	CC	400	Pass		4104	4104	4023	400
	11	Discharge	CC	400	Pass		4091	4091	4010	400
	12	Discharge	CC	400	Pass		4079	4079	3998	400
	13	Discharge	CC	400	Pass		4066	4066	3986	400
	14	Discharge	CC	400	Pass		4055	4055	3974	400
	15	Discharge	CC	400	Pass		4043	4043	3962	400
	16	Discharge	CC	400	Pass		4032	4032	3950	400
	17	Discharge	CC	400	Pass		4020	4020	3939	400
	18	Discharge	CC	400	Pass		4010	4010	3928	400
	19	Discharge	CC	400	Pass		3999	3999	3918	400
	20	Discharge	CC	400	Pass		3989	3989	3907	400
	21	Discharge	CC	400	Pass		3979	3979	3897	400
	22	Discharge	CC	400	Pass		3969	3969	3887	400
	23	Discharge	CC	400	Pass		3961	3961	3877	400

■ 8:将原始数据Acc mAH列的数据复制到到模板的 mAh列,注意从第3行填写,复制的电压数据是从原始数据的第5行 Discharge 对应的累加电量开始。模板的第2行的电量值直接填写0。

	A	В	С	D	Е
1	50度	OCV	VC	mAh	R(battery)
2		4181		0	
3		4163	4096	20	2.1675
4		4147	4080	40	0.1675
5		4132	4065	60	0.1675
6		4117	4051	80	0.165
7		4104	4037	100	0.1675
8		4091	4023	120	0.17
9		4079	4010	140	0.1725
10		4066	3998	160	0.17
11		4055	3986	180	0.1725
12		4043	3974	200	0.1725
13		4032	3962	220	0.175
14		4020	3950	240	0.175
15		4010	3939	259	0.1775
16		3999	3928	279	0.1775
17		3989	3918	299	0.1775
18		3979	3907	319	0.18
19		3969	3897	339	0.18
20		3961	3887	359	0.185
21		3952	3877	379	0.1875

	K	L	M	N	0	Р	Q
ì	Init mV 1	Max mV 1	Final mV 1	Final mA	Step mAH	Acc mAH	Time (M)
,	3300	3300	3177	600	0	0	0
	3285	3285	3199	201	3	3	0.9
	3254	4199	4199	599	1321	1321	132.3
	4199	4200	4200	60	150	1471	39.2
	4181	4181	4096	400	20	20	3
	4163	4163	4080	400	20	40	3
	4147	4147	4065	400	20	60	3
	4132	4132	4051	400	20	80	3
	4117	4117	4037	400	20	100	3
	4104	4104	4023	400	20	120	3
	4091	4091	4010	400	20	140	3
	4079	4079	3998	400	20	160	3
	4066	4066	3986	400	20	180	3
	4055	4055	3974	400	20	200	3
	4043	4043	3962	400	20	220	3
	4032	4032	3950	400	20	240	3
	4020	4020	3939	400	20	259	3
	4010	4010	3928	400	20	279	3
	3999	3999	3918	400	20	299	3
	3989	3989	3907	400	20	319	3
	3979	3979	3897	400	20	339	3
	3969	3969	3887	400	20	359	3
	3961	3961	3877	400	20	379	3
r	ights reser	ved.		2017	/8/18		

■ 9: 由于填写的数据有错位,所以OCV列的末尾数据少一个,所以直接将上面一行的数据复制到该行即可。

71	3652	3572	1377	0.2	92	200
72	3616	3536	1397	0.2	93	200
73	3547	3464	1417	0.2075	94	208
74	3446	3355	1437	0.2275	96	228
75	3309	3199	1454	0.275	97	275
76	3200	2198	1457	0.225	97	225
77		3198	1458	-7.995	97	-/550
78				0	0	0
79				0	0	0
80				0	0	0
81				0	0	0
82				0	0	0
83						
84	Cmax		1500			
85	Cmax_400mA		1487	/		

١.							
	70	3661	3585	1357	0.19	90	190
	71	3652	3572	1377	0.2	92	200
	72	3616	3536	1397	0.2	93	200
•	73	3547	3464	1417	0.2075	94	208
I	74	3446	3355	1437	0.2275	96	228
	75	3309	3199	1454	0.275	97	275
2	76	3288	3198	1457	0.225	97	225
Ī	77	3288	3198	1458	0.225	97	225
ĺ	78		_		0	0	0
ı	79				0	0	0
ı	80				0	0	0
ı	81				0	0	0
ı	82				0	0	0
ı	83						
ı	84	Cmax		1500			
ı	85	Cmax_400mA		1487			



■ 10: 为了补齐数据长度,我们将最后的一行数据进行填充,让数据长度等长。

0.19 90 0.2 92	
0.2 92	200
	200
0.2 93	200
<mark>2075</mark> 94	208
<mark>2275</mark> 96	228
).275 97	275
<mark>).225</mark> 97	225
).225 97	225
0 0	0
0 0	0
0 0	0
0 0	0
0 0	0
0.	0.2075 94 0.2275 96 0.275 97 0.225 97



- 11: Cmax值的计算。我们需要计算3.4V关机电压对应的电池的容量。由于我们测量的数据可能无法刚好是3.4V的电压,这样3.4V对应的电量就需要计算。按照右图,将数据填写到下面的电量计算表格,即可自动计算出3.4V对应的电池容量,然后将电量计算值填写到Qmax的数据位置,这里取整填写,1442.708就要计为1443。
- 若DOD>100, GM2.0需将值修正为100 GM3.0可以保持DOD>100

	Α	В	C	D	Е	F	G
	50度	OCV	VC	mAh	R(battery)	DOD	R(x1000)
70		3661	3585	1357	0.19	94	190
71		3652	3572	1377	0.2	95	200
72		3616	3536	1397	0.2	97	200
73		3547	3464	1417	0.2075	98	208
74		3446	3355	1437	0.2275	100	228
75		3309	3199	1454	0.275	101	275
76	Y	3288	3198	1457	0.225	101	225
77		\$288	3198	1458	0.225	101	225
78		3288	3198	1458	0.225	101	225
79		3288	3198	1458	0.225	101	225
80		3288	3198	1458	0.225	101	225
81		3288	3198	1458	0.225	101	225
82		3288	3198	1458	0.225	101	225
83		1 1					
84		Cmax		1443			
85		Cmax 400mA		1487	1		
86			1	1			
87	電量計算	x1(max)	x2(min)	y1(max)	v2(min)	v(result)	
88		3446	3309	1437	1454	1442.708	
89							
90							
91							
92							
93							
94					3.4		
95							
96		注意: 該表用	於3.47關制	難時電量的	計算,res	sult表示3.	
97		4/對應的最大			VA. 777. 1. C.		
21		· · PINEMPAKEN		Teach			



- 12: Cmax 400mA值的计算。
- 若DOD>100,
 GM2.0需将值修正为100
 GM3.0可以保持DOD>100

	w ,							
		A	В	C	D	Е	F	G
		50度	ocv	VC	mAh	R(battery)	DOD	R(x1000)
	70		3661	3585	1357	0.19	94	190
	71		3652	3572	1377	0.2	95	200
	72		3616	3536	1397	0.2	97	200
	73		3547	3464	1417	0.2075	98	208
	74	y'	3446	3355	1437	0.2275	100	228
	75		330	3199	1454	0.275	101	275
	76	V	3288	3198	1457	0.225	101	225
	77		3288	3198	458	0.225	101	225
/	78		3/88	3198	1458	0.225	101	225
	79		3/288	3198	1458	0.225	101	225
	80		B288	3198	1458	0.225	101	225
	81		3288	3198	1458	0.225	101	225
4	82	,	3288	3198	1458	0.225	101	225
	83		- 1					
	84		Cmax		1443	1		
4	85		Cmay_400mA		1429	\		
	86							
	87	電量計算	17.	x2(min)	y1(max)	y2(min)	v(result)	
	88		3464	¥ 3355	1417	1437	1428.743	
	89							
	90							
	91							
	92							
	93							
	94				关机电压(∨	3.4		
	95							
	96		注意: 該表用			引計算,res	sult表示3.	
	97		4V對應的最大	電量值 Cn	nax			

■ 13: 由于第二行没有VC的电压,所以系统无法直接计算出电池内阻,因此我们将第3行的电阻值直接复制到第2行即可,这样每一个OCV电压都会有对应的电阻值。

	А	В	С	D	Е	F	G
1	50度	OCV	VC	mAh	R(battery)	DOD	R(x1000)
2		4189		0	1 0.135	0	135
3		4175	4121	20	0.135) 1	135
4		4161	4107	40	0.135	3	135
5		4148	4092	60	0.14	4	140
6		4136	4081	80	0.1375	5	138
7		4125	4069	100	0.14	7	140
8		4111	4056	120	0.1375	8	138
9		4099	4044	140	0.1375	9	138
10		4088	4032	160	0.14	11	140
11		4077	4019	180	0.145	12	145



■ 14: 当完成5个温度的数据填写之后, ZCV的曲线会自动生成, 曲线如下。

