

راهنمای صفحه نشان دهنده ها و کلیدهای کنترل

۱. کلید سیستم کنترل پایداری الکترونیکی (ESP)

۲. پورت شارژر سر یی USB و خروجی ۲۱ ولت

۳. کیسه هوای سرنش یین جلو (Airbag)

۴. ترمز دستی الکترونیکی و اتوهلد (Auto-Hold / EPB)

۵. دکمه اسد تارت و خاموش کردن هوشمند دکمه ای Start/Stop