

راهنمای صفحه نشان دهنده ها و کلیدهای کنترل

۱. کلید تنظیم نور صفحه آمپر و کیلومتر شمار

۲. کلید سیستم کنترل پایداری الکترونیکی (PSE)

۳. اهرم راهنما و کنترل روشنایی چراغ های جلو

۴. کیسه هوای راننده و بوق غربیلک فرمان

۵. صفحه کیلومتر و نشان دهنده های سرعت و دور موتور

۶. اهرم کنترل برف پاک کن و شیشه شور جلو و عقب