

Wifi Network ছেড়ে দেয়া সমস্যা সমাধানের ধাপসমূহ (শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত)

ধাপ ১: Wi-Fi অ্যাডাপ্টারের পাওয়ার সেটিং পরিবর্তন করুন:

এটি 90% ক্ষেত্রেই সমস্যা সমাধান করে।

1. Control Panel → Device Manager
2. Network adapters → আপনার Wi-Fi কার্ডে (যাতে Wireless, WLAN, 802.11 বা Adapter শব্দ থাকে) right-click → Properties
3. Power Management ট্যাবে ক্লিক করুন
4. "Allow the computer to turn off this device to save power" অপশনটি আনচেক করুন
5. OK চাপুন

ধাপ ২: পাওয়ার প্ল্যান সেটিং চেক করুন

Lite ভার্সনে সম্ভবত "High Performance" বা "Ultimate Performance" প্ল্যান চালু আছে, কিন্তু তার ভেতরের সেটিংস ভিন্ন হতে পারে।

1. Control Panel → Power Options
2. আপনার সক্রিয় পাওয়ার প্ল্যানের পাশে Change plan settings → Change advanced power settings
3. নিচের জিনিসগুলো চেক করুন:
 - o Wireless Adapter Settings → Power Saving Mode: Maximum Performance সেট করুন
 - o PCI Express → Link State Power Management: Off সেট করুন