

Wifi Network ছেড়ে দেয়া সমস্যা সমাধানের ধাপসমূহ (শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত)

ধাপ ১: Wi-Fi অ্যাডাপ্টারের পাওয়ার সেটিং পরিবর্তন করুন:

এটি 90% ক্ষেত্রেই সমস্যা সমাধান করে।

1. Control Panel → Device Manager
2. Network adapters → আপনার Wi-Fi কার্ডে (যাতে Wireless, WLAN, 802.11 বা Adapter শব্দ থাকে) right-click → Properties
3. Power Management ট্যাবে ক্লিক করুন
4. "Allow the computer to turn off this device to save power" অপশনটি আনচেক করুন
5. OK চাপুন

ধাপ ২: পাওয়ার প্ল্যান সেটিং চেক করুন

Lite ভার্সনে সম্ভবত "High Performance" বা "Ultimate Performance" প্ল্যান চালু আছে, কিন্তু তার ভেতরের সেটিংস ভিন্ন হতে পারে।

1. Control Panel → Power Options
2. আপনার সক্রিয় পাওয়ার প্ল্যানের পাশে Change plan settings → Change advanced power settings
3. নিচের জিনিসগুলো চেক করুন:
 - o Wireless Adapter Settings → Power Saving Mode: Maximum Performance সেট করুন
 - o PCI Express → Link State Power Management: Off সেট করুন

ধাপ ৩: ড্রাইভার আপডেট বা রোলব্যাক করুন

আপনার ল্যাপটপের মডেল ও Wi-Fi কার্ড অনুযায়ী:

1. Device Manager → Network adapters → আপনার Wi-Fi ড্রাইভারে right-click → Properties
2. Driver ট্যাবে Update driver → Search automatically for drivers
3. যদি আপডেট না পায়, তাহলে Roll Back Driver (যদি সক্রিয় থাকে) চাপুন
4. বিকল্প: সরাসরি আপনার ল্যাপটপ ব্র্যান্ডের (Dell, HP, Lenovo, ইত্যাদি) ওয়েবসাইট থেকে সর্বশেষ Wi-Fi ড্রাইভার ডাউনলোড করে ইন্সটল করুন।

ধাপ ৪: 5GHz ব্যান্ড সেটিং ঠিক করা

Windows কখনও 2.4GHz, কখনও 5GHz-এ যেতে চায়, ফলে ডিসকানেক্ট হয়।

1. Device Manager → Network adapters → Wi-Fi ড্রাইভারে right-click → Properties
2. Advanced ট্যাবে যান
3. নিচের অপশনগুলো খুঁজে সেট করুন:
 - o Preferred Band: Prefer 5GHz band বা 5G preferred
 - o Wireless Mode / 802.11a/b/g/n/ac: 802.11ac বা 802.11a (একটু ট্রায়াল করে দেখুন)
 - o Channel Width for 5GHz: Auto বা 80MHz (কমপক্ষে Auto)

ধাপ ৫: রাউটার সাইডে পরিবর্তন (যদি উপরে কাজ না করে)

1. রাউটারের সেটিংসে ঢুকে (192.168.1.1 বা 192.168.0.1) 5GHz ব্যান্ডের জন্য:
 - o চ্যানেল পরিবর্তন করুন (যেমন 36, 40, 44, 48 - এগুলো Windows-এ বেশি স্থিতিশীল)
 - o চ্যানেল (Bandwidth) 20MHz বা 40MHz সেট করুন (80MHz কিছু পুরোনো ড্রাইভারে অস্থির করে)

ধাপ ৬: TCP/IP স্ট্যাক রিসেট করুন

যদি সব ব্যর্থ হয়, তাহাবে কমান্ড প্রম্পট (অ্যাডমিন) খুলে নিচের কমান্ডগুলো দিন:

```
netsh int ip reset  
netsh winsock reset  
ipconfig /release  
ipconfig /renew  
ipconfig /flushdns
```

প্রতিটি কমান্ডের পর এন্টার চাপুন। শেষে কম্পিউটার রিস্টার্ট দিন।

বিশেষ সতর্কতা (মডিফাইড Windows-এর জন্য)

যেহেতু আপনি Lite + No Defender ভার্সন ব্যবহার করছেন, এতে কিছু পাওয়ার সেভিং টুইক থাকতে পারে যা Wi-Fi-কে প্রভাবিত করছে। উপরোক্ত ধাপ ১ ও ২ এটি সমাধান করবে।

এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ: আপনার ল্যাপটপের মডেল ও Wi-Fi কার্ডের নাম জানালে, আমি ধাপ ৪-এর জন্য আরও স্পেসিফিক সেটিং বলতে পারব (যেমন: Realtek, Intel, Qualcomm, বা Broadcom)।