

Οδηγός Εγκατάστασης & Λειτουργίας

Sunmi CPad + Printing Base C14004118 + Εκτυπωτής NT320

Sunmi CPad 11"

NT320 80mm

WiFi / Bluetooth

Reverse Charging

1

Σύνδεση CPad με τη Βάση Εκτύπωσης

Printing Base C14004118 · Pogo PIN · χωρίς καλώδια

1

Τοποθέτηση

Ακουμπήστε το tablet στη βάση εκτύπωσης.
6 Pogo PIN στο κάτω μέρος + 8 Pogo PIN στο πίσω.
Το tablet συνδέεται αυτόματα — χωρίς καλώδια ή βίδες.

2

Ασφάλιση

Πιέστε το tablet μέχρι να ακουστεί κλικ.
Ο μηχανισμός quick-lock κλειδώνει το tablet στη θέση του.

Η βάση τροφοδοτείται από το τροφοδοτικό που περιλαμβάνεται.

3

Σύνδεση Εκτυπωτή

Συνδέστε τον NT320 στη βάση με το καλώδιο USB-C,
ή Ethernet (RJ45) για σύνδεση μέσω δικτύου LAN.

Μπαταρία CPad
8.000 mAh

Ταχύτητα NT320
150 mm/s

Ανάλυση
203 x 203 dpi

Βάση Part #
C14004118

2

Ασύρματη Σύνδεση Εκτυπωτή

Επιλέξτε έναν από τους δύο παρακάτω τρόπους

Επιλογή A — WiFi

Ιδανικό για σταθερό ταμείο,
counter ή reception.

Επιλογή B — Bluetooth

Για κινητή χρήση ή εκεί
που δεν υπάρχει WiFi. ~10m.

Μέσω WiFi — Βήματα σύνδεσης:

Πώς βρίσκω την IP του εκτυπωτή;

Με τον εκτυπωτή αναμμένο, πατήστε 2 φορές το κουμπί στο πίσω μέρος
(εκεί που βγαίνουν τα καλώδια). Ο NT320 τυπώνει αμέσως
μια σελίδα με όλες τις ρυθμίσεις δικτύου — IP περιλαμβάνεται.

Μέσω Bluetooth — Βήματα σύνδεσης:

1

Ενεργοποίηση Bluetooth στο CPad

Πηγαίνετε στις Ρυθμίσεις → Bluetooth.
Βεβαιωθείτε ότι ο NT320 είναι αναμμένος.

2

Ενεργοποίηση Pairing Mode στον εκτυπωτή

Κρατήστε πατημένο το κουμπί στο πίσω μέρος του NT320
(εκεί που βγαίνουν τα καλώδια).
Θα εμφανιστεί στη λίστα του CPad ως SUNMI-NT320-XXXX.

3

Σύζευξη & Ορισμός στο POS

Αποδεχτείτε το αίτημα σύνδεσης και στις δύο συσκευές.
Στο POS ορίστε το Bluetooth ως τρόπο σύνδεσης εκτυπωτή.

Bluetooth 5.3 BLE — εμβέλεια έως ~10m χωρίς εμπόδια.

3

Λειτουργία Reverse Charging

Αποτρέπει διακοπές όταν κόβεται το ρεύμα

Πώς λειτουργεί;

Όταν κοπεί το ρεύμα, η μπαταρία των 8.000 mAh του CPad τροφοδοτεί
αυτόματα τον NT320 μέσω των Pogo PIN της βάσης.
Καμία διακοπή — οι αποδείξεις συνεχίζουν να βγαίνουν κανονικά.

1

Ρυθμίσεις → Μπαταρία

Στο CPad: Ρυθμίσεις → Μπαταρία
(SUNMI OS: Settings → Battery & Power).

2

Ενεργοποίηση Reverse Charging

Βρείτε "Reverse Charging" ή "Power to accessories"
και ενεργοποιήστε την.

Εναλλακτικά: Settings → Developer Options → Peripheral Power Supply

3

Ορισμός κατώτατου ορίου μπαταρίας

Ορίστε π.χ. 20% — κάτω από αυτό σταματά η τροφοδοσία
ώστε να προστατευτεί το CPad.

Σύνοψη Bundle

Γρήγορη αναφορά τεχνικών χαρακτηριστικών

Tablet Sunmi CPad 11"	Λ.Σ. Tablet Android 14	Βάση Printing Base C14004118	Σύνδεση βάσης Pogo PIN (6+8)
Εκτυπωτής Sunmi NT320 80mm	Ταχύτητα 150 mm/s	Ανάλυση 203 x 203 dpi	NT320 θύρες USB-C · LAN · BT · WiFi
WiFi CPad 802.11ax/ac/n · 2.4/5/6 GHz	Bluetooth v5.3 — BLE · ~10m	Μπαταρία CPad 8.000 mAh	Reverse Charging Μέσω Pogo PIN

Γρήγορη αναφορά WiFi

1. Πίσω κουμπί NT320 × 2 → εκτύπωση IP
2. Browser CPad → εισάγετε IP
3. SSID & κωδικός ίδιου δικτύου
4. POS → "network printer" → IP
5. Δοκιμαστική εκτύπωση

Γρήγορη αναφορά Bluetooth

1. CPad: Ρυθμίσεις → Bluetooth
2. NT320: κράτα πατημένο πίσω κουμπί
3. Αποδοχή pairing και στις 2 συσκευές
4. POS → Bluetooth ως εκτυπωτής
5. Δοκιμαστική εκτύπωση

Reverse Charging — Υπενθύμιση

Ρυθμίσεις → Μπαταρία → Reverse Charging → ON
Κατώτατο όριο: 20% · Λειτουργεί MONO με το CPad πάνω στη βάση