

BUKU PANDUAN TEKNIS SISTEM DISPLAY MASJID

Menghubungkan CCTV Live Mimbar (Kabel BNC via DVR) ke TV Luar Masjid

Panduan Resmi Operasional Display Masjid Digital • Sholat Jum'at, Idul Fitri & Idul Adha

1. GAMBARAN ALUR SISTEM (ARSITEKTUR JARINGAN)

Sistem ini memanfaatkan kamera CCTV analog kabel BNC yang sudah ada di mimbar/mihrab tanpa perlu membeli kamera baru. DVR bertindak sebagai encoder digital lokal.

[Kamera Mimbar (Kabel BNC)] ? (Kabel Coaxial BNC ke DVR Masjid) ? [DVR CCTV Masjid] ??(Kabel LAN RJ45)??? [Router Wi-Fi Masjid] ? ??? [Laptop / PC Server Masjid] (Laravel) ? ??? [Smart TV / TV Box di Luar] (/tv-outdoor)

2. LANGKAH 1: SAMBUNGAN DVR KE ROUTER MASJID

1. Ambil kabel jaringan LAN (kabel RJ45 standar).
2. Tancapkan ujung satu ke port **LAN / Network** di bagian belakang mesin DVR CCTV.
3. Tancapkan ujung lainnya ke port LAN pada **Router Wi-Fi Masjid** (atau Switch Hub).
4. Pastikan lampu LED port LAN di belakang DVR menyala/berkedip hijau atau oranye.

3. LANGKAH 2: CARI TAHU ALAMAT IP DVR MASJID

1. Di layar monitor CCTV masjid, buka menu: **Main Menu > Configuration > Network (Jaringan)**.
2. Catat **IP Address** DVR Anda (Contoh: `192.168.1.100` atau `192.168.1.50`).
3. Catat **Username** (biasanya `admin`) dan **Password** DVR Anda.
4. Perhatikan kamera mimbar tercolok di port nomor berapa (misal: **Channel 1**).

4. LANGKAH 3: FORMAT ALAMAT STREAM RTSP LOKAL

DVR CCTV modern otomatis menyediakan siaran RTSP untuk setiap channel kamera:

Merk DVR CCTV	Format URL RTSP Lokal	Ket
Hikvision / Hilook	<code>rtsp://admin:Pass@192.168.1.100:554/Streaming/Channels/101</code>	Cha Res Uta
Dahua / IMOU	<code>rtsp://admin:Pass@192.168.1.100:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0</code>	Cha Res Uta
XMeye / SPC / OEM	<code>rtsp://admin:Pass@192.168.1.100:554/user=admin_password=Pass_channel=1_stream=0.sdp</code>	Cha Mai Stre
Avtech	<code>rtsp://admin:Pass@192.168.1.100:554/live/ch0</code>	Cha

Catatan: Ganti `admin` , `Pass` , dan `192.168.1.100` dengan username, password, dan IP DVR asli masjid Anda.

5. LANGKAH 4: MENJALANKAN RTSP-TO-WEB CONVERTER DI LAPTOP SERVER (0 DELAY)

Agar browser di TV dapat memutar RTSP tanpa delay dan tanpa kuota internet, gunakan software gratis dan sangat ringan bernama **go2rtc** (tanpa instalasi):

1. **Download go2rtc** dari tautan: <https://github.com/AlexxIT/go2rtc/releases> (pilih `go2rtc_win64.zip`).
2. Ekstrak foldernya (contoh: di `C:\go2rtc\`).
3. Buat file teks bernama `go2rtc.yaml` di folder yang sama, lalu isi:

```
streams: mimbar:
  rtsp://admin:Password123@192.168.1.100:554/Streaming/Channels/101
```

4. Klik dua kali file `go2rtc.exe` untuk menjalankannya.
5. Siaran kamera mimbar kini sudah aktif di alamat web lokal:
[http://\[IP-Laptop-Server\]:1984/stream.html?src=mimbar](http://[IP-Laptop-Server]:1984/stream.html?src=mimbar)

6. LANGKAH 5: MASUKKAN PENGATURAN DI DASHBOARD ADMIN MASJID

1. Buka dashboard admin masjid: <http://localhost:8000/settings>
2. Klik tab **CCTV Mimbar & TV Luar**.
3. Geser saklar **Aktifkan Fitur CCTV Mimbar** ke posisi **AKTIF**.
4. Geser saklar **Otomatis Beralih saat Khutbah** ke posisi **AKTIF**.
5. Masukkan URL stream di kolom: [http://\[IP-Laptop-Server\]:1984/stream.html?src=mimbar](http://[IP-Laptop-Server]:1984/stream.html?src=mimbar)
6. Klik tombol **Simpan Semua Perubahan**.

7. LANGKAH 6: CARA MENYALAKAN TV DI LUAR MASJID

1. Nyalakan Smart TV atau Android TV Box di serambi / halaman luar masjid.
2. Pastikan TV terhubung ke Wi-Fi / kabel LAN yang sama dengan laptop server.
3. Buka aplikasi Browser di TV, lalu ketik alamat:
[http://\[IP-Laptop-Server\]:8000/tv-outdoor](http://[IP-Laptop-Server]:8000/tv-outdoor)
4. Tekan tombol Layar Penuh (Fullscreen / F11).

Perilaku Otomatis TV Luar:

- **Hari & Jam Biasa:** TV luar memutar rotasi display jadwal sholat, pengumuman, keuangan, dan slide infaq secara bergantian.
- **Saat Khutbah Jum'at / Sholat led:** TV luar secara **otomatis langsung beralih** menyiarkan wajah khatib di mimbar lengkap dengan nama khatib, jam digital, dan hadits larangan berbicara saat khutbah!
- **Setelah Sholat Selesai:** TV luar otomatis kembali memutar informasi display masjid normal.

8. TIPS UJI COBA CEPAT (SIMULASI)

Anda bisa menguji tampilan siaran mimbar di TV luar kapan saja tanpa harus menunggu hari Jum'at tiba dengan membuka:

<http://localhost:8000/tv-outdoor?mimbar=1>