


## control de servos










#### Funcionamiento interno de un servomotor






#### Control PWM






#### Bloque de control de servo



Posición enviada al controlador del servo

### 1) Posicionamiento directo (con retardos)

es equivalente



servo\_5.write(0);

delay(1000);

- Para aplicaciones muy sencillas o pruebas
- El motor intentará ir a la posición tan rápido como pueda (según modelo)
- Le debemos dar nosotros manualmente un tiempo para "esperar" a que llegue a la posición indicada
- Los bloques de "esperar" <u>bloquean el funcionamiento</u> <u>de Arduino</u>

```
Bucle

Servo Pin 5 Grados Ángulo 0° Retardo (ms) 1000

Servo Pin 5 Grados Ángulo 90° Retardo (ms) 1000

Servo Pin 5 Grados Ángulo 180° Retardo (ms) 1000
```

# 2) Posicionamiento progresivo (con bloqueo)



- Permite mover de forma "suave" el servo
- Modificando el retardo por grado podemos variar la velocidad de posicionamiento
- Bloquea la ejecución del Arduino

Retardo de 100 ms en cada posición, Empezando en 0º y aumentando de 1 en 1 hasta 180º

Tiempo T = 180 \* 100 = 18000ms = 18s

Bucle


contar con posicion desde 180 hasta 0 de a 1

hacer Servo Pin 5 Grados posicion Retardo (ms) 25

Retardo de 25 ms en cada posición, Empezando en 180º y aumentando de 1 en 1 hasta 0º

Tiempo T = 180 \* 25 = 4500 = 4.5s

# 3) Posicionamiento progresivo (sin bloqueos)



### 3) Posicionamiento progresivo (sin bloqueos)

```
Inicializar
       Iniciar Baudios 9600
   Establecer retardo actualizacion servo =
                                    0
   Establecer posicion actual =
   Establecer posicion deseada = =
               Pin 5 Grados
                                  posicion actual •
                                                      Retardo (ms) 📜 0
Bucle
  recibir nueva posicion
                  retardo actualizacion servo
   Ejecutar cada
     actualiza posicion servo
```

```
para recibir nueva posicion
                ¿Datos recibidos?
                                               Recibir como número 🗸 Hasta salto de línea
       Establecer posicion deseada = =
hacer
para actualiza posicion servo
             posicion actual •
                                       posicion deseada 🔻
hacer
                      posicion actual V
                                                posicion deseada
               Establecer posicion actual =
       hacer
                                                  posicion actual 🔻
       sino si
                      posicion actual > *
                                                posicion deseada
               Establecer posicion actual =
       hacer
                                                  posicion actual 🔻
                   Pin 5 Grados
                                      posicion actual v
                                                         Retardo (ms)
```

# Arduino Blocks

- https://www.facebook.com/ArduinoBlocks
- https://twitter.com/arduinoblocks
- https://t.me/arduinoblocks