

UM0412 DfuSe USB 设备固件升级 功能扩展文档

介绍

该文档描述了用于说明 STMicroelectronics 设备固件升级库使用的示范用户界面。对这个库的描述,其中包括应用程序接口,可以在"DfuSe Application Programming Interface"中找到,它是随同DfuSe 软件一同安装的。




1 开始

1.1 对系统的要求

为了在 Windows 操作系统下使用 DfuSe 演示版,您的 PC 机上至少需要安装有以下操作系统中的一个: Windows 98SE, Millennium, 2000, XP 或 VISTA。

您可以通过以下方法来获取您的 Windows 版本:右击桌面上的"My Compute",在下来菜单中选择"Properties"。操作系统类型会在"System"标签下的"System properties"对话框中显示(见 Figure 1)。







1.2 软件包的内容

软件包中提供的内容如下:

1.2.1 软件内容

STTube 驱动包括以下两个文件:

CSTTub203.sys: 演示版需要装载的驱动

CSTDFU.inf:驱动的配置文件。

2. Setup.exe:安装文件,可以在您的计算机上安装 DfuSe 应用程序和源代码。

硬件内容

该工具是要与持通过USB接口进行设备固件升级意法半导体设备一起工作的。您可以通过您的ST 代理人或者ST网站(http://www.st.com),了解更多信息。

1.3 DfuSe演示版的安装

1.3.1 软件安装

运行 setup.exe 文件 installShield Wizard 会引导您将 DfuSe 应用程序和源代码安装到您的电脑上。 当安装成功后,点击 "Finish"按钮。然后您可以浏览驱动程序的目录。

驱动程序文件存放在安装路径下的 "Driver"文件夹中。(C:\Program

files\STMicroelectronics\DfuSe).



演示程序的源代码和 DfuSe 库位于 "Sources"文件夹中。

1.3.2 硬件安装


通过电脑上的空闲 USB 端口,连接设备。

Found New Hardware Wizard 开始运行。按图示选择"Install from a list or specific location", 然后点击"Next"。



■按图示选择 "Don't search. I will choose the driver to install", 然后点击"Next"。






假如驱动已经安装, model 列表会列出兼容的模型模式, 然后点击 "Have Disk..."定位驱动程序文件。



在 "Install From Disk" 对话框中,点击 "Browse…" 指定驱动程序文件的位置,驱动程序的目录在您的安装目录下(C:\Program files\STMicroelectronics\DfuSe\Driver),然后点击 "OK"。
PC 会自动选择正确的 INF 文件,即 STDFU. INF。一旦 Windows 找到了需要的驱动. INF 文件,兼容的硬



件模型会在 model 列表中显示出来。点击 "Next"继续。



当 Windows 在进行驱动安装时,一个警告对话框会显示说该驱动没有通过 Windows 徽标认证,点







Windows 会显示安装成功的信息。点击 "Finish"完成安装。



2 **DFU文件**

购买 DFU 设备的用户需要有能力更新这些设备的固件。一般情况下,固件存储在 16 进制、S19



或 2 进制的文件中,但是这些格式的文件没有包括进行升级操作的必需信息,它们只包含了下载程序的实际数据。但是,DFU 操作需要更多的信息,例如产品标识符、卖方标识符、固件版本和要使用的目标设备的备用设置号,这些信息使升级目标化并且更加安全。为了增加这些信息,需要使用一个新的文件格式,我们称之为 DFU 文件格式。请参阅文档"DfuSe File Format Specification"(UM0391)以获得更详细的信息。

3 用户界面描述

本章节描述 DfuSe 包中使用的不同用户界面,以及如何使用它们进行 DFU 操作,比如上传、下载和固件文件管理。

3.1 DfuSe演示版

固件升级需要在没有特殊训练的前提下就能进行,甚至是那些新手,因此,用户界面必须尽可能 地简单和健壮(见 Figure 2)。Table 1 中描述了 Figure 2 中的标出的 DfuSe 演示版界面的可用的控 件。

Figure 2 DfuSe Demo **对话框**








Table 1 DfuSe Demo 对话框描述

控件	描述
1	选中设备的名字
2	设备标识符:PID,VID 和版本
3	发送 Enter DFU mode 命令。目标设备会从应用模式切换到 DFU 模式。
4	发送 Leave DFU mode 命令。目标设备会从 DFU 模式切换到应用模式。
5	内存映射
6	选择目标 DFU 文件,上传数据将被复制到该文件中
7	开始上传操作
8	选择源 DFU 文件,下载数据将被装入该文件中
9	开始下载操作
10	确认数据是否上传成功
11	装载 DFU 文件目标数
12	显示操作的进度
13	中断正在进行的操作
14	退出

3.2 **DFU文件管理器**



3.2.1 **"Want to do" 对话框**

当运行 DFU 文件管理器程序时, "Want to do"对话框会出现,用户选择需要进行的文件操作。 选择第一个选项,将从一个 S19、十六进制或者二进制文件产生 DFU 文件,选择第二个选项,从 DFU 文件提取 S19、十六进制或者二进制文件文件(见 Figure 3)。

Figure 3 "Want to do" 对话框



3.2.2 File Generation对话框

如果选择第一个选项,点击 OK 按钮显示 File Generation 对话框。该界面允许用户从 S19、十六进制或者二进制文件生成 DFU 文件。

Figure 4 File Generation 对话框




Table 2 File Generation 对话框描述



控	控制	
制		
1	卖方标识符	
2	产品标识符	
3	固件版本	
4	将被插入到 DFU 文件中的图片	
5	备用设定号	
6	打开 S19 或十六进制文件	
7	打开二进制文件	
8	目标设备名称	
9	从图片列表中删除选中的图片	
10	产生 DFU 文件	
11	取消和退出程序	

因为 S19 , 十六进制和 Bin 文件不包括目标的规格说明 , 所以用户必须在生成 DFU 文件之前 , 给出设备属性 (VID, PID 和版本)。备用设定号和目标设备名称。



Figure 5 MultiBin Injection 对话框




Table 3 MultiBin Injection 对话框说明

捏	描述
制	
1	最近打开的二进制文件的路径
2	打开二进制文件
3	装载文件的起始地址
4	在文件列表中添加文件
5	从文件列表中删除文件
6	文件列表
7	确认文件选择
8	取消和退出程序

3.2.3 Extract File对话框

如果选择 "Want to do"对话框的第二个选项,点击 OK 按钮,显示"Extract file"对话框。



该界面允许用户从 DFU 文件生成 S19、十六进制或者二进制文件。

Figure 6 Extract File **对话框**




Table 4 Extract File 对话框描述

控制	描述
1	设备卖方标识符
2	设备产品标识符
3	固件版本
4	装载 DFU 文件的图片列表
5	将要生成的文件的类型
6	将图片提取为 S19、十六进制或二进制文件
7	打开 DFU 文件
8	取消和退出程序



4 版本历史

Table 5 文档版本历史

日期	版本	变化
2007-01-06	1	第一次发布



5 版权声明:

MXCHIP Corporation 拥有对该中文版文档的所有权和使用权

意法半导体(ST)拥有对英文原版文档的所有权和使用权

本文档上的信息受版权保护。除非经特别许可,否则未事先经过 MXCHIP Corporation 书面许可,不得以任何方式或形式来修改、分发或复制本文档的任何部分。