

Router Parola Kurtarma İşlemi

Cisco cihazların birçok modeli olduğundan standart bir şifre sıfırlama prosedürü yoktur. Şifre sıfırlamalar modele göre değişir. Biz burada standart bir router'ın şifresinin sıfırlanmasını göreceğiz.

Elimizde diyelim ki 2. El parolasını bilmediğimiz bir router olsun ya da enable, console parolalarını yıllar önce belirlediğimiz ama hatırlamadığımız bir cihaz olsun. Bunun için NVRAM'deki başlangıç yapılandırma dosyasını (startup-config) bypass etmemiz lazım. Böylece cihaz bomboş açılmış olacak ve konfigurasyon için setup moda girecek.

Bu işlemi yapmak için öncelikle Console ya da telnet ile router'a bağlanıp router restart edilir. Router açılırken **Ctrl + Break** ya da yoksa Laptoplarda **Ctrl + C** tuşlarına basılır ve router **rommon moda** düşer.

Rommon mode : rom monitör yani kısıtlı IOS, sınırlı özellikleri var. Parola sıfırlama veya işletim sistemi geri yükleme gibi işlemler burdan yapılır.

Burda yapılması gereken varsayılan 0x2102 değerini 0x2142 ile değiştirmek, bunu yaptığımızda NVRAM'deki startup-config okunmaz. Yani okunmadan boot eder ve boş açılır. Bunun için:

```
rommon 1 >  
rommon 1 > confreg 0x2142  
rommon 2 > reset
```

Reset komutu sonrası cihaz yeniden başlar. Fakat cihaz boş açılır, fakat öncesinde konfigurasyon dosyasında bir çok ayar vardı. Bunu geri getirmek için NVRAM'deki startup config dosyasını RAM'e atmamız gerekir.

```
Router#copy startup-config running-config
```

Artık eski ayarlarımız da gelmiş olmalı. Şimdi biz bir enable şifresi verip konfigürasyonu kaydedebiliriz. Artık başarıyla cihaza giriş yaptığımızdan router'ın register değerini tekrar eski haline getirelim. Ayarları kaydettiğimize göre router'ı tekrar restart ediyor ve Ctrl + Break ile rommon mod'a alıyoruz, burada şu komutu giriyoruz:

```
rommon 1 > confreg 0x2102
```

NOT: Bu işlem tüm switch ve router modelleri için geçerli değildir. Genelde önünde düğme olan modellerde belli bir süre ile switch açılırken bu düğmeye basılı tutularak da rommon moda girilir. Daha detaylı bilgi için switch ya da router modelinin password reset konusunu google'da aratabilirsin.