


BENUTZERHANDBUCH

TD-2020A TD-2125N TD-2135N TD-2125NWB TD-2135NWB



Verwenden Sie den Drucker erst, wenn Sie dieses Benutzerhandbuch gelesen haben.

Bewahren Sie dieses Handbuch zum Nachschlagen immer griffbereit auf.

Für Produktinformationen und häufig gestellte Fragen (FAQs) besuchen Sie uns auf support.brother.com.

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf des Brother TD-2020A/2125N/2135N/2125NWB/ 2135NWB entschieden haben. Der TD-2020A/2125N/2135N/2125NWB/2135NWB (im Folgenden als "der Drucker" bezeichnet) ist ein Desktop-Thermodrucker. Bevor Sie mit dem Drucker arbeiten, lesen Sie bitte das Benutzerhandbuch, die Produkt-Sicherheitshinweise, die Kurzanleitung, das Software-Handbuch und das Netzwerkhandbuch (nur TD-2125N/2135N/ 2125NWB/2135NWB). Bewahren Sie diese Dokumente zum Nachschlagen immer griffbereit auf.

Folgende Dokumente finden Sie auf der Support-Website support.brother.com:

- Benutzerhandbuch
- Software-Handbuch
- Netzwerkhandbuch (nur TD-2125N/2135N/2125NWB/2135NWB)

In diesem Dokument verwendete Symbole

In dem vorliegenden Dokument werden folgende Symbole verwendet:

A VORSICHT

Dieses Symbol kennzeichnet Anweisungen, die korrekt befolgt werden müssen, um Verletzungen oder eine Beschädigung des Druckers zu vermeiden.



Dieses Symbol kennzeichnet Anweisungen, die korrekt befolgt werden müssen, um eine Beschädigung des Druckers oder eine Fehlfunktion zu vermeiden.

HINWEIS

Ein HINWEIS stellt hilfreiche Informationen zur korrekten oder effizienteren Nutzung Ihres Druckers bereit.

WICHTIGER HINWEIS

Dieser Drucker unterstützt Microsoft Windows 11.

Diese Anleitung enthält Anweisungen für Windows 8.1 und Windows 10, doch alle Funktionen sind auch in der Windows 11-Umgebung verfügbar und funktionieren auf ähnliche Weise.

Warenzeichen

Apple, iPad, iPhone und Safari sind Warenzeichen von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind.

Wi-Fi[®] und Wi-Fi Alliance[®] sind eingetragene Warenzeichen der Wi-Fi Alliance[®].

WPA™, WPA2™, WPA3™ und Wi-Fi Protected Setup™ sind Warenzeichen von Wi-Fi Alliance[®]. Android und Google Chrome sind Warenzeichen von Google LLC.

Die Wortmarke Bluetooth[®] ist ein eingetragenes Warenzeichen von Bluetooth SIG, Inc. Jede Nutzung dieser Zeichen durch Brother Industries, Ltd. erfolgt unter Lizenz. Andere Warenzeichen und Handelsnamen sind Eigentum der entsprechenden Besitzer.

Alle Warenzeichen und Produktnamen von Unternehmen, die auf Produkten, Dokumenten und anderen Materialien von Brother erscheinen, sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen.

Inhaltsverzeichnis

1	Erste Schritte	1
	Allgemeine Beschreibung	1
	Stromversorgung	
	Anschließen an eine Netzsteckdose	3
	Installieren von Druckertreiber und Software	
	Registrieren von Papiergrößenangaben im Drucker	
2	Drucken	5
	Bedienfeld	5
	LED-Anzeigen	
	Tastenfunktionen	
	Einsetzen einer Medienrolle und Einlegen von Leporello-Papier	
	Prüfen der Sensorposition	
	·	
	Rollenpapier schneiden	
	Drucken der Druckeinstellungen	
	Verbinden von Computer und Drucker	
	Verbindung über USB-Kabel	15
	Verbindung über LAN-Kabel (nur TD-2125N/2135N/	
	2125NWB/2135NWB)	
	WLAN-Verbindung	
	Verbindung mit Wireless Direct (ohne WLAN-Router oder -Zugangspunkt).	
	Gleichzeitige Verwendung von Infrastruktur-Modus und Wireless Direct	
	Verwendung von WPS Wi-Fi Protected Setup™	
	Drucker über Bluetooth mit einem Computer verbinden	20
	Drucken	
	Heller oder dunkler drucken	21
	Optionen im Druckertreiber	21
3	Druckereinstellungen-Dienstprogramm	22
		22
	Allgemeines zum Druckereinstellungen-Dienstprogramm	
	Bevor Sie das Druckereinstellungen-Dienstprogramm verwenden	
	Verwenden des Druckereinstellungen-Dienstprogramms	
	Kommunikationseinstellungen (nur TD-2125N/2135N/2125NWB/2135NWB) .	
	Dialogfeld "Einstellungen"	
	Menüleiste	25
	Registerkarte "Allgemein"	27
	Registerkarten "Verkabeltes LAN"/"Wireless-LAN"	
	(nur TD-2125NWB/2135NWB)	
	Registerkarte "Wireless Direct" (nur TD-2125NWB/2135NWB)	29
	Registerkarte "Bluetooth" (nur TD-2125NWB/2135NWB)	
	Geänderte Einstellungen auf mehrere Drucker anwenden	30
	Geräteeinstellungen	
	Einstellungsregisterkarten	
	Menüleiste	
	P-touch Template-Einstellungen	
	P-touch Template	

	Dialogfeld "P-touch Template-Einstellungen"	39
	Papiergrößen-Einstellung	
	Dialogfeld "Papiergrößen-Einstellung"	
	Papierformate verteilen	
4	Andere Funktionen	45
	Massenspeicherfunktion	45
	Die Massenspeicherfunktion	45
	Verwenden der Massenspeicherfunktion	45
	Ändern der Druckereinstellungen über Web-based Management	
	(nur TD-2125N/2135N/2125NWB/2135NWB)	
	Software Development Kit	47
5	Wartung des Druckers	48
	Reinigen des Druckkopfs	48
	Reinigen der Transportwalze	
	Reinigen der Medienausgabe	
	Wartung des Etikettenablösers (nur TD-2125N/2135N/2125NWB/2135NWE	3) 50
6	LED-Anzeigen	51
	Anzeigen	51
7	Problemlösung	53
	Übersicht	53
	Problemlösung	53
	Fehlermeldungen für das Touchpanel-Display (optional)	
	(nur TD-2125N/2135N/2125NWB/2135NWB)	61
8	Spezifikationen	63
	Produktdaten	63
	Produktabmessungen	
9	Verwenden des seriellen RJ25-auf-DB9M-Adapters	
3	(optional: PA-SCA-001)	67
	Verbinden von Computer und Drucker über den	
	seriellen RJ25-auf-DB9M-Adapter	
	Produktdaten	67
10	Verwenden des optionalen Bedienfeld-Displays (optional:	
	PA-TDU-001) (nur TD-2125N/2135N/2125NWB/2135NWB)	68
	Allgemeine Beschreibung	
	LC-Display	
	Bildschirm	
	Bedienfeld	
	Informationen über den Austausch des Bedienfelds	/ U


	Drucken mit dem Touchpanel-Display	71
	Einstellungen für das Touchpanel-Display	72
	Festlegen von Einstellungen über das Bedienfeld	
	Erstellen eines Etikettenlayouts	76
	Erstellen einer Vorlage	76
	Verknüpfen einer Datenbank mit einer Vorlage	78
	Übertragen des Etikettenlayouts an den Drucker	80
	Auswählen des Bedienfelds	81
	Auswählen der den One-Touch-Tasten zugewiesenen Daten	82
	Erstellen eines One-Touch-Bedienfelds	
	Drucken des Etiketts	83
	Drucken mit dem Basis-Bedienfeld	83
	Drucken mit dem One-Touch-Bedienfeld	85
	Anderes Datum/Uhrzeit als die interne Uhr des Druckers drucken	87
	Drucken mithilfe eines Barcode-Lesegeräts	87
	Etikettenlayouts im Drucker (Prüfen, Löschen und Protokolleinsicht)	88
	Ersetzen der Batterie für Uhrzeit/Datum	
	Häufig gestellte Fragen	90
	Produktdaten	91
11	Verwenden des Etikettenablösers (optional: PA-LP-001) (nur TD-2125N/2135N/2125NWB/2135NWB)	92
	,	_
	Einlegen der Medienrolle	
	Druckertreibereinstellungen	
	Nach dem Drucken	
	Produktdaten	96


1 E

Erste Schritte

Allgemeine Beschreibung

Vorderseite





- 1 Anzeige POWER (Ein/Aus)
- 2 (Ein/Aus-Taste
- 3 Medienausgabe
- 4 Obere Rollenfachabdeckung
- 5 Anzeige STATUS
- 6 ↑ Bandvorlauf-Taste
- 7 Improvementate
- 8 Verriegelungshebel
- 9 Abreißkante

Ihr neuer Drucker wird mit einer Abdeckung über der Abreißkante geliefert.

HINWEIS

 Entfernen Sie vor der Benutzung des Druckers die Abdeckung der Abreißkante.



 Werfen Sie die abgenommene Abdeckung nicht weg.


Um Verletzungen zu vermeiden, bringen Sie die Abdeckung wieder an der Abreißkante an, wenn der Drucker nicht verwendet wird.

VORSICHT


Die Abreißkante ist scharf. Um Verletzungen zu vermeiden, sollten Sie sie nicht berühren.

- 10 Druckkopf
- 11 Durchlässigkeits-/Abstandssensor
- 12 Medienführung
- 13 Vorderkanten der Medienführung
- 14 Einstellungshebel der Medienführung
- 15 Transportwalze
- 16 Reflexions-/Schwarzmarkensensor


Rückseite (TD-2020A)



(TD-2125N/2135N)



(TD-2125NWB/2135NWB)



- 1 Externer Medienzuführungsschlitz
- 2 Serieller Anschluss
- 3 Stromanschluss
- 4 Mini-USB-Anschluss
- 5 USB-Hostanschluss (nur TD-2125N/2135N/ 2125NWB/2135NWB)
- 6 Ethernet-Netzwerkanschluss (nur TD-2125N/ 2135N/2125NWB/2135NWB)
- 7 WLAN-Anzeige (nur TD-2125NWB/ 2135NWB)
- 8 Bluetooth®-Anzeige (nur TD-2125NWB/ 2135NWB)

Optionen

■ Serieller Adapter RJ25-auf-DB9M (PA-SCA-001)

Optionen (nur TD-2125N/2135N/ 2125NWB/2135NWB)

- Bedienfeld-Display (PA-TDU-001)
- Etikettenablöser (PA-LP-001)

Stromversorgung


Dieser Drucker wird über den Netzadapter mit Strom versorgt (im Lieferumfang des Druckers enthalten).

Der Netzadapter versorgt den Drucker direkt mit Strom. Diese Stromversorgung eignet sich für umfangreiche Druckaufgaben.

Anschließen an eine Netzsteckdose

Schließen Sie den Netzadapter an den Drucker an und stecken Sie dann den Stecker des Netzkabels in eine Netzsteckdose, um den Drucker mit Strom zu versorgen.

- 1 Schließen Sie den Netzadapter an den Drucker an.
- Stecken Sie das Netzkabel in den Netzadapter.
- 3 Schließen Sie das Netzkabel an eine in der Nähe befindliche Netzsteckdose an (100–240 V, 50/60 Hz).
- Drücken Sie die Taste ((Ein/Aus) des Druckers, um den Drucker einzuschalten. Die POWER (Ein/Aus)-Anzeige leuchtet grün, was anzeigt, dass sich der Drucker im Bereitschaftsmodus befindet.



- 1 Netzadapter
- 2 Netzkabel



Verwenden Sie die Kabel nicht im gebündelten Zustand.

Installieren von Druckertreiber und Software

Der Druckertreiber und die Software können auf vier verschiedene Arten installiert werden:

- Verbindung über USB-Kabel
- Verkabelte LAN-Verbindung (nur TD-2125N/2135N/2125NWB/ 2135NWB)
- WLAN-Verbindung (nur TD-2125NWB/ 2135NWB)
- Bluetooth-Verbindung (nur TD-2125NWB/ 2135NWB)

Gehen Sie zum Herunterladen von Druckertreibern, Software und Handbüchern für Ihren Drucker sowie zum Abrufen von häufig gestellten Fragen (FAQs) auf support.brother.com.

Doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Datei und befolgen Sie die Installationsanweisungen auf dem Bildschirm.

Registrieren von Papiergrößenangaben im Drucker


Papiergrößenangaben müssen auf dem Drucker registriert werden, damit dieser ordnungsgemäß funktioniert.

- 1 Verbinden Sie den Computer über ein USB-Kabel mit dem Drucker.
- Wählen Sie im "DruckereinstellungenDienstprogramm" die Option
 [Papiergrößen-Einstellung]. Geben
 Sie die Formatdaten für das zu
 verwendende Medium an und fügen Sie
 dann das Papierformat hinzu. Zudem
 können Druckereinstellungen wie
 [Energiegrad], [Importieren] und
 [Exportieren] angepasst und den
 Papiergrößenangaben hinzugefügt
 werden.
- 3 Um die Papiergröße im Drucker zu registrieren, klicken Sie auf die Schaltfläche [Optionen] im Dialogfeld [Papiergrößen-Einstellung] und wählen Sie dann [Papierformat im Drucker registrieren]. Weitere Informationen finden Sie unter Papiergrößen-Einstellung auf Seite 41.

Drucken

Bedienfeld


Das Bedienfeld umfasst folgende Tasten und Anzeigen.



- 1 Anzeige POWER (Ein/Aus)
- 2 (Ein/Aus-Taste
- 3 ↑ ↑ Bandvorlauf-Taste
- 4 📃 Drucken-Taste

- 5 Anzeige STATUS
- 6 WLAN-Anzeige
- 7 Bluetooth-Anzeige

LED-Anzeigen



Die Anzeigen leuchten oder blinken, um den Druckerstatus anzuzeigen. Jede der Anzeigen kann grün, rot, blau oder orange leuchten oder blinken. Weitere Informationen finden Sie unter *LED-Anzeigen* auf Seite 51.

Tastenfunktionen

	Bedienung
Drucker einschalten	Wenn der Drucker ausgeschaltet ist, drücken Sie die Taste 🖰 (Ein/Aus). Die Anzeige POWER (Ein/Aus) leuchtet auf.
Drucker ausschalten	Wenn der Drucker eingeschaltet ist, halten Sie die Taste ((Ein/Aus) gedrückt, bis die Anzeige POWER (Ein/Aus) erlischt.
	Wenn die Funktion [Automatische Abschaltung] in den [Geräteeinstellungen] des "Druckereinstellungen-Dienstprogramms" festgelegt ist, wird der Drucker nach der angegebenen Inaktivitätszeit automatisch ausgeschaltet.

↑ Bandvorlauf-Taste – Funktionen	Bedienung
Papier zuführen	Wenn als Papiertyp [Einzel-Etiketten] oder [Medium mit Markierungen] eingestellt ist: Drücken Sie die Taste † (Bandvorlauf), um das Papier automatisch in die Druckposition vorzuschieben. Wenn als Papiertyp [Endlos-Etikett] eingestellt ist: Drücken Sie die Taste † (Bandvorlauf), um das Papier automatisch 25,4 mm vorzuschieben. HINWEIS: Die Standardeinstellung ist [Endlos-Etikett]. Verwenden Sie die [Papiergrößen-Einstellung] im "Druckereinstellungen-Dienstprogramm", um die Papiergrößenangaben im Drucker zu registrieren. Weitere Informationen finden Sie unter Registrieren von Papiergrößenangaben im Drucker auf Seite 4.
Aktivieren/deaktivieren Sie WLAN/Bluetooth oder beide Verbindungen (nur TD-2125NWB/2135NWB)	Um die WLAN- oder Bluetooth-Verbindung zu aktivieren oder zu deaktivieren, halten Sie die Taste t (Bandvorlauf) fünf Sekunden lang gedrückt.
(Nur TD-2125NWB/2135NWB) Einrichten von Wi-Fi Protected Setup (WPS)	Um Wi-Fi Protected Setup (WPS) einzurichten, halten Sie die Taste † (Bandvorlauf) zehn Sekunden lang gedrückt.

■ Drucken-Taste – Funktionen	Bedienung
Festgelegte Aktion durchführen	Wenn sich der Drucker im Leerlauf befindet, drücken Sie die Taste (Drucken), um die Aktion auszuführen, die in den [Geräteeinstellungen] des "Druckereinstellungen-Dienstprogramms" festgelegt ist. Weitere Informationen finden Sie unter Mediensensor (Durchlässig/Abstand) auf Seite 34.
Druckeinstellungen drucken	Vergewissern Sie sich, dass eine Medienrolle eingelegt ist, und halten Sie dann die Taste 🗏 (Drucken) gedrückt, um das Ausdrucken der Druckereinstellungen zu starten. Weitere Informationen finden Sie unter Drucken der Druckeinstellungen auf Seite 13.
Eine im Massenspeicherbereich gespeicherte Befehlsdatei ausführen	Wenn sich der Drucker im Massenspeichermodus befindet, drücken Sie die Taste 囯 (Drucken), um eine Befehlsdatei auszuführen, die im Massenspeicherbereich gespeichert ist.

■ Drucken-Taste – Funktionen	Bedienung
Inkrementierungsfeld zurücksetzen	Halten Sie die Taste ᠍ (Drucken) gedrückt, bis die Anzeigen POWER (Ein/Aus) und STATUS dreimal orange blinken.

Funktionen mit mehreren Tasten	Bedienung
Drucker im Massenspeichermodus starten	Halten Sie die Taste [(Drucken) bei ausgeschaltetem Drucker gedrückt. Während Sie die Taste [(Drucken) gedrückt halten, halten Sie gleichzeitig die Taste () (Ein/Aus) gedrückt, um den Drucker im Massenspeichermodus zu starten. Weitere Informationen finden Sie unter <i>Massenspeicherfunktion</i> auf Seite 45.


Einsetzen einer Medienrolle und Einlegen von Leporello-Papier




Wir empfehlen, ausschließlich Medienrollen von Brother zu verwenden. Original-Leporellomedien von Brother sind derzeit nicht erhältlich.

1 Halten Sie die Taste ((Ein/Aus) gedrückt, um den Drucker auszuschalten.

Drücken Sie den Verriegelungshebel (1) an beiden Seiten und klappen Sie die obere Rollenfachabdeckung auf.




Öffnen Sie die Medienführungen, indem Sie deren Einstellungshebel (1) anheben und die Medienführungen nach außen ziehen.



HINWEIS

Im Auslieferungszustand sind die Medienführungen vollständig geöffnet.


- Gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor, um eine Medienrolle oder Leporello-Papier in Ihren Drucker einzulegen.
 - Einlegen einer Medienrolle
 - 1 Legen Sie die Medienrolle so ein, dass die Etiketten mit der zu bedruckenden Seite nach oben zeigen (1), wie dargestellt.




■ Verwenden Sie Medienrollen mit einem Rollen-Außenmaß von 127 mm oder weniger. Verwenden Sie Medienrollen, die für Drucker der TD-Serie vorgesehen sind. Wir empfehlen, ausschließlich Medienrollen von Brother zu verwenden, da Medienrollen von Fremdanbietern möglicherweise nicht geeignet sind.




- Legen Sie die Medienrolle in der richtigen Ausrichtung ein. Bei falsch eingelegter Medienrolle bedruckt der Drucker die falsche Seite des Papiers oder Etiketts.
- Bei Verwendung von Medien, bei denen sich die Etiketten auf der Innenseite der aufgerollten Trägerfolie befinden, setzen Sie die Rolle andersherum ein, als unter Punkt 1 von Schritt ③ gezeigt, sodass sich die Druckseite der Etiketten auf der Außenseite der Rolle befindet.
- 2 Heben Sie den Einstellungshebel (1) der Medienführungen an und schieben Sie gleichzeitig beide Medienführungen (2) nach innen, sodass sie der Breite des Papiers entsprechen.




3 Schieben Sie das Ende der Medienrolle unter die Vorderkanten der Medienführung (1).



- Positionieren Sie das Papierende so, dass es mittig über der Transportwalze liegt und ein wenig aus der Medienausgabe herausragt.
- 5 Schließen Sie die obere Rollenfachabdeckung. Drücken Sie sie mittig herunter, bis sie einrastet.




- Einlegen von Leporello-Papier
 - 1 Legen Sie das Leporello-Papier wie dargestellt ein.




1 Druckseite

2 Schieben Sie das Ende des Leporello-Papiers unter die Vorderkanten der Medienführung (1).



- Positionieren Sie das
 Papierende so, dass es mittig
 über der Transportwalze liegt
 und ein wenig aus der
 Medienausgabe herausragt.
- 4 Schließen Sie die obere Rollenfachabdeckung. Drücken Sie sie mittig herunter, bis sie einrastet.



4 Drücken Sie die Taste ᡧ (Ein/Aus), um den Drucker einzuschalten.

HINWEIS

Wenn die Papiergrößenangaben für die zu verwendenden Einzel-Etiketten im Drucker registriert sind, wird das Etikett durch Drücken der Taste the (Bandvorlauf) in die richtige Startposition geschoben. Weitere Informationen finden Sie unter Registrieren von Papiergrößenangaben im Drucker auf Seite 4.

Prüfen der Sensorposition

Prüfen Sie die Sensorposition für den zu verwendenden Papiertyp.

Bei Einzel-Etiketten ohne Schwarzmarke erkennt der Durchlässigkeits-/ Abstandssensor den Anfang des Etiketts und sorgt dafür, dass es in die richtige Position vorgeschoben wird.

- Bei Rollenpapier ohne Schwarzmarke erkennt der Reflexions-/Schwarzmarkensensor, ob das Papier ausgegangen ist.
- Bei Medien mit Schwarzmarke erkennt der Reflexions-/Schwarzmarkensensor die Marke und sorgt dafür, dass das Medium in die richtige Position vorgeschoben wird.


Medien ohne Schwarzmarke			
■ Einzel-Etiketten			
Richten Sie △ an	Richten Sie △ am Sensor bündig mit ▲ am		
Drucker aus. (Siehe Abbildung 1.)			
■ Rollenpapier			
Mindestens	Richten Sie △ am Sensor		
25 mm breit	bündig mit ▲ am Drucker		
aus. (Siehe <i>Abbildung 1</i> .)			
Weniger als	Richten Sie △ am Sensor		
25 mm breit bündig mit △ am Drucker			
	aus. (Siehe <i>Abbildung 2</i> .)		

Medien mit Schwarzmarke

Richten Sie die Schwarzmarke mittig am Reflexions-/Schwarzmarkensensor aus. (Siehe *Abbildung 3*.)

Vergewissern Sie sich, dass links und rechts der Mittellinie noch mindestens 4 mm von der Schwarzmarke für den Reflexions-/ Schwarzmarkensensor vorhanden sind.

Abbildung 1



HINWEIS

Im Auslieferungszustand des Druckers befindet sich der Sensor an dieser Position.

Abbildung 2





Abbildung 3



- Rückseite des Mediums
- 2 Schwarzmarke
- 3 Mindestens 4 mm
- 4 Mittellinie
- 5 Reflexions-/Schwarzmarkensensor

HINWEIS

Bei Verwendung von Rollenpapier mit einer maximalen Breite von 63 mm zeichnen Sie von der linken oder rechten Papierkante aus eine mindestens 9 mm lange schwarze Markierung (Schwarzmarke) zur Erkennung durch den Reflexions-/Schwarzmarkensensor. Ist die Schwarzmarke zu kurz, kann sie vom Reflexions-/Schwarzmarkensensor nicht erkannt werden.

Rollenpapier schneiden

Rollenpapier kann an der Abreißkante des Druckers geschnitten werden. Ziehen Sie dazu eine Kante des ausgegebenen Papiers diagonal nach oben gerichtet zur anderen Seite.

A VORSICHT

Die Abreißkante ist scharf. Um Verletzungen zu vermeiden, sollten Sie sie nicht berühren.

Drucken der Druckeinstellungen

Sie können die Taste 囯 (Drucken) drücken, um einen Bericht mit einer Liste der folgenden Druckereinstellungen auszudrucken:

- Programmversion
- Druckernutzung
- Testmuster Fehlender Rasterpunkt
- Liste übertragener Daten
- Kommunikationseinstellungen

HINWEIS


- In den [Geräteeinstellungen] des "Druckereinstellungen-Dienstprogramms" können Sie im Voraus festlegen, welche Elemente gedruckt werden sollen. Weitere Informationen finden Sie unter *Druckerinformationsbericht* auf Seite 33.
- Der Knotenname wird ebenfalls in den Kommunikationseinstellungen angezeigt. Der Standardknotenname ist "BRWxxxxxxxxxxxxxx.". ("xxxxxxxxxxxxx basiert auf der MAC-/Ethernet-Adresse Ihres Druckers.)
- Vergewissern Sie sich, dass eine Belegpapier-Rolle mit 58 mm Breite eingelegt und die obere Rollenfachabdeckung geschlossen ist.
- Schalten Sie den Drucker ein.
- 3 Halten Sie die Taste 囯 (Drucken) gedrückt, bis die POWER (Ein/Aus)-Anzeige grün zu blinken beginnt und die Druckereinstellungen gedruckt werden.

HINWEIS

- Zum Drucken der Druckereinstellungen empfehlen wir 58 mm breites Belegpapier.
 Die zum Drucken erforderliche Breite unterscheidet sich je nach den zu druckenden Informationen.
- Die Druckereinstellungen können auch von den [**Geräteeinstellungen**] des "Druckereinstellungen-Dienstprogramms" aus gedruckt werden. Weitere Informationen finden Sie unter *Informationsbericht drucken* auf Seite 38.

Beispiel für einen Druckerinformationsbericht

```
<<PRINTER CONFIGURATION>>
                                  [Paper]
                                 50mm x 30mm/1.9" x 1.1"
05 32 1E 00 36 24 00 78 01 CD 00 00 00 00 00
[Printer]
FormVer =1.00
                                  00 00 00 00 B3 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Printer =TD-2020
PrintID =3335
                                  SerialNo=H2Z345564
                                  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 35 30 6D 6D 20 78 20 33 30 6D 6D 00 00 00 00 00 31 2E 39 22
Region =US
ProgVer =V0.19
                                  20 78 20 31 2E 31 22 00 00 00 00 00 00 00 08 01
BootVer = VO.05
                                  00 00 18 00 00 00 00 00 01 18 00 00 00 00
FontVer = V0.08
EEPROM = VO.010
                                 [Printer Settings]
Command Mode
PrnCt =0000000057
PrnDis =0000000002
                                                               =P-touch Template
                                 Print Density
Print Priority
RomFree =6288712byte
                                                                =+2
                                                                =Quality
[ERROR HISTORY(PAGES)]
                                 Print Data After Printing
                                                               =Keep Print Data
        =#01 Check Media
Last
                                 Printer Information Reports =All
        =01(000,012)
=01(000,007)
#01
                                 Feed When Cover Closed
                                                               =Do not Feed
                                 Power on when Plugged in
#02
                                                               =Disable
                                 Auto Power Off
        =00(000,000)
#03
                                                               =None
        =00(000,000)
=00(000,000)
#04
                                 Default Print#
                                                               =1
#05
                                 Exit Position
                                                               =Tear
#06
        =00(000,000)
                                 Print Key
                                                               =Print Template
        =00(000,000)
=00(000,000)
=00(000,000)
#07
                                Serialize Mode
                                                               =Cont From Last
#08
                                 Text Direction
                                                               =Normal
                                 Save Printer Print Log
#09
                                                               =Enable
        =00(000,000)
#10
```



Dieses Beispiel dient nur zu Illustrationszwecken.

Verbinden von Computer und Drucker

Der Drucker kann auf eine der nachstehend genannten Arten mit dem Computer verbunden werden.


- Verbindung über USB-Kabel
- Verbindung über LAN-Kabel (nur TD-2125N/2135N/2125NWB/2135NWB)
- Verbindung über serielles Kabel
- WLAN-Verbindung (nur TD-2125NWB/ 2135NWB)
- Bluetooth-Verbindung (nur TD-2125NWB/ 2135NWB)

Verbindung über USB-Kabel



Bevor Sie den Drucker an den Computer anschließen, installieren Sie den Druckertreiber.

- 1 Bevor Sie das USB-Kabel anschließen, vergewissern Sie sich, dass der Drucker ausgeschaltet ist.
- Verbinden Sie den Mini-USB-Anschluss mit der Rückseite des Druckers.
- 3 Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an den USB-Anschluss des Computers an.



4 Schalten Sie den Drucker ein.

Verbindung über LAN-Kabel (nur TD-2125N/2135N/2125NWB/2135NWB)

Damit der Drucker eine statische IP-Adresse zur Kommunikation über eine LAN-Verbindung nutzen kann, müssen der Druckertreiber und das "Druckereinstellungen-



Dienstprogramm" installiert und die LAN-Verbindungseinstellungen festgelegt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Installieren von Druckertreiber und Software auf Seite 4.

- Bevor Sie das LAN-Kabel anschließen, vergewissern Sie sich, dass der Drucker ausgeschaltet ist.
- 2 Schließen Sie das LAN-Kabel an den Ethernet-Netzwerkanschluss auf der Rückseite des Druckers an und schalten Sie den Drucker ein.

HINWEIS

- Die Kommunikationseinstellungen des Druckers können im Dialogfeld [Kommunikationseinstellungen] im "Druckereinstellungen-Dienstprogramm" geändert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Kommunikationseinstellungen (nur TD-2125N/2135N/2125NWB/2135N WB) auf Seite 24.
- Mit dem "Druckereinstellungen-Dienstprogramm" können Sie die Kommunikationseinstellungen auf mehrere Drucker anwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Geänderte Einstellungen auf mehrere Drucker anwenden auf Seite 30.

WLAN-Verbindung

Die folgenden WLAN-Verbindungsarten werden unterstützt:

- Verwendung eines WLAN-Routers oder -Zugangspunkts (Infrastruktur-Modus)
- Ohne Verwendung eines WLAN-Routers oder -Zugangspunkts (Wireless Direct)
- Gleichzeitige Verwendung von Infrastruktur-Modus und Wireless Direct
- Verwendung von WPS (Wi-Fi Protected Setup™)

Verwendung eines WLAN-Routers oder -Zugangspunkts (Infrastruktur-Modus)

Im Infrastruktur-Modus können Sie den Drucker mit einem Computer oder einem Mobilgerät über einen WLAN-Router oder -Zugangspunkt verbinden.

■ Vorbereitung

Achten Sie darauf, zuerst die WLAN-Einstellungen des Druckers zu konfigurieren, um mit Ihrem WLAN-Router oder -Zugangspunkt kommunizieren zu können. Nachdem der Drucker eingerichtet wurde, können Computer und Mobilgeräte im Netzwerk auf den Drucker zugreifen.

- Bevor Sie den Drucker mit dem Netzwerk verbinden, kontaktieren Sie zur Bestätigung Ihrer WLAN-Einstellungen Ihren Systemadministrator.
- Wenn Sie die WLAN-Einstellungen neu konfigurieren möchten oder der Status der WLAN-Verbindung des Druckers unbekannt ist, setzen Sie die WLAN-Einstellungen des Druckers zurück.
 - 1 Halten Sie die Taste t☐ (Bandvorlauf) und die Taste ᠿ (Ein/Aus) gedrückt, bis die POWER (Ein/Aus)-Anzeige orange leuchtet und die STATUS-Anzeige grün blinkt.
 - 2 Drücken Sie bei gedrückter Taste ⊕ (Ein/Aus) zweimal die Taste t⊕ (Bandvorlauf).
 - 3 Lassen Sie die Taste 🖰 (Ein/Aus) los.

 Vergewissern Sie sich, dass sich zwischen dem WLAN-Router oder -Zugangspunkt und dem Drucker möglichst wenige Hindernisse befinden. Große Gegenstände, Wände und andere elektronische Geräte können die Geschwindigkeit der Datenübertragung beim Drucken beeinträchtigen.

Verbinden des Druckers mit dem WLAN-Router oder -Zugangspunkt

Achten Sie darauf, zuerst die WLAN-Einstellungen des Druckers zu konfigurieren, um mit Ihrem WLAN-Router oder -Zugangspunkt kommunizieren zu können. Nachdem der Drucker eingerichtet wurde, können Computer und Mobilgeräte im Netzwerk auf den Drucker zugreifen.

- 1 Vergewissern Sie sich, dass der Drucker ausgeschaltet ist.
- 2 Notieren Sie die SSID (Netzwerkname) und das Kennwort (Netzwerkschlüssel) des WLAN-Routers oder -Zugangspunkts.
- 3 Verbinden Sie den Drucker über ein USB-Kabel mit dem Computer.
- Drücken und halten Sie am Drucker die Taste ☐ (Drucken), die Taste t☐ (Bandvorlauf) und die Taste ᠿ (Ein/Aus) gleichzeitig gedrückt, bis die POWER (Ein/Aus)-Anzeige und die STATUS-Anzeige abwechselnd grün blinken.
- 5 Lassen Sie die Tasten t☐ (Bandvorlauf) und ☐ (Drucken) los, während Sie die Taste ᠿ (Ein/Aus) gedrückt halten.

- Sie können den
 Kommunikationsmodus ändern,
 indem Sie die Taste ☐ (Drucken)
 drücken, während Sie die Taste ᠿ
 (Ein/Aus) gedrückt halten. Die
 blinkenden Anzeigen ändern sich
 jedes Mal, wenn Sie die Taste ☐
 (Drucken) drücken, da sie zwischen
 den Verbindungsmodi umschaltet.
- 7 Lassen Sie die Taste () (Ein/Aus) los, wenn sowohl die POWER (Ein/Aus)-als auch die WLAN-Anzeige grün leuchtet.
 - Über einen Windows-Computer
 - a. Starten Sie das "Druckereinstellungen-Dienstprogramm" auf Ihrem Computer und klicken Sie auf die Schaltfläche Kommunikationseinstellungen.
 - b. Wählen Sie auf der Registerkarte Allgemein die Option Wireless-LAN als Ausgewählte Schnittstelle.
 - c. Wählen Sie auf der Registerkarte Wireless-LAN die Option Wireless-Einstellungen als Kommunikationsmodus.
- Starten Sie das
 DruckereinstellungenDienstprogramm auf Ihrem
 Windows-Computer und klicken Sie
 auf die Schaltfläche
 Kommunikationseinstellungen.
 Wählen Sie auf der Registerkarte
 Wireless-LAN die Option WirelessEinstellungen. Geben Sie die von
 Ihnen notierte SSID ein oder klicken
 Sie auf Suchen, um die SSID aus
 der angezeigten Liste auszuwählen.

Geben Sie das Kennwort als Schlüsselsatz ein.

HINWEIS

Die erforderlichen Informationen hängen von der Authentifizierungsmethode und dem Verschlüsselungsmodus ab; geben Sie ausschließlich die Informationen ein, die für Ihre Netzwerkumgebung relevant sind.

10 Klicken Sie auf **Anwenden**.

Wenn die Verbindung zwischen dem Drucker und dem WLAN-Router oder -Zugangspunkt hergestellt ist, leuchten die Anzeigen für POWER (Ein/Aus) und WLAN beide grün.

HINWEIS

Mithilfe des "Druckereinstellungen-Dienstprogramms" können Sie auch andere Netzwerkeinstellungen ändern.

Verbindung mit Wireless Direct (ohne WLAN-Router oder -Zugangspunkt)

Mit Wireless Direct können Sie den Drucker ohne einen WLAN-Router oder -Zugangspunkt direkt mit Ihrem Computer oder Mobilgerät verbinden.

- Vergewissern Sie sich, dass der Drucker ausgeschaltet ist.
- Bestätigen Sie die Wireless Direct-Einstellungen des Druckers.
 - Über einen Windows-Computer
 - a. Verbinden Sie den Drucker über ein USB-Kabel mit dem Computer.

- b. Starten Sie das "Druckereinstellungen-Dienstprogramm" auf Ihrem Computer und klicken Sie auf die Schaltfläche Kommunikationseinstellungen.
- c. Bestätigen Sie auf der Registerkarte Allgemein, dass Wireless Direct als Ausgewählte Schnittstelle ausgewählt ist.
- 3 Halten Sie am Drucker die Taste ☐ (Drucken), die Taste † (Bandvorlauf) und die Taste ((Ein/Aus) gedrückt, bis die POWER (Ein/Aus)-Anzeige und die STATUS-Anzeige abwechselnd grün blinken.
- 4 Lassen Sie die Tasten tြ (Bandvorlauf) und ☐ (Drucken) los, während Sie die Taste ປ (Ein/Aus) gedrückt halten.
- 5 Sie können den Kommunikationsmodus ändern, indem Sie die Taste ☐ (Drucken) drücken, während Sie die Taste ᠿ (Ein/Aus) gedrückt halten. Die blinkenden Anzeigen ändern sich jedes Mal, wenn Sie die Taste ☐ (Drucken) drücken, da sie zwischen den Verbindungsmodi umschaltet.
- 6 Lassen Sie die Taste ᡧ (Ein/Aus) los, wenn sowohl die POWER (Ein/Aus)- als auch die WLAN-Anzeige grün leuchtet.
- Wählen Sie über Ihren Computer oder Ihr Mobilgerät die SSID des Druckers aus ("DIRECT-****_TD-2135NWB"). Geben Sie bei Bedarf das Kennwort ein ("213******, wobei ****** für die letzten fünf Stellen der Seriennummer des Druckers steht).

HINWEIS

 Das Etikett mit der Seriennummer befindet sich auf der Unterseite des Druckers. Informationen zur Seriennummer erhalten Sie auch, indem Sie die Druckerinformationen ausdrucken.

- Verwenden Sie das "Druckereinstellungen-Dienstprogramm" zum Ändern der Netzwerkeinstellungen des Druckers.
- Über das "Druckereinstellungen-Dienstprogramm" können Sie die Netzwerkeinstellungen auf mehrere Drucker anwenden.
- Wireless Direct unterstützt keine Internetverbindung über WLAN. Zur Nutzung des Internets stellen Sie eine Verbindung über einen WLAN-Router oder -Zugangspunkt her (Infrastruktur-Modus).
- Wir empfehlen, über das Druckereinstellungen-Dienstprogramm ein neues Wireless Direct-Kennwort festzulegen, um Ihren Drucker vor unbefugtem Zugriff zu schützen.

Gleichzeitige Verwendung von Infrastruktur-Modus und Wireless Direct

Mit Wireless Direct können Sie den Drucker ohne einen WLAN-Router oder -Zugangspunkt direkt mit Ihrem Computer oder Mobilgerät verbinden.

- 1 Stellen Sie den Drucker auf Infrastruktur-Modus und Wireless Direct ein.
 - Über einen Windows-Computer
 - a. Starten Sie das "Druckereinstellungen-Dienstprogramm" auf Ihrem Computer.
 - b. Klicken Sie auf die Schaltfläche Kommunikationseinstellungen.
 - c. Klicken Sie auf Allgemein > Kommunikationseinstellungen.

 d. Bestätigen Sie, dass die Option Infrastruktur und Wireless Direct als Einstellung für Ausgewählte Schnittstelle ausgewählt ist.

Verwendung von WPS Wi-Fi Protected Setup™

Vergewissern Sie sich, dass Ihr WLAN-Router oder -Zugangspunkt das WPS-Symbol anzeigt.



- Stellen Sie den Drucker in Reichweite Ihres WLAN-Routers oder -Zugangspunkts auf. Die Reichweite kann je nach Umgebung unterschiedlich sein. Weitere Informationen finden Sie in der mitgelieferten Anleitung des WLAN-Routers oder -Zugangspunkts.
- 3 Halten Sie die Taste t (Bandvorlauf) für zehn Sekunden gedrückt, bis die STATUS-Anzeige grün blinkt.
- 4 Drücken Sie die WPS-Taste am WLAN-Router/-Zugangspunkt. Wurde die Verbindung hergestellt, leuchtet die STATUS-Anzeige grün.

Weitere Informationen finden Sie in der mitgelieferten Anleitung des WLAN-Routers oder-Zugangspunkts. Sobald die Verbindung hergestellt ist, leuchtet sowohl die POWER (Ein/Aus)- als auch die WLAN-Anzeige grün.

Computer und Mobilgeräte, die sich im selben Netzwerk wie der Drucker befinden, haben Zugang zum Drucker.

HINWEIS

Wenn der Computer oder das Mobilgerät die PIN-Authentifizierungsmethode unterstützt, wählen Sie [PIN-Code], da dies eine erhöhte Sicherheit bietet.

Drucker über Bluetooth mit einem Computer verbinden

Folgen Sie den Empfehlungen des Herstellers für Ihre Bluetooth-fähigen Geräte (Computer und Mobilgeräte) oder Ihren Bluetooth-Adapter und installieren Sie die notwendige Hard- und Software.

- 1 Vergewissern Sie sich, dass der Drucker ausgeschaltet ist.
- 2 Drücken und halten Sie die Taste ☐ (Drucken), die Taste t (Bandvorlauf) und die Taste (Ein/Aus) gedrückt, bis die POWER (Ein/Aus)-Anzeige und die STATUS-Anzeige abwechselnd grün blinken.
- 3 Lassen Sie die Tasten tြ (Bandvorlauf) und ☐ (Drucken) los, während Sie die Taste ♂ (Ein/Aus) gedrückt halten.
- 4 Sie können den Kommunikationsmodus ändern, indem Sie die Taste <u>□</u> (Drucken) drücken, während Sie die Taste ⊕ (Ein/Aus) gedrückt halten.
- 5 Lassen Sie die Taste ((Ein/Aus) los, wenn die STATUS-Anzeige grün und die Bluetooth-Anzeige blau leuchtet, um Bluetooth zu aktivieren.
- 6 Verwenden Sie zur Erkennung des Druckers die BluetoothManagement-Software. Wählen Sie den Druckernamen aus (wobei "XXXX" für die letzten vier Ziffern der Seriennummer des Druckers steht). Das Etikett mit der Seriennummer finden Sie an der Unterseite des Druckers.

Die Bluetooth-Kommunikation ist jetzt aktiviert.


HINWEIS

- Die Kommunikationseinstellungen des Druckers können über das "Druckereinstellungen-Dienstprogramm" geändert werden.
- Falls während des Verbindens der Passcode auf dem LCD angezeigt wird, vergewissern Sie sich, dass er mit dem Passcode Ihres Computers oder Mobilgeräts übereinstimmt, und drücken Sie dann die Taste OK.
- Wir empfehlen, über das "Druckereinstellungen-Dienstprogramm" einen neuen Bluetooth-PIN-Code festzulegen, um Ihren Drucker vor unbefugtem Zugriff zu schützen.

Drucken

Mit diesem Drucker kann auf verschiedene Arten gedruckt werden. Die folgenden Schritte beschreiben das Drucken von einem Computer aus.

- 1 Starten Sie P-touch Editor und öffnen Sie dann das zu druckende Element. Um die Software P-touch Editor und das Benutzerhandbuch herunterzuladen, besuchen Sie support.brother.com.
- Vergewissern Sie sich, dass der Drucker an eine Netzsteckdose angeschlossen ist.
- Schalten Sie den Drucker ein. Die POWER (Ein/Aus)-Anzeige leuchtet jetzt grün.



- 1 Anzeige POWER (Ein/Aus)
- 2 (I) Ein/Aus-Taste
- Verbinden Sie den Drucker mit einem Computer. Weitere Informationen zu den Verbindungsmethoden und -verfahren finden Sie unter Verbinden von Computer und Drucker auf Seite 15.
- 5 Legen Sie die Medienrolle ein.
 Weitere Informationen finden Sie unter
 Einsetzen einer Medienrolle und
 Einlegen von Leporello-Papier
 auf Seite 8.
 Wir empfehlen, ausschließlich
 Medienrollen von Brother zu
 verwenden.

- Ändern Sie erforderlichenfalls im Druckertreiber oder im "Druckereinstellungen-Dienstprogramm" die Druckeinstellungen (siehe Druckereinstellungen-Dienstprogramm auf Seite 22).
- 7 Klicken Sie auf [**Drucken**] im Anwendungsmenü.

Die POWER (Ein/Aus)-Anzeige blinkt grün, um anzuzeigen, dass der Drucker Daten empfängt. Das Dokument wird gedruckt.

Heller oder dunkler drucken

Wenn Sie hellere oder dunklere Ausdrucke wünschen, können Sie die Druckdichte im Druckertreiber-Dialogfeld oder im "Druckereinstellungen-Dienstprogramm" entsprechend anpassen (siehe *Druckdichte* auf Seite 32).

Optionen im Druckertreiber

Im Druckertreiber-Dialogfeld können Sie verschiedene Einstellungen konfigurieren, etwa die Papiergröße, die Anzahl der Exemplare, die Druckqualität etc.

HINWEIS

Im "Druckereinstellungen-Dienstprogramm" können Sie weitergehende Einstellungen vornehmen.

Weitere Informationen finden Sie unter *Druckereinstellungen-Dienstprogramm* auf Seite 22.

Druckereinstellungen-Dienstprogramm

Allgemeines zum Druckereinstellungen-Dienstprogramm

Mit dem Druckereinstellungen-Dienstprogramm können Sie die Kommunikationseinstellungen, die Geräteeinstellungen, die P-touch Template-Einstellungen und die Papiergrößen-Einstellung des Druckers von Ihrem Computer aus festlegen.

Bevor Sie das Druckereinstellungen-Dienstprogramm verwenden

- Vergewissern Sie sich, dass der Drucker an eine Netzsteckdose angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der richtige Druckertreiber installiert ist und ordnungsgemäß funktioniert.
- Verbinden Sie den Drucker über ein USB-Kabel mit einem Computer.


Es können keine Einstellungen über eine LAN-, WLAN- oder Bluetooth-Verbindung vorgenommen werden.

Verwenden des Druckereinstellungen-Dienstprogramms

- 1 Verbinden Sie den Drucker, den Sie konfigurieren wollen, mit dem Computer.
- 2 Für Windows 10: Klicken Sie im Startmenü auf [Brother] und klicken Sie dann auf [Printer Setting Tool].

Für Windows 8.1: Klicken Sie auf [Apps] und dann auf [Printer Setting Tool].

Das Hauptfenster wird angezeigt.



1 Drucker

Wählen Sie den zu konfigurierenden Drucker aus. Wenn nur ein Drucker angeschlossen ist, wird kein anderer Drucker angezeigt.

2 Kommunikationseinstellungen (nur TD-2125N/2135N/2125NWB/2135N)

Legen Sie die LAN- (nur TD-2125N/ 2135N/2125NWB/2135NWB), WLANund Bluetooth-Einstellungen (nur TD-2125NWB/2135NWB) fest.



Zum Öffnen der [Kommunikationseinstellungen] müssen Sie mit Administratorrechten angemeldet sein.

3 Geräteeinstellungen

Legen Sie für den Drucker Geräteeinstellungen zur Stromversorgung und zu den Druckfunktionen fest. Auch für das Touchpanel-Display können Einstellungen festlegt werden (nur TD-2125N/2135N/2125NWB/ 2135NWB).



Zum Öffnen der [Geräteeinstellungen] müssen Sie mit Administratorrechten angemeldet sein.

4 P-touch Template-Einstellungen

Legen Sie P-touch Template-Einstellungen fest.

5 Papiergrößen-Einstellung

Fügen Sie dem Druckertreiber Medieninformationen und Einstellungen hinzu, wenn Sie ein Format nutzen möchten, das nicht in der Liste [**Papierformat**] des Druckertreibers aufgeführt wird.



Zum Öffnen der [**Papiergrößen- Einstellung**] müssen Sie mit
Administratorrechten angemeldet sein.

6 Beenden

Schließt das Fenster.

3 Vergewissern Sie sich, dass neben [Drucker] der zu konfigurierende Drucker angezeigt wird. Wird ein anderer Drucker angezeigt, wählen Sie den gewünschten Drucker in der Dropdownliste aus.

HINWEIS

Wenn nur ein Drucker angeschlossen ist, wird kein anderer Drucker angezeigt.

- Wählen Sie die Einstellungen aus, die Sie ändern möchten, und konfigurieren Sie diese dann in dem daraufhin angezeigten Dialogfeld.
 Einzelheiten zu den Einstellungsdialogfeldern finden Sie unter Kommunikationseinstellungen (nur TD-2125N/2135N/2125NWB/2135NWB) auf Seite 24, Geräteeinstellungen auf Seite 30, P-touch Template-Einstellungen auf Seite 38 oder Papiergrößen-Einstellung auf Seite 41.
- Nachdem Sie die Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie im Einstellungsdialogfeld auf [Anwenden] und dann auf [Beenden], um die Einstellungen auf den Drucker anzuwenden.
- 6 Klicken Sie im Hauptfenster auf [**Beenden**], um das Festlegen der Einstellungen abzuschließen.

0


Konfigurieren Sie den Drucker nur dann mit dem "Druckereinstellungen-Dienstprogramm", wenn sich der Drucker im Bereitschaftsmodus befindet. Wenn Sie den Drucker während eines Druckauftrags konfigurieren, kann es zu einer Fehlfunktion kommen.

Kommunikationseinstellungen (nur TD-2125N/2135N/ 2125NWB/2135NWB)

Mit den [Kommunikationseinstellungen] im "Druckereinstellungen-Dienstprogramm" können die Kommunikationsinformationen des Druckers festgelegt oder geändert werden, wenn der Drucker und der Computer über ein USB-Kabel miteinander verbunden sind. Sie können die

Kommunikationseinstellungen für einen Drucker ändern oder dieselben Einstellungen auf mehrere Drucker anwenden.

Dialogfeld "Einstellungen"



1 Menüleiste

Ermöglicht den Zugriff auf verschiedene Befehle, die unter dem jeweiligen Menütitel ("Datei", "Werkzeuge" und "Hilfe") gruppiert sind.

2 Knotenname

Zeigt den Knotennamen an. Der Knotenname kann ebenfalls geändert werden. (Siehe *Knotennamen/Bluetooth-Gerätenamen ändern* auf Seite 26.)

3 Bereich zum Anzeigen/Ändern der Einstellungen

Zeigt die aktuellen Einstellungen für das ausgewählte Element an.

4 Aktualisieren

Aktualisiert die angezeigten Einstellungen mit den neuesten Informationen.

5 Beenden

Beendet die [Kommunikationseinstellungen] und bringt Sie zum Hauptfenster des "Druckereinstellungen-Dienstprogramms" zurück.



Die vorgenommenen Änderungen an den Einstellungen werden nicht in die Drucker übernommen, wenn Sie [Beenden] anklicken, ohne zuvor auf die Schaltfläche [Anwenden] geklickt zu haben.

6 Anwenden

Wendet die Einstellungen auf den Drucker an. Um die angegebenen Einstellungen in einer Befehlsdatei zu speichern, wählen Sie im Dropdown-Menü die Option [In Befehlsdatei speichern]. Die gespeicherte Befehlsdatei kann mit der Massenspeicherfunktion zum Anwenden der Einstellung auf einen Drucker verwendet werden. (Siehe Die Massenspeicherfunktion auf Seite 45.)

Durch Klicken auf [Anwenden] werden die Einstellungen aller Registerkarten auf den Drucker angewendet.



Wenn das Kontrollkästchen [Einstellungen deaktivieren] aktiviert ist, werden die Einstellungen der Registerkarte nicht angewendet.

7 Elemente

Wenn [**Aktueller Status**] ausgewählt ist, werden die aktuellen Einstellungen im Bereich zum Anzeigen/Ändern der Einstellungen angezeigt.

Wählen Sie das Element für die Einstellungen aus, die Sie ändern möchten.

8 Einstellungen deaktivieren

Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird

in der Registerkarte angezeigt und die

Einstellungen können nicht mehr festgelegt oder geändert werden.

Einstellungen auf einer Registerkarte mit

einem



werden nicht auf den Drucker

angewendet, auch nicht dann, wenn [Anwenden] angeklickt wird. Zudem werden die Einstellungen auf der Registerkarte nicht gespeichert oder exportiert, wenn der Befehl [In Befehlsdatei speichern] oder [Exportieren] ausgeführt wird.

Um die Einstellungen auf den Drucker anzuwenden oder zu exportieren, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.

9 Registerkarten zum Festlegen der Einstellungen

Enthalten die Einstellungen, die festgelegt oder geändert werden können.

Wenn in der Registerkarte angezeigt wird, werden die Einstellungen nicht auf den Drucker angewendet.

10 Drucker

Zeigt eine Liste der verbundenen Drucker an.

Menüleiste

Optionen des Menüs Datei

- Einstellungen auf den Drucker übertragen Wendet die Einstellungen auf den Drucker an.
- Einstellungen in Befehlsdatei speichern Speichert die festgelegten Einstellungen in einer Befehlsdatei. Die Dateinamenerweiterung lautet ".bin".

Die gespeicherte Befehlsdatei kann mit der Massenspeicherfunktion zum Anwenden der Einstellung auf einen Drucker verwendet werden. (Siehe *Massenspeicherfunktion* auf Seite 45.)

HINWEIS

Wenn das Kontrollkästchen [Einstellungen deaktivieren] aktiviert ist, werden die Einstellungen der Registerkarte nicht gespeichert.

- Die folgenden Informationen werden nicht zusammen mit den Einstellungsbefehlen gespeichert:
- Knotenname
 - IP-Adresse, Subnetzmaske und Standard-Gateway (wenn die IP-Adresse auf [STATIC] eingestellt ist).
 - Die gespeicherten Kommunikationseinstellungsbefehle sind nur zum Anwenden von Einstellungen auf einen Drucker vorgesehen. Die Einstellungen können nicht durch Importieren dieser Befehlsdatei angewendet werden.
 - Gespeicherte Befehlsdateien enthalten Authentifizierungsschlüssel und Kennwörter. Treffen Sie die notwendigen Vorkehrungen, um gespeicherte Befehlsdateien zu schützen, z. B. indem Sie sie an einem Ort speichern, der für andere Benutzer nicht zugänglich ist.
 - Senden Sie die Befehlsdatei nicht an ein anderes Druckermodell.

Importieren

 Aktuelle Wireless-Einstellungen des Computers importieren (nur TD-2125NWB/2135NWB)

Importiert die Einstellungen vom Computer.

HINWEIS

- Nur die Einstellungen für die persönliche Sicherheitsauthentifizierung (offenes System, Authentifizierung mit öffentlichem Schlüssel und WPA/WPA2-PSK/WPA3-SAE) können importiert werden. Einstellungen für die Sicherheitsauthentifizierung eines Unternehmens, wie etwa EAP-FAST, können nicht importiert werden.
- Falls mehrere WLANs auf Ihrem Computer aktiviert sind, werden die persönlichen Sicherheitseinstellungen, die zuerst erkannt werden, als Wireless-Einstellungen importiert.
- Nur Einstellungen (Kommunikationsmodus, SSID, Authentifizierungsmethode, Verschlüsselungsmodus und Authentifizierungsschlüssel) von der der Registerkarte [Wireless-LAN] -Fensterbereich [Wireless-Einstellungen] können importiert werden.

■ Profil zum Importieren auswählen Importiert die exportierte Datei und wendet die Einstellungen auf einen Drucker an. Klicken Sie auf [Durchsuchen] und wählen Sie die Datei aus, die importiert werden soll. Wählen Sie die zu importierende Datei aus. Die Einstellungen in der ausgewählten Datei werden im Bereich zum Anzeigen/Ändern der Einstellungen angezeigt.

HINWEIS

- Mit Ausnahme von Knotennamen können alle Einstellungen importiert werden.
- Nur Profile, die mit dem gewählten Drucker kompatibel sind, können importiert werden.
- Wenn in einem importierten Profil die IP-Adresse auf [STATIC] eingestellt ist, ändern Sie die IP-Adresse im importierten Profil erforderlichenfalls so, dass sie nicht identisch mit der IP-Adresse eines anderen Druckers im Netzwerk ist.

Exportieren

Speichert die aktuellen Einstellungen in einer Datei.

HINWEIS

Wenn das Kontrollkästchen [Einstellungen deaktivieren] aktiviert ist, werden die Einstellungen der Registerkarte nicht gespeichert.



Exportierte Dateien werden nicht verschlüsselt.

Optionen des Menüs Werkzeuge

 Drucker nach Übernahme der neuen Einstellungen automatisch neu starten

Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird der Drucker nach dem Anwenden der Kommunikationseinstellungen automatisch neu gestartet.

Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, müssen Sie den Drucker manuell neu starten.

HINWEIS

Wenn Sie mehrere Drucker konfigurieren, können Sie die für das Ändern der Einstellungen benötigte Zeit verkürzen, indem Sie das Kontrollkästchen deaktivieren. Wir empfehlen, das Kontrollkästchen beim Konfigurieren des ersten Druckers zu aktivieren, damit Sie sich davon überzeugen können, dass die einzelnen Einstellungen die gewünschte Wirkung haben.

 Angeschlossenen Drucker automatisch erkennen und aktuelle Einstellungen abrufen

Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird der Drucker automatisch erkannt, sobald er mit dem Computer verbunden wird. Die aktuellen Einstellungen des Druckers werden im Fensterbereich [Aktueller Status] angezeigt.

HINWEIS

Wird ein anderes Druckermodell angeschlossen als der Drucker, der in der Dropdown-Liste [**Drucker**] angegeben ist, ändern sich die Einstellungen aller Registerkarten entsprechend dem angeschlossenen Drucker.

 Knotennamen/Bluetooth-Gerätenamen ändern

Erlaubt die Änderung der Knotennamen und der Namen des Bluetooth-Gerätes.

 Auf Standard-Kommunikationseinstellungen zurücksetzen

Setzt die Kommunikationseinstellungen auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück.

Optionen des Menüs Hilfe

Hilfe anzeigen

Zeigt das Hilfemenü an.

Registerkarte "Allgemein"

Kommunikationseinstellungen

 Netzwerkeinstellungen beim Einschalten (nur TD-2125NWB/2135NWB)

Legt die Bedingungen für das Herstellen der Netzwerkverbindung beim Einschalten des Druckers fest. Wählen Sie die Option Wireless-LAN als Standard, Verkabeltes LAN als Standard oder Aktuellen Status beibehalten.

 Ausgewählte Schnittstelle (nur TD-2125NWB/2135NWB)
 Wählt die Option Infrastruktur, Infrastruktur und Wireless Direct oder Wireless Direct

 Bluetooth beim Einschalten (nur TD-2125NWB/2135NWB)

Legt die Bedingungen für das Herstellen der Bluetooth-Verbindung beim Einschalten des Druckers fest. Wählen Sie die Option Standardmäßig eingeschaltet, Standardmäßig ausgeschaltet oder Aktuellen Status beibehalten.

IPv6

IPv6-Nutzung

Wählen Sie "Aktivieren" oder "Deaktivieren".

IPv6-Adresse vorziehen

Wählen Sie diese Option aus, um der IPv6-Adresse Vorrang einzuräumen.

Registerkarten "Verkabeltes LAN"/"Wireless-LAN" (nur TD-2125NWB/2135NWB)

TCP/IP TCP/IP (Wireless)

Boot-Methode

Wählen Sie die Option AUTO, BOOTP, DHCP, RARP oder STATIC.

IP-Adresse/Subnetzmaske/Gateway

Legt die verschiedenen Werte für den Netzwerkbetrieb fest. Sie können diese Werte nur eingeben, wenn die IP-Adresseinstellung STATIC ist.

- Methode für DNS-Server
 Wählen Sie die Option AUTO oder STATIC.
- Primäre IP-Adresse des DNS-Servers / Sekundäre IP-Adresse des DNS-Servers
 Geben Sie diese Werte nur ein, wenn der DNS-Server auf STATIC eingestellt ist.

IPv6

- Statische IPv6-Adresse
 Legt die permanente IPv6-Adresse fest.
- Diese Adresse aktivieren
 Aktiviert die angegebene statische IPv6-Adresse.
- IPv6-Adresse des primären DNS-Servers / IPv6-Adresse des sekundären DNS-Servers Legt die IPv6-Adressen des DNS-Servers fest.
- IPv6-Adressliste
 Zeigt eine Liste der IPv6-Adressen an.

802.1x-Authentifizierungs

Konfiguriert die IEEE 802.1x-Authentifizierung.

• 802.1x-Status (verkabelt)

IEEE 802.1x-Authentifizierung für verkabelte Netzwerke aktivieren oder deaktivieren.

Authentifzierungsmethode
 Wählen Sie die Authentifizierungsmethode.

Benutzername/Kennwort

Legen Sie diese Einstellungen nur dann fest, wenn EAP-FAST, PEAP, EAP-TTLS oder EAP-TLS als Authentifizierungsmethode ausgewählt wurde. Zudem muss bei EAP-TLS kein Kennwort, sondern ein Client-Zertifikat registriert werden. Zum Registrieren eines Zertifikats stellen Sie über einen Webbrowser eine Verbindung zum Drucker her und geben Sie dann das Zertifikat an. Die Installation des Authentifizierungszertifikats kann auch mit dem Druckereinstellungen-Dienstprogramm über die Menüleiste durchgeführt werden: Datei > Zertifikate installieren.

Wireless-Einstellungen

Kommunikationsmodus

Zeigt die verfügbaren Kommunikationsmodi an.

SSID (Netzwerkname)

Durch Klicken auf **Suchen** werden die zur Auswahl stehenden SSIDs in einem separaten Dialogfeld angezeigt.

Kanal

Zeigt den automatisch gewählten Kanal an.

Authentifzierungsmethode/ Verschlüsselungsmodus

Die unterstützten Verschlüsselungsmodi für die Authentifizierungsmethoden werden in der folgenden Tabelle dargestellt.

Authentifzierungs- methode	Verschlüsselungs- modus
Offenes System	Keine
	WEP
Freigegebener Schlüssel	WEP
WPA3-SAE	AES
WPA/WPA2-PSK/	TKIP + AES
WPA3-SAE	AES
EAP-FAST/NONE	TKIP
	AES
EAP-FAST/MS-CHAPv2	TKIP
	AES
EAP-FAST/GTC	TKIP
	AES
PEAP/MS-CHAPv2	TKIP
	AES
PEAP/GTC	TKIP
	AES
EAP-TTLS/CHAP	TKIP
	AES
EAP-TTLS/MS-CHAP	TKIP
	AES
EAP-TTLS/MS-CHAPv2	TKIP
	AES
EAP-TTLS/PAP	TKIP
	AES
EAP-TLS	TKIP
	AES

Übergeordnete

Sicherheitseinstellungen festlegen:

Bei Zertifikat-Überprüfungen mit den Authentifizierungsmethoden EAP-FAST, PEAP, EAP-TTLS oder EAP-TLS kann das Zertifikat nicht über das Netzwerkeinstellungen-Dienstprogramm festgelegt werden. Nachdem der Drucker so eingestellt wurde, dass er eine Verbindung mit dem Netzwerk herstellen kann, geben Sie das Zertifikat an, indem Sie über einen Webbrowser auf den Drucker zugreifen.



Weitere Informationen zur Verwendung eines Webbrowsers finden Sie unter Ändern der Druckereinstellungen über Web-based Management (nur TD-2125N/2135N/2125NWB/2135NWB) auf Seite 46.

WEP-Schlüssel

Legen Sie nur dann eine Einstellung fest, wenn WEP als Verschlüsselungsmodus ausgewählt wurde.

Schlüsselsatz (Passphrase)

Legen Sie nur dann eine Einstellung fest, wenn WPA3-SAE oder WPA/WPA2-PSK/WPA3-SAE als Authentifizierungsmethode ausgewählt wurde.

Benutzername/Kennwort

Legen Sie diese Einstellungen nur dann fest, wenn EAP-FAST, PEAP, EAP-TTLS oder EAP-TLS als Authentifizierungsmethode ausgewählt wurde. Zudem muss bei EAP-TLS kein Kennwort, sondern ein Client-Zertifikat registriert werden. Zum Registrieren eines Zertifikats stellen Sie über einen Webbrowser eine Verbindung zum Drucker her und geben Sie dann das Zertifikat an.

Schlüssel und Kennwort auf dem Bildschirm anzeigen

Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, werden Schlüssel und Kennwort als Klartext (unverschlüsselter Text) angezeigt.

3

Registerkarte "Wireless Direct" (nur TD-2125NWB/ 2135NWB)

Wireless Direct-Einstellungen

 Generieren der SSID/des Netzwerkschlüssels

Wählen Sie die Option AUTO oder STATIC.

 SSID (Netzwerkname)/Netzwerkschlüssel Legt die SSID (höchstens 25 ASCII-Zeichen) und den Netzwerkschlüssel (höchstens 63 Zeichen) fest, die bzw. den Sie im Wireless Direct-Modus verwenden möchten.

HINWEIS

- Die Standardeinstellung von SSID und Kennwort lautet:
 - SSID: "DIRECT-****_TD-2125NWB / DIRECT-*****_TD-2135NWB", wobei ***** für die letzten fünf Stellen der Seriennummer des Druckers steht.
 - Kennwort:
 212***** (für TD-2125NWB)
 213***** (für TD-2135NWB)
 wobei ***** für die letzten fünf Stellen der Seriennummer des Druckers steht.
- Das Etikett mit der Seriennummer befindet sich auf der Unterseite des Druckers.

Kanal

Gibt den für den Wireless Direct-Modus zu verwendenden Kanal an.

Registerkarte "Bluetooth" (nur TD-2125NWB/2135NWB)

Bluetooth-Einstellungen Bluetooth-Modus

Wählt den Steuerungsmodus, wenn Bluetooth aktiviert ist.

Standard

- Für andere Geräte sichtbar
 Erlaubt die Erkennung des Druckers durch andere Bluetooth-Geräte.
- PIN-Code ändern Ändert die PIN.
- PIN-Code auf dem Bildschirm anzeigen
 Zeigt die PIN auf Ihrem Computer an.
- Für die Kopplung ist eine Benutzerbestätigung am Drucker erforderlich

Wenn dieses Kontrollkästchen bei der Verwendung des Bluetooth-Standardmodus aktiviert ist, müssen zusätzlich Tasten am Drucker betätigt werden, wenn Geräte mit Bluetooth 2.1 oder höher verbunden werden.

Autom. Verbindungswiederherstellung
 Legt fest, ob die zuvor bestehende Verbindung
 zu einem Apple-Gerät (iPad, iPhone oder
 iPod touch) automatisch wiederhergestellt
 werden soll.

Energie sparen

- Minimaler Sicherheitsmodus
 Wählen Sie die minimale Sicherheitsstufe,
 wenn Sie den Modus Nur Energie sparen
 verwenden.
- Für die Kopplung ist eine Benutzerbestätigung am Drucker erforderlich

Wenn dieses Kontrollkästchen bei der Verwendung des Modus **Nur Energie sparen** aktiviert ist, müssen zusätzlich Tasten am Drucker betätigt werden, wenn Geräte verbunden werden, die Energiesparfunktionen unterstützen.

Geänderte Einstellungen auf mehrere Drucker anwenden

- 1 Nachdem Sie Einstellungen auf den ersten Drucker angewendet haben, trennen Sie den Drucker vom Computer und schließen Sie anschließend den zweiten Drucker an den Computer an.
- Wählen Sie in der Dropdown-Liste [Drucker] den neu angeschlossenen Drucker aus.

HINWEIS

Nachdem das Kontrollkästchen
[Angeschlossenen Drucker
automatisch erkennen und aktuelle
Einstellungen abrufen] im Dialogfeld
[Optionseinstellungen] aktiviert wurde,
wird automatisch der über das USB-Kabel
angeschlossene Drucker ausgewählt.
Einzelheiten finden Sie unter
Angeschlossenen Drucker automatisch
erkennen und aktuelle Einstellungen
abrufen auf Seite 26.

3 Klicken Sie auf [Anwenden].
Damit werden dieselben Einstellungen,
die auf den ersten Drucker angewendet
wurden, jetzt auch auf den zweiten
Drucker übertragen.

HINWEIS

Wenn das Kontrollkästchen [Drucker nach Übernahme der neuen Einstellungen automatisch neu starten] deaktiviert ist, werden die Drucker nach einer Änderung der Einstellungen nicht neu gestartet, wodurch sich die zum Konfigurieren der Drucker benötigte Zeit verkürzt. Es empfiehlt sich jedoch, beim Konfigurieren des ersten Druckers das Kontrollkästchen Drucker nach Übernahme der neuen Einstellungen automatisch neu starten zu aktivieren, damit Sie sich überzeugen können, dass mit diesen Einstellungen eine Verbindung mit dem Zugangspunkt hergestellt werden kann. Einzelheiten finden Sie unter auf Seite 26.

Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 1 für alle Drucker, deren Einstellungen Sie ändern möchten.



Wenn die IP-Adresse auf [STATIC] eingestellt ist, wird auch die IP-Adresse des Druckers auf dieselbe IP-Adresse geändert wie bei dem ersten Drucker. Ändern Sie erforderlichenfalls die IP-Adresse.

HINWEIS

Wenn Sie die vorgenommenen Einstellungen in einer Datei speichern wollen, klicken Sie auf [**Datei**] -[**Exportieren**].


Dieselben Einstellungen können Sie auch auf einen weiteren Drucker anwenden, indem Sie auf [Datei] - [Importieren] klicken und dann die exportierte Einstellungsdatei auswählen. (Siehe auf Seite 25.)

Geräteeinstellungen

Über die [Geräteeinstellungen] im "Druckereinstellungen-Dienstprogramm" können die Standardeinstellungen des Druckers sowie die Einstellungen für das Touchpanel-Display (optional, nur TD-2125N/2135N/2125NWB/2135NWB) geändert werden.

Wenn Sie von einer Computeranwendung aus drucken, können Sie verschiedene Druckeinstellungen über den Druckertreiber festlegen. Über die [Geräteeinstellungen] im "Druckereinstellungen-Dienstprogramm" können jedoch noch weitere Einstellungen festgelegt werden.

Wenn [Geräteeinstellungen] geöffnet werden, werden die aktuellen Einstellungen des Druckers abgerufen und angezeigt. Wenn die aktuellen Einstellungen nicht abgerufen werden konnten, werden die vorherigen Einstellungen angezeigt. Wenn die aktuellen Einstellungen nicht abgerufen werden konnten und zuvor keine Einstellungen festgelegt wurden, werden die Standardeinstellungen des Programms angezeigt.



1 Menüleiste

Wählen Sie einen Befehl aus jedem Menü in der Liste aus.

2 Drucker

Wählen Sie den Drucker aus, dessen Geräteeinstellungen festgelegt werden sollen. Wenn nur ein Drucker angeschlossen ist, muss keine Auswahl getroffen werden, da nur dieser Drucker angezeigt wird.

3 Einstellungsregisterkarten

Klicken Sie auf die Registerkarte mit den Einstellungen, die festgelegt oder geändert werden sollen.

HINWEIS

 Wenn in der Registerkarte angezeigt wird, können die Einstellungen dieser Registerkarte nicht angegeben oder geändert werden. Die Einstellungen in der Registerkarte werden auch beim Klicken auf [Anwenden] nicht auf den Drucker angewendet. Zudem werden die Einstellungen in der Registerkarte nicht gespeichert oder exportiert, wenn der Befehl [In Befehlsdatei speichern] oder [Exportieren] ausgeführt wird. "Bedienfeldeinst. (1)" und "Bedienfeldeinst. (2)"
werden nur angezeigt, wenn unter [Drucker]
"TD-2125N/2135N/2125NWB/2135NWB"
ausgewählt ist. Legen Sie diese Einstellungen
fest, wenn das Touchpanel-Display (optional)
verwendet wird.

4 Aktuelle Einstellungen

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Einstellungen vom derzeit angeschlossenen Drucker abzurufen und im Dialogfeld anzuzeigen. Die Einstellungen werden auch für Parameter in Registerkarten mit

HINWEIS

Beim Klicken auf die Schaltfläche [Aktuelle(s) Datum/Uhrzeit] wird die aktuelle Uhrzeit vom Computer abgerufen und unter [Uhr einstellen] in der Registerkarte "Bedienfeldeinst. (2)" angezeigt. (Zum Festlegen der Uhreinstellungen muss das Touchpanel-Display angeschlossen sein.)

5 Parameter

Zeigt die aktuellen Einstellungen an. Ändern Sie die Einstellungen nach Bedarf über die Dropdown-Menüs, durch direkte Eingabe oder auf andere Weise.

6 Beenden

Beendet die [Kommunikationseinstellungen] und bringt Sie zum Hauptfenster des "Druckereinstellungen-Dienstprogramms" zurück.


7 Anwenden

Klicken Sie auf [Anwenden], um die Einstellungen auf den Drucker anzuwenden. Um die angegebenen Einstellungen in einer Befehlsdatei zu speichern, wählen Sie in der Dropdownliste die Option [In Befehlsdatei speichern].

Die gespeicherte Befehlsdatei kann mit der Massenspeicherfunktion zum Anwenden der Einstellung auf einen Drucker verwendet werden. (Siehe *Massenspeicherfunktion* auf Seite 45.)

Einstellungsregisterkarten

Registerkarte "Basis"



1 Einstellungen deaktivieren

Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird

in der Registerkarte angezeigt und die Einstellungen können nicht mehr festgelegt oder geändert werden.

Die Einstellungen in einer Registerkarte, auf der

Klicken auf [Anwenden] nicht auf den Drucker angewendet. Zudem werden die Einstellungen in der Registerkarte nicht gespeichert oder exportiert, wenn der Befehl [In Befehlsdatei speichern] oder [Exportieren] ausgeführt wird. Um die Einstellungen auf den Drucker anzuwenden oder zu exportieren, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.

2 Autom. einschalten beim Anschluss des Netzadapters

Legen Sie fest, ob der Drucker sich automatisch einschalten soll, wenn das Netzkabel an eine Netzsteckdose angeschlossen wird.

Mögliche Einstellungen: [Aktivieren], [Deaktivieren]

3 Automatische Abschaltung

Bestimmt, nach welcher Zeit der Drucker automatisch ausgeschaltet wird. Mögliche Einstellungen: [**Keine**], 10 bis 60 Min. (in Schritten von je 10 Min.)

4 Ausgangspos. (nur TD-2125N/2135N/ 2125NWB/2135NWB)

Bestimmt den Medien-Ausgabeort. Mögliche Einstellungen: [Abreißkante], [Ablöser]

5 Befehlsmodus

Bestimmt das Befehlsformat des Druckers. Mögliche Einstellungen: [Raster], [ESC/P], [P-touch Template]

6 Textrichtung

Bestimmt die Druckausrichtung. Mögliche Einstellungen: [Normal], [Um 180 Grad gedreht]

Diese Einstellung wird nur angewendet, wenn der Druckertreiber nicht verwendet wird. Wird der Druckertreiber verwendet, so wird die im Druckertreiber festgelegte Einstellung angewendet.

7 Druckpriorität

Bestimmt die Qualität der Druckausgabe. Mögliche Einstellungen: [Qualität], [Geschwindigkeit]

HINWEIS

[Druckpriorität] kann auch über den Druckertreiber geändert werden. Die Einstellung wird jedoch gelöscht, wenn der Drucker ausgeschaltet wird. Wenn die Einstellung mithilfe dieses Dienstprogramms geändert wird, bleibt sie auch nach dem Ausschalten des Druckers erhalten. Sofern Sie vorhaben, ohne den Druckertreiber zu drucken, sollten Sie also dieses Dienstprogramm zum Ändern der Einstellung verwenden.

8 Druckdichte

Stellt die Druckdichte des Druckers ein. Mögliche Einstellungen: -5-+5

9 Wenn die Abdeckung geschlossen ist, Vorderkante des Papiers ausrichten

Bestimmt, ob das Papier automatisch vorgeschoben wird, wenn die Abdeckung geschlossen wird.

Mögliche Einstellungen: [Vorschub], [Kein Vorschub]


10 Referenzpunkt verschieben

Dient zum Einstellen der Position des Referenzpunkts (Ausgangspunkt für das Drucken). Hiermit korrigieren Sie Ausrichtungsfehler beim Drucken durch Unterschiede bei den Druckermodellen oder den festen Randeinstellungen einiger Anwendungen. Für Rasterdruck kann der Referenzpunkt nicht eingestellt werden.

11 Abstand Schnittkante

Bestimmt die Schnittposition, wenn das Papier mithilfe der Abreißkante abgeschnitten wird. Verfügbare Einstellungen: -10,0 mm bis 10,0 mm

Registerkarte "Erweitert"



1 Einstellungen deaktivieren

Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird

in der Registerkarte angezeigt und die Einstellungen können nicht mehr festgelegt oder geändert werden.

Die Einstellungen in einer Registerkarte, auf der

angezeigt wird, werden auch beim Klicken auf [Anwenden] nicht auf den Drucker angewendet. Zudem werden die Einstellungen in der Registerkarte nicht gespeichert oder exportiert, wenn der Befehl [In Befehlsdatei speichern] oder [Exportieren] ausgeführt wird. Um die Einstellungen auf den Drucker anzuwe nden oder zu exportieren, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.

2 Drucktastenfunktion

Bestimmt die Aktion, die ausgeführt wird, wenn die Taste [(Drucken) gedrückt wird. Wenn [Programmeinstellungen] ausgewählt ist, klicken Sie auf die Schaltfläche [Datei] und wählen Sie die Befehlsdatei aus. Mögliche Einstellungen: [Vorlage drucken], [Druckerinformationsbericht],

[Programmeinstellungen]

3 Druckerinformationsbericht

[Deaktivieren-Taste],

Bestimmt, welche Bereiche beim Drucken der Druckereinstellungen gedruckt werden.

Mögliche Einstellungen: [Alles], [Nutzungsprotokoll], [Druckereinstellungen], [Drucker-Übertragungsdaten] (Siehe *Drucken der Druckeinstellungen* auf Seite 13.)

4 Seriell-Modus

Bestimmt, ob die Seriennummer ab der letzten gedruckten Nummer (oder ab Anfang) gezählt wird. Mögliche Einstellungen: [Weit.v.Letzt.], [Von Start-Nr.]

5 Druckprotokoll des Druckers speichern

Bestimmt, ob das Druckprotokoll des Druckers gespeichert werden soll. Wenn [Deaktivieren] ausgewählt ist, kann [Werkzeuge] - [Druckprotokoll in Datei speichern] nicht ausgeführt werden.

Mögliche Finstellungen: [Aktivieren]

Mögliche Einstellungen: [Aktivieren], [Deaktivieren]

6 Druckdatenbehandlung (nach dem Drucken)

Bestimmt, ob Druckdaten nach dem Drucken automatisch gelöscht werden.

Mögliche Einstellungen: [Alle Druckdaten löschen], [Druckdaten behalten]

7 Barcode*


Bestimmt, ob um Barcodes herum Ränder eingefügt werden.

Verfügbare Einstellungen: [Mit Rändern], [Ohne Ränder]

* Wenn dieser Parameter nicht auf der Registerkarte angezeigt wird, aktualisieren Sie den Druckertreiber auf die neueste Version. Die neueste Version kann von der Support-Website heruntergeladen werden. support.brother.com

Registerkarte "Sensoranpassung"

Wenn Medienrollen verwendet werden, müssen die Sensoren nicht angepasst werden.



1 Einstellungen deaktivieren

Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird

in der Registerkarte angezeigt und die Einstellungen können nicht mehr festgelegt oder geändert werden.

Die Einstellungen in einer Registerkarte, auf

der angezeigt wird, werden auch beim Klicken auf [Anwenden] nicht auf den Drucker angewendet. Um die festgelegten oder geänderten Einstellungen auf den Drucker anzuwenden, muss das Kontrollkästchen deaktiviert werden.

2 Mediensensor (Durchlässig/Abstand)

Die folgenden Parameter des Durchlässigkeits-/Abstandssensors können angepasst werden:

[Erkennungsempfindlichkeit]

Dient zum Einstellen der Präzision des Sensors, der die Abstände für Einzel-Etiketten erkennt.

Mögliche Einstellungen: -2-+2

[Lumineszenzanpassung]

Dient zum Einstellen der Lichtmenge, die vom Durchlässigkeits-/Abstandssensor ausgesendet wird.

Mögliche Einstellungen: -2-+2

3 Mediensensor (Reflektiv/Balken)

Die folgenden Parameter des Reflexions-/ Schwarzmarkensensors können angepasst werden:

[Erkennungsempfindlichkeit Markierungen]

Dient zum Einstellen der Präzision des Sensors, der die Schwarzmarken erkennt.

Mögliche Einstellungen: -2-+2

[Lumineszenzanpassung]

Dient zum Einstellen der Lichtmenge, die vom Reflexions-/Schwarzmarkensensor ausgesendet wird.


Mögliche Einstellungen: -2-+2

4 Mediensensor (Ablöser) (nur TD-2125N/ 2135N/2125NWB/2135NWB)


Dieses Element wird nur angezeigt, wenn unter [**Drucker**] TD-2125N/2135N/2125NWB/2135NWB ausgewählt wurde. Dient zum Festlegen der Einstellungen, wenn der Etikettenablöser (optional) verwendet wird. Dient zum Einstellen der Präzision des Sensors, der erkennt, ob das Etikett abgelöst wurde. Mögliche Einstellungen: -2—+2

Bedienfeldeinst. (1)

Dient zum Festlegen der Einstellungen für die Verwendung des Touchpanel-Displays (optional) (nur TD-2125N/2135N/2125NWB/2135NWB).



Bedienfeldeinst. (2)



1 Einstellungen deaktivieren

Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird

in der Registerkarte angezeigt und die Einstellungen können nicht mehr festgelegt oder geändert werden.

Die Einstellungen in einer Registerkarte, auf

der angezeigt wird, werden auch beim Klicken auf [Anwenden] nicht auf den Drucker angewendet. Zudem werden die Einstellungen in der Registerkarte nicht gespeichert oder exportiert, wenn der Befehl [In Befehlsdatei speichern] oder [Exportieren] ausgeführt wird. Um die Einstellungen auf den Drucker anzuwenden oder zu exportieren, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.

2 Panel einste.

Bestimmt, welches Bedienfeld verwendet wird. Mögliche Einstellungen: [Zifferntastenfeld (A)], [One-Touch-Tastenfeld (B)]

3 Tastenfunkt.

Bestimmt den Datentyp, der den Tasten auf dem One-Touch-Bedienfeld zugewiesen ist. Zum Zuweisen von Vorlagen wählen Sie [Vorlage].

Zum Zuweisen von Datenbankeinträgen für einzelne Vorlagen wählen Sie [**Datenbank**]. Mögliche Einstellungen: [**Vorlage**], [**Datenbank**]

4 Einheit

Bestimmt die Maßeinheit der angezeigten Einstellungen.

Mögliche Einstellungen: [mm], [Zoll]

5 Sprache

Bestimmt die Sprache für das Touchpanel-Display.

Mögliche Einstellungen: [Dansk], [Deutsch], [English], [Español], [Français], [Italiano], [Nederlands], [Norsk], [Português], [Suomi], [Svenska], [日本語]

HINWEIS

Die möglichen Anzeigesprachen unterscheiden sich je nach verwendetem Druckermodell. Wenn die ausgewählte Sprache nicht für das Touchpanel-Display verwendet werden kann, wird die Anzeigesprache nicht geändert.

Vergewissern Sie sich, dass das Touchpanel-Display die ausgewählte Sprache anzeigen kann.

6 Beleucht.

Bestimmt, ob die LCD-Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet ist.

Mögliche Einstellungen: [Ein], [Aus]

7 LCD-Kontrast

Bestimmt den LCD-Kontrast. Mögliche Einstellungen: -2-+2

8 Piepser

Bestimmt, ob der Drucker einen Piepton erzeugt, wenn eine Bedienfeldtaste gedrückt wird.

Mögliche Einstellungen: [Ein], [Aus]

9 Bearb. deakt.

Bestimmt, ob die Etikettenlayouts bearbeitet werden können.

Mögliche Einstellungen: [Ein], [Aus]

10 Einst. sperren

Bestimmt, ob Einstellungen, die durch Drücken von [***] (Einstellungstaste) auf dem Touchpanel-Display gewählt wurden, geändert werden können.

Mögliche Einstellungen: [Ein], [Aus]

11 Admin-Kennwort

Dient zum Festlegen eines Kennworts für den Zugriff auf Grundeinstellungen, die durch Drücken von [---[]] (Admin-Taste) auf dem Touchpanel-Display vorgenommen wurden. Legen Sie ein 4-stelliges Kennwort fest. Wenn das Kontrollkästchen [Kennwort auf dem Bildschirm anzeigen] aktiviert ist, werden festgelegte Kennwörter in Computerfenstern angezeigt.

12 Uhr einstellen

Stellt Datum und Uhrzeit für das Touchpanel-Display ein.

Zum Festlegen der Uhreinstellungen muss das Touchpanel-Display angeschlossen sein.

13 Aktuelle(s) Datum/Uhrzeit

Klicken Sie hierauf, um das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit vom Computer abzurufen und anzuzeigen.

14 Datumsformat

Bestimmt das Datumsformat für die Uhr.

15 Uhrzeitformat

Bestimmt das Uhrzeitformat für die Uhr.

16 Druck bestät.

Bestimmt, ob vor dem Drucken eine Meldung erscheint, in der die Anzahl der Exemplare angegeben werden kann.

Mögliche Einstellungen: [Ein], [Aus]

17 Std.-Druck-Nr.

Stellt die voreingestellte Anzahl von Exemplaren ein, die beim Drucken erscheint. Mögliche Einstellungen: 1–999

18 Anzahl Kopien*

Bestimmt, ob die über das TDU-Bedienfeld eingestellte Kopienanzahl nach dem Drucken der Kopien eingestellt bleibt.

Diese TDU-Einstellung wird angewendet, bis der Drucker ausgeschaltet wird.

Verfügbare Einstellungen: [Ab Nr.], [Forts. letzte]


19 Datenbanksuche*


Bestimmt beim Verwenden einer Vorlage mit einer verknüpften Datenbank, dass nach Datenbank-Datensätzen anhand der Zeilennummer oder anhand der Daten gesucht wird.

Verfügbare Einstellungen: [Nach Zeilennr.], [Nach Daten]

^{*} Wenn dieser Parameter nicht auf der Registerkarte angezeigt wird, aktualisieren Sie den Druckertreiber auf die neueste Version. Die neueste Version kann von der Support-Website heruntergeladen werden. support.brother.com

Menüleiste





Info... - 11 Brot Drucker:

1 Einstellungen auf den Drucker übertragen

Wendet die Einstellungen auf den Drucker an. Führt die gleiche Aktion wie beim Klicken auf die Schaltfläche [Anwenden] aus.

2 Einstellungen in Befehlsdatei speichern

Speichert die festgelegten Einstellungen in einer Befehlsdatei.

Führt die gleiche Aktion wie beim Auswählen von [In Befehlsdatei speichern] in der Dropdown-Liste [Anwenden] aus.

3 Importieren

Importiert die exportierte Datei und wendet die Einstellungen auf dieses Dienstprogramm.

4 Exportieren

Speichert die aktuellen Einstellungen in einer Datei.

5 Druckprotokoll in Datei speichern

Speichert das Druckprotokoll in einer Datei im CSV-Format.

Das Druckprotokoll enthält folgende Informationen:

- Uhrzeit/Datum des Druckvorgangs (nur bei Verwendung des Touchpanel-Displays. Als Uhrzeit wird der Abschlusszeitpunkt des Druckvorgangs aufgezeichnet.)
- Tastennummer*
- Vorlagenname*
- Name der mit der Vorlage verknüpften Datenbank*
- Anzahl der Datensätze in der Datenbank*
- Anzahl der gedruckten Exemplare
- Fehlerinformationen
- * Nur beim Drucken von im Drucker gespeicherten Vorlagen

HINWEIS

Das Druckprotokoll kann nicht in einer Datei gespeichert werden, wenn [Druckprotokoll des Druckers speichern] in der Registerkarte [Erweitert] auf [Deaktivieren] eingestellt und die Einstellung bereits auf den Drucker angewendet wurde.

6 Informationsbericht drucken

Die folgenden Druckereinstellungen werden gedruckt:

- Programmversion
- Druckernutzung
- Testmuster Fehlender Rasterpunkt
- Liste übertragener Daten
- Kommunikationseinstellungen

HINWEIS

Die Druckereinstellungen können auch über die Taste 囯 (Drucken) gedruckt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Drucken der Druckeinstellungen auf Seite 13.

7 Auf Standardeinstellungen zurücksetzen

Setzt alle Druckereinstellungen, einschließlich der Kommunikationseinstellungen, auf die Standardeinstellungen zurück. Vorlagen und Datenbanken, die im Drucker und im Druckerprotokoll gespeichert sind, werden jedoch nicht gelöscht.

8 Vorlage und Datenbank löschen

Löscht die im Drucker gespeicherten Vorlagen und Datenbanken.

9 Druckprotokoll löschen

Löscht das im Drucker gespeicherte Druckprotokoll.

10 Optionseinstellungen

Wenn das Kontrollkästchen [Keine Fehlermeldung anzeigen, wenn aktuelle Einstellungen bei Start nicht abgerufen werden können] aktiviert ist, wird beim nächsten Mal keine Meldung angezeigt.

11 Info

Zeigt Versionsinformationen an.

P-touch Template-Einstellungen

Der P-touch Template-Modus bietet Funktionen zum Einfügen von Daten von einem Gerät, z. B. einem an den Drucker angeschlossenen Barcode-Lesegerät, in Text- und Barcodeobjekte von im Drucker gespeicherten Layouts. Dies erleichtert das Drucken von Etiketten und Barcodes.

Mit den [P-touch Template-Einstellungen] im "Druckereinstellungen-Dienstprogramm" können Einstellungen zur Verwendung der P-touch Template-Funktionen festgelegt oder geändert werden.

P-touch Template

P-touch Template umfasst folgende Funktionen:

Grundfunktionen

■ Vordefinierte Vorlagen drucken

Wenn häufig verwendete Etikettenlayouts im Drucker gespeichert sind, können Etiketten ganz einfach durch Scannen des Barcodes für eine Etikettenvorlage gedruckt werden.

■ Barcode-Druck

Ein mit einem Barcode-Lesegerät gescannter Barcode kann mit dem Protokoll und den Größeneinstellungen einer zuvor erstellten Vorlage gedruckt werden.

Etikettendruck mit Datenbankunterstützung

Indem Sie Objekte in einem Etikettenlayout mit einer Datenbank verknüpfen und dann die Schlüssel-Barcodes für die Datenbank einscannen, können Sie Etiketten mit Objekten drucken, die in der Vorlage durch Datenbankdaten ersetzt werden.

Erweiterte Funktionen


 Mit der Nummerierungsfunktion (serialisierte Nummer) drucken

Etiketten können unter automatischer Erhöhung einer Zahl oder eines Barcodes auf das Etikett gedruckt werden.

HINWEIS

Weitere Informationen zur Verwendung der P-touch Template-Funktionen finden Sie im Software-Handbuch, das Sie von unserer Support-Website herunterladen können. Bei Verwendung einer Befehlsreferenz lesen Sie außerdem die P-touch Vorlagen-Handbuch/ Programmierhandbuch. Die neuesten Versionen können von der Support-Website (support.brother.com) heruntergeladen werden. Wählen Sie zunächst das Produkt und anschließend [Handbücher].

Dialogfeld "P-touch Template-Einstellungen"



1 Default Command Mode

Um P-touch-Vorlagen nutzen zu können, wählen Sie den [P-touch Template]-Modus. Mögliche Einstellungen: [P-touch Template], [ESC/P], [Raster]

2 Default Template Number

Legen Sie die ausgewählte Vorlagennummer als Standardeinstellung beim Einschalten des Druckers fest.

Wenn jedoch für eine Vorlage festgelegt wurde, dass sie nicht an den Drucker übertragen werden soll, kann die Nummer dieser Vorlage nicht festgelegt werden.

3 Data Delimiter for P-touch

Ein "Delimiter" ist das Symbol, das angibt, wann in den zu sendenden Daten zum nächsten Objekt übergegangen werden soll. Hierfür können zwischen 1 und 20 Zeichen festgelegt werden.

4 Trigger for P-touch Template Printing

Wählen Sie eine der folgenden drei Optionen für den Druckbeginn-Auslöser.

[Command Character]: Der Druck beginnt, wenn das hier festgelegte Befehlszeichen empfangen wird.

[Data Insertion into All the Objects]: Der Druck beginnt, wenn der Delimiter für das letzte Objekt empfangen wird.

[Received Data Size]: Der Druck beginnt, wenn die hier angegebene Zeichenanzahl empfangen wird. Delimiter werden jedoch bei der Zeichenzählung nicht mitgezählt.

5 Character Code Table

Wählt einen der Zeichencodesätze.

6 International Character Set

Wählen Sie eines der folgenden Länder für den Zeichensatz.

Mögliche Einstellungen: [United States], [France], [Germany], [Britain], [Denmark I], [Sweden], [Italy], [Spain I], [Japan], [Norway], [Denmark II], [Spain II], [Latin America], [South Korea], [Legal]

Die Umschaltung der folgenden 12 Codes erfolgt je nachdem, welches der oben genannten Länder ausgewählt wurde. 23h 24h 40h 5Bh 5Ch 5Dh 5Eh 60h 7Bh 7Ch 7Dh 7Eh

Welche Zeichen sich hierbei ändern, wird in der P-touch Vorlagen-Handbuch/ Programmierhandbuch beschrieben (diese kann vom Brother Support Website heruntergeladen werden).

7 Command Prefix Character

Dient zum Ändern des Präfix-Zeichencodes sowie zum Festlegen eines Einzelzeichencodes. Das Präfixzeichen ist ein Code zum Identifizieren von Befehlen, die im P-touch Template-Modus verwendet werden.

8 Non-Printed Character

Die hier festgelegten Zeichen werden beim Empfang von Daten nicht gedruckt. Legen Sie 1 bis 20 Zeichen fest.

9 Available Return Code

Durch den Zeilenvorschubcode wird beim Einfügen von Daten in ein Textobjekt signalisiert, dass die nachfolgenden Daten in die nächste Zeile verschoben werden sollen. Sie können einen der folgenden vier Zeilenvorschubcodes auswählen oder 1 bis 20 Zeichen als Zeilenvorschubcode festlegen: Mögliche Einstellungen: [^CR], [\0D\0A], [\0D]

10 Replace FNC1

Bestimmt, ob in Barcode-Protokollen wie GS1-28 (UCC/EAN-128) enthaltene GS-Codes durch FNC1-Codes ersetzt werden sollen. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird ein empfangener GS-Code durch einen FNC1-Code ersetzt. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, wird ein empfangener GS-Code in unverändertem Zustand ausgegeben.

11 Number of Copies

Bestimmt die Anzahl der Exemplare. Es kann eine Zahl zwischen 1 und 99 festgelegt werden.

12 Give priority to print quality

Bestimmt die Qualität der Druckausgabe. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, hat die Druckqualität Vorrang.

Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, hat die Druckgeschwindigkeit Vorrang.

13 Inverted 180 Degrees

Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, werden die Daten gedruckt, nachdem sie um 180 Grad gedreht wurden.

14 Communication Settings

Legt die folgenden Parameter für die serielle Kommunikation fest:

Baud Rate, Bit Length, Parity und Busy Control.

15 Set

Nach dem Klicken auf die Schaltfläche [Set] (im Hauptdialogfeld oder im Dialogfeld "Communications Settings") werden die Einstellungen beim Schließen des Dialogfelds als .ini-Datei gespeichert.

Um die angegebenen Einstellungen in einer Befehlsdatei zu speichern, wählen Sie in der Dropdownliste die Option [Save in Command File]. Die gespeicherte Befehlsdatei kann mit der Massenspeicherfunktion zum Anwenden der Einstellung auf einen Drucker verwendet werden. (Siehe Massenspeicherfunktion auf Seite 45.)

16 Cancel

Hebt die Einstellungen auf und schließt das Dialogfeld. Die bestehenden Einstellungen bleiben unverändert.

17 Default


Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Einstellungen (auch die im Dialogfeld [Communication Settings]) auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen.

Papiergrößen-Einstellung

Mit der [Papiergrößen-Einstellung] im "Druckereinstellungen-Dienstprogramm" können Papiergrößen, die nicht in der Liste [Papiergröße] des Druckertreibers aufgeführt werden, hinzugefügt werden. Im Unterschied zu den Papiereinstellungen für einen normalen Drucker muss hierbei das Papierformat an den Drucker gesendet werden, damit die Papiergröße dem Drucker hinzugefügt wird.

Beim Drucken mit einem Papierformat, das nicht im Drucker registriert ist, werden unter Umständen nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt.

Dialogfeld "Papiergrößen-Einstellung"



1 Aktuelle Einstellungen

Zeigt die aktuellen Einstellungen für das ausgewählte Papierformat an.

2 Neu

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Dialogfeld [**Neu**] anzuzeigen und ein neues Papierformat zu registrieren. Weitere Informationen finden Sie unter *Dialogfeld* "*Neu*" auf Seite 42.

Registrieren Sie kein Papierformat, das bereits registriert ist. Dies könnte zu unerwünschten Ergebnissen führen.



Wenn Sie Papier verwenden möchten, dass der derzeit registrierten Größe entspricht, wählen Sie die gewünschte Größe aus der Liste [Aktuell registrierte Papiergrößen] im Dialogfeld [Papiergrößen-Einstellung] und ändern Sie dann die Einstellungen über das Dialogfeld [Bearbeiten].

3 Bearbeiten

Dient zum Bearbeiten der Einstellungen für das ausgewählte Papierformat.

Um das ausgewählte Papierformat mit den neuen Einstellungen zu speichern, klicken Sie auf [Überschreiben]. Wenn Sie mit den neuen Einstellungen ein neues Papierformat definieren möchten, ändern Sie den Namen im Feld [Papiergrößen-Name] und klicken Sie anschließend auf [Hinzufügen].

Voreingestellte Formate für Druckermedienrollen können nicht bearbeitet werden.

4 Löschen

Löscht das ausgewählte Papierformat. Ein gelöschtes Papierformat kann nicht wiederhergestellt werden.

5 Importieren

Liest die Textdatei mit den Papiergrößeneinstellungen und ersetzt damit den Inhalt der Liste [Aktuell registrierte Papiergrößen].



Beim Importieren der Liste [Aktuell registrierte Papiergrößen] wird der gesamte Inhalt der Liste durch die importierten Papierformate ersetzt.

6 Exportieren

Exportiert die Papierformate in der Liste [Aktuell registrierte Papiergrößen] in eine Datei. Die exportierten Formate können anschließend an andere Computer verteilt werden. Weitere Informationen finden Sie unter *Papierformate verteilen* auf Seite 44.

7 Beenden

Beendet die [**Papiergrößen-Einstellung**] und bringt Sie zum Hauptfenster des "Druckereinstellungen-Dienstprogramm" zurück.

8 Optionen

Klicken Sie auf die Schaltfläche ▼ und wählen Sie eine Aktion.

Klicken Sie auf [Papierformat im Drucker registrieren], um die Einstellungen für das ausgewählte Papierformat im Drucker zu registrieren.

Klicken Sie auf [In Befehlsdatei speichern], um die Papiereinstellungen als Befehlsdatei zu exportieren. (Die Dateinamenerweiterung lautet ".bin".)


HINWEIS

- Wenn Sie das Papierformat im Drucker registrieren und auf [Beenden] klicken, wird das Dialogfeld [Papiergrößen-Einstellung] angezeigt, das nun die zusätzliche Papiergröße in der Liste [Aktuell registrierte Papiergrößen] enthält. Wenn eine Anwendung läuft, in der Sie die neue Papiergröße verwenden möchten, beenden Sie die Anwendung und starten Sie sie neu, damit die neue Papiergröße in der Liste angezeigt wird.
- Wenn die folgenden Funktionen verwendet werden, können Sie deren Einstellungen bequem auf den Drucker anwenden.
 - Massenspeicher-Funktion (Seite 45)
 - Bluetooth (Object Push Profile (OPP))
 - Wi-Fi® (File Transfer Profile (FTP))



Diese Einstellungsbefehle sind nur zum Anwenden von Einstellungen auf einen Drucker vorgesehen. Diese Befehle können in die [Papiergrößen-Einstellung] importiert werden.

Dialogfeld "Neu"



1 Papiergrößen-Name

Geben Sie den Namen des hinzuzufügenden Papierformats ein.

2 Papiersorten

Wählen Sie die gewünschte Papiersorte. Mögliche Einstellungen: [Endlos-Etikett], [Medium mit Markierungen], [Etiketten]

3 Detaillierte Einstellungen

Machen Sie genauere Angaben zum hinzuzufügenden Papierformat.

4 Erweiterte Druckeinstellungen

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Dialogfeld [Erweiterte Druckeinstellungen] anzuzeigen und erweiterte Druckeinstellungen für die einzelnen Papierformate vorzunehmen. Weitere Informationen finden Sie unter Dialogfeld "Erweiterte Druckeinstellungen" auf Seite 43.


5 Abbrechen

Hebt die Einstellungen auf und schließt das Dialogfeld. Die bestehenden Einstellungen bleiben unverändert.

6 Hinzufügen

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Papierformat hinzuzufügen.

Dialogfeld "Erweiterte Druckeinstellungen"



1 Referenzpunkteinstellung für das Drucken

Dient zum Einstellen der Position des Referenzpunkts (Ausgangspunkt für das Drucken). Hiermit korrigieren Sie Ausrichtungsfehler beim Drucken durch Unterschiede bei den Druckermodellen oder den festen Randeinstellungen einiger Anwendungen.

2 Abstand Schnittkante

Bestimmt die Schnittposition, wenn das Papier mithilfe der Abreißkante abgeschnitten wird. Verfügbare Einstellungen: -10,0 mm bis 10,0 mm

3 Energiegrad

Wählen Sie hier eine Einstellung, wenn es erforderlich ist, die vom Druckkopf ausgehende Wärme (Energie) anzupassen.

HINWEIS

Der Kontrast des Druckergebnisses kann je nach Betriebsumgebung und verwendetem Medium variieren. Ändern Sie die Einstellung wenn nötig.

4 Mediensensor (Durchlässig/Abstand)

Dient zum Einstellen der Präzision, mit der der Durchlässigkeits-/Abstandssensor die Abstände für Einzel-Etiketten erkennt, sowie die vom Sensor ausgesendete Lichtmenge. Die Einstellungen können vorgenommen werden, wenn [Papiersorten] auf [Etiketten] eingestellt ist.

HINWEIS

Geben Sie geeignete Werte ein, da die Einstellungen für [Mediensensor (Durchlässig/Abstand)] (Seite 34) im Dialogfeld [Geräteeinstellungen] Auswirkungen haben werden.

Einstellungsbeispiel:

	Einstel- lung Bsp1	Einstel- lung Bsp2
Geräteeinstellungen	2	-2
Papiergrößen- Einstellung	2	2
Tatsächliche Wirkung	4	0

5 Mediensensor (Reflektiv/Balken)

Dient zum Einstellen der Präzision, mit der der Reflexions-/Schwarzmarkensensor die Schwarzmarken erkennt, sowie die vom Sensor ausgesendete Lichtmenge. Die Einstellungen können vorgenommen

Die Einstellungen können vorgenommen werden, wenn [Papiersorten] auf [Medium mit Markierungen] eingestellt ist.

HINWEIS

Geben Sie geeignete Werte ein, da die Einstellungen für [Mediensensor (Reflektiv/ Balken)] (Seite 34) im Dialogfeld [Geräteeinstellungen] Auswirkungen haben werden.

Einstellungsbeispiel:

	Einstel- lung Bsp1	Einstel- lung Bsp2
Geräteeinstellungen	2	-2
Papiergrößen- Einstellung	2	2
Tatsächliche Wirkung	4	0

6 OK

Speichert die Einstellungen und bringt Sie zum Dialogfeld [**Neu**] zurück.

7 Abbrechen

Hebt die Einstellungen auf und schließt das Dialogfeld. Die bestehenden Einstellungen bleiben unverändert.

Papierformate verteilen

Aus der Liste [Aktuell registrierte Papiergrößen] exportierte Papierformate können an andere Computer verteilt werden.

Ausschließlich Papierformate verteilen

Wenn der Druckertreiber bereits auf dem Computer des Empfängers installiert wurde, müssen Sie nur die Papierformate verteilen.

1 Legen Sie auf dem Computer des Senders die Papierformateinstellungen fest und klicken Sie anschließend auf [Exportieren]. (Weitere Informationen finden Sie unter *Papiergrößen-Einstellung* auf Seite 41)

> Daraufhin werden die folgenden Dateien erstellt. TD-2020A: bst202ed.txt, bst202ed.ptd, pdt3335.bin

TD-2125N: bst212ned.txt, bst212ned.ptd, pdt4535.bin

TD-2135N: bst213ned.txt, bst213ned.ptd, pdt4735.bin

TD-2125NWB: bst212nwbed.txt, bst212nwbed.ptd, pdt4635.bin

TD-2135NWB: bst213nwbed.ptd, pdt4835.bin

- Speichen Sie bst202ed.txt, bst212ned.txt, bst213ned.txt, bst212nwbed.txt oder bst213nwbed.txt an einem beliebigen Speicherort auf dem Computer des Empfängers.
- Klicken Sie auf dem Computer des Empfängers auf [Importieren]. Die Papierformate werden durch die importierten Einstellungen ersetzt.

4

Andere Funktionen

Massenspeicherfunktion

Die Massenspeicherfunktion

Mit der Massenspeicherfunktion können Sie Befehle ausführen, indem Sie Daten von einem Computer oder einem anderen Gerät über USB an den Drucker senden. In den Massenspeicher des Druckers kopierte Dateien werden verarbeitet, sobald Sie die Taste [1] (Drucken) betätigen.

Diese Funktion ist in folgenden Situationen nützlich:

- wenn Sie möchten, dass Vorlagen (.blf-Format) und Einstellungen, die in einer Befehlsdatei (.bin-Format) gespeichert und vom Administrator verteilt werden, ohne Verwendung eines benutzerdefinierten Programms auf einen Drucker angewendet werden
- wenn Sie Befehle ausführen wollen, ohne den Druckertreiber zu installieren
- wenn Sie Daten von einem Gerät aus drucken und übertragen möchten, das ein Betriebssystem (auch andere Betriebssysteme als Windows) mit USB-Hostfunktion nutzt

Verwenden der Massenspeicherfunktion

- 1 Vergewissern Sie sich, dass der Drucker ausgeschaltet ist.
- Drücken Sie bei gedrückter Taste

 ☐ (Drucken) die Taste ⊕ (Ein/Aus) und
 halten Sie sie gedrückt.

 Der Drucker wird im

 Massenspeichermodus gestartet und
 die Anzeige POWER (Ein/Aus) leuchtet
 orange.
- Verbinden Sie den Computer bzw. das Gerät über ein USB-Kabel mit dem Drucker. Der Massenspeicherbereich des Druckers wird auf dem Bildschirm des Computers bzw. Gerätes angezeigt.

HINWEIS

Sollte der Massenspeicherbereich nicht automatisch angezeigt werden, lesen Sie die Bedienungsanleitung zum Betriebssystem des Computers bzw. Gerätes. Dort finden Sie Informationen zum Anzeigen des Massenspeicherbereichs.

- Ziehen Sie die gewünschte Datei in den Massenspeicherbereich und legen Sie sie dort ab.
- Drücken Sie die Taste 囯 (Drucken).
 Daraufhin wird die Befehlsdatei
 ausgeführt.
 Während des Ausführens der Datei
 leuchtet die POWER (Ein/Aus)-Anzeige
 orange und die STATUS-Anzeige blinkt
 grün.
- 6 Nachdem die Datei ausgeführt wurde, erlischt die Anzeige STATUS.

N

7 Um den Massenspeichermodus zu verlassen, schalten Sie den Drucker aus.

Der Drucker wird im normalen Betriebsmodus gestartet.

- Wenn der Drucker ausgeschaltet wird, wird der Massenspeichermodus deaktiviert und alle im Massenspeicherbereich enthaltenen Dateien werden gelöscht.
- Diese Funktion unterstützt die Dateiformate ".bin" und ".blf".
 Verwenden Sie kein anderes Dateiformat.
- Erstellen Sie im Massenspeicherbereich keine neuen Ordner. Dateien in neu erstellten Ordnern werden nicht ausgeführt.
- Die maximale Dateigröße für Massenspeicher beträgt 16 MB. Dateien größer als 16 MB werden nicht gespeichert.
- Die Reihenfolge, in der mehrere Dateien kopiert werden, entspricht eventuell nicht der Reihenfolge, in der sie ausgeführt werden.
- LAN- oder WLAN-Verbindungen, Bluetooth-Verbindungen oder Verbindungen über einen seriellen RJ25-auf-DB9M-Adapter sind nicht verfügbar, während sich der Drucker im Massenspeichermodus befindet.
- Öffnen Sie keine anderen Dateien im Massenspeicherbereich, während eine kopierte Datei ausgeführt wird.

Ändern der Druckereinstellungen über Web-based Management (nur TD-2125N/2135N/ 2125NWB/2135NWB)

Sie können einen Webbrowser verwenden, um die Einstellungen Ihres Druckers mit HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) oder HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer) zu verwalten.

Über Web-based Management können die folgenden Operationen ausgeführt werden:

- Informationen zum Druckerstatus anzeigen
- Netzwerkeinstellungen ändern
- Versionsinformationen der Druckersoftware anzeigen
- Netzwerk- und Druckerkonfigurationsdaten ändern

HINWEIS

- Wir empfehlen Microsoft Edge für Windows, Google Chrome[™] für Android[™] und Google Chrome[™]/Safari für iOS.
 - Stellen Sie sicher, dass JavaScript und Cookies in dem von Ihnen benutzten Browser immer aktiviert sind.
- Das Standardkennwort zur Verwaltung der Druckereinstellungen ist auf der Druckerrückseite angegeben und mit "Pwd" gekennzeichnet. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Netzwerkhandbuch.

Damit Sie Web-based Management nutzen können, muss Ihr Netzwerk TCP/IP verwenden. Außerdem müssen der Drucker und der Computer gültige IP-Adressen besitzen.



- Starten Sie den Webbrowser.
- Geben Sie "https://Drucker IP-Adresse" in die Adresszeile Ihres Browsers ein. Beispiel:
 http://doi.org/168.4.3/

http://192.168.1.2/

HINWEIS

Wenn Sie ein Domain Name System verwenden oder einen NetBIOS-Namen aktivieren, können Sie statt der IP-Adresse auch einen Namen eingeben.

Beispiel:

https://Gemeinsamer Drucker

Wenn Sie einen NetBIOS-Namen aktivieren, können Sie auch den Knotennamen verwenden.

Beispiel:

https://brnxxxxxxxxxxxx

- Geben Sie das Kennwort, wenn erforderlich, im Feld Anmelden ein und klicken Sie anschließend auf Anmelden.
- 4 Ändern Sie die Druckereinstellungen.

Geben Sie bei jedem Zugriff auf Web-based Management das Kennwort in das Feld **Anmelden** ein und klicken Sie dann auf **Anmelden**.

Nach dem Konfigurieren der Einstellungen klicken Sie auf **Abmelden**.

Software Development Kit

Ein Software Development Kit (SDK) ist auf der Brother Support Website verfügbar. Um b-PACs und die SDKs für Mobilgeräte (iPhone, iPad, Android und Windows Mobile) herunterzuladen, besuchen Sie https://support.brother.com/g/s/es/dev/en/index.html?navi=offall.

HINWEIS

Die SDKs können sich ohne Vorankündigung ändern.

5


Wartung des Druckers

Sie sollten den Drucker regelmäßig reinigen, vor allem wenn er in staubiger Umgebung benutzt wird. Werden Schmutz oder Staub nicht entfernt, kann es zu weißen Streifen auf den gedruckten Etiketten oder zu Stauungen des Mediums kommen.

Reinigen des Druckkopfs

Reinigen Sie den Druckkopf (1) mit einem Wattestäbchen, das in Isopropylalkohol getränkt wurde.

Reinigen Sie den Druckkopf einmal pro Tag oder nach jedem Austausch der Rolle, je nachdem, was früher eintritt.



A VORSICHT

Lassen Sie Ihre Haut nicht in Kontakt mit dem Druckkopf kommen, um Schäden durch Elektrostatik sowie Korrosion zu verhindern.

Berühren Sie nicht die Oberfläche des Druckmediums.


Stellen Sie sicher, dass sich der Drucker in einem gut belüfteten Raum befindet. Im Falle von Kondensation schalten Sie den Drucker aus und warten Sie, bis das Kondenswasser verschwindet.

Schützen Sie die Oberfläche des Druckkopfs vor Kratzern und Schlägen.

Blasen Sie Staub nicht durch Ihre Atemluft weg.

Reinigen der Transportwalze

Verwenden Sie ein Stück Zellophanband, um Verschmutzungen von der Transportwalze (1) zu entfernen.






Verwenden Sie keine organischen Lösungsmittel wie etwa Benzol.


Reinigen der Medienausgabe

Wenn sich Klebstoff an der Medienausgabe (1) ansammelt und sich das Medium staut, trennen Sie den Drucker von der Netzsteckdose und reinigen Sie dann die Medienausgabe mit einem leicht mit Isopropylalkohol angefeuchteten Tuch.



Wartung des Etikettenablösers (nur TD-2125N/2135N/ 2125NWB/2135NWB)

Wenn sich Klebstoff an der Medienausgabe (1), der Trennvorrichtung des Ablösers (2) oder dem Ablösesensor (3) ansammelt und sich das Medium staut, trennen Sie den Drucker von der Netzsteckdose und reinigen Sie dann die jeweiligen Teile mit einem leicht mit Isopropylalkohol angefeuchteten Tuch.




6

LED-Anzeigen

Anzeigen

Die Anzeigen leuchten oder blinken, um den Druckerstatus anzuzeigen. Zur Erläuterung der verschiedenen Anzeigefarben und -muster werden in diesem Abschnitt die folgenden Symbole verwendet.

Weitere Einzelheiten zu Fehlern und Lösungen siehe Problemlösung auf Seite 53.



POWER (Ein/Aus)	STATUS	Beschreibung
		Drucker eingeschaltet
		Initialisierung
		Obere Rollenfachabdeckung offen
1		Daten werden empfangen
2 1		Daten werden übertragen/importiert
-		Kühlung
(Dreimal)	(Dreimal)	Inkrementierungsfeld wird zurückgesetzt
(Einmal)	(Einmal)	Initialisierung abgeschlossen
_	-	Fehler 1
	(Einmal alle	Siehe <i>Problemlösung</i> auf Seite 53.
	2 Sekunden)	
		Fehler 2
	(Zweimal alle	Siehe <i>Problemlösung</i> auf Seite 53.
	2 Sekunden)	Sions i rosionnocany dai cono co.

Kapitel 6

POWER (Ein/Aus)	STATUS	Beschreibung
4		Systemfehler
		Siehe <i>Problemlösung</i> auf Seite 53.
		Im Lade-Modus
	•	Siehe <i>Problemlösung</i> auf Seite 53.
(Dreimal)	(Dreimal)	Wird zurückgesetzt
		Im Massenspeichermodus
	(Einmal)	Datei wird im Massenspeichermodus verarbeitet
		■ Einrichten von WPS *1
		■ Kopplung mit Bluetooth

POWER (Ein/Aus)	STATUS	WLAN	Bluetooth	Beschreibung
-				Bereit für die Änderung des Kommunikationsmodus *2
	(Einmal alle 3 Sekunden)	(Einmal alle 3 Sekunden)		WLAN EIN, nicht verbunden
				WLAN EIN, verbunden *3
	(Einmal alle 3 Sekunden)		(Einmal alle 3 Sekunden)	Bluetooth EIN, nicht verbunden
				Bluetooth EIN, verbunden *3
				WLAN EIN, verbunden/Bluetooth EIN, verbunden *3

^{*1} Halten Sie die Taste t⊵ (Bandvorlauf) zehn Sekunden lang gedrückt, um eine WPS-Verbindung zu aktivieren.

^{*2} Blinkt abwechselnd grün.

^{*3} Halten Sie die Taste † (Bandvorlauf) fünf Sekunden lang gedrückt, um WLAN, Bluetooth oder beides ein- oder auszuschalten. Siehe *Verwendung eines WLAN-Routers oder -Zugangspunkts* (*Infrastruktur-Modus*) auf Seite 16 und *Drucker über Bluetooth mit einem Computer verbinden* auf Seite 20.

7

Problemlösung

Übersicht

Bei eventuellen Problemen mit dem Drucker prüfen Sie, ob Sie die folgenden Aufgaben ausgeführt haben:

- Vergewissern Sie sich, dass der richtige Druckertreiber installiert ist.
 - Siehe Installieren von Druckertreiber und Software auf Seite 4.
- Vergewissern Sie sich, dass der Drucker mit einem Computer verbunden ist.
 - Siehe Verbinden von Computer und Drucker auf Seite 15.

Falls die Probleme damit nicht gelöst werden können, lesen Sie die Tipps zur Problemlösung in diesem Kapitel.

HINWEIS

Weitere Informationen zu den Fehlermeldungen, die auf dem Bedienfeld-Display (optional) (nur TD-2125N/2135N/2125NWB/2135NWB) angezeigt werden, finden Sie unter Fehlermeldungen für das Touchpanel-Display (optional) (nur TD-2125N/2135N/2125NWB/2135NWB) auf Seite 61.

Problemlösung

Problem	Lösung
Die Anzeige POWER (Ein/Aus) leuchtet nicht.	Überprüfen Sie, ob das Netzkabel richtig angeschlossen ist. Wenn ja, schließen Sie es an eine andere Netzsteckdose an.
	Verwenden Sie stets den Brother-Adapter im Lieferumfang des Druckers.
	Wenn die Anzeige POWER (Ein/Aus) weiterhin nicht leuchtet, wenden Sie sich an Ihren Brother-Servicepartner.
Die Anzeigen signalisieren, dass sich der Drucker im Boot-Modus befindet.	Der Netzadapter wurde während einer Firmware- Aktualisierung abgezogen und der Drucker wurde beim nächsten Einschalten im Boot Modus gestartet.
	Wenden Sie sich an Ihren Händler oder Ihren Brother-Servicepartner.

Problem	Lösung
Die Anzeigen signalisieren, dass sich der	■ Der Druckkopf oder der Motor ist zu heiß.
Drucker abkühlt.	Druckkopf:
	Wenn der Druckkopf zu heiß wird, bedruckt er unter Umständen Bereiche, die nicht bedruckt werden sollen. Dies ist normal, wenn viele Dokumente mit hoher Druckdichte gedruckt werden. Der Druckvorgang wird angehalten und nach Abkühlen des Druckkopfes fortgesetzt.
	Um das Drucken in unerwünschten Bereichen zu vermeiden oder zu verzögern:
	Drucken Sie mit einer helleren Dichteeinstellung und verringern Sie die Anzahl der schwarzen Bereiche (beispielsweise, indem Sie Hintergrundschattierungen und Farben von Diagrammen und Präsentationen entfernen).
	Stellen Sie sicher, dass der Drucker frei steht und ausreichend belüftet wird.
	Motor:
	Wenn der Drucker im Dauerbetrieb verwendet wird, läuft der Motor heiß. Der Druckvorgang wird angehalten und nach Abkühlen des Motors fortgesetzt.
	HINWEIS
	Dies kann häufiger auftreten, wenn der Drucker in großer Höhe (über 3048 m) verwendet wird, da die Luftdichte zum Abkühlen des Druckers geringer ist.
Die Anzeigen signalisieren, dass ein Systemfehler aufgetreten ist.	Schalten Sie den Drucker aus und wenden Sie sich an Ihren Händler oder Brother-Kundenservice.
Der Drucker druckt nicht.	Überprüfen Sie, ob die Kabel richtig am Drucker angeschlossen sind.
	■ Ein Fehler ist aufgetreten. Lesen Sie die Fehlerbeschreibung unter <i>Anzeigen</i> auf Seite 51. Die Anzeige blinkt rot, siehe <i>Die STATUS-Anzeige blinkt rot</i> auf Seite 59.

Problem	Lösung		
Das Medium wird nicht korrekt vorgeschoben.	Obwohl der Druckkopf bei normaler Verwendung des Gerätes im Allgemeinen sauber bleibt, kann sich Staub oder Schmutz von der Transportwalze am Druckkopf ansammeln.		
	In diesem Fall sollten Sie den Druckkopf oder die Transportwalze reinigen.		
	Weitere Informationen siehe <i>Reinigen des Druckkopfs</i> oder <i>Reinigen der Transportwalze</i> auf Seite 49.		
	Prüfen Sie, ob die Sensoren richtig positioniert sind. Weitere Informationen finden Sie unter Prüfen der Sensorposition auf Seite 10.		
	■ Überprüfen Sie die im Drucker registrierten Papiergrößenangaben.		
	Falls die Papierformatdaten nicht im Drucker registriert wurden, wird das Medium nicht korrekt eingezogen.		
	Weitere Informationen finden Sie unter Registrieren von Papiergrößenangaben im Drucker auf Seite 4.		
Auf dem Computer wird ein Datenübertragungsfehler angezeigt.	■ Prüfen Sie, ob der richtige Anschluss gewählt wurde.		
	Prüfen Sie, ob die POWER (Ein/Aus)-Anzeige orange blinkt (der Drucker befindet sich im Abkühlungsmodus).		
	Warten Sie, bis die Anzeige aufhört zu blinken, und versuchen Sie dann, erneut zu drucken.		
	Wenn Sie versuchen zu drucken, w\u00e4hrend andere Benutzer bereits gr\u00f6\u00dfere Druckauftr\u00e4ge an den Drucker gesendet haben, kann der Drucker Ihren Druckauftrag noch nicht verarbeiten und stellt ihn deshalb zur\u00fcck. Drucken Sie in diesem Fall erneut, nachdem der Drucker die anderen Druckauftr\u00e4ge verarbeitet hat.		

Problem	Lösung
Das Medium staut sich. Das Medium wird nach dem Bedrucken nicht richtig aus dem Gerät transportiert.	■ Überprüfen Sie, ob sich Staub oder Schmutz auf dem Druckkopf oder auf der Transportwalze befindet, sodass diese sich nicht frei drehen kann. Weitere Informationen siehe Reinigen des Druckkopfs oder Reinigen der Transportwalze auf Seite 49.
	Vergewissern Sie sich, dass die Medienausgabe nicht blockiert ist.
	Prüfen Sie, ob sich Klebstoff an der Medienausgabe befindet oder ob ein Medium falsch eingezogen wurde.
	Weitere Informationen finden Sie unter <i>Reinigen der Medienausgabe</i> auf Seite 49.
	Nehmen Sie die Medienrolle heraus und setzen Sie sie wieder ein.
	Weitere Informationen finden Sie unter <i>Einsetzen einer Medienrolle und Einlegen von Leporello-Papier</i> auf Seite 8.
	Vergewissern Sie sich, dass die obere Rollenfachabdeckung geschlossen ist.
	■ Sofern Sie den Etikettenablöser (optional) verwenden, prüfen Sie, ob im Druckertreiber die richtigen Einstellungen für die Funktion "Ablöser" gewählt wurden. Weitere Informationen finden Sie unter <i>Druckertreibereinstellungen</i> auf Seite 95.
Die Druckqualität ist schlecht.	■ Stellen Sie die Druckdichte ein. Die Druckdichte
Gedruckte Etiketten haben weiße Streifen.	kann im Druckertreiber-Dialogfeld oder im "Druckereinstellungen-Dienstprogramm" eingestellt werden. (Siehe <i>Druckdichte</i> auf Seite 32.)
	■ Überprüfen Sie, ob sich Staub oder Schmutz auf dem Druckkopf oder auf der Transportwalze befindet, sodass diese sich nicht frei drehen kann. Reinigen Sie den Druckkopf bzw. die Transportwalze. Weitere Informationen siehe Reinigen des Druckkopfs oder Reinigen der Transportwalze auf Seite 49.
Die gedruckten Barcodes sind nicht lesbar.	Drucken Sie die Etiketten so, dass sie wie unten dargestellt am Druckkopf ausgerichtet sind.
	2
	1 Druckkopf
	2 Barcode
	3 Druckausrichtung
	Wir empfehlen, Barcodes mit der Einstellung [Der Druckqualität den Vorrang geben] im Menü [Qualität] zu drucken.
	■ Verwenden Sie einen anderen Scanner.

Problem	Lösung
Der Drucker soll zurückgesetzt werden. Die vom Computer übertragenen Daten sollen gelöscht werden.	Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Drucker zurückzusetzen und die übertragenen Daten zu löschen: 1 Halten Sie die Taste ((Ein/Aus) gedrückt, um den Drucker auszuschalten.
	2 Halten Sie die Taste t (Bandvorlauf) und die Taste (b (Ein/Aus) gedrückt, bis die POWER (Ein/Aus)-Anzeige orange leuchtet und die STATUS-Anzeige grün blinkt.
	3 Drücken Sie bei gedrückter Taste ⊕ (Ein/Aus) sechsmal die Taste † (Bandvorlauf).
	4 Lassen Sie die Taste 🖰 (Ein/Aus) los.
	Alle vom Computer übertragenen Daten werden gelöscht und der Drucker wird auf die werkseitigen Einstellungen zurückgesetzt.
Der aktuelle Druckauftrag soll abgebrochen werden.	Vergewissern Sie sich, dass der Drucker eingeschaltet ist, und drücken Sie die Taste ((Ein/Aus).
Das Inkrementierungsfeld soll zurückgesetzt werden.	Halten Sie die Taste 🗏 (Drucken) gedrückt, bis die POWER (Ein/Aus)-Anzeige und STATUS-Anzeige dreimal orange blinken.
Das Medium kann nicht bis zum Anfang eines Etiketts vorgeschoben werden.	Legen Sie mit dem Programm zur Erstellung benutzerdefinierter Etiketten die richtigen Papiereinstellungen für den Drucker fest.
	■ Prüfen Sie, ob die Sensoren richtig positioniert sind.
	Weitere Informationen finden Sie unter <i>Prüfen der</i> Sensorposition auf Seite 10.
Daten werden an den Drucker gesendet, aber die POWER (Ein/Aus)-Anzeige blinkt nicht grün.	Vergewissern Sie sich, dass das USB-Kabel richtig am Drucker angeschlossen ist, oder verwenden Sie ein anderes USB-Kabel.
	Für WLAN-Verbindung (nur TD-2125NWB/2135NWB) oder Bluetooth (nur TD-2125NWB/2135NWB): Prüfen Sie, ob die entsprechende LED leuchtet.
Die Etiketten werden nicht korrekt abgelöst (bei Verwendung des	Vergewissern Sie sich, dass das Papier korrekt durch den Etikettenablöser vorgeschoben wird.
optionalen Etikettenablösers).	■ Überprüfen Sie, ob die Ablöser-Optionseinstellung im Druckertreiber und im "Druckereinstellungen-Dienstprogramm" eingestellt wurde. Weitere Informationen siehe <i>Druckertreibereinstellungen</i> auf Seite 95 oder <i>Mediensensor (Ablöser) (nur TD-2125N/2135N/2125NWB/2135NWB)</i> auf Seite 34.
Das Medium wird nicht korrekt ausgegeben (bei Verwendung des optionalen Etikettenablösers).	Wenn ja, wird das eingelegte Medium unter Umständen nicht richtig erkannt. Verwenden Sie den Drucker an einem Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung.

Kapitel 7

Problem	Lösung
Der Drucker funktioniert nicht korrekt (bei Verwendung des optionalen Bedienfelds).	■ Überprüfen Sie, ob der aufgedruckte Bedienfeldname (A oder B) in der oberen rechten Ecke des Bedienfelds mit dem angegebenen Bedienfeldnamen übereinstimmt, der in der unteren rechten Ecke des LCD angezeigt wird.
	Ist dies nicht der Fall, wählen Sie [Panel einste.] auf dem Bedienfeld und anschließend die richtige Einstellung. Weitere Informationen finden Sie unter Festlegen von Einstellungen über das Bedienfeld auf Seite 72.
	Prüfen Sie, ob die Art der Daten, die den One-Touch-Tasten zugewiesen sind, korrekt angegeben wurden.
	Wurde nicht die richtige Einstellung ausgewählt, wählen Sie [Tastenfunkt.] auf dem Bedienfeld-Display und anschließend die richtige Option: [Vorlage] oder [Datenbank]. Weitere Informationen finden Sie unter Auswählen der den One-Touch-Tasten zugewiesenen Daten auf Seite 82.
Auf dem Bedienfeld wurde keine Taste gedrückt, aber es wurden unbeabsichtigt	Reinigen Sie das Bedienfeld und stellen Sie sicher, dass sich dort keine Fremdstoffe befinden.
Daten eingegeben (bei Verwendung des optionalen Bedienfelds).	Verwenden Sie kein gefaltetes Bedienfeld, da die Faltkante auf die Bedienfeldhalterung drücken kann.
Die eingegebenen Daten unterscheiden sich von den eingegebenen Daten (bei	Reinigen Sie das Bedienfeld und stellen Sie sicher, dass sich dort keine Fremdstoffe befinden.
Verwendung des optionalen Bedienfeld-Displays).	Verwenden Sie kein gefaltetes Bedienfeld, da die Faltkante auf die Bedienfeldhalterung drücken kann.

Die STATUS-Anzeige blinkt rot

Falls die STATUS-Anzeige rot blinkt, gehen Sie wie folgt vor, um den Fehler zu beheben:

- Drücken Sie einmal die Taste 🖰 (Ein/Aus).
- Wenn der Fehler nicht behoben wurde, schalten Sie den Drucker aus und anschließend wieder ein.
- Wenn der Fehler so nicht behoben werden konnte, wenden Sie sich an den Brother-Kundenservice.

Problem	Lösung
Die STATUS-Anzeige blinkt.	Lesen Sie die Fehlerbeschreibung unter Abschnitt auf Seite 51 und anschließend die nachstehenden Hinweise.
Die Anzeigen signalisieren, dass Fehler 1 aufgetreten ist.	■ Überprüfen Sie, ob der richtige Medientyp (Einzel- oder Endlos-Etiketten) und die richtige Einzel-Etiketten-Größe eingelegt ist.
	■ Prüfen, ob die Medienrolle richtig eingesetzt ist.
	Falls nicht, nehmen Sie die Medienrolle heraus und setzen Sie sie richtig wieder ein.
	Weitere Informationen finden Sie unter Einsetzen einer Medienrolle und Einlegen von Leporello-Papier auf Seite 8.
	Sofern Sie den Etikettenablöser (optional) verwenden, lesen Sie die Informationen unter <i>Einlegen der Medienrolle</i> auf Seite 92.
	Vergewissern Sie sich, dass die Medienführungen nicht an den Seiten der Medienrolle anliegen.
	Schieben Sie die Medienführungen an die Seiten der Medienrolle.
	Weitere Informationen finden Sie unter Einsetzen einer Medienrolle und Einlegen von Leporello-Papier auf Seite 8.
	■ Überprüfen Sie, ob noch genug von der Rolle übrig ist.
	Falls nicht, setzen Sie eine neue Medienrolle ein.
	Vergewissern Sie sich, dass die obere Rollenfachabdeckung geschlossen ist.
	Ein Zugangspunkt konnte nicht gefunden werden oder zwei oder mehr Zugangspunkte wurden nach etwa 2 Minuten gefunden (nur TD-2125NWB/2135NWB).

Problem	Lösung
Die Anzeigen signalisieren, dass	■ Falls Fehler 1 weiterhin besteht, überprüfen Sie Folgendes:
Fehler 1 aufgetreten ist.	Verwenden Sie keine inkompatiblen Dateiformate oder Bänder, die länger als 1 m sind.
	Beim Senden einer Vorlage als BLF-Datei wird ein Fehler angezeigt, wenn der Modellname in der Datei nicht mit dem Modellnamen des Druckers übereinstimmt, der die Datei empfängt.
	Beim Drucken einer Vorlage wird ein Fehler angezeigt, wenn die angegebene Vorlage nicht existiert.
	Die LEDs zeigen einen Fehler an, wenn die Suche nach einer Vorlage mit einer verknüpften Datenbank fehlschlägt.
	Die LED zeigt einen Fehler an, wenn Daten übertragen werden und dadurch die Kapazität des Benutzerspeicherbereichs überschritten wird.
	Wenn Sie solche Fehler erhalten, schalten Sie den Drucker aus und anschließend wieder ein.
	Wenn Fehler 1 nicht behoben wurde, wenden Sie sich an den Brother-Kundenservice.
Die Anzeigen signalisieren, dass Fehler 2 aufgetreten ist.	■ Überprüfen Sie, ob das angeschlossene Gerät vom USB-Anschluss unterstützt wird.
	Es wurde ein Überstrom oder ein nicht unterstütztes Gerät vom USB-Anschluss erkannt. Schalten Sie den Drucker aus und überprüfen Sie dann das angeschlossene Gerät.
	Wenn ein USB-Hub angeschlossen ist, schaltet sich der Drucker nach einer bestimmten Zeit automatisch aus.
	■ Ein Fehler wird angezeigt, wenn bei der Verarbeitung einer Massenspeicherdatei das Dateisystem beschädigt oder eine Datei kopiert wird. Schalten Sie den Drucker aus.
	■ Überprüfen Sie, ob die WLAN- oder Bluetooth-Verbindung unterbrochen wurde (nur TD-2125NWB/2135NWB).
	Die bei eingeschaltetem Drucker hergestellte WLAN- oder Bluetooth-Verbindung wurde unterbrochen. Schalten Sie den Drucker aus und anschließend wieder ein.

Fehlermeldungen für das Touchpanel-Display (optional) (nur TD-2125N/2135N/2125NWB/2135NWB)

Wenn eine Fehlermeldung auf dem LCD des Bedienfelds angezeigt wird, suchen Sie in der nachstehenden Tabelle nach einer Lösung.

Um eine Fehlermeldung zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

- Wenn die STATUS-Anzeige des Druckers rot blinkt, drücken Sie einmal die Taste ((Ein/Aus). Falls der Fehler weiterhin vorliegt, schalten Sie den Drucker aus und wieder ein.
- Wenn die STATUS-Anzeige am Drucker nicht rot blinkt, drücken Sie einmal eine beliebige Taste auf dem Bedienfeld. Falls der Fehler weiterhin vorliegt, schalten Sie den Drucker aus und wieder ein.
- Falls die Fehlermeldung auch nach dem Ausführen der Schritte noch angezeigt wird, wenden Sie sich an den Brother-Kundenservice.

Fehlermeldung	Lösung
Media prüfen!	■ Überprüfen Sie, ob der richtige Medientyp und die richtige Einzel-Etiketten- Größe eingelegt sind.
	■ Nehmen Sie die Medienrolle heraus und setzen Sie sie wieder ein.
	Weitere Informationen finden Sie unter Einsetzen einer Medienrolle und Einlegen von Leporello-Papier auf Seite 8.
	Sofern Sie den Etikettenablöser (optional) verwenden, lesen Sie die Informationen unter <i>Einlegen der Medienrolle</i> auf Seite 92.
	Vergewissern Sie sich, dass die Medienführungen an den Seiten der Medienrolle anliegen.
	Weitere Informationen finden Sie unter Einsetzen einer Medienrolle und Einlegen von Leporello-Papier auf Seite 8.
	■ Vergewissern Sie sich, dass genügend Medienrollen vorhanden sind.
Gehäusedeckel schließen!	Vergewissern Sie sich, dass die obere Rollenfachabdeckung geschlossen ist.
Fehler Kommunikation!	■ Überprüfen Sie, ob die Vorlagendatei eine BLF-Datei ist und Ihr Druckermodell im Dateinamen enthält.
	■ Die WLAN- oder Bluetooth-Verbindung wurde unterbrochen.
	Schalten Sie den Drucker aus und anschließend wieder ein.
Problem Aufzeichnung Datenbank!	Es wurde keine Datenbank für eine One-Touch-Bedienfeld-Nummer angegeben. Geben Sie eine korrekte Nummer an, siehe Auswählen des Bedienfelds auf Seite 81.
	Die Suche nach einer Vorlage mit einer verknüpften Datenbank ist fehlgeschlagen.
Keine Vorlage ausgewählt!	Es wurde keine Vorlage für eine One-Touch-Bedienfeld-Nummer angegeben. Geben Sie eine korrekte Nummer an, siehe Auswählen des Bedienfelds auf Seite 81.
	■ Die angegebene Vorlage existiert nicht.

Kapitel 7

Fehlermeldung	Lösung
Einstellung	■ Der Zugangspunkt konnte nicht gefunden werden.
Wireless LAN Nicht erfolgr.! Neu versuchen	Es konnte kein Zugangspunkt zum Herstellen einer Verbindung angegeben werden.
Speich. voll!	■ Achten Sie darauf, dass das Schriftband nicht länger als 1 m ist.
	■ Ein Fehler wird angezeigt, wenn Daten übertragen werden und dadurch die Kapazität des Benutzerspeicherbereichs überschritten wird.
Falsches	■ Vergewissern Sie sich, dass das Administrator-Kennwort korrekt ist.
Kennwort!	Um Ihr Kennwort zurückzusetzen, öffnen Sie das "Druckereinstellungen- Dienstprogramm" und wählen Sie dann [Geräteeinstellungen].
	Weitere Informationen finden Sie unter Admin-Kennwort auf Seite 35.
Falscher Wert!	Geben Sie einen Wert im zulässigen Bereich ein.
inkompatibles USB-Gerät.	■ Es wurde ein Überstrom oder ein nicht unterstützter USB-Stick am USB-Anschluss erkannt.
Ger. entfernen!	Schalten Sie den Drucker aus und überprüfen Sie dann das angeschlossene Gerät. Verwenden Sie keinen USB-Hub.
Massenspeich. Bedienungs- Fehler!	■ Ein Dateisystem wurde beschädigt oder bei der Verarbeitung einer Massenspeicherdatei wurde das Dateisystem beschädigt oder eine Datei kopiert.
	Schalten Sie den Drucker aus.
Systemfehler! 01	Wenn diese Fehlermeldung angezeigt wird, wenden Sie sich an Ihren
Systemfehler! 02	Brother-Servicepartner.

Spezifikationen

Produktdaten

Modeliname	TD-2020A	TD-2125N	TD-2135N	TD-2125NWB	TD-2135NWB	
■ Drucken						
Druckverfahren	Thermodirektdruck					
Druckauflösung	203 dpi	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi	
Druckgeschwindigkeit (je nach ausgewähltem Medium).	152,4 mm/Sek.					
Maximale Druckbreite	56 mm					
Maximale Drucklänge	1000 mm					
Minimale Drucklänge	6 mm					
Drucker-Steuerbefehle	P-touch Template 2.0, ZPLII-kompatibel, Raster, ESC/P, CPCL-kompatibel					
Netzstromversorgung	Netzadapter (100–240 V, 50/60 Hz)					
■ Größe						
Gewicht	1,32 kg 1,34 kg					
Abmessungen $(B \times T \times H)$	110 × 215 × 172 mm					
■ Schnittstelle						
USB	USB Ver. 2.0 (Full Speed) (Mini-B, Peripherie)					
Seriell	Serielles Originalkabel (Option: PA-SCA-001)					
Verkabeltes LAN	Nicht unterstützt	10/100BASE-TX				
USB-Hostanschluss	Nicht unterstützt	Unterstützt				
Bluetooth	Nicht unterstütz	zt		Bluetooth Vers + LE)	. 5.2 (Klassisch	
				SPP, OPP, HC Classic), GATT Low Energy)		
				Unterstütztes F	Protokoll: iAP	


Modellname	TD-2020A	TD-2125N	TD-2135N	TD-2125NWB	TD-2135NWB		
WLAN	Nicht unterstützt			WLAN (2,4 GHz)			
				IEEE 802.11b/g/n (Infrastruktur-Modus)			
				IEEE 802.11g/n (Wireless Direct-Modus)			
				WLAN (5 GHz)			
				IEEE 802.11a/n (Infrastruktur-Modus)			
				*Ad-hoc wird ni	cht unterstützt		
■ Betriebsumgebung	■ Betriebsumgebung						
Windows OS	Windows 8.1 / Windows 8.1, 10, 11, Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 10 / 11						
Temperatur bei Betrieb	5 °C bis 40 °C						
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	20 bis 80 % (nicht kondensierend, maximale Temperatur: 27 °C)						
Temperatur bei Lagerung	-20 °C bis 60 °C						
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	20 bis 80 % (nicht kondensierend, maximale Temperatur: 45 °C)						
■ Medienspezifikation	ien						
Medienart	Beleg (unbesch	nichtet & beschio	chtet)				
	Einzel-Etikett Preisetikett						
	Armband						
Stärke	Belege: 0,058 bis 0,090 mm Etikett: 0,080 bis 0,170 mm						
	Preisetikett: 0,090 bis 0,135 mm						
	Armband: 0,279	mband: 0,279 mm					
Rollendurchmesser	127 mm						
Rollenkerndurchmesser	25,4 mm						
Max. Medienbreite	63 mm						

Produktabmessungen


HINWEIS


Alle Messwerte sind in Millimeter angegeben.

Ansicht Vorderseite/Rückseite




Ansicht Oberseite/Unterseite





Seitenansicht



Verwenden des seriellen **RJ25-auf-DB9M-Adapters** (optional: PA-SCA-001)

Verbinden von **Computer und Drucker** über den seriellen RJ25auf-DB9M-Adapter



Verwenden Sie unbedingt das für Ihr optionales Brother-Produkt vorgesehene Kabel.

- Bevor Sie das serielle Kabel anschließen, vergewissern Sie sich, dass der Drucker und der Computer ausgeschaltet sind.
- 2 Schließen Sie das RJ25-seitige Ende des Adapters an den Drucker an.
- Schließen Sie das druckerseitige Ende des seriellen Kabels an die DB9M-Seite des Adapters an.
- Stecken Sie das andere Ende des seriellen Kabels in den seriellen Anschluss am Computer.

HINWEIS

· Die Standard-

Kommunikationseinstellungen lauten:

Baudrate: 9.600 bit/s

Parität: Keine Bitlänge: 8 Bit

Flusssteuerung: Hardware

Zum Ändern der

Kommunikationseinstellungen verwenden Sie [P-touch Template-Einstellungen] in "Druckereinstellungen-Dienstprogramm" -[Kommunikationseinstellungen].

Weitere Informationen finden Sie im Dokument P-touch

Vorlagen-Handbuch/

Programmierhandbuch. Die neuesten Versionen können von der Support-Website (support.brother.com)


heruntergeladen werden.

Wählen Sie zunächst das Produkt und

anschließend [Handbücher].

Produktdaten

Anpassung an einen 9-poligen D-sub-Stecker.




1 Serieller RJ25-auf-DB9M-Adapter

Verwenden des optionalen Bedienfeld-Displays (optional: PA-TDU-001) (nur TD-2125N/ 2135N/2125NWB/2135NWB)

Das optionale Bedienfeld-Display (TDU) ist eine berührungsempfindliche Bedieneinheit für den Anschluss an den Drucker. Mit den Tasten des Bedienfelds können verschiedene Operationen durchgeführt werden, ohne dass eine Computerverbindung erforderlich ist.

Weitere Informationen zum Anschließen des Bedienfeld-Displays finden Sie in der zugehörigen Installationsanleitung.

Allgemeine Beschreibung



LC-Display

HINWEIS

Während der Herstellung und Auslieferung befindet sich über dem LC-Display eine transparente Kunststofffolie. Diese Folie muss vor der Verwendung entfernt werden.


- Bedienfeld
- Abdeckung des Bedienfelds

LC-Display

Heben Sie das LCD an und stellen Sie es auf einen Winkel ein, in dem der Bildschirm gut lesbar ist. Wenn der Bildschirm dunkel und schlecht lesbar ist, kann die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Festlegen von Einstellungen über das Bedienfeld auf Seite 72.

Bildschirm

Nach dem Einschalten des Druckers erscheint der LCD-Bildschirm.



- Name und Nummer der Vorlage
- 2 Uhrzeit und Datum
- 3 Vorlagen-Bearbeitungsanzeige
- 4 WLAN (Infrastruktur-Modus)

: Aktiviert (nicht verbunden)

: Aktiviert (schwaches Signal)

: Aktiviert (mittleres Signal)

: Aktiviert (volles Signal)

Bluetooth

Einstellung des Bedienfelds

: Basis-Bedienfeld (A)

: One-Touch-Bedienfeld (B)

Bedienfeld

Es gibt zwei Bedienfelder: das Basis-Bedienfeld (A) und das One-Touch-Bedienfeld (B). Eines davon wird zur Bedienung ausgewählt.


Drücken Sie eine Taste auf dem Bedienfeld, um eine Funktion auszuführen.

Wenn einer Taste auf dem One-Touch-Bedienfeld bereits ein Etikettenlayout zugewiesen wurde, kann das Etikett einfach durch Drücken der Taste für das betreffende Etikett ausgedruckt werden.




Tippen Sie nicht mit einem spitzen Gegenstand auf das Bedienfeld. Anderenfalls kann das Bedienfeld beschädigt werden.

Basis-Bedienfeld (A)



One-Touch-Bedienfeld (B)



1 ♣¥ (Einstellungstaste)

Nehmen Sie hier Einstellungen der verschiedenen Parameter vor.

2 Esc (Escape-Taste)

Kehrt zur vorherigen Funktion zurück. Wenn Sie diese Taste mindestens 1 Sekunde lang gedrückt halten, kehren Sie zum Hauptbildschirm zurück.

3 ▲/▼/∢/▶

Ändert die Anzeige oder erhöht/verringert Werte. Durch Halten der Taste wird die Anzeige schnell geändert oder Werte werden um 10 erhöht/verringert.

4 OK-Taste

Wendet die Aktion oder die Einstellung an.

5 (Admin-Taste)

Legen Sie hier Grundeinstellungen für die Verwendung des Bedienfelds fest.

6 Q (Suchtaste)

Zeigt den Inhalt der gewählten Vorlage an. Der Inhalt der mit der Vorlage verknüpften Datenbank kann ebenfalls geprüft werden.

7 Zifferntasten

Geben Sie die Vorlagennummer oder die Nummer des Datenbankeintrags an. Diese Nummern können auch zur Eingabe von Werten im Etikettenlayout verwendet werden.


8 Tasten für die One-Touch-Bedienung Wählen Sie das zu druckende Etikett aus.

HINWEIS


Die Bedienfeldbezeichnung (A oder B) wird oben rechts auf dem Bedienfeld angezeigt. Stellen Sie sicher, dass die Bedienfeldbezeichnung, die auf dem Hauptbildschirm des LC-Displays erscheint, mit der Bezeichnung des verwendeten Bedienfelds übereinstimmt.

Informationen über den Austausch des Bedienfelds

1 Die Abdeckung des TDU-Bedienfelds ist mit vier Laschen befestigt. Drücken Sie auf die beiden Laschen (1) an der Vorderseite, schieben Sie dabei die Abdeckung nach oben und haken Sie die Laschen aus. Drücken Sie dann auf die beiden Laschen (2) an der Rückseite, um diese auf die gleiche Weise auszuhaken.



2 Entfernen Sie die Abdeckung des TDU-Bedienfelds, und legen Sie zuunterst das zu verwendende Bedienfeld (1) und darüber die transparente Schutzfolie (2) auf den Bedienfeldhalter (3).





Da sich Fremdstoffe wie Staub zwischen Bedienfeld, Schutzfolie und Bedienfeldhalterung ansammeln können, stellen Sie sicher, dass sich dort keine Fremdstoffe befinden.

Befestigen Sie die Abdeckung des TDU-Bedienfelds wieder.



Wenn das Bedienfeld ausgetauscht wird, muss auch die Einstellung des Touchpanel-Displays geändert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Auswählen des Bedienfelds auf Seite 81.

1U


Drucken mit dem Touchpanel-Display

Gehen Sie zum Drucken über das Touchpanel-Display wie folgt vor:

1. Vorbereitung.

Verbinden Sie den Drucker mit dem Computer und installieren Sie dann den Druckertreiber und die Software. (Seite 4)

Legen Sie das Medium in den Drucker ein. (Seite 8)





2. Erstellen Sie ein Etikettenlayout.


Nutzen Sie zum Erstellen von Etikettenlayouts einen Computer mit P-touch Editor, den Sie von unserer Support Website herunterladen können. (Seite 76)





3. Übertragen Sie das Etikettenlayout an den Drucker.

Verwenden Sie den P-touch Transfer Manager zur Übertragung des erstellten Etikettenlayouts vom Computer zum Drucker. (Seite 80)





4. Drucken Sie das Etikett.

Verwenden Sie das Bedienfeld des Touchpanel-Displays, um das Etikett zu drucken. (Seite 83)



Einstellungen für das Touchpanel-Display

Die Einstellungen für das Touchpanel-Display können entweder über das Bedienfeld oder mit einer Anwendung auf einem Computer vorgenommen werden, der mit dem Drucker verbunden ist. Weitere Informationen zum Anschließen eines Computers und zum Festlegen von Einstellungen finden Sie unter *Geräteeinstellungen* auf Seite 30.

Festlegen von Einstellungen über das Bedienfeld



- Die Bildlaufleiste zeigt den ersten Parameter mit dem Aufwärtspfeil und den letzten Parameter mit dem Abwärtspfeil an. Wenn der letzte Parameter ausgewählt ist, wird durch Drücken von [▼] der erste Parameter aufgerufen. Wenn der erste Parameter ausgewählt ist, wird durch Drücken von [▲] der letzte Parameter aufgerufen.
- ² Der aktuell ausgewählte Parameter ist hervorgehoben.

Wenn das Touchpanel-Display am Drucker angebracht ist, können die folgenden Einstellungen vorgenommen werden:

Taste	Parameter	Einstellungen	Beschreibung
₽Y	Druckdichte	-5/-4/-3/-2/-1/0/+1/+2/	Stellt die Druckdichte des
(Einstel-		+3/+4/+5	Druckers ein.
lungstaste)			
	Druck bestät.	Ein/Aus	Bestimmt, ob vor dem Drucken
			eine Meldung erscheint, in der
			die Anzahl der Exemplare
			angegeben werden kann.
	Textrichtung	Normal/180°gedreht	Bestimmt die Druckausrichtung.
	Ausgangspos.	Abreißkante/Ablöser	Bestimmt den Medien-
			Ausgabeort.
	Beleuchtung	Ein/Aus	Bestimmt, ob die LCD-
			Hintergrundbeleuchtung
			eingeschaltet ist.
	LCD-Kontrast	+2/+1/0/-1/-2	Bestimmt den LCD-Kontrast.
	Piepser	Ein/Aus	Bestimmt, ob der Drucker einen
			Piepton erzeugt, wenn eine
			Bedienfeldtaste gedrückt wird.
	Panel einste.	A/B	Bestimmt, welches Bedienfeld
			verwendet wird.

Taste	Par	rameter	Einstellungen	Beschreibung
(Einstel-	Tastenfunkt.	Vorlage/	Bestimmt den Datentyp, der den
(Admin-	lung		Datenbank	Tasten auf dem One-Touch-
Taste) ¹				Bedienfeld zugewiesen ist. Zum
rasie)				Zuweisen von Vorlagen wählen
				Sie [Vorlage]. Zum Zuweisen
				von Datenbankeinträgen für
				einzelne Vorlagen wählen Sie
				[Datenbank].
		Seriell-	Weit.v.Letzt./Von	Bestimmt, ob die
		Modus	Start-Nr.	Seriennummer ab der letzten
				gedruckten Nummer (oder ab
				Anfang) gezählt wird.
		StdDruck-	1-999	Bestimmt die voreingestellte
		Nr.		Anzahl von Exemplaren, die
		Uhr	Standard:	beim Drucken erscheint. Dient zum Einstellen von Datum
		einstellen	2013/01/01 24h 00:00	und Uhrzeit für das Touchpanel-
		ellistelleli	2013/01/01 2411 00:00	Display.
		Zeit und	Datumsformat:	Bestimmt das Datumsformat für
		Datum	1/31/2099,01/31/2099,	die Uhr.
			31/1/2099, 31/01/2099,	
			31.1.2099,31.01.2099,	
			31-1-2099, 31-01-2099,	
			2099/1/31,2099/01/31,	
			2099-1-31, 2099-01-31	
			Uhrzeitformat:	Bestimmt das Uhrzeitformat für
			01:59(24),1:59(24),	die Uhr.
			1:59AM, 01:59AM	
		PSprache P	Dansk/Deutsch/English/	Wählen Sie die Sprache des
			Español/Français/	Bedienfelds.
			Italiano/Nederlands/	
			Norsk/Português/Suomi/	
		Diebeik	Svenska/日本語	Bestimmt die Maßeinheit der
		Einheit	Zoll/mm	angezeigten Einstellungen.
		Anzahl	Ab Nr./Forts. letzte	Bestimmt, ob die über das TDU-
			Ab NI./Fores. leczce	Bedienfeld eingestellte
		Kopien ²		Kopienanzahl nach dem
				Drucken der Kopien eingestellt
				bleibt.
				Diese TDU-Einstellung wird
				angewendet, bis der Drucker
				ausgeschaltet wird.
		Barcode ²	Mit Rändern/	Bestimmt, ob um Barcodes
		Darcode	Ohne Ränder	herum Ränder eingefügt
				werden.
		DB-Suche ²	Nach Zeilennr./	Bestimmt beim Verwenden
			Nach Daten	einer Vorlage mit einer
				verknüpften Datenbank, dass
				nach Datenbank-Datensätzen
				anhand der Zeilennummer oder
				anhand der Daten gesucht wird.

Taste	Par	ameter	Einstellungen	Beschreibung
(Admin- Taste) ¹ (Fortsetzung)	Einstel- lung (Fortsetzung)	Temp. Zeit ²	StdZeit/ Forts. letzte	Wenn Sie das zu druckende Datum/die Uhrzeit direkt eingeben, bestimmen Sie, ob das zu druckende Datum/die Uhrzeit nach dem Drucken der Kopien eingestellt bleiben soll.
				Diese Einstellung wird angewendet, bis der Drucker ausgeschaltet wird.
	Sicherheit	Bearb. deakt.	Ein/Aus	Bestimmt, ob die Etikettenlayouts bearbeitet werden können.
		Einst. sperren	Ein/Aus	Aktiviert/deaktiviert die Möglichkeit, Einstellungen für [🌣] (Einstellungstaste) zu ändern.
		Admin- Kennwort	Ein/Aus	Dient zum Festlegen des Kennwortzugriffs für [•••••] (Admin-Taste) ein.
			Kennw. eingeben: **** (4 Stellen)	Geben Sie das 4-stellige Kennwort ein.
	Konfiguration		Drucker/ProgVer/ FontVer/Speich.	Zeigt die Modellbezeichnung, Firmware-Version, Zeichensatzversion und den eingebauten Speicher an.

¹ Zugriff auf [•••] (Admin-Taste) ist nur möglich, wenn Bedienfeld A (Basis-Bedienfeld) eingestellt ist.

HINWEIS

- Einige Einstellungen können sich je nach Firmware-Version (Drucker-Software) unterscheiden.
- Wenn Sie alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen möchten, verwenden Sie [Geräteeinstellungen] im "Druckereinstellungen-Dienstprogramm". Weitere Informationen finden Sie unter Geräteeinstellungen auf Seite 30.

Einstellen von Uhrzeit und Datum

Stellen Sie die Uhr auf die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum ein. Diese Uhrzeit und dieses Datum werden auf dem Hauptbildschirm angezeigt.

- 1 Drücken Sie [⊶1] (Admin-Taste).
- 2 Drücken Sie [▼], wählen Sie [Einstellung] und drücken Sie [OK].
- 3 Drücken Sie [▼], wählen Sie [Uhr einstellen] und drücken Sie [OK]. Der Bildschirm zur Einstellung von Uhrzeit und Datum wird angezeigt.

Diese Funktion ist ab Firmware-Version 1.04 verfügbar.
 Die neueste Version kann von der Support-Website heruntergeladen werden. support.brother.com

- Geben Sie über die Zifferntasten die letzten zwei Ziffern des Jahres, zwei Ziffern für den Monat und zwei Ziffern für den Tag ein.

 Drücken Sie also z. B. für den 1. Dezember 2013 die Tasten [1] [3] [1] [2] [0] [1].
- Drücken Sie [▲] oder [▼], um "AM", "PM" oder das 24-Stunden-Format zu wählen und geben Sie dann über die Zifferntasten je zwei Ziffern für Stunde und Minute ein.
 Um z. B. 02:45 im AM/PM-Format einzustellen, drücken Sie [▼], um [ℙM] zu wählen. Drücken Sie dann [▶] und danach [0] [2] [4] [5].
- 6 Drücken Sie [OK]. Der Hauptbildschirm mit der eingestellten Uhrzeit und dem aktuellen Datum wird angezeigt.

HINWEIS

Das Format für Uhrzeit und Datum kann geändert werden. Drücken Sie [-1] (Admin-Taste), wählen Sie [Einstellung], wählen Sie [Zeit und Datum] in der Liste der Parameter aus und nehmen Sie dann die Einstellungen für [Datumsformat] und [Uhrzeitformat] vor.

Festlegen des Administratorkennworts

Es kann ein Kennwort festgelegt werden, damit die Grundeinstellungen, die mittels [Admin-Taste] erreichbar sind, nicht einfach verändert werden können. Wenn ein Kennwort festgelegt ist, muss bei jedem Drücken von [[Admin-Taste] ein Kennwort eingegeben werden. Der Zugriff auf diese Parameter kann durch Festlegen eines Kennworts eingeschränkt werden.

- 2 Drücken Sie [▼], wählen Sie [Admin-Kennwort] und drücken Sie [OK].
- 3 Drücken Sie [▼], wählen Sie [Ein] und drücken Sie [OK]. Der Kennwort-Eingabebildschirm wird angezeigt.
- 4 Geben Sie das 4-stellige Kennwort ein und drücken Sie [OK]. Das Kennwort ist nun festgelegt.

HINWEIS

- Dieser Parameter lässt sich nur erreichen, wenn Bedienfeld A (Basis-Bedienfeld) eingestellt ist.

- Falls Sie das Kennwort vergessen haben sollten, verwenden Sie [**Geräteeinstellungen**] im "Druckereinstellungen-Dienstprogramm", um alle Einstellungen auf die Werkseinstellung zurückzusetzen, oder geben Sie das Kennwort erneut ein und ändern es. Weitere Informationen finden Sie unter *Geräteeinstellungen* auf Seite 30.

Erstellen eines Etikettenlayouts

Nutzen Sie zum Erstellen von Etikettenlayouts einen Computer mit P-touch Editor, den Sie von der Brother Support Website herunterladen können. Weitere Informationen zur Verwendung finden Sie im Software-Handbuch, das Sie auf der Brother Support Website unter (support.brother.com) herunterladen können.

Erstellen einer Vorlage


Beispieletikett




Für Windows 10:
Klicken Sie im Startmenü auf [Brother P-touch] - [P-touch Editor].

Für Windows 8.1: Klicken Sie auf dem Bildschirm [Start]/ [Apps] auf [P-touch Editor] oder doppelklicken Sie auf dem Desktop auf [P-touch Editor].

Wenn der P-touch Editor gestartet wird, wählen Sie, ob ein neues Layout erstellt oder ein vorhandenes Layout geöffnet werden soll. Klicken Sie auf [Papier] (1) und geben Sie das Medium sowie die Länge an (2). (Dieses Fenster erscheint im [Express]-Modus.)



4 Klicken Sie auf [**Text**] (1) und geben Sie Schriftart und Stil an (2).



5 Wenn Sie auf A ▼ klicken, erscheint der Cursor für die Texteingabe.



- 6 Nach Eingabe des Textes klicken Sie auf das Textfeld, um es auf der Vorlage hin- und herzuschieben.
- Wiederholen Sie die Schritte (5) und (6) für Texteingabe und Layout.
 Klicken Sie nach der Texteingabe auf [Datei] [Speichern unter] in der Menüleiste und geben Sie den Dateinamen zum Speichern der Daten an.

HINWEIS


Die ersten zehn Zeichen des Dateinamens erscheinen auf dem LC-Display als Vorlagenname, wenn das Touchpanel-Display verwendet wird.

Eingabe des Textes und der Anzeigereihenfolge auf dem LC-Display

Mittels P-touch Editor können der auf dem LC-Display angezeigte Text und dessen Reihenfolge festgelegt werden.


- Öffnen Sie in P-touch Editor das zu bearbeitende Etikettenlayout.
- Wählen Sie das Textfeld für den auf dem LC-Display darzustellenden Text. Klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und klicken Sie dann auf [Eigenschaften], um das Dialogfeld [Eigenschaften von Text] anzuzeigen. Legen Sie im Feld [Objektname] der Registerkarte [Erweitert] die gewünschte Nummer fest (zum Beispiel "Text1", "Text2" oder "Text3"). Der Text wird auf dem LC-Display in der Reihenfolge der festgelegten Nummern angezeigt.

Um festzulegen, dass der Text nicht auf dem LC-Display dargestellt wird, aktivieren Sie in der Registerkarte [Erweitert] das Kontrollkästchen [Text kann nicht bearbeitet werden].




Einfügen von Datum und Uhrzeit in ein Etikett

- 1 Öffnen Sie in P-touch Editor das zu bearbeitende Etikettenlayout.
- Klicken Sie in der Menüleiste auf [Einfügen] - [Datum/Uhrzeit], um das Dialogfeld [Eigenschaften von Datum und Uhrzeit] anzuzeigen. Wählen Sie die Einstellungen für das Format des einzufügenden Textes.



- Wenn das Kontrollkästchen
 [Beim Druck] (1) aktiviert ist,
 werden Datum und Uhrzeit des
 Drucks eingefügt. Ist das
 Kontrollkästchen deaktiviert,
 werden Datum und Uhrzeit zwar
 eingefügt, aber nicht aktualisiert.
 Das auf dem Etikett eingefügte
 Datum und die Uhrzeit werden in
 der im Drucker definierten
- Datum und die Uhrzeit werden in der im Drucker definierten Zeichengröße ausgedruckt. Da die Zeichengröße durch die Größe des Uhrzeit-/Datumsobjekts bestimmt wird, stellen Sie das Objekt in P-touch Editor auf die gewünschte Größe ein, bevor Sie das Etikettenlayout an den Drucker übertragen.



Verknüpfen einer Datenbank mit einer Vorlage

■ Beispieletikett

Strawberry	Orange	Apple
\$ 2.85	\$ 1.55	\$ 2.15
Ψ 2.00	Ψ 1.00	Ψ 2

Eine erstellte Vorlage kann mit einer Datenbank verknüpft werden. Da der Text in der Vorlage durch Text aus der Datenbank ersetzt werden kann, können mit einer einzigen Vorlage verschiedene Etiketten gedruckt werden.

Weitere Informationen zum Festlegen von Datenbankeinstellungen finden Sie in der [P-touch Editor-Hilfe].



Bereiten Sie zunächst eine Datenbankdatei vor.

HINWEIS


- Dateien, die in einem der Formate XLS, MDB, CSV und TXT gespeichert sind, können als Datenbank verwendet werden.
- Es kann nur eine Datenbank mit einer einzelnen Vorlage verknüpft werden. In dieser Datenbank können maximal 65.000 Einträge erstellt werden. (Die Gesamtgröße von Vorlagen und Datenbanken ist auf 20 MB beschränkt.)
- Die in der Datenbank eingegebenen Daten können auf dem LC-Display angezeigt werden. Es lassen sich nur die ersten 13 Zeichen anzeigen.
- Öffnen Sie in P-touch Editor die mit der Datenbank zu verknüpfende Vorlage.

N

3 Klicken Sie in der Menüleiste auf [Datei]
- [Datenbank] - [Verbinden], um das
Dialogfeld [Datenbank öffnen]
anzuzeigen. Wählen Sie [Datenbank
verknüpfen], klicken Sie auf [Suchen]
und wählen Sie dann die zu
verknüpfende Datenbank aus.



4 Klicken Sie auf [Weiter], um ein Einstellungsdialogfeld anzuzeigen. Legen Sie unter [Datenbankfeld] im Bereich [Felder verknüpfen] fest, welche Datenbankspalte mit welchem Objekt verknüpft werden soll. Klicken Sie dann auf [OK].



Die Vorlage wird mit der Datenbank verknüpft und das Hauptfenster erscheint. Klicken Sie auf die zu prüfende Datenbankzeile, um das Etikett mit dem ersetzten Text anzuzeigen.



Übertragen des Etikettenlayouts an den Drucker

Nachdem Sie das erstellte Etikettenlayout von einem Computer an den Drucker übertragen haben, können Sie über das Touchpanel-Display beliebig viele Etiketten drucken. Verwenden Sie den P-touch Transfer Manager für die Übertragung der Daten. Weitere Informationen finden Sie im Software-Handbuch, das Sie auf der Brother Support Website unter (support.brother.com) herunterladen können.



Bevor Sie Daten übertragen, vergewissern Sie sich, dass auf dem LC-Display der Hauptbildschirm angezeigt wird.

- 1 Verbinden Sie den Drucker über ein USB-Kabel mit dem Computer und schalten Sie dann den Drucker ein.
- Öffnen Sie im P-touch Editor das zu übertragende Etikettenlayout und klicken Sie auf [Datei] - [Vorlage übertragen] - [Übertragen].

HINWEIS


- Falls [Vorlage übertragen] in
 P-touch Editor nicht ausgewählt werden
 kann, vergewissern Sie sich, dass das
 Layoutfenster in P-touch Editor das aktive
 Fenster ist.
- Wenn das Etikettenlayout bereits an den P-touch Transfer Manager übertragen wurde, können Sie das Programm starten.
 - Für Windows 10:
 Klicken Sie auf die Start-Schaltfläche und anschließend auf [Alle Programme] [Brother P-touch] [P-touch Tools] [P-touch Transfer Manager].

P-touch Transfer Manager wird gestartet.

Für Windows 8.1:
 Klicken Sie auf dem Bildschirm [Start]
 oder [Apps] auf [P-touch Transfer Manager].

P-touch Transfer Manager wird gestartet.


Wählen Sie diesen Drucker aus der Liste [Drucker]. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf [Konfigurationen], klicken Sie auf [Neu] und erstellen Sie einen neuen Ordner mit dem gewünschten Namen. (In diesem Beispiel wird der Ordner [Price Card] erstellt.) Klicken Sie auf [Konfigurationen] oder [Alle Inhalte] und ziehen Sie dann die zu übertragenden Daten in den Ordner [Price Card].



Der Datei im Ordner [Price Card] wird eine Schlüsselnummer (die Nummer der im Drucker zu speichernden Vorlage) zugewiesen. Um die Nummer zu ändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei, klicken Sie auf [Schlüssel zuordnen] und wählen Sie dann die gewünschte Nummer zwischen 1 und 99.



Die unter den Tasten 1 bis 28 (1) des One-Touch-Bedienfelds gespeicherten Daten werden durch die Tastennummer bestimmt.



Wenn das One-Touch-Bedienfeld verwendet wird, muss zunächst die Nummer angegeben werden, bevor die Daten übertragen werden.

- Wenn den One-Touch-Tasten Vorlagen zugewiesen werden:
 - Die Vorlagen mit den Tastennummern 1 bis 28 werden unter den One-Touch-Tasten derselben Nummer gespeichert.
- Wenn den One-Touch-Tasten Datenbanken zugewiesen sind:

Wenn eine Vorlage mit einer verknüpften Datenbank gewählt wird, werden die Datenbanken mit den Nummern 1 bis 28 unter der One-Touch-Taste derselben Nummer gespeichert.

Weitere Informationen zur Eingabe der Daten, die den One-Touch-Tasten zugewiesen wurden, siehe Auswählen der den One-Touch-Tasten zugewiesenen Daten auf Seite 82.

Wählen Sie den Ordner [**Price Card**] aus und klicken Sie auf [**Übertragen**]. Wenn eine Bestätigungsmeldung erscheint, klicken Sie auf [**OK**]. Die Übertragung beginnt.

HINWEIS

- Bis zu 99 Vorlagen können in diesem Drucker gespeichert werden.
- Je nachdem, ob der Druckertreiber installiert ist oder nicht, gibt es verschiedene Methoden für die gleichzeitige Übertragung mehrerer Vorlagen an den Drucker. Weitere Informationen finden Sie unter "Etiketten erstellen" im Software-Handbuch, das Sie auf der Brother Support Website unter (support.brother.com) herunterladen können.
- Wenn eine neue Vorlage mit derselben Schlüsselnummer wie die einer anderen bereits im Drucker gespeicherten Vorlage übertragen wird, überschreibt die neue Vorlage die vorhandene.

Auswählen des Bedienfelds

Es lassen sich zwei Bedienfelder, das Basis-Bedienfeld (A) und das One-Touch-Bedienfeld (B), für das Touchpanel-Display auswählen.

Wenn das One-Touch-Bedienfeld (B) verwendet wird, müssen die Daten, die den One-Touch-Tasten zugewiesen sind, angegeben werden. Weitere Informationen zur Festlegung der Einstellungen finden Sie unter Auswählen der den One-Touch-Tasten zugewiesenen Daten auf Seite 82.


- 🚺 Drücken Sie [ង្គ។] (Einstellungstaste).
- Drücken Sie [▼], wählen Sie [Panel einste.] und drücken Sie [OK].
- 3 Drücken Sie [▲] oder [▼], wählen Sie [A] oder [B] und drücken Sie dann [OK].
- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Bedienfeld auszutauschen. (Weitere Informationen zum Austausch finden Sie unter Informationen über den Austausch des Bedienfelds auf Seite 70.)


5 Stellen Sie sicher, dass die auf dem Bildschirm angezeigte Bedienfeldbezeichnung mit der Bezeichnung des verwendeten Bedienfelds übereinstimmt und drücken Sie dann die Taste [(Drucken).


Auswählen der den One-Touch-Tasten zugewiesenen Daten

Sie können die Art der Daten festlegen, die den One-Touch-Tasten bei Verwendung des One-Touch-Bedienfelds mit dem Touchpanel-Display zugewiesen werden. Die Daten sind entweder Vorlagen oder Datenbanken.


Im Drucker gespeichertes Etikettenlayout (Beispiel):







Wenn [Vorlage] festgelegt wurde, werden unter den One-Touch-Tasten jeweils Vorlagen mit derselben Nummer (ab Nr. 1) gespeichert.



Wenn [Datenbank] festgelegt wurde, werden die Datenbanken unter den One-Touch-Tasten mit der jeweils gleichen Nummer gespeichert, beginnend mit Datenbanknummer 1. (In der Abbildung wurde Vorlage Nr. 1 gewählt.)



- 1 Drücken Sie [-1] (Admin-Taste).
- Wählen Sie [Einstellung] und drücken Sie dann [OK].
- Wählen Sie [Tastenfunkt.] und drücken Sie dann [OK].
- 4 Drücken Sie [▲] oder [▼], wählen Sie [Vorlage] oder [Datenbank] und drücken Sie dann [OK].

Erstellen eines One-Touch-Bedienfelds

Ein One-Touch-Bedienfeld kann mit einer der beiden folgenden Methoden erzeugt werden.

- Schreiben Sie die Tastennamen direkt auf das beiliegende One-Touch-Bedienfeld (oder verwenden Sie Aufkleber).
- Die Abbildung des Bedienfelds finden Sie auf der letzten Seite (vor der Rückseite) in der Installationsanleitung der Kurzanleitung zum Touchpanel-Display. Diese Abbildung lässt sich verwenden, indem sie auf Normalpapier gedruckt wird.

Bedienfeldgröße:

132,4 mm (Länge) × 92,3 mm (Breite)

Ein Bedienfeldformat kann von der folgenden Website heruntergeladen werden.

support.brother.com

Wählen Sie unter [Select your region/country] Ihre Region und Ihr Land, wählen Sie Ihr Modell und klicken Sie auf [Downloads].

Dies kann verwendet werden, indem Sie die Tastenbezeichnungen eingeben und die Daten dann auf Normalpapier ausdrucken.

Drucken des Etiketts


Ein an den Drucker übertragenes Etikettenlayout kann mit dem Touchpanel-Display einfach gedruckt oder bearbeitet werden, ohne dass ein Computer angeschlossen sein muss.

Drucken mit dem Basis-Bedienfeld

1 Schalten Sie den Drucker ein. Es erscheint der Hauptbildschirm.



Drücken Sie [▲] oder [▼] zur Auswahl der zu druckenden Vorlagennummer oder geben Sie die Nummer mit den Zifferntasten ein. Drücken Sie dann [OK]. Drücken Sie [ᠺ] (Suchtaste) zur Anzeige von Vorlagendetails auf dem Bildschirm.



- 1 Vorlagennummer
- 2 Text in der Vorlage
- 3 Papiergröße
- 4 Nummer des Datenbankeintrags (nur bei verknüpfter Datenbank)

HINWEIS

- Der gesamte Text der Vorlage kann mit
 [◄] oder [▶] überprüft werden.
- Der auf dem LC-Display angezeigte Text und seine Reihenfolge können mithilfe des P-touch Editor festgelegt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Eingabe des Textes und der Anzeigereihenfolge auf dem LC-Display auf Seite 77.

- 3 Bei verknüpfter Datenbank:
 Drücken Sie [▲] oder [▼] zur Auswahl der
 Nummer des zu druckenden
 Datenbankeintrags oder geben Sie die
 Nummer mit den Zifferntasten ein.
 Drücken Sie dann [○K].
- Drücken Sie die Taste
 ☐ (Drucken).
 Es erscheint eine Meldung, in der die
 Anzahl der Exemplare bestätigt werden
 kann.



5 Geben Sie die Anzahl der Exemplare ein und drücken Sie dann die Taste ☐ (Drucken) oder [○K]. Die Etiketten werden gedruckt.

HINWEIS

- Die Anzahl der zu druckenden Etiketten kann zwischen 1 und 999 eingestellt werden.
- Wenn die Vorlage eine serialisierte Nummer enthält, werden die Etiketten entsprechend der Anzahl der Exemplare mit aufsteigender Seriennummer gedruckt.
- Wenn [Druck bestät.] auf [Aus] gestellt ist, beginnt der Druckvorgang mit dem Drücken der Taste ☐ (Drucken) in Schritt ④.

Bearbeiten von Etiketteninhalten vor dem Drucken

Um den Inhalt einer Vorlage zu ändern, die bereits an den Drucker gesendet wurde, können die Daten direkt über das Bedienfeld bearbeitet werden. Dies erspart Ihnen das umständliche Bearbeiten am Computer und erneutes Übertragen an den Drucker.

HINWEIS


- Nur Zahlen lassen sich bearbeiten.
- Bearbeitete Vorlagen lassen sich nicht speichern. Wenn eine andere Vorlage oder Datenbank ausgewählt wird, werden die ursprünglichen Daten wiederhergestellt.



Verwenden Sie das Basis-Bedienfeld für die Bearbeitung der Daten.


- Wählen Sie die zu bearbeitende Vorlage auf dem Hauptbildschirm aus und drücken Sie dann [%] (Suchtaste).
 Wenn der Inhalt eines Datenbankeintrags bearbeitet werden soll, wählen Sie den entsprechenden Datenbankeintrag aus.
- Drücken Sie [◀] oder [▶] zum Anzeigen des zu bearbeitenden Parameters und drücken Sie dann [OK].

 Der Bearbeitungsmodus wird aufgerufen und die bearbeitbare Zahl ist hervorgehoben.



Drücken Sie [◀] oder [▶], um die zu bearbeitende Zahl hervorzuheben.
Drücken Sie die Zifferntaste der neuen Zahl, mit der die alte Zahl überschrieben werden soll. (In diesem Beispiel wird [2.85] zu [2.45] geändert. Drücken Sie [▶], um [8] hervorzuheben, und drücken Sie die Zifferntaste [4].)


erscheint unten links auf dem Bildschirm, um anzuzeigen, dass die Vorlage bearbeitet wurde.



HINWEIS

 Um den momentan angezeigten Eintrag auf dessen ursprüngliche Zahl zurückzusetzen, drücken Sie [Esc], um den Bearbeitungsmodus zu verlassen.

- Wenn Sie [Esc] mindestens 1 Sekunde lang gedrückt halten, werden alle aktuell angezeigten Einträge auf ihre Originalwerte zurückgesetzt und Sie kehren zum Hauptbildschirm zurück. Sofern weitere Einträge bearbeitet wurden, erscheint .
- Drücken Sie [OK], um den bearbeiteten Text anzuwenden, und drücken Sie dann die Taste ☐ (Drucken). Es erscheint eine Meldung, in der die Anzahl der Exemplare bestätigt werden kann.



5 Geben Sie die Anzahl der Exemplare ein und drücken Sie dann die Taste
☐ (Drucken) oder [OK]. Die Etiketten werden gedruckt.

In einer mit einer Vorlage verknüpften Datenbank nach Datensätzen suchen

Nachdem eine Vorlage mit einer verknüpften Datenbank auf den Drucker übertragen wurde, können Sie durch Drücken von [4] (Suchtaste) auf dem Basis-Bedienfeld nach einem Datensatz in der Datenbank suchen.

- Nach Zeilennr.: Wählen Sie diese Einstellung, um nach Datenbank- Datensätzen anhand der Zeilennummer zu suchen.
- Nach Daten: Wählen Sie diese Einstellung, um nach Datenbank-Datensätzen anhand der Daten (nur Zahlen mit bis zu 13 Ziffern) zu suchen, die in das erste Datenfeld (z. B.: Spalte A) eingeben wurden.

HINWEIS

Diese Funktion ist ab Firmware-Version 1.04 verfügbar.

Die neueste Version kann von der Support-Website heruntergeladen werden.

support.brother.com

Drucken mit dem One-Touch-Bedienfeld

Wenn einer Taste auf dem One-Touch-Bedienfeld ein Etikettenlayout zugewiesen wurde, kann das Etikett einfach durch Drücken der Taste für das betreffende Etikett ausgedruckt werden.



Die unter jeder One-Touch-Taste gespeicherten Daten richten sich nach der Nummer des Datenbankeintrags oder der Tastennummer, nachdem die Daten vom Computer zum Drucker übertragen wurden. Weitere Informationen finden Sie unter Übertragen des Etikettenlayouts an den Drucker auf Seite 80.

Schalten Sie den Drucker ein. Es erscheint der Hauptbildschirm.



Wenn den One-Touch-Tasten Datenbanken zugewiesen sind: Drücken Sie [▲] oder [▼] zur Auswahl einer Vorlage. Drücken Sie die One-Touch-Taste des zu druckenden Etiketts. Die Details des Etiketts werden auf dem Bildschirm angezeigt.



- 1 Vorlagennummer
- 2 Text im Etikettenlayout
- 3 Papiergröße
- 4 Nummer des Datenbankeintrags (nur bei verknüpfter Datenbank)
- 5 Anzahl der Exemplare

HINWEIS

- Drücken Sie [◀] oder [▶], um den gesamten
 Text im Etikettenlayout zu prüfen. Wenn das
 One-Touch-Bedienfeld (B) verwendet wird,
 können die Daten nicht bearbeitet werden.
 Verwenden Sie das Basis-Bedienfeld (A) für
 die Bearbeitung der Daten. Weitere
 Informationen finden Sie unter Bearbeiten
 von Etiketteninhalten vor dem Drucken
 auf Seite 84.
- Der auf dem LC-Display angezeigte Text und seine Reihenfolge können mithilfe des P-touch Editor festgelegt werden.
 Weitere Informationen finden Sie unter Eingabe des Textes und der Anzeigereihenfolge auf dem LC-Display auf Seite 77.
- 4 Geben Sie mit [▲] oder [▼] die Anzahl der Exemplare ein und drücken Sie dann die Taste 囯 (Drucken) oder [OK]. Die Etiketten werden gedruckt.

HINWEIS

- Die Anzahl der zu druckenden Etiketten kann zwischen 1 und 999 eingestellt werden.
- Wenn die Vorlage eine serialisierte Nummer enthält, werden die Etiketten entsprechend der Anzahl der Exemplare mit aufsteigender Seriennummer gedruckt.

 Wenn [Druck bestät.] auf [Aus] eingestellt ist, beginnt der Druckvorgang durch Drücken der One-Touch-Taste in Schritt 3.

Wenn eine Vorlage mit verknüpfter Datenbank unter einer One-Touch-Taste gespeichert ist

Wenn Sie eine Vorlage mit verknüpfter Datenbank unter einer One-Touch-Taste speichern, wird der gespeicherte Inhalt des jeweiligen Datenbankeintrags durch ein- oder mehrmaliges Drücken dieser Taste angezeigt. Bei einer Vorlage mit 3 Datenbankeinträgen wird durch einmaliges Drücken der One-Touch-Taste der Inhalt des ersten Datenbankeintrags angezeigt. Bei zweimaligem Drücken wird der Inhalt des zweiten Eintrags angezeigt und bei dreimaligem Drücken der Inhalt des dritten Eintrags. Wenn Sie die Taste viermal drücken, erscheint wieder der Inhalt des ersten Datenbankeintrags.

- 1 Drücken Sie die One-Touch-Taste des zu druckenden Etiketts, bis der Inhalt des gewünschten Datenbankeintrags erscheint.



Wenn einer One-Touch-Taste eine Vorlage mit verknüpfter Datenbank zugewiesen ist, achten Sie darauf, dass [Druck bestät.] auf [Ein] eingestellt ist. Wenn [Aus] gewählt ist, kann nur die erste Datenbank ausgewählt werden.

HINWEIS

- Die Anzahl der zu druckenden Etiketten kann zwischen 1 und 999 eingestellt werden.
- Wenn die Vorlage eine serialisierte Nummer enthält, werden die Etiketten entsprechend der Anzahl der Exemplare mit aufsteigender Seriennummer gedruckt.

Anderes Datum/Uhrzeit als die interne Uhr des Druckers drucken

Das Datum/die Uhrzeit kann vor dem Drucken vorübergehend geändert werden. Wenn direkt vor dem Drucken der folgende Bildschirm angezeigt wird, drücken Sie [**] (Einstellungstaste), um einen Bildschirm anzuzeigen, in dem Datum/Uhrzeit direkt eingegeben werden können.

Nach der Eingabe von Datum/Uhrzeit kann der Druckvorgang fortgesetzt werden.



Wenn Sie [[(Admin-Taste) drücken und dann die Einstellung [Temp. Zeit] bis [Forts. letzte] festlegen, wird das Datum/die Uhrzeit, das/die direkt eingegeben wurde, gedruckt, bis der Drucker ausgeschaltet wird.

HINWEIS

- Wenn Einstellungen festgelegt wurden, dass in einer Vorlage für Datum/Uhrzeit ein Zeitraum hinzugefügt oder abgezogen werden soll, wird der angegebene Zeitraum dem direkt eingegebenen Datum/der Uhrzeit hinzugefügt (bzw. davon abgezogen).
- Diese Funktion ist ab Firmware-Version 1.04 verfügbar.

Die neueste Version kann von der Support-Website heruntergeladen werden.

support.brother.com

Drucken mithilfe eines Barcode-Lesegeräts

Mit den Funktionen von P-touch Template können Sie Barcodes scannen, um eine an den Drucker übertragene Vorlage anzuzeigen, gegebenenfalls den Text zu ersetzen und anschließend Etiketten zu drucken. Hierbei kann der Inhalt der angezeigten Vorlage oder des zu ersetzenden Textes auf dem LC-Display überprüft werden.

Weitere Informationen zu den P-touch Template-Funktionen finden Sie im Software-Handbuch, das Sie auf der Brother Support Website unter (<u>support.brother.com</u>) herunterladen können.

Zum Überprüfen des Textes in der Vorlage wählen Sie auf dem Hauptbildschirm die Vorlagennummer aus, sodass die Vorlagendetails angezeigt werden. Drücken Sie dann [◀] oder [▶]. Um den Text zu bearbeiten, zeigen Sie den betreffenden Text an und klicken Sie auf [OK]. Der Bearbeitungsmodus wird aufgerufen und der bearbeitbare Text ist hervorgehoben.

Mit der Möglichkeit, den Inhalt des Etikettenlayouts vor dem Druck zu überprüfen, können Sie sich vergewissern, dass Sie das richtige Etikett ausdrucken.

Etikettenlayouts im Drucker (Prüfen, Löschen und Protokolleinsicht)

Mit den folgenden Bedienvorgängen können Sie Etikettenlayouts im Drucker prüfen, löschen oder deren Druckprotokoll anzeigen.

Prüfen des Inhalts eines Etikettenlayouts

Zum Anzeigen der Vorlagendetails auf dem Bildschirm und zum Prüfen des Inhalts drücken Sie [3] (Suchtaste) auf dem Bedienfeld. Weitere Informationen finden Sie unter *Drucken mit dem Basis-Bedienfeld* auf Seite 83.

Löschen eines Etikettenlayouts

Über die [Geräteeinstellungen] im "Druckereinstellungen-Dienstprogramm" können Sie Etikettenlayouts im Drucker löschen. Klicken Sie in der Menüleiste auf [Werkzeuge] - [Vorlage und Datenbank löschen], um eine im Drucker registrierte Vorlage oder Datenbank zu löschen. Weitere Informationen finden Sie unter Menüleiste auf Seite 37.

Um die Etikettenlayouts im Drucker zu prüfen und die zu löschenden Daten auszuwählen, verbinden Sie den Drucker mit einem Computer und verwenden Sie den P-touch Transfer Manager. Weitere Informationen finden Sie im Software-Handbuch, das Sie auf der Brother Support Website unter (support.brother.com) herunterladen können.

Prüfen des Druckprotokolls für Etikettenlayouts


Über die [Geräteeinstellungen] im "Druckereinstellungen-Dienstprogramm" kann das Druckprotokoll überprüft werden. Wenn [Druckprotokoll des Druckers speichern] in der Registerkarte [Erweitert] auf [Aktivieren] eingestellt ist, wird ein Druckprotokoll im Drucker gespeichert. Um das Druckprotokoll zu exportieren und als .csv-Datei zu speichern, klicken Sie auf [Werkzeuge] - [Druckprotokoll in Datei speichern]. Weitere Informationen finden Sie unter Geräteeinstellungen auf Seite 30.

Ersetzen der Batterie für Uhrzeit/Datum

Damit die Einstellungen der internen Uhr aufrecht erhalten bleiben, ist eine Batterie für Uhrzeit und Datum vorhanden. Die Batteriekapazität ist auch bei Nichtgebrauch des Druckers nach einiger Zeit erschöpft.

- Verwenden Sie nur die empfohlenen Batterien im Drucker. Andere Batterien können den Drucker beschädigen.
- Entsorgen Sie die Batterie an einer geeigneten Sammelstelle, nicht im gewöhnlichen Haushaltsmüll. Beachten Sie hierbei alle geltenden gesetzlichen Bestimmungen von Bund und Land.
- Vor der Lagerung oder Entsorgung der Batterie wickeln Sie sie ein (z. B. mit Klebeband), um einen Kurzschluss zu vermeiden.

(Beispiel für Isolierung der Batterie)




- 1 Klebeband
- 2 Batterie für Uhrzeit/Datum
- Wir empfehlen, die Batterie alle zwei Jahre zu ersetzen.
- Wenn beim Anschließen der Netzstromversorgung des Druckers die Uhrzeit zurückgesetzt wird, ersetzen Sie die Batterie. Wenn Sie die Lithiumbatterie ersetzen möchten, erwerben Sie eine Batterie des Typs CR2032 (empfohlene Hersteller: Hitachi Maxell, Ltd., FDK Corporation, Panasonic Corporation, Sony Corporation, Toshiba Corporation und VARTA Microbattery Inc.).


- 1 Halten Sie die Taste ((Ein/Aus) gedrückt, um den Drucker auszuschalten. Ziehen Sie dann den Netzstecker des Druckers aus der Netzsteckdose.
- 2 Drücken Sie den Verriegelungshebel an beiden Seiten und klappen Sie die obere Rollenfachabdeckung auf.
- 3 Drehen Sie mit einer Münze oder einem ähnlichen Gegenstand langsam die Abdeckung der Batterie für Uhrzeit/Datum in Pfeilrichtung bis zum Anschlag. Nehmen Sie die Abdeckung der Batterie für Uhrzeit/Datum ab.



Wenn die Abdeckung der Batterie für Uhrzeit/Datum mit Gewalt über die Anschlagposition hinaus gedreht wird, kann sie beschädigt werden.



4 Entfernen Sie die Batterie.
Drücken Sie wie unten gezeigt auf Teil
A, sodass sich die Batterie löst und
leicht herausgenommen werden kann.




5 Setzen Sie die neue Batterie ein.



Achten Sie darauf, die neue Batterie mit den Seiten + und – in der richtigen Stellung einzulegen. 6 Setzen Sie die Abdeckung der Batterie für Uhrzeit/Datum wieder auf. Verwenden Sie eine Münze oder einen ähnlichen Gegenstand, um die Abdeckung der Batterie für Uhrzeit/Datum entgegen der auf der Abdeckung abgebildeten Pfeilrichtung bis zum Anschlag zu drehen und sie so zu befestigen.



Wenn die Abdeckung der Batterie für Uhrzeit/Datum mit Gewalt über die Anschlagposition hinaus gedreht wird, kann sie beschädigt werden.



7 Schließen Sie die obere Rollenfachabdeckung. Drücken Sie sie herunter, bis sie fest einrastet.

HINWEIS

Zeit und Datum können über die Taste [•••• (Admin) auf dem Bedienfeld eingestellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Einstellen von Uhrzeit und Datum auf Seite 74.

Häufig gestellte Fragen

F. Wie viel Speicher steht zur Verfügung?

A. Der Drucker hat 20 MB eingebauten Speicher, in dem maximal 99 Vorlagen gespeichert werden können. Wenn kein Speicherplatz mehr frei ist oder 99 Vorlagen gespeichert wurden, können keine Vorlagen mehr an den Drucker gesendet (und dort gespeichert) werden. Löschen Sie nicht benötigte Vorlagen aus dem Speicher.

F. Warum ändert sich die Dateigröße, wenn die Vorlage an den Drucker übertragen wird?

A. Da sich das Format einer Vorlage, die P-touch Transfer Manager hinzugefügt wurde, von dem Dateiformat unterscheidet, das nach Übertragung an den Drucker vorliegt, ändert sich die Dateigröße.

Vorlagen im Drucker gespeichert werden können und welche Tastennummern verwendet werden?

A. Folgen Sie den nachstehenden Bedienungsschritten, um diese Informationen zu erhalten:

- 1 Verbinden Sie den Drucker über ein USB-Kabel mit dem Computer und schalten Sie dann den Drucker ein.
- 2 Für Windows 10:


Klicken Sie im Startmenü auf [Brother P-touch] - [P-touch Transfer Manager].

Für Windows 8.1:

Klicken Sie auf dem Bildschirm [Start] oder [Apps] auf [P-touch Transfer Manager].

10

3 Klicken Sie im linken Fensterbereich auf "Brother TD-XXXX" (wobei "TD-XXXX" der Modellname Ihres Druckers ist), sodass die im Drucker gespeicherten Vorlagen auf der rechten Tafel angezeigt werden. Hier können die Nummern der Vorlagen und die verwendeten Tastennummern abgelesen werden.



F. Warum kann eine Vorlage nicht an den Drucker übertragen werden (sie wurde übertragen, aber das Datum wurde nicht automatisch aktualisiert)?

A. Es kann sein, dass der Druckertreiber nicht richtig installiert wurde. Installieren Sie den Druckertreiber neu und versuchen Sie die Daten erneut zu übertragen.

Wenn das Datum nicht aktualisiert wurde, prüfen Sie, ob das Kontrollkästchen [Beim Druck] im Dialogfeld [Eigenschaften von Datum und Uhrzeit] für die Vorlage aktiviert wurde.

Weitere Informationen finden Sie unter Einfügen von Datum und Uhrzeit in ein Etikett auf Seite 78.

Produktdaten

Größe: ca 111 (B) × 170 (T) × 78 mm (H)

Gewicht: 0,342 kg

Verwenden des Etikettenablösers (optional: PA-LP-001) (nur TD-2125N/2135N/2125NWB/ 2135NWB)

Mit dem Etikettenablöser können gedruckte Etiketten automatisch von ihrer Trägerfolie gelöst werden bevor sie aus der Medienausgabe herausgeschoben werden. Dies ist hilfreich, wenn sehr viele gedruckte Etiketten aufgeklebt werden sollen.

Gehen Sie zum Einlegen des richtigen Papiers, wie nachstehend beschrieben, vor.

Weitere Informationen zum Anbringen des Etikettenablösers (optional) finden Sie in der zugehörigen Bedienungsanleitung.



Bevor Sie den Etikettenablöser verwenden, muss die Einstellung zur Verwendung des Etikettenablösers im Druckertreiber festgelegt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Druckertreibereinstellungen auf Seite 95.


Einlegen der Medienrolle

■ Achten Sie bei der Verwendung der Ablösefunktion des Etikettenablösers auf Folgendes:




- Wir empfehlen, ausschließlich Medienrollen von Brother zu verwenden.
- Verwenden Sie Einzel-Etiketten. Verwenden Sie keinerlei andere Etiketten.

Halten Sie die Taste ((Ein/Aus) gedrückt, um den Drucker auszuschalten. Drücken Sie den Verriegelungshebel (1) an beiden Seiten und klappen Sie die obere Rollenfachabdeckung auf.




2 Öffnen Sie die Medienführungen, indem Sie deren Einstellungshebel (1) anheben und die Medienführungen nach außen ziehen.




HINWEIS

Im Auslieferungszustand sind die Medienführungen vollständig geöffnet. 3 Legen Sie die Medienrolle so ein, dass die Etiketten mit der zu bedruckenden Seite nach oben zeigen (1).




- Verwenden Sie Medienrollen mit einem Außenmaß von maximal 127 mm. Verwenden Sie Medienrollen, die für Drucker der TD-Serie vorgesehen sind. Unabhängig von der Größe sind bestimmte Medienrollen eventuell nicht verwendbar.
- Legen Sie die Medienrolle in der richtigen Ausrichtung ein. Bei falsch eingelegter Medienrolle bedruckt der Drucker die falsche Seite des Papiers oder Etiketts.
- Bei Verwendung von Medien, bei denen sich die Etiketten auf der Innenseite des aufgerollten Trägers befinden, setzen Sie die Rolle andersherum ein, als in Schritt 3 gezeigt, sodass die Druckseite der Etiketten nach oben zeigt.


4 Heben Sie den Einstellungshebel (1) der Medienführungen an und schieben Sie gleichzeitig beide Medienführungen (2) nach innen, sodass sie der Breite des Papiers entsprechen.




5 Schieben Sie das Ende der Medienrolle unter die Vorderkanten der Medienführung (1).




6 Halten Sie den Trägerfolienausgang des Etikettenablösers und öffnen Sie die Klappe des Ablösers.




Cosen Sie die Trägerfolie vom Etikett und schieben Sie sie durch den Trägerfolienausgang.




8 Schließen Sie die Klappe des Ablösers so, dass sie einrastet.



9 Schließen Sie die obere Rollenfachabdeckung. Drücken Sie sie mittig herunter, bis sie einrastet.



Ist die Rolle nicht fest aufgewickelt, ziehen Sie das vorgeschobene Papier vorsichtig aus dem Trägerfolienausgang, bis es sich nicht mehr weiter ziehen lässt.



11 Drücken Sie die Taste ((Ein/Aus), um den Drucker einzuschalten.

HINWEIS

Wenn die Papiergrößenangaben für die zu verwendenden Einzel-Etiketten im Drucker registriert sind, wird das Etikett durch Drücken der Taste the (Bandvorlauf) in die richtige Startposition geschoben. Weitere Informationen finden Sie unter Registrieren von Papiergrößenangaben im Drucker auf Seite 4.

Beim Drucken ohne die Ablösefunktion Rollenpapier kann normal eingelegt und ohne die Ablösefunktion bedruckt werden, auch wenn der Etikettenablöser installiert ist.

Weitere Informationen zum Einlegen von Papier siehe Einsetzen einer Medienrolle und Einlegen von Leporello-Papier auf Seite 8.

HINWEIS

Wenn Sie Rollenpapier einlegen, führen Sie es nicht durch den Trägerfolienausgang.

Druckertreibereinstellungen


- Öffnen Sie das Dialogfeld
 [Druckeinstellungen] des Druckers.
 - **■** Windows 10

Gehen Sie zu [Systemsteuerung], klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Drucker, dessen Einstellungen geändert werden sollen, und klicken Sie dann auf [Druckeinstellungen].

■ Windows 8.1

Klicken Sie auf dem Bildschirm
[Apps] auf [Systemsteuerung] [Hardware und Sound] - [Geräte
und Drucker], klicken Sie mit der
rechten Maustaste auf den Drucker,
dessen Einstellungen geändert
werden sollen, und klicken Sie dann
auf [Druckeinstellungen].

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Verwenden der Etikettenablöse-(Peeler-) Funktion] in der Registerkarte [Allgemein].



3 Klicken Sie auf [**OK**], um das Dialogfeld zu schließen.

Nach dem Drucken

Die gedruckten Etiketten können automatisch von ihrer Trägerfolie gelöst werden, bevor sie aus der Medienausgabe herausgeschoben werden. Entnehmen Sie das gedruckte Etikett. Wenn ein Etikett in der Medienausgabe verbleibt, wird das nächste Etikett nicht gedruckt.

Schneiden Sie die herausgeschobene Trägerfolie mit einer Schere ab.

HINWEIS

Der Etikettenablöser verfügt über einen den Betrieb steuernden Sensor, der erkennt, ob ein Etikett abgelöst wurde oder nicht. Die Erkennungsempfindlichkeit des Sensors ist einstellbar. Weitere Informationen finden Sie unter Registerkarte "Sensoranpassung" auf Seite 33.

Produktdaten

Größe: 108 (B) \times 130 (T) \times 28 mm (H)

Gewicht: 0,062 kg

brother