

HMs DIY ANLEITUNG

1)	<u>Einleitung</u>	2
2)	<u>Installation</u>	
ŕ	2a) <u>DIY-Designerprogram auf dem WIN-PC</u>	3
	2b) <u>CIQ-Datenfeld auf deinem Garmin Gerät</u>	4
3)	Designer Tool	7
	3a) Graphic Elements	13
	3b) Arbeiten mit dynamic Colors	17
	3c) Value Types	21
	3d) Zeit Format Masken	30
4)	Übertragung des Layouts auf das Garmin Gerät	31
5)	Fontmapping für dein Gerät	36
6)	<u>Troubleshooting</u>	42
7)	Anhang	44

Stand: April 2021 DIY Version 3.1.8

1) **EINLEITUNG**

HMs DIY ist ein Garmin IQ-Datenfeld, mit dem man eigene Designs für sein Garmin-Gerät erstellen kann.

Zunächst erstellt man das Layout mit dem Designer-Tool auf dem PC (nur Windows). Man kann das Layout sofort im Vorschaufenster sehen - Schritt für Schritt. Wenn man mit der Erstellung zufrieden ist, überträgt man das Layout mit Garmin Connect Mobile oder Garmin Express auf das Garmin-Gerät.

Die Möglichkeiten, die HMs DIY bietet, sind nahezu unbegrenzt. Alle auf dem Garmin-Gerät verfügbaren Schriftarten und -größen können verwendet werden, es gibt unzählige Arten von Daten, die angezeigt werden können, verschiedene grafische Elemente, statische und dynamisch veränderbare Farben stehen zur Verfügung. Neben den allgemeinen Datenelementen sind auch Elemente speziell für das Laufen und Radfahren verfügbar.

Es ist möglich, ein vollständiges Anzeigelayout zu erstellen, das alle Daten und Grafiken enthält. Es ist auch möglich, ein einzelnes Datenfeld zu erstellen, das in Kombination mit den Originaldatenfeldern von Garmin angezeigt werden kann.

Alle Garmin-Geräte, die IQ-Datenfelder zulassen, werden unterstützt, sowohl für das metrische als auch für das imperiale Maßsystem.

Auch Tag/Nacht-Farbmodus ist möglich für Geräte, die das unterstüzten.

Es ist jedoch zu beachten, dass verschiedene Garmin-Geräte unterschiedliche Speichergrößen haben. Nicht alles kann auf jedem Gerät angezeigt werden.

Einige Layout-Beispiele:








2) INSTALLATION

Die Installation erfolgt in 2 Schritten. Installiere auf dem Windows-PC das Designer-Programm und auf dem Garmin-Gerät das IQ-Datenfeld "HMs DIY".

2a) Installation des Designerprogrammes auf dem WIN-PC

Besuch den Garmin IQ-Store im Internet und such dort nach "HMs DIY" oder geh direkt auf die Seite von HMs DIY. Hier findest du einen Download-Link zu einer ZIP-Datei. Lade diese ZIP-Datei herunter und entpacke sie. Du findest eine Datei "fonts.txt", eine Sammlung von Beispielen und das Designer-Programm selbst, das in einer weiteren ZIP-Datei verpackt ist und den Namen "HMs_DIYDesigner.exe" trägt. Es ist nicht notwendig, ein Setup-Programm auszuführen - kopiere einfach die EXE-Datei und die Datei "fonts.txt" in einen neu erstellten Ordner deiner Wahl.

Jetzt ist das Designer-Programm einsatzbereit!




2b) Installation des IQ-DIY Datenfeldes auf deinem Garmin Gerät


Die Installation des IQ-DIY-Datenfeldes auf deinem Garmin-Gerät kann auf 2 Arten erfolgen: mit Garmin Connect Mobile oder mit Garmin Express.

Installation mit Garmin Connect Mobile:

Starte auf deinem Mobiltelefon Garmin Connect Mobile, schalt dein Garmin-Gerät ein und warte, bis die Verbindung hergestellt wurde.

Tipp auf deinem Mobiltelefon auf das Gerätesymbol mit dem grünen Punkt







Tipp auf "Aktivitäten & App Management"


Tipp auf "Datenfelder"

Ganz unten tipp auf "Weitere Datenfelder laden"

Such nach "HMs DIY" und du findest 6 Klone dieses Datenfeldes.










Tipp auf den gewünschten Klon. (# 1, wenn es dein erstes HMs DIY ist) und tipp auf die Schaltfläche Download.

Akzeptiere die Bedingungen und tipp auf das Feld "Zulassen".

Das Datenfeld wird nun auf deinem Gerät installiert.


Installation mit Garmin Express:

Schließ dein Gerät an den PC an, starte Garmin Express, tipp auf das Gerätesymbol



Tipp auf "IQ Apps"

Rechts unten tipp auf "Weitere Apps herunterladen"



Nun wirst du zum IQ Store weitergeleitet, wo - wie bei der Installation mit Garmin Connect Mobile - (siehe dort) du nach dem Datenfeld "HMs DIY" suchst und den Download startest.

3) DESIGNER TOOL

Bevor wir mit der Beschreibung des Designer-Tools beginnen, möchten wir deine Aufmerksamkeit auf die Datei "fonts.txt" lenken. Diese Datei muss sich im gleichen Verzeichnis wie das Designer-Tool selbst befinden. Sie enthält alle Informationen über die im Designer-Tool verwendeten Schriftarten.

Leider veröffentlicht Garmin die in deren Geräten verwendeten Schriftarten nicht. Sie sind nicht als Truetype-Fonts (ttf) verfügbar. Daher mussten ähnliche Schriftarten gefunden werden, um Text und Ziffern einigermaßen zufriedenstellend darzustellen. Aus diesem Grund gibt es eine gewisse Diskrepanz zwischen der Vorschau im Designer und dem tatsächlichen Aussehen auf dem Gerät.

Im Designer-Tool sind 9 Ersatzschriftarten eingebaut, die bestmöglich angepasst werden können.

In der Datei "fonts.txt" sind bereits Schriften für alle Geräte definiert. Diese können/müssen jedoch vom Benutzer durch Bearbeiten der Datei weiter verfeinert werden. Siehe Kapitel: "Fontmapping für dein Gerät".

Um das Designer-Tool zu starten, doppelklick einfach das Designer-Symbol. Lade <Load> aus der Beispielsammlung: FR935 -> example_FR935



Tastatur Shortcuts:

<Ctr>+Z macht bis zu 100 Schritte rückgängig

<Ctrl>+<Shift>+A übernimmt die X/Y Koordinaten der Cursorposition <Ctrl>+<Shift>+Y übernimmt die X2/Y2 Koordinaten der Cursorposition

<Ctrl>+O "Load"
<Ctrl>+S "Save"
<Ctrl>+I "Append"
<Ctrl>+<Shift>+S "Save as"

<Ctrl>+B "Copy to clipboard"
<Ctrl>+C "Copy element"
<Ctrl>+V "Paste element"
<Ctrl>+X "Cut element"

<Space> Setzt/Entfernt das Häkchen bei Day/Night Switching <Ctrl>+Left/Right/Up/Down Verschieben von Elementen in der Vorschau

<Shift>+Left/Right/Up/Down ändert X2/Y2 des Elementes

(1) - Devices:

Wähl dein Gerät.

(2) - Elements:

Hier werden die Elemente definiert:

Liste der Elemente:

zeigt alle Elemente, die für dieses Layout erstellt wurden. Für das markierte Element siehst du alle Attribute im Abschnitt (4) oder (5).

Kontrollkästchen "Highlight":

Ist diese Option aktiviert, erscheint das in der Elementliste markierte Element in roter Farbe in der Vorschau. (6).

Kontrollkästchen "Show Gradient":

Zeigt alle Elemente mit zugewiesenen dynamic colors in der Vorschau (6).

Checkbox Show Nightmode:

Zeigt das Layout im Nachtmodus, falls day/night switching ausgewählt wurde.

Element Typ Auswahl-Liste: 4 Elemente sind verfügbar:

Value: In der Elementliste sind die Werte mit der Farbe blau gekennzeichnet. Dies sind Werte wie Geschwindigkeit, Tempo, Zeit...

Graphic: grafischen Elemente sind mit der Farbe rot gekennzeichnet. Dies sind Elemente wie Linie, Kreis, Rechteck usw.

Dynamic Color: In der Elementliste sind dynamic colors grün gekennzeichnet. Diese definieren Farben und Farbbereiche für Werte und Grafikelemente.

Separator: dient der besseren Übersicht in der Elemente-Liste.

Up / Down Schaltfläche:

Verschiebt das markierte Element in der Elementliste nach oben oder unten. Jedes Element stellt eine Ebene dar. Je weiter unten ein Element in der Liste ist, desto mehr steht es im Vordergrund.

Add Schaltfläche:

Fügt ein Element unterhalb der aktuellen Position hinzu. Der Typ des Elements muss vorher ausgewählt werden (siehe Auswahlliste Elementtyp).

Clone Schaltfläche:

Klont das markierte Element und setzt das neue Element unterhalb der aktuellen Position in der Elementliste.

Remove Schaltfläche:

Entfernt das markierte Element aus der Elementliste.

(3) - Layout:

Load Schaltfläche: Lädt ein gespeichertes Layout.

Append Schaltfläche: Hängt ein Layout an das geladene Layout an.

Load from clipboard Schaltfläche:

Lädt das Layout aus dem erstellten String, um eine verlorene XML-Datei wiederherzustellen oder um zu prüfen, ob der Setup-String vollständig ist. Natürlich können nicht alle Elemente wiedergewonnen werden, z.B. Separatoren und welches Gerät. (Standardgerät ist EDGE 1030)

Scale to device Schaltfläche:

Wird ein anderes Gerät gewählt (1) während ein Layout geladen ist, skaliert diese Schaltfläche das Layout an das neu gewählte Gerät.

Refresh Schaltfläche:

Aktualisiert die Layout-Vorschau in Abschnitt (6). Zur Aktualisierung kann auch einfach in den Bereich der Vorschau geklickt werden.

Save / Save as Schaltfläche: Speichert das Layout.

Copy to clipboard Schaltfläche:

Erstellt die Layout-Zeichenfolge (String) für das erstellte Layout und kopiert diese Zeichenfolge in die Zwischenablage. Dies ist der letzte Schritt bei der Erstellung eines Layouts. Der kopierte String muss in das String-Feld im Setup des IQ-Datenfeldes auf dem Gerät eingefügt werden. (siehe "Übertragung des Layouts auf das Garmin Gerät").

(4) - Properties:

Ein Bereich, der die Eigenschaften von Elementen definiert.

Verschiedene Elementtypen haben unterschiedliche Eigenschaften. Daher sind einige aktiviert und andere deaktiviert.

Goto DynCol:

Öffnet das assoziierte Element "Dynamic Colors" für das betreffende Variablen-Element. (siehe "Arbeiten mit dynamic Colors")

Color:

Legt die Farbe für das Element fest. Für die Verwendung dynamischer Farben: siehe "Arbeiten mit dynamic Colors". Beachte, dass die meisten Geräte nicht jeden Farbwert exakt anzeigen können..

Enable day/night switching:

Aktiviert die <u>Farbumkehrung der Nachtanzeige</u> für das Element. Die Farbe dieses Elements wird invertiert, wenn auf schwarzen Hintergrund umgeschaltet wird. Die Farbprüfung wird kurz vor dem Zeichnen des Elements durchgeführt. So wird jede dynamische Farbe für jedes Element einzeln invertiert.

Jede Farbe wird invertiert, nicht nur Schwarz und Weiß.

Wenn das Kontrollkästchen nicht markiert ist, bleibt die Farbe des Elements im Tag- und Nachtmodus gleich.

X / Y. X2 / Y2:

Sind die Koordinaten, wo das Element gesetzt wird.

Radius:

Definiert den Radius von Kreisen und Bögen.

Stroke:

Definiert die Dicke aller Arten von Linien (Linie, Rechteck, Kreis, Bogen).

Valuetype:

- Für Text wähle --nothing-- aber setz das Häkchen "Fixed text".
- Für Werte: Wähl einen aus der Dropdown-Liste (Geschwindigkeit, Zeit...)
- Für Grafikelemente: Wähl den Wert, mit dem das Grafikelement verbunden ist (um die Farben zu ändern oder einen Fortschrittsbalken zu zeichnen).

Fixed text (control-box):

Setze das Häkchen für die Erstellung eines Textfeldes. Setze valuetype auf "none".

Limit is minimum value (control-box): (alternativ)

Check box für die Verwendung von Graphen. Siehe Graphic Element "Graph".

Graphictype:

Wähl ein grafisches Element aus (siehe "Graphic Elements")

Text:

Für "Fixed text" (Textfeld): tipp den Text hier rein.

Für Werte wie Geschwindigkeit oder Zeit: Definiere hier die Format-Maske:

Man darf z.B. Text in die Maske der Variablen einfügen:

Temperatur: "\$V °C" wird angezeigt: "12 °C"

ausstehende Entfernung: Es wird "noch: \$V km" angezeigt: "noch 23 km".

(Dezimalstellen verwenden: siehe nächster Schritt)

Es sind verschiedene Masken für die Zeit verfügbar - siehe "Zeit Format Masken".

Für "Separator": tipp den Text hier rein.

Font:

Definiert die Schriftart für Texte und Variablen.

H Alignment:

Definiert die Textausrichtung: mitte, links, rechts.

Nr. of Values:

Definiert die Berechnungsrate für Variablen in Sekunden. Entsprechend dieser Zahl wird die Variable für die gegebene Zeit gemittelt.

Setz "Nr. of values" auf 3, wenn du 3s Power anzeigen möchtest.

Display max. value only

Aktiviere die Checkbox, wenn der in der Aktivität erreichte Maximalwert dieses Elements angezeigt werden soll.

Mark min/max values (alternativ)

Diese Checkbox wird nur beim Grafikelement GRAPH angeboten und zeigt kleine Punkte für Minimum und Maximum im Graphen.

Precision:

Definiert die Anzahl der Dezimalstellen

Sample text:

Definiert den Text des Elements im Designer - eine "kosmetische" Option.

(5) - Dynamic Colors:

Ein Bereich, der die Farbe(n) der Elemente definiert. Weitere Einzelheiten siehe: "Arbeiten mit dynamic Colors".

(6) - Vorschau auf dein Layout:

Hier siehst du, ob dein Layout deinen Erwartungen entspricht - mehr oder weniger WYSIWYG.

(7) - Device-Info Feld:

Gibt Info über das gewählte Gerät, die geschätzte Updatezeit für grafische Elemente, und wenn sich der Mauszeiger innerhalb des Arbeitsbereichs befindet, wird die Position des Mauszeigers angezeigt.


Klick auf das aktuelle Element in der Elementliste und übernimm die X- und Y-Werte mit <Ctrl> + <Shift> + A.

Die Werte für X2 und Y2 werden übernommen mit: <Strg> + <Shift> + Y.

Anmerkungen zur Tag/Nacht Farbumkehr:

Das Bild rechts zeigt die Farbanpassung bei automatischer Farbumkehr - Tag -> Nacht.

Es erscheint vernünftig, zunächst nur die Elemente in schwarzer oder weißer Farbe für die Farbumkehrung auszuwählen und alle anderen besonders zu betrachten.



Original Farbschema

alle Elemente aktiviert

nur s/w Elemente aktiviert







3a) GRAPHIC ELEMENTS

Wurde "Graphic" in der Auswahlbox für Elementtypen im Bereich (2) gewählt, kann eines der folgenden Grafikelemente im Auswahlfeld "Graphictype" im Bereich (4) ausgewählt werden:

Das Folgende gilt für alle grafischen Elemente:

Die Farbe wird unter "Color" ausgewählt. Soll sich die Farbe in Abhängigkeit von einem Wert (z.B. Geschwindigkeit) ändern, muss dieser Wert unter "valuetype" ausgewählt und ein zugehöriges dynamisches Farbelement angelegt werden (siehe "Arbeiten mit dynamic Colors").

LINE:

Eine Linie wird durch ihren Startpunkt X/Y und durch ihren Endpunkt X2/Y2 definiert. Die Liniendicke wird ausgewählt mit "Stroke".

CIRCLE:

Ein Kreis wird durch seinen Mittelpunkt X/Y und durch seinen Radius definiert. Die Liniendicke wird ausgewählt mit "Stroke".

CIRCLE FILLED:

Wie "CIRCLE" (Kreis), aber mit Farbe gefüllt.

RECTANGLE:

Ein Rechteck wird durch seine linke/obere Ecke X/Y und durch seine rechte/untere Ecke X2/Y2 definiert.

Die Liniendicke wird ausgewählt mit "Stroke".

RECTANGLE FILLED:

Wie "RECTANGLE" (Rechteck), aber mit Farbe gefüllt.

RCT HOR, FILLED:

Ein horizontal gefülltes Rechteck wird durch seine linke/obere Ecke X/Y und durch seine rechte/untere Ecke X2/Y2 definiert. Das gefüllte Rechteck soll in Abhängigkeit von einem Wert (z.B. Geschwindigkeit) wachsen. Dieser Wert muss unter "valuetype" ausgewählt und ein zugehöriges dynamisches Farbelement angelegt werden. In diesem dynamischen Farbelement werden der Minimalwert (Rechteck ist leer) und der Maximalwert (Rechteck ist vollständig gefüllt) definiert. (see "Arbeiten mit dynamic Colors"). Ein horizontal gefülltes Rechteck funktioniert wie ein Fortschrittsbalken und wird immer von links nach rechts gefüllt.

RCT VERT. FILLED:

Ein vertikal gefülltes Rechteck ist dasselbe wie ein horizontal gefülltes - aber vertikal gefüllt. Ein vertikal gefülltes Rechteck funktioniert wie ein Fortschrittsbalken und wird immer von unten nach oben gefüllt.

ARC:

Ein Bogen wird durch seinen Mittelpunkt X/Y, seinen Radius und durch seinen Anfangs- und Endwinkel definiert. Null Grad entsprechen der 3-Uhr-Position. Die Liniendicke wird ausgewählt mit "Stroke".

Die Gradangabe darf 360 Grad überschreiten.

Das Bild unten rechts zeigt 2 Bögen:
Der graue hat einen Startwinkel von 384 Grad und einen Endwinkel von 336 Grad
(von unten nach oben definiert).
Stroke = 20

ARC DYN. FILLED:

Ein dynamisch gefüllter Bogen wird durch seinen Mittelpunkt X/Y, seinen Radius und durch seinen Anfangs- und Endwinkel bestimmt. Er kann im oder gegen den Uhrzeigersinn wirken. Der rote Bogen im Bild ist ein dyn. gefüllter Bogen. Er hat Startwinkel = 383 Grad und Endwinkel = 337 Grad (von unten nach oben definiert).

Stroke = 16

Der in diesem Beispiel ausgefüllte rote Bogen wächst entsprechend der Leistung. Keine Leistung - 0 Watt: der rote Bogen ist nicht sichtbar. 300 Watt: der Bogen ist vollständig gefüllt.

Der Minimalwert und der Maximalwert werden in einem dynamischen Farbelement definiert (siehe <u>"Arbeiten mit dynamic Colors"</u>).



DIRECTION ARROW:

X/Y definieren das Zentrum des Pfeils, Radius definiert die Länge ab Pfeilmitte (Gesamtlänge des Pfeils ist 2x Radius), Stroke definiert die Dicke des Pfeils.

DIRECTION TRIANGLE:

X/Y definieren das Zentrum des Richtungsdreiecks, Radius definiert die Länge ab Mitte, Stroke definiert die Dicke des Dreiecks.

Mit -Y Offset kann sowohl Pfeil als auch Dreieck vom Mittelpunkt entfernt werden, so dass sich das Element auf einer Kreisbahn bewegt.

GRAPH:

Es gibt 4 Arten von Graphen:

Graph left/top


Graph right/top

Graph left/bottom

Graph right/bottom

X/Y und X2/Y2 definieren ein Rechteck, in dem der Graph dargestellt wird. Für jede Art der Graphen gibt es 4 Kombinationen der Einstellungen von "Limit is minimum value" und "Min./Max. value" (schaltet je nach Check-Status der Checkbox "Limit..." um).

Graph left/bottom: (als Beispiel)



Properties Goto DynCol Color FF1234 Enable day/night switching [+ 282 + X2 Y2 134 + Min value + + Stroke Limit is minimum value Valuetype Curr. heartrate Graphictype (H) Graph left/bottom * Text Font XTINY H Alignment Nr of Values 94 Mark min/max values 🔽 Precision Sample text

Diese Graphen sind mit curr. HR verbunden, verwenden dynamische Farben und "Mark min/max values" ist angehakt (kleine Punkte).


Ein Diagramm "left/bottom" beginnt am linken Rand und wächst bis zum rechten Rand. Wenn er erreicht ist, befindet sich der aktuelle Wert immer auf der rechten Seite und das Diagramm bewegt sich nach links. Kleinere Werte sind unten, größere oben.

Stroke definiert die Dicke (Schrittweite) jedes Wertes, der jede Sekunde aktualisiert wird.

<u>Dynamische Farben</u> können wie bei jedem anderen Grafikelement verwendet werden.

Ein Graph right/bottom läuft in die andere Richtung. Ein Graph right/top hat die Basis der Grafik oben.

Erklärung der beiden Direction Elemente Pfeil und Dreieck:



Für beide Elemente gilt:

Es können 3 verschiedene Punkte als Richtung ausgewählt werden und die Entfernung zu diesem Punkt angezeigt werden:

- 1) Richtung zum Startpunkt der Aktivität und Entfernung zu diesem
- 2) Richtung nach Norden (die Entfernung macht hier wenig Sinn)
- 3) Richtung zu einem definierten Punkt und Entfernung zu diesem

Für die Anzeige der Entfernung zum gewählten Punkt gibt es den Valuetype "Distance to coordinate".

Für das Setzen einer der 3 oben angeführten Richtungsarten gibt es 2 verschiedene Möglichkeiten:

Definition im Setup des Datenfeldes:

Eingabefeld für "Coordinates" leer lassen -> Richtung zum Startpunkt
Ins Eingabefeld für "Coordinates" ein "N" -> Richtung nach Norden
Eingabe von Koordinaten -> Richtung zu diesem Punkt
Das Feld "Valuetype" des Grafikelementes Pfeil oder Dreieck bleibt auf "-none-".

<u>Definition über "Valuetype" des Grafikelementes Pfeil oder Dreieck:</u>

Für Startpunkt wähle als Valuetype "Start coordinates"

Für Norden wähle als Valuetype "North"

Für beliebigen Punkt wähle als Valuetype "Setting coordinates" Im Setup des Datenfeldes müssen <u>diese Koordinaten</u> eingetragen werden!

Zusammenfassend:

Bleibt "Valuetype" bei Distance Arrow und Triangle auf "-none-", dann gilt der Eintrag im Setup-Eingabefeld.

Wird "Valuetype" bei Distance Arrow und Triangle auf einen Wert gesetzt, gilt dieser. Beim Wert "Setting coordinates" müssen die Koordinaten im Setup-Eingabefeld eingetragen werden.

Siehe dazu auch die Erläuterungen: Heading vs. Track.

3b) ARBEITEN MIT DYNAMIC COLORS

Dynamische Farben werden einerseits verwendet, um die Farbe eines Elements (Wert, Text, Grafik) entsprechend eines Wertes (valuetype) zu ändern, das Element zu verbergen oder/und blinken zu lassen, andererseits werden sie verwendet, um die Größe dynamisch gefüllter grafischer Elemente entsprechend eines Wertes (valuetype) zu verändern.

Neben dem Wert-, Text- oder Grafikelement muss ein entsprechendes Dynamic Colors-Element angelegt werden.

Hierzu ein Beispiel:

Element mit sich verändernden Farben:


Wir wollen der Zahl für die Herzfrequenz je nach ihrem Wert unterschiedliche Farben geben:

60-100 bpm: grau 100-120 bpm: blau 120-140 bpm: grün 140-160 bpm: orange über 160 bpm: rot

Zuerst müssen wir ein Element hinzufügen, Valuetype = Current heartrate, und an die richtige Stelle X/Y setzen.

Als Farbe definieren wir einen beliebigen Wert, der sonst im gesamten Layout nicht vorkommt: Wir verwenden FFFFFA.

Dieser Farbwert hat nichts mit der angezeigten Farbe zu tun, sondern ist quasi der Name des entsprechenden Dynamic Colors-Elements.



Nun fügen wir ein "Dynamic Colors" Element hinzu.

Als "Color to replace" - sozusagen der Name des Dyn.-Farbelements - nehmen wir den Farbwert des HF-Elements von vorher: FFFFFA.

Und nun definieren wir die Farben und die Bereiche für die Farben.

- -der größte Wert oben!
- -alle Werte mit 10 multipliziert!

60-100 bpm (600-1000): grau C0C0C0 (Werte unter 60 bpm sind auch grau)

100-120 bpm (1000-1200): blau 00FFFF

Und oben:

über 160 bpm (über 1600): rot FF0000

Dynamic Colors Color to replace FFFFFA B H Value (*10) Colorvalues ΠП 1600 Color 1 FF0000 1400 Color 2 FF8040 Color 3 00FF00 1200 Color 4 00FFFF 1000 Color 5 COCOCO 「「 600 Color 6 000000 Color 7 000000 Color 8 000000 ГГ ГΓ Color 9 000000 ГГ Color 10 000000 Invert color order

Der maximale Wert für "Value (*10)" ist 1048576.


Ganz unten gibt es eine Checkbox: "Invert color order".

Aktiviere diese Box, wenn du Pace-Werte mit unterschiedlichen Farben darstellen willst.

Pace-Werte werden in Sekunden (x 10) eingetragen.

Der maximale Wert beträgt 1048576. Das bedeutet eine Zeit von 1048576/10/60 = 1747 Minuten.

Siehe das Beispiel aus dem Layout "example_FR935".



Dynamisch gefülltes Grafisches Element:

Und nun ein Beispiel für einen dynamischen gefüllten Bogen. Wir wollen einen Bogen wachsen lassen, der der Leistung entspricht. Siehe das Bild auf Seite 13.


Der rote Bogen ist bei 0 Watt leer und wird bei 300 Watt vollständig gefüllt:



Zuerst fügen wir ein "Graphic element" - Graphictype = Arc dyn. filled hinzu. Valuetype = Current bikepower. Wir platzieren es: X/Y, Radius, Winkel, Stroke = 16 (Dicke des Bogens).

Als Farbe definieren wir einen beliebigen Wert, der sonst im gesamten Layout nicht vorkommt: Wir verwenden F80002.

Dieser Farbwert hat nichts mit der angezeigten Farbe zu tun, sondern ist quasi der Name des entsprechenden Dynamic Colors-Elements



Nun fügen wir ein "Dynamic Colors" Element hinzu.

Als "Color to replace" - sozusagen der Name des Dyn.-Farbelements - nehmen wir den Farbwert des Arc-Elements von vorher: F80002.

Und nun definieren wir die Farben und die Bereiche für die Farben des Bogens.

-der größte Wert oben!

-alle Werte mit 10 multipliziert!

0 Watt: das Minimum


300 Watt (3000): das Maximum

Die Farbe des Bogens ist rot F80000.

Der Mindestwert muss nicht unbedingt 0 sein. Für Herzfrequenz kann der Mindestwert auf 60 bpm (=600) gesetzt werden.

Das bedeutet: Der Bogen bleibt leer, bis die Herzfrequenz 60 bpm übersteigt.

Für die Temperatur z.B. kann das Minimum auch auf minus Grad gesetzt werden.



Dieselbe Vorgangsweise gilt für die Erstellung eines dyn. gefüllten Rechteckes!

Element aus- und einblenden und blinken lassen:

Als weiters Beispiel wollen wir ein Element ein- oder ausblenden - abhängig von einem Wert der Herzfrequenz:

Das Element soll ein großes rotes Rufzeichen sein, das ab einer HF von 150 eingeblendet wird und blinken soll.

Zuerst müssen wir ein Element hinzufügen, Fixed text = checked, Valuetype = -- None --, Text = !, einen großen Font wählen und an die gewünschte Stelle X/Y setzen.

Als Farbe definieren wir einen beliebigen Wert, der sonst im gesamten Layout nicht vorkommt: Wir verwenden FF1234.


Dieser Farbwert hat nichts mit der angezeigten Farbe zu tun, sondern ist quasi der Name des entsprechenden Dynamic Colors-Elements. Der Farbwert ist aber ähnlich dem tatsächlichen Aussehen.

Nun fügen wir ein "Dynamic Colors" Element hinzu. Als "Color to replace" - sozusagen der Name des Dyn. Farbelements - nehmen wir den Farbwert des Ausrufezeichens von vorher: FF1234.

HR 0: das Minimum HR 1500 (150): der Schwellenwert

Für den Wert 0 (bis 1500) aktivieren wir das "H" Häckchen für verbergen.
Für den Wert 1500 (und darüber) aktivieren wir das "B" Häckchen für blinken.

Die Farbe des Rufzeichens ist rot FF0000.



Das bedeutet: Das Rufzeichen bleibt bis HF=149 unsichtbar und wird erst ab HF=150 eingeblendet und blinkt.

3c) VALUE TYPES

Es sind unzählig viele Arten von Werten verfügbar, die zu einem Layout hinzugefügt werden können.

Für den Element-Typ "Value" können "Valuetypes" aus der Dropdown-Liste im Properties-Bereich gewählt werden.

Wie ersichtlich, steht bei den meisten Werttypen eine Angabe vor dem Namen:


nichts: auf allen Geräten verfügbar.

(M): zusätzlich verfügbar auf Geräten mit "mittlerem Speicher".

(H): zusätzlich verfügbar auf Geräten mit "hohem Speicher".

Mehr dazu siehe "Anhang".

Für das gewählte Gerät werden nur die "Values" angeboten, die an diesem Gerät auch verwendet werden können.



Die meisten der Werttypen sind selbsterklärend.

LISTE DER VALUE TYPES:

-- None -- wird für Textfelder verwendet

Name of destination
Name of next point

Current date/ timesiehe "Zeit Format Masken"Timer timeZeit, in der die Aktivität läuft

Current pause timezählt die Pausezeit, wird beim Neustart wieder 0Elapsed timeZeit von Beginn bis zum Ende einer Aktivität

Last lap time
Current lap time

ETA (curr.sp)
ETA (avg.sp)
Time to dest (curr. sp)
Time to dest (avg. sp)

ETA next p. (curr.sp)
ETA next p. (avg.sp)

geschätzte Ankunft basierend auf akt. Speed geschätzte Ankunft basierend auf Ø Speed Zeit bis Ankunft basierend auf akt. Speed Zeit bis Ankunft basierend auf Ø Speed geschätzte Ankunft Next Point (akt. Speed) geschätzte Ankunft Next Point (Ø Speed)

Time to next p. (avg.sp)

Total pause time

Time to next p. (curr.sp) Zeit bis Next Point basierend auf akt. Speed Zeit bis Next Point basierend auf Ø Speed

kumulierte Pausenzeit

Current pace Pace: min/km oder min/mile

Pace-Werte sind standardmäßig begrenzt auf Average pace 9,59 min/km, da 4-stellige Pace-Werte mehr Platz Maximum pace einnehmen und ohnehin wenig aussagekräftig sind. Last lap avg. pace Current lap avg. pace Die Einstellung kann im Setup verändert werden. Average pace (elapsed)

Siehe: "Cap pace at [s]"

Elapsed distance Distance to destination Distance to next point Distance to coordinate

Current lap distance

Odometer

siehe "Erklärung der Direction Elemente"

Km-Stand des Bikes. Wird im Setup gesetzt.

Current speed Average speed Maximum speed Last lap avg. speed Current lap avg. speed Average speed (elapsed) Difference Avg-Curr speed

Differenz zwischen avg. und current speed.

Current cadence Average cadence Maximum cadence

Steps goal Steps today Steps remaining to goal

Steps in activity

Für Geräte, die Stufen zählen können

Active minutes day Active minutes week Active minutes week goal

Current bike power Average bike power Maximum bike power

% FTP

Watt per kg/pound Watt per kg/pound NP

Das Gewicht muss in "Settings" eingetragen werden! Um Watt/kg anzuzeigen, ist es zwingend notwendig,

Normalized bike power ins Layout aufzunehmen!

Variability index Normalized bike power / power average

Intensity factor Normalized bike power / FTP (in Settings eintragen!)

Normalized bike power Normalized b. power without zeros

Last lap NP

NP (entspricht Garmins NP)

NP ohne Berechnung von 0-Watt-Werten

Last lap NP without zeros
Current Lap NP
Current Lap NP without zeros
Last lap average power
Current Lap average power
Current Lap average power without zeros

TSS Training Stress Score

Normalized bike power muss im Layout vorhanden sein

und FTP muss im Setup eingetragen sein!

kombinierter Speed/Kadenzsensor

Power zone number Time in powerzone 0-6 % in powerzone 0-6

Front derailleur index Gang Nr. vorne (Verwende diese Werte für Shimano!)

Front derailleur max Anzahl der Gänge vorne

Front derailleur size Anzahl der Zähne des gewählten Ganges vorne

Rear derailleur index Gang Nr. hinten

Rear derailleur max Anzahl der Gänge hinten

Rear derailleur size Anzahl der Zähne des gewählten Ganges hinten

ANT BikeCad status

ANT BikeCad battery
ANT BikeCad cadence

Kadenz Sensor

ANT BikeSpeedCad status

ANT BikeSpeedCad status

ANT BikeSpeedCad cadence

ANT BikeSpeedCad speed

ANT BikeSpeedCad distance

ANT BikeSpeed status

ANT BikeSpeed battery

ANT BikeSpeed speed

ANT BikeSpeed distance

ANT Shift status Die folgenden shifting-ANTs funktionieren nicht für Shimano!

ANT Shift battery Verwende die Front- und Rear-derailleur values oben!

ANT Shift front gearIndex

ANT Shift front gearMax

ANT Shift front gearSize

ANT Shift rear gearIndex

ANT Shift rear gearMax

ANT Shift rear gearSize

ANT BPower status Leistungs Sensor

ANT BPower battery

ANT BPower Calc cadence

ANT BPower Calc power

ANT BPower Calc wheel dist

ANT BPower Calc wheel speed

ANT BPower Pedal power left %

ANT BPower Pedal power right %
ANT BPower LoC pedal smooth
ANT BPower L torq effectivn
ANT BPower R pedal smooth
ANT BPower R torq effectivn

ANT FitEqu status Fitness-Trainer Sensor

ANT FitEqu battery
ANT FitEqu distance
ANT FitEqu heartrate
ANT FitEqu speed

ANT RunDyn status ANT RunDyn battery ANT RunDyn cadence

ANT RunDyn ground cont balnce ANT RunDyn ground cont time

ANT RunDyn stance time
ANT RunDyn step count
ANT RunDyn step length
ANT RunDyn vert oscillation
ANT RunDyn vert ratio
ANT RunDyn walking flag

ANT BikeRadar status ANT BikeRadar battery

ANT LightNet status
ANT LightNet battery

ANT LightNet Headlight mode Siehe Bemerkungen zu den ANT LightNet modes

ANT LightNet Taillight mode
ANT LightNet Sig. left mode
ANT LightNet Sig. right mode
ANT LightNet Sig. config mode

ANT LightNet Other mode

Current altitude
Total ascent
Total descent
Altitude difference from start

VAM curr avg durchschnittliche Aufstiegsgeschwindigkeit.

Nr. of values = 30 entspricht GARMINs 30s VAM

VAM total avg durchschnittliche Aufstiegsgeschwindigkeit total

Minimum altitude Maximum altitude

Gradient für eine stabile Anzeige wähle "Nr. of values": 10 - 20

Minimum gradient Beachte, dass für min, max, avg gradient der Wert **Maximum gradient** "Gradient" im Layout enthalten sein muss.

Average gradient "Nr of values" von min, max, avg gradient müssen 1 sein.

Current heartrate
Maximum heartrate
Heartrate zone number
Last lap average HR
Current lap average HR
Time in HR zone 0-5
% in HR zone 0-5
Calories spent
Lap number

Pressure Luftdruck in HectoPascal (hPa)
Battery value Ladezustand des Gerätes

GPS accuracy 0-4 (kein Signal -> sehr gutes Signal)

GPS high acc indicator (für Läufer) Dieser Wert wird 1, wenn die aktuelle

Geschwindigkeit zum ersten Mal unter 5 km/h liegt. Das GPS-Signal springt meist am Anfang immer noch herum, obwohl bereits maximale Genauigkeit angezeigt wird. Daher wird oft eine hohe Geschwindigkeit angezeigt, auch wenn man stillsteht. Dieser Indikator erhält also einen Wert von 1, wenn die Geschwindigkeit zum ersten Mal unter 5 km/h liegt, was im Allgemeinen anzeigt, dass die GPS-Position besser erfasst wurde. Es wird nicht nur die aktuelle Geschwindigkeit geprüft, sondern auch, ob die

Genauigkeit des GPS > 3 ist. (siehe example_FR935_3.xml)

Current latitude Current longitude

Current heading

Track

kann angezeigt werden in Grad (\$V) oder Text (\$T)

Siehe Heading vs. Track

Training effect (nur aerob)

Bike current gear nur für mechanische 1-Kettenblatt Schaltsysteme wie an

moderneren MTBs. Für elektr. siehe ANT values! Text: Radumfang; Kettenblatt; Ritzel klein zu groß;

Zum Beispiel: SRAM Eagle X1 (29"):

220;30;10;12;14;16;18;21;24;28;32;36;42;50

Temperature Wird alle 5 Minuten aktualisiert. Für alle Geräte, die die

Temperatur unterstützen. In den Einstellungen kann ein

Korrektur-Offset (+/-) eingestellt werden.

Pacer calc average speed Dieses Feld ist bei der Verwendung von PACER

obligatorisch, da alle Berechnungen auf diesem Feld basieren. Es muss sich nur im Layout befinden, braucht nicht sichtbar zu sein. "Nr. of values" muss ein Vielfaches

von 30 betragen. Es ist der Zeitbereich, für den die

aktuelle Durchschnittsgeschwindigkeit berechnet wird. Die Ahead-/Behind Zeit und die vorhergesagte Zeit basieren

auf der bereits erreichten Strecke und dieser

Durchschnittsgeschwindigkeit.

In der Beispieldatei ist Nr. of values auf 300 (5min) eingestellt: FR935/example_FR935_Pacer.xml

Pacer curr. ahead time Zeigt die Ahead/Behind Zeit an - wie viele Sekunden man im Moment hinter dem Zieltempo zurückliegt.

Pacer target ahead time Zeigt die Ahead/Behind Zeit an. Der Unterschied zum

vorigen Wert besteht darin, dass die Ahead/Behind Zeit beim Zieleinlauf auf Grundlage der aktuellen Durchschnittsgeschwindigkeit vorhergesagt wird. Dieser Wert erfordert die Einstellung der Pacer-Zielentfernung (target distance). Der Wert basiert auf "Pacer calc average speed", die aktuelle Durchschnittsgeschwindigkeit in den letzten XX Sekunden. (mindestens 5 Minuten (300s), damit der Wert nicht zu

schnell springt, wenn sich die Geschwindigkeit ändert). **Pacer predicted time** Zeigt die Zielzeit basierend auf der bereits verstrichenen

Distanz und der Durchschnittsgeschwindigkeit der letzten

XX Sekunden/Minuten an.

Entspricht der Pacer target ahead time..

Pacer predicted pace Berechnete End-Pace basierend auf obigen Werten Pacer total average pace Aktueller Gesamtdurchschnitt auf der Grundlage der korrigierten Entfernung (siehe unten)

Pacer corrected distance Zeigt die aktuell verstrichene Distanz einschließlich des Offset-Wertes an (Lap-Taste drücken, siehe unten)

Pacer offset indicator Dieses Grafikelement (im Beispiel-Layout ein kleiner

gelber Kreis) wird nur angezeigt, wenn ein Distanzversatz durch Drücken der Lap-Taste eingestellt wird (siehe unten).

Free memory Zeigt eine grobe Schätzung, wie viel Speicher während

des Testens des Layouts frei ist. Nach dem Start des Timers sollten mindestens 200 Bytes frei sein. Beachte, dass die Verwendung des Pacers nach dem Start des

Timers etwa 800 Bytes mehr verbraucht!

Datafield version App name

Phone connected Nicht verbunden = 0, verbunden = 1

Notification count Siehe Anmerkungen zu Notification count

Start coordinates Diese 3 Values können ausschließlich mit den North Grafik Elementen Direction arrow und triangle

Setting coordinates verwendet werden.

Siehe "Erklärung der Direction Elemente".

Sunrise Sunset

Wind bearing Maske \$V Anzeige in Grad, \$T Anzeige in Himmelsrichtung

Wind speed

Settings für Pacer:

Pacer distance: Distanz in km: -> '21.1' (für den Halb-Marathon)

Man kann mehrere Pacer distances definieren - getrennt durch ';'. Mehrere Pacer distances machen nur Sinn, wenn das Zieltempo 'PX:YY' verwendet wird!

Pacer target time/pace: die Ziel Zeit oder Ziel Pace:

target time -> 'T2:05:05' (für 2h 05min 05sec Ziel Zeit) target pace -> 'P5:30' (für eine Ziel Pace von 5:30 min/km)

Distanz Korrektur:

Es ist möglich, während eines Rennens die Runden(Lap)-Taste an einer km-Marke zu drücken. Die Distanz wird dann auf den nächsten Kilometer gerundet und die "Pacer total average pace" und die "Pacer corrected distance" werden korrigiert. (5,1 km wird auf 5,0 km korrigiert; 3,84 km wird auf 4,0 km korrigiert). Wenn die Korrektur aktiv ist, wird dies durch den "Pacer-Offset-Indikator" angezeigt (kleiner gelber Kreis im Beispiel-Layout). Wenn innerhalb von 30 Sekunden erneut die Runden-Taste gedrückt wird, wird der Offset zurückgesetzt.

Ein Beispiel-Layout gibt es in den Examples.zip -> FR935/example_FR935_pacer.xml

Distance correction ist deaktiviert, wenn ein Workout aktiv ist!

"Ahead time" und "predicted pace" können in die FIT-Datei geschrieben werden (optional)..

Bemerkungen zu den ANT Values:

Für alle ANT Gruppen gilt:

Status:

0: NOT PAIRED, 1: CLOSED, 2: SEARCHING, 3: TRACKING

Battery:

0 (oder 7): INVALID, 1: NEW, 2: GOOD, 3: OK, 4: LOW, 5: CRITICAL

Für die Ausgabe des Wertes "Battery" kann zwischen numerisch und Text gewählt werden. Im Textfeld die Formatmaske wählen:

\$V numerisch

\$T Text

Nicht alle möglichen Werte werden von den Sensoren auch tatsächlich übertragen. Es ist leider unterschiedlich von Sensor zu Sensor und Hersteller zu Hersteller: ausprobieren!

Statt der ANT-Values für die allgemeinen Werte wie Speed, Kadenz und Power können natürlich auch die "normalen" Values Speed, Cadence und Power verwendet werden. Aber mittels der ANT-Values kann z.B. eine Warnung ausgegeben werden, wenn ein Sensor nicht mehr überträgt.

Bemerkungen zu den ANT LightNet modes:

Die Ausgabe kann numerisch oder als Text erfolgen:	\$V oder \$T
0 OFF	OFF
1 Steady beam 81-100% intensity	81-100%
2 Steady beam 61-80% intensity	61-80%
3 Steady beam 41-60% intensity	41-60%
4 Steady beam 21-40% intensity	21-40%
5 Steady beam 0-20% intensity	0-20%
6 Slow Flash	SLOW FLASH
7 Fast Flash	FAST FLASH
8 Random Flash	RANDOM FLASH
9 Auto	AUTO
10 Turn signal left self-cancelling	SIGNAL LEFT SC
11 Turn signal left	SIGNAL LEFT
12 Turn signal right self-cancelling	SIGNAL RIGHT SC
13 Turn signal right	SIGNAL RIGHT
14 Hazard - right and left signals flash	HAZARD
59 Custom mode 5 (manufacturer-defined)	CUSTOM 5
60 Custom mode 4 (manufacturer-defined)	CUSTOM 4
61 Custom mode 3 (manufacturer-defined)	CUSTOM 3
62 Custom mode 2 (manufacturer-defined)	CUSTOM 2
	OLIOTONA A

CUSTOM 1

(zurück zu den ANT LightNet Valuetypes)

63 ... Custom mode 1 (manufacturer-defined)

Heading vs. Track

Es gibt 2 Valuetypes, die dasselbe Ergebnis haben:

Current heading und Track (direction of travel)

Sie zeigen den eigenen Kurs in Grad (\$V) oder in Richtungen der Windrose: (\$T): N, NO, O, SO, S, SW, W, NW

Der Unterschied liegt darin, dass die beiden Werte im Programm auf unterschiedliche Weise gebildet werden. Sollte einer der beiden eine unstabile Anzeige haben, so wähle den anderen!

Dasselbe gilt auch für die <u>Directions-Grafikelemente Arrow und Triangle</u>. Die Anzeige kann auf Grundlage von Heading oder von Track eingestellt werden. Sollte die Richtungsanzeige unstabil sein, so verwende die alternative Berechnung. Die Auswahl wird im Setup getroffen!

Anmerkungen zu Notification count:

Notification count zählt nicht nur verpasste Anrufe, SMS, WhatsApp, sondern mitunter auch andere Nachrichten auf dem Sperrbildschirm des Telefons! Es empfiehlt sich daher, diese Meldungen regelmäßig zu löschen!

(zurück zu Notification count Valuetype)

3d) ZEIT FORMAT MASKEN

Zeit:

Für alle Zeitdaten (Uhrzeit, Dauer, Pace) können verschiedene Anzeigeformate verwenden werden:

\$H:\$M:\$S ist das Standardformat 00:00:00 (zeigt Stunden nur an, wenn > 0)

\$H:\$M:\$C Anzeigeformat 00:00 (zeigt Stunden nur an, wenn der Wert > 0 ist, zeigt Sekunden nur an, wenn Stunden < 1 ist)

\$h:\$M:\$S zeigt nur eine Stundenziffer an, wenn "Stunden" einstellig ist

\$m:\$S zeigt nur eine Minutenziffer an, wenn "Minuten" einstellig ist

Es können auch nur Teile der Formatmasken verwendet werden. So zeigt **\$M:\$S** nur Minuten und Sekunden bzw. **\$H:\$M** nur Stunden und Minuten.

24 Stunden oder 12 Stunden Format:

wird automatisch vom Geräte Setting übernommen. Für das 12 Stundenformat kann **\$a** zum Anzeigen von AM/PM der Maske hinzugefügt werden.


Datum:

\$D.\$N.\$Y zeigt das Datum tt.mm.yyyy zB.: 24.03.2020

4) ÜBERTRAGUNG DES LAYOUTS AUF DAS GARMIN GERÄT

Sobald du mit dem Layout deines Designs in der Vorschau des Designer-Tools zufrieden bist, muss das Design auf das Gerät übertragen werden.

Klick im Designer-Tool auf die Schaltfläche "Copy to Clipboard" (In die Zwischenablage kopieren).




Damit wird der Layout-String in die Zwischenablage kopiert, um dann in der Setup-Routine eingefügt zu werden.

Die Übertragung des Layouts auf das Garmin-Gerät kann auf 2 Arten erfolgen: mit Garmin Express oder mit Garmin Connect Mobile.


Transfer mit Garmin Express:

Schließe das Gerät an den PC an, starte Garmin Express und tipp auf das Gerätesymbol. Ein Fenster wird geöffnet - tipp auf IQ Apps:




Ein weiteres Fenster öffnet sich und zeigt alle installierten IQ-Anwendungen und Datenfelder an.

Tipp auf die 3-Punkte-Schaltfläche von HMs DIY #



Das Setup-Fenster öffnet sich:



Description:

Information über das Layout dieses Klons.

Default layout string:

Füge hier den kopierten String ein!

Alternate layout strings:

Siehe Beschreibung unten!

Pacer-Settings

Siehe: "Settings für Pacer"

Temperature offset:

+/- Offset, wenn dein Gerät konstant eine falsche Temperatur anzeigt.

Total distance - Odometer

wird in Metern eingegeben und ist der aktuelle Wert für <u>Odometer value</u>. Wird am Display in km angezeigt!

FTP wird für TSS und IntensityF benötigt

Cap pace at [s]

Gib die Zeit für das Limit in Sekunden ein. Keine Begrenzung: leer lassen!

Siehe: "Pace Valuetype"

Coordinates

Für die Direction Grafik-Elemente. Siehe:

"Erklärung der Direction Elemente"

Weight: Dein Körpergewicht für die Berechnung von Watt per kg/pound

Use alternate direction of travel

Siehe <u>Heading vs. Track</u>

Füge nun den Layout-String in das Feld "Default-Layout String" ein. Für Multifunktionsuhren können noch 2 weitere Layout-Strings definiert werden.

Sieh dir auch alle anderen Eingabefelder an, und gib ein, was für dich wichtig ist.


Speicher die Einstellungen ab und trenn das Gerät sicher vom PC. Lass das Gerät booten.

Jetzt muss noch ein Datenfeld gewählt werden, das groß genug ist, um das DIY-Datenfeld zu laden.

Transfer mit Garmin Connect Mobile:


Starte auf deinem Mobiltelefon Garmin Connect Mobile, schalt dein Garmin-Gerät ein und warte, bis die Verbindung hergestellt wurde.

Tipp auf deinem Mobiltelefon auf das Gerätesymbol mit dem grünen Punkt.




Tipp auf "Aktivitäten & App Management"

Tipp auf "Datenfelder"





Tipp auf das gewünschte DIY-Datafield und am nächsten Screen auf "Setup".



Nun öffnet sich eine Eingabeseite, die der <u>vorher gezeigten entspricht</u> (Übertragung über Garmin Express).

Füge nun den Layout-String in das Feld "Default-Layout String" ein. Für Multifunktionsuhren können noch 2 weitere Layout-Strings definiert werden.

Gib alle anderen Daten ein, die von Interesse sind. Speicher die Einstellungen ab und steig aus dem Setup-Programm aus.

Jetzt muss noch ein Datenfeld gewählt werden, das groß genug ist, um das DIY-Datenfeld zu laden.

Viel Spaß!

5) FONTMAPPING FÜR DEIN GERÄT

Wie in Kapitel 3) DESIGNER TOOL beschrieben, veröffentlicht Garmin die auf ihren Geräten verwendeten Schriftarten nicht. Sie sind nicht als Truetype-Fonts (ttf) verfügbar. Es mussten also ähnliche Schriftarten gefunden werden, um Text und Ziffern einigermaßen zufriedenstellend darzustellen. Aus diesem Grund gibt es eine gewisse Diskrepanz zwischen der Vorschau im Designer und dem tatsächlichen Aussehen auf dem Gerät.

Im Designer-Tool sind 9 Ersatzschriftarten eingebaut, die bestmöglich angepasst werden können.

Verfügbare Schriftart-IDs in der Anwendung DIY-Designertool:

```
#
     IDR FNT ROBOTO COND BOLD
#
     IDR_FNT_ROBOTO_COND_REG
#
     IDR_FNT_BEBASNEUE_REG
     IDR FNT DEJAVUSANS
#
#
     IDR_FNT_DEJAVUSANS_BOLD
     IDR FNT DEJAVUSANS COND
#
#
     IDR FNT DEJAVUSANS COND BOLD
#
     IDR_FNT_STEELFISH_REG
#
     IDR FNT STEELFISH BOLD
```

Die eingebauten Schriften (Fonts) sehen so aus:

ROBOTO Condensed Bold

ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZÀÅÉÎ ÕØabcdefghijklmnop qrstuvwxyzàåéîõøü& 1234567890(\$£€.,!?)

BEBASNEUE Reg

ABCDEFGHIJKLMNOPQR ABCDEFGHIJKLMNOPQR 1234567890 (!@#\$%; **ROBOTO Condensed Regular**

ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZÀÅ abcdefghijklmnopqr stuvwxyzàåéîõøü&1 234567890(\$£€.,!?)

DEJAVUSANS

ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklm nopqrstuvwxyz 0123456789 !@#\$%^&*() **DEJAVUSANS BOLD**

ABCDEFGHIJKLM NOPORSTUVWXY ZÀÅÉÎÕØabcdefg hijklmnopqrstuv wxyzàåéîõø&123 4567890(\$£€.,!?)

DEJAVUSANS CONDENSED BOLD

ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZÀÅÉ abcdefghijklmnopq rstuvwxyzàåéîõø&1 234567890(\$£€.,!?)

STEELFISH REG

ABCDEFGHIJKLMNOPQRST UVWXYZÀÅÉÍÕØabcdefgh ijklmnopqrstuvwxyzàåéîõ øü&1234567890(\$£€.,!?) STEELFISH BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 (!@#\$%?&[*^=+-/.,;:])

Diese Font-Zuordnung wird in der Datei fonts.txt gespeichert. Es gibt eine Liste der Schriftarten für jedes Garmin-Gerät und es gibt mehrere Einträge für jedes Gerät für die verschiedenen Schriftarten, die auf diesem Gerät verfügbar sind.

Für viele Geräte wurde die Anpassung bereits vorgenommen.

Wenn du feststellst, dass das im Designertool für dein Gerät angezeigte Layout nicht zufriedenstellend ist, müssen die Parameter der Schriftarten durch Bearbeiten der Datei fonts.txt für den Designer angepasst werden.

Anpassen der Schriftarten an dein Gerät:

Das Wichtigste zuerst:

Die Fonts in deinem Gerät sind fix eingebaut und können nicht verändert werden. Weder das Aussehen noch die Fontgröße lassen sich verändern. Man kann also nicht die Fonts des Gerätes durch Änderung des Aussehens im Designer verändern. Es funktioniert genau andersrum! Man muss das Aussehen im Designer möglichst gut an das tatsächliche Aussehen am Gerät anpassen.

Lade aus der heruntergeladenen Beispielsammlung aus dem Ordner FR935 die Layoutdatei font_test1.xml und/oder font_test2.xml:

Diese sehen wie folgt aus:





Nun ändere im Feld "Device" im Designer den Eintrag auf dein Gerät und klick die "Scale to device" Schaltfläche an.

Wenn es jetzt so aussieht wie im linken Bild unten, dann ist die Schriftartenzuordnung für dein Gerät noch nicht erfolgt. Wenn es wie das rechte Bild aussieht, dann wurde es bereits (grob) gemacht.





In jedem Fall speicher das font-test-Layout unter einem neuen Namen für dein Gerät ab. Übertrage dann das Layout auf dein Gerät und prüfe, wie es aussieht.

Nun muss das Aussehen im Designer an das Aussehen auf dem Gerät angepasst werden. Wahrscheinlich müssen die Schriftgrößen und -ausrichtungen - vielleicht auch die Schriftarten - angepasst werden.

Suche nun in der Datei fonts.txt nach deinem Gerätenamen, um alle auf dem Gerät verfügbaren Schriftarten zu finden.

Wir werden dies als Beispiel für den EDGE 1030 tun. Aber es ist das gleiche Verfahren für alle Geräte.

Such nach "edge 1030".

Du findest:

//DONE (bedeutet: die Fonts sind bereits angepasst).

"Edge 1030" - "XTINY" ==> FNT ROBOTO CONDENSED 16

"Edge 1030" - "TINY" ==> FNT_ROBOTO_CONDENSED_22

"Edge 1030" - "SMALL" ==> FNT ROBOTO CONDENSED 26

"Edge 1030" - "MEDIUM" ==> FNT_ROBOTO_CONDENSED_29

"Edge 1030" - "LARGE" ==> FNT_ROBOTO CONDENSED 48

"Edge 1030" - "NR_MILD" ==> FNT_DEJAVU_FITNESS_30

"Edge 1030" - "NR_MEDIUM" ==> FNT_DEJAVU_FITNESS_35

"Edge 1030" - "NR_HOT" ==> FNT_DEJAVU_FITNESS 47

"Edge 1030" - "NR_THAI_HOT" ==> FNT_DEJAVU_FITNESS_58

Du siehst: die Schriftart NR_MILD wird beispielsweise auf FNT DEJAVU FITNESS 30 gemapped

Nun suche nach FNT_DEJAVU_FITNESS_30:

Du findest:

FNT_DEJAVU_FITNESS_30;IDR_FNT_BEBASNEUE_REG; 40; -7; 0; 8; -6 (Alle unterschiedlichen Werte in dieser Zeile werden durch ein Semikolon getrennt.)

Das heißt:

Der Font NR_MILD auf deinem Gerät wird im Designer Tool mit dem Font BEBASNEUE_REG dargestellt.

Die Zahlen am Ende der Zeile bedeuten:

40 ... Fontgröße

- -7 ... horizontales Offset in Pixel für links ausgerichtet (+ nach rechts, nach links)
- 0 ... horizontales Offset in Pixel für zentriert
- 8 ... horizontales Offset in Pixel für rechts ausgerichtet
- -6 ... vertikales Offset in Pixel (+ runter, rauf)

Versuche zuerst für jede Schriftart (jedes Feld im Entwurf) die Schriftgröße anzupassen. Wenn die Schrift in der Vorschau zu klein erscheint, erhöhe die Schriftgröße in der Datei fonts.txt (oder umgekehrt).

Wenn du das Schriftbild ändern möchtest - z.B. statt der Schriftart BEBASNEUE_REG die Schriftart DEJAVUSANS CONDENSED BOLD, ändere die Zeile:

FNT_DEJAVU_FITNESS_30;IDR_FNT_BEBASNEUE_REG; 40; -7; 0; 8; -6 zur neuen Zeile

FNT_DEJAVU_FITNESS_30; IDR_FNT_DEJAVUSANS_COND_BOLD; 40; -7; 0; 8; -6

Speicher die Datei fonts.txt, schließe den Designer und starte den Designer neu. Nun sollten die Schriftgrößen und das Aussehen der Schriften geändert worden sein.

Nachdem die Schriftarten angepasst wurden (Aussehen und Größe), muss nun die Platzierung der Werte jeden Feldes angepasst werden.

Der Ursprung von Text und Zahlen ist ungefähr:

- -linke/obere Ecke für Linksausrichtung
- -rechte/obere Ecke für Rechtsausrichtung
- -zentraler/oberer Punkt für die Mittelausrichtung



Dies ist jedoch nicht so genau bei den Schriften in den Garmin-Geräten wie hier gezeigt. Daher sind in der Regel Anpassungen anhand der Offset-Werte sowohl horizontal als auch vertikal erforderlich.

Bearbeite in der Datei fonts.txt den horizontalen und vertikalen Versatz (Offset), um das Erscheinungsbild auf das des Gerätes anzupassen. Schätze, um wie viele Pixel das Datenfeld nach links/rechts/oben/unten verschoben werden muss, um dem Erscheinungsbild auf dem Gerät zu entsprechen.

Ändere die Werte für die Ausrichtungen, speicher die Datei fonts.txt ab, schließe den Designer, starte ihn neu und prüfe, ob die (falsche) Position im Designer mit der (falschen) Position auf dem Gerät übereinstimmt.

Ändere NICHT die Koordinaten der Elemente im Designer (x/y), solange die Vorschau im Designer nicht mit dem Erscheinungsbild am Gerät übereinstimmt! Wenn sichergestellt ist, dass das Erscheinungsbild im Designer mit dem Erscheinungsbild auf dem Gerät übereinstimmt, und dies nur durch die Bearbeitung der Offsets in der Datei fonts.txt erreicht wurde, platziere nun die Elemente im Designer an der richtigen Position.

Speicher das Design ab.

Übertrage es auf dein Gerät und prüfe, ob es jetzt besser aussieht.

Diese Schritte müssen so lange fortgesetzt werden, bis das Erscheinungsbild auf dem Gerät dem des Designertools so ähnlich wie möglich ist.

Hinweis: Grafische Elemente wie Linien, Kreise, Rechtecke usw. befinden sich immer an der richtigen Stelle. Für diese kann es keinen Offset-Fehler geben.

Ein praktisches Beispiel für den Offset-Abgleich:

Du hast ein Layout erstellt, das in der Designervorschau gut aussieht. Aber nach der Übertragung auf das Gerät gibt es einige Unterschiede:





Konzentrieren wir uns auf die mittlere Zahl: die Uhrzeit. Sie hat die Schriftgröße NR_THAI_HOT.

Auf der Uhr sitzt diese Zahl zu tief. Sie muss angehoben werden.

Das heißt: die übertragene y-Koordinate ist zu groß.

Schätze, um wie viele Pixel der Zeitwert erhöht werden muss, damit er korrekt auf der Uhr sitzt. Nehmen wir an: 10 Pixel höher.

Öffne die Datei "fonts.txt" und such nach dem gemappten Font von NR_THAI_HOT des Gerätes. Zum Beispiel:

FNT_VIVOACTIVE4_BOLD_NUMBER_FONT_6;IDR_FNT_BEBASNEUE_REG; 70; 0; 0; 0; 0

Füge dem letzten Wert dieser Zeile +10 Pixel für den vertikalen Versatz hinzu. FNT_VIVOACTIVE4_BOLD_NUMBER_FONT_6;IDR_FNT_BEBASNEUE_REG; 70; 0; 0; 10

Speicher die Datei fonts.txt und beende das Designer-Tool. Starte den Designer erneut. Jetzt ist der Zeitwert (hoffentlich) an der gleichen (falschen) Position wie auf der Uhr. Hebe auf dem Designer die y-Koordinate an, um den Zeitwert an die richtige Stelle zu bringen. Übertrage das Layout auf die Uhr und überprüfe erneut.




6) TROUBLESHOOTING

Layout Probleme:

Das Problem wurde mit Version 2.4.6 gelöst.

Falls Layout-Probleme mit dem Designer-Tool auf dem PC auftreten, ist es wahrscheinlich ein Problem mit der Schriftgröße der PC-Bildschirmeinstellungen. Die PC-Schriftgröße muss für das Designer-Tool 100 % betragen.



Ändere die Eigenschaften der Designer-exe-Datei so, dass die "High DPI scaling settings" überschrieben werden.

Rechtsklick auf die EXE-Datei, "Eigenschaften", klick auf "Change High DPI settings" (bei WIN7: Compatibility), aktiviere "High DPI scaling override", und wähle SYSTEM aus er Drop-Down Liste. Zurück und speichern.

Das Fenster des Designer-Tools wird dann beim Öffnen korrekt angezeigt werden.

Incompatible string:

Wenn das Layout auf dem Garmin-Gerät nicht geladen wird, sondern die Meldung "Incopatible string!" erscheint, dann stimmt die Version und/oder die Versionen-Generation des DIY Datenfeldes am Gerät nicht mit der des Designerprogramms überein! Die Generation ist durch einen Buchstaben am Beginn des übertragenen Strings gekennzeichnet.

Devices

Forerunner 935

In der Kopfzeile des Designers ist die Version und der Generationen-Buchstabe angeführt!

Bring sowohl den Designer als auch die DIY Datenfelder am Gerät auf den Letztstand!

PC Bildschirm ist nicht hoch genug:

Der Bildschirm einiger PCs oder Laptops ist möglicherweise nicht hoch genug, um das gesamte Designer-Fenster anzuzeigen (900 Pixel Höhe). Der untere Bereich ist nicht sichtbar.

Hierfür gibt es Tastaturkürzel:

"Load" -> Ctrl+O

"Save" -> Ctrl+S

"Append" -> Ctrl+I

"Save as" -> Ctrl+Shift+S

"Copy to clipboard" -> Ctrl+B

"Copy element" -> Ctrl+C

"Paste element" -> Ctrl+V

"Cut element" -> Ctrl+X

7) ANHANG

Die vollständige Dokumentation der Release Notes kann hier eingesehen werden: Releasenotes

Geräte Speichergröße (Memory)

Bei den meisten auswählbaren Werten ist dem Namen eine Angabe vorangestellt:

nichts: für alle Geräte verfügbar.

(M): zusätzlich verfügbar auf Geräten mit "mittlerem Speicher". (H): zusätzlich verfügbar auf Geräten mit "hohem Speicher".

Derzeitige maximale Elemente: niedrige Speichergeräte: 30

mittlere Speichergeräte: 35 hohe Speichergeräte: 500

(Geräte mit geringem Speicher sind solche mit nur 16 kb Speicher, z.B. FR235, FR630, D2 Bravo...)

Garmin Geräteeigenschaften

ID	Shape	WxH	Touch	Tone	Vibrate	DF Mem	Cadence	Speed	HR	Power	Shift	Color Depth
approachs60	round	240x240	+	1 522	+	29328	+	+	+	10220	023	8
d2bravo	round	218x218		+	+	16384	+	+	+	+		4
d2bravo_titanium	round	218x218	228	+	+	16384	+	+	+	+	022	4
d2charlie	round	240x240		+	+	127632	+	+	+	+	+	8
d2delta	round	240x240	220	+	+	127632	+	+	+	+	+	8
d2deltapx	round	240x240		+	+	127632	+	+	+	+	+	8
d2deltas	round	240x240	228	+	+	127632	+	+	+	+	+	8
descentmk1	round	240x240		+	+	127632	+	+	+	+	+	8
edge1030	rectangle	282x470	+	+	880	127632	+	+	+	+	+	16
edge1030bontrager	rectangle	282x470	+	+		127632	+	+	+	+	+	16
edge130	rectangle	230x303	220	+	220	29328	+	+	+	+	022	1
edge520plus	rectangle	200x265		+		127632	+	+	+	+	+	16
edge530	rectangle	246x322	200	+	220	127632	+	*+	+	+	+	16
edge820	rectangle	200x265	+	+		127632	+	+	+	+	+	16
edge830	rectangle	246x322	+	+	228	127632	+	+	+	+	+	16
edgeexplore	rectangle	240x400	+	+		127632	+	+	+	N==0		16
edge_1000	rectangle	240x400	+	+	220	127632	+	+	+	+	+	16
edge_520	rectangle	200x265		+		29328	+	+	+	+	+	16
epix	rectangle	205x148	+	+	+	131072	+	+	+	+	023	8
fenix3	round	218x218		+	+	16384	+	+	+	+		4
fenix3_hr	round	218x218	990	+	+	16384	*+	*+	+	+	023	4
fenix5	round	240x240		+	+	29328	+	+	+	+	+	8
fenix5plus	round	240x240	220	+	+	127632	+	+	+	+	+	8
fenix5s	round	218x218		+	+	29328	+	+	+	+	+	8
fenix5splus	round	240x240	980	+	+	127632	+	*+	+	+	+	8
fenix5x	round	240x240	200	+	+	127632	+	+	+	+	+	8
fenix5xplus	round	240x240		+	+	127632	+	+	+	+	+	8
fenix6	round	260x260	220	+	+	29328	+	+	+	+	+	8
fenix6pro	round	260x260		y+	+	127632	y. t	y .	+	+	+	8
fenix6s	round	240x240	220	+	+	29328	+	+	+	+	+	8
fenix6spro	round	240x240		+	+	127632	+	+	+	+	+	8
fenix6xpro	round	280x280	220	+	+	127632	+	+	+	+	+	8
fenixchronos	round	218x218		+	+	29328	+	+	+	+	+	8

fr230	semiround	215x180	223	+	+	16384	+	+	+	9322	122	4
fr235	semiround	215x180	75700	+	+	16384	p.+	+	+	880	15.5	4
fr245	round	240x240	223	+	+	29328	+	+	+	1922	122	8
fr245m	round	240x240	778	+	+	62096	+	+	+	30 	155	8
fr45	round	208x208										4
fr630	semiround	215x180	+	+	+	16384	+	+	+	88	1000	4
fr645	round	240x240	200	+	+	29328	+	+	+	922	122	8
fr645m	round	240x240	750	+	+	62096	+	+	+	88	155	8
fr735xt	semiround	215x180	223	+	+	29328	+	+	+	+	+	4
fr920xt	rectangle	205x148	7753	+	+	16384	+	+	+	+	155	4
fr935	round	240x240	223	+	+	29328	+	+	+	+	+	8
fr945	round	240x240	70700	+	+	127632	+	+	+	+	+	8
garminswim2	round	208x208										4
gpsmap66	rectangle	240x400	750	+	5550	127632	+	+	+	88	1550	16
gpsmap86	rectangle	240x400	223	+	1467	127632	+	+	+	1222	122	16
legacyherocaptainmarvel	round	218x218	+	E==	+	29328	+	+	+	8##	(5.5)	8
legacyherofirstavenger	round	260x260	+	822	+	29328	+	+	+	9224	122	8
legacysagadarthvader	round	260x260	+	877	+	29328	g +	s +	+	888	155	8
legacysagarey	round	218x218	+	222	+	29328	+	+	+	1922	122	8
marqadventurer	round	240x240	778	+	+	127632	+	+	+	+	+	8
marqathlete	round	240x240	223	+	+	127632	+	+	+	+	+	8
marqaviator	round	240x240	775	+	+	127632	+	- -	+	+	+	8
marqcaptain	round	240x240	227	+	+	127632	+	+	+	+	+	8
marqcommander	round	240x240	558	+	+	127632	+	+	+	+	+	8
marqdriver	round	240x240	223	+	+	127632	+	+	+	+	+	8
marqexpedition	round	240x240	775	+	+	127632	.+	s 1	+	+	+	8
oregon7xx	rectangle	240x400	+	+	146	127632	+	+	+	9322		16
rino7xx	rectangle	240x400	+	+	707(5)	127632	+	+	+	888	155	16
venu	round	390x390	+	822	+	29328	+	+	+	1222	122	16
vivoactive	rectangle	205x148	+		+	16384	g +	8 T	+	20-	155	8
vivoactive3	round	240x240	+	222	+	29328	+	+	+	1222	122	8
vivoactive3d	round	240x240	+	87.5	+	29328	+	+	+	8##	(100)	8
vivoactive3m	round	240x240	+	822	+	29328	+	+	+	9222	122	8
vivoactive3mlte	round	240x240	+	877	+	29328	+	ş+	+	10 -10 0	155	8
vivoactive4	round	260x260	+	222	+	29328	+	+	+	222	122	8
vivoactive4s	round	218x218	+	E==	+	29328	+	+	+	88	155	8
vivoactive_hr	rectangle	148x205	+	22	+	29328	+	+	+	322		8
vivolife	round	240x240										8

Mit Dank an DaveBrillhart für die Erstellung dieser Liste aller Garmin-Geräte!

Liste aller verfügbaren Values in Reihenfolge der Dropdownliste

- -- None --
- Name of destination
- Name of next point
- Current date/ time
- Timer time
- Current pause time
- Elapsed time
- Last lap time
- Current lap time
- ETA (curr.sp)
- ETA (avg.sp)
- Time to dest (curr. sp)
- Time to dest (avg. sp)
- ETA next p. (curr.sp)
- ETA next p. (avg.sp)
- Time to next p. (curr.sp)
- Time to next p. (avg.sp)
- Total pause time
- Current pace
- Average pace
- Maximum pace
- Last lap avg. pace
- Current lap avg. pace
- Average pace (elapsed)
- Elapsed distance
- Distance to destination
- Distance to next point
- Distance to coordinate
- Current lap distance
- Odometer
- Current speed
- Average speed
- Maximum speed
- Last lap avg. speed
- Current lap avg. speed
- Average speed (elapsed)
- Difference Avg-Curr speed
- Current cadence
- Average cadence
- Maximum cadence
- Steps goal
- Steps today
- Steps remaining to goal
- Steps in activity
- Active minutes day
- Active minutes week
- Active minutes week goal
- Current bike power
- Average bike power
- Maximum bike power
- % FTP
- Watt per kg/pound

- Watt per kg/pound NP
- Variability index
- Intensity factor
- Normalized bike power
- Normalized b. power without zeros
- Last lap NP
- Last lap NP without zeros
- Current Lap NP
- Current Lap NP without zeros
- Last lap average power
- Current Lap average power
- Current Lap average power without zeros
- TSS
- Power zone number
- Time in powerzone 0-6
- % in powerzone 0-6
- Front derailleur index
- Front derailleur max
- Front derailleur size
- Rear derailleur index
- Rear derailleur max
- Rear derailleur size
- ANT BikeCad status
- ANT BikeCad batterv
- ANT BikeCad cadence
- ANT BikeSpeedCad status
- ANT BikeSpeedCad battery
- ANT BikeSpeedCad cadence
- ANT BikeSpeedCad speed
- ANT BikeSpeedCad distance
- ANT BikeSpeed status
- ANT BikeSpeed battery
- ANT BikeSpeed speed
- ANT BikeSpeed distance
- ANT Shift status
- ANT Shift battery
- ANT Shift front gearIndex
- ANT Shift front gearMax
- ANT Shift front gearSize
- ANT Shift rear gearIndex
- ANT Shift rear gearMax
- ANT Shift rear gearSize
- ANT BPower status
- ANT BPower battery
- ANT BPower Calc cadence
- ANT BPower Calc power
- ANT BPower Calc wheel dist
- ANT BPower Calc wheel speed
- ANT BPower Pedal power left %
- ANT BPower Pedal power right %
- ANT BPower LoC pedal smoothANT BPower L torq effectivn
- ANT BPower R pedal smooth
- ANT BPower R torq effectivn
- ANT FitEqu status

- ANT FitEqu battery
- ANT FitEqu distance
- ANT FitEqu heartrate
- ANT FitEqu speed
- ANT RunDyn status
- ANT RunDyn battery
- ANT RunDyn cadence
- ANT RunDyn ground cont balnce
- ANT RunDyn ground cont time
- ANT RunDyn stance time
- ANT RunDyn step count
- ANT RunDyn step length
- ANT RunDyn vert oscillation
- ANT RunDyn vert ratio
- ANT RunDyn walking flag
- ANT BikeRadar status
- ANT BikeRadar battery
- ANT LightNet status
- ANT LightNet battery
- ANT LightNet Headlight mode
- ANT LightNet Taillight mode
- ANT LightNet Sig. left mode
- ANT LightNet Sig. right mode
- ANT LightNet Sig. config mode
- ANT LightNet Other mode
- Current altitude
- Total ascent
- Total descent
- Altitude difference from start
- VAM curr avg
- VAM total avg
- Minimum altitude
- Maximum altitude
- Gradient
- Minimum gradient
- Maximum gradient
- Average gradient
- Current heartrate
- Maximum heartrate
- Heartrate zone number
- Last lap average HR
- Current lap average HR
- Time in HR zone 0-5
- % in HR zone 0-5
- Calories spent
- Lap number
- Pressure
- Battery value
- GPS accuracy
- GPS high acc indicator
- Current latitude
- Current longitude
- Current heading
- Track
- Training effect

- Bike current gear
- Temperature
- Pacer calc average speed
- Pacer curr. ahead time
- Pacer target ahead time
- Pacer predicted time
- Pacer predicted pace
- Pacer total average pace
- Pacer corrected distance
- Pacer offset indicator
- Free memory
- Datafield version
- App name
- Phone connected
- Notification count
- Start coordinates
- North
- Setting coordinates
- Sunrise
- Sunset
- Wind bearing
- Wind speed