ВСТАНОВП

Для отримання інструкцій щодо встановлення дотримуйтесь креслень, надрукованих на упаковці. Схеми призначені виключно для цілей ілюстрації. Вони можуть не відображати конкретний продукт. Схеми не відображають дійсний масштаб.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПІД ЧАС ВСТАНОВЛЕННЯ

- Встановлюйте спа-басейн подалі від зони відпочинку, щоб мінімізувати незручності, спричинені шумом.
- Залиште не менше 1 м вільного місця навколо спа-бессейну.
- Не рекомендується використовувати морську воду для наповнення басейну. Морська вода може викликати корозію внутрішніх металевих компонентів через високу концентрацію солі. • Система фільтрації спа-басейну призначена для використання тільки з картриджем фільтра. Будь-який інший компонент,
- встановлений всередині фільтрувального блоку, може призвести до пошкодження системи фільтрації спа-басейну. Це не буде підлягати сервісному обслуговуванню.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАДУВАННЯ

- При надуванні ви помітите, що повітря з'єднується в області з'єднання повітряного шланга з насосом; це нормально і відповідає технічним вимогам.
- Не закривайте отвори в основі шланга для накачування. В іншому випадку це призведе до перекачування чаші та пошкодження її структури.
- Забороняється використовувати повітряний компресор для надування спа-басейну.
- Не тягніть спа-басейн по нерівному грунту, це може призвести до пошкодження чаші басейну. Час надування дано орієнтовно

КСПЛУАТАЦІЯ СПА-БАСЕЙ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ





КНОПКА БЛОКУВАННЯ/РОЗБЛОКУВАННЯ. Насос оснащений функцією автоматичного блокування через 5 хвилин; цей індикатор загориться. Щоб заблокувати або розблокувати насос, натисніть і утримуйте кнопку блокування/розблокування протягом 3 секунд.



КНОПКА ЕНЕРГОЗБЕРЕГАЮЧОГО ТАЙМЕРА. Ця кнопка призначена для економії електроенергії за рахунок встановлення часу початку і тривалість циклу нагріву спа-басейну. Щоб активувати функцію ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ, виконайте наступні дії.

Натисніть кнопку почне блимати індикатор

Не вмикайте систему HydroJet без води.

Натисніть кнопк рабо для встановлення тривалості нагріву (від 1 до 999 годин).

Натисніть кнопку ще раздля підтвердження тривалості нагріву.

Після встановлення тривалості нагріву індикатор почне ммати.

Натисніть кнопку 🔊 о для становлення часу (від 0 до 999 годин). Цей параметр визначає години очікування перед активацією функції нагріву. Якщо таймер встановлений на 0 годин, система підігріву увімкнеться негайно.

Натисніть кнопку знову сто просто нічого не чіпайте 10 секунд, щоб підтвердити встановлення. Індикатор по потріти рівним світлом, і почнеться зворотний відлік до включення обігрівача. Екран буде по черзі показувати температуру води в даний момент

Щоб змінити налаштування таймера: Натисніть кноп і використовуйте кноп або оцоб внести зміни.

Скасування встановлення: Натисніт опку і утримуйте її протягом 2 секунд.

Коли активована функція енергозбереження, можна використовувати всі інші функції (масаж, фільтрація), за винятком нагрівання. Функція ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ не є автоматичною: після одного повного циклу (час очікування плюс нагрівання) ця функція повинна бути встановлена знову.



КНОПКА НАГРІВАННЯ:Натисніть кно фрем щоб увімкнути систему опалення. Коли індикатор кнопки ор тъ червоним світлом, система опалення увімкнена. Коли індикатор горить зеленим світлом, це означає, що вода досягла заданої температури.

Коли вмикається система опалення, автоматично включається і система фільтрації, а кнопка загоряється; поверніть повітряний всмоктувальний клапан у закрите положення. При вимкненні системи опалення фільтрувальна система продовжує працювати



КНОПКА MACAЖНОЇ СИСТЕМИ HYDROJET:Натисніть кнопку, що вімкнути функцію HydroJet, при цьому кнопкате не світитися червоним світлом. Поверніть повітряний всмоктуючий клапан у відкрите положення дл. максимальної потужності. Система вимкнеться автоматично через 1 годину.











кнопка масажної системи. патисніть кнопку для включення масажної системи, яка автоматично вимкнеться через 30 хвилин використання. Світло кнопки стає червоним при активації. Не запускайте масажну систему при встановленій кришці, оскільки повітря може накопичуватися всередині спа-басейну і викликати непоправне пошкодження кришки. Системи опалення та масажу можуть бути активовані одночасно.

2-х РІВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ МАСАЖУ: Натисніть один раз для масажу на повній потужності; на дисплеї з'явиться L1. Натисніть ще раз для масажу на низькій потужності; на дисплеї з'явиться L2. Натисніть втретє, щоб вимкнути функцію масажу.

186

about:blank Сторінка 2 із 2