

Описание функций дисплея S866

MONTAGUE *e-bikes*

Многофункциональный дисплей, применяемый в электровелосипедах **PARATROOPER***e-bikes*, совместно с интеллектуальным контроллером, размещённым в блоке аккумуляторных батарей, является вместе с ним по сути компьютером, управляющим работой мотора. Выбор функции управления осуществляется посредством кнопок, интегрированных в корпус дисплея, который отображает информацию о режимах всех важных систем электробайка. Корпус дисплея изготовлен из ударопрочного ABS пластика с софт-тач покрытием, стекло экрана изготовлено из акрила повышенной твёрдости.

Функции LCD дисплея

- 1.1. Отображение скорости:
 - Текущей (**CUR**).
 - Максимальной с возможностью сброса (**MAX**).
 - Средней с возможностью сброса (**AVG**).
- 1.2. Отображение пробега:
 - Общий (**ODO**).
 - За поездку с возможностью сброса (**DST**).
- 1.3. Отображение и выбор уровня работы системы ассистирования педалям (**PAS**).
- 1.4. Уровень заряда аккумуляторной батареи 
- 1.5. Напряжение аккумуляторной батареи (**VOL**).
- 1.6. Включение освещения (на моделях, где не предусмотрено отдельное управление освещением) 
- 1.7. Текущая мощность мотора (**WAT**).
- 1.8. Текущая сила тока, потребляемая мотором (**A^{cur}**).
- 1.9. Время, проведённое в поездке (**TM**).
2. Отображение системных кодов:

Системный код	Состояние отказа (неисправность)
E000	Нормальное состояние системы
E001	Удержание акселератора
E002	Неисправность в тормозной линии
E003	Сигнал PAS
E004	Система поддержания скорости 6км/ч
E005	Датчик скорости (круиз-контроль)
E006	Короткое замыкание или разряд АКБ
E007	Сбой двигателя
E008	Сбой акселератора (нет сигнала)
E009	Сбой контроллера
E010	Ошибка обработки входных сигналов
E011	Ошибка обработки исходящих сигналов
E012	Неполадки BMS аккумулятора

Системные коды - это обозначение отклонений в работе системы. При появлении системных

кодов они отображаются на экране в виде мигающего двухзначного кода: от «01» до «12». Системные коды отображаются только когда они актуальны, то есть при устранении неисправностей они автоматически прекращают отображение на дисплее.

3. Настраиваемые параметры дисплея:

- 3.1. Единицы измерения скорости и расстояния (мили, км).
- 3.2. Размер колёс велосипеда.
- 3.3. Максимально допустимая скорость движения.
- 3.4. Время автоотключения системы и дисплея.
- 3.5. Максимальный ток потребляемый мотором (его мощность).
- 3.6. Яркость подсветки дисплея.
- 3.7. Рабочее напряжение системы.
- 3.8. Параметры работы **PAS**.

Управление дисплеем

Нажмите и удерживайте кнопку  для включения системы. Нажмите и удерживайте повторно  для выключения системы. При неиспользовании системы на протяжении 5 минут она автоматически выключается (время отключения настраивается в соответствии с **P7**)



Стартовый дисплей.
ВИД 1



ВИД 2



ВИД 3

Короткие нажатия кнопки  меняют отображение информации на дисплее от ВИДа1 до ВИДа3.

Долгое нажатие кнопки  включает фоновую подсветку дисплея и фару с габаритами (на моделях, в которых не предусмотрен отдельный блок управления светом), включение этого режима подтверждается появлением пиктограммы . Повторное долгое нажатие кнопки  отключает подсветку дисплея.

Короткие нажатия на кнопки  или  приводят к выбору одного из 5 уровней помощи педалированию, т.н. ассистирование системы **PAS**, включающей мотор не зависимо от положения дросселя. Уровень 1 **PAS** – минимальный уровень помощи мотора педалированию, и соответственно – наиболее экономичный, а уровень 5 – максимальный. Уровень 0 – система **PAS** отключена, т.е. мотор не активируется при вращении педалей. Не зависимо от уровня **PAS**, мотор может управляться при помощи рычага акселератора.

Сброс текущих показаний

В течение 5 секунд после включения системы, одновременное нажатие и удержание кнопок   позволяет перейти в режим обнуления текущих показателей, результатом чего станет мигание пиктограмм текущего пробега **DST** и времени преодоления этой дистанции - **TM** поездки. Последующее кратковременное нажатие кнопки  приведёт к сбросу этих показателей на 0.

В случае не нажатия кнопок, в течение 5 сек., система автоматически вернётся в предыдущее этим действиям состояние.

Настройка системы (только для опытных пользователей)

По умолчанию, система уже настроена под конкретный велосипед и установленный на нём мотор, включая согласно действующему в ЕС для электровелосипедов, ограничение максимальной скорости до 25км/час, и не требует дополнительных настроек. Тем не менее, в случае необходимости внесения корректив в заводские преднастройки, такая возможность существует.

Для входа в настройки системы, необходимо в течение 5 сек. после её включения одновременно нажать и удерживать кнопки   Первый настраиваемый параметр **P01** отобразится на дисплее. Для его изменения в большую или меньшую сторону, необходимо использовать те же кнопки,  или  при этом, изменяемый параметр будет мигать. После выбора требуемого значения, его необходимо сохранить длительным нажатием на кнопку  Прекращение мигания параметра свидетельствует о его сохранении в памяти контроллера. Дальнейшее краткое нажатие кнопки  переключит на следующий параметр и также сохранит текущий. Краткое совместное нажатие на кнопки   завершит процесс изменения настроек и сохранит заданные значения. В случае не нажатия данной комбинации, система автоматически, через 10 секунд сохранит изменения и выйдет из настраиваемых параметров.



ПАРАМЕТР	Значение по умолчанию	Диапазон настроек	КОММЕНТАРИЙ
P01	Подсветка дисплея	3	1; 2; 3 1 - наиболее тёмная; 3 - наиболее светлая
P02	Единицы измерения	0	0; 1 0 - километры; 1 - мили
P03	Рабочее напряжение	36	24; 36; 48 ВОЛЬТ
P04	Автоотключение	0	0 - 60 0 - никогда; от 1 до 60 минут до автоотключения
P05	количество виртуальных передач	1	0; 1 0 - три передачи 1 - пять передач
P06	Диаметр колеса	24	16 - 28 Диаметр в дюймах
P07	Показатель для измерения скорости	46	1 - 100 Не изменять! Заводская настройка
P08	Ограничение максимальной скорости	25	0 - 50 50 - скорость не ограничена
P09	Нулевой старт	0	0; 1 0 - упр. «газом» со старта 1 - «газ» и PAS только в режиме «ПЕШЕХОД»
P10	Режим управления	2	0; 1; 2 0 - только PAS; 1 - только газ; 2 - газ+PAS
P11	Чувствительность PAS к педалированию	1	1 - 24 1 - max; 24 - min
P12	Стартовая мощность PAS	3	1 - 5 1 - min; 5 - max
P13	Количество магнитов датчика PAS	12	5; 8; 12 Зависит от типа датчика
P14	Ограничение максимального тока	16	10 - 20 Максимальная мощность мотора - 545W
P15	Напряжение отсечки по min	29	шаг 0,1v Зависит от рабочего напряжения системы