

Model Deployment on Embedded Systems

https://github.com/as-budi/Embedded Al.git



1. Apa itu EloquentTinyML?

- EloquentTinyML adalah library Arduino/C++ yang memungkinkan kita untuk menjalankan model machine learning berukuran kecil di mikrokontroler seperti ESP32, ESP8266, Arduino Uno, Nano, dll.
- Library ini membungkus **TensorFlow Lite for Microcontrollers** (**TFLite Micro**) dan membuat penggunaannya **jauh lebih simpel**.
- Tujuan utamanya: membuat proses deployment ringan, cepat, dan tidak memerlukan TensorFlow kompleksitas penuh.



2. Alur Umum Deployment ML ke ESP32

- Latih Model di komputer/laptop (menggunakan TensorFlow/Keras/Sklearn)
- Pruning & Kuantisasi model jika diperlukan
- Ekspor Model menjadi array C-byte menggunakan everywhereml
- Gunakan EloquentTinyML untuk memuat model ke ESP32
- Inferensi: berikan input sensor/data, dapatkan output prediksi



A. Training Model

- Model dilatih di PC/laptop menggunakan Keras atau Tensorflow.
- Biasanya modelnya sederhana: MLP (Multilayer Perceptron),
 Decision Tree, SVM, Random Forest, atau bahkan small CNN.
- Contoh training model untuk dataset iris:
 https://github.com/as-budi/Embedded Al/blob/main/09 Model Deployment on Embedded Embedde



* B. Pruning & Kuantisasi (Opsional tapi Penting)

- Pruning & Kuantisasi membuat model lebih kecil, lebih cepat, dan kompatibel dengan memori terbatas.
- Lihat Materi sebelumnya tentang Pruning dan Kuantisasi!



* C. Ekspor Model

- Model hasil training perlu diubah menjadi array C-byte agar bisa diinclude ke dalam program Arduino.
- Untuk mengekspor model ini dibutuhkan library everywhereml.

```
pip install "everywhereml>=0.2.32"
```

contoh baris code yang digunakan untuk mengekspor model:

```
from everywhereml.code_generators.tensorflow import convert_model
c_header = convert_model(model, X, y, model_name='irisModel')
print(c_header)
```



• Hasilnya dapat disalin dan disimpan dalam file model.h:

```
#pragma once
...
const unsigned char irisModel[] DATA_ALIGN_ATTRIBUTE = { 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00,
...
0x54, 0x46, 0x4c, 0x33, 0x14, 0x00, 0x00, 0x00 };
```

Bagian yang disalin adalah mulai dari #pragma once sampai dengan akhir dari isi variabel

```
const unsigned char irisModel[] DATA_ALIGN_ATTRIBUTE.
```



→ D. Deployment dan inferensi di ESP32

- Untuk melakukan deployment dan inferensi di ESP32 melalui Arduino IDE, perlu diinstal library:
 - EloquentTinyML (<u>https://github.com/eloquentarduino/EloquentTinyML</u>)
 - tflm_esp32 (https://github.com/eloquentarduino/tflm_esp32)
- Di Arduino IDE, include EloquentTinyML.h.



Contoh basic code:

```
Eloquent::TF::Sequential<TF_NUM_OPS, ARENA_SIZE> tf;
  tf.setNumOutputs(3);
  tf.resolver.AddFullyConnected();
  tf.resolver.AddSoftmax();
  while (!tf.begin(irisModel).is0k())
     Serial.println(tf.exception.toString());
Serial.println(tf.classification);
    Serial.println(tf.exception.toString());
```



Arduino project dapat diakses di:

https://github.com/as-

<u>budi/Embedded Al/tree/main/09 Model Deployment on Embedded Systems/09 codes/IrisExample</u>