Rockchip Can 开发文档

发布版本: V1.2.0

日期: 2024-03-26

文件密级:□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2021 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: www.rock-chips.com

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

概述

本文提供一个标准模板供套用。后续模板以此份文档为基础改动。

产品版本

芯片名称	内核版本	
RV1126	4.4 & 4.19	
RK3568	4.19 & 5.10	
RK3588	5.10	
RK3562	5.10	

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2021-01-26	V1.0.0	Elaine	第一次版本发布
2022-11-26	V1.1.0	Elaine	增加RK3568 RK3588
2024-03-26	V1.2.0	Elaine	增加RK3562

目录

Rockchip Can 开发文档

- 1. CAN 驱动
 - 1.1 驱动文件
 - 1.2 DTS 节点配置
 - 1.3 内核配置
- 2. CAN 通信测试工具
- 3. CAN 常用命令接口
- 4. CAN 常见问题排查
 - 4.1 无法收发
 - 4.2 概率性不能收发
- 5. CAN 比特率和采样点计算

1. CAN 驱动

1.1 驱动文件

驱动文件所在位置:

RV1126/RV1109使用:

drivers/net/can/rockchip/rockchip_can.c

RK3568/RK3588使用:

drivers/net/can/rockchip/rockchip_canfd.c

RK3562使用:

drivers/net/can/rockchip/rk3562 canfd.c

1.2 DTS 节点配置

主要参数:

- interrupts = <GIC_SPI 100 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>; 转换完成,产生中断信号。
- clock

```
assigned-clocks = <&cru CLK_CAN>;
assigned-clock-rates = <200000000>;
clocks = <&cru CLK_CAN>, <&cru PCLK_CAN>;
clock-names = "baudclk", "apb_pclk";
```

时钟频率可以修改,如果CAN的比特率1M建议修改CAN时钟到300M,信号更稳定。低于1M比特率的,时钟设置200M就可以。CAN时钟最好设置成比特率的偶数倍,便于分出精准的比特率频率。

• compatible

```
.compatible = "rockchip,can-1.0",
```

RV1126/RV1109使用"rockchip,can-1.0"。

RK3568使用"rockchip,rk3568-can-2.0"。

RK3588使用"rockchip,can-2.0"。

RK3562使用"rockchip,rk3562-can"。

• pinctrl

```
&can {
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&canm0_pins>;
    status = "okay";
};
```

1.3 内核配置

```
Symbol: CANFD_ROCKCHIP [=y]

| Type : tristate
| Prompt: Rockchip CANFD controller

| Location:
| -> Networking support (NET [=y])

| -> CAN bus subsystem support (CAN [=y])

| -> CAN Device Drivers

| -> Platform CAN drivers with Netlink support (CAN_DEV [=y])

| Defined at drivers/net/can/rockchip/Kconfig:10

| Depends on: NET [=y] && CAN_DEV [=y] && ARCH_ROCKCHIP [=y]
```

```
CONFIG_CAN_RK3562=y
```

2. CAN 通信测试工具

canutils是常用的CAN通信测试工具包,内含 5 个独立的程序: canconfig、candump、canecho、cansend、cansequence。这几个程序的功能简述如下:

canconfig

用于配置 CAN 总线接口的参数,主要是波特率和模式。

candump

从CAN总线接口接收数据并以十六进制形式打印到标准输出,也可以输出到指定文件。

canecho

把从 CAN 总线接口接收到的所有数据重新发送到 CAN 总线接口。

cansend

往指定的 CAN 总线接口发送指定的数据。

cansequence

往指定的 CAN 总线接口自动重复递增数字,也可以指定接收模式并校验检查接收的递增数字。

ip

CAN波特率、功能等配置。

注意: busybox里也有集成了ip工具,但busybox里的是阉割版本。不支持CAN的操作。故使用前请先确定ip命令的版本(iproute2)。

上面工具包,网络上都有详细的编译说明。如果是自己编译buildroot,直接开启宏就可以支持上述工具包。也可以联系我们获取。

BR2_PACKAGE_CAN_UTILS=y
BR2_PACKAGE_IPROUTE2=y

3. CAN 常用命令接口

1. 查询当前网络设备:

ifconfig -a

2. CAN启动:

关闭CAN:

ip link set can0 down

设置比特率500KHz:

ip link set can0 type can bitrate 500000

打印can0信息:

ip -details -statistics link show can0

启动CAN:

ip link set can0 up

3. CAN发送:

发送(标准帧,数据帧,ID:123,date:DEADBEEF):

cansend can0 123#DEADBEEF

发送(标准帧,远程帧,ID:123):

cansend can0 123#R

发送(扩展帧,数据帧,ID:00000123,date:DEADBEEF):

cansend can0 00000123#12345678

发送(扩展帧,远程帧,ID:00000123):

cansend can0 00000123#R

3. CAN接收:

开启打印,等待接收:

candump can0

4. CAN 常见问题排查

4.1 无法收发

回环模式测试:

启动can后,io输入命令开启回环自测(基地址根据实际dts启动的can配置):

io -4 0xfe580000 0x8415

回环模式下, cansend后candump可以接收,说明控制器工作正常。这种状态下,只要检查: IOMUX是否正确:硬件连接是否正确:终端120欧姆电阻有没有接入:转换芯片是否正常。

4.2 概率性不能收发

先确认比特率是否是精准的,下面命令可以看到can当前的实际比特率以及配置信息。如果比特率偏差会造成收发异常,需要根据比特率调整输入时钟,以分到精准的比特率。

ip -details -statistics link show can0

采样点调整,上面can命令会打印当前配置的采样点,尽量保证同网络中采样点一致。可以保障收发的稳定性。

5. CAN 比特率和采样点计算

目前CAN架构根据输入频率和比特率自动计算。采样点的规则按照CIA标准协议:

```
/* Use CiA recommended sample points */
   if (bt->sample_point) {
       sample_point_nominal = bt->sample_point;
   } else {
       if (bt->bitrate > 800000)
           sample_point_nominal = 750;
       else if (bt->bitrate > 500000)
           sample_point_nominal = 800;
       else
           sample_point_nominal = 875;
}
```

比特率计算公式(详细原理可以百度,这里只介绍芯片配置相关):

```
BitRate = clk_can / (2 *(brq + 1) / ((tseg2 + 1) + (tseg1 + 1) + 1)

Sample = (1 + (tseg1 + 1)) / (1 + (tseg1 + 1) + (tseg2 + 1))
```

brq、tseg1、tseg2见CAN的TRM中BITTIMING寄存器。