Rockchip CAN FD 开发文档

文件标识: RK-KF-YF-162

发布版本: V1.1.0

日期: 2024-03-22

文件密级:□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2024 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: <u>www.rock-chips.com</u>

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

概述

产品版本

芯片名称	内核版本
RK3576	6.1

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2021-01-26	V1.0.0	Elaine	第一次版本发布
2024-03-22	V1.1.0	Elaine	增加RK3576

Rockchip CAN FD 开发文档

- 1. CAN FD 驱动
 - 1.1 驱动文件
 - 1.2 DTS 节点配置
 - 1.3 内核配置
 - 1.4 CAN FD 通信测试工具
 - 1.5 CAN FD 常用命令接口
- 2. CAN FD 常见问题排查
 - 2.1 无法收发
 - 2.2 概率性不能收发
- 3. CAN FD 比特率和采样点计算
- 4. CAN FD 变速
 - 4.1 环路延时测试

1. CAN FD 驱动

1.1 驱动文件

驱动文件所在位置:

drivers/net/can/rockchip/rk3576_canfd.c

1.2 DTS 节点配置

主要参数:

- interrupts = <GIC_SPI 121 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>; 转换完成,产生中断信号。
- clock

```
clocks = <&cru CLK_CAN0>, <&cru HCLK_CAN0>;
clock-names = "baudclk", "apb_pclk";
resets = <&cru SRST_CAN0>, <&cru SRST_H_CAN0>;
reset-names = "can", "can-apb";
```

时钟属性,用于驱动开关clk; reset属性,用于每次复位总线。

• pinctrl

```
&can0 {
   assigned-clocks = <&cru CLK_CAN0>;
   assigned-clock-rates = <2000000000;
   pinctrl-names = "default";
   pinctrl-0 = <&can0m0_pins>;
   status = "okay";
};
```

配置can_h和can_l的iomux作为can功能使用。

• rx-max-data

```
&can0 {
   rockchip,rx-max-data = <4>;
};
```

可配置rx接收byte,如果只有CAN帧,可以配置成4(rx byte支持8),这样rx fifo深度可以有64个。如果是CANFD帧,可以配置成18(rx byte支持64),这样rx fifo深度是14帧。

• dma

```
&can0 {
   dmas = <&dmac0 20>;
   dma-names = "rx";
};
```

rx有dma功能,但是如果不想使用dma可以删除上面属性即可。

1.3 内核配置

```
+CONFIG_CAN=y
+CONFIG_CANFD_RK3576=y
```

1.4 CAN FD 通信测试工具

canutils是常用的CAN通信测试工具包,内含 5 个独立的程序: canconfig、candump、canecho、cansend、cansequence。这几个程序的功能简述如下:

canconfig

用于配置 CAN 总线接口的参数,主要是波特率和模式。

candump

从CAN总线接口接收数据并以十六进制形式打印到标准输出,也可以输出到指定文件。

canecho

把从 CAN 总线接口接收到的所有数据重新发送到 CAN 总线接口。

cansend

往指定的 CAN 总线接口发送指定的数据。

cansequence

往指定的 CAN 总线接口自动重复递增数字,也可以指定接收模式并校验检查接收的递增数字。

ip

CAN波特率、功能等配置。

注意: busybox里也有集成了ip工具,但busybox里的是阉割版本。不支持CAN的操作。故使用前请先确定ip命令的版本(iproute2)。

上面工具包,网络上都有详细的编译说明。如果是自己编译buildroot,直接开启宏就可以支持上述工具包:

```
BR2_PACKAGE_CAN_UTILS=y
BR2_PACKAGE_IPROUTE2=y
```

1.5 CAN FD 常用命令接口

1. 查询当前网络设备:

```
ifconfig -a
```

2. CAN FD启动:

关闭CAN:

```
ip link set can0 down
```

设置仲裁段1M波特率,数据段3M波特率:

ip link set can0 type can bitrate 1000000 dbitrate 3000000 fd on

打印can0信息:

```
ip -details link show can0
```

启动CAN:

ip link set can0 up

3. CAN FD发送:

发送(标准帧,数据帧,ID:123,date:DEADBEEF):

cansend can0 123##1DEADBEEF

发送(扩展帧,数据帧,ID:00000123,date:DEADBEEF):

cansend can0 00000123##1DEADBEEF

4. CAN FD接收:

开启打印,等待接收:

candump can0 &

5. CAN FD 常用命令:

```
ip link set can0 down
ip link set can0 type can bitrate 500000 sample-point 0.8 dbitrate 2000000
sample-point 0.8 fd on
ip -details -statistics link show can0
ip link set can0 up
echo 4096 > /sys/class/net/can0/tx_queue_len
candump can0 &
```

```
CAN发送:
dlc 帧格式测试
扩展帧
cangen can0 -g 1 -e -I i -L i -D r
标准帧
cangen can0 -g 1 -I i -L i -D r

远程帧 标准帧
cangen can0 -g 1 -R -I i -L i -D r

远程帧 扩展帧
cangen can0 -g 1 -e -R -I i -L i -D r
```

```
TANFD 不变速
扩展帧
cangen can0 -g 1 -e -f -I i -L i -D i
cangen can0 -g 1 -e -f -I r -L i -D r
标准帧
cangen can0 -g 1 -f -I i -L i -D i
cangen can0 -g 1 -f -I r -L i -D r

CANFD BRS
扩展帧
cangen can0 -g 1 -e -f -b -I i -L i -D i
cangen can0 -g 1 -e -f -b -I r -L i -D r

标准帧
cangen can0 -g 1 -f -b -I r -L i -D r

标准帧
cangen can0 -g 1 -f -b -I i -L i -D i
cangen can0 -g 1 -f -b -I r -L i -D i
```

2. CAN FD 常见问题排查

2.1 无法收发

回环模式测试:

```
ip link set can0 down
ip link set can0 type can bitrate 500000 sample-point 0.8 dbitrate 2000000
sample-point 0.8 fd on loopback on
ip -details -statistics link show can0
ip link set can0 up
echo 4096 > /sys/class/net/can0/tx_queue_len
candump can0 &
```

回环模式下, cansend后candump可以接收,说明控制器工作正常。这种状态下,只要检查: IOMUX是否正确; 硬件连接是否正确;终端120欧姆电阻有没有接入;转换芯片是否正常。

2.2 概率性不能收发

先确认比特率是否是精准的,下面命令可以看到can当前的实际比特率以及配置信息。如果比特率偏差会造成收发异常,需要根据比特率调整输入时钟,以分到精准的比特率。

```
ip -details -statistics link show can0
```

采样点调整,上面can命令会打印当前配置的采样点,尽量保证同网络中采样点一致。可以保障收发的稳定性。

3. CAN FD 比特率和采样点计算

目前CAN架构根据输入频率和比特率自动计算。采样点的规则按照CIA标准协议:

```
/* Use CiA recommended sample points */
if (bt->sample_point) {
    sample_point_nominal = bt->sample_point;
} else {
    if (bt->bitrate > 800000)
        sample_point_nominal = 750;
    else if (bt->bitrate > 500000)
        sample_point_nominal = 800;
    else
        sample_point_nominal = 875;
}
```

比特率计算公式(详细原理可以百度,这里只介绍芯片配置相关):

brq、tseg1、tseg2见CAN的TRM中BITTIMING寄存器。

4. CAN FD 变速

对于超过5M的变速,可能会出现不稳定,此时需要先测试环路延时,然后根据环路延时配置TDC。

4.1 环路延时测试

如下操作,读回来的0x2ac00110寄存器的值就是loop delay

```
io -4 0x2ac00108 0x80 cansend 001#aaaaaaaa io -4 0x2ac00110
```

loop delay测试好后,配置tdc

```
io -4 0x2ac00108 0x19
```

tdc_offset 配置成loop delay的一半,使能tdc_enable,详细见trm canfd章节RKCAN_FD_TDC寄存器。最终TDC是需要代码化,写到rk3576_canfd_set_bittiming()函数的tdc配置中去。

并且要求CANFD变速网络上的采样点一致,否则brs位接收可能会有异常。采样点设置参考:

```
ip link set can0 type can bitrate 500000 sample-point 0.8 dbitrate 2000000 sample-point 0.8 fd on
```