Rockchip BT.656 TX 和 BT.1120 TX 开发指南

文件标识: RK-YH-YF-178

发布版本: V1.4.0

日期: 2024-03-21

文件密级:□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2024 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: <u>www.rock-chips.com</u>

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

文本主要介绍 ROCKCHIP 平台 BT.656 BT.1120 接口调试指南

产品版本

芯片名称	内核版本
RV1109/RV1126	Linux kernel 4.19 及以上内核
RV1103/RV1106	Linux kernel 5.10 及以上内核
RK356X	Linux kernel 4.19 及以上内核
RK3588	Linux kernel 5.10 及以上内核
RK3562	Linux kernel 5.10 及以上内核

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

硬件开发工程师

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	黄家钗	2021-04-30	初始版本
V1.1.0	黄家钗	2021-07-23	增加常见问题
V1.2.0	黄家钗	2021-12-29	增加 Linux 5.10 和 RK3588 的支持
V1.2.1	闫孝军	2022-05-30	修正部分笔误
V1.3.0	黄家钗	2023-05-29	增加 RV1103/RV1106/RK3562 支持
V1.4.0	丁凌崧	2024-03-21	增加 RK3576 支持和消隐期数据的说明

Rockchip BT.656 TX 和 BT.1120 TX 开发指南


- 1. 基础概念
 - 1.1 P制扫描时序
 - 1.2 I制扫描时序
 - 1.3 定位基准码
- 2. RK 平台支持的情况
- 3. 硬件连接
- 4. 软件配置
 - 4.1 打开 BT.656/BT.1120
 - 4.2 时序配置
- 5. 常见问题
 - 5.1 BT.656 和 BT.1120 输出的是 Full range 还是 Limited range
 - 5.2 怎么确认此时主控已经被配置为 BT.656 和 BT.1120 输出
 - 5.3 RK 平台输出的 BT.656 和 BT.1120 信号是否标准
 - 5.4 单沿触发还是双沿触发
 - 5.5 DTS 配置可以参考哪些文件
 - 5.6 第三方转换芯片如何驱动
 - 5.7 RK628 中 BT.1120 如何使用
 - 5.8 和 Camera 的 BT.656/BT.1120 是什么关系
 - 5.9 BT.656/BT.1120 和 VOP 什么关系
 - 5.10 BT.656/BT.1120 和 RGB 什么关系
 - 5.11 HSYNC/VSYNC/DEN 信号是否有引到外部 IO
 - 5.12 消隐期数据

1. 基础概念


BT.656 和 BT.1120 分别定义了 SDTV 和 HDTV 的接口协议,通过在消隐期传输 EAV、SAV 的定位基准码作为嵌入式同步信号,传输的数据格式为 YCbCr 4:2:2。BT.656 和 BT.1120 在一些文档和手册上也会被称为视频信号或者 YUV 信号,目前 RK 平台输出的 BT.656/BT.1120 图像数据和定位基准码的位深均为 8bit。

下面介绍一些 BT.656 和 BT.1120 的基础概念和协议,详细的信息可以参考文档《Rec. ITU-R BT.1120》 和《Rec. ITU-R BT.656》。

1.1 P 制扫描时序



1.2 I 制扫描时序



1.3 定位基准码

Bit assignment for video timing reference codes

Word	Bit number														
	9 (MSB)	8	7	6	5	4	3	2	1	0 (LSB)					
First	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Second	0	0 0 0			0	0	0	0	0	0					
Third	0 0 0				0	0	0	0	0	0					
Fourth	1	F	V	Н	P ₃	P_2	P ₁	P ₀	0	0					
Interlaced and segmented frame system															
Progressive sy	stem	F = 0 $V = 1$ during frame blanking $H = 1$ in EAV $= 0$ elsewhere $= 0$ in SAV													

定位基准码前三个 word 固定为: 0xFF, 0x00, 0x00, 第四个 word 由不同的扫描位置决定:

- Bit9: 固定为1
- Bit8(F): F=0 表示为偶场, F=1 表示为奇场
- Bit7(V): V=0 表示该行包含有效视频数据, V=1 表示该行没有有效视频数据
- Bit6(H): H=0 表示为 SAV, H=1 表示为 EAV

• Bit[5, 2] (P3, P2, P1, P0): 由 Bit8~Bit6 计算得来, 其中:

Bit5 = V XOR H

Bit4 = F XOR H

Bit3 = F XOR V

Bit2 = F XOR V XOR H

• Bit[1, 0]: 固定为0,对于RK平台,位深为8BIT,可以认为没有这2个Bit;

下面的表格根据不同的 EAV/SAV (F,V,H) 算好了对应的保护位的值(P3,P2,P1,P0):

Protection bits for SAV and EAV

	SAV/	EAV bit	status		Protect				
Bit 9 (fixed)	8 (F)	7 (V)	6 (H)	5 (P ₃)	4 (P ₂)	3 (P ₁)	2 (P ₀)	1 (fixed)	0 (fixed)
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	1	0	1	0	1	1	0	0
1	0	1	1	0	1	1	0	0	0
1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	0	1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	1	0	0

结合以上信息,可以得到各个消隐期对应的定位基准码为:

EAV	CODE	SAV	CODE
1	0XFF 0X00 0X00 0X9D	0	0XFF 0X00 0X00 0X80
3	0XFF 0X00 0X00 0XB2	2	0XFF 0X00 0X00 0XAB
5	0XFF 0X00 0X00 0XDA	4	0XFF 0X00 0X00 0XC7
7	0XFF 0X00 0X00 0XF1	6	0XFF 0X00 0X00 0XEC

2. RK 平台支持的情况

SOC 平台	是否支持 BT.656	是否支持 BT.1120	隔行或者逐行
RV1109/RV1126	N	Y	只支持 逐行 扫描
RV1103	Y	N	支持逐行和隔行扫描
RV1106	Y	Y	支持逐行和隔行扫描
RK3566/RK3568	Y	Y	支持逐行和隔行扫描
RK3588	Y	Y	支持逐行和隔行扫描
RK3562	Y	Y	支持逐行和隔行扫描
RK3576	Y	Y	支持逐行和隔行扫描

3. 硬件连接

BT.656 和 BT.1120 支持以下三种硬件连接,根据不同的连接方式软件在 DTS 文件或者对应的转换芯片驱动中要对 bus format 做对应的适配。

S00	TX	引脚	Clock	D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO	软件 bus_format 配置
			Clock	_	_	_	_	-	_	_										MEDIA_BUS_FMT_UYVY8_2X8
BT.	1120	接法1	Clock	Y7	Y6	Y5	Y4	Y3	Y2	Y1	YO	C7	C6	C5	C4	C3	C2	C1	CO	MEDIA_BUS_FMT_YUYV8_1X16
BT.	1120	接法2	Clock	C7	C6	C5	C4	C3	C2	C1	CO	Y7	Y6	Y5	Y4	Y3	Y2	Y1	YO	MEDIA_BUS_FMT_UYVY8_1X16

4. 软件配置

4.1 打开 BT.656/BT.1120

1. 对接的设备在发送端不需要软件驱动(即不需要注册 DRM connector 的),这种可以在 dts 文件中的 panel 节点配置:

```
panel {
     .....
    bus-format = MEDIA_BUS_FMT_YUYV8_1X16; //or
MEDIA_BUS_FMT_YUYV8_1X16/MEDIA_BUS_FMT_UYVY8_1X16
     .....
}
```

2. 对接的设备在发送端需要软件驱动(即需要注册 DRM connector 的),这种除了可以参考第一点在 dts 中适配,也可以考虑在对应 connector 驱动的 drm_connector_helper_funcs -> get_modes 函数中设定,可以参考 drivers/gpu/drm/bridge/sii902x.c 中的实现:

```
static int sii902x_get_modes(struct drm_connector *connector)
{
    u32 bus_format = MEDIA_BUS_FMT_YUYV8_1X16;//depend on hardware
    .....
    drm_display_info_set_bus_formats(&connector->display_info, &bus_format, 1);
    .....
}
```

通过第1/2 点对 bus format 的配置, VOP 驱动会使能 BT.656/BT.1120, 同时配置对应的引脚映射关系。

4.2 时序配置

时序的配置有以下三种方法:

1. DTS 中配置

对于支持固定的分辨率的产品,可以在 DTS panel中配置好对应的时序:

• P制时序

```
timing_1080p: timing-1080p {
    clock-frequency = <148500000>;
    hactive = <1920>;
    vactive = <1080>;
    hback-porch = <100>;
    hfront-porch = <200>;
    vback-porch = <10>;
    vfront-porch = <10>;
    vfront-porch = <10>;
    vsync-len = <20>;
    vsync-len = <20>;
    hsync-active = <0>;
    vsync-active = <0>;
    de-active = <0>;
    pixelclk-active = <0>;
};
```

• I制时序

```
timing ntsc: timing-ntsc {
   clock-frequency = <13500000>;
   hactive = <720>;
   vactive = <480>;
   hback-porch = <43>;
   hfront-porch = <33>;
   vback-porch = <36>;
   vfront-porch = <3>;
   hsync-len = <62>;
   vsync-len = <6>;
   hsync-active = <0>;
   vsync-active = <0>;
   de-active = <0>;
   pixelclk-active = <0>;
   interlaced;
   doubleclk; //only NTSC(480i60) mode and PAL(576i50) mode need this property
};
```

2. 读 EDID

对于显示设备支持多个分辨率输入同时有 EDID 信息的,可以参考 sii902x 的驱动,通过 DDC/I2C 读取 EDID 信息获取显示设备支持的分辨率:

```
//dts
&i2c3 {
   clock-frequency = <400000>;
   status = "okay";
   sii9022: sii9022@39 {
       compatible = "sil, sii9022";
       reg = <0x39>;
       pinctrl-names = "default";
        ports {
           #address-cells = <1>;
           #size-cells = <0>;
            port@0 {
               reg = <0>;
                sii9022 in rgb: endpoint {
                    remote-endpoint = <&rgb_out_sii9022>;
               };
           };
       };
   } ;
};
&rgb {
   status = "okay";
   ports {
       port@1 {
           reg = <1>;
            #address-cells = <1>;
            #size-cells = <0>;
            rgb out sii9022: endpoint@0 {
               reg = <0>;
                remote-endpoint = <&sii9022 in rgb>;
            };
       };
   } ;
};
//drivers/gpu/drm/bridge/sii902x.c
static int sii902x probe(struct i2c client *client, const struct i2c device id
*id)
   i2c_set_clientdata(client, sii902x);
   sii902x->i2cmux =
    i2c_mux_alloc(client->adapter, dev, 1, 0, I2C MUX GATE,
sii902x i2c bypass select, sii902x i2c bypass deselect);
   if (!sii902x->i2cmux)
       return -ENOMEM;
   sii902x->i2cmux->priv = sii902x;
```

3. connector 驱动中写好

这种一般是在调试过程中为了方便或者没有I2C/DDC 通道读取EDID信息但是又需要支持多个分辨率的,可以直接在 connector 驱动中写好对应的分辨率,可以参考 sii902x.c 驱动中的实现:

5. 常见问题

5.1 BT.656 和 BT.1120 输出的是 Full range 还是 Limited range

答: Limited range, 即有效图像数据范围是 [16, 235], 只有定位基准码才可能出现 0xFF, 0x00 的数据。

5.2 怎么确认此时主控已经被配置为 BT.656 和 BT.1120 输出

答: 通过 cat /sys/kernel/debug/dri/0/summary 可以看到对应 VOP/VP 节点下的 bus_format 值,和本文第 3点中的表格对应:

```
cat /sys/kernel/debug/dri/0/summary
    Video Port0: ACTIVE
    .....
   bus_format[2025]: YUV8_1X24
    .....
```

5.3 RK 平台输出的 BT.656 和 BT.1120 信号是否标准

答:是的,基于《Rec. ITU-R BT.656》和《Rec. ITU-R BT.1120》标准设计。

5.4 单沿触发还是双沿触发

答:单沿触发,默认配置 clock 的上升沿在数据中间,如果接收端希望下降沿在数据中间,可以将 dts 中的 pixelclk-active 设定为1。

5.5 DTS 配置可以参考哪些文件

答:可以参考下面这两个配置文件:

BT.656: arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3568-evb6-ddr3-v10-rk630-bt656-to-cvbs.dts

BT.1120: arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3568-evb2-lp4x-v10-bt1120-to-hdmi.dts

5.6 第三方转换芯片如何驱动

答:分以下两种情况:

- 如果第三方转换芯片不需要单独配置寄存器,只需要上电就能正常使用的,这种只要在 dts 文件的 panel 节点中配置要对应的 GPIO、电源,确保转换芯片有正常供电,不需要编写额外的驱动, rockchip_rgb.c 文件会完成向 DRM 驱动框架注册 encoder 和 connector。
- 如果第三方转换芯片需要单独配置寄存器,这种除了要在 dts 中正确配置 GPIO、电源,确保转换芯片有正常供电外,还需要编写转换芯片对应的驱动,此时 rockchip_rgb.c 会完成向 DRM 驱动框架注册 encoder,转换芯片的驱动完成向 DRM 驱动框架注册 connector,并通过 DRM bridge 桥接起来,具体可以参考内核代码: drivers/gpu/drm/bridge/sii902x.c 中的实现。

5.7 RK628 中 BT.1120 如何使用

答: RK628 BT.1120 的使用方法请参考文档《Rockchip_DRM_RK628_Porting_Guide_CN》中的说明。

5.8 和 Camera 的 BT.656/BT.1120 是什么关系

答: 这边介绍的是 BT.656 TX 和 BT.1120 TX,是一种并行输出接口,而 Camera 对应的是 BT.656 RX 和 BT.1120 RX,是一种并行输入接口,两则在协议上是一致的,有关 BT.656 RX 和 BT.1120 RX 的开发文档,请从我司 FAE 窗口/ ISP 部门获取。

5.9 BT.656/BT.1120 和 VOP 什么关系

答: BT.656 和 BT.1120 是一种嵌入式同步信号的并行输出接口, VOP 将多个图层[多块 buffer] 合成好的数据通过 BT.656/BT.1120 输出。

5.10 BT.656/BT.1120 和 RGB 什么关系

答: BT.656 和 BT.1120 是嵌入式同步信号的并行输出接口,RGB 是有独立同步信号 [HSYNC/VSYNC/DEN] 的并行输出接口,他们都是独立的显示接口,在显示通路上没有直接关系,可能在 IO 上有复用关系。

5.11 HSYNC/VSYNC/DEN 信号是否有引到外部 IO

答: RV1126/RV1109 的 BT.1120 这几个同步信号有引到外部 IO 上,但是 Data 会比 DEN 晚一个 cycle, RK356X 这几个同步信号没有引到外部 IO。

5.12 消隐期数据

答: 按平台区分:

• RV1126/RK3566/RK3568/RK3588

BT.656 消隐期数据为 0x80 0x10 0x80 0x10;

BT.1120 Y/UV 通道消隐期数据均为 0x80 0x10 0x80 0x10, 该消隐期数据与协议有所不同,对于一些对消隐期数据敏感的接收端可能会出现显示异常。

• 其他平台

BT.656 消隐期数据为 0x80 0x10 0x80 0x10;

BT.1120 Y 通道消隐期数据为 0x80 而 UV 通道消隐期数据为 0x10。