

Формат обмена сообщениями с контроллерами ZONT через JSON

Адрес для обращения через web socket

Запросы через HTTP web сокет посылаются по адресу:

http://ip_address/ws

Для приборов с https:

https://ip_address/ws

Авторизация

Запрос:

```
{
    "user": "user_name"
    "pass": "user_password"
}
```

User_name user_password имя пользователя и пароль из настроек пользователей.

Ответ:

```
{
    "auth": err_code
}
```

Err_code: 200 - success 401 - error

Запрос списка ID объектов

```
{
    "req_ids":type
}
```

type - тип объектов (int) (соответствует типам объектов в конфигурации)

Ответ:

```
{
    "ids":[id1,id2,id3...]
}
```

Запрос состояния объекта

```
{
    "id":id,
    "req_state":0
}
```

Ответ:

```
{
    "Id":id
    "type":type
    "name":имя
    ...           //      Содержимое зависит от типа объекта
}
```

Поля состояния те же, что и для MQTT протокола  ZONT_MQTT

Знаяения type:

0	Аналоговый вход
1	Датчик температуры цифровой DS18...
2	Охранная зона

6	Адаптер ЦШ
8	Радиодатчик
10	Элемент управления пользовательский
14	Реле
15	Смеситель
16	Контур отопления
17	Насос
27	NTC термодатчик
255	Любой тип

Для WEB_ELEMENT добавляется поле stype

Оно обозначает тип элемента управления:

0 - статус

1 - простая кнопка

2 - сложная кнопка

3 - аналоговый регулятор

Для HEATING_CIRCUIT добавляется поле stype

Оно обозначает тип контура отопления:

0 - котловой контур

1 - ГВС

2 - охладительный контур

3 - контур потребителя

Для ANALOG_INPUT добавляется поле stype

Оно обозначает тип датчика:

- 0 - "Аналоговый вход" (Без пресета)
- 1 - "Датчик давления 5 бар"
- 2 - "Датчик давления 12 бар"
- 3 - "Датчик открытия двери"
- 4 - "ИК-датчик движения с контролем шлейфа"
- 5 - "Датчик дыма"
- 6 - "Датчик протечки"
- 7 - "ИК-датчик движения без контроля шлейфа"
- 8 - "Комнатный термостат"
- 9 - "Авария котла +"
- 10 - "Авария котла -"
- 11 - "Вход зажигания"

- 12 - “Датчик скорости”
- 13 - “Датчик оборотов двигателя”
- 14 - “Дискретный вход”
- 15 - “Тревожная кнопка”
- 16 - “Датчик расхода топлива”
- 17 - “Датчик влажности”
- 18 - “Датчик давления 6 бар”
- 19 - “Дискретный вход НР”
- 20 - “Дискретный вход НЗ”
- 21 - “Датчик давления 10 бар” (с версии 475)

Для RADIO_SENSOR добавляется поле stype

Оно обозначает тип датчика:

2 – брелок 3-х кнопочный

3 – брелок 4-х кнопочный

4 – радиореле блокировки

5 – радиотермометр

6 – радиодут

7 – модуль капота (концевик, термометр, замок капота, сирена)

8 - радиометка

10 – радиодатчик протечки

11 – радиодатчик движения

12 – радиодатчик удара

13 – радиотермометр из 3-х датчиков и концевого контакта

14 – радиодатчик расхода электроэнергии

15 – радиодатчик температуры внешний

16 – радиодатчик расхода воды и газа

17 – радиорозетка 220V

18 – радиодатчик температуры и влажности

19 – радиометка с акселерометром

20 – радиометка с аккумулятором

23 - радиопанель (радиотермостат)

Управление объектом

```
{  
  "id":id  
  "cmd":Command  
}
```

Ответ:

```
{  
  "Id":id  
  "cmdres":res  
}
```

Command - то же, что и для MQTT протокола  ZONT_MQTT

Управление устройством

```
{  
  "scmd": "#S7?"  
}
```

```
{  
  "scmdres": "#S7:H2000PRO..."  
}
```