Mantenimiento Cada 1000 h

Romero Polo

MÁQUINA	VOGELE - S2100-5I	**MARCA Y MODELO**	VOGELE - S2100-5I
CÓDIGO / Nº INTERNO	56010	**MATRÍCULA**	119JJVA00127
Nº BASTIDOR / SERIE	WGV01119JJVA00127	**HORAS DE TRABAJO/KILÓMETROS**	

TIPO DE OPERACIÓN		
Seguridad/puesto: comprobar/limpiar elementos de seguridad y puesto	☐	✕
Agua de limpieza: comprobar / rellenar (si aplica)	☐	✕
Motor: comprobar ruidos anómalos y estanqueidad	☐	✕
Motor: comprobar correa (alternador)	☐	✕
Motor: comprobar sistema de escape	☐	✕
Motor: comprobar combustible (nivel/estanqueidad)	☐	✕
Motor: comprobar aspiración de aire	☐	✕
Motor: comprobar sistema de refrigeración y nivel de refrigerante	☐	✕
Motor: comprobar DEF/AdBlue (si aplica)	☐	✕
Sistema eléctrico: comprobar cajas de enchufe	☐	✕
Sistema eléctrico: comprobar controlador de aislamiento (si equipa)	☐	✕
Transporte material: limpiar tolva, rodillos, cintas y sinfines	☐	✕
Transporte material: comprobar engrase de sinfines	☐	✕
Transporte material: limpiar/lubricar Power Tunnel (si equipa)	☐	✕
Transporte material: engrasar cadenas de la cinta rascadora	☐	✕
Instalación limpieza/tablón/lubricación central: comprobar/rellenar agente separador	☐	✕

TIPO DE OPERACIÓN		
Instalación limpieza/tablón/lubricación central: comprobar/limpiar bloqueo del tablón	☐	☒
Instalación limpieza/tablón/lubricación central: comprobar/rellenar lubricación central	☐	☒
Espejo: limpiar / sustituir si es preciso	☐	☒
Dispositivos de ascenso: limpiar	☐	☒
Válvula de descarga de polvo: limpiar	☐	☒
Sistema de nivelación: limpiar	☐	☒
Bloqueo del tablón: comprobar / limpiar	☐	☒
Motor: cambiar aceite motor y filtro de aceite	☐	☒
Motor: sustituir filtros de combustible y desairear	☐	☒
Motor: limpiar filtro de aire principal	☐	☒
Motor: revisar abrazaderas/uniones (según plan)	☐	☒
Hidráulico: sustituir filtro de aceite en desvío (by-pass)	☐	☒
Traslación: comprobar/tensar orugas	☐	☒
Transporte material: comprobar/tensar/engrasar cadenas (según puntos del plan)	☐	☒
Transporte material: lubricar guías/deslizaderas (según plan)	☐	☒
Conexión tablones: lubricar cilindro de nivelación	☐	☒
Conexión tablones: comprobar tensión de cadenas (según plan)	☐	☒
Sistema hidráulico: cambiar aceite hidráulico	☐	☒
Sistema hidráulico: limpiar tamiz/tubuladura/depósito (según plan)	☐	☒
Sistema hidráulico: sustituir filtro de fuga + filtro aspiración/retorno	☐	☒
Sistema hidráulico: desairear	☐	☒

TIPO DE OPERACIÓN		
Sistema hidráulico: cambiar aceite engranaje distribuidor de bomba	☐	✕
Traslación: cambiar aceite engranaje traslación izq./dcha.	☐	✕
Transporte material: cambiar aceites de engranajes de cinta rascadora y sinfines (según proceda)	☐	✕
Instalación de limpieza: limpiar tamiz/tubuladura/depósito de agente separador	☐	✕
Motor: aplicar también las tareas del bloque motor que correspondan (según plan)	☐	✕

FILTRO Y MATERIALES		
Tipo de filtro / material	**Cantidad / unidad**	
Agente separador - Hasta 30 L tras intervención (según nivel)	30 L	✕
Grasa lubricante especial S21 - Puntos indicados	Cantidad / unidad	✕
Aceite motor SAE 10W-30 Low SAPS (Plus-50 II / WG Engine Oil) - Cambio	27.5 L	✕
Refrigerante/anticongelante (COOL-GARD II / WG30) - Rellenar si procede	L	✕
DEF/AdBlue - Rellenar si procede (capacidad 21,6 L; si aplica)	L	✕
Filtro de aceite motor	1 ud	✕
Filtro(s) de combustible	1 juego	✕
Filtro de aceite en desvío (by-pass) hidráulico	1 ud	✕
Aceite hidráulico ISO VG 46 HVLP (DIN 51524-2) - Cantidad según capacidad del sistema (no indicada en el plan)	L	✕
Filtro aspiración/retorno (hidráulico) - elemento filtrante	1 ud	✕
Filtro de aceite de fuga (hidráulico)	1 ud	✕
Paño de celulosa - Para recoger aceite durante desaireación	ud	✕
Aceite engranajes (especificación estándar, p.ej. SAE 80W-90 API GL-5) - Según especificación	L	✕
Aceite engranajes (especificación especial, p.ej. SAE 75W-90 API GL-4/GL-5) - Según especificación	L	✕

Añadir fila

OBSERVACIONES GENERALES

Las operaciones se han realizado siguiendo las especificaciones del fabricante.

RESPONSABLE	Nombre y apellidos	**FECHA**	dd/mm/aaaa
FIRMA			