

登入畫面

程式執行後,會出現登入畫面,提供登入/申請帳號的功能

① 登入:輸入工號/密碼即可登入

② 申請帳號:執行申請帳號按鈕即會出現申請帳號畫面



帳號申請



帳號申請

① 工號:輸入工號② 姓名:輸入姓名


③ 密碼:輸入密碼

④ 確認:點選確認即可新增帳號

⑤ 取消:點選取消則清除工號/姓名/密碼且不新增帳號



主功能



主功能

① 排程功能

① 排程設定:切換排程設定畫面


② 安排排程:切換安排排程畫面

③ 查詢排程:切換查詢排程畫面

② 看版功能

① 生產看板:切換生產看板畫面

排程設定



排程設定

① 新增:點選新增功能,可於排程 畫布上產生開始和結束工作站 點選排程站,則產生指定工作站 透過連結指定工作站順序


② 儲存:將排程設定結果依排程名稱 儲存

③ 讀取:讀取排程名稱的排程設定

④ 排列:重新排列排程畫布上的工作站

⑤ 存圖:將排程設定存成圖片

新增排程



新增排程


① 新增:依排程名稱新增目前工單資訊

② 修改:修改排程內的產出日期和產出量

③ 刪除:刪除排程內的工單資訊

④ 下一張:切換下一張工單

查詢排程



查詢排程


① 日期(起)(迄):輸入日期(起)(迄)

② 料號:輸入料號

③ 單號:輸人單號

④ 查詢:點選查詢後會將資訊顯示

生產看板



生產看板

新增排程後,會依工單的生產資訊 更新生產看板的工單數量並顯示統計 圖,紅線為目標數量,藍色長條圖為 目前已生產的工單數量,單位為每小時