

机械臂控制接口文档v1.0.1

1. 平台支持

- 仅支持 **Ubuntu** 系统平台（建议使用 Ubuntu 18.04 及以上版本）

2. 硬件准备

2.1 支持的机械臂型号

lkrs73-i2: 灵足V2版本机械臂
lkls73-o1: 自研机械臂

2.2 硬件连接配置

机械臂与树莓派连接，机器人出厂默认配置为双臂+树莓派：

双臂通过USB转CAN模块与树莓派连接
CAN总线通信，支持实时控制指令传输

树莓派与笔记本连接，需要用户自行配置网络：

使用网线直接连接
树莓派作为中间控制器，转发控制指令

网络配置：

机器人控制器默认IP地址：192.168.10.21
笔记本需要配置为192.168.10.x网段（如192.168.10.100）
子网掩码：255.255.255.0

控制平台访问：

等待机器人系统完全启动
在浏览器中输入：<http://192.168.10.21>
打开机器人控制平台网页界面
可通过网页界面进行基础控制和状态监控

2.3 连接验证步骤

确认所有硬件设备已正确连接并上电
检查笔记本网络配置是否正确
使用ping命令测试连通性：

```
ping 192.168.10.21
```

如能ping通，在浏览器中访问控制平台

通过网页界面确认机械臂状态正常

3. 坐标系说明

3.1 机器人基坐标系（**base_link**）

- 原点位置：两个臂肩部的中心点
- **X**轴正方向：朝前（机械臂前方）
- **Z**轴正方向：朝上（与重力方向相反）
- **Y**轴正方向：根据右手定则确定（ $X \times Z = Y$ ）
- 备注：该坐标系与世界坐标系方向一致

3.2 法兰末端坐标系（**Arm_Tip**）

- 坐标系名称：Arm_Tip
- 位置：机械臂法兰末端中心点
- 方向：默认与基坐标系方向一致，可通过工具坐标系进行偏移
- 用途：表示机械臂末端执行器的安装位置

4. 目录结构

```
|— C/ # C语言控制接口
| |— include/ # 头文件目录
| |— libs/ # 库文件目录
|— C++/ # C++语言控制接口
| |— include/ # 头文件目录
| |— libs/ # 库文件目录
|— Demo/ # 示例程序
| |— C/ # C语言示例
| |— C++/ # C++语言示例
| |— Python/ # Python语言示例
|— Python/ # Python语言控制接口
```

5. 功能接口描述

5.1 控制器信息获取

- 功能：获取控制器版本号和型号信息
- 返回：控制器硬件型号、固件版本、软件版本等信息

5.2 状态监控

- 实时数据获取：
 - 机械臂末端位姿（基于Arm_Tip坐标系）
 - 各关节角度（单位：度）
 - 各关节扭矩/电流
 - 运行状态（空闲、运动中、错误等）

5.3 基础运动控制

5.3.1 关节空间运动

- 控制方式：通过关节角度控制
- 参数设置：
 - 目标关节角度（数组，长度=关节数）
 - 运动速度（0.0~20.0 rad/s）
 - 加速度（0.0~20.0 rad/s²）

- 阻塞标志（是否等待运动完成）
- 特点：机械臂平滑执行关节空间轨迹

5.3.2 笛卡尔空间运动

- 控制方式：通过末端位姿控制
- 参数设置：
 - 目标位姿（基于base_link坐标系或工作坐标系）
 - 运动速度
 - 加速度
 - 阻塞标志
- 特点：末端沿直线运动到目标位置

5.3.3 直线运动

- 控制方式：通过末端位姿控制
- 运动特征：严格保持末端沿直线路径运动
- 参数设置：同笛卡尔空间运动

5.3.4 关节跟随接口

- 用途：遥操作、高频轨迹跟踪
- 通信频率：最高支持50Hz
- 特点：低延迟关节角度指令传输

5.4 运动学计算

5.4.1 正向运动学

- 输入：关节角度（各关节值）
- 输出：
 - 末端位姿（基于base_link坐标系）
 - 欧拉角（RPY或ZYX表示法）
 - 齐次变换矩阵

5.4.2 逆向运动学

- 输入：末端目标位姿
- 输出：对应的关节角度解（可能存在多解）

5.5 工具坐标系管理

- 功能：
 - 设置/修改工具坐标系（相对于Arm_Tip的偏移）
 - 获取已配置的工具坐标系列表
 - 切换当前使用的工具坐标系
- 应用：适配不同末端执行器（夹爪、焊枪等）

5.6 工作坐标系管理

- 当前状态：此接口暂不支持
- 规划功能：
 - 设置用户自定义工作坐标系
 - 在工作坐标系内进行运动规划
 - 多坐标系切换

5.7 系统功能

5.7.1 零点校准

- 应用场景：机械臂关节丢零后重新标定
- 操作流程：
 - i. 手动将机械臂各关节移动到零位
 - ii. 调用零点设置接口
 - iii. 系统记录当前位置为关节零位
- 注意：需在机械臂使能状态下谨慎操作

5.7.2 其他系统功能

- 机械臂使能与掉使能
- 机械臂急停

6. 使用说明

6.1 环境要求

- 操作系统：Ubuntu Linux
- 依赖库：根据具体接口语言可能需要的运行时库

- 权限：需要USB或网络访问权限（根据连接方式）

6.2 快速开始

1. 根据开发语言选择对应的接口目录
2. 参考Demo中的示例程序
3. 连接机械臂硬件
4. 初始化控制接口
5. 调用相应功能函数

6.3 注意事项

- 首次使用前请确保机械臂工作空间无障碍
- 运动控制前建议先获取当前状态
- 紧急情况下使用急停按钮
- 零点校准需由专业人员操作

. 更新日期：2025年12月12日

. 更新作者：孟凡吉

. 版权所有 © 灵心巧手科技有限公司