SAMSUNG DIGITAL DOOR LOCK

SHS-H505 核心操作流程

初始化 · 更改密码 · 更换电池

型号 SHS-H505

开始前：保持门处于打开状态，避免操作失败后被锁在门外

1 初始化门锁

INITIALIZATION

1. 打开门，打开**内侧机身的电池盖**
2. 长按内侧 **[注册 / Register] 按钮 5 秒**
3. 到门外，等待外侧数字键盘亮起
4. 完整输入初始化号码：**4560852580**
5. 按外侧确认键 *

初始化完成 → 主密码恢复为 1234

警告：初始化会删除全部已注册资料，包括原密码、门卡和钥匙扣。初始化完成后，需要重新设置密码并重新注册所需门卡。

2 更改密码

PASSWORD CHANGE

1. 保持门打开，打开内侧电池盖，**短按 [注册 / Register] 按钮**
2. 到门外，在亮起的数字键盘输入**当前密码**，按 *
   初始化后的当前密码为 **1234**
3. 输入**新密码（4–12 位数字）**，按 *

听到 DING DONG DENG（叮咚噔） → 新密码注册成功

4. 关门前，从门外输入新密码并按 *，确认能够正常开锁

提示：本门锁只能注册一个主密码。失败提示音为 DING DONG DING DONG。请勿向无关人员泄露密码。

3 更换电池

REPLACING THE BATTERIES

1. 用密码或门卡开门时，如果响起**“致爱丽丝（Blues for Elise）”旋律**，并且低电量指示灯亮起，表示需要更换电池
2. 从第一次低电量警报响起之日起，须在 **1 周内**更换电池
3. 打开内侧机身的电池盖
4. 一次性更换**全部 8 节 AA（LR6）1.5V 碱性电池**
5. 按照电池仓标识确认 **+ / − 极方向**正确，再盖回电池盖

测试门锁 → 确认键盘、密码和门卡均能正常使用

不要混用电池

不要混用新旧电池，也不要混用不同品牌或类型的电池。电池极性装反会导致门锁不能正常工作。

定期检查

电池漏液可能损坏门锁。建议每 6 个月检查一次电池状态，并及时处理漏液或腐蚀。

警报后尽快更换

低电量警报响起后，在完成更换之前，部分密码或门卡资料的注册、修改、删除和初始化操作可能无法进行。

请使用碱性电池

使用 AA（LR6）碱性电池。不要等到电池完全耗尽才更换，否则门锁可能突然停止运行。

说明：仅保留用户指定的三个板块。本图为操作参考，安装、拆卸及硬件维修应由获授权人员处理。

来源：Samsung SHS-H505 User Manual