KALİTE VE ÜRETİM EKİPLERİ İÇİN

SERİ, İLK PARÇADA KURULUR

Tarım römorku şasisinde ilk parça onayının dört adımı ve 50. parçada neden geç kalındığı.

BU DOKÜMANDA

01 İlk parça nasıl onaylanır

02 İlk parça ile 50. parça arasındaki fark

03 “Uygun” yetmez, ölçülen değer yazılır

BALONLU ÇİZİM

İLK PARÇA NASIL ONAYLANIR?

1

KRİTİK ÖLÇÜLER NUMARALANIR

Çizimdeki her kritik ölçüye bir balon numarası verilir.

2

İLK PARÇA BAŞTAN SONA ÖLÇÜLÜR

Ölçülen değer, nominal değer ve toleransın yanına yazılır.

3

SAPMANIN SEBEBİ ARANIR

Kaynak sırası mı, fikstür mü, ağız mı? Düzeltme seriden önce.

4

RAPOR SERİNİN REFERANSI OLUR

Sonraki partiler aynı ölçülerle karşılaştırılır.

AYNI SAPMA, İKİ AN

NE ZAMAN BULUNDUĞU FARK EDER

İLK PARÇADA

Birkaç saatlik ölçüm

Fikstür veya sıra ayarı

Seri doğru başlar

50. PARÇADA

Elli parçada aynı sapma

Sökme, tamir, yeniden boya

Hat duruşu ve kaybedilen güven

RAPORDA NE YAZAR?

"UYGUN" YETMEZ, DEĞER YAZAR

BALON NO

Çizimdeki ölçünün kimliği

NOMİNAL VE TOLERANS

EN ISO 13920 sınıfına göre

ÖLÇÜLEN DEĞER

Sadece kabul/ret değil, sayı

ÖLÇEN VE TARİH

Kim, ne zaman ölçtü

SERİ, İLK PARÇADA KURULUR.

ARMAWELD'DE

→ İlk parçada boyutlar ölçülür; kaynak sırası ve fikstür buna göre ayarlanır.

→ EN ISO 13920 boyut kontrol raporu parçanın dosyasına girer.

→ Ölçümü kimin yaptığı portalda görünür.

Sıradaki: Tedarikçi denetiminde atölyede bakılacak 10 yer.