rp2040-c-freertos-amp-nonrtos

CORE.0

T_LED ↻

T_RTC_ALARM ↻

T_DEMO_A ↻

T_DEMO_B ↻

T_DEMO_C ↻

T_DEMO_D ↻

INFO

T_UART0_Q

CORE.1

T_UART0 ↻

TASK_RTC_MTX

DATE_TIME

RTC

TOGGLE

LED

TRANSMIT INFO

UART0

WHERE:

↻ *- FreeRTOS scheduler*

↻ *- nonRTOS main-loop*

▯▮ *- queue*

◖ *- mutex / semaphore*