АСУ ТП техническое задание

БАК ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ **содержание**


P&ID

ЛОГИКА УПРАВЛЕНИЯ

ТАБЛИЦА ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ

КИПиА

P&ID



ЛОГИКА УПРАВЛЕНИЯ

<u>Задачи</u>

- 1) Необходимо реализовать систему управления для поддержания уровня технической воды в баке 1-Т-001 на верхнем уровне
- 2) Значения регистров (аппаратнозависимых и программных), которые формируют логику управления, предоставить по сети ModBus
- 3) Согласовать:
 - а) выбор ПЛК
 - b) каналы B/B по электрическим характеристикам (напряжение, ток)
 - с) карту сетевых регистров (с указанием таблиц, адресов и прав доступа)

Объект управления

Насос 1-Р-001 с частотно-регулируемым приводом:

- управление цифровое (дискретное)
 - выбор скорости
 - ∘ команда «Пуск/Стоп»

Обратная связь

Датчики уровня цифровые (дискретные): 1-LT-001 — 003

Дополнительные аппаратные настройки

Переключатель режима «Ручной/Автомат»

- цифровой (дискретный) сигнал
- задает режим работы системы управления

ЛОГИКА УПРАВЛЕНИЯ

Дополнительные программные настройки и контроль

- Признак некорректной работы датчиков уровня
 - программный регистр типа BOOL
 - = FALSE нет ошибок
 - = TRUE есть ошибки
- Настройка допустимого уровня опустошения бака
 - программный регистр типа BOOL
 - = FALSE нижний уровень
 - = TRUE средний уровень
- Признак работы целевой системы ПЛК
 - программный регистр типа WORD
 - = инкремент числа (от 0 до 1000) с каждым циклом работы пользовательского приложения

Контроль уровней

- Переключатель режима
 - = Автомат
- Фильтр-антидребезг сигнала ввода для каждого уровня
 - выдержка сигнала «Есть уровень» в течение 5 секунд
 - (вся логика управления должна работать с отфильтрованным значением уровня)
- Проверка корректности показаний группы датчиков с формированием соответствующего признака
 - 🔻 должна быть соблюдена последовательность срабатывания датчиков уровня
 - Низкий (Средний и Высокий нет)
 - Средний и Низкий (Высокий нет)
 - Высокий, Средний и Низкий

ЛОГИКА УПРАВЛЕНИЯ

Условия выбора скорости работы насоса

- Переключатель режима
 - = Автомат
- Скорость 0%, когда:
 - Датчик верхнего уровня 1-LT-003
 - = Есть уровень
- Скорость 50%, когда:
 - Датчик среднего уровня 1-LT-002
 - = Есть уровень
- Скорость 100%, когда:
 - Датчик нижнего уровня 1-LT-001
 - = Нет уровня

Условия пуска насоса

- Переключатель режима
 - = Автомат
- Признак некорректной работы датчиков уровня
 - = Нет ошибок

• Датчик нижнего уровня 1-LT-001

= Нет уровня

ИЛИ

- Датчик среднего уровня 1-LT-002
 - = Нет уровня
- Настройка допустимого уровня опустошения бака
 - = Средний уровень

ЛОГИКА УПРАВЛЕНИЯ

Условия останова насоса

- Переключатель режима
 - = Автомат
- Датчик верхнего уровня 1-LT-003
 - = Есть уровень

или

- Признак некорректной работы датчиков уровня
 - = Есть ошибки

ИЛИ

- Переключатель режима
 - = Ручной

ТАБЛИЦА ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ

ПР ИЧ	код С ЛЕДСТВИ Я				I-A	I-B	I-C	I-D
ИН	Примечания:			ОПИСАНИЕ	Включить насос (100%)	Включить насос (50%)	Выключить насос (0%)	Команда на отключение насоса
(Hbl				СБРОС	ОПЕРАТОР SCADA	ОПЕРАТОР SCADA		
				ДЕЙСТВИЕ	ПУСК 100%	ПУСК 50%	СТОП 0%	СТОП 0%
				КИПиА	1-P-001	1-P-001	1-P-001	1-LIC-001
V				P&ID	1	1	1	1
код причины	ОПИСАНИЕ	КИПиА	P&ID					
I-1	Нижний уровень (1-LT-001)	1-LIC-001	1		x			
I-2	Средний уровень (1-LT-002)	1-LIC-001	1		х	Х		
I-3	Высокий уровень (1-LT-003)	1-LIC-001	1		х		Х	
I-4	Режим работы «Ручной»	1-HS-001	1					х
I-5	Некорректная работа датчиков уровня	1-LIC-001	1				Х	
I-5	Команда на отключение насоса	1-LIC-001	1				Х	

КИПиА

Позиция	Описание		
1-T-001	Бак технической воды (предоставляет Заказчик)		
1-LT-001	Датчик нижнего уровня (предоставляет Заказчик) Канал «Уровень»: выход цифровой (дискретный) 3,3 В DC (макс. 25 мА) есть уровень = 3,3 В нет уровня = 0,0 В Контакты: + 3,3 В		
	• GND		
1-LT-002	Датчик среднего уровня (предоставляет Заказчик) Канал «Уровень»: выход цифровой (дискретный) 3,3 В DC (макс. 25 мА) есть уровень = 3,3 В нет уровня = 0,0 В		
	Контакты: • +3,3 B • GND		

КИПиА

Позиция	Описание
1-LT-003	Датчик верхнего уровня (предоставляет Заказчик)
	Канал «Уровень»: • выход цифровой (дискретный) 3,3 В DC (макс. 25 мА) • есть уровень = 3,3 В • нет уровня = 0,0 В
	Контакты: • +3,3 B • GND
1-HS-001	Переключатель режима работы системы управления (предоставляет Заказчик)
	Канал «Режим работы»: • выход цифровой (дискретный) 3,3 В DC (макс. 25 мА) • Автомат = 3,3 В • Ручной = 0,0 В
	Контакты: • +3,3 B • GND
1-LIC-001	Контроллер уровня технической воды в баке (предоставляет Исполнитель)

КИПиА

Позиция	Описание
1-P-001	Насос с частотно-регулируемым приводом (предоставляет Заказчик)
	Канал «Скорость 100%»: • вход цифровой (дискретный) 3,3 В DC (макс. 25 мА) • 100% = 3,3 В • не 100% = 0,0 В
	Канал «Скорость 50%»: • вход цифровой (дискретный) 3,3 В DC (макс. 25 мА) 50% = 3,3 В не 50% = 0,0 В
	Если НЕ 100% и НЕ 50%, то Скорость = 0% (насос остановлен) Канал «Пуск/Стоп»: вход цифровой (дискретный) 3,3 В DC (макс. 25 мА) Пуск = 3,3 В Стоп = 0,0 В
	Контакты: • +3,3 В • GND