

# DS201 用户手册

## 目录

<b>-</b> ,	产品简介	.2
=,	常规安全概要	2
三、	主要功能	.2
四、	操作注意事项	.3
五、	一般性检查	3
六、	功能检查	3
七、	电池充电说明	.3
八、	SD 卡存储说明	.3
九、	固件升级	.3
十、	熟悉仪器	5
	、仪器接口与按键介绍	
2	2、主屏幕介绍	. 5
+-	、测量操作说明	.6
1	、参数区介绍	. 6
	2、测量区选项介绍	
	3、具体参数项介绍	
	.、应用实例	
	、例一:测量简单信号	
	2、例二:应用游标测量	
	、例二: 保存級形图月	
	5、例 <b>五</b> : 波形信号对比	



## 一、产品简介

DS201 袖珍示波器是基于 ARM Cortex™-M3 的兼容的 32 位平台数字存储示波器,配置 320\*240 的彩色显示屏,配有 SD 卡,USB 接口和充电功能。体积小巧,操作简单,使用方便。可以满足学校实验、家电维修、电子工程的基本要求。

## 二、常规安全概要

详细阅读下列安全性预防措施,以避免人身伤害,并防止损坏本产品或与本产品连接的任何产品。 为避免可能的危险,请务必按照规定使用本产品,以避免火灾或人身伤害。

使用合适的电源线。 请只使用本产品专用并经所在国家/地区认证的电源线。

**正确连接并正确断开连接。**探头或测试导线连接到电压源时请勿插拔,连接电流探头或断开电流探 头的连接之前请将被测电路断电。

**遵守所有终端额定值。**为避免火灾或电击,请勿测量高于 DC100V 以上的信号,以免损坏机器。在对产品进行连接之前,请首先查阅产品手册,了解有关额定值的详细信息。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易燃易爆的环境中操作。

请保持产品表面清洁干燥。

#### 三、主要功能

显示	2.8"彩色 TFT LCD	
显示分辨率	320×240	
显示色彩		
	65K	
模拟带宽	0-200kHz	
最大采样率	1Msps 12 位	
采样存储深度	4096 点	
横向灵敏度	1uS/Div~10S/Div(1-2-5 步)	
垂直灵敏度	10mv/Div~10V/Div(x1 探头)	
	0.5V/Div~10V/Div(x10 探头)	
输入阻抗	>500ΚΩ	
最大输入电压	80Vpp(x1 探头)	
耦合方式	直流	
触发模式	Auto, Normal, Single, None, Scan	
	frequency, cycle, duty, Vpp, Vram, Vavg, DC voltage	
	垂直精确测量游标	
	水平精确测量游标	
自动测量	上升/下降沿触发	
	触发游标	
	触发灵敏度游标	
	保持/运行	
测试信号内置	10Hz~1MHz(1-2-5 步)	
波形存储	SD 卡	
PC 连接接口	通过 USB 连接	
充电方式	通过 USB 端口充电	
尺寸	105mm×53mm×8mm	



#### 四、操作注意事项

■ 温度:

工作状态: +0°C 到+50°C 非工作状态: -20°C 到 +60°C

■ 湿度:

工作状态: 高温: 40° C 到 50° C, 0%到 60%RH 工作状态: 低温: 0° C 到 40° C, 10%到 90%RH 非工作状态: 高温: 40° C 到 60° C, 5%到 60%RH 非工作状态: 低温: 0° C 到 40° C, 5%到 90%RH

五、一般性检查

当您得到一台新的 DS201 示波器时,建议您按以下步骤对仪器进行检查。

1. 检查是否存在因运输造成的损坏。

如果发现包装纸箱或泡沫塑料保护垫严重破损,请先保留,直到整机和附件通过电性和机械性测试。

2. 检查整机。

如果发现仪器外观破损,仪器工作不正常,或未能通过性能测试,请和公司联系。如果因运输造成仪器的损坏,请注意保留包装。

#### 六、功能检查

做一次快速功能检查,以核实本仪器运行正常。请按如下步骤进行:


- 1. 打开电源开关,进入示波器主页面。
- 2. 示波器接入标准信号(如:方波 20KHz, Vpp=5V),用示波器探头将信号接入通道,探头上的开关设定为 1X,并将示波器探头与通道连接,将探头插槽对准插口并插入。检验测量值与标准值是否一致,相差不大可进行校准。

## 七、电池充电说明

当电池电压符号为"□"时,或显示比较暗淡时,请及时充电,充电时可关机或者开机充电。

## 八、SD 卡存储

当使用 SD 卡进行存储时,将 SD 卡按图所示插入卡槽内,此机最大支持 2G 的 SD 卡。




## 九、固件升级

要升级示波器的固件,请执行以下操作:

- 1.打开 Web 浏览器访问 www.minidso.com,将适用的示波器最新固件下载到 PC 上。
- 2. 按下 DS201 的"一"键同时拨开开机键,进入 DFU 固件升级模式。
- 3.用 USB 数据线将 DS201 连接到 PC 机上, PC 机将出现名为: DFU V3\_11\_A 移动硬盘, 把准备好的 hex 固件拷贝到该移动硬盘的根目录下, 当固件后缀名 hex 变为 rdy 后, 重新启动 DS201, 完成固件升级。











## 十、熟悉仪器

#### 1、仪器接口与按键介绍



#### 2、主屏幕介绍

主屏幕如下图所示:





#### 按键功能介绍如下表:

按键	功能
>	运行/暂停键
	选择是否保存当前参数设置(长按)
+	向上选择
_	向下选择
44	(向左/减小) 改变设置参数
<<	(向右/增大) 改变设置参数
M	菜单项
	选择是否保存当前文件(长按)

注:参数区各选项与测量区各选项颜色一一对应。

## 十一、测量操作说明

#### 1、参数区介绍

菜单	选项	功能(操作:按" ◄◄或▶▶ ")
A	AUTO/NORM/SINGL/NONE/SCAN	自动/标准/单次/慢扫描/即时扫描
В	10mV—10V(1-2-5 步进)	纵坐标单位小格幅值
С	×1/×10	倍数
D	1uS—2S(1-2-5 步进)	横坐标单位小格幅值
E	-Inp/Data/-Data/Inp+D/D-Inp/Inp-D	两波形运算(Inp 表示当前波形;
		D/Data 表示之前保存的波形)
F	<b>↓ _</b>	触发方式:下降沿触发、上升沿触发
G	±40mV—±3.9V	水平触发范围
Н	□■ / ṭUSB	电池供电/USB 供电

#### 2、测量区选项介绍


功能介绍
纵坐标方向功能设置
横坐标方向功能设置
触发功能设置
测量功能设置
波形运算功能设置
保存与载入功能设置
输出波形参数设置
校准功能设置

#### 3、具体参数项介绍

通过"+"或"-"按键选择测量区的选项,按"M"键打开参数设置菜单,通过"+"或"-"按键选择需要设置的参数选项,然后通过"|<<"或"▶▶|"改变光标闪烁处的参数值。

#### (1) Yn 参数注释





Y Ranges	纵坐标单位小格幅值
ProbeAtt	倍数
FitRange	自动调整档
Y Offset	波形在窗口中上下调整
CursorV1	游标 V1: 可视伏值上限
CursorV2	游标 V2: 可视伏值下限
CursorTp	隐藏/显示测量游标


#### (2) Xn 参数注释





TimeBase	横坐标单位小格幅值
Fit Base	自动调整档
ViewPosi	水平移动查看波形
Smp1Dpth	内存储存深度(1k~6k)
CursorT1	时间测量游标 T1
CursorT2	时间测量游标 T2
CursorTp	隐藏/显示测量游标

#### (3) Tr 参数注释




	触发模式选择
SyncMode	AUTO/NORM/SINGL/NONE/SCAN
	自动/标准/单次/慢扫描/即时扫描
TrigMode	上升沿/下降沿触发方式选择
Auto Fit	自动调整档
Threshol	水平触发位置线
Sensitiv	水平触发范围
CursorTp	隐藏/显示水平触发位置线

## (4) Me 参数注释

8





Freq	信号频率
Duty	占空比
Vrms	电压有效值
Vavg	电压平均值
Vp-p	电压峰峰值
Vmax	电压最大值
Vmin	电压最小值


## (5) Ex 参数注释



Ext Refn	两波形运算(Inp 表示当前波形; D/Data 表示之前保存的波形)	
	-Inp/Data/-Data/Inp+D/D-Inp/Inp-D	
Ext Posi	显示当前波形	


9

#### (6) Fn 参数注释



Save Bmp	保存 bmp 文件(波形图)到内置 U 盘中
Save Dat	保存 dat 文件到内置 U 盘中
Save Buf	保存 buf 文件(采样缓冲区数据)到内置 U 盘中
Save Csv	保存 csv 文件(导出采样缓冲区数据 )到内置 U 盘中
Load Dat	载入 Dat
Load Buf	载入 Buf


#### (7) Sn 参数注释



Out Freq	输出信号的频率
Out Duty	输出信号的占空比



#### (8) Ca 参数注释



示波器校准:按下>∥进入校准

Cal Zero	零电压校准
CalRange	有电压校准
Restore	恢复出厂设置

## 十二、应用实例:


#### 1、例一:测量简单信号

观测电路中一未知信号,迅速显示和测量信号的频率和峰峰值。 请按如下步骤操作:

- ▶将通道探头连接到电路被测点。
- ▶设置通道为 AUTO 模式,调节(水平)时间单位刻度与(竖直)伏值单位刻度,使信号清晰显示。
- ▶调整 Threshol 水平触发位置线的位置使信号稳定显示。
- ▶通过"+"或"-"按键选择测量区的 Me 选项, 然后按下"M"键, 通过"|<<"或"▶▶|"键选择需要分析的信号参数, 例如: Freq (频率)、Duty (占空比)、Vpp (电压峰峰值)等, 测量结果会显示在屏幕



右下角如下图:



#### 2、 例二: 应用游标测量

测量值

使用游标可迅速地对波形进行时间和电压测量

(1) 测量信号源的周期

请按如下步骤操作:

▶通过"+"或"-"按键选择测量区的 Xn 选项

▶按下"M"键


▶通过 "|<<" 或 "▶▶|" 键选择 CursorT1

▶通过"+"或"-"调整竖直闪烁线 CursorT1 的位置到第一个波谷处

▶通过 "|◄◄" 或 "▶▶|" 键选择 CursorT2

▶通过"+"或"-"调整竖直闪烁线 CursorT2 的位置到第二个波谷处

得到: △T=1.00mS 即是信号源的周期。如下图:



(2) 测量信号源峰峰值



请按如下步骤操作:

▶通过"+"或"-"按键选择测量区的 Yn 选项

▶按下"M"键


▶通过 "|<<" 或 "▶▶|" 键选择 CursorV1

▶通过"+"或"-"调整水平闪烁线 CursorV1 的位置到波峰处

▶通过 "|◄◄" 或 "▶▶|" 键选择 CursorV2

▶通过"+"或"-"调整水平闪烁线 CursorV2 的位置到波谷处

得到: △V=2.08V 即是信号源的周期。如下图:



#### 3、例三:保存波形图片

波形图有时需要存档,或是在 PC 机平台分析

请按如下步骤操作:

》通过"+"或"-"按键选择测量区的 Fn 选项,然后按下"M"键,通过"|<<"或">>|"键选择 Save Bmp,然后通过"|<<"或">>|"键选择屏幕右下角标注的文件名,如 Save000. BMP,如图,然后按">|"键即保存到内置 U 盘中。

▶需分析波形图是只需把图片拷贝到 PC 机上即可。






#### 4、例四: 捕捉单次信号

方便地捕捉脉冲、毛刺等非周期性的信号是数字示波器的优势和特点。若捕捉一个单次信号,首先需要对此信号有一定的先验知识,才能设置触发电平和触发沿。例如,如果脉冲是一个 TTL 电平的逻辑信号,触发电平应该设置成 2 伏,触发沿设置成上升沿触发。如果对于信号的情况不确定,可以通过普通的触发方式先行观察,以确定触发电平和触发沿。

#### 操作步骤如下:

- ▶将通道探头连接到电路被测点。
- ▶进行触发设定: F位置为 ▲ (上升沿触发), 触发设置: 直流耦合。
- ▶调整水平时基和垂直档位至适合的范围。
- ▶调整适合的触发电平。
- ▶通过"+"或"-"按键选择测量区的 Tr 选项,然后按下"M"键,通过"|<<"或"▶▶|"键选择 Syncmode,然后通过"|<<"或"▶▶|"键选择单次触摸模式,等待符合触发条件的信号出现。如果有某一信号达到设定的触发电平,即采样一次,显示在屏幕上。

如下图所示:





#### 5、例五:波形信号对比

请按如下步骤操作:

- ▶通道输入标准信号波形,选择 EX 中的 Data 选项,然后选择 Save Dat 01,保存波形,如下图。
- ▶通道输入未知待测信号,选择 Load Dat01,然后选择 EX 选项,选择 Data,则此时,需要对比的波形同时出现在屏幕上,如图。



