ZCAD v0.9.4.20

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	1
УСТАНОВКА, ЗАПУСК И ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА	
интерфейс пользователя	
РАБОТА С ПРОГРАММОЙ	
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ НАСТРОЙКА	
СООБШЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ	19

Общие сведения.

Программа ZCAD (далее программа) позволяет автоматизировать некоторые процессы при выполнении графической и текстовой части электротехнических разделов проекта:

Общие возможности:

- расстановка оборудования на планах
- соединение оборудования кабельными линиями с автоматическим подсчетом длин
- формирование кабельного журнала
- формирование спецификации оборудования и материалов??
- формирование графических подписей кабельных трасс на планах

ЭМ (силовое оборудование)

- Сбор нагрузок по щитам??
- Расчет сечений кабелей??

ОПС (охранно-пожарная сигнализация)

- Автоматическая расстановка пожарных извещателей
- Автоматическая нумерация пожарных извещателей в шлейфах
- Формирование схемы подключения извещателей в шлейфах??


Установка, запуск и первоначальная настройка.

Программа не требует установки и распространяется в архиве, который достаточно разархивировать в любую папку на компьютере пользователя

Для запуска программы необходимо запустить файл ZCAD.exe. Вывод векторной графики в программе организован с помощью OpenGL, для корректной работы программы видеосистема компьютера должна поддерживать этот стандарт.

Интерфейс пользователя.

Рабочее окно программы:



- 1. Область обработки графической информации
- 2. Инспектор объектов
- 3. Окно истории
- 4. Командная строка
- 5. Панель инструментов
- 6. Панель инструментов
- 7. Окно контекстной помощи / процесса выполнения

Работа с программой.

Основной формат файла хранения графических данных программы – DXF версии 2000, со следующими **ограничениями**:

- Не поддерживается **THICKNESS**
- Не поддерживается типы линий
- Не поддерживаются листы, только МОДЕЛЬ
- Не поддерживается **UNICODE** (кодировка SHX шрифтов меняется при загрузке, с нестандартными шрифтами возможны глюки)

Примитивы DXF поддерживаемые программой:

Табл.1

Примитив	Степень поддержки
LINE	полностью
CIRCLE	полностью
ARC	полностью
POINT	полностью
LWPOLYLINE	частично (*)
3DPOLYLINE	частично (*)
TEXT	полностью
MTEXT	частично (*)
INSERT (вставка блока)	полностью

(*) дорабатывается

Данный список будет расширен, но не до полного охвата примитивов DXF.

Файлы, обработанные ZCAD, можно редактировать в AutoCAD (и других CAD программах) не применяя команды, очищающие расширенные данные примитива будут разрушены, при последующей обработке ZCAD, он будет воспринят как стандартный примитив, т.е. кабель станет просто полилинией, а устройство обычным блоком.

Подготовка к работе.

Для начала нужно подготовить файл с планами в программе с более полной поддержкой формата DXF2000 (например AutoCAD):

- Разбить сложные примитивы до примитивов из табл.1 (включая примитивы внутри блоков);
- Очистить файл от «ненужной» информации (фильтры слоев, ненужные определения блоков, листы и т.д.);
- Перенести примитивы ближе к началу координат;
- Сохранить в формате DXF2000.

Подготовленный файл можно загружать в программу для работы.

Общие принципы работы.

Работа в ZCAD напоминает работу с AutoCAD. При черчении используются привязки, трассировка, выполнение команд возможно как вводом в командную строку, так и выбором в меню или на панели инструментов. Параметры для работы команд, при необходимости, задаются в инспекторе объектов.

Но есть и отличия:

• Для команд требующих выбора объектов принят предвыбор, т.е. на момент выполнения команды, объекты должны быть уже выбраны.

Доступны следующие сочетания клавиш для быстрого выполнения команд:

Табл.2

Сочетание	Действие
CTRL+A	Выбрать всё
ESC	Отменить команду/выбор
1	Чертить линию
c	Чертить окружность
Двойное нажатие ср. кнопки мыши Нажатие ср.кнопки мыши +движение Нажатие CTRL+ср.кнопка мыши +движение Вращение колеса мыши	Показать всё Панорамирование ЗD вращение камеры Масштабирование/движение камеры при перспективной проекции

Сохранение и открытие файла проекта

Сохранение:

Команда: SaveAs

Пиктограмма: 📙

Меню: Файл/Сохранить как

Открытие:

Команда: Load **Пиктограмма:**

Меню: Файл/Загрузить

Также доступно быстрое сохранение\открытие, без диалога выбора файла – соответственно пиктограммы QS и QL на боковой панели

инструментов. Сохранение и закрузка в этом случае происходит в\из файла \autosave\autosave.dxf.

Регенерация графической информации проекта

В некоторых случаях требуется принудительно указать программе о необходимости обновления графической информации, например для обновления выноски при изменении ситуации в зоне ее действия или пересчета кабеля при удалении подключенного к нему устройства. Это можно сделать следующим способом:

Команда: Regen

Пиктограмма: Отсутствует

Меню: Вид/Регенерировать

Примитив DEVICE (Устройство).

Условное графическое обозначение (далее УГО) оборудования на плане - это примитив DEVICE (устройство) в терминах ZCAD. В отличие от стандартного примитива DXF – INSERT (вставка блока) содержит в себе как жестко определенные в описании блока примитивы, так и динамические, которые можно двигать относительно точки вставки. Все описания устройств начинаются с приставки *DEVICE*, при вставке блока с названием, начинающимся с *DEVICE*, он автоматически будет конвертирован в примитив DEVICE. Вставка всех предопределенных в программе устройств доступна в меню **План**

Например, чтобы вставить на план дымовой пожарный извещатель, нужно вставить блок *DEVICE_PS_DAT_SMOKE*. Для этого пока предусмотрены следующие возможности:


- Командой *Insert(DEVICE_PS_DAT_SMOKE*)
- Командой *Insert* (и выбором *DEVICE_PS_DAT_SMOKE* в параметрах команды.
- Пункт меню План\ОПС\Расстановка оборудования\Дымовой извещатель

Если вставить просто блок PS_DAT_SMOKE , он не будет конвертирован в примитив DEVICE и останется примитивом DXF – INSERT (вставка блока), не приобретая свойств устройства.

Устройство *DEVICE_PS_DAT_SMOKE* состоит из 2x блоков:


- *DEVICE_PS_DAT_SMOKE* динамическая часть устройства
- PS_DAT_SMOKE постоянная часть устройства

Постоянная часть устройства содержит в себе собственно УГО:



Переменная часть устройства содержит дополнительные примитивы например в данном случае:


- Обозначение имени устройства
- контур подрезки присоединенных кабелей
- коннектор для присоединения кабелей (коннекторов может быть несколько, это самостоятельное устройство).



После вставки устройства, ему необходимо присвоить некоторые параметры. Набор параметров и их названия по умолчанию пока окончательно не определены и могут быть изменены в последующих версиях. Доступ к параметрам устройства можно получить в инспекторе объектов на вкладке **Переменные**, выбрав мышью соответствующее устройство (в отладочной версии можно получить полный доступ к модулю переменных объекта кнопкой **VM** на панели инструментов, там можно добавить новые свойства, определить их тип, названия и присвоить значения).

Чтобы выбрать примитив DEVICE, необходимо указать мышью примитив из постоянной, а не из динамической части устройства. Примитивы из динамической части являются самостоятельными и имеют собственные свойства. Для упрощения процедуры выбора на верхней панели инструментов есть кнопка — модификатор режима выбора, в отжатом состоянии она позволяет выбирать устройства, указывая мышью примитивы

из динамической части. Но в этом режиме нельзя редактировать динамические примитивы относительно точки вставки.



Устройство выбрано, в инспекторе объектов доступны свойства.

Шаблон обозначения (строковая переменная Name_Template) – не обязательное свойство, задает шаблон для автоматического формирования обозначения. Вместо вхождений @@[имя переменной] в обозначение вставляются значения соответствующих переменных. В данном случае будут подставлены свойства «Короткое имя» и «Номер» соответственно в результате обозначению будет присвоено «СК4»

Короткое имя (строковая переменная ShortName) –не обезательное свойство, постоянная буквенная часть обозначения

Номер (целочисленная переменная NameNumber) – не обезательное свойство, номер устройства.

Обозначение (строковая переменная Name) — обязательное свойство, обозначение устройства. В этом примере значение формируется автоматически

В случае наличия у примитива свойства «Шаблон обозначения» - «Обозначение» только для чтения, ручное редактирование не даст результатов программа все равно подставит сформированное значение, если «Шаблон обозначения» отсутствует, можно задать любую строку

Материал (строковая переменная Material) — не обязательное свойство — идентификатор материала который будет добавлен в спецификацию

Таким образом можно отредактировать уже заданные по умолчанию свойства объектов.


Более мощный, но и более сложный способ редактирования свойств устройств – использовать редактор переменных объекта.

Команда: ObjVarMan

Пиктограмма: VM

Меню: Изменить/Менеджер переменных объекта

Окно менеджера переменных



Это простой текстовый редактор скриптового pascal-подобного языка.

В секции var описаны переменные-свойства выбранного объекта

В секции begin...end свойствам присваиваются начальные значения.

Текст скрипта можно редактировать, добавлять-убирать переменные, не забывая что если переменная убрана из секции var, его нужно убрать и из секции begin...end.

Формат описания новых переменных (точка с запятой обязательна):

ИмяПеременной:ТипПеременной;(*'Название свойства'*)

Формат присвоения переменным значений (точка с запятой обязательна):

ИмяПеременной:=ЗначениеПеременной;

Строковые значения необходимо заключать в апострофы

Некоторые доступные типы:

GDBString Текстовая строка

GDBInteger Целое число со знаком

GDBDouble Число с плавающей запятой

Для утройства самым важными свойством является «Обозначение» (Name:GDBString;(*'Обозначение'*)) по нему устройство будет идентифицироваться в программе. Остальные свойства по большому счету служат либо для автоматического формирования обозначения, либо для отражения специфических свойств устройства, например номер пожарного извещателя в шлейфе или мощность электроприемника.

Создание своих устройств.

На данном этапе создание пользователем своих блоков-устройств затруднена отсутствием специализированного редактора, но существуют 2 способа:

- 1. Обратиться к разработчику.
- 2. Создать новое устройство на базе имеющегося.

Существующие определения устройств находятся в DXF файлах в папке \blocks\el\general\

```
_connector.dxf -Коннекторы
_el.dxf -Электротехнические устройства
_KIP.dxf -Устройства КИПиА
_OPS.dxf -Устройства пожаро-охранной сигнализации
_nok.dxf -Устройства для редактора схем. В данный момент не поддерживается
```

Начальная загрузка этих файлов регулируется конфигурационным файлом \components\autorun.cmd

Содержимое файла:

```
; Коментарий
; *-путь к программе
load(*blocks\el\general\_connector.dxf)
load(*blocks\el\general\_el.dxf)
load(*blocks\el\general\_nok.dxf)
load(*blocks\el\general\_OPS.dxf)
load(*blocks\el\general\_KIP.dxf)
; load(*sample\test_dxf\ps.dxf)
```

Открываем DXF файл с определением нужного устройства в AutoCAD`e, вставляем блоки DEVICE_[УСТРОЙСТВО] и просто [УСТРОЙСТВО] в файл, копируем вставки в новый файл, где редактируем геометрию вставленных блоков.

Не забываем про контур подрезки кабелей, линии его образующие должны находятся на выключеном слое SYS_DEVICE_BORDER в блоке DEVICE_[УСТРОЙСТВО]. Переименовываем вставленные блоки в DEVICE_[НОВОЕУСТРОЙСТВО] и [НОВОЕУСТРОЙСТВО] соответственно, копируем вставки в открытый DXF файл и стираем их, чтобы остались только определения блоков. Сохраняем DXF файл. В файлах определений устройств открытых в AutoCAD`е нельзя выполнять команду _PURGE в автоматическом режиме, только в ручном, удаляя ненужные определения.

Созданное устройство можно вставлять в ZCAD командой Insert(DEVICE_[HOBOEYCTPOЙСТВО]) Если созданному устройству необходим набор отличных свойств, придется проделать дополнительные шаги:

Отключить (закоментировать) в файле \components\autorun.cmd загрузку файлов, оставить только файл с нужным определением. Например новое определение находится в файле _OPS.dxf, соответственно autorun.cmd должен выглядеть следующим образом:

```
; Комментарий ; *-путь к программе ; load(*blocks\el\general\_connector.dxf) ; load(*blocks\el\general\_el.dxf) ; load(*blocks\el\general\_nok.dxf) load(*blocks\el\general\_OPS.dxf) ; load(*blocks\el\general\_KIP.dxf) ; load(*blocks\el\general\_KIP.dxf) ; load(*sample\test_dxf\ps.dxf) 3апустить ZCAD и в командной строке ввести команду ObjVarMan(BD: DEVICE [HOBOEYCTPOЙСТВО])
```

Приставки BD: означает редактирование набора переменных определения блока. В открывшемся редакторе отредактировать набор переменных и их начальные значения. Сохранить _**OPS.dxf**, закрыть ZCAD, привести **components\autorun.cmd** в исходное состояние.

Расстановка устройств

На плане загруженном в ZCAD расставляем блоки устройств пользуясь командой *Incert* () или подпунктами меню *План*

Для расстановки пожарных извещателей в прямоугольных помещениях доступен автоматический режим (команда *PlaceSmokeDetectorOrto*), в котором требуется указывать противоположные (диагональные) углы помещений и высоту помещений, расстояние извещатель-извещатель, извещатель-стена, будет подобрано автоматически в соответствии с нормативными документами.

Присваиваем устройствам планируемые обозначения в свойствах.


Примитив CABLE (кабель)

Для соединения устройств в программе используется примитив CABLE - расширение стандартного DXF примитива 3DPOLYLINE.

Команда: El_Cable *Пиктограмма:*

Меню: План/Кабельная трасса/Новая трасса

Как и устройство, кабель имеет набор специфичных свойств в инспекторе объектов:



И соответствующий набор переменных в редакторе переменных объекта:



Обозначение (строковая переменная Name) — обязательное свойство, обозначение кабеля. По умолчанию заполняется строкой «@K-N»

N автоматически увеличивается на 1, при добавлении нового кабеля. Можно присвоить любое значение;

Длина (GDBDouble переменная AmountD) — обязательное автоматически расчитываемое свойство - длина кабеля. Считается по формуле [фактическая длина полилинии]*масштаб+[добавлять к длине] + [добавлять к длине всех подключенных к кабелю объектов] округляется до знака указанного в Округлять до. Если свойство Масштаб имеет отрицательное значение, длина приравнивается его абсолютному значению


Округлять до (целая переменная RoundTo) – указывает направление и глубину округления длины. Например 2 – округлять до сотен, -1 – округлять до десятых;

Добавлять к длине (GDBDouble переменная Cable_AddLength) — свойство участвующее в формуле расчета длины кабеля — длина добавленная к фактической длине, например запас на разделку.

Сегмент (целая переменная Segment) — обязательное свойство. Необходимо когда кабель показан на разных планах разными примитивами САВLЕ (Например кабель начинается на одном фрагменте, заканчивается на другом). В данном случае кабелям нужно присвоить одинаковые обозначения, а сегмент увеличивать на 1 начиная с 0 для каждого куска кабеля. При обработке программа состыкует куски по нарастанию значения Сегмент

Материал (строковая переменная Material) — не обязательное свойство — идентификатор материала который будет добавлен в спецификацию

Кабель имеет направление (формируется при черчении, в зависимости от порядка указания узловых точек). Направление кабеля визуализируется стрелкой на последней узловой точке




Направление кабеля можно изменить:

Команда: El_Cable_Invert **Пиктограмма:** Отсутствует

Меню: План/Кабельная трасса/Сменить направление

Результат выполнения команды:



Редактирование геометрии существующего кабеля


Часто встает необходимость отредактировать прокладку уже начерченного кабеля. Если это не связано с добавлением/удалением узловых точек, можно просто выделить кабель и отредактировать за «ручки» быстрого редактирования.

Добавление/удаление вершин

Команда: PolyED

Пиктограмма:

Меню: Изменить/Редактор полилиний



Режимы работы:


- Вставить вершину: первый клик фиксация выбранного сегмента, второй добавление вершины в сегмент.
- Убрать вершину: клик удаление помеченной вершины.

Объеденение существующих кабелей

Выдрать 2 кабеля имеющих смежные начало\конец и выполнить

Команда: El_Cable_Join **Пиктограмма:** Отсутствует


Меню: План\Кабельная трасса\ Объеденить




После объединения возможно придется вновь задать свойства для результирующего кабеля

Присоединение кабеля к устройству


Устройство к которому возможно присоединить кабель должно иметь в своем составе (динамической части) коннектор, при попадании узловой точки кабеля на коннектор устройства происходит соединение и подрезка кабеля по контуру подрезки устройства. Дополнительно факт соединения визуализируется окружностями на границах подрезки:




Отключить вспомогательную визуализацию присоединения можно кнопкой HG на верхней панели инструментов



Допускается присоединить кабель как к 2 устройствам (в начале и конце):



так и последовательно соединять множество устройств:



Подписи кабельных трасс и устройств

Для наглядности на чертеже можно расставить выноски с подписями кабельных трасс и устройств.


Команда: El_Leader

Пиктограмма:

Меню: Отсутствует??

При попадании начала линии выноски внутрь устройства автоматически создается подпись с обозначением устройства и таблицей подключенных кабелей, при попадании на кабельную трассу — таблица вроходящих в двином месте кабелей.

Выноски обновляются при регенерации чертежа, если с момента создания выноски ситуация изменилась (в трассе добавился\удалился кабель, обозначение устройства поменялось), выноска отразит изменения.



Поиск оборудования

На сложном плане трудно быстро найти нужное устройство или кабель.

Команда: El_Find *Пиктограмма:*

Меню: Модель\Найти оборудование



В параметрах команды можно ввести искомый текст. При нажатии ENTER будет осуществлен поиск, при любом вхождении текста в обозначение устройства\кабеля, устройство\кабель будет помечен выделением. Если будет найдено только одно вхождение текста, камера автоматически сдвинется так, чтобы найденный примитив был виден на экране полностью.

Создание кабельного журнала

Команда: El_Cable_Legend

Пиктограмма: КЖ

Меню: Отсутствует??

Для созданной модели может быть автоматически создан кабельный журнал отражающий как простые соединения, так и последовательные:

	1	2	3	4	5
	Обозначение			Начало	Конец
	G1	ВВГ1х1.5		GB1	ARK1
	Ш1	КПСВВ 1х2х0,5	19,84	ARK1	1BTH1.1
				1BTH1.1	1BTH1.2
				1BTH1.2	1BTH1.3
				1BTH1.3	1BTH1.4
				1BTH1.4	1BTH1.5
				1BTH1.5	1BTH1.6
	ЩЗ	КПСВВ 1х2х0,5	50,27	ARK1	1BTH3.1
)				1BTH3.1	1BTH3.2
1				1BTH3.2	1BTH3.3
2				1BTH3.3	1BTH3.4
				1BTH3.4	1BTH3.5
4				1BTH3.5	1BTH3.6
5	Ш4	КПСВВ 1х2х0,5	56,42	ARK1	1BTH4.1
3				1BTH4.1	1BTM4.2
7				1BTM4.2	1BTM4.3
3				1BTM4.3	1BTH4.4
3				1BTH4.4	1BTH4.5
)				1BTH4.5	1BTH4.6
1				1BTH4.6	1BTH4.7
2				1BTH4.7	1BTH4.8
				1BTH4.8	1BTM4.9
4	Ш2	КПСВВ 1х2х0,5	47,64	ARK1	1BTH2.1
5				1BTH2.1	1BTH2.2
				1BTH2.2	1BTH2.3
7				1BTH2.3	1BTH2.4
3				1BTH2.4	1BTH2.5
3				1BTH2.5	1BTH2.6
)				1BTH2.6	1BTH2.7
1				1BTH2.7	1BTH2.8
2	S1	КПСЭнг-FRLS 2x2x0,5	12,79	ARK1	BIASL1
3					

Файл кабельного журнала имеет формат CSV и может быть прочитан любым табличным процессором, например EXCEL

Создание ведомости материалов

Команда: El_Material_Legend

Пиктограмма: ВМ

Меню: Отсутствует??

Также автоматически в формате CSV может быть создана ведомость материалов:

1	Материал	Количество	Устройства
2	ВВГ1х1.5	1	G1
3	SmokeDet	26	1BTH1.2,1BTH1.1,1BTH1.4,1BTH1.3,1BTH1.6,1BTH1.5,1BTH3.1,1BTH3
4	HandDet	3	1BTM4.3,1BTM4.2,1BTM4.9
5	КПСВВ 1х2х0,5	174,17	Ш1,Щ3,Ш4,Ш2,Щ3
6	КПСЭнг-FRLS 2x2x0,5	12,79	S1
7			

Где:

- Материал значение свойства материал устройства\кабеля
- Количество суммарное количество устройств\кабелей с данным материалом
- **Устройства** Обозначения устройств\кабелей с данным значением материалом

Пользовательская настройка.

Кое что можно настроить.

Сообщения об ошибках.

Пока много((

Исправляются, добавляются новые. Обновленную версию можно скачать по адресу: http://shamangrad.net/project.php?act=view&prj=zcad