



تجهيز جهاز الفرع الطابعة والبصمة

دليل التنصيب على لابتوب الفرع – من نسخ المجلدات حتى أول
فاتورة وأول بصمة.

الإصدار 1.0 · 2026 / 09 / 24

تنفيذ وتطوير

Prootech



1. قبل ما تبدأ

جَهِّزْ هَالْمَعْلُومَات قدامك

على لابتوب الفرع بيشتغل برنامجين صغان: واحد بيوصل الداشبورده بالطابعة الحرارية، وواحد بيقراء البصمات من جهاز ZKTeco وبيبعثها للسيرفر. الاثنين بينتصبوا بضغطة وحدة.

المطلوب	من وين
+Node.js 18	nodejs.org – اختر نسخة LTS وثبتها عادي (Next · Next)
الطابعة	إن كانت بكبل شبكة: IP ثابت على نفس شبكة اللابتوب. إن كانت USB (مثل Xprinter XP-T80Q): ثبت تعريفها على ويندوز حتى تظهر في «الأجهزة والطابعات» – ما فيها IP أصلاً.
IP جهاز البصمة	عادةً 192.168.1.201 – لازم يكون ثابت كمان
مفتاح الوكيل	الداشبورده ← الحضور ← الأجهزة ← إضافة جهاز

مهم جداً: مفتاح الوكيل بيظهر على الشاشة مرة واحدة فقط – انسخه فوراً وخرّنه. ولكل فرع مفتاح خاص فيه: لا تستخدم نفس المفتاح بفرعين.

شو بتنسخ على اللابتوب

انسخ هالمجلدات الثلاثة مع بعض، مثلاً على C:\ajineh :

ajineh\ ├ shop-setup\ ├ print-agent\ └ attendance-agent\ ملفات التنصيب ← وكيل الطابعة ← وكيل البصمة ←

شو بيعمل كل واحد

وكيل البصمة	وكيل الطابعة	الاتجاه
الوكيل ← الجهاز، ثم ← السيرفر	الداشبورده ← الوكيل ← الطابعة	وين
أي جهاز بالفرع	جهاز الكاشير	بدون إنترنت
بيخزن البصمات وبيبعثها لما يرجع النت	بيضل يطبع عادي	

ليش خدمات ويندوز مش نوافذ سوداء؟ لأن جهاز الفرع بينطفي وبيرجع، ويبضل على شاشة القفل. أي برنامج مفتوح من اختصار
بيموت مع الجلسة، فبيوقف الحضور أو الطباعة بدون ما حدا ينتبه. الخدمة بتبدأ **قبل** تسجيل الدخول، وبترجع حالها لحالها لو صار
أي خلل.

2. التنصيب

ضغطة وحدة، وبعدها ما في شي يتعمل يدوي

ثبّت Node.js

من

nodejs.org

، نسخة LTS. بعد التثبيت سكر كل النوافذ وافتح جديدة.

انسخ المجلدات الثلاثة

على

C:\ajineh

أو أي مكان، بس خليهن جنب بعض.

شغل INSTALL.bat

من مجلد

shop-setup

– كليك يمين ← تشغيل. رح يطلب صلاحية المسؤول، اضغط «نعم».

أدخل مفتاح الوكيل و IP البصمة

رح يسألك مرة وحدة بس، أول تنصيب. بعدها بيحفظهن وما بيسأل مرة ثانية.

اضبط الطابعة من الداشبور

الإعدادات ← طابعة الفواتير ← اختر نوع الوصلة:

كبل شبكة (LAN): أدخل IP الطابعة والمنفذ 9100.

USB: اضغط «جلب الطابعات» واختر الطابعة من القائمة.

ثم اختر 80mm، الكثافة «غامقة»، فقل «تفعيل» و«قص»، واحفظ، واضغط «فحص Agent».

لكل جهاز إعداداته الخاص

إعدادات الطابعة محفوظة محلياً على كل جهاز على حدة. لو طابعة المطبخ بكبل شبكة وطابعة الكاشير USB، بتضبط كل واحدة من متصفح جهازها – وما بيأثروا على بعض.

جرب

اطبع فاتورة تجريبية، وامسح بصمة على الجهاز وشوفها بتظهر بصفحة الحضور.

شغل CHECK.bat

بيفحص الخدمتين والطابعة وجهاز البصمة ويقفل بالضبط شو شغال وشو لأ.

ملفات مجلد shop-setup

إيمتي تستعمله

الملف

مرة وحدة عند التّجهيز، أو بعد أي تغيير بالمفتاح

INSTALL.bat

عند أي مشكلة – أول شي تشغله

CHECK.bat

احتياطي: تشغيل وكيل الطابعة بنافذة مفتوحة لتشوف الأخطاء

RUN-PRINTER-MANUALLY.bat

لإزالة الخدمتين من الجهاز

UNINSTALL.bat

3. حل المشاكل

أكثر الأعطال تكراراً

العطل	السبب والحل
الفاثورة ما بتنطبع	شغّل <code>CHECK.bat</code> . لو وكيل الطابعة متوقف، أعد تشغيل <code>INSTALL.bat</code> . لو الطابعة نفسها ما بتستجيب على 9100، تأكد من الكبل وال IP .
«تعذر الاتصال بالطابعة» والطابعة USB	نوع الوصلة بالإعدادات لسا «كبل شبكة». بدّله لـ USB واختر الطابعة بالاسم. طابعة USB ما إلها IP، فأني محاولة اتصال بعنوان رح تفشل.
«تعذر فتح الطابعة (1801)»	اسم الطابعة تغيّر أو انحذف تعريفها من ويندوز. اضغط «جلب الطابعات» واختر من جديد.
الفاثورة باهتة	من الإعدادات خلي الكثافة «غامقة جداً». وتأكد من محوّل الكهرباء الأصلي للطابعة، ومن نوعية الورق الحراري، ونظّف رأس الطابعة بقطنة وكحول.
الفاثورة بتطلع نص مكسّر	مقاس الورق غلط بالإعدادات. 80mm أو 58mm حسب الطابعة.
مفتاح الوكيل غير صالح	المفتاح انعمله تدوير من الداشبور. ولّد مفتاح جديد. احذف <code>attendance-agent\config.json</code> . وشغّل <code>INSTALL.bat</code> .
تعذر الاتصال بجهاز البصمة	الجهاز مطفي أو الكبل مفصول أو ال IP تغيّر. تأكد بـ <code>ping 192.168.1.201</code> .
البصمات ما عم توصل	مشكلة إنترنت بالفرع. الوكيل بيعيد المحاولة لحاله – ما بتضيع ولا بصمة .
Node.js غير مثبت	تّبته من <code>nodejs.org</code> ، وبعدها سكر كل النوافذ وأعد تشغيل <code>INSTALL.bat</code> .

وين السجلات التفصيلية

Application ← Windows Logs ← Event Viewer – هناك بتلاقي كل رسائل الوكيلين بالتفصيل.

أمان

- وكيل الطابعة بيستمع على `127.0.0.1` فقط – مو مفتوح على الشبكة.
- ما بيقبل إلا عناوين LAN محلية، وما بيقبل طلبات إلا من دومين الداشبور.
- ملف `config.json` بوكيل البصمة فيه مفتاح الفرع – لا يُشارك ولا يُرفع على git.
- جهاز البصمة بيضل محمي داخل شبكة الفرع؛ ما في بورتات مفتوحة على الراوتر ولا VPN.

الدعم

أي مشكلة ما انحلت بهالصفحة، أو أي طلب تعديل أو توسعة – فريق **Prootech**.