

# устройство арифметико-логическое "РОБИК"

Руководство по эксплуатации

Программная совместимость с ZX—Spectrum! Более 2000 игровых и прикладных пограмм!

г. Черкассы



1.1. ВНИМАНИЕ! При покупке устройства арифметико-догического "Робик" (далее по тексту "Робик") убедитесь в том, что имеющийся у вас телевизор после доработки может быть использован для подключейия "Робика".

"Робик" рассчитан на работу с телевизорами серии ЗУСЦ, Базовыми моделями которых являются телевизоры "Электрон ЦЗ80", "Электрон Ц280", а также с телевизором четвертого поколения, базовыми моделями которого являются телевизоры "Электрон Ц423", "Электрон Ц433", "Электрон Б1ЦТ451Д" и др. и магнитофоном любой марки. Для работы с ламповыми телевизорами "Робик" не предназначен.

- 1.2. При покупке "Робика" требуйте проверки его работосфробности совместно с бытовым магнитофоном и телевизором согласно разделу 8 настоящего руководства по эксплуатации.
- 1.3. Проверьте комплектность "Робика" и сохранность плото на его корпусе и корпусе блока питания.
- 1.4. Убедитесь в наличии талона на техническое обслуживание и гарантийных талонов в руководстве по эксплуатации и наличии на талонах штампа ОТК, разборчивой подписи продавца, отметки о предпроджной подготовке, даты продажи и штампа магазина. Помните, что при уграте гарантийного талона и нарушении пломб вы лишаетесь права на гарантийный ремонт.
- 1.5. Техническое обслуживание и устранение неисправностей в "Робике" производятся специалистами ремонтных организаций, адрей а которых приведены в разд.15 или будут сообщены вам в магазине.

В случае отказа ремонтных организаций устранить неиспраность необходимо обращаться на предприятие-изготовитель.

При проведении бесплатного технического обслуживания (дработка телевизора потребителя для подключения "Робика", регулировка "Робика", консультации по эксплуатации, комплексная проверка) специальтани ремонтных организаций погашается талон на техническое обслуживание.

Талон (талоны) на гарантийный ремонт погашается работни ами обслуживающей организации только после фактического выполнения вабот.

- 1.6. Прежде чем приступить к установке "Робика" на рас нее место и включить "Робик" в сеть, необходимо ознакомиться с настоящи руковод ством по эксплуатации, органами включения, схемой соединения с бытовым магнитофоном и телевизором (подлежит доработке), клавиатурой и надписями на ней.
- 1.7. После хранения "Робика" в холодном помещении или его перевоз ки в зимних условиях необходимо перед включением в сеть дать ему про-греться при комнатной температуре в течение двух-трех часов.
- 1.8. Предприятие-изготовитель выпускает "Робик", рассчатанный для включения в электросеть напряжением 220 В.
- 1.9. Нормальными условиями эксплуатации и хранения "Родика" являются:

температура от 5 до 40 °C; относительная влажность от 40 до 80 %; атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.).

В Н И М А Н И Е! Несоблюдение требований настоящего руководсть:
по эксплуатации ножет привести к повреждению
"Робика", а несоблюдение указаний по технике
безопасности — к несчастным случаям.

#### SHUMAHKE

# Раздел 6 дополнить пунктом 6.4:

р.4. Схемы распайки разъемов "Робика" для подключения ву приведены на рис. 6.3.

« СХЕМА РАСПАРКИ РАЗЪЕМА "Js-k" ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЖОРСТИКА





СХЕМА РАСПАРКИ РАЗЪЕМА "ВИДЕО" ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВИДЕОМОНИТОРА



AGOENBERT RUHEPINNADOR RED "REB" AMERICAS NARADORA AMERICAS





СХЕМА РАСПАРКИ РАЗЪЕМА "О О" ДЛЯ ПОДКЛИЧЕНИЯ МАГНИТОФОНА



PHC. 6.3

#### 2. KOMPJEKTHOCTE

- 2.1. В комплект поставки "Робика" входят:
- 1) устройство арифиетико-логическое "Робик", в том числе блок питания «соединен» с "Робиком" неразъемным жгутовым соединением) - 1 шт.:
- 2) кассета МК-60 ТУ 6-43-85-88 (или любая другая аналогичного THRE, BKANYAR GADYSEXHWE) C ROOFDAMMHWM OSECRETEHHM
  - 3) вуководство по эксплуатации

- 1 WT.:

- 4) инструкции пользователя: "Описание языка Бейсик"; "DEVPAC. Ассемблео. дизассемблер-отладчик"; "RED. Текстовый редактор"; "ART-STUDIO (графический редактор)"; "Игра IS-CHESS 48 (игра в шахматы)" - 1 шт.:
  - 5) жгут для подключения телебізора

б), жгут для подключения нагнитофона

- 1 mt.: - 1 mr.:

7) упаковка "Робика"

д) пакет для упаковки "Робика"у) пакет для упаковки жгутов

- 1 mr.:

**16)** пакет для упаковки блока питания

- 1 WT..

# 3. HASHAYEHME MSGEJMS

- 3.1. "Робик" совместим по программному обеспечению с наиболее распростражними зарубежными моделями (ZX-Spectrum, UNI-PC, Robotron 29001) бытовых компьютеров.
- 3.2. "Робик" предназначен для индивидуального пользования в домашних условиях с целью:
- 1) обучения программированию на алгоритмической или нашинноориенто-DOBAHHOM SONKAXI
- 2) выполнения научно-технических расчетов налой и средней сложности. решения вычислительных задач в режиме программируемого калькулятора.
- 3) использования различных обучающих программ для самостоятельного : RNHSPYCN
- 4) организации досуга с помощью игровых программ и других применений. определяемых пользователем.

-AMGOGHE ЖИНДЕУДИВИЦИН ЯНИБДЕОО ЯЛЬ ВОСТАСОПЛО ТЯЖОМ "РОБИС" ционно-поисковых и советующих систем типа каталогов фонотеки и библиотеки, хранения рецептов ведения домашнего хоряйства, органирации семейного биджета и личного времени, то есть персонального банка данных. **POPHUDYEMOFO ROJUSOBATEJEM и хранящегося на магнитофонных кассетах.** 

#### OCHOBHUE TEXHUYECKUE MAHHUE W XAPAKTEPUCTUKU

4.1. Основные технические характеристики платы спецпроцессора: никросхемы серий 155. 555. SCED REHTHOMORE

**556. 561. 565. 573.** 

380, 780 (OPF):

объем паняти. Кбайт B TOM YMCJE:

64:

объем ОЗУ. Кбайт 48: объем ПЗУ, кбайт 16:

быстродействие. тыс.операций/с типа "регистр-регистр"

(пои тактовой частоте 3.5 МГц) 800: DAGDRAMOCTE NODUECCODA 8:

24: НАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ИНФОРМАЦИОННЫХ СТООК НА ЭКОАНЕ

32: МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО СИМВОЛОВ В СТРОКЕ

КОЛИЧЕСТВО ПООГРАММНО-АДРЕСУЕМЫХ ТОЧЕК

КОЛИЧЕСТВО ЦВЕТОВ. ОДНОВРЕМЕННО ОТОБОАЖАЕМЫХ НА ЭКОАНЕ

СКОРОСТЬ ЗАПИСИ НА МАГНИТНУЮ ЛЕНТУ. БИТ/СЕК

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: ЭСТРОЕННОЕ — БЕЙСИК:

HA KACCETE - CEMS DOFFDAMM ("BASICTEST". "DEVPAC". "RED".
"KRACOUT". "ART-STUDIO". "IS CHESS-48". "BAT").

- 4.2. Клавиатура "Робика" соответствует стандарту QWERTY/ИЦУКЕ и имеет пятьдесят одну функциональную клавишу. две клавиши RES (команда "Reset" сброс), пять клавиш для управления игровыми программами (псевдоджойстик) и одну резервную клавишу.
- 4.3. Электропитание "Робика" осуществляется от одновазной сети переменного тока напряжением (220+22:-33) В и частотой (50+-1)  $\Gamma$ ц.
  - 4.4. Мощность, потребляемая от сети, не более 20.0 В.А.
  - 4.5. Габаритные размеры "Робика" не более 420х170х66 мм.
  - 4.6. Габаритные размеры блока питания не более 80х57х85 мм.
  - 4.7. Масса системного блока не более 1.9 кг.
  - 4.8. Масса блока питания не более 0.5 кг.
  - 4.9. Средняя наработка на отказ не менее 10000 час.
  - 4.10. Среднее время восстановления не более 0.5 час.
- 4.11. Средний срок службы с учетом проведения восстановительных работ не менее 10 лет.
  - 4.12. Содержание цветных металлов, кг:

алюниний и алюминиевые латунь 0.0416: сплавы 0.1791; бронза 0.031. медь 0.080938;

4.13. Содержание драгоценных материалов, г: ролото 2.0596; серебро 1.19.

#### 5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! В БЛОКЕ ПИТАНИЯ ИМЕЕТСЯ НАПРЯЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ 220 В

- 5.1. "Робик" устанавливается в месте, удобном для работы, на рас $^{-}$  стоянии не менее 1 м от отопительной системы.
- 5.2. Запрещается устанавливать "Робик" в сырых помещениях, дактрывать вентиляционные отверстия блока питания и "Робика", использовать другие источники питания, кроне блока питания, входящего в комплект поставки.
- 5.3. Во избежание несчастных случаев и выхода "Робика" из строя запрещается:

включать в сеть блок питания со снятой крышкой:

оставлять "Робик" во включенном состоянии без наблюдения.

- 5.4. При длительных перерывах в работе "Робика" рекомендуется вынимать блок питания из розетки электросети.
- 5.5. Для соблюдения нер пожарной безопасности запрещается установка "Робика" вблизи нагревательных приборов или других нагревательных систем, способных вызвать возгорание пластнассового корпуса "Робика".

# 6. ОБШИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ


- 6.1. "Робик" состоит из системного блока с встроенной клавиатурой, автономного блока питания (соединенного с "Робиком" неразъемным жгутовым соединением) и комплекта соединительных жгутов. Внешний вид "Робика" приведен на рис.6.1.
- 6.2. "Робик" имеет разъемы для подсоединения внешних устройств (ВУ), а также разъем вывода системной магистрали для возможности расширения системы. В качестве ВУ могут использоваться бытовой телевизор, пронышленный цветной монитор, бытовой магнитофом, джойстик.

Разъемы для подсоединения ВУ расположены на задней стенке "Робика"

Расположение разъемов приведено на рис.6.2.


6.3. "Робик" обеспечивает выполнение следующих функций: прием команд пользователя от клавиатуры; прием сообщений от ВУ; обработка команд пользователя и сообщений от ВУ; передача команд в ВУ; индикация сообщений на экране ВУ.

# ВНЕШНИЯ ВИД "РОБИКА"



Puc. 6.1

### РАСПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЕМОВ "РОБИКА"



- 1. Разъем. Ја-к для подключения джойстика
- 2. Разъем ВИДЕО для подключения видеомонитора
- 3. Разъем RGB для подключения телевизора.
- 4. Разъем О О для подключения магнитофона

# 7. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- Системный блок "Робика" выполнен в малогабаритном корпусе. состоящем из двух пластнассовых полукрышек, соединенных между собой винтами, и состоит из следующих составных частей:
  - 1) спецпроцессора;
  - 2) блока клавиатуры;
  - 3) стабилизатора.

Блок питания "Робика" автономный.

- 7.2. Спецпроцессор
- 7.2.1. На плате спецпроцессора (приложение 1) расположены:
- 1) центральный процессор (D5);
- 2) перепрограммируемое постоянное запоминающее устройство (ППЗУ) D42, D43;
  - 3) оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) D44-D51;
  - 4) видеоОЗУ D32-D39;
  - 5) блок управления панятью и ОЗУ D28, D29, D32-D39;
- 6) блок дешифрации адреса, управления памятью и портами ввода/вы вода "D27;
- / 7) блок связи с клавиатурой, магнитофоном и управлением звуком D6, D13-D15, D53, D54;
- 8) блок управления видеоОЗУ, формирования сигналов управления те левизором D7-D10, D16-D26, D30, D31, D52;
  - 9) тактовый генератор D1.
- 7.2.2. Взаимодействие блоков осуществляется под управлением цент рального процессора через внутреннюю системную магистраль (шина данны 8 бит, шина адреса 16 бит и шина управления). Центральный процессор является единственным задатчиком на системной магистрали. Блок управления видеоОЗУ и формирования сигналов управления телевизором предста ляет собой жесткий автомат, работающий независимо от центрального про
  - 7.3. Блок клавиатуры
- 7.3.1. На плате блока клавиатуры (приложение 2) расположены кла виши, источник эвука 81 и светодиод контроля питания V9.

Плата блока клавиатуры связана с платой спецпроцессора двумя жгу

- 7.3.2. Клавиатура "Робика" (рис.7.1) имеет 59 клавиш, которые можно разделить на группы:
  - 1) 1, 2 две клавиши RES (команда "RESET" сброс);
  - 2) 3 5 управляющие клавиши, из которых:

EDIT (3) - редактирование,

DEL (4) - команда "DELETE" - удаление,

ENTER (5) - выполнение;

- 3) 6 9 переключающие клавиши, из которых:
  - CAPS SHIFT (6) основная переключающая клавиша; ввод заглавны: букв русского и латинского алфавита,

SYMB SHIFT (7) - ввод синвольных знаков,

L (8), C (9) - ввод букв латинского (L) и русского (C) алфавита


- 4) 10 npo6en;
- 5) 11 (клавиша "Стрельба" в режиме псевдоджойстика);
- 6) 12 15 клавиши управления журсором, являющиеся также клавишами псевдоджойстика;
- 6) МF (16) клавиша, зарезервированная для расширения возможносте: "Робика";
- 7) остальные клавиши функциональные, из которых десять цифровых клавиш (от 1 до 0), две клавиши ввода знаков препинания "точка" (.) и "запятая" (,), и тридцать одна буквенная клавиша.
- 7.3.2.1. Почти все функциональные клавиши имеют не только одиноч ные символы (буквы, цифры, знаки), но также составные символы (ключе-

чевые слова, названия функций, команд,) т.е. имеют многофункциональное назначение и позволяют вводить как отдельные символы, так и целые

Для того, чтобы реализовать все эти функции и команды, функциональные клавиши имеют до шести действий. Каждону действию соответствует надпись на поле клавиши.

На рис. 7.2 показано условное деление поля клавиши на зоны.

Все надписи на клавишах расположены по этин зонам, причен для всех функциональных клавиш вызов действия, указанного в одной и той же воне, производится одинаково:



Puc. 7.2

- зона 1 основной синвол буква латинского алфавита;
- зона 2 буква русского алфавита;
- зона 3 вспомогательный символ (знак);
- зоны 4, 5, 6 кличевое слово.

Исключение составляют клавиши "точка" (,) и "запятая" (,) (см.рис.7.1), на которых нанесен только один знак и которые имеют одно действие. Это действие вызывается так же, как и основной синвол (зона 1) других функциональ+ HMX KUSENU.

Действие, производимое клавишей, определяется либо путем выбора соответствующего регистра (т.е. путем нажатия переключающих клавиш CAPS SHIFT, SYMBOL SHIFT одновременно с какой либо необходиной кла-вишей), либо путем перевода "Робика" в один из возможных режинов работы.

7.3.3. Режим, в котором находится "Робик", индицируется курсором (мерцающей соответствующей буквой, заключенной в квадратные скобки), который указывает позицию на экране, в которую будет вводиться следующий набираемый символ с клавиатуры.

"Робик" имеет шесть режимов работы:

- [K] (KEYWORDS) для ключевых слов;
- [L] (LETTER) для букв латинского алфавита;
- для букв русского алфавита; בתם
- [C] (CAPITAL) для заглавных букв;
- [E] (EXTEND) - для расширения;
- [G] (GRAPHICS) для графики.

После включения "Робика" или нажатия клавифи RES (команда.."Reset" - сброс) "Робик" автоматически переходит в режим [К]. После нажатия любой клавиши происходит вывод ключевого слова из зоны 5 и переход в режин [L].

Подробно о действии клавиш и режимах работы "Робика" читайте в "Описании языка Бейсик".

- 7.4. Стабилизатор расположен на радиаторе системного блока и выполнен на микросжене КР142ЕН5А 6К0.348.643-02 ТУ.
- 7.5. Блок питания выполнен в пластнассовом корпусе и соединен с "Робикон" неразъемным жгутовым соединением. Блок питания (приложение 3) выполнен по схеме импульсного сетевого блока питания.

Выходное напряжение блока питания +9 В нестабилизированное. В корпусе системного блока находится стабилизатор, преобразующий нестабилизированное напряжение +9 В в стабилизированное +5 В.

- 7.0. Схена распайки жгутов для подключения телевизора и магнитофона, входящих в комплект поставки "Робика", приведена на рис.7.3.
  - 7.7. Программное обеспечение
- 7.7.1. Программное обеспечение (ПО) "Робика" делится на два вида: системное и прикладное - BASICTEST (тестовая), учебная, игровая прог-DAMMU.

Системное 80 включает интерпретатор Бейсик (в ПЗУ).

После включения "Робика" и нажатия обеих клавиш RES осуществляется вызов интерпретатора языка Бейсик.

Прикладное программное обеспечение включает файлы данных и программные файлы, подготовленные в Бейсике. Указанные файлы могут быть записаны и введены с помощью магнитофона посредством директив интерпретатора Бейсик.


- 7.8. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ "РОбика"
- 7.8.1. "Робик" выполняет программы, написанные на языке высокого уровня. Для изучения языка предлагаем вам ознакомиться с "Описанием языка Бейсик". .
- 7.9. Предприятие-разработчик оставляет за собой право вносить изменения (в том числе замену электрорадиоэлементов) в схемы электри-ческие, не ухудшающие потребительских свойств "Робика".

# AHOOOTHHAM N AGOENGERET RNHEPWINDOR RUL GOTYTH NAMARIDAG AMEXO


Жгут для подключения телевизора.

на вход "Робика" RGB

к входу телевизора



Жгут для подключения магнитофона




Puc. 7.3

# в. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

8.1. Порядок установки

8.1.1. Установите "Робик" на место эксплуатации. Соедините "Робик" с телевизором и магнитофоном с помощью жгутов согласно рис. 8.1.



PMC.8.1

8.2. Подключение магнитофона к "Робику"

8.2.1. Подключение магнитофона к "Робику" осуществляется с помощью жгута для подключения магнитофона. При этом необходимо обратить внимание на правильность подключения разъемов магнитофона. Следует помнить, что при записи из "Робика" на магнитную ленту информация поступает на разъем магнитофона — , при считывании программы из магнитофона в "Робик" информация принимается по другой линии жгута, подключенной к линейному выходу магнитофона . При наличии у вас магнифофона, распайка используеных разъемов которого отличается от стандартных, необходимо изменить распайку разъемов магнитофона, ориентируясь на назначение выводов по схеме (см.рис. 8.1) и табл. 1.

Таблица 1

Располо-	Область приненения		Номера контактов и йх распайка				
жение Контактов			1	2	3	4	5
01 03	Вход и выход МОН магнитофона при записи	моно	Сигнал записи	Экран	Сигнал воспроиз ведения	Соеди- нен с контак- том 1	
04 05	и воспроиз- ведении с магнитофона	лении с	Сигнал записи канала	Экран	Сигнал воспроиз левого канала	Сигнал записи. правого канала	Сигнал воспроиз ведения правого канала


8.3. Подключение телевизора к "Робику"

ВНИМАНИЕ! Бытовые цветные телевизоры требуют доработки для подключения к "Робику". Доработка телевизора приведена в приложении 4.

Цветной телевизор предназначен для вывода алфавитно-цифровой и графической информации.

Для работы с цветным телевизором "Робик" вырабатывает сигналы строчной и кадровой синхронизации, а также сигналы R, G, B, управляющие выходными сигналами блока цветности телевизора.

Для подключения доработанного телевизора используется разъем видеовхода, на контакты которого выведены сигналы в соответствии с рис.8.2.



Puc.8.2

- ПРИМЕЧАНИЯ: 1.3а доработку вашего телевизора завод-изготовитель "Робика" ответственности не несет.
  - 2.Доработка телевизора и изменение распайки разъемов магнитофона (при необходимости) входят в техническое обслуживание и выполняются ремонтной организацией бесплатно.
  - 3. При выходе "Робика" из строя в результате несоблюдения рекомендаций по подключению магнитофона, изложенных в п.8.2, вы лишаетесь права на гарантийный ренонт.
  - 8.4. Порядок включения
- 8.4.1. В процессе эксплуатации необходимо соблюдать следующий порядок включения "Робика" и внешних устройств:
  - 1) включить телевизор;
  - 2) включить магнитофон;
- 3) включить "Робик" (вставить вилку блока питания в розетку электросети).
- Выключение "Робика" и внешних устройств производится в следующем порядке:
- 1) выключить "Робик" (вынуть вилку блока питания из розетки электросети):
  - 2) выключить телевизор;
  - 3) выключить магнитофон.
- *NPUMEYAHUE.* Включение, подрегулировка и выключение телевизора и магнитофона производится в соответствии с руководствани по их эксплуатации.
  - 8.5. Начальная установка
- 8.5.1. После включения "Робика" в сеть должен загореться светодиод контроля питания, а на экране телевизора (далее по тексту - на экране) на синем фоне белыми буквами должно высветиться сообщение: \* C "SELTO-ROTOR" Computer V3.0 \*

Если этого не произошло, нажать одновременно обе клавиши RES, если и после этого сообщение не появилось, проверить правильность подключения "Робика" к ВУ (согласно рис.8.1).

После появления на экране сообщения, указанного выше, "Робик" перешел в режим интерпретатора языка Бейсик.

- 8.6. Проверка работоспособности "Робика"
- 8.6.1. Для проверки работоспособности "Робика" необходимо загру-
  - 1) вызвать интерпретатор Бейсик в соответствии с п.8. ;
  - 2) установить в магнитофон кассету с программным обеспечением.

ремотать, если это необходимо, кассету на начало ленты и установить етчик длины (при его наличии в вашем нагнитофоне) в состояние "000";

- 3) на клавиатуре "Робика" набрать команду " LOAD "" ", для чего жать клавишу Ј (команда "Load") и одновременно с клавишей SIMB SHIFT а раза нажать клавишу Р (кавычки), и нажать клавишу ENTER. На экране превизора должно высветиться сообщение
  - \* LOAD " " \*:
  - 4) на нагнитофоне нажать клавишу ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ.

- 1) ТЕСТ КЛАВИАТУРЫ
- 2) TECT 03Y
- 3) ТЕСТ ГРАФИКИ
- 4) TECT UBETOB
- 5) ТЕСТ ДЖОЙСТИКА И ПСЕВДОДЖОЙСТИКА
- 6) КОНТРОЛЬ ЗАПИСИ НА МАГНИТОФОН. \*;
- 5) на магнитофоне нажаты клавишу СТОП.
- 8. 6.2. Проверка обеспечения ения с магнитофона
- 8.6.2.1. Появление на экране основного меню свидетельствует о развильном считывании информации с магнитофона и функционировании информетатора языка Бейсик.
  - 8.6.3. Проверка работоспособности клавиатуры
- 8.6.3.1. Если тестовая программа не загружена, выполнить п.8.\ .1.
  На клавиатуре "Робика" нажать клавиши "1" и ENTER, после чего запускается программа тестирования клавиатуры. На экране должен высвепуться запрос:
  - \* ВВЕСТИ КЛАВИШИ: aw37ylmv \*.

Набрать на клавиатуре "aw37ylmv" и нажать клавишу ENTER.

При успешном прохождении теста на экране должно высветиться сообщение \* ТЕСТ ПРОШЕЛ \*. При неисправной клавиатуре на экране на краснам фоне высвечивается сообщение \* ТЕСТ НЕ ПРОШЕЛ \*.

После выдачи сообщения программа переходит в основное меню.

- 8.6.4. Проверка ОЗУ
- 8.6.4.1. Если тестовая программа не загружена, выполнить п.8. .1. На клавиатуре "Робика" нажать клавиши "2" и ENTER, после чего замускается программа тестирования ОЗУ.


После завершения тестирования при исправном ОЗУ на экране должно рысветиться сообщение \* ТЕСТ ПРОШЕЛ \*. При неисправном ОЗУ на экране красном фоне высвечивается сообщение \* ТЕСТ НЕ ПРОШЕЛ \*.

После выдачи сообщения программа переходит в основное меню.

- 8.6.5. Проверка графического режима
- 8.6.5.1. Если тестовая программа не загружена, выполнить п.8. .1. На клавиатуре "Робика" нажать клавиши "3" и ENTER, после чего за-

После завершения тестирования на экране должна высветиться графи-

МИМЕЧАНИЕ. В связи с тем, что линии строятся по точкам, на экране они имеют вид ступенчатой ломаной линии. Общее количест≕ во линий, сходящихся в точку — 94.



Puc.8.3.

В нижней части экрана должно высветиться сообщение:

\* HAXMUTE KJABUWY ENTER \*.

Нажать клавишу ENTER для выхода в меню.

8.6.6. Проверка цветовой палитры

8.6.6.1. Если тестовая программа не загружена, выполнить п.8.6.1. На клавиатуре "Робика" нажать клавиши "4" и ENTER, после чего запускается программа тестирования цветов.

После завершения тестирования на экране должны высветиться вертикальные цветные полосы. Цвета полос слева направо: черный, синий, красный, фиолетовый, зеленый, голубой, желтый, белый.

В нижней части экрана должен высветиться запрос:

\* HAXMUTE KJABUWY ENTER \*.

Нажать клавишу ENTER для выхода в меню.

8.6.7. Проверка псевдоджойстика

8.6.7.1. Если тестовая программа не загружена, выполнить п.8.6.1. На клавиатуре "Робика" нажать клавиши "5" и ENTER, после чего заглускается программа тестирования псевдоджойстика.

На экране должны последовательно высветиться запросы:

- \* HAXMUTE KJABUWY BBEPX \*:
- \* НАЖМИТЕ КЛАВИШУ ВНИЗ \*;
- \* HAXMUTE KJABUWY BJEBO \*;
- \* HAXMUTE KJABUWY BOPABO \*;
- \* НАЖМИТЕ КЛАВИШУ СТРЕЛЬБА \*.

После появления очередного запроса необходимо нажать соответству ющую клавишу на клавиатуре псевдоджойстика (клавишах управления курсором), обозначенную стрелкой.

После завершения тестирования при исправной клавиатуре псевдоджой стика на экране должно высветиться сообщение \* ТЕСТ ПРОШЕЛ \*. При не исправной клавиатуре псевдоджойстика на экране на красном фоне высвечивается сообщение \* ТЕСТ НЕ ПРОШЕЛ \*. После выдачи сообщения прог-

- 8.6.8. Проверка обеспечения записи на магнитофон
- 8.6.8.1. Если тестовая программа не загружена, выполнить п.8...1. На клавиатуре "Робика" нажать клавиши "6" и ENTER, после чего запускается программа тестирования записи. Установить магнитофон в режим "Запись, пауза" (если этого не сделать, программы, записанные на магнитной ленте, могут стереться). При помощи рукоятки уровня записи магнитофона установить показания индикатора уровня записи не менее 3 дб.

На бордире экрана должны появиться характерные полосы, а на магнитофоне должен отклониться индикатор записи, что свидетельствует об успешном прохождении теста. После завершения тестирования программа автоматически переходит в основное меню и на экране высвечивается сообщение \* ТЕСТ ПРОШЕЛ \*.

8.6.9. Если в результате выполнения п.п.8.6.1-8.6.8 были выявле-

# 9. ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 9.1. После подготовки "Робика" к работе в соответствии с разд.8, вы можете приступать к работе с устройством.
- 9.2. Подробное описание режимов и порядка работы "Робика" дано в "Описании языка Бейсик". Изучив его, вы можете загрузить программы, написанные на языке высокого уровня Бейсик, и работать с ними.

После включения "Робика" в соответствии с п.8.2 и начальной установки в соответствии с п.8.3 "Робик" переходит в режим интерпретатора языка Бейсик. Интерпретатор языка Бейсик хранится в ПЗУ и готов к работе сразу же после включения "Робика". Под его управлением выполняются прикладные программы и программы пользователя. Нажмите клавишу ENTER. На экране телевизора должно исчезнуть сообщение, а в левом нижнем углу появиться буква К, заключенная в квадратные скобки — это говорит о том, что "Робик" ждет ввода команд.

Для загрузки программ установите ленту с программой на магнитофон, на клавиатуре наберите команду " LOAD "" " (см.п.8.4.1). На экране должно высветиться сообщение: \* LOAD "" \*.

Затем включите магнитофон на воспроизведение и нажмите клавишу ENTER. После этого начнется ввод программы. При нормальном вводе программы по краям экрана будут двигаться разноцветные полосы.

По окончании загрузки программа сообщит о правильном вводе звуко-вым сигналом или соответствующим сообщением.

9.3. Если у вас возникнет необходимость разработать собственную программу (программу пользователя), то вам необходимо изучить "Описание языка Бейсик" и порядок работы в диалоговом режиме под управлением языка высокого уровня. При разработке новой программы ее текст вводится в "Робик" с помощью клавиатуры.

При выключении "Робика" находящаяся в нем разработанная вами программа стирается. Если эту программу вы хотите использовать неоднократно, то же необходимо записать на магнитофонную кассету.

С течением времени вы можете составить и хранить библиотеку программ различного назначения.

#### 10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

10.1. Перечень и содержание работ по техническому обслуживанию, которые владелец может производить самостоятельно без нарушения пломб, приведены в табл.2.

10.2. В случае длительного перерыва в работе (более одного месяца) необходимо произвести проверку "Робика" в соответствии с л.8.5 настоящего руководства по эксплуатации.

Таблица 2

Что про веряетс:	j	Метод проверки	Периодичность проверки
	дится после вклю	После выполнения начальной уста новки по п.8.4 произвести тести рование "Робика" согласно п.8.	SOTH DOCUE DO

# 11. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

11.1. Перечень возможных неисправностей, появляющихся в процессе эксплуатации, и нетоды их устранения, которые владелец ножет выполнить самостоятельно при помощи внешних органов управления "Робика", приветдены в табл.З. Если предложенные методы не привели к устранению неисправности, необходимо обратиться в ремонтную организацию.

Таблица 3

Наименование неисправности	Вероятная причина неисправности	Метод устран <b>е</b> ния	Прине чание
При включении "Робика" в сеть не вагорается светодиод контроля питания	Нет напряжения в сети электропита- ния.	Проверить наличие нап- ряжения электросети, вклю чив в розетку заведомо исправный электроприбор	,
При включении "Роби ка" в сеть на экране исправного телевизо- ра не появляется сообщение в соответ- ствии с п.8.5.	Перепутаны жгуты для подключения ВУ Телевизор не пе- реключен в режин работы с "Робикон"	Подключить "Робик" к ВУ в соотв. с рис.8.1. Переключить телевизор в режим работы с "Робиком".	
Не выполняется на- чальная установка в соответствии с n.8.5	Сбой по питанию.	Повторить действия согласно п.8.5.	
Не считывается ин- формация с нагнитной ленты при включенном и исправном нагнитофоне	ствия при загрузке	соотв. с п.9.2.	

# "NUBOR" VLA RUHAPURAJON RAD AQOENBARAT OROHTABLI ANTOGAROD

- ВНИМАНИЕ! 1. Для работы с ламповыми телевизорами "Робик" не предназначен.
  - 2. Цветные телевизоры, имеющие разъем с выведенными управляющими сигналами "R", "G", "В" блока цветности и сигналами синхронизации развертки изображения (это некоторые модели импортных телевизоров) не требуют доработки для подключения "Робика".
  - для доработки Вашего телевизора необходино воспольфоваться услугами организации, осуществляющей сервисное обслуживание телевироров в Вашем регионе. За доработку телевирора и ворможную порчу "Ребика" при неправильной доработке телевизора предприятие-изготовитель "Робика" ответственности не несет.
  - 4. Во избежание возможной порчи "Робика" после доработки телевизора для контроля ее правильности необходимо при включенном телевизоре проверить вольтметром напряжение сигналов, выведенных из телевизора. Напряжение измеряется относительно гнезда "Корпус" телевизора и не должно превышать 12 В.
- 1. Цветной телевизор используется для вывода алфавитно-цифровой и графической информации. Для работы с цветным телевизором "Робик" вырабатывает сигналы строчной и кадровой синхронизации, а также сигналы "R", "G", "В", управляющие выходнии сигналами блока цветности телевизора.

Кроне того, "Робик" вырабатывает сигнал звукового сопровождения, который может быть подан на вход усилителя низкой частоты канала звука телевизора. Этот сигнал вырабатывается одновременно с звуковым сигналом, который воспроизводит излучатель "Робика". Если качество звукового сигнала, воспроизводимого "Робиком", устраивает Вас, подключение сигнала "Звук" к телевизору можно не производить.

Расположение сигналов на разъеме "RGB" "Робика" показано на рис.8.2. настоящего руководства по эксплуатации. Учитывая, что жгут для подключения телевизора соединяет одноименные контакты разъемов, расположение контактов разъена на телевизоре также должно соответствовать рис. 8.2.

- 2. Для доработки телевизора используется один из имеющихся пятиконтактных разъемов телевизора (например, гнездо для подключения нагнитофона) типа ОНЦ, на контакты которого необходимо вывести сигналы в соответствии с рис.8.2. Если в телевизоре отсутствует разъем, на который можно вывести ука ванные сигналы, то подобный разъем устанавливается на удобном месте корпуса телевизора.
- 3. В качестве примера доработки телевизоров третьего поколения на рис.1 приведена схема доработки телевизоров "Электрон Ц280", "Электрон Ц380" и их модификаций. Все телевизоры третьего поколения с модулем цветности МЦ-2 дорабатываются аналогично.

На модуле цветности МЦ-2 заводом-изготовителем телевизора должны быть установлены резисторы R84-R86 сопротивлением от 220 Ом до 470 Ом. При их отсутствии в модуле цветности МЦ-2 установить ревисторы R84-R86 согласно схеме модуля цветности.

Для работы с "Робиком" необходимо дополнительно отключать субнодуль радиоканала телевизора, для чего разрыв нежду входом блокировки (ХЗ/6) субнодуля радиоканала CMPK-2 и контактон X1/6 нодуля MPK-2-5 установить тумблер любого типа в соответствии с рис.2. Тунблер устанавливается на любон удобном месте корпуса телевизора. При переключении тумблера в положение "Дисплей" сигнал радиоканала блокируется и не влияет на качество изображения, формируемого "Робиком". В положении "Телевизор" телевизор работает в обычном режине.

При отсутствии цепей блокировки рекомендуется их установить. Если же




Рис. 1

Схема установки переключателя при наличии в субнодуле радиоканала СМРК-2-1 цепей блокировки (VDI,VD2,R34)




Схема установки переключателя при отсутствии в субмодуле радиоканала СМРК-2-1 цепей блокировки





Рис.3

- 480002 г.А л м а-А т а. а/я 10. ул.Нусутбекова. 3 . "Карцветметремонт". тел. 30-46-60. 30-67-23
- 555099 Алтайский край, г.Б а р н а у л. пр.Социалистический. 64. ПО "Гарант", тел. 23-16-73
- 192012 Литовская республика, г.В.и л ь н ю с. ул.Жирмуну. 55-44. Индивидуальная фирма по внедрению информацит онных технологий и маркетингу, тел.77-81-46
- 230056 г.д непропетровск, ул.Ленина, 1-A. "Облбытрадиотехника", тел. 23-90-57
- 300056 г.З а л о р о ж ь е. ул.40 лет Советской Украины, 90, тел. 34-16-91
- 3:5500 г.К и р о в о г р а д. ул.Уфимская, 1-А. "Бытрадиотехника", тел. 2-58-65, 2-94-91
- 195248 г. Ленинград, Ириновский пр., 2. ЛПО "Сокол"
- 115500 Полтавская обл., г.Л у б н ы. ул.Шевченко, 2/2 ГДК Кооператив "Аккорд", тел. 49-26
- 125562 г.М о с к в а, ул.Каргопольская, 2/65, тел. 903-26-43
- 360051 Кабардино-Балкарская ССР г.Н а л ъ ч и к, ул.Шогенцукова, 48. ПО "Горизонт"
- 266015 г.Ровно, ул.Мицкевича, 11, ПО "Газотрон"
- 333025 г.С и м ф е р о п р л ь, ул.Киевская, 125-А, "Крымбытрадиотехника", тел. 6-92-36
- 700112 г.Т а ш к е н т. Чиланзар, квартал 9. корпус 38. тел. 7-98-37
- 282022 г.Т е р н о п о л ь, ул.Я.-Украинки, 10, "Бытрадиотехника", тел. 4-61-73
- 670034 Бурятская ССР, г.У л а н-У д э, пр.50 лет Октября, 21-А, "Бурятрембыттехника"
- 450005 г.У ф а, ул.8-го Марта, 16, "Орбита-Сервис" тел. 28-64-73, 28-64-76
- 310057 г.Х арьков, ул.Пушкинская, 33, Общественная благот творительная организация "Фонд-Профессионал"
- D25031 г.херсон, ул. Черноморская, 22a, "Облоытрадиотехника"
- 257005 г.Черкассы, ул.Парижской Коммуны, 65а, ОТЦ "Славутич" тел. 45-23-28
- 486050 г.Чимкент, ул.Горького, 5, тел. 7-98-37
- 250000 г.Чернигов, ул.Кирпоноса, 12, МП "ЭВМсервис"

Адрес для предъявления претензий по качеству изделия: 257036 г.Ч е р к а с с ы, ул.Сумгаитская, 8, НПО "Ротор", отдел 0855 тел. 19-62-44




это невозможно, то подключение переключателя производится согласно рис. З (предварительно удалив перемычку X2N.1 на плате модуля радиоканала MPK-2-5. Следует учесть, что при отсутствии цепей блокировки, после доработки не будет отключаться канал овука и при работе "Робика" Вы будете слышать овук телевизионной передачи. При необходимости овук можно убрать регулятором "Громкость" телевизора.

Телевизоры с модулем цетности МЦ-3 дорабатываются аналогично. Перед доработкой необходино установить (при их отсутствии) редисторы R44 — R46 сопротивлением от 220 до 470 Ом.

4. В качестве примера доработки телевизоров четвертого поколения на рис. А приведена схема доработки телевизора "Электрон Ц451". Все телевизоры четвертого поколения с нодулем цветности МЦ-31, МЦ-41, МЦ-46 дорабатываются аналогично. Для доработки используется любой двойной тумблер, например, МТД-3.

йоработка телевизора с модулем цветности типа Мй-31,Мй-41, Мй-46



Puc.4

5. Если после доработки телевизора изображение не синхронизируется, следует отрегулировать частоту строчной синхронизации и фазу изображения резисторами R14, R25 в модуле УСР (субмодуль синхронизации) телевизора так, чтобы "картинка" от "Робика" и от телевизирнного сигнала была устойчивой.

ł

При несовпадении цветов на экране телевизора с указанными в п.8.6.6 настоящего "Руководства по эксплуатации" необходимо повернуть резистор "ИНВ", выведенный на заднюю стенку корпуса "Робика" под шлиц, в одно из крайних положений.

- 6. В телевизорах различных предприятий-изготовителей названия сигналов могут отличаться от указанных в данной инструкций.
- 7. Предприятия-изготовители базовых моделей телевизоров оставляют за собой право изменять схему телевизора без ухудшения его параметров. В таких случаях организация, осуществляющая сервисное обслуживание телевизоров, должна согласовать схему доработки телевизора с предприятием-изготовителем "Робика".

Схему доработки телевизоров (кроме ламповых), выполненных с отличием от базовых схем, определяет организация, осуществляющая сервисное обслуживание телевизоров, по согласованию с предприятием-изготовителем "Робика".

Все необходимые справки по подключению телевизоров Вы можете получить з организациях, ремонтирующих АЛУ "Робик", перечень которых приведен в "Ру-ководстве по эксплуатации АЛУ "Робик" или на НПО "Ротор", г. Черкассы, по телефону 19-62-44.

# 12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВШИКА)

12.1. Гарантийный срок эксплуатации "Робика" - двенадцать месяцев со дня продажи потребителю при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных настоящим руководством по эксплуатации.

При отсутствии даты продажи и штампа магазина в гарантийных талонах гарантийный срок исчисляется со дня выпуска "Робика" предприятием-

изготовителем.

12.2. Гарантийный срок хранения "Робика" - двенадцать месяцев со

дня изготовления.

12.3. В случае отказа в растре "Робика" в течение гарантийного срока эксплуатации потребитель имеет право на бесплатный ремонт по предъявлении гарантийного талона. При этон за первые два ремонта отрезант по одному гарантийному талону. Последующие в течение гарантийного срока ремонты выполняют также бесплатно.

Если в течение гарантийного срока "Робик" вышел из строя вследствие неправильной эксплуатации (технического обслуживания), хранения или других причин по вине потребителя, то ремонт "Робика" производится

за счет потребителя.

12.4. Обмен неисправных "Робиков" осуществляется через торговую сеть в соответствии с действующими правилани обмена промышленных това-ров, купленных в розничной сети государственной и кооперативной торго-

> CBUGETERACTBO O RPNEMKE 13.

Устройство арифиетико-логическое "Робик" заводской номер 58079соответствует техническим условиям ТУ16-90 РИБФ.426 469.025 ТУ и

внано годным для эксплуатация.

Дата изготовления ОЯ УЛ

Личные подписи или оттиски личных клейм лиц, ответственных за приемку

- Примечания: 1. Форму заполняет предприятие-изготовитель изделия.
  - 2. При полной замене подписей оттисками личных клейм лиц, ответственных за приемку, печать не проставляется.

# 14. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

устройство арифметико-логическое "Роски" заводской номер упаковано в наименование или шифр предприятия, производившего упаковку

согласно требованиям, предусмотренным конструкторской домужентацией.

Дата упаковки С. С. С. С.

Упаковку произвел

(DOZDNCE)

Изделие после упаковки принял

Принечание. Форну заполняют на предериятии производившем упаковку RNASAEN

#### 15. ПЕРЕЧЕНЬ РЕМОНТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ


- 480002 г. дляа-Ата, а/я 10. ул. Нусутбекова, 32, "Казцветметремонт"
- 656079 Алтайский край, г.Барнаул, пр.Социалистический, 64, ПО "Гаран"
- 232012 Литовская республика, г. Вильнюс, ул. Жирмуну, 55-44, Индивидуальная фирма по внедрению информационных технологий и маркетингу
- 320056 г.Днепропетровск, ул.Ленина, 1а, "Облбытрадиотехника"
- 330056 г.Запорожье, ул.40 лет Советской Украины, 90, ПО "Гарант"
- 195248 г. Ленинград, Ириновский пр., 2, ЛПО "Сокол"
- 330056 г.Москва, Измайловское шоссе, д.60/62, предприятие "Магистр АМ" (для пользователей г.Москвы, Московской обл. и Азербайджанской ССР)
- 325031 г. Херсон, ул. Черноморская, 22а, "Облонтрадиотехника"
- 670000 г.Улан-Удэ, ул.Ленина, 27, "Бурятрембыттехника"
- 257005 г.Черкассы, ул.Парижской Коммуны, 65а, ОТЦ "Славутич" телефон для справок 45-23-28
- 250000 г.Чернигов, ул.Кирпоноса, 12, МП "ЭВМсервис"

YCT		3.1	НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "РОТОР" г.Черкассы, ул.Сумгаитская,8				
1			ТАЛОН				
OGCAYKKB BH TYKOLAOFKW		400	на техническое обслуживание устройства арифметико- логического "Робик", изготовленного (дата изготовления) Заводской N 530 Zy				
1 2 C C C C C C C C C C C C C C C C C C	TEX	16 e)	"Робик" к продаже Механик цеха подготовил (дата) (ателье) (личная				
X	XXII	(ate)	подпись) Продан магазином N  (подпись)				
1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	K S L		штанп нагазина штанп нагазина подпись)				
# # # #		1	НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИМЕНИЕ "РОТОР" г.Черкассы, ул.Сумгаитская,8				
стройс		Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z	ТАЛОН N 1				
EMOHT Y ECKOLO	• • •		на гарантийный ремонт устройства ариднетико-логичес- кого "Робик", изготовленного (дата изготовления)				
D l I	! ! !	1 5 1 1 1	Заводской N > 80 4 9				
ZX0-ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ	1 X	) ) ( )	"Робик" к продаже Механик цеха подготовил (дата) (ателье) (личная				
- <b>#</b>   -   -   -	EX WIZK	(ATE	Продан магазином N (наиненивание торга) () 19				
He representations and the second sec	Σ	1	Штамп магазина (лушая подпись)				
4		   ;	НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "РОТОР"				
ガロオ		1	2 Z	г.Черкассы, ул.Сумгаитская,8			
G TP UMG 9	•	2 0	ТАЛОН N 2				
} 0 L	•         	6 4 ·	на гарантийный ремонт устройства арифметико-логичес-кого "Робик", изготовленного				
	1	\$ 6	Заводской N 5 80 74				
ı Z	W X W	5 m ()	"Робик" к продаже Механик цеха подготовил (дата) (ателье) (личная				
TIXXO-SOF	YZZ	(ate)	подпись) Продан нагазинон N (Наинанования торга)				
TO SO SE	Yau V	[       	Штамп магазина				

владелец и ег				
Выполнены раб				я подпись) одключения
				по эксплуата-
ции; комплекс			-,	,
22	500 Feb 8			•
			Владелец	
(gata)	(atense)	подпись)		(личная подпись)
YTBEPKAN				
Зав.цеха				
(STENSE)	(HANNEHOS	ание ремонт		NTOBOLO
		предприя	тия)	
штанл цеха		10	_	
(atenbe)		17	'	
\418/be/				чная подпись)
Владелец и ег	D 8408C			
			13101 4110	N HOMINES
Выполнены раб	DTM:			
Механ	MK UPKA		Владелец	
(дата)	(ATEALE)	RAHPNA)		REHPUR)
		подпись)		подпись)
YTBEPKIAN				
Зав.цеха				
(STEALS)	(наименов	предприя	ного или б	STOROFO
		предприя		
Штамп цеха		19	г.	
(atenbe)				HHAR DODONCE)
Владелец и ег	о адрес			
				я подпись)
Выполнены раб	OTM:			
Mexan	MK HEXA		Владелец	
(gara)	(ателье)	(ANYHAR		REHPUR)
		подпись)		HOAHNCE)
YTBEPKAN				
Зав.цеха				
(atente)	(HAUMEHOE	SAHUE DEMONT	HOLO NUN 6	SHTOBOFO
		предприя	ITHE)	
		100		
Штамп цеха	"".		r	
(ATEALE)			( )	чная подпись)

# ДОРАБОТКА ТЕЛЕВИЗОРА

- 1. При необходимости доработки вашего телевидора рекомендуется воспользоваться услугами ремонтной организации. За доработку телевизора предприятие-изготовитель "Робика" ответственности не несет.
- 2. Для доработки телевизора используется разъем видеовхода. При отсутствии видеовхода используется один из имеющихся в телевизоре разъемов типа ОНЦ-ВГ-4-5/16-Р ГОСТ12368-78, на контакты которого необ-ходимо вывести сигналы в соответствии с рис.8.2 настоящего руководства по эксплуатации.
- 3. В качестве примера приведена доработка телевизоров "Электрон 280", "Электрон 380" и их модификаций. Схему доработки телевизоров других типов определяет ремонтная организация по согласованию с предприятием-изготовителем "Робика".
- 3.1. Доработка телевизоров "Электрон Ц280" и "Электрон Ц380" и их модификаций производится в соответствии с рис.1.



**Рис. 1** 

На **модуле цве**тности МЦ-2 телевизора должны быть установлены резисторы R**84+R86 сопрот**ивлением 220 Ом. При их отсутствии в модуле цветности МЦ-**2 установит**ь резисторы R84-R86 согласно схемы модуля цветности.




Рис. 2

# COMEDKAHNE

1 -	Общие указания	3
2.	Комплектность	4
3.	Назначение изделия	4
4.	Основные технические данные и характеристики	4
5.	Указания мер безопасности	5
6.	Общие сведения об изделии	4
7.	Устройство и принцип работы	<del>;</del> ·
ತ.	Подготовка изделия к работе	ŀ
₹.	Порядок работы	14
10.	. Техническое обслуживание	1 pt
11.	. Возможные неисправности и способы их устранения	15
12.	. Гарантии изготовителя (поставщика)	1
13.	. Свидетельство о приемке	1 &
: 4	. Свидетельство об упаковке	1 &
15	. Перечень ремонтных организаций	17
Ta.	лоны на технической обслуживание и гарантийный ремонт	£.
اط	иложение 1. Спецпроцессор. Схема электрическая принципиальная:	_ø
Opt	иложение 2. Блок клавиатуры. Схема электрическая принципиальная .	-
וכו	иложение 3. Блок питания. Схема электрическая принципиальная:	2
٦.,		<b>-</b>