

بإشراف الدكتور المهندس: عبد القادر جوخدار

إعداد المهندسة: علا جزماتي

# محتويات المحاضرة

• مقدمة حول نظام تحديد المواقع العالمي GPS

• دراسة عملية لجهاز استقبال (Adafruit Ultimate GPS)

• مصادر أخطاء جهاز استقبال GPS ومدى تأثيرها على دقة القياس

2

3

# نظام تحديد المواقع العالمي Clobal Positioning System

هو نظام يتكون مجموعة أقمار صناعية تعمل بشكل متواصل لتحديد المواقع بدقة وتغطي كامل الكوكب. استخدمته وزارة الدفاع الامريكية منذ عام 1960 للأغراض العسكرية ثم أصبح متاحاً للاستخدام المدني في الثمانينات.

يملك نظام تحديد المواقع العالمي 31 قمراً صناعياً فعالاً وأقمار أخرى احتياطية في مدارات تميل بمقدار 55 درجة عن خط الاستواء.

تبعد هذه المدارات حوالي 20 000 Km عن سطح الأرض، وقد صممت هذه المدارات بحيث يمكن رؤية ستة منها معاً من أي نقطة على سطح الأرض.



المواصفات:

• Satellites: 22 tracking

• Size: 15mm x 15mm x 4mm - Weight: 8.5g

• Update rate: 10 Hz

• Position Accuracy: 1.8 meters


• Velocity Accuracy: 0.1 meters/s


• Maximum Velocity: 515m/s

• MTK3339 Operating current: 25mA -20 mA

• Output: NMEA 0183, 9600 baud default

Multi-path detection and compensation






Adafruit Ultimate GPS


**PA6C MTK3339** 

# الهوائي الخارجي (External Antenna)

All Ultimate GPS modules have a built in patch antenna - this antenna provides -165 dBm sensitivity and is perfect for many projects. However, if you want to place your project in a box, it might not be possible to have the antenna pointing up, or it might be in a metal shield, or you may need more sensitivity. In these cases, you may want to use an external active antenna. Active antennas draw current, so they do provide more gain but at a power cost and 10-20mA



الأقطاب:



قطب v 3.3 هو قطب خرج منظم الجهد يعطي (3.3v – 100 mA)

قطب التفعيل EN: يوصل عبر مقاومة رفع 10K resistor إلى التغذية.

قطبVBAT دخل لوصل بطارية خارجية غير التي يمكن تثبيتها خلف الشريحة.


قطب Tx يرسل البيانات من المستقبل إلى المعالج بمعدل افتراضي 9600 baud 3.3 v -rate قطب 3.3 v -rate) من المعالج بمعدل نقل قطب Rx يستقبل البيانات القادمة (NMEA sentences) من المعالج بمعدل نقل افتراضي3.3/5 v - 9600 baud rate


قطب Fix قطب خرج موصول إلى المتصل الضوئي أيضاً، بحيث يضيء 200ms ، كل ثانية.

قطب PPS (pulse per second) كل قطب خرج يعطي نبضة (pulse per second) كل ثانية يستخدم لمزامنة المعالج مع المستقبل.

اقطاب التغذية Vin range: 3.0-5.5VDC : Vin - GND

Arduino





```
blank

// this sketch will allow you to bypass the Atmega chip

// and connect the GPS sensor directly to the USB/Seria

// chip converter.

// Connect VIN to +5V

// Connect GND to Ground

// Connect GPS RX (data into GPS) to Digital 0


// Connect GPS TX (data out from GPS) to Digital 1


void setup() {}

void loop() {}
```


GPS module pin	Raspberry Pi pin
3v3 pin	Pin 2
Gnd pin	Pin 6
Txd pin or Data Out pin	Pin 10
Rxd pin or Data In pin	Pin 8


Raspberry pi






# برمجيات مساعدة لمراقبة الأقمار والمسار المدروس





## برمجيات مساعدة لمطابقة الإحداثيات




# **NMEA Message Structure**

# دراسة البيانات التي يعطيها المستقبل:

Hexadecimal number representing 8-bit exclusive OR

of all characters between \$ and \*

Carriage return



#### NMEA Sentence Format

CheckSum

EndChar

												_
StartChar Sen	ntenceName	Separator	Data <sub>1</sub>	Separator	Data <sub>2</sub>	Separator		Data <sub>N</sub>	CheckChar	Checksum	EndChar	
												ĺ
MATER HEREI		1 77-7					D		_			
NMEA Heade	r	Value				1	Des	criptio	n			
StartChar						<sub> </sub> -	ASC	II for	36			
SentenceNa	ıme	For ex	ample,	GPGGA		1	NME	A Sente	nce Identi	fier.		
Separator		١,				1	ASC	II for	44			
Data 1 to	Data N	For ex	ample,	083445.0	0,1256.6	0109,N	Data	a field	s, such as	latitude	and long	;itud
CheckChar	_	*				1	ASC	II for	42			

For example, 7E

CR

#### **NMEA Message Structure**


دراسة البيانات التي يعطيها المستقبل:

\$GPGGA,171110.600,3912.4598,N,03007.6659,E,1,05,1.29,347.0,M,27.5,M,,\*6B \$GPRMC,171110.600,A,3912.4598,N,03107.6659,E,0.71,140.84,240418,,,A\*62 \$PGTOP,11,2\*6E

#### **\$GPGGA NMEA Sentence Nomenclature**

GGA - Global Positioning System Fix Data

\$GPGGA,171110.600,3612.4598,N,03707.6659,E,1,05,1.29,347.0,M,27.5,M,,\*6B




#### **NMEA Message Structure**

دراسة البيانات التي يعطيها المستقبل:

\$GPGGA,171110.600,3712.4598,N,03007.6659,E,1,05,1.29,347.0,M,27.5,M,,\*6B \$GPRMC,171110.600,A,3812.4598,N,03007.6659,E,0.71,140.84,240418,,,A\*62 \$PGTOP,11,2\*6E

#### **\$GPRMC NMEA Sentence Nomenclature**

#### RMC - Recommended Minimum Specific GPS Data




#### **NMEA Message Structure**

دراسة البيانات التي يعطيها المستقبل:

ملاحظة:

#### **\$GPRMC NMEA Sentence Nomenclature**



#### **NMEA Message Structure**

دراسة البيانات التي يعطيها المستقبل:

**\$PGTOP,11,2\*6E** 

```
$GPRMC,000102.799,V,,,,,0.00,0.00,060180,,,N*46
$GPVTG,0.00,T,,N,0.00,N,0.00,K,N*32
$PGTOP,11,3*6F
$GPGGA,000103.799,,,,0,0,,,M,,M,,*4D
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,*1E
$GPGSV,1,1,00*79
$GPRMC,000103.799,V,,,,,0.00,0.00,060180,,,N*47
$GPVTG,0.00,T,,N,0.00,N,0.00,K,N*32
$PGTOP,11,2*6E
```

There is an output sentence that will tell you the **status of the antenna**.

\$PGTOP,11,x where x is the status number. If x is 3 that means it is using the external antenna. If x is 2 it's using the internal antenna and if x is 1 there was an antenna short or problem.

# قاعدة Haversine


# (GPS Coordinates)حساب المسافة بين نقطتين

The **haversine formula** determines the great-circle distance between two points on a sphere given their longitudes and latitudes

For any two points on a sphere, the haversine of the central angle between them is given by

$$ext{hav}igg(rac{d}{r}igg) = ext{hav}(arphi_2 - arphi_1) + \cos(arphi_1)\cos(arphi_2) ext{hav}(\lambda_2 - \lambda_1)$$

$$\mathrm{hav}( heta) = \sin^2\left(rac{ heta}{2}
ight) = rac{1-\cos( heta)}{2}$$



- d is the distance between the two points
- r is the radius of the sphere,
   R = 6371 (Earth's mean radius in km)
- $\varphi_1, \varphi_2$ : latitude of point 1 and latitude of point 2, in radians
- $\lambda_1, \lambda_2$ : longitude of point 1 and longitude of point 2, in radians

# قاعدة Haversine

# حساب المسافة بين نقطتين(GPS Coordinates)

$$d = r \operatorname{hav}^{-1}(h) = 2r \arcsin(\sqrt{h})$$

where h is  $\text{hav}(\frac{d}{r})$ , or more explicitly:

$$egin{aligned} d &= 2rrcsin\Bigl(\sqrt{ ext{hav}(arphi_2-arphi_1)+\cos(arphi_1)\cos(arphi_2) ext{hav}(\lambda_2-\lambda_1)}\Bigr) \ &= 2rrcsin\Biggl(\sqrt{\sin^2\Bigl(rac{arphi_2-arphi_1}{2}\Bigr)+\cos(arphi_1)\cos(arphi_2)\sin^2\Bigl(rac{\lambda_2-\lambda_1}{2}\Bigr)}\Biggr) \end{aligned}$$

- d is the distance between the two points
- r is the radius of the sphere,
   R = 6371 (Earth's mean radius in km)
- φ<sub>1</sub>, φ<sub>2</sub>: latitude of point 1 and latitude of point 2, in radians
- λ<sub>1</sub>, λ<sub>2</sub>: longitude of point 1 and longitude of point 2, in radians


## **Latitude/Longitude <==> X/Y Coordinates**

```
x = R * cos(lat) * cos(lon)
y = R * cos(lat) * sin(lon)
z = R *sin(lat)
```


R = 6371 (Earth's mean radius in km)



#### مصادر أخطاء مستقبل GPS ومدى تأثيرها على دقة القياس



تحت الماء أو تحت الأرض



مصادر أخطاء مستقبل GPS ومدى تأثيرها على دقة القياس

قيمة الخطأ (meter)	مصدر الخطأ
+/- 5	تأثير الغلاف الجوي عند مرور الإشارة بطبقة الإيونوسفير (Ionosphere
+/- 2.5	أخطاء انزياحات الأقمار الصناعية عن مدارها
+/- 2	أخطاء التزامن والتوقيت مع الأقمار الصناعية
+/-1	تأثير ظاهرة المسارات المتعددة (multipath effect)
+/-0.5	تأثير الغلاف الجوي عند مرور الإشارة بطبقة التروبوسفير(Tropospheric)
+/- 1	أخطاء ناتجة عن الضجيج المؤثر على أجهزة الاستقبال

#### مصادر أخطاء مستقبل GPS ومدى تأثيرها على دقة القياس

#### حساب معامل تخامد الدقة (Dilution of precision -DOP)

**Dilution of precision (DOP)**, or **geometric dilution of precision (GDOP)**, is a term used in satellite navigation and geometrics engineering to specify the additional multiplicative effect of navigation satellite geometry on positional measurement precision.

$$Q = (A^T A)^{-1} = \begin{bmatrix} (s_x)^2 & s_x \cdot s_y & s_x \cdot s_z & s_x \cdot s_t \\ s_x \cdot s_y & (s_y)^2 & s_y \cdot s_z & s_y \cdot s_t \\ s_x \cdot s_z & s_y \cdot s_z & (s_z)^2 & s_z \cdot s_t \\ s_x \cdot s_t & s_y \cdot s_t & s_z \cdot s_t & (s_t)^2 \end{bmatrix}$$

#### حساب معامل تخامد الدقة (Dilution of precision -DOP)

#### DOP can be expressed as a number of separate measurements:

- معامل تخامد الدقة الهندسية GDOP geometric dilution of precision
- معامل تخامد الدقة من أجل التوضع في الفراغ PDOP position (3D) dilution of precision
  - معامل تخامد الدقة الزمنية TDOP time dilution of precision
  - معامل تخامد الدقة من أجل التوضع الأفقي HDOP horizontal dilution of precision
    - معامل تخامد الدقة من أجل التوضع العمودي VDOP vertical dilution of precision

GDOP = 
$$\sqrt{(s_x)^2 + (s_y)^2 + (s_z)^2 + (s_t)^2}$$
  
TDOP =  $\sqrt{(s_t)^2}$   
PDOP =  $\sqrt{(s_x)^2 + (s_y)^2 + (s_z)^2}$   
HDOP =  $\sqrt{(s_x)^2 + (s_y)^2}$   
VDOP =  $\sqrt{(s_z)^2}$ 

#### مصادر أخطاء مستقبل GPS ومدى تأثيرها على دقة القياس


# حساب معامل تخامد الدقة (Dilution of precision -DOP)


GDOP Value	Rating
1	Ideal
1-2	Excellent
2-5	Good
5-10	Moderate
5-10 10-20	Moderate Fair

### **Meaning of DOP Values**

Note:  $PDOP^2 = HDOP^2 + VDOP^2$ 

 $GDOP^2 = PDOP^2 + TDOP^2$ 






# خط العرض ( Lat. أو (φ))

هو الزاوية بين نقطة على سطح الأرض والمستوى الاستوائي، مقاسة من مركز الكرة.

الخطوط الواصلة بين نقط ذات نفس خط العرض تسمى المتوازيات، وهي دوائر مشتركة المركز على سطح الأرض، موازية لخط الاستواء القطب الشمالي هو 90° (S). و0°عند خط الاستواء السير المناسلة المستواء السير المستواء السير المستواء السير المستواء السير المستواء السير المستواء الم


خط الاستواء هو مستوى أساسي لكل أنظمة الإحداثيات الجغرافية خط الاستواء يقسم الكرة الأرضية إلى نصف الكرة الشمالي ونصف الكرة الجنوبي.





خط الطول (Long. أو (٨)) هو الزاوية شرق أو غرب خط زوال مرجعي بين القطبين الجغر افيين إلى خط زوال آخر مار خلال نقطة عشوائية.

خطوط الزوال هي عبارة عن أنصاف دوائر افتراضية رُسمت حول الكرة الأرضية، تصل ما بين القطبين الشماليّ والجنوبيّ، وتقطع خط الاستواء متعامدة عليه، إذ يبلغ عددها 360خطاً. وقسّمت الأرض حسب خطوط الطول على أساس خط جرينتش، الذي يقع قرب مدينة لندن حيث تبلغ درجة هذا الخط صفراً، ومن ثمّ تم تقسيم الأرض إلى 180 درجة شرق جرينتش و180 درجة غربه.



لقياس الزاوية لخطوط العرض والطول هناك العديد من الصيغ لكتابة الدرجات، أهمها طريقة DMS: درجات: دقائق: تواني، وهي الطريقة المتعارف عليها في كل الرسومات والخرائط، وكذلك في نظم تحديد الموقع العالمي GPS.

