DJI mini 2

- 外觀



- 準備:
    1. 手機 app store 下載 DJI Fly
    2. 完成註冊設定
    3. 確認飛行地點航空管制法規
- 起飛準備
    1. 手機經傳輸線連接至遙控器
    2. 組裝搖桿(手把下方)
    3. 無人機裝入電池取下鏡頭蓋並打開機翼
    4. 打開無人機電源(短按一下立即接長按)至電源燈常亮
    5. 打開遙控器電源(短按一下立即接長按)至電源燈常亮
    6. 打開 APP 連接引導 選擇 DJI MINI2(app 有鏡頭畫面)
    7. 確認周圍淨空並注意風向
    8. APP 點擊起飛
- 操作
    1. 左搖桿控制上升下降及左右旋轉
    2. 右搖桿控制前後左右
    3. 手把左前方撥輪控制鏡頭上下
    4. APP 畫面可拍攝畫面及開始錄影(檔案將儲存在手機相簿)
- 降落準備
    1. 確認落地位置平坦
    2. 將無人機將低至一定高度(約腰部以下)
    3. 可點選 APP 中自動降落按鈕 或將左搖桿輕推至底(馬達停

止)

4. 先關閉遙控器再關閉無人機(短按一下立即接長按)電源燈暗
5. 收起機翼裝上鏡頭蓋並取出電池

- 規格

1. 起飛重量：249 g
2. 尺寸 (長 × 寬 × 高)：245 × 290 × 55 mm
3. 對角線軸距：213 mm
4. 最大上升速度：4 m/s（運動檔）、2 m/s（普通檔）、1.5 m/s（平穩檔）
5. 最大下降速度：3 m/s（運動檔）、1.8 m/s（普通檔）、1 m/s（平穩檔）
6. 最大水平飛行速度：13 m/s（運動檔）、8 m/s（普通檔）、4 m/s（平穩檔）
7. 最大飛行高度：3000 公尺
8. 最長飛行時間：30 分鐘
9. 最大可承受風速：8 m/s（4 級風）
10. 最大可傾斜角度：30°（運動檔）、20°（普通檔）、20°（平穩檔）