








22. Vysvětlit symboly kontrollek a ovladačů na přístrojové desce (volantu) vozidla

	Nabíjení akumulátoru		Žhavení svíček (u vznětového motoru)		Zadní světlo do mlhy
	Mazání motoru tlak oleje		Směrová světla		Přední světlo do mlhy
	Parkovací brzda		Větrání Topení		Stěrače předního skla
	Závada v brzdovém systému		Houkačka		Ostřikování předního skla
	Brzdové obložení		Obrysová světla		Stěrač zadního skla
	Teplota chladicí kapaliny		Potkávací světla		Ostřikování zadního skla
	Stav paliva v nádrži		Dálková světla		Vyhřívání zadního skla
	Sytič		Varovná světla		Bezpečnostní pásy
	Elektronika motoru		Systém airbag		ESP + ASR
	ABS		Imobilizér		

K označení sdělovačů a ovladačů se používají symboly, které mají mezinárodní platnost. Proto znalost těchto symbolů nám usnadňuje přechod na jinou značku vozidla. Pokud narazíme na symbol, jehož význam neznáme, měli bychom si před jízdou zjistit co tento symbol vyjadřuje, nebo je-li nakreslen na ovladači, jak a kdy tento ovladač použít. Pozor na kontrolky s červenou barvou. Oznamují stavy, které mohou způsobit vážné poškození vozidla nebo ohrozit bezpečnost provozu. Kontrolky s oranžovou barvou – bezpečnostních systémů sice umožňují dojetí, ale měli bychom závadu nechat co nejdříve odstranit.

Nabíjení akumulátoru – při zapnutí zapalování se musí tato kontrolka rozsvítit a po nastartování zhasnout. To signalizuje, že se baterie během jízdy dobíjí z alternátoru.

Mazání motoru – tlak oleje – při zapnutí zapalování se musí tato kontrolka rozsvítit a nejpozději po nastartování zhasnout. To signalizuje, že tlak v mazací soustavě dosáhl předepsané hodnoty. Při rozsvícení během jízdy, okamžitě vypnout motor.

Parkovací brzda – svítí při zatažení parkovací brzdy

Závada v brzdovém systému – svítí jestliže klesne hladina brzdové kapaliny pod rysku - min.

Brzdové obložení – rozsvítí se při opotřebení brzdových destiček na minimální přípustnou sílu. Destičky je v tomto případě potřeba co nejrychleji vyměnit.

Chladicí kapalina – rozsvítí se při poklesu chladicí kapaliny pod rysku - min., případně při přehřátí.

Stav paliva v nádrži – rozsvícení signalizuje pokles paliva v nádrži na tzv. rezervu. Množství, které zbývá se liší podle typu vozu (většinou 5 – 10 l).

Svtič – signalizuje zapnutí sytiče, který obohacuje palivovou směs a je ho potřeba po zahřátí motoru vypnout.

Žhavení svíček – u vznětového motoru se rozsvítí po zapnutí klíčku, a teprve po zhasnutí této kontrolky můžeme startovat.

Směrová světla – při zapnutí směrového světla blikají. Při poruše některé žárovky ve směrových světlech se frekvence blikání zrychlí.

Větrání, topení – označuje spínač, kterým se uvede do činnosti ventilátor topení

Houkačka – označuje spínač, kterým se zapíná klakson

Obrysová světla – kontrolka se rozsvítí při zapnutí obrysových světel a osvětlení SPZ (registrační značky)

Potkávací světla – kontrolka se rozsvítí při jejich zapnutí (není na každém vozidle)

Dálková světla – kontrolka se rozsvítí při zapnutí dálkových světel nebo světelné houkačky(blikání dálkovými světly)

Varovná světla – kontrolka bliká červeně, signalizuje zapnutí výstražné funkce směrových světel (blikají všechna směrová světla současně)

Zadní světlo do mlhy – kontrolka svítí oranžově při zapnutí zadního mlhového světla. Nejde zapnout samostatně nebo jen s obrysovými světly.

Přední světlomety do mlhy – nedají se zapnout samostatně. Napřed se musí rozsvítit alespoň obrysová světla

Stěrač předního skla – symbol se umísťuje přímo na ovladač

Ostřikování předního skla – symbol se umísťuje přímo na ovladač

Stěrač zadního okna – symbol se umísťuje přímo na ovladač

Ostřikování zadního okna – symbol se umísťuje přímo na ovladač

Vyhřívání zadního okna – pomocí takto označeného spínače odmlžíme zadní okno. Kontrolka po zapnutí svítí oranžově, ale nemusí být přímo na spínači. Potom je na ní stejný symbol.

Bezpečnostní pás – kontrolka svítí nebo bliká při nezapnutí bezpečnostního pásu

ABS – antiblokovací brzdový systém, kontrolka s tímto symbolem se rozsvítí po zapnutí klíčku, po provedení automatického kontrolního testu sama zhasne, je-li všechno v pořádku. Rozsvítí-li se během jízdy, znamená to, že systém ABS není v pořádku. Funguje pouze normální brzdový systém. V jízdě můžeme pokračovat, ale záadu je potřeba nechat odstranit při nejbližší vhodné příležitosti. – oranžová bezpečnostní systém

Řídící elektronika motoru – po zapnutí klíčku se kontrolka rozsvítí a nejspíše několik vteřin po nastartování musí zhasnout. Rozsvítí-li se během jízdy, znamená to, že systém není v pořádku. Řídící elektronika se v takovém případě obvykle přepne na nouzový program, který umožňuje dojetí, pokud nehrozí závažné poškození motoru. Záadu je pak potřeba co nejrychleji nechat opravit. – oranžová bezpečnostní systém

ESP + ASR – kontrolka systému jízdní stability a protipokluzového systému. Po zapnutí klíčku se kontrolka rozsvítí a nejspíše několik vteřin po nastartování musí zhasnout. Rozsvítí-li se během jízdy, znamená to, že systém není v pořádku. V jízdě můžeme pokračovat, ale systémy nejsou funkční. Záadu je potřeba nechat odstranit při nejbližší vhodné příležitosti. – oranžová bezpečnostní systém

Systém airbag – po zapnutí klíčku se kontrolka na několik vteřin rozsvítí a pak zhasne. Jestliže máme systém úmyslně vypnutý, budeme na to upozorněni několika sekundovým blikáním. Pokud kontrolka nezhasne nebo se rozsvítí během jízdy je v systému záada a airbag není funkční. Záadu je potřeba nechat odstranit při nejbližší vhodné příležitosti. – oranžová bezpečnostní systém

Imobilizér – zabezpečovací zařízení proti nastartování. Při zapnutí zapalování probíhá porovnání kódu mezi klíčem a řídicí jednotkou. Úspěšné porovnání je potvrzeno rozsvícením kontrolky po dobu několika vteřin. Pokud byl použit nesprávný klíč (padělek), případně může být správný klíč poškozený, kontrolka trvale bliká a vozidlo nelze nastartovat.

23. Postup při připojení tažného lana

Pro vlečení nepojízdných vozidel se používají tažná lana nebo tyče. Vlečné lano má být elastické, aby se šetřila obě vozidla. Proto je lepší používat lana z umělých vláken nebo podobných elastických materiálů. Bezpečnější je použití vlečné tyče. Nezapomnět, že při použití lana musí být funkční brzdy a řízení.

Lano se upevňuje za vlečná oka. U některých vozidel bývají uschovány pod krytem nebo se musí před použitím našroubovat. Jestliže není vozidlo vlečnými úchyty vybaveno přivážeme lano za pevnou část podvozku vozidla. Nikdy ne za pohyblivé části. Vzdálenost mezi vozidly musí být nejméně 2,5 a nejvíce 6 metrů.

Přesvědčit se, že je lano řádně upevněno a je na něm červený praporek. Lano nezasukovat, protože při tažení se hodně utáhne, a potom se těžko uvolňuje. Nezapomnět, že vozidlo, které chcete táhnout nesmí být těžší než vaše a domluvit se na dorozumívání během jízdy.

Umístit za zadní okno vlečeného vozidla výstražný trojúhelník.

Jestliže u vlečeného vozidla není kvůli záadě možné za snížené viditelnosti rozsvítit aspoň obrysová světla, musí se umístit dopředu bílé a dozadu červené světlo.

Po nastartování zapnout stanovené osvětlení a pomalu popojíždět až se lano napne. Rozjíždět, řídit a zastavovat se musí při vlečení na laně velmi jemně. Je potřeba dávat pozor, aby nedocházelo k trhavému zatížení.

Řidič vlečeného vozidla musí dávat pozor na to, aby lano zůstávalo napnuté.

Zapalování u taženého vozidla musí být zapnuté, aby nebyl volant zablokován a bylo možné ovládat směrová světla, stěrače, klakson a ostřikovač. Při nefunkčním motoru nepracuje posilovač brzd ani řízení. Ovládání je tedy mnohem náročnější.

Bez oleje v převodovce se nesmí vozidlo táhnout. Při vlečení mimo zpevněné silnice hrozí nebezpečí, že se upevňovací díly přetížají a poškodí. Povolená rychlost při vlečení je 60 km/h.