

24352403



Z-Wave Association and Configuration Parameters

Touchscreen Deadbolt with Alarm | Model BE469

Connected Touchscreen | Model BE468

This page describes the supported association groups and configuration parameters. This information is available for advanced users who wish to manually configure these parameters.

Association Group Information

The Touchscreen Deadbolt with Alarm supports one association group which may contain up to two nodes. This group is group number one.

Configuration Parameters

The table below summarizes the supported configuration parameters. Please reference your controller or gateway documentation for directions to set these parameters.

PARAM#	DESCRIPTION	READ / WRITE	SIZE	CONFIG VALUE	VALUE	VALUE DESCRIPTION	ASSOCIATION
0x00 – 0x02	Reserved	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
0x03	Beeper	R/W	1	1	0x00	Disable Beeper	Yes
					0xFF	Enable Beeper	
0x04	Vacation Mode	R/W	1	1	0x00	Disable Vacation Mode	Yes
					0xFF	Enable Vacation Mode	
0x05	Lock & Leave	R/W	1	1	0x00	Disable Lock & Leave	Yes
					0xFF	Enable Lock & Leave	
0x06	User Slot Bit Field (Occupied slots)	R	4	1	0x00 – 0xFF	User Slots 8 – 1 (MSB – LSB)	No
						8,7,6,5,4,3,2,1	
				2	0x00 – 0xFF	User Slots 16 – 9 (MSB – LSB)	
						16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9	
				3	0x00 – 0xFF	User Slots 24 – 17 (MSB – LSB)	
						24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17	
				4	0x00 – 0xFF	User Slots 30 – 25 (MSB – LSB)	
						X, X, 30, 29, 28, 27, 26, 25	
0x07	Lock Specific Alarm Mode BE469 Only	R/W	1	1	0x00	Alarm Off	Yes
					0x01	Alert	
					0x02	Tamper	
					0x03	Forced Entry	
					0x04- 0xFF	Reserved	
80x0	Lock Specific Alarm Alert	R/W	1	1	0x00	Not supported	Yes
	Sensitivity BE469 Only				0x01	Most Sensitive	
					0x02		
					0x03	Medium Sensitivity	
					0x04		
					0x05	Least Sensitive	
					0x06 - 0xFF	Reserved	
)x09	Lock Specific Alarm Tamper	R/W	1	1	0x00	Not supported	Yes
	Sensitivity				0x01	Most Sensitive	
	BE469 Only				0x02		
					0x03	Medium Sensitivity	
					0x04		
					0x05	Least Sensitive	
					0x06 - 0xFF	Reserved	

PARAM#	DESCRIPTION	READ / WRITE	SIZE	CONFIG VALUE	VALUE	VALUE DESCRIPTION	ASSOCIATION
0x0A	Lock Specific Alarm Kick Sensitivity	R/W	1	1	0x00	Not supported	Yes
					0x01	Most Sensitive	
	BE469 Only				0x02		
					0x03	Medium Sensitivity	
					0x04		
					0x05	Least Sensitive	-
					0x06 – 0xFF	Reserved	
0x0B	Lock Specific Alarm Disable—Local Controls BE469 Only	R/W	1 1	0x00	Disable Local Control (Disables local alarm on/off, mode change, sensitivity changes)	No	
					0xFF	Enable Local Control (Enables local alarm on/off, mode change, sensitivity changes)	
0x0C	Get Electronic Transition Count	R	4	1 – 4	0x00000000 – 0xFFFFFFF	Electronic Transition Count – A transition is locked to unlocked or unlocked to locked	No
0x0D	Get Mechanical Transition Count	R	4	1 – 4	0x00000000 – 0xFFFFFFF	Mechanical Transition Count – A transition is locked to unlocked or unlocked to locked	No
0x0E	Get Electronic Failed Count	R	4	1 – 4	0x00000000 – 0xFFFFFFF	Electronic Failed count – each failed attempt increments this count by one	No
0x0F	Auto Lock	R/W	1	1	0x00	Disable Auto Lock	Yes
					0xFF	Enable Auto Lock	
0x10	User Code PIN Length	R/W	1	1	0x04 - 0x08	User Code PIN length, a value between 4 and 8 (default 4)	Yes
0x11	Get Electrical High Preload Transition Count	R	4	1-4	0x00000000 – 0xFFFFFFF	Electronic High Preload Transition Count – a subset of 0x0C above – transitions that occurred with high preload	No
0x12	Get Bootloader Version	R	1	1	0x00 – 0xFF	Get the version of the bootloader	No





24352403



Parámetros de asociación y configuración del Z-Wave

Cerrojo de pantalla táctil con alarma | Modelo BF469

Pantalla táctil conectada | Modelo BE468

Esta página describe los grupos de asociación compatibles y parámetros de configuración. Esta información está disponible para usuarios avanzados que desean configurar manualmente estos parámetros.

Información del grupo de asociación

El cerrojo de pantalla táctil con alarma admite un grupo de asociación que puede contener hasta dos nodos. Este grupo es el grupo número uno.

Parámetros de configuración

La tabla siguiente resume los parámetros de configuración admitidos. Consulte la documentación de su controlador o pasarela para obtener instrucciones para configurar estos parámetros.

N.º DE PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN	LECTURA/ ESCRITURA	DIMENSIONES	VALOR DE CONFIGURACIÓN	VALOR	DESCRIPCIÓN DEL VALOR	ASOCIACIÓN	
0x00 - 0x02	Reservado	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	
0x03	Alerta sonora	L/E	1	1	0x00	Deshabilitar alerta sonora	Sí	
					0xFF	Habilitar alerta sonora		
0x04	Modo de	L/E	1	1	0x00	Deshabilitar el modo de	Sí	
	vacaciones					vacaciones		
					0xFF	Habilitar el modo de vacaciones		
0x05	Bloquear y salir	L/E	1	1	0x00	Deshabilitar Bloquear y salir	Sí	
					0xFF	Habilitar Bloquear y salir		
0x06	Campo de	R	4	1	0x00 - 0xFF	Ranuras del usuario 8 – 1 (MSB		
	pasador de					- LSB)		
	ranura del					8,7,6,5,4,3,2,1	No	
	usuario (ranuras			2	0x00 - 0xFF	Ranuras del usuario 16 – 9		
	ocupadas)					(MSB – LSB)	_	
						16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9		
				3	0x00 - 0xFF	Ranuras del usuario 24 – 17		
						(MSB – LSB)		
						24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17		
				4	0x00 - 0xFF	Ranuras del usuario 30 – 25		
						(MSB – LSB)		
						X, X, 30, 29, 28, 27, 26, 25		
0x07	específico de la cerradura Únicamente	L/E 1	1	0x00	Alarma apagada	Sí		
					0x01	Alerta		
					0x02	Manipulación		
					0x03	Ingreso forzado		
	BE469				0x04- 0xFF	Reservado		
0x08	Sensibilidad de la		1	1	0x00	No admitido	Sí	
	alerta de alarma				0x01	Más sensible		
	específica de la				0x02			
	cerradura Únicamente				0x03	Sensibilidad intermedia		
					0x04			
	BE469				0x05	Menos sensible	1	
					0x06 - 0xFF	Reservado	1	
0x09	Sensibilidad de	L/E	1	1	0x00	No admitido	Sí	
	manipulación de				0x01	Más sensible	1	
	alarma específica				0x02		1	
	de la cerradura				0x03	Sensibilidad intermedia	1 1	
l	Únicamente				0x04		1 1	
l	BE469				0x05	Menos sensible	1	
						0x06 - 0xFF	Reservado	1

N.º DE PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN	LECTURA/ ESCRITURA	DIMENSIONES	VALOR DE CONFIGURACIÓN	VALOR	DESCRIPCIÓN DEL VALOR	ASOCIACIÓN
0x0A	Sensibilidad de	L/E	1	1	0x00	No admitido	Sí
	patada de alarma				0x01	Más sensible	
	específica de la				0x02		
	cerradura				0x03	Sensibilidad intermedia	
	Únicamente				0x04		
	BE469				0x05	Menos sensible	
					0x06 - 0xFF	Reservado	
0x0B	Deshabilitar	L/E	1	1	0x00	Deshabilitar control local	No
	alarma específica					(Deshabilita el encendido/	
	de la cerradura:					apagado, cambio de modo y	
	controles locales					cambios de sensibilidad local de	
	Únicamente					la alarma)	
	BE469				0xFF	Habilitar control local (Habilita el	
	52.00				OXI I	encendido/apagado, cambio de	
						modo y cambios de sensibilidad	
						local de la alarma)	
0x0C	Obtener recuento de transición electrónica	R	4	1 – 4	0x00000000 -	Recuento de transición	No
0,100					0xFFFFFFF	electrónica: una transición pasa	. 10
					OXITITITI	de bloqueada a desbloqueada o	
						desbloqueada a bloqueada	
0x0D	Obtener recuento de transición	R	4	1 – 4	0x00000000 -	Recuento de transición	No
OXOD					0xFFFFFFF	mecánica: una transición pasa	140
	mecánica				OXITITITI	de bloqueada a desbloqueada o	
	IIIecanica					desbloqueada a bloqueada	
0x0E	Obtener	R	4	1 – 4	0x00000000 -	Recuento de falla electrónica:	No
UXUE	recuento de falla	K	4	1 – 4	0xFFFFFFF	cada intento fallido aumenta	INO
	electrónica				OXFFFFFFF	este recuento en uno	
0x0F	Bloqueo	L/E	1	1	0x00	Deshabilitar Bloqueo automático	Sí
UXUI	automático	L/ L	1	1	0xFF	Habilitar Bloqueo automático	SI
0x10	Longitud del PIN	L/E	1	1	0x04 – 0x08	Longitud del PIN del código de	Sí
	del código de		1	1	UXU4 - UXU0	usuario, un valor entre 4 y 8	JI
	usuario					(valor predeterminado 4)	
0x11	Obtener recuento	D	4	4-Jan	0x00000000 -	Recuento de transición de	No
UXII	de transición de	Γ.	4	4-Jan			INU
					0xFFFFFFF	precarga alta electrónica (un	
	precarga alta					subconjunto de 0x0C anterior):	
	eléctrica					transiciones ocurridas con	
040	Obtananii	D	4	4	000	precarga alta	NI-
0x12	Obtener versión	R	1	1	0x00 – 0xFF	Obtener la versión del	No
	de Bootloader					bootloader	





24352403



Paramètres de configuration et d'association Z-Wave

Serrure à pêne dormant à écran tactile avec alarme | Modèle BE469

Écran tactile branché | Modèle BE468

Cette page décrit les groupes d'association pris en charge et les paramètres de configuration. Cette information est offerte pour les utilisateurs avertis qui souhaitent configurer manuellement ces paramètres.

Information concernant le groupe d'association

La serrure à pêne dormant à écran tactile avec alarme prend en charge un groupe d'association qui peut contenir jusqu'à deux nodes. Ce groupe est le groupe numéro un.

Paramètres de configuration

Le tableau ci-dessous présente les paramètres de configuration pris en charge. Consultez la documentation de votre contrôleur ou de votre passerelle.

NO DE PARAMÈTRE	DESCRIPTION	LECTURE / ÉCRITURE	TAILLE	VALEUR DE CONFIGURATION	VALEUR	DESCRIPTION DE LA VALEUR	ASSOCIATION
0x00 - 0x02	Réservé	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.
0x03	Avertisseur	L/É	1	1	0x00	Désactiver l'avertisseur	Oui
					0xFF	Activer l'avertisseur	
0x04	Mode Vacances	L/É	1	1	0x00	Désactiver le mode Vacances	Oui
					0xFF	Activer le mode Vacances	
0x05	Verrouillage rapide	L/É	1	1	0x00	Désactiver le verrouillage rapide	Oui
					0xFF	Activer le verrouillage rapide	
0x06	Champ de bits du créneau de l'utilisateur (créneaux	L	4	1	0x00 – 0xFF	Créneaux de l'utilisateur 8 - 1 (MSB – LSB)	Non
	utilisés)					8,7,6,5,4,3,2,1	
				2	0x00 – 0xFF	Créneaux de l'utilisateur 16 - 9 (MSB – LSB)	
						16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9	
				3	0x00 – 0xFF	Créneaux de l'utilisateur 24 -	
						17 (MSB – LSB)	
						24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17	
				4	0x00 – 0xFF	Créneaux de l'utilisateur 30 - 25 (MSB – LSB)	
						X, X, 30, 29, 28, 27, 26, 25	
0x07	Verrouiller un mode	L/É	1	1	0x00	Alarme désactivée	Oui
	d'alarme spécifique BE469 seulement				0x01	Alarme	
					0x02	Témoin d'intégrité	
					0x03	Accès forcé	
					0x04- 0xFF	Réservé	
0x08	Verrouiller un degré spécifique de sensibilité d'alarme	L/É	1	1	0x00	N'est pas pris en charge	Oui
					0x01	Sensibilité la plus élevée	
					0x02	·	
	BE469 seulement				0x03	Sensibilité moyenne	
					0x04	-	
					0x05	Sensibilité la plus faible	
					0x06 - 0xFF	Réservé	1
0x09	Verrouiller un degré	L/É	1	1	0x00	N'est pas pris en charge	Oui
	spécifique de sensibilité du				0x01	Sensibilité la plus élevée	
	témoin d'intégrité				0x02		
	BE469 seulement				0x03	Sensibilité moyenne	
					0x04		
					0x05	Sensibilité la plus faible	
					0x06 - 0xFF	Réservé	

NO DE PARAMÈTRE	DESCRIPTION	LECTURE / ÉCRITURE	TAILLE	VALEUR DE CONFIGURATION	VALEUR	DESCRIPTION DE LA VALEUR	ASSOCIATIO
0x0A	Verrouiller un degré	L/É	1	1	0x00	N'est pas pris en charge	Oui
	spécifique de sensibilité de				0x01	Sensibilité la plus élevée	
	l'activation de l'alarme BE469 seulement				0x02		-
					0x03	Sensibilité moyenne	
					0x04	Concidente moyenne	
					0x05	Sensibilité la plus faible	_
					0x06 – 0xFF	Réservé	_
\OD	D	L/É	4	4			NI
x0B	Désactivation spécifique	L/E	1	1	0x00	Désactiver la commande	Non
	de l'alarme de la serrure –					locale (désactive les fonctions	
	contrôles locaux					d'activation/désactivation	
	BE469 seulement					de l'alarme locale, de	
						changement de mode, de	
						changement de sensibilité)	
					0xFF	Activer la commande	
						locale (active les fonctions	
						d'activation/désactivation	
						de l'alarme locale, de	
						changement de mode, de	
)OC	Obtania la comunta du	1	4	1 – 4	0x00000000 -	changement de sensibilité)	Nan
)x0C	Obtenir le compte du	L	4	1 – 4		Compte du nombre de	Non
	nombre de transitions électroniques				0xFFFFFFF	transitions électroniques	
						 Une transition est un 	
						passage de l'état verrouillé	
						à déverrouillé ou de l'état	
						déverrouillé à verrouillé	
0x0D	Obtenir le compte du nombre de transitions mécaniques	L	4	1 – 4	0x00000000 -	Compte du nombre de	Non
					0xFFFFFFF	transitions mécaniques – Une	
						transition est un passage de	
						l'état verrouillé à déverrouillé	
						ou de l'état déverrouillé à	
						verrouillé	
)OF	Décembre électronique de	1	4	4 4	0.0000000		NI
x0E	Décompte électronique du nombre d'échecs	L	4	1 – 4	0x00000000 – 0xFFFFFFF	Compte du nombre d'échecs	Non
						électroniques – chaque	
						tentative manquée augmente	
						le décompte de un	
0x0F	Verrouillage automatique	L/É	1	1	0x00	Désactiver le verrouillage	Oui
						automatique	
					0xFF	Activer le verrouillage	
						automatique	
0x10	Longueur des codes	L/É	1	1	0x04 - 0x08	Longueur des codes	Oui
	d'utilisateur		'			d'utilisateur, une valeur entre	
						4 et 8 (4 par défaut)	
)x11	Obtenir le compte du	L	4	4-Jan	0x00000000 -	Compte du nombre de	Non
/A I I	nombre de transitions à	_	-	7.0011	0xFFFFFFF	transitions électroniques à	14011
					OXELECTE		
	prétension élevée					prétension élevée – un sous-	
						ensemble du paramètre 0x0C	
						ci-dessus – transitions qui	
						surviennent avec prétension	
						élevée	
)x12	Obtenir la version du	L	1	1	0x00 - 0xFF	Obtenir la version du chargeur	Non
	chargeur d'amorçage					d'amorçage	

